

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



32~ KE9967 i. 1900 @ 1.1.8 1111 " Containing a very full during an of all burometer Them In 1110 or invented, withding in author own Reinbaruniter; the last 5-3 kg evertain an account of question opinh Kair throw melow think historichions now to hick Was-

dige gegründete

54954

gegründete Beschereibung von allen sowohl bisher BEKANNTEN als anch einigen neuen Baro. METERN: Wie sie zu verfertigen, zu berichten und übereinstimmend zu machen, dann auch zu DANN FRIEDERICH, Oberkaplan zu Gunzenhausen) Vollständige und auf Eriahrun

Anhang seine Nürnberg, 1784 Containing a very copious description of all the barometers then in use or invented, including the author's own Reisebarometer.' The last 53 pp. contain an account of quickeliver, spirit, and air thermometers, with instructions THERMOMETER Detreffend; work 6 folding plates, thick 8vo. old boards (rare), £1.

how to make them.

# Bollständige und auf Erfahrung gegründete Beschreibung

von allen

sowohl bisher bekannten

als auch einigen neuen

# Barometern

wie fie zu verfertigen, zu berichtigen und übereins flimmend zu machen, bann auch zu meteorologischen Beobachtungen und Sobenmeßungen anzuwenden.

Mit Seche Aupfertafefn.

Rebft einem

Anhang

# seine Thermometer

betreffend

bon

Johann Friederich Lug

Oberfaplan ju Bungenhaufen.



Murnberg und Leipzig,

in der Chrift. Weigel sund Abam Gottl. Schneiderischen Kunft sund Buchhandlung, 1784.

KE9967

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY



# Vorrede.

Deine vor 3. Jahren in eben dieser Verlagsbandlung in Druf gegebene Unweisung die Thermometer zu verfertigen ift, so viel mir bekannt, allgemein gunstig aufgenommen worden. Ich danke denen mir unbekannten brn. Rezensenten, die in den gelehrten Zeitungen und Journalen, erst bemelde Schrift, vielleicht allzuvortheilhaft beurtheilt baben, auf das verbindlichste; sebe aber, ba mir die Mangel berselben, die ich durch den Anhang zu dieser Abhandlung zu ersegen suche, vielleicht am besten bekannt sind, Ihre gunstige Ankundigung besagter Schrift für dasienige an, was fie vielleicht auch fenn follte, nemlich für eine Aufmunterung, mit verdoppelten Rraften, meine damals versprochene Abbandlung über das Barometer auszuarbeiten.

Gegenwärtig liefere nun dieselbe. Da ich sowohl öffentlich als auch vielfältig schriftlich verssichert worden, daß sie mit Verlangen von Varometerliebhabern erwartet werde, ich auch ben verzögerter Herausgabe derselben, viele Mahnungen erhalten habe; so wünsche ich jezt, da sie im Publiskum erscheint, frenlich vor allem, daß ich der Erswartung der Barometersreunde und Kenner, ein Genüge leisten möge.

Entschuldigung werde wohl nicht nothig haben, daß ich mein Versprechen nicht zwen Jahre eher erstüllt. Es ist immer besser, der Verfasser halte mit seiner Arbeit zu lange zurük, als daß er zu sehr das mit eile. Dieser Fall ist hier. Ich glaube, daß Publikum habe dadurch gewonnen, daß meine Schrift um zwen Jahr später erscheint, indem sie dadurch mit manchen Artikeln bereichert worden, die ich damals noch nicht hätte liesern können, und die ich eben nicht unter die unwichtigsten zähle. Und in der That! hätte ich nicht dem dringenden Vitten meiner Freunde, und des Verlegers nachsgegeben, so wurde diese Abhandlung gewiß noch nicht össentlich erscheinen. Denn ich wünschte,

#### Vorrebe.

die Materie, die ich s. 265. berührt habe, zubor erst noch in ein helleres Licht sesen zu können. Da ich aber sabe, daß sich dergleichen Untersuchungen sehr ins Weite ziehen, so wollte ich um dieses einzigen Umstands willen, meine Freunde, und das für mich günstig gesinnte gelehrte Publikum nicht länger vergebens warten lassen. Sollte ich in den bemelden Untersuchungen glüklich senn, und noch etwas standhaltendes herausbringen, so kan es auf etlichen Bögen immer nach geliefert werden, ob ich mich gleich durch kein Versprechen sessen, ob

Noch erinnere, daß so wie ich bereitwillig sent werde, auf Anfragen über einen oder den andern Punkt meiner Abhandlung, der etwann nicht deutslich genug mögte vorgetragen senn, Erläuterungen zu geben, ich mit eben so vielem Vergnügen von Einsichtsvollen Männern Belehrung annehmen werde, wenn, wie ich nicht zweiste, ich auch in dieser Abhandlung dem allgemeinen Schiksal der Sterblischen, zu irren und zu sehlen, sollte unterworfen gewesen seyn.

#### Dorrede.

Was ich indessen in dieser Schrift geleistet habe, wollte lieber andere beurtheilen laffen, wenn ich nicht vermutben mußte, daß ber geneigte Lefer, gerne werbe missen wollen, was er in dieser Abbandlung zu suchen babe. 3ch bemerke beswegen, daß diese Schrift nach eben den Grundsäßen entworfen worden, Die ich ben meiner Anweisung bie Thermometer au verfertigen, befolgte. Meine Abfict gieng nebmlich dabin, ein vollständiges lebrbuch über die Barometer zu schreiben. Ich mußte Daber famtliche bigber erfundene Barometer, foviel mir davon bekannt wurden, aufstellen. ben batte ich sonderlich Ruflicht, auf ihre Berfertiaung, Fehler, und Berichtigung berselben, so weit nehmlich leztere ben manchem Werfzeug moglich war. Goute ich gleich feine ganz neue Erfindungen von Barometern gemacht baben, so schmeichle mir doch, manche bequemere Einrichtung, Berichtigung und Verbesserung angebracht zu baben.

Ob ich mich gleich auf den theoretischen Theil der abgehandelten Wissenschaft, nehmlich auf die Meteorologie und barometrischen Höhenmessungen, weniger

#### Porrede.

weniger weitläusig einlies, so habe boch das Rosthigste in möglichster Kurze abgehandelt; — habe daben manche Unrichtigkeiten und begangene Fehster angezeigt, und hie und da, Worschläge gesthan, wie sonderlich die barometrischen Höhensmeßungen, zu höherer Vollkommenheit gebracht werben könnten.

Verschiebene male mußte ich angesehenen Gelebrten widersprechen, und bald die Fehler welche ihre Werfzeuge batten, bald die Unrichtigfeit ihrer Theorie anzeigen. 3ch boffe, es mit berjenigen Bescheidenheit gethan ju baben, Die man Gelehrten schuldig ift. Wenigstens batte ich nie die Abficht, irgend jemand zu beleidigen, wenn ich auch meine Mennung frenmuthig fagte. Noch weniger wollte ich auf Roften anderer meine Gelehrfamkeit Denn nichts icheint mir ungesitteter und zugleich unbilliger, als einen Gelehrten, ber gefehlet hat, auf eine anzügliche und beleidigende Bat au widerlegen; Da Jeren an und vor fich fabet ein Demutbigender Beweiß unferer menschlichen Unnone tommenbeit, und ein Gelehrter ber fegenting gie feblet bat, ichon beswegen zu betauren it, bag

60

#### Porrede.

er die gewünschten Früchte seiner Bemühung nicht einerndten fan.

Noch muß einem Einwurf, der über die Weitläufigkeit dieser Schrift gemacht werden könnte, zuvorkommen. Ich gestehe gerne, daß wenn ich blos für Gelehrte in diesem Fach geschrieben hätte, ich vielleicht drenviertheil meiner Abhandlung ganz hätte weglassen dürsen, und daß nach dem Sprüchwort, sapienti sat! auch das übrige von Gelehrten gar wohl würde verstanden worden senn, wenn ich gleich die Helfte Worte weniger gemacht hätte.

Allein ich muß gestehen, daß ich mir unter meinen Lesern, jene Gelehrte, welche diese Mates rie schon genug verstehen, als die geringste Anzahl gedacht habe. Für Anfänger, die entweder erst wenige, oder noch gar keine Erkenntniß von dies ser Wissenschaft haben, wollte ich ein vollständiges und faßliches Lehrbuch liesern. Ich sammlete das her alles, brachte es in schikliche Ordnung, prüste und beurtheilte es, fügte meine Entdeckungen ben, und richtete meinen Vortrag also ein, daß ein jeder, der von der Sache gar noch nichts weiß, auch mit den höhern algebraischen Rechnungen nicht bekannt ist, alles möge begreifen können, sollte ich mich gleich darüber bisweilen in weitläusigere Beschreibungen und Rechnungen haben einlassen knüssen. Denn ich weiß aus genugsamen Erfahrungen, wie schwer es halt, Anfängern eine derzieichen Wissenschaft deutlich zu machen. Daher wollte ich lieber mehrere Bögen zu viel, als nur einen einzigen zu wenig schreiben. Dessen ohngeachtet kan es gescheben, daß mancher Anfänger wünschen wird, ich mögte mich über dem einen oder dem andern Punkt deutlicher erkläret, haben.

Auch ist diese Schrift dadurch erweitert worden, daß ich im stem Kapitel verschiedene andere meteorologische Werkzeuge, etwas umståndlicher beschrieb. Wie konnte ich aber dieselben weglassen, da ich in dieser Abhandlung einen Artikel von den meteorologischen Beobachtungen geben wollte, und mußte; welcher aber für den Ansänger äuserst dessect und unverständlich ausgefallen wäre, wenn ich die Beschreibung der, zu sämtlichen meteorologischen Beobachtungen nöthigen Werkzeuge und Geräthschaften, nicht voraus geschift hätte?

#### Vorrede.

Endlich hat der Anhang, die Thermometer bestreffend, diese Schrift noch um etliche Bogen versmehret. Aber auch diese konnte ich nicht weglassen, da ich nicht gerne eine besondere Piece von etlichen wenigen Blättern abdrucken ließ.

Sungenhausen, ben 28. Septbr. 1 7 8 4.





# Inhalt.

#### Einleitung.

Definition § 1. Geschichte des Barometers § 2.

Das 1. Rapitel.

Rachricht von sämtlichen bisher erfundenen Bar rometern.

as torricellische § 4. Das Flaschenbarometer § 5. Pring (in der Abhandung schrieb ich unrichtig Prins) Barometer § 6. Das Heberbarometer § 7. Das Barometer mit einem glasernen Sefaß an einer gebogenen Rohre § 8. Bon Barometern die grössere Grade zeigen § 9. Das Hoocksche Raddarwetern die grössere Grade zeigen § 9. Das Hoocksche Raddarweter § 10. Des Ritter Worlands Wagbarometer; § 12, 14. Barometer zu denen auch Wasser gebraucht wird. Das Carteslus'sche § 15. Das Hupben'sche § 16. Das Hoocksche § 18. Das Korlandische Winkelbackendarometer § 20, 23. Das Bernoullische rechtwinklichte Barometer § 24, 26. Amontons conisches Barometer § 27. Das Landrianische Barometer § 29. Ragellans Barometer mit dem Settor § 31. Das verkürzte Amontons'sche Barometer § 35. Matrans Barometer § 36.

#### Inhalt.

#### Das 2. Rapitel.

Bon ben Ursachen bes verschiedenen Barometer, Standes.

Erfte Ursache. Ein unrichtiges Daas § 38.

3weyte Urfache; Barometer bie in ihrer Einrichtung verschieden find, haben eine verschiedene horizontalebene.

Was ift niven, Wasserpaß und horizontalebene? § 39. Das Quecksiber macht in verschiedenen Gefassen, eine verschiedenen Genverität § '40. Es gibt nur blas im heberbaromester, wenn die zwen Schenkel, gleiche Weite haben, einerichetige horizontalebene § 41. folg.

Dritte Ursache. Die in ber Rohre gurufgebliebene Luft und Feuchtigkeit § 46. folg. fan durch das Kochen vertrieben werden. Das Leuchten der Barometer § 52.

Dierte Ursache. Allju enge Rohren § 55-

Sunftens. Bufallige Urfachen.

Biele Barometer stehen zu hoch, wenn sie geschättelt wers ben § 58. Das Quecksilber hangt sich im heberbarometer an. § 59. Die Barometer mussen sentrecht stehn § 60. Unmits telbar nach dem Auskochen stehen sie zu hoch § 61. Die Des berbarometer stehen zu tief, wenn das Quecksilber im turzen Schenkel beschmuzt wird. Das Quecksilber macht in weiten Rohren nicht allezeit eine Wasserebene. Allzuenge Gefasse ges ben unrichtige Barometer Höhen. Man kann sich in Schäs zung der Barometer Höhe irren § 62. Wenn Luft in das Barometer kommt, stehet es zu tief § 63. Warme und Kalte versändert den Barometer Stand § 64.

### Inhalt

### Das 3. Rapitel.

Bon bem Sinfluß der Warme und Kalte auf die Berlangerung und Berkurzung der Quecksilberfaule im Barometer.

Die Warme verlangert und die Kalte verkurzet die Queckstlersaule § 65. 66. Schwierigkeit in Bestimmung dieser Berslangerung § 67. Im Karometer wird ben einerlen Warme, die Ausdehnung des Quecksilkers etwas gröser angegeben, als im Thermometer § 68. 69. Man muß an dem Barometer selbst untersuchen, wie viel durch eine gewisse Warme, eine Quecksstlbersaule von bestimmter lange ausgedehnet werde. Des Hr. de lutersuchung hierüber § 70. Des Chev. Schuckburg Bersuch § 71. Des Obersten B. Rons Versuch § 72. Reis ne Untersuchung über diesen Gegenstand § 73. folg. Hr. Konsenthals Bersuche § 79. Auf welche Lemperatur der Warme soll die Berschitigung der Barometer Höhe geschehen § 80. Wan tan sich des Kahrenheitischen Thermometers biezu bediesnen § 81. bequemer aber einer eigenthümlichen Gradleiter des Thermometers § 82: 84. Wenn das Barometer tieser als 27 Boll stehet, mussen mehrere Gradleiter versertiget werden § 85: 83. Wie der Hr. de küc diese durch eine einzige Zeichnung versertigt § 89. Wie die Berlangerung und Berkurzung der Barometersaule, ohne Thermometer, nach Inn. Rosenthals Borschlag zu sinden § 92. Kehler dieser Wethode § 93.

# Das 4. Kapitel.

# Die Berfertigung ber Barometer.

Wahl und Zubereitung der Robren § 95. Das Küllen der Robren und Reinigen des Quekfilders § 96. Das Auskochen der Barometer § 97. Eigenschaft eines gut ausgekochten Barometers § 98. Das Barometerbert § 99. Gradleiter des Harometers § 101. Bergleichung des französischen und englissichen Kußes § 102–108. Gradleiter des de Lücischen Barometers durch die Abdition § 109. Ingleichen durch die Subtraction § 110. ingleichen durch Berdoppeln, und Beodachtung an blos einem Schenkel § 111. Kehler derfelden § 112. Weine Gradleiter durch Berrückung der Röhre und Beodachtung an blos einer Gradleiter § 113. die Gradleiter der torricellischen oder Gefäßsbaros

barometern, muß nach einem Beberbarometer gemacht werden S 115. Die Gefägbarometer baben, wenn diefes gefchiebet, Borguge por bem Beberbarometer § 116. Bie Die Grableiter der Gefäßbarometer richtig ju Stande zu bringen § 117. 118. Der Ronius. Theorie besselben § 120. 121. Dessen niechanissche Einrichtung § 122. Mein Micrometer, durch das man ben Monius entbebren tan § 123-126. Allgemeine Bemertung über bie Grableiter bes Barometers. Dan follte blos nach Linien und Zehntheilen berfelben, Die Barometerbobe angeben § 127. Bon Gefässen der Barometer. Mit einer holzernen Kapfel. Innere Weite und Einrichtung berfelben § 128. Ba-Bon Gefaffen ber Barometer. Dit einer bolgernen rometergefaß bes Orn. Rath Rabe § 129. Barometer mit eis nem Gladgefaß § 130. Pringbarometer mit einer von mir daran vorgenommenen Berbefferung § 131–134. Es tan jur Noth ein Reisebarometer geben § 135. Gebrauch deffelben. S. 136. Barometer mit einem Glasgefaß an einer getrummten Robre § 137. Man kan hieran ein besonders enlindrisches Glasgefaß ankutten § 138. Man tan baben die Robre leicht beweglich machen um immer eine richtige horizontalebene zu erhalten ( 130. Man fan auch ein bloffes bolzernes enlindris fces Gefaß, nach Bring Grundfaten aufütten f 140. Chans geurbarometer, welches eine bestandige Borizontalebene geben Einwurfe wiber Die Barometer mit gefrummter fou § 141. Robre, werben widerlegt § 142. Das fogenannte Reisebaros meter des hrn. Magellan § 143. 144. Deffen Kehler §. 145. Das sogenannte Reisebarometer des Ufier Perica § 146—148. Bon der sentrechten Stellung der Barometer § 149. Lom Reinigen des Quecksilbers im turzen offenen Schentel des Des berbarometers § 150. Bearbeitung des Korfs § 151. Kutte um die Gefaffe ber Barometer bamit anzusegen § 152.

### Das 5. Kapitel.

#### Von den Reisebarometern.

Das de Lücische Reisebarometer. Augemeine Borffellung besselben § 153. 154. Der Sahne § 155. Das Barometers bret § 156. Gradleiter besselben. Diese wird auf einem Schies ber beweglich gemacht, und man bevbachtet daher nur an einer Gradleiter § 158. Das Zusammensehen der Röhren im Sahnen § 159. Das Beselstigen der Röhre an tas Bret § 160. Von dem auf das Bret beschigten Thermometer § 161. Von dem Thermometer für die frene Luft, welches vom Bret gesnommen

#### Inhale

nommen werben kan § 162. Der Schenkel § 163. 164. Das Stativ zur Befestigung des Reisebarometers § 165–167. Bom Sebrauch des Reisebarometers auf der Reise und ven Beobach, tungen § 168. Gerathschaften die zum Reisebarometer gehös ren § 169. Schiavetto Reisebarometer § 170. 171. Chans geur Reisebarometer § 172. 173. Bon den Meerbarometern § 174. Das hoockische Meerbarometer § 175–186. Das Amontons'sche consiche Barometer ist zum Gebrauch auf der See geschift §. 187. Passements Meerbarometer § 188. Blons deau Meerbarometer § 189. 190. Kehler desselben § 191.

### Das 6. Kapitel.

Von den meteorologischen Beobachtungen.

Die Begenftande, ober ber Umfang ber meteorologischen Beobachtungen § 192. Bom Rugen ber meteor. Beobachtuns gen, und ben banit verfnupften Comierigfeiten, ingleichen ob es einen Periodus in der Witterung gebe. § 193 Wie diese Beobachtungen anzustellen. Welches die gelegenften Orte hiezu sepen § 196. zu welcher Tagezeit sie zu machen. § Bon ben Beobachtungen mit bem Barometer § 198. Thermometer 199. Opgrometer, nebst Beschreibung derselben § 200. Ausbunftungsmeger § 201. Regenmeger § 202. Beobachtung ber Binde, ihrer Richtung und Starte \$ 203. Mas nometer des Guericke, Barigon und Rofenthals § 204. Elecs trometer, Bemerkung der Magnetnadel , Dobe der Fluge und ber Erdbeben § 205. Eudiometer § 206. Methobe die mes teorologischen Beobachtungen aufzuschreiben § 207. Muschenbrocks Art, ben Gang bes Barometers, und bie mittlere Barme eines Jahrs, durch eine Zeichnung porzustels len § 208. 209. Bom Barometrograph, dem englischen § 210. bes hrn. Changeur § 211. ben mittlern Barometer, Thermos meter zc. Ctand eines Lags, Monate ober Jahre ju bercche nen § 212. Bon den Ursachen der Sarometer Veranderungen. Pascal, Beal, Ballis und Garcie Inpothese § 214. Leibnig Wennung hieruber § 215. Die Barometer Beranderungen werden von einigen der Warme § 216. von andern den Wind zugeschrieben, nemlich vom hallen, Mairan, Garften, de la Hire, Mariotte und le Cat § 217. Dr. Gardens § 218. Woods wards und Hambergers § 219. Bernoulli § 220. und Chansgeur Hypothese § 221. Die Electricitat, §. 222. und nachdem Loalbo, sou der Mond Einstell hierauf haben § 223. de Lucs Ebeorie . Theorie. Einwurfe dawider § 224. de Sauffüre Widerlegung der de kucischen Theorie § 225. Dessen Mennung über die Barrometerveranderungen § 226. Wieviel die Warme darauf Einstuß haben könne § 227. Die Winde haben mehr Einstuß § 228. 229. Beziehung der Witterung auf die Barometerveranderungen § 230. de Saussücker Sheorie von Sturmwinden § 231. Von den Windstößen § 232.

### Das 7. Kapitel.

Bon ben Sobenmeffungen mit dem Barometer.

Allgemeiner Grundfag, aus welchem die Möglichkeit ber Barometrischen Sohenmeffungen fließt § 233. Pascal lies burch Beal dem ersten Bersuch damit machen § 234. Sinternisse, Die Anfanas im Bege ftunden. Die Luftfaulen, die mit 1. Linie Quedfilber gleich wiegen, werden in ber Sobe immer groffer \$ 235. In welchem Berhaltnif fie immer grofer werden, nach mechanischen Gesegen § 236. Diese werden durch die Mariots tische Entbeckung bestättigt § 237. 238. Wie bas Maas einer jeben Luftsaule, die mit 1. Linie Quecksilber gleich wiegt, aber aufwarts immer groffer wird, nach Mariottens Lebrfag bereche net werben tonne § 238. Bemubung ber altern Raturforscher über diefem Gegenstand § 239. Gebrauch ber Logarithmen gu Sobenmeffungen § 140. Ob diefe hiegu angewendet werden konnen § 241. 242. Bie Dr. Rosenthal nach dem Mariottis schen Lehrsag, die Doben der Luftsaulen berechnet § 243. Ben Sobenmeffungen muß auf die Barme Rutficht genommen werden. Or. de Luc that dieses zuerst § 244. 245. thumlich hiezu verfertigtes Thermometer § 246. Cein eigen, Ceine Des thode, burch Hulfe ber Logarithmen und des Thermometers standes, die Hohen zu berechnen § 247. Hr. Rosenthal hat das de Lücische Thermometer umgeandert. Dessen Anwendung § 248. Dr. Chevalier Schuckburge Ginmendungen wider des Brn. de Luc Methode bie Sohen ju meffen § 249. Dr. Bunfc Borfclag die barometrischen Sohenmessungen zu berichtigen \$ 250. Woran liegt der Fehler, daß die barometrischen bos benmeffungen noch nicht jur größten Bolltommenheit gelanget? Richt am Barometer, nicht am Mariottischen Lehrsas, nicht an den Logarithmen § 251. sondern Erstlich, daran, daß man Die mittlere Barme ber gemeffenen Luftfaule nicht richtig genug bestimmen tan § 252. Anderns, weil man angenommen bat, die Luft und das Quecksilber werde durch Warme und Kalte gleich

gleich ftark ausgedehnt und verdichtet § 253. Beschreibung des Amonton'schen Luftthermometers § 254. Dasselbe von Drn. Lambert verdessert § 255. Ist zur Untersuchung der Luft ungesschitt § 256. Bequemere diezu ist das sogenannte Bartanons's sche Manometer § 257. Wie dessen Gradleiter zu verfertigen § 257. Wie es zu gedrauchen § 259. Ein anderes Luftthermometer § 260. Beodachtungen mit dem Barignon'schen Luftthermometer, und denen daben nothigen Vorsichtsregeln § 261.

Folgen aus diesen Beobachungen. In wie ferne stimmt ber Gang der Luft, mit dem de Lücischen Thermometer überein? § 262. Kan man dem Quecksiberthermometer ungleiche Grade geben, um dadurch den Sang der Luft zu bezeichnen? § 263. Dritte Ursache, warum die barometrischen Höbenmessungen nicht vollkommen richtig ausfallen. Man dat noch keine Kükssicht auf die Dünste genommen. Wie dieseben Unrichtigkeit in die Höbemessungen bringen § 264. Borschläge durch welche sehr wahrscheinlich die barometrischen Höbenmestungen zur Volkstommenheit gelangen mögten § 265. 266. Die de Lücische Methode ist einstweilen binlanglich § 267. Wiederholung der Dauptpunkte die daben zu beobachten § 268. Die höhe eines Orts über dem andern, oder über der Meeressläche anzuges ben § 269.



#### Anhang.

Die \*) Thermometer betreffend.

Bom Glas Blafen.

Ein Wertzeug um damit die Glaskugeln aufzublafen § 270. 271. Bortheilhaftere Einrichtung des Blastischens § 272. Ein anderes Wertzeug mit dem man die Flamme blafen kan § 273.

Bon neuen Gefässen zu Thermometern, mit halben eine watts geblasenen Rugeln § 274.

Bom Anschmelzen ber Rohren, an die Enlinder ober ans bere Gefaffe § 275.

Vom

<sup>\*)</sup> Muf bem Litelblat if fur Die unrichtig feine gefest worden.

#### Inhalt.

Bom Berhaltniß des körperlichen Inhalts der Augeln, gum körperlichen Inhalt der Rohren § 276.

Das reinigen ber Robren § 277.

Bom Farben des Weingeifts § 278.

Bom Füllen ber Queckfilberthermometer , daß die Rob ten nicht zerspringen § 279.

Alle Luft heraus zu bringen § 280.

Die Berfertigung der Thermometer die groffe Site anzeis gen follen § 281.

Bon ben festen Puntten ber Thermometer. Erfindung berfelben § 282.

Bemühungen der Königl. Grosbrittanischen Afademie der Wiffenschaften, den Stedpunkt zu berichtigen. Das Gefaß, deffen sie sich hiezu bediente § 283. 284. Ihre damit gemachten Bemerkungen, über die hitze des kochenden Wassers § 285. Ben welcher Barometerhohe der Stedpunkt des Fahrenheitisschen Thermometers bestimmt werden musse § 286.

Berbesserung bes Siedpunkts, wenn man die vorgeschries bene Barometerhobe nicht hat § 287.

Bon Bergleichung ber Thermometer im Waffer § 288.

Wie ist der mabre Thermometer Stand zu finden, wenn man in ein erhiztes Flußiges, das Thermometer nicht ganz eins fenten tan? § 289.

Bon Bergleichung ber Beingeifthermometer, mit dem Quedfilberthermometer § 290.

Bortheile ben Berfertigung iener Beingeistthermometer, Die nur einige Grabe über und unter dem Eispunkt bekommen \$ 291.

Bon bem burch orn. Lambert verbesserten Luftthermomes ter. Es foll Grade ber absoluten und wirklichen Warme ans zeigen § 292. Zweifel bagegen § 293.





# Einleitung.

s. 1. In Barometer nennet man jenes physicalis schwere der Atmosphäre, oder der Luftsaule, die auf den Erdboden drücket, bestümmen kan.

Da man gegenwärtig gewohnt ist, anstatt der ehes mals gewöhnlich gebrauchten griechischen oder lateinisschen Worte, sich des deurschen Ausdrucks zu bedies nen; so nennet man die Barometer auch Schwerens meßer. Allein sowohl die griechische als deutsche Bes nennung dieses Werkzeugs ist wo nicht zweideutig, doch wenigstens sehr unbestimmt. Eine iede Wage kan ein Barometer oder Schwerenmeßer heißen. Wenn ich daher für dieses Werkzeug, ein neues anpaßendes und seine Beschafenheit hinlanglich ausdrückendes deutssches Wort schaffen sollte; so würde ich es lieber eine Lustwäge nennen.

Das Wort Barometer aber, ist einmal geläufig. Man weiß auch was man barunter verstehet. Daher werde ich es in gegenwartiger Abhandlung benbehalten.

S. 2. Der Erfinder dieses Werkzeugs war Torricelli ein Profesor der Mathematif zu Florenz. Er war ein Schüler und Nachfolger des berühmten Galiläi, und erfand im Jahr 1643, nach dem Tod dieses seines Lehrers, das Barometer.

21 2

Die

Die Belegenheit hiezu gaben einige italianische Pumpenmacher. Einige fagen es fene ein Gartner Des Grosberzogs gewesen. Sie baueten ein Saugewerk. Da fie nun fahen, daß fie alles ihres Fleifes ungeachtet, Das Bager nicht über 32 Ruf beben fonnten, fo frage ten fie den berühmten Galilaus um Rath. verwunderte sich über das mas sie ihm fagten, wollte aber feine Bermunderung nicht merken lagen, fondern fagte ihnen bloß, daß foldzes daber fomme, weil der Abscheu der Ratur vor dem leeren Raum, sich nur bif auf einen gewißen Grad erftrecte. Er farb ebe er Die Urfache Diefer Erscheinung entbecken fonnte. ricelli fein Schufer bachte hieruber nach, und fam auf ben Bedanken, daß bie Erhebung bes Baffers in ben Pumpen, von einer aufern Rraft berrubre, und baf Diefe bas Baffer nothige, fich bis zu einer bestimmten Bobe in erheben. Er fchloß bierauf aus ber Aehnliche feit, und glaubte, daß diefe Rraft einen flußigen Ror. per ber schwerer fen als bas Waffer, nur ju einer Bobe beben tonne, Die feiner Dichtigfeit gemaß fen. verfiel auf Das 14 mal schwerere Quecksilber, fullte es in eine glaferne Robre, ftellte ibr ofnes Ende in ein Gefaß mit Quedfilber, und fand bag die Gaule das rinnen 27 big 28 parifer Boll boch fteben blieb. Auf Diefe Weife, (wie in der Deutschen Encyclopedie unter bem Urtikel Barometer, aber nicht gang mahrichein. lich, etwas hievon verschieden ergahlt wird,) entstund das Barometer.

Es offenbarte sich hiedurch, daß die Luft schwer senn musse, weil sie eine 27 biß 28 Zoll hohe Quecksil, bersaule in der Röhre erhebt. Weil sich ferner bald zeigte, daß diese Quecksilbersaule nicht beständig einer, len Sohe behielte, so erkannte man daraus daß die Luft bald leichter, bald schwerer senn musse, und man sahe desmægen dieses Werkzeug als ein Mittel an, die jes desmalige Schwere der Luft damit zu meßen. Wan gab

gab ihm daher den Nahmen Barometer, Baroscop, oder auch von dem Erfinder, die torricellische Robere, ingleichen das torricellische Leere weil im Barosmeter wenn es nach gefüllter Röhre umgekehrt wird, in dem obern leeren Naum, die Luft vollkommener ausgeleert ist, als man durch die beste Luftpumpe thun kan.

Bald nach Ersindung des Barometers entdeckte man, daß wenn das Quecksilber stieg, und folglich schwerere Luft anzeigte, heitere Witterung zu erfolgen pflegte. Hingegen bemerkte man, daß Regen und Sturm exfolgte, wenn die Quecksilbersäule start herab fank. Man sahe also, daß das Fallen und Steigen des Barometers, Beziehung auf die Witterung habe, und diese zwoor verkündige. Deswegen gab man diesem Wertzeug auch noch den Namen Wetterylas. Weil aber iedermann sehr viel daran liegt, die Witterung von dem man dieses hofte, nicht nur unter den Geslehrten, sondern auch ben dem gemeinen Mann, bald allgemein bekannt und sehr beliebt.



# Das erfte Rapitel.

Rachricht von sämtlichen bisher erfundenen. Barometern.

5. 3. Pald nach der Erfindung des Barometers sieng man an, unter der guten Meinung es zu verbestern, ihm sehr verschiedene Gestalten, und Einrichtungen zu geben. Aber nicht iede mit diesem Werfzeug vorgenommene Beränderung war glücklich. Indesen werde ich doch, um der Anfänger willen, von einer ieden derselben, Nachricht geben.

Redi

Rennem kan ich freglich ben biefer Erzählung nichts neues fagen, und mich felbst reuet bennahe die Mühe, die ich an die Beschreibung vieler Sattungen von Basometern, welche ich mit allen achten Naturforschern, zu richtigen und genauen Beobachtungen für ganzlich untauglich erklaren muß, wenden soll-

Allein theils wurde meine Abhandlung über die Barometer, ohne Zweifel von fehr vielen für auferft unvollkommen angesehen werden, wenn ich keine andes re Barometer als nur folche, bie zu genauen Beobachtungen geschickt find beschrieben, und die übrigen Die mehr singreich und kunstlich, als nuglich sind, übergeben wollte: — theils geben biefe Barometer einen Beweiß von ber Bemuhung und Scharffinn ihrer Er. finder: - theils ift auch ber Geschmad sehr verschies Bas der eine, vielleicht aus genugfamen Grunden verachtet, und verwirft; gefällt doch dem andern, Der Die Sache etwan von einer andern Seite ansiehet, oder der fich von den Fehlern mit welchen fie verfnu. pfet find, aus Borurtheilen nicht überzeugen will ober Go hat auch ein feber Mensch seine schwache Fan. Und ist nicht der Naturforscher eben sowohl Geite. Mensch? Wie viele Werkzeuge findet man daher auch in ben Rabineten ber Belehrten, die blos die Reugier. de befriedigen, oder die man bald wegen ihrer Gon. derbarkeit, bald wegen ihres artigen Ansehens, bald zu einem gelehrten Spielwert, bald zur Befriedigung feines gelehrten Beizes und Bollftanbigmachung bes physicalischen Upparats, balb auch die Zimmer bamit anitatt der Gemablbe auszuschmuden, anschaffet? Mur wenige werden von dergleichen Schwachbeiten fren senn, und sich rubmen konnen, daß fie blos bas Mugliche mablen.

Ich glaube baber berechtigt ju fenn, alle Gattumgen von Barometern aufzustellen, da doch unter den Physicalischen Werkzeugen diese mit unter den beliebteften sten sind. Doch werde ich eine Auswahl machen. Bas rometer die ich für brauchbar und gut halte, werde ich im vierten Kapitel umpfändlich beschreiben, und in diesem Kapitel nur kurzlich anführen. Bon andern hingegen, die mehr kunstlich als nüzlich sind, werde ich in diesem Kapitel, das Nothigste von ihrer Ses stalt, Sigenschaft, Bersertigungsart, Nuzen und Fehrern sagen. Samtliche Reisebarometer aber, sie mosgen brauchbar seyn oder nicht, werde ich erst im fünst zen Kapitel beschreiben.

### Das torricellische Varometer.

#### Tafel 1. Fig. 1.

5. 4. Dieses ift das bereits schon in der Einled ung angeführte Barometer. Es wurde nemlich blos eine mit. Quecksiber: gefüllte. Glascohre, in ein Gefäß, das ebenfälls mit: Quecksiber angefüllet war, gestellt. So einfach dieses Barometer ift, so behauptet es doch immer nach den Rang unter den Besten. Eine ums ständliche Nachricht von der Urt es zu versertigen sim det man im vierten Lapitel.

# Das Flaschen-Barometer-

#### Tafel 1. Fig. 2.

5. <- Es iff kein anderes als das erstbemelden torrieellische, und die ganze Betanderung bestund das einnen, daß die Barometerrobre, anstatt in ein hols zernes mit Quecksiber gefülltes Gefäß, hier in ein Glasgefäß, oder in ein Fläschgen gestellet wurde, das mit man die Hohe des Quecksibers im Gefäß, genam angeben, und dadurch den Wasserpaß oder den Bagsrechten Stand des Quecksibers im Gefäß mit dem Quecksiber in der Röhre leichter und zuverlässer der Prollet diese Einrichtung zuerst bekannt gemacht. Sie he die Beschreibung hievon im 4ten Kapitel.

24

# Befchreibung

# Das Barometer bes fr. Prins.

Tafel 1. Fig. 4.

S. 6. Weil ben bem torricellifchen Barometer, bas Befaß febr weit fenn mußte, wenn ben ftarfem Rallen ober Steigen des Barometers, fich bas Quedfilber im Befaß, in Aufehung feiner Sobe nicht merflich verandern fallte; fo feste Br. Prins ein Hollander und Macheiferer des Fahrenheits, die Barometerrob re a, in ein gang enges bolgernes Befaffe B. in welches Quedfilber gefullt war, biefes Gefaß hatte ben c c eis nen breiten und geraden Boden in welchem die Bertiefung B eingebrehet war : Wenn nun bie mit Quede filber gefüllte Robre a. in bem engen Behaltniß B ums gefehrt wurde, und baburch bas Quedfilber in dem bbern Theil der Rohre bis e herabsiel: fo trat auf den Boben ober Teller c c. das Quedfilber d d. Es fulls te aber nicht den gangen Teller an, weil diefer breit, und bes Quedfilbers wenig war. Diefes hielt fich rings um die Rohre herum, wenn das Barometer fentrecht frund. Wenn das Barometer auch noch fo tief fiel, so fullte das herabgesunkene Queckfilber boch niemals ben Teller gang aus. Daber fonnte bas Quede filber d d auch niemals bober ober niedriger werden, weil ein einziger Tropfen Quedfilber eine nicht gerinere Sohe gibt, als eine grofere Menge defelben, die frey und ungehindert auf einen weiten Raum auslaus fen fan. Folglich konnte ben diefer Einrichtung, der Waßerpaß oder der Wogrechte Stand des Quedfilbers im Gefaß, nie veranbert werben.

Diese Einrichtung ist nicht nur sehr simmeich, sons bern auch die Beste, die man bisher an dem torricels lischen Barometer hat anbringen können. Allein dies ses Barometer war nicht nur schwer von einem Ort zum andern zu bringen, sondern es erforderte auch bes ständig den vollkommensten senkrechten Stand, wenn das Quecksiber auf dem Teller sich immer rings um die

Me Rohre herum befinden, mit ihr einen concentrischen Zirkel machen, und fich nicht auf einer oder der awdern Seite an den Rand des Gefäßes anlegen sollte. Dem durch dieses leztere würde benm Steigen und Fallen des Barometers, das Queckfilder im Gefäß bald hoher und bald niedriger, und dadurch der Wasserpas verändert werden. Dieses mag auch die Hauptursache gewesen senn, warum diese vortrestiche Ersindung in Bergesenheit gerathen, aus welcher sie durch den he. de zue wieder gezogen worden. Siehe desen Unters suchung über die Beschafenheit der Atmosphäre S. 64.

Dieses Barometer hat indessen zur Ersindung vier endern Gelegenheit und den Stof gegeben. Z. E. zum Bernoullischen, kandrianischen, und demjenigen welches fr. Changeur erst neuerlich beschrieben hat. Ich habe es ebenfalls etwas verändert, und nicht nur mit Bortheil auf das Morlandische Winkelhackenbarometer, Siehe Fig. 12. Tab. 1. angewendet; sondern werde auch im 4ten Kapitel zeigen, wie die Einrichtung des Fr. Prins mit Nuzen und hinlänglicher Bequemlichkeit, benm torricellischen Barometer gebraucht werden könne.

### Das Beber Barometer.

#### Tafel 1. Fig. 5.

S. 7. Es hat seinen Namen von der Hebergestalt. Weil das torricellische Barometer schwer von einem Ort zum andern zu bringen war; so suchte man diessen Fehler durch das Heberbarometer abzuhelsen. Da in einer Röhre von zwen Schenkeln, die oben offen sind, ein eingefülltes Wasser oder Quecksiber in dem einen Schenkel so hoch stehet als in dem andern, so war es eben so viel, ob man die von der kuft getragene Quecksibersaute des Barometers, auf einem Quecksiber in einem Gefäß, oder auf dem mit sich selbst im Gleichzewicht stehenden Quecksiber e. a.

kel 1. Fig. 9. ber benden Schenkel a B, B D, aussigen ließ. Man krummte daher eine Röhre, füllte sie von B bis A mit Quecksilder, kehrte dann das Barometer um, daß a auswärts gerichtet war. Wenn dadurch das Quecksilder von a dis k herabsiel, in dem kurzen Schenkel aber von B bis C hinauf stieg, so war ben a c der Wasserpaß oder Ruhepunkt, auf welchem die Quecksildersäule des langen Schenkels aussas, und von welchem Punkt man anfangen mußte seine Höhe zur messen.

Obgleich zu vollkommen richtigen Barometerbeobe achtungen, Diefes bas einzige taugliche Barometer ift, wie ich in der Folge beweißen werde; fo verließ man es doch wieder, weil der Wafferpaff, oder die Haris sontalebne an bemfelben fehr veranderlich war. Das Quecffilber steigt im fursen Schenkel iedesmal fo viele als es im langen fallt, und so auch ungekehrt. Das ber gibt biefes Barometer an bem langen Schenkel, nur eine halb so starte Beranderung als das torricele lische. Die andere Belfte der Beranderung gehet an dem furgen Schenfel vor. Weil man nun vieleicht feine Einrichtung zu machen mute, burch bie man beffen ohngeachtet an biefem Barometer Die gange Basometerveranberung feicht und ficher erhalten fonnte welches boch, wie ich in ber Folge zeigen werde, fichet und leicht ins Wert ju richten ift; fo hat man es gang wieder aufgegeben.

Hr. de züc aber hat es wieder zu Ehren gebracht. Zwar hat er nicht nur blos dieses alte Barometer wieder hervorgesucht, und etwas daran verbestert; sond dern es ist vielmehr als eine ganz neue Ersindung von ihm anzusehen. Durch einen blossen Zufall, ohne daran zu denken, daß dieses Barometer welches ihm als das vorzüglichste selbst in die Hände gieng, schon zuvor epistiet habe, erfand er es zum zwentenmal. Er that in einer besondern Absicht, aus dem Gefässen

D bes Barometers Taf.-1. Fig. 6. welches in folgens den Paragraph beschrieben wird, alles Quecksilber, so daß nur noch das unter dem Gesäß besindliche kurze Röhrchen mit Quecksilber angefüllet blieb. Er sand dadurch, daß wenn sich das Quecksilber des Barometers blos in der engen Röhren endigte, das Barometer von dem Waßerpaß oder der Horizontalebne an, eine grösere Höhe angebe, als wenn man das Quecksilber in das weite Gesäß D gehen läßt, und die Hos Rizontalebne von c anrechnet. Ferner daß sich die Horizontalebne des Quecksilbers weit schärfer und genauer in einer blosen Röhre des Barometers, als in dem Gesäß D bestimmen laße: und endlich, daß mehrere Barometer von dieser Einrichtung, aus welcher nunmehr das Barometer Fig. 5. entstund, viel beßer einnerlen Höhe angeben, als die Barometer mit Gesäßen. Er dachte dann der Sache weiter nach, machte mehrere Bersuch, erfand eine bequeme Bradleiter für dies ses Barometer; und brachte es durch fortgesezte Besmühungen auf den höchsten Grad der Bollsommens heit.

Man kan daher bieses Barometer mit Necht eine neue Ersindung des Hr. de zuc, oder wenigstens das de zücische nennen, weil, wenn es auch keine neue Erssindung von ihm ware, er doch die Vorzüge desielben, die man zuvor ganzlich verkannte, erst bekannt ges macht, es sonsten noch sehr verbesert, und zum Sestrauch bequem gemacht hat.

# Das Barometer mit einem glafernen Gefaß an einer gebognen Robre.

Tafel 1. Fig. 6.

S. 8. Das Beberbarometer hatte den Fehler, daß das Quedfilber im furzen Schenfel seinen Stand so oft und eben so start veränderte, als das Quedfilber im langen Schenfel. Diesem abzuhelsen, brachte man amftatt '

anstatt bes kurjen Schenkels, an die gekrimmte Ribser, ein Enformiges gläsernes Sefäß an. Weil in deme Gefäß D, wenn dieses weit genug war, das Quedssilber, welches benm Fallen des Barometers in das Sefäß sant, sich ausbreiten konne, folglich keine merkliche Höhe gab; auch ben dem stärkten Steigen des Barometers kaum etwas merkliches von seiner Hohe verlohr; so erhielt man dadurch, daß bloß in dem obern Theil der langen Nöhre die ganze Barometers veränderung merklich wurde. Ueberdieses hatte dieses Barometer die Bequemlichkeit, daß man es leicht von einem Ort zum andern tragen konnte. Daher wurde es bald allgemein beliebt. Die Fehler aber desieben werde ich im 4ten Kapitel anzeigen.

Ich habe mit diesem Barometer eine kleine Verschnderung vorgenommen, und dadurch, ahne der Besquemlichkeit die es besizt etwas zu benehmen, es merks lich verbesiert. Unstatt des Enformigen Gefäses habeich Taf. II. Fig. 7. einen in Holz gefasten Glaschlinder, und Tafel II. Fig. 8. ein bloses hölzernes Gesfäs angebracht. Die Beschreibung hievan werde ich im 4ten Kapitel geben.

S. 9. Bald nach der Ersindung des Barometers sieng man an, diesem Werzeug, verschiedene Verans derungen zu geben. Die meisten derselben hatten zur Absicht, die Veränderung die das Barometer von seis nem höchsten bis zum niedrigsten Stand leidet, und die nach dem torricellischen, oder Heberbarometer an eis nem Ort selten über 20 Linien des pariser Maas besträgt, merklicher, oder mit einem Wort, die Grade des Varometers größer zu machen. Sine allerdings sehr unnüze Veschäftigung! Ausmerksame Beodachter sind im Stande an dem torricellischen Barometer, wie Barometer zu unterscheiden. Der Allerungeübteste. spi im Stande zu bemerken, ob das Barometer zu gefallen

gefallen ober geftiegen. Und boch irret man nicht viel, wenn man ben Sobenmefiungen auch um if linie am Barometerstand follte gefehlt haben.

Will man, wie der gemeine Mann, durch das Falsten oder Steigen des Barometers, bloß die zufünftige Witterung beurtheilen, so muß das torricellische Barometer ohnehin sich gemeiniglich um etliche ganze Kinien in seinem Stand verändern, wenn eine Beranderung in der Wittetung vorgehen soll. Was hilft et daher, ob man die vorgegangene Barometerveranderung nach ganzen Jollen, oder nach Linien des Jolls ausmesen kan? Genug, wenn man nur im Stande ift, sie mit Richtigkeit zu meßen!

Aber hieran fehlt es ben den Barometern, die große Grade zeigen. Ihre Einrichtung bringt es schon mit sich, daß man sie entweder nicht so richtig versfertigen kan, als das torricellische und Seberbaromes ter: Oder daß sie sehr träg gehen und man daher sie rütteln und stoßen muß, wenn sie eine geringe vorges gangene Barometerveränderung anzeigen sollen: Oder ihr Apparat ist so weitläusig, daß Naturforscher sie bfrers zu ihren Bersuchen gar nicht anwenden konnen: Oder sie taugen sonst nicht zu physicalischen Beobachtungen, indem sie zwar große Grade machen, aber die wahre Höhe der Barometersaule nicht augeben.

Ich werde diese Barometer ist beschreiben, werde aber feine Chronologische Ordnung beobachten, son bern sie lieber in gewise Rlaffen eintheilen.

In die erste Klasse seze ich diejenigen, die durch einen angebrachten Zeiger die Barometerveranderungen merklicher machten. Dahin gehöret das Soorkissche Radbarometer, und das Morlandische Wagsbarometer. In die zwerte Klasse gehören diejenisgen Barometer, ben denen nebst dem Quecksiber auch noch Wasser gebraucht wurde. Sierunter kan man

das Barometer des Carchestus, des Juyghens und des D. Hoock rechnen. In die dritte Klase zähle ich diesenigen, die durch eine gewise Biegung oder Nichtung, oder auch sonstige besondere Einrichtung der Röhre, den Raum von 20—24 linien, welche das geradlinigte Barometer von seinem tiessten dis zu seis nem höchsten Stand machet, merklich gröser angeben. Dieses thut das Winkelhackenbarometer des Ritter Morland und des Hr. Bernoulli, ingleichen das Barometer des Hr. Amontons des Hr. Magellan und des Ritter Landriani,

Man bemühte sich auch noch die Barometer zu verstürzen, und dieses suchte insonderheit Hr. Amonton und Hr. Mairan zu bewerkstelligen.

# Das hovckische Radbarometer.

Tafel 1. Fig. 8.

5. 10. Dr. Hood in Engelland hat dasselbige nach bem Zeugnis des Hr. de Luc an O S. 38. im Jahr 1668. ersunden. Ob man gleich feine Genauigkeit an diesem Barometer, wegen seiner Einrichtung verlangen kan; so sindet es doch immer noch seine Liebhaber/ da man es schon verzieren, seine Einrichtung verbergen und Unwissende damit blenden, große Grade an demsselben erhalten, und den Barometerstand mit einem Blick übersehen kan.

Das Barometer ift im Grund kein anderes, als. welches Taf. 1. Fig. 5. abgebildet worden.

Man bringt aber, weil ben b ein Gewichtchen auf bem Quecksilber sizen muß, und man nicht genothiget werden moge, entweder das Gewichtchen allzukleinoder die Glastohre allzuweit zu machen, an die Rohre des Glascolinder b an. Auf diese Art aber würde das Fallen und Steigen des Quecksilbers in dem untern Schenkel gar unmerklich werden, wie ben dem Baros meter

meter Fig. 6. Deswegen gibt man biefem Barometer oben ben a noch einen Eylinder, ber mit bem Eylinder b gleiche Weite bat. Dadurch erhalt man, daß das Barometer angeseben werden fan, als ob es burchaus eine Robre batte, Die fo meit ift, als der Enlinder a und b. Es ift aber in dem untern Enlinder die Baros meterveranderung nur halb fo gros, als an dem tore ricellischen Barometer, ba die andere Belfte der Beranderung in dem obern Enlinder vorgehet. Siehe S. 7. Inbeffen um biefe wenige Beranderung boch mertlich 211 machen, bat D. Hood ben C. ein Rabchen, an Defen statt man befer eine Walze von Solz mit einer meffingen Ure erwählen fan, angebracht. Diefe Balge muß in ihrer Veripherie etwas weniges mehr betragen, als die gange Barometerveranderung, die in dem Enlinder b vorgehet, und welche bochitens auf 10. bis 12. Linien fleigt.

Dadurch erhalt man, daß die Walze von tiefften bis zum hochken Barometerstand, fich nur einmal, und zwar nicht einmal ganz herum brebet. 'Um bie Walze wird an Seidenfaden geschlungen, und an iebes Ende befielben ein Bewichtchen von Glas, wels ches aus einem Suckhen Glasrohre an ber lampe verfertigt wirb, angehangt. Glas wird besmegen ermable, weil das eine Gewichteben b auf dem Queckfilber auffiget, Defing aber von bem Quecffilber gerfressen wird, und das Eisen ftark rostet. Weil das Gewichtchen b auf dem Queckulber auffizet, so wird es leichter als das Gewichtchen a. Man muß daher bei Abgleichung ber Bewichtchen hierauf Rudficht nehmen, im Hebrigen aber es alfo einrichten, baf bas Bewichte. den a, ben iedem Stand des Barometers etwas hober feben bleibe als bas Gewichtchen b. Damit der Geis denfaden auf der Walze nicht abgleite und die Walze fteben bleibe, wenn gleich die Bewichtchen fteigen und fallen, fo habe ich ben Geibenfaben etlichemal um Die Walze geschlungen. Dr. de Luc aber und Br. Magellan in feiner Beschreibung neuer Barometer schlagen vor, ein iedes Gewichtchen an einen besondern, Faden zu hangen, und dann ieden Jaden besonders dergestalt an das Nadchen oder die Walze zu hangen, damit ein Gewichtchen das andere ziehe. Un die Ure der Walze C wird ein leichter Zeiger angedracht, aber nicht befestiget, sondern nur so wie die Stundenzeiger der gewöhnlichen Uhren beweglich sess ausgesteckt, damit er nach Erfordernis verrucket werden fan. Dies ser Zeiger drehet sich auf einer nach Graden abgethelliten Scheibe herum: Wird die Scheibe etwas grod und der Zeiger etwas lang gemacht, so bekommt mangroße Grade.

Das Barometer liegt in einem Futteral von beliebis ger Gestalt, der Zeiger aber und die Scheibe stehet auser dem Futteral. So wie nun das Quecksiber in dem Cylinder b steigt, hebres das Gewichtchen b in die Höhe. Das Gewichtchen a ziehet folglich an, und drehet den Zeiger herum. Sinkt das Quecksiber im Eplinder, so sinkt auch das Gewichtchen b. und ziehet das Gewichtchen an sich, folglich drehet sich der Zein ger wieder zurück.

Otto von Guericke hat vor dem D. Hood sich eine abnliches Barometer erfunden. Et sezte auf das Quede silber ben b ein Mannchen, welches mit einem Arm auf eine Abtheilung herauslangte, und bald schon Wetter bald Regen u. b. g. anzeigte.

S. 11. Dieses Barometer muß an einem festen Ort stehen bleiben, weil es sonst leicht in Unordnung kommt. Das Quecksilber welches sich ben b leichtlich start beschmuzt, muß ofters gereiniget werden, wennt, anders nicht das Barometer sehr unrichtig jeigen soll, Die Selbenfaben behnen sich in der Folge der Zeik, aus, und der Zeiger zeigt dadurch unrichtig. Est braucht daher dieses Barometer einer beständigen Best

serung und Berichtigung nach einem andern Barometer. Ueberdif noch, ist es sehr zusammen gesezt, und entsstehet ein Reiben an mehr als einem Ort. Das Geswichtchen b kan sich an die Röhre anlegen und ein Stocken verursachen. Die kleinen Gewichtchen mußen eine Walze und einen daran befindlichen Zeiger drehen; welches wenn auch alles auf das leichteste und richtigste ausgearbeitet ist, doch eine große Hindernis in der Bewegung verursachen muß.

Ich habe dieses Barometer hier etwas umståndlicher beschrieben, weil daßelbe erst neulich wieder zum Baros metrograph, von dem ich im 6ten Kapitel reden wer, de, angewendet worden ist.

# Das Wagbarometer des Ritter Samuel Morland.

#### Tafel 1. Fig. 7.

S. 12. Der Hr. von Magellan behauptet, es seige dieses Barometer von keinem Schriftsteller bes schrieben, und glaubt, es sen ausser demienigen welches er nun besize, nur noch ein einziges für den iezigen König in Engelland von Hr. Adam 1760. verfertiget worden. Allein der Hr. von Wolf hat im 2ten Theilseiner nüzlichen Versuche S. 38. daßeibe schon beschries ben; ob er es gleich nicht als Barometer, sondern nur um eines gewisen Versuchs willen, den ich sogleich melden werde, ansührt.

Ein torricellisches Barometer, oder eine mit Queckfilber gefüllte Glasrohre a b, ist an ein Brett, auf welchem die Gradleiter e, nach linien des pariser Zolls besindlich ist, beweglich fest angemacht. Das heist: Sie kan nicht vom Brett wegfallen, weil sie mit Hafe ten angemacht ist. Diese sind aber so gelinde angezos gen, daß sich die Rohre darinnen auf und ab begeben kan. Das untere ofne Ende der Rohre gehet in ein B

etwas tiefes mit Quedfilber gefülltes Sefaß. Das obere Ende der Robre bat eine Augel, damit man das Barometer verfürzen fonne, ohne den über der Queds filberfäule befindlichen leeren Raum allzuklein zu machen.

Ben d ift an das Bacometer eine meffinge Sulfe, und an biefe ein Stud von einer Saduhrfette bes festigt. Dit biefer Rette wird die Robre an den Wage balfen g. f. h. angehangt. Der Bagbalfe hat in ber Mitte ben f, ein Zirkelfdrmiges loch, in welchem er an einen Dreneckigten, wohlgeharteten und in Das Barometerbrett geschlagenen ftablernen Ragel oder vielmehr Sacten angehangt wird. Die Zirkelformigen meßingen Bogen g. h., find beswegen angebracht; bas mit, wenn der Balfen ben g burch bie Uhrfette berabgezogen wird, feine Spannung weber an ber Baros meterrobre, noch an bem Wagbalfen entstehe, und Die Robre von dem Mittelpunft des Waghalfens immer gleich weit entfernet bleibe. Die Rette wird burch einen kleinen Sacken oben ben n an den meßingen Bogen angehangt. Um bes Gleichgewichts willen ift, ben h ein ahnlicher Bogen, an welchem bas Gewicht 1 gehanget wird. Die fogenannte Junge ober ber Reiger k ftehet unterwarts, und beigt auf ben Grab. bogen m. Um des Gleichgewichts willen ift ben i eine metallene Rugel angebracht. Der gange Wage balten muß fehr leicht und richtig bearbeitet fenn, damit er empfindlich werde.

S. 13. Ich will nun iest den Versuch zuerst am führen, den nach dem Bericht des Hr. von Wolf a a O. die königliche Societät der Wissenschaften (welche es gewesen, die englische oder französische? meldet der Hr. Verfasser nicht) schon im Jahr 1662. damit ans gestellet hat, und den der Hr. v. Wolf ofters wieder, holte. Erstlich hänget man die noch leere Varometerstöhre an den Wagbalken und gibt so viel Gegensewichte, sen 1, damit die Wag im Sleichgewicht stehe.

stehe. Dann füllet man die Röhre mit Quecksilber, tehret sie um, und bringet ihr unteres offenes Ende in das Gefäß c, um ein Barometer dadurch zu bekommen. Der Wagbalken wird dadurch ben g sinken, und man muß um die Wag wieder in das Gleichgewicht zu bringen, zu dem Gewicht I genau, noch so viel Gewicht hinzu thun, als die Quecksilbersäule, in der Röhre, die über dem Wasserpaß stehet, wiegt. Es wiegt also das Quecksilber im Barometer zugleich mit der Röhre.

Dieses scheint allerdings befremdend. Ran weiß zwerläßig, daß die Quecksilbersäule im Barometer, durch die Schwere der Luft gehalten wird. Es läßt sich dieses untern andern dadurch unwidersprechlich darthun, daß das Barometer auf hohen Bergen tiefer stehet, als an tiefgelegenen Orten. Deswegen vers dienen dieienigen kein Gehor, die aus dem obigen Berssich schließen wollen, daß blos die anziehende Kraft des Glases, das Quecksilber im Barometer auf einen so hohen Stand erhalte.

Indefen sollte man boch denken, das Quecksiber im Barometer könne an der Wag nicht mit der Röhre wiegen, da die Quecksibersäule von der luft getragen wird. Allein eben dadurch daß das Quecksiber im Barometer mit der luft im Gleichgewicht, stehet; muß daß Quecksiber im Barometer an der Wag zugleich mit der Röhre wiegen, so gut, als ein ieder anderer Körper, der von der ganzen last der Utmosphäre ges drückt wird, doch nicht schwerer wird, als sein eigens thümliches Gewicht ist, weil die luft nicht nur von oben, sondern auch von unten, und von allen Seiten, auf ihr gleich stark drücket. Doch ich komme auf das Wagdarometer des Ritter Morlands wieder zurück.

S. 14. Morland machte aus dem erst angeführe ten Bersuch, ein Barometer, welches an der Grade leiter e genau eine noch so grose Barometerverandes rung angibt, als ein torricellisches Barometer. Er ubergab sein Barometer dem König von Engelland Carl dem zwenten der von 1660. bis 1678. regierte.

Die eigentliche Grableiter blefes Barometers besfindet sich auf dem meßingen Gradbogen m. Man wartet so lange bis das Heberbarometer auf der mitts lern Bohe stehet. Dann thut man in die Buchse ! so viel Gewicht, bis der Zeiger k auf das Mittel des Gradbogens trift. Wenn das Heberbarometer zu einer andern Zeit 8 bis 12 kinien höher oder tiefer stehet; so bemerkt man an dem Gradbogen m den Stand des Zeigers k; und theilt den Raum zwischen dem ersten und zwenten Stand in so viel Grade, als viele kinien das Heberbarometer über oder unter der mittlern Kohe angibt. Jeden dieser Grade, der mit einer kinie an dem gradlinigten Barometer übereinsommt, zan man wieder in kleinere, nemlich in vier oder zehnscheilige Grade theilen.

Un diesem Barometer burchlauft die Quedfilber, faule, ben ber vorgehenden Barometerveranderung, genau einen nochmal fo grofen Raum, als an dem tore ricellischen oder Beberbarometer. Denn man nehme an; bie Bag ftunde im Gleichgewicht, wenn das Bas rometer fich auf feinem bochiten Stand befindet; und es falle bas Barometer um 20 Linien bis zu feinem' niedrigsten Stand, fo betragt biefes Fallen bes Baros meters an der Gradleiter e 20 kinien. Allein weil bas Quecksiber in der Rohre an der Wag zugleich mit der Robre wiegt, so ist bas Barometet um 20 linien! Quedfilber leichter worden. Dun bleibt aber das Bee wicht I einmal wie das andere. Daher ziehet es die? um 20 linien leichter gewordene Robre noch fo viel in die Höhe, als die Schwere von 20 Linien der Baroe metersaule betragt; nemlich an einen Raum von 20. Linien.

Diefes in die Bobe ziehen der Robre, beträgt mit denen von felbst herabgefallen 20 kinien, 40 kinien.

Man wird dieses durch die Erfahrung sehen konnen, wenn man an die Rohre einen Zeiger befestiget, und ihn an die Grableiter e hinweisen laft.

Ich fomme nur auf diesenigen Barometer, zu benen auffer bem Quecksilber, noch Baffer gebrauchet wird. Denn ob ich gleich glaube, daß derfelben wenige mehr werden verfertiget werden; so ist doch der Uns fanger begierig auch diese kennen zu lernen.

# Das Barometer bes Cartefius.

S. 15. Cartesus war der erste, der den Gedansten bekam, jum Barometer ausser den Quecksilber auch Wasker zu gebrauchen, und dadurch seine Grade zu vergrösern. Er that daher den Vorschlag an einem gewöhnlichen Barometer, Taf. 1. Fig. 6. oben einen gläsernen Eylinder anzuschmelzen, wie die Barometer Fig. 8. 9. 10. und 11 haben, an diesen aber noch eine lange und enge Röhre anzusezen, und in die Johe gehen zu saken; das Barometer dann gewöhnlich, nit. Quecksilber zu füllen, in den obern Cylinder aber, und die daran geschmolzene enge Röhre Wasker zu thun. Weil das Wasker 14 mal leichter als das Quecksilber ist, so wurde es sich auf das Quecksilber sezen lasen, ohne desen Höhe viel zu vermindern, und wenn es von dem obern Cylinder in die enge Röhre tretten würzde, so wurde das Wasker in der engen Röhre schon ben 1 kinse Veränderung der Quecksilbersäule einen großen Raum durchsausen.

Cartesius that diesen Vorschlag ohne ihn auszus führen. Nach seinen Tod suchte man zwar dieses zu leisten, fand aber daß es nicht angehe; indem, wenn man das Waßer auf das Quecksiber bringen wollte, theils das Waßer und Quecksiber untereinander kam, theils die in dem obern leeren Raum der engen Nöhre B 3

befindliche luft, nicht aus dem Barometer gebracht werden konnte.

# Das hunghen'sche Barometer.

Taf. 1. Fig. 9.

S. 16. Buyghen febre die Sache um, und feste bas Waffer auf bas im untern Gefaß bes Barometers befindliche Quedfilber. Er gab ben Barometer zwen gleich grofe Glasenlinder a und b. ben einen oben ben andern unten; wie ben bem Boodischen Radbaromes ter, damit ben ieder vorgegangenen Barometervere anderung, bas Queckfilber im untern Enlinder fo boch fteige, als es im obern Eplinder fallt, und fo auch ums gefehrt. Dadurch aber wird, wie ben dem Beber-barometer, die Barometerveranderung in die zwen Enlinder getheilt, und an iedem Ort nur halb fo-gros, als, ben dem torricellischen. Allein diesen Abgang erfeste Bunghen reichlich burch bas auf bas Quedfilber. ende c, gefeste Wager. Er feste nemlich an ben Colinder b, eine enge Glasrohre f e der forperliche Inhalt diefer engen Nohre muß wenigstens eben so gros fenn, als der korperliche Inhalt bes Enlinders b, wels cher etwas über 1 Soll hoch ift.

Dahero muß man vor dem Anschmelzen der Röhre an den Eplinder, den Eplinder mit Quecksiber abmeßsen, und eine enge ohngesehr is dis 18 Zoll lange Röhre von gleicher innerer Weite aussuchen, die eben so viel Quecksiber als der Eplinder fast. Nachdem das Barometer erstlich mit Quecksiber dis an den Unfang c des untern Eplinders gefüllt worden, bringt man auch das Waßer in die enge Röhre und in den Eplinder d. Das Waßer wird gefärbt und damit es nicht leicht gesfriere, mit Kochsalz gesättiget, oder man nimmt ausstatt des Waßers gar Weingesst. Um das Waßer aber den Weingesst in die enge Röhre ke und in den Eplinder der den Weingen, darf man das Barometer nur umskehren,

kehren, damit das Quecksilber in die Barometerröhre trecte, dann den Eylinder b nur über einem gelinden Duhlenfeuer erwärmen, und nachher das offene Ende der engen Röhre, in das gefärbte Waßer stellen. Wenn der Eylinder erfaltet, tritt das Waßer von sich selbst dahinein. Luftblasen, die dazwischen tretten, kan man mit einem Drath heraus bringen. Man muß die Sache also einrichten, daß wenn das Quecksilber ben dem höchsten Barometerstand bis e herabfällt, das Waßer noch bis e reiche. Hingegen wenn das Queckssilber ben dem tiessten Barometerstand bis d steigt, das Waßer nicht aus der engen Röhre herauslause, sondern nur bis 6. gehe.

S. 17. Dieses Barometer hat sehr viele Jehler. Denn 1, kan man die wahre Barometerhohe damit nicht meßen 2, kommt das Waßer und Quecksiber leicht untereinander, wenn man das Barometer von einem Ort zum andern tragen oder umlegen will. Diesses geschiehet sonderlich, wenn die mit Quecksiber gestüllte oder eigentliche Barometerröhre nicht sehr eng ist. Ein Barometer aber mit einer sehr engen Röhre, ist eine grose Unvollkommenheit. 3. Dünster das Wasser in der engen Röhre in der Folge der Zeit aus, und man kan sich auf den Stand dieses Barometers nicht mehr verkaßen.

Will man diesen Fehler durch einen auf das Waster gesezten Tropsen Dehl abhelsen; so wird die Rohre das durch beschmuzt. 4. Hat auch die Kalte, und Warme einen grosen Sinsty auf das Waster. In der Kalte verkürzt sich die Wastersaule, so wie sie sieht in der Warsme verlängert. 5. Reibt der kiquor beständig an der Wöhre, und hindert die Empsindlichseit des Baromesters und endlich 6, wird dadurch, daß die Wastersaule bald länger bald fürzer, wird, auch der Druck dersels den auf die Quecksibersäule ungleich. Je länger sie wird, destomehr druckt sie.

# Das Hovdische Barometer.

Zaf. 1. Fig. 10.

S. 18. Um die Ausdunstung des tiquors und seinen ungleichen Druck auf das Quecksilber, der durch die Verlangerung und Verkürzung des Safts entstehet, zu verhindern; machte zu gleicher Zeit Dr. Soock in Engelland und in Frankreich Hr. de la zire und Hr. Amontons, eine Abanderung des Hunghenischen Varometers. Hr. de tür nennet das daraus entstanz dene Varometer, das Hoockische, weil dieser es zuerst bekannt machte.

Die wesentliche Sinrichtung des Hoockischen Baro, meters bestehet darinnen, daß die Rohre f verlängert; oben an dieselbe noch ein Glascylinder g h, welcher den andern zwen Eylindern a und b vollkommen gleich ist, angebracht; und auf den Saft in der Röhre e und in dem Glascylinder b, ein anderet gefüllet wird, welcher leichter ist, als der erstere, und auch eine andere Farbe hat. Wenn das Quecksilber beydem höchsten Varometerstand bis c, sinkt, so gehet der erste auf das Quecksilber gefüllte Saft von c dis e, der zweyte aber von e bis g.

Rommt ben dem niedrigsten Barometerstand das Queckfilber in den Eylinder b, bis nach d so reicht der erne Saft von a bis k, und der zweyte von k. bis h. Es muß daher die Rohre e k zu den Eylinder b und g h verhaltnismäßig erwählt werden, und darf ein ieder detjelben nicht mehr und nicht weniger kaßen als die Röhre e k. Ein ieder dieser Eylinder wird etwas über I Zoll lang. Beym Einfüllen der Safte muß von einem so viel genommen werden als vam andern. Die Safte die eingefüllet werden, sind nach dem Hr. de la Hire Weinsteinöhl und Weingeist, deren eigenthumliche Schwere sich wie 1073 zu 866 verhalt. Rach der deuts schwere sich wie 1073 zu 866 verhalt.

auf einander gegofien, welche zwen Safte aber in eine ander flieffen follen, baf man den Punkt mo fie gufammen floken, bald nicht mehr erfennen fan. Endlich ift noch zu bemerken, daß die Robre e f so lange gemacht · werden fan, als beliebet. Sie fan daher mit ihrem Enlinder g h. weit über dem Enlinder a empor fteben. Allein man barf alebenn nicht vergeffen, auch bie Robre i etwas zu verlangern. Denn auf das Quedfile ber ca bruckt nicht nur die gange laft ber Utmosphare, sondern zugleich auch die Saule, welche die zwen Safte g. c. c machen. Daher steigt die Duecksibersaule in Diefem Burometer, von ihrer Horizontalebne c ober d angerechnet, bober, als in dem torricellischen Baromes ter. Ware Die Caule von den zwen Saften, Bager; und ihre lange von g bis chetruge 3 Schuh ober 432 Linien: fo wurde Die Rohre i, um ohngefehr 31 linien langer gemacht werden mußen, als an dem Soodischen Radbarometer Fig. 8. da 14 kinien boch Waffer, welches auf die Borizontalebne des Queckfilbers im Barometer gefest werden, Die Quedfilberfaule um 1 Linie erheben.

S. 19. Dieses Barometer hat vor dem Hunghenis schen Borzüge. Erstlich fan der untere Saft, welscher eigentlich die Barometerveränderung anzeigt, nicht mehr ausdünsten. Wenn etwas ausdünstet, so entges het es dem obern Saft. Ob es nun gleich eine Unsvollsommenheit ist, an einem Werkzeug beständig zu bestern; so kan doch der weggedünstete obere Saft leicht wieder ersezet werden, wenn man bemerkt, wie lange die Saule des obern Saftes ben einer gewisen Baros meterhohe, und einer gewisen Temperatur der Wärsme senn muße. Anderns, da die ganze länge der Röhre e f, beständig mit Flüssigen angefüllet ist; so ist auch das Reiben in der Röhre einmal so start, als das andere. Drittens da die Röhre e f beständig ganz mit der Saftsäule angefüllet ist, und sich nicht

wie im Hunghenischen Barometer verlängert oder verstürzet; so würkt die Saftfäule immer mit gleicher Schwere, auf die Quecksibersaule des Barometers. Denn wenn der erste Saft von a bis. e gehet, so halt sich der zwente von e bis z. Reicht der enste Saft von d bis k, so erhebt sich der zwente von k bis h. Es ist aber z a gleich d h, folglich behalt die Saftsaule ims mer einerlen Hohe.

Dieses Barometer hat indefien, ob es gleich volls kommener ist, als das Hunghenische, doch auch den s. 17. angeführten ersten, zwenten, vierten, und fünfsten Fehler deßelben. Ueberdieß vermengen sich auch die zwen Safte leicht, daß man nicht mehr entscheiden kan, wo sie zusammen stoßen.

# Das Mortanbifche Wintelhackenbarometer.

Zaf. 1. Fig. 12. und 14.

S. 20. Unter ben Barometern welche groffe Grade machen, ober bie Beranderung die das Barometer von seinem höchsten bis zu seinem niedrigsten Stand macht, merklicher und gröffer angiebt, verdient dasjenige, welches dem Ritter Samuel Morland einem Engellander, dem Erfinder des Sprachrohrs zugeschrieben wird, und welches die deutsche Encyclopedie auch das Ramazinische nennet \*) noch die meiste Uchtung.

Das Weseneliche ben diesem Barometer, wodurch es sich von andern unterscheidet, ist die in einem stums pfen Winkel gebogene schrägliegende Rohre da Fig. 12. Die Quecksibersaule im Barometer steigt fenkrecht auf eine gewiße Höhe, &. E. auf höchstens etwas über 28

\*) Bernardus Ramazini ein Arşt und zulezt Profesor zu Pabua schrieb unter andern, Ephemerides barometricas mutinenses Anni 1694. una cum disquisitione de causa ascensus et descensus mercurii in torricellana sistula, iuxta diversum aeris statum.

Soute nicht wohl dieser Ramazini bier gemeinet sepn ?

pariser Zoll, die Rohre in welcher sich das Quecksiber befindet, mag gerade stehen, wie ben dem torricellisschen Barometer; oder sie mag auf eine oder die and dere Art frum gebogen senn. Es gibt Barometer des ren Rohren, um ihnen ein sonderbares Ansehen zu gesden, gewunden sind, auf die Art, wie sich eine Schlange um einen Staab windet. Die darinnen besindliche Quecksibersaule wird dadurch verlangert. Wenn man aber ihre senkrechte Bohe, von der Horizontalebne des Quecksibers im Gesäs, die zu ihrem obern Ende mist; so beträgt dieselbe nicht mehr und nicht weniger, als in einer graden Rohre. Bierauf gründet sich nun die Einrichtung des morlandischen Barometers.

Die Rohre de, Die in das Gefaß n bis m herabs gehet, sen so lange, als der niedrigste Barometers frand an einem Ort, nach dem torricellischen Baromes ter beobachtet worden ift. Diefer betrage j. C. 25 Boll 7 Linien, ober 307 Linien des parifer Maas; so wird hier die Rohre da zu einem stumpfen Winkel gebogen. Man weiß nun aus genugsamer Erfahrung, baß bie Barometerveranderung, von feinem tiefften bis zu feis nem bochften Stand an einerlen Ort, gemeiniglich nicht viel über 20 linien beträgt. Damit aber bas morlandische Barometer noch brauchbar fenn moge, wenn man es auch an einen Ort bringen follte, wo bas Barometer etwas hoher stehet: 3. E. an einem tiefer gelegenen Ort, fo fan man für die Barometers veranderung etliche kinien mehr rechnen. Ran ziehe nunmehr auf eine bolgerne Tafel den Wintel e f'a welcher ben f, 90 Grabe haben muß. Bon f trage man gegen d ohngefehr 27 parifer linien berab, und giehe bann ben frumpfen Winkel e d a. Nach biefem Winkel wird die Glasrohre gebogen. Es ftunde nun in dem verfertigten Barometer, bas Quedfilber im Befaß n, ben m; und das torricellische Barometer zeigte eine Barometerbobe von 307 linien; so fallt bas

das Queckfilber in der Rohre da, bis d herab. Zeige te das torricellische Barometer 334 kinien Barometers hohe; so wurde das Quecksilber im morlandischen Bas rometer dis nach a hinauf steigen; weil die senkrechte. Hohe der Quecksilbersaule von m bis a gleich m f. = 334 kinien ist. Seben so verhalt es sich mit den dazwisschen fallenden Hohen: z. E. das torricellische Baros meter gabe 316 oder 325 kinien Barometerhöhe, so kommt im ersten Fall das morlandische Barometer bis. c. und im zweyten Fall dis b. Man üehet hieraus daß das Quecksilber in diesem Barometer einen sehr grosen Raum durchlauft, während dem das torricellissiche nur höchstens 20 kinien steigt, oder fällt. Macht man die Röhre da zwen dis dren Schuhe lang, so kan die Barometerveränderung von ihrem tiesten die zum höchsten Stand über zweg Schuh betragen.

S. 21. Ben der Verfertigung dieses Bacometers.

Erflich, ebe die Nohre gebogen wird, muß man fie reinigen. Man hat hiezu nichts nothig, als etliches mal eine Schnur, an deren einem Ende ein Striefchen reines leinwand befestiger ist, durch fie zuziehen. hiers auf schmelzt man fie ben a an der lampe zu.

Anderns. Die innere Weite der Röhre muß it linie betragen. Weitere Röhren taugen hiezu nichts, da das Quecksiber in der Röhre da schräge und bens nahe Horizontal laufen muß, in allzuweiten Röhren aber das Quecksiber nicht mehr bensammen bleibt, sons dern auseinander lauft. Ulzuenge Röhren hingegen sind noch weniger zu gebrauchen. Denn theils kan das Quecksiber in den engen Röhren nicht ausgekocht werden; theils hat das Quecksiber in der Röhre da eine schräge lage, und wird daher um so mehr in seinem fregen Sang gehindert, wenn die Röhre allzuens ge ist.

Drite

Drittens kommt die Biegung der Rohre, woben gugleich auf die lange sowohl der Rohre m d als auch der schräge laufenden Rohre da Rucksicht zu nehmen in Betrachtung.

Die lange der Rohre da fan nach Willführ genommen werden. Es ist aber nicht gut, wenn man sie allsulange macht. Die Grade werden zwar durch Bees langerung dieset Rohre, groser. Aber die Quecksilbers saule bekommt dadurch eine immer mehr schräge lage. Denn der Winkel da i wird immer stumpfer, je langer der Schenkel da gemacht wird, weil die Hohe f dipumer einerlen bleiben muß, der Schenkel da mag lang oder kurz werden. Allein durch eine allzuschräge lage der Quecksilbersause db, wird das Barometer sehr unempsindlich.

Die Länge der Röhre m d ist dem niedrigsten Barometerstand gleich, welcher an dem Ort, wo das Barometer aufgestellet werden soll, zuvor durch gernugsame Ersahrung beobachtet worden. Sicherheites wegen kan man sie noch um ein paar Linien kürzer machen: z. E. der niedrigste Barometerstand eines Orts ware 26 Zoll, so macht man die länge der Röhre m d 25 Zoll to linien, da die Röhre ben e m in ein hölzzernes Sesäs n eingeküttet wird, so kan man der Röhre d m sehr genau die benöthigte länge geben, wenn man sie etwas länger läst, als sie werden soll; dann aber wenn sie ben d gebogen ist, unten ben m so viel abs bricht als nothig ist, um ihr die verlangte länge zu geben.

Wollte man nach der alten gewöhnlichen Urt, ans statt des Gefäses n ein Glasgefäs anbringen, wie die Barometer gewöhnlich haben;-Siehe Fig. 6. D; so ist es sehr schwer, die tange der Röhre d m mit Gewissheit zu bestimmen, und dann eben so schwer sie shr zu geben. Man muß in diesem Fall die Röhre zu erst an dem Ort, wo das Glasgefäß angebracht ist, wie gewöhn.

gewöhnlich krummen, dann von der mittlern Höhe des Glabgefäßes eine Horizontallinie gegen die Röhre maziehen, und von dieser an so viele Zolle und Linien and der Röhre hinauf tragen, als die niedrigste Barometershöhe des Orts beträgt. Dieses sene der Punkt d, welchen man mit einem mit Wachs gestrichenen Faden bezeichnet. In diesen Ort wird nunmehr die Röhre zu dem stumpfen Winkel gebogen.

Der Faden brennet zwar, wenn man ihn in die Flamme bringt ab, er laßt aber eine unausloschliche Spuhr zuruck, wodurch man nie mehr den bezeichnes ten Vunkt verliert. \*)

Um die Rohre ben d nach dem vorgeschriebenen Winkel dia zu krummen, muß man wie schon erins nert worden, diesen Winkel auf eine Tafel zeichnen, und nachdem man die Rohre anfangs nur auf Gerasthewohl in der tampe gebogen hat, sie auf den gezeichs neten Winkel legen, um zu sehen, ob man den Winskel an der Rohre noch mehr oder weniger stumpf maschen muße.

Vierrens. Das Füllen des Barometers macht wes nig Mühe, wenn die Röhre nach meiner Einrichtung, unten ben m gerade ausgehet. Ehe man nemlich das Gefäß n anküttet, befestiget man die Röhre an das ihr bestimmte Brett, damic sie unter dem Füllen nicht so leicht zerbreche. Dann füllet man ben m gereinigs tes Quecksilber ein. Da die Röhre weit genug ist, so läst sich das Quecksilber auch ohne Benhülfe eines Draths einfüllen.

Sollte es sich in eine Saule zusammenhangen, und nicht mehr fortlaufen, so darf man die Röhre nur ets was

\*) Es ift merfwurdig, daß wenn man an einer Gladrobre einen um fie gebundenen leinenen Faben abbrennt, und bann allba eine Rugel aufbläßt, sogar um die ganze Rugel herum, an dem Ort wo der Saden gestanden hat ein sehr fichtbarer Ring gehet.

was fchutteln. Man füllet Unfangs bie Robre nur wn a bis d an.

Dann kocht man sie über glühenden Kohlen aus; auf eine Art, wie ich im 4ten Kapitel zeigen werde. Die noch leere Rohre d m muß hieben auswärts und pwar also gehalten werden, daß ben dem Auswallen des Quecksibers unter dem Kochen, nichts herauslaufe. Nachdem die Rohre von a bis d ausgekocht worden, füllet man sie auch von d bis m mit Queckssiber. Man kan hieben einen Eisendrath mit Vortheil gebrauchen, um mit denselben die luftblasen herauszuziehen. Dieses in die Rohre d m eingefüllte Quecksiber läßt sich nicht mehr wohl auskochen. — Man kan es aber auch entbehren.

Befommt dieses Barometer unten ein Gladgefäß wie das Barometer Fig. 7. hat; so muß das Füllen desielben auf eine andere Urt vorgenommen werden. Man ziehet nemlich das Ende der Nöhre a in eine seine Spize aus, und läßt diese offen. Dann füllet man das Glasgefaß, welches wenigstens so groß senn muß, daß dasselbe so viel Quecksilber als die ganze Röhre fasset, mit Quecksilber an; neigt darauf das Barometer also, daß das Quecksilber aus den Gefäß erftlich in die untere, und dann in die obere schräge Röhre, bis an die Spize ben a tritt, und im Begrif steher, hinauszulaufen. In dieser Unrichtung schmelzet man die seine Spize a mit der Flamme eines schwaschen Wachslichts zu. Nach diesem richtet man das Barometer auf, damit das Quecksilber in der Röhre zurück laufe, und man das Ende a durch ein stärkeres licht mit der lochröhre, noch bester zuschmelzen könne. Dieser Methode bedienen sich gemeiniglich die Italies ner, die Barometer mit sehr engen Röhren, welche nicht anders gefüllt werden können, zum Verkauf hers umtragen. Ob nun gleich dies Urt zu füllen sehr Fehr lerhaft ist, so ist sie doch den engen Röhren sehr Vorzumtragen. Ob nun gleich diese Urt zu füllen sehr Fehr lerhaft ist, so ist sie doch den engen Röhren sehr Vorzumtragen.

theilhaft anzuwenden, und ich wollte fie nicht mit Stillschweigen übergehen, da man vieleicht manchmal auch enge Rohren zu füllen bekommt, die eben nicht Barometer werden sollen.

Runftens. Das Gefaß n., welches ich anstatt bes Glasgefaßes ermablt habe; ift ein langlicht vieredigtes bolgernes Raftchen. Geine Breite beträgt einen, feis ne lange ohngefehr bren, und feine Bobe gegen amen Inwendig wird es mit einem Berniteinfurnif Ben k wird ein volles Studichen Sola eingesezt, und biefes von obenherab durchbohrt, um Die Glasrohre e einfutten ju fonnen. Die Rutte beftehet aus zwen Theilen harten Dech und einem Theil gelben Bachs. Ben m ftehet bas Studchen Bol; ohns gefehr i linie vom Boden ab, damit das Quecffilber aus ber Robre in das Raftchen laufen fonne. Der Boben I ift Bormarts etwas meniges hober, als ben m, bamit bas Quedfilber allezeit gegen bie Robre m binlaufe, wenn bas Quedfilber im Barometer fteigt. Fallt es auch hingegen noch so tief, so ift der Boben bes Raftchens gros genug, daß sich das aus der Robs re in das Befaß berabgefallene Quecffilber, darauf ausbreiten fan. Da nun ber Boden I, auch ben bem ciefften Barometerftand nie gang bedeckt wird; fo fan Das Quecffilber in Diefem Behaltniß fich nie in feiner Bobe verandern, und Die Horizontalebne bleibt fich immer gleich, ba bas Quedfilber, wenn es fren auss einander laufen fan, immer einerlen convere Gestalt und Bobe behalt. Der Boden ift zwar vorwarts et. was weniges bober als ben m. Da aber diefes faum I linie betragt; fo fan Diefer Umftand Die Bobe bes. Quecffilbers im Gefaß nur febr wenig verandern. Es fft aber um fo nothiger ben bem morlandischen Baros. meter diefe Einrichtung zu machen, ba aus ber fchras gen Robre a d, bom bochften bis jum niedrigften Bas rometerstand, febr viel Queckfilber ins Befaf berab. fállt.

fäll, welches in einem eingen Gefäß die Jorizontal, rbene, wie ich an mehreren dergleichen Barometern, die eben nicht die kleinften Gefäße hatten, bemerket habe, öfters dren bis vier kinien beträgt, dieses hindert nun, daß das Quecksiber in der Röhre a d nicht so weit heradsfällt, und nicht so boch steigt, als es ben unverändertet Horizontalebene des Quecksibers im Gefäß, wurde gestham haben. Benn Sinkutten der Röhre ein das Holz k., ist darauf zu sehen, daß die Röhre mit dem obern Deckel des Kastchens rechtwinklich zu stehen komme. Im gleichen muß auch das Barometer also gehangt werden, daß die Röhre d a senkrecht stehet.

Bechtens. Die Grableiter bes Morfan'ichen Bas kometers fan wohl schwerlich übereinstimmend gemacht werben. Denn gefest auch, man wollte bie Sobe ber Quedfifberfaufe von m bis d h. g. f nach Zollen und kinien meßen, und dann burch Horizontallinien die Punkte c. b. a. welche ber Bobe h. g. f gleich sind, an der schrägen Robre bezeichnen, damit diese die Hobe von z. E. 307: 316. 325: 334 linien Siebe Fig. 12, gleich fommen; fo wurde um vieler Urfachen willen; Die ich für unnothig finde bier anguführen, Diefes Ba rometer beswegen noch lange nicht mit bem torricellie fchen barmoniren: Ober gefest; man wollte biefes Baromerer nach einem richtigen torrirellifchen ober noch befer Beberbarometer von linien ju linien vergleichen ; To wurde boch feine Uebereinstimmund zu erhalten fenng wenn man Die Bergleichung nicht unter einerlen Grab ber Barme antellte: Wenn aber auch biefte mit allet Dubfeeligfeit gefcheben follte, fo wurden diese bende miteinander verglichene Baronteter wieder febr verd fchieben voneinander fenn, fobald bie Barme grofer ober geringer wurde. Denn ich werde im britten Ras pitel jeigen, daß das Quedfilber im Barometer, burch die Kalte veefürzt, und burch die Warme verlangett wird. Run wird eine lange Quedfilberfaule mehr vete fangert.

langert und verfürzt als eine kurze. Da aber die morlandischen Barometer wegen der schrägliegenden Quecksilbersäule eine langere Quecksilbersäule haben, als die gradlinigten Barometer, so konnen diese mit jenen nicht mehr zusammen stimmen, sobald die Wars me verändert wird.

Da selbst mehrere morlandische Barometer bald längere bald kürzere Quecksilbersäulen in sich faßen; so können auch zwen, ben einerlen Temperatur der Wärsme unter sich harmonisch gemachte morlandische Barometer, nicht mehr zusammen skimmen; so bald sich die Wärme um etwas merkliches verändert. Man könnte zwar durch eigene dazu verfertigte Thermometer und mühsame Ausrechnungen endlich eine Uebereinstimmung bewürken; Allein es verlohnt sich der Rühe nicht, und ein jeder Besizer eines morlandischen Barometers wird sich begnügen mussen, an demselben von d die a eine willkührliche Gradleiter anzubringen.

5. 22. Bon den Fehlern dieses Bardmeters muß ich ausser dem bereits angesührten, daß es nemlich nicht übereinstimmend zu machen it; melden; erstlich daß es auch ben seiner besten Einrichtung, die ich ihm nach der obigen Beschreibung gegeben, nie ganz von der luft gereiniget werden kan. Man kan nemlich hochestens nur die Rohre a d, nicht aber auch die Rohre d m aussochen. Anderns ist es sehr träg, und wenn nicht eine starke Barometerveränderung vorgehet, so bleibt es unbeweglich bis man es ruttelt oder daran klopft. Die Biegung ben d, wodurch ein Reiben entssteht, noch mehr aber die schräge lage der Quecksilbers säule in der Rohre d a, ist hieran Schuld.

Je langer die Rohre da ist, destomehr wird ber frene Sang der Quecksilbersaule gehindert, da die Rohe te da, sich immermehr der Horizontalstäche nähert; je langer sie gemacht wird, indem a k immer von gleis der der Hohe bleiben muß, die Robre a d mag lang ober furs werben.

6. 22. Der Br. v. Magellan führt a. a. D. Rummer 190, an, daß der verstorbene Sorme ein Edelmann aus Afchbn in tankafter, mit dem morlandischen Barometer, eine Beranderung porgenommen, Die Taf. 1. Fig. 14. vorgestellet ift. Er feste in bet Gefaß n eigente lich bren morlandische Barometer, von welchen bie Quecffilberfaule besjenigen mit ber furgern Robre, allezeit bis an bas auferite Ende ber Robre hinaufitele gen mufite, wenn bie Quediffberfaule Des barauf fole genden mit einer langern Robre anfieng, um die Bies gung herum ju geben. Denn wenn bas Quedfilber in der Rohre e c, bis c fommt, fo fangt das Quecke filber in der Robre e b an, um feine Biegung berum ju geben. Chen fo; wenn in ber Robre e b. bas Quedfilber bis b fleigt, fo gehet bas Quedfilber in ber Robre ega um ble Biegung g herum. Denn ba bie Bie gung ber Robre o cum ben Raum c i niedriger ift, als Die Biegung der Robre e b. Ingleichen die Biegung ber Robre e b, um ben Raum von b bis c, niedriger ans gefangen ift, als bie Diegung ber Robre ega; fo muß Das Quedfilber in der niedrigern Rohre, allezeit bis an ihr auferstes Ende fommen; wenn bas Quede filber in ber barauf falgenden anfangt, um feine Bies gung berum ju geben.

Indefien sehe ich den gerühmten Nuzen hievon nicht ein. Ohne Zweisel geschahe diese vorzenommes ne Abanderung des morlandischen Barometers deswes gen, damit das Quecksiber in den kurzer gewordenen Röhren, sich leichter sollte bewegen können. Allein die schräge tage der Röhre bleibt immer einerlen, man mag die lange Röhre da Fig. 12. in noch so viele kleis ne zertheilen. Denn geset, man mache nach Fig. 12. anstatt der Röhre m da dren Röhren, und biege die erste von d bis c, die zwente von h bis 0, und die dritte

britte von g bis p, so bekommt eine jede biefer bren Mohren einen eben so stumpfen Winkel, und folglichkine eben so schräge lage als die lange Robre da bat.

# Das rechtwinklichte Barometer des fr. Johann Bernoulli.

#### Tafel 1. Fig. 11.

S. 24. Hr. Idhann Bernoulli hat im Jahr 1710 bieses Barometer der pariser Akademie vorgelegt. Br. Iohann Dominicus Cafini hatte etliche Jahre zus vor das nemliche Barometer zwar ausgedacht, aber nicht wirklich verfertigt. Daher wird es dem Br. Bernoulli zugeschrieben, weil dieser seine Erfindung in die Ausübung brachte.

Es bestehet daffelbe aus zwen Röhren b de und e c f. Un bie Robre d b kommt ber Enlinder b a. welcher gegen 21 Boll boch werden muß. Der fore perliche Inhalt beffelben muß genau fo viel betragen. als die Robre von a bis f, fagen fan, bamit ben bem tiefften Barometerstand das Quetfilber nicht in die frumgebogene Rohre f fteige. Es ift Diefes fleine Rohrchen nur Sicherheitswegen angebracht, damit nemlich bas Quecffilber nicht gar aus dem Barometer laufe, wenn ben Abmeffung des Enlinders a b und ber Robre f c, oder auch ben Berfertigung der Krummung e, an dem Daas d b follte gefehlt worden fenn. Diese lange nemlich d b, ber senfrecht ftebenden Robe re, muß fo viel betragen, als ber tieffte Barometer. ftand, der nach dem Beberbarometer an dem Ort, wo das Bernoullische Barometer aufgestellet werden foll, zuvor beobachtet worden. 3ft biefer g. E. 26 pas rifer Boll, fo muß ber Raum von d bis b eben fo lang fenn. Die Rohre f c macht mit ber Rohre d b einen rechten Winkel. Die innere Beite ber Robre b f wird gemeiniglich ju 1 bis 1 kinie genommen. weitern Robren lauft bas Quedfilber auseinander, und bildet

ildet keine Saule mehr. Man mußte auch ben gar weiten Rohren den Enlinder a b allzuweit machen. Ist aber die Nohre c f allzuenge, so wird das Quecksilber in seinem Sang gehindert, indem es sich zu kark an der Rohre reibt, und anhängt.

Die Rohre f c sollte durchaus einerlen oder gleiche Weite haben, welches aber ben einer lange von 2 bis 3 Schuhen sehr schwer zu erhalten ist. Die Rohre b d kan von etwas gröfferer Weite genommen werden, welches auch zum Füllen und Auskochen des Baromesters nothig ist.

Das Queckfilber wird burch die Defnung des fleinen Robrchens f eingefüllt. Deswegen biegt man bie Robre ben f entweber erft nach bem Fullen, ober wels ches noch beffer ift: Man macht bie Rohre f c lieber etwas langer, damit das Quedfilber auch ben bem tiefften Barometerstand nie bis an ihr Ende verlaufen könne, und läft die Rohre ben f gerade ausgehen. Dadurch gewinnet man auch, daß man mit einem Wischer in die Rohre fahren, und sie reinigen fan, wenn sie in der Folge der Zeit durch das Quedfilber beschmuzt wird. Weil die Rohre f'e über eine linie weit ift; fo fan man nicht nur mit bem bemelden Wie scher hineinfahren, sondern auch das Quecksiber leicht in das Barometer füllen. Sollte es nicht fortlaufen wollen, und fich ju einer Gaule bilben, fo barf man es nur ein wenig fchutteln. Es ift um bas Zerbrechen ju verhuten ficherer, wenn man benm Bullen, bas Bas rometer auf ein. Bret befestigt. Es muß aber nicht nur der Splinder a b, fondern auch die Robre b d bis um die Biegung e berum, mit Quedfilber angefüllet werben.

Endlich ist es nothig, wenn das Barometer einige Richtigkeit erhalten foll, es über glühende Rohlen auszufochen.

S. 25. Das Quedfilber im Enlinber a b. ftelat' und fällt eben so viel als in bem besten torricellischen Barometer. Denn ba bas, aus dem Enlinder here abgefallene Quedfilber fich in ber Robre c f ausbreis . " ten fan, diese aber Horizontal liegt, fo verandert sich der Wagerpag oder Die Horizontalebne an Diefem Bas rometer niemal, und es fan baber bie gange mabre vorgegangene Baromererveranderung am Enlinder a b wahrgenommen werden. Da biefes Barometer bestimmt ist grosse Grade anzugeben, so beobachtet man gemeiniglich an der Horizontalenrohre f c. Die Bas rometerveranderung wird auch hier fehr merflich ane gegeben. Denn wenn bas Quedfilber im Enlinder um eine linie fallt, und dagegen eben so viel Queckfilber in die Robre f'c tritt, fo nimmt diefes in der vielmal engern Robre einen-weit langern Raum ein, als es in dem weiten Eplinder hatte. Man macht ju dem Ende an den Enlinder eine Gradleiter, indeme man ein paar parifer Zolle in linien theilt; und bemerkt Darauf, fo oft das Queckfilber im Enlinder um eine Linie gefallen, wie viel das Quecksilber in der Robre fe vorructet. Ginem jeden biefer gefundenen Raume nenner man einen Grad, welcher mit einer linie wahe rer Barometerbobe übereinfommt. Dan muß aber, weil fich das Quedfilber durch die Warme verlangert und durch die Ralte verfurget, Diese Bergleichung bes Quedfilberstandes in der Robre f c, mit bem Stand Defielben im Enlinder, unter einerlen Temperatur Der Warme vornehmen, wenn einige Uebereinstimmung beraus kommen foll. Eigentlich follte man an dem Eylinder a b den Barometerstand beobachten, und das Quedfilber in der Robre f c nur als die Horizontals ebene ansehen, bamit man nicht nothig hatte die Robe re f c alljulange ju machen, so durfte man nur ben Enlinder a b weglagen, und dafür die Robre b d weis ter hinauf verlangern. Frenlich gibt ben Diefer Eins richtung bas Barometer feine fo groffe Grade mehr,

als man durch biefes Barometer sucht. Aber dafür far es einen so vollkommen unveränderlichen Baffer, pafi, als man sonft ben keinem andern Barometer anstrift.

- S. 26. Das Bernoullische Barometer hat folgens de Kehler. Erstlich ift es ein läßtiges Werfzeug, wels des fchwer von einem Ort zum andern gebracht werden Anderns hat es wohl in der Rohre c f eine vollkommene Borizontalebene; Allein wenn man es auch nach meinem erft ermabnten Entwurf ju einem beguemern Barometer umanbern wollte: fo fan man ben Dunkt nicht bestimmen, von welchem man anfangen foll Die Borizontalebene ju meffen. Das Quede filber in der Rohre f c hat eine dicke von mehr als eis ner linie. Soll man nun von ihrer obern ober untern Flache bas Maas anfangen? Und wie fan man, wenn man gleich über biefem Punft einig mare, burch die Borizontalliegende Robre f c den Anfangspunkt genau bestimmen? Will man es bloß nach dem Beberbarometer berichtigen, wie Br. Changeur thut, fo verrath diefes genugiam die Unvollkommenheit diefes Werzeugs. Drittens beschmuzt fich die Robre f & in der Kolge der Zeit, durch das beständige bin und
  - Diesen Entwurf zu einem neuen Barometer, begen hortzontalebene unveränderlich bleibt, schried ich schon vor drep Jahren nieder. Weil ich aber doch baben unüberwindliche Schwärigkeiten sand, wie ich sozleich ansühren werde, so ließ ich es ben dem bloßen Entwurf bewenden. Ich sehe aber, daß hr. Changeux erst neuerlich ein vollsommen also eingerichtetes Barometer, Siehe Zasel 4. Fig. 3. welches ich in der Folge beschreiben werde dem Publisum angefündiget hat. Er hat auch die Schwärigkeit, die mir schindiget hat. Er hat auch die Schwärigkeit, die mir schund befriedigen wird, indem dadurch die Horizontale ebene nicht mehr unveränderlich bleibt; wie ich im solgen den Paragraph zeigen werde.

ber gehen bes Quecksibers sa stark, baf man ble Robe re nicht mehr vollkommen reinigen kan. Daburch aber wird das Quecksiber in feinem frepen Bang gehindert. Vierrens, das Quecksilber liegt in der Robre f c volle kommen magerrecht; baber fan es, wenn bas Baros meter steigt, nicht wohl mehr fortlaufen. Man muß Defimegen Diefes Barometer in Diefem Rall allezeit befe tig rutteln und bewegen, wenn es auf feinen richtigen Stand fommen foll. Diefen Umftand befürchtete ich fonderlich ben bem Barometer, welches ich aus bem Bernoullischen schaffen wollte. Br. Changeur hilft biesen Fehler baburch ab, baf er bie Robre f c, ben I etwas in die Bobe biegt, damit das Quedfilber benm Steigen bes Baromerers, nachlaufe. Es tik aber leicht einzuseben, baf badurch bie Borizontalebene verandert, und bas Barometer selbst unrichtig were Den muße.

## Das couishe Barometer bes Herru Amontous,

5. 27. Fr. Amontons erfand auch ein Baromes ter, welches gröffere Grade macht, als das gewöhns kiche torricellische, und welches, wenn es nicht, wie viele Ersindungen, ein Werk eines ohngefehren Zusfalls, sondern ein nach Grundschen ausgedachtes Werkzug ist, einen Beweiß von einem sehr scharssunigen Beist gibt.

Se bestehet biese Barometer biva aus einer geras den Glaszohre. Diese ist conisch, das heißt: sie lauft gegen ihr oberes Ende immer enger zu. Die einges füllte Quecksibersaule hangt fren in der Rohre, ohne daß sie unten auf einem Quecksiber aufruhet. Blos die kuft trägt sie, und verhindert, daß sie nicht aus der Rohre sallen kan. Deswegen muß die Rohre sa enge sens, daß das Quecksiber auch alsdenn niche

enselnander lauft, und aus der Röhre fällt, wenn biefe fenfrecht fiehet.

Die Lange der Rohre laffet sich nicht bestimmen, benn es kommt darauf an, ob sie mehr aber weniger conisch zu lauft. Berengert sie sich nur nach und nach ein wenig, so muß sie langer senn, als wenn sie sich schnell stark verengert. Man mußte sie daher lieber zu lang als zu kurz machen, weil man das überstüßige immer noch wegbrechen kan. Bom Quecksiber wird so viel eingefullt, daß wenn die Rohre Horizontal liegt, und das Quecksiber bis oben anstehet, es eine 29 pas riser Zoll lange Saule machet.

Richtet man nun dieses Barometer zu einer Zeit, wo das torricellische Barometer 28 Zoll stehet, senkstecht auf; so muß die 29 Zoll lange Säule so weit herab fallen, dis sie an einen so weiten Ort der Rohe ve kommt, wo sie nur 28 Zoll miset. Sibt das torstiellische Barometer eine Johe von 26 Zollen an; so muß die Säule noch weiter herabsinken, dis sie an eis nen so weiten Ort der Röhre kommt, wo sie einen Raum von 26 Zollen einnimmt. Denn die luft träge im erstern Fall nur eine Quecksibersäule von 28 und im zwenten Fall eine Säule von 26 Zollen. Erweis tert sich die Röhre herabwärts nur wenig, so muß, wenn die luft leichter wird das Umontons sche Baros meter sehr stark sallen, da das Quecksiber um einen so weiten Ort der Röhre zu sinden, wo seine Säule sich so stark verküzen kan, daß sie mit der luft gleich wiegt, weiter herabsinken muß, als wenn die Röhre sich stärker und schneller erweiterte.

§. 28. So kunreich dieses Barameter fit, so ist es doch zu genauen Beobachtungen untauglich. Die Rohre ist zu enge, als daß man das Quecksilber das rinnen sollte auskochen und von der Luft reinigen konnen. Ingleichen wird unten, wo das Quecksilber in ihr auf und abgehet, die Röhre durch das Quecksilber in ihr auf und abgehet, die Röhre durch das Quecksilber

ber, und bie dazugekommene kuft ftark beschmuzt, ohne daß man sie wieder reinigen kan. Dieser Schmuz aber verursachet, daß das Barometer den richtigen Stand nicht angibt, wie ich in der Folge zeigen werde. Indesen soll nach dem Zeugniß der deutschen Encyclopedie, dieses Barometer auf der See mit Bortheil gebraucht werden können, indem es von dem Schwanken des Schiffs wenig empfindet, wenn man es oben in einem Ring anhängt, wodurch es, auch unter dem Schwanken des Schiffs, senkrecht bleibt, und seine Saule wenig bewegt wird. Dieses ist Bortheil gesnug, da man zur See ohnehin nicht die schärsten Beobachtungen anzustellen begehrt. Ausser dem Sex brauch läset man es in Horizontaler Lage.

# Das Barometer des Ritter Landriani.

Tafel 1. Fig. 16.

5. 29. Der Herr v. Magellan hat a. a. D. Num. 191. die Beschreibung von diesem Barometer gegeben, und nennet es das sterrometrische Barometer, weil es durch die Menge des aus ihm gestossenen Quecksibbers anzeigt, um wie viel das Barometer von einer gewisen seitgesetzen Johe herabgefallen ist.

Es ist eigentlich kein anderes als das Beberbaros meter des Dr. de luc. An den kurzen Schenkel wird eine elfenbeinerne Buchse a angeküttet, in welche das Quecksilber aus dem Barometer tretten kan. In dies ser Buchse ist ein Jahnen b von Elfenbein besindlich, welcher wie die Kähne an der luftpumpe, erstlich also durchbohrt ist, daß er das Barometer verschließt und eröfnet. — Underns aber auch ein schräges loch hat pamit ben einer andern Drehung desselben, das Abgesschnittene und in der Buchse a besindliche Quecksilber, ben b heraus, und in den Trichterse welcher an eine enge Glasrohre d angeküttet ist, laufen könne.

Um biefes Barometer ju gebrauchen, muß man abwarten, bis es auf feinen bochften Stand fommt. Dann verschlieft man es mit bem Sahnen, und lagt das in der Buchse befindliche Quedfilber, durch Die Defnung b weglaufen. Runmehr darf nicht mehr und nicht weniger Quedfilber in bas Barometer fommen, als nach diefem Bornehmen barinnen geblieben ift. Man drehet bann den Sahnen wieder anders, damit Das Barometer erofnet werde, und wartet bis das Barometer um etliche Linien, oder noch beger um eis nen Boll, tiefer ftebet. ABeil baburch Quecffilber in Buchse a tritt, so verschlieft man bas Barometer, und lafit bas Quecffilber ablaufen. In ber Robre d. Die viel enger ift, als die Barometerrobre, die aber Durchaus gleiche Weite haben muß, nimmt es einen langen Raum ein. Diefen theilt man auf ber Gradleiter e in sehr kleine Theile, so daß ein Theil dersels ben nur To oder wohl 35 von einer Linie am Baromes ter betragt.

Man kan also dadurch sinden, um wie viele Linien und zwanzig oder funfzig Theile derselben, das Barometer von feiner höchsten Höhe gefallen, und kan das durch den Barometerstand berechnen. Das Quecksils ber das man hat ablaufen lassen, muß nach geendigs tem Versuch, allezeit wieder in die Buchse a kommen.

§. 30. So sinnreich dieses Barometer ist, so wird es doch wohl schwerlich viel Ruzen bringen. Denn erstlich muß es erst nach einem andern richtigen Basometer berichtigt werden, da man an ihm die Horiszoncalebne nicht sinden kan. Anderns: macht es vies se Umptande, die man jedesmal die Beobachtung und Berechnung anstellt. Oritrens: darf nicht mehr und nicht weniger Quecksilber hineinkommen, als nach seis ner einmal vorgenammenen Berichtigung darinnen ist. Es ist aber bennahe unmöglich, daß nicht benm Ausslaßen und wieder Einfüllen des Quecksilbers, etwas verlohe

verlohren gehe. Wenigstens muß man doch bisweilen das Quedfilber, welches durch das Ause und Einfuls ten durch die kuft gehet, und sich beschmuzt, wieder reinigen, wodurch allezeit etwas versohren gehet. Vierrens ist es sehr wahrschelnlich; daß, indem man burch zudrehung bes Hahnens, bas Queckilber im Barometer von demienigen in der Buchfe abschneidet, bald mehr, bald weniger abgesondert werde, als senn Die geringfte Bewegung ober Meigung bes Barometets, Die benm Umbrehen des Bahnens bens nahe unvermeiblich ift, kan verürsachen, daß von beim fehr beweglichen Quedfilber leicht etwas mehr ober mes niger als fenn follte, burch ben Sahnen abgeschnitten. und dadurch ein weit größerer Fehler in Bestimmung der Barometerhohe begangen wurde, als man ben Beobachtung bes Barometerstandes am Beberbaromes. ter, mit bloßen Augen, nimmermehr wurde begangen haben

Doch bienet vieleicht in der Folge dieses Baromerter noch dazu, daß man es in einem avostatischen Ball des Hr. Montgolster kan in die hohe lust steigen lass sen, und dann den seinem Zuwässommen demerken, wie tief das Barometer in einer gewißen Hohe gefals den ist. Denn wonn man das schräggebohrte loch des Hahnen de unterwärts drehet, so lauft von sich selbst das Quecksiber dadurch heraus, so wie das Barometer fällt; und man könnte daraus sehen, wie tief das Barometer in einer gewißen Höhe gefallen ist, wenn man das herausgelaufene Quecksiber in einem an dem Hahnen angebrachten Behältnis aussammelte.

## Das Barometer des Hr. v. Magellan mit dem. Sektar.

## Zafel 1. Fig. 17.

S. 31. Der Hr. v. Magellan hat a. a. D. Num. 191. ein von ihm ersundenes Barometer beschrieben, welches welches er das Barometer mit dem Sektor nennetz weil die Rohre ben jeder Veranderung der Quecksilbers saule geneigt werden muß, wodurch sie von shrem senkrechten Stand, bis zu ihrer startsten Neigung, ein Zirkelsegment qs p beschreibt. Ich kan ben Beschreisdung dieses Barometers dem Hr. v. Magellan nicht folgen, indem fast sämtliche in dem angeführten Werk von ihm gegebene Nachrichten, so undeutlich und die Beichnungen so unrichtig sind, daß die Buchstaben in der Zeichnung und der Beschreibung selten zusammenstressen, und man daher das meiste nur errathen muß. Deswegen werde ich das Barometer des Hr. v. Masgellan so beschreiben, wie ich mir es gedenken kan, und wie es sich auch, nach einer von mir angestellten Probe wohl versertigen läst.

S. 32. Das Bret, worauf bas Barometer befind lich ift, wird durch die Figur a b c d angedeutet. Das Barometer, beffen fich Br. Magellan bedienet, ift bas Beberbarometer, und wird durch e f g in feiner fents rechten, durch n'a p aber, in seiner schrägen Richtung vorgestellt, t'ist die Horizontallinie auf welche jedes, mal, wenn man den Barometerstand beobachten will, Die Quedfilberfaule im furgen Schenfel gerichtet were ben muß. Ben h ift eine meginge Sulfe, in welche Die Barometerrohre fest gefüttet wird. In dem him tern Theil der Bulfe h, ift ein meffinger Stift, der mit ber Bulfe einen rechten Winfel macht, und burch bas Bret gehet. Er muß genau auf ber Borisontals linie t fteben, und auf der hintern Seite des Brets mit einer Schraubenmutter befestigt senn, doch also, Daß man die Robre an ihm, von g nach p neigent fan. Ben i ift noch fo eine Buffe angefuttet, bamit Die Robre eine doppelte Befestigung habe. Allein bamit die Rohre g f, von g nach p geneigt werden fonen, so befommt das Bret von i gegen k, einen Fire felausschnitt, in welchem der Stift der Bulfe Raum QUI:12

gemig hat, daß er willig gehen kan. Un die Husse i, ist eine Darmsaite befestigt, welche über das Rad, chen I gehet, und an ein hölzernes Zapschen m, wele ches im Bret steckt, und gedrehet werden kan, ange, macht werden. Man windet die Darmsaite verschies denemale um das Zapschen m. Auf die Linie q p, welche ich als eine gerade angenommen habe, die aber eigentlich eine Urt einer Zirkellinie wird, werden die Grade gezeichnet.

S. 33. Bom Sebrauch und der Verfertignng der Gradleiter dieses Barometers ift folgendes zu merken. Man lasse das Barometer in seinem senkrechten Stand gh, bis zu einer Zeit, wo das Barometer auf seinen tiefsten. Stand kommt. Wir wollen diesen zu 26 pariser Zollen annehmen. Kan man diesen Zeitpunkt nicht erwarten, so wird man ihn ziemlich richtig durch blosses Schäzen bestimmen konnen. Denn gesezt das Barometer stünde 27 Zoll, so darf man oben ben gnur 6 kinien herab, und unten in dem kurzen Schenskel 6 kinien hinauf tragen, um den 26 Zoll Baromesterstand angeben zu können. Nach Angab dessen, sülle man entweder so viel Quecksilber zu, oder nehme davon weg, dass das Quecksilber ben 26 Zoll Baromésterstand, auf die kinie t fällt. Von t trage man bis q hinauf 26 Zoll.

Wenn das Narometer mehr als 26 Zoll zeigt, so fällt das Quecksilber in dem kurzen Schenkel unter die kinie r. und steigt in dem langen Schenkel über q. Man lasse daher durch Umdrehung des Zapschens m, die Darmsaite nach, damit die Röhre so weit von g gegen p sinke, bis das Quecksilber im kurzen Schenkkel auf die Horizontallinie t trift. Man siehet leicht ein, das durch diese Umneigung der Röhre, das Quecksssilber im kurzen Schenkel nun noch mehr fällt, und im langen Schenkel noch mehr steigt. Dahen muß die Röhre, um den Stand des Quecksilbers im kurzen Schenkel

Schenkel auf die linie t zubringen, stärker geneigt werden, als sie nothig gehabt hatte, wenn nicht das Quecksilber durch das Umneigen im kurzen Schenkel noch mehr gesunken ware. Eben daher muß sich auch die Röhre g h stärker gegen p neigen, und auf dem Bret einen sehr weiten Raum durchlausen. Geset, das Barometer stünde in seiner senkrechten Richtung auf dem höchsten Stand von 28 Jollen: nemlich i Joll unter der linie t, und i Zoll über q, und die Säuse veränderte sich durch das Umneigen der Röhre nicht, so würde z. E. ben Umneigung der Röhre, das Quecks silber im langen Schenkel ber s stehen, wenn es im kurzen Schenkel die linie t erreicht hat. Weil aber durch das Umneigen der Röhre, die Säuse Quecksilber unten noch mehr sinkt, und oben noch mehr steigt; so wird die Röhre g h sich bis p neigen müßen, wenn die Quecksilbersäuse im kurzen Schenkel die linie t tressen soll.

Der Hr. v. Magellan macht die Gradleiter für jede Linie, die mit dem Gradlinigten Barometer zustreffen soll, durch trigonometrische Rechnungen und Ausmeßungen; Allein so wie dieses Geschäft nicht jesdermanns Sache ist, so befürchte ich überdieß sehr, es mögte wenn alles auf das Beste gemacht ist, doch am Ende dieses Parometer von dem Gradlinigten besträchtlich abweichen.

Es ist daher einem jeden, der dieses Barometer verfertigen will, sehr zu rathen, daß er es nach dem gradlinigten Beberbarometer, von kinien zu kinien vergleiche. Man kan dann auf die Horizontallinie r, welche mit 26 Foll Barometerhöhe gleich kommt, senks rechte kinien aufrichten, die sich an der kinie ap. est digen, und den Stand des Barometers nach dem wahren Barometer anzeigen. Siehe die kinie u, welschen den 28ten Foll Barometerhöhe angibt. Die Bersgleichung aber dieses mit einem andern Barometer, muß

muß unter einerlen Temperatur der Warme geschehen, weil dieses Barometer wegen der schrägen tage der Rohre, über der Horizontalebene, eine langere Quede silberfäuse hat, als das gradlinigte Barometer; und folglich die Warme und Kalte eine langere Quedssilbersäuse mehr verlängert, und verfürzet, als eine kurzere.

S. 34. Die Fehler biefes Barometers finb. 1. Daf es ben jedem Berfuch erft mubfam gerichtet werber muß. 1. Die fchrage lage ber Robre verurfachet, baff Das Quedfilber fich nicht fo leicht von felbit bewegt, als in bem grablinigten Barometer. 3. Pefoinmt bas Ende ber Quedfilberfaule fomobl im untern als obern Schenkel, eine fcrage auseinander flieffende Lage, fons berlich wenn die Rohren, wie es nothig ift, weit find. 4. Kan Diefes Barometer nicht vor fich felbit Die mahre Barometerhohe angeben, sondern muß erst nach einem andern berichtigt werben. f. Wenn man bie Wires fung, welche Ralte und Warme auf Die Berfürzung und Berlangerung ber Quedfilberfaule hat, berichtie gen; und baburch biefes mit bem Beberbaromerer übers einstimmend machen wollte; so mußte man nicht nur ein Thermometer mit einer, oder vieleicht mehrern eigenthumlichen Grableitern bagu verfettigen ; fondern auch ben jeder Beobachtung, die lange der, über der Borizontalebene ftebenben Quedfilberfaule meken, ben Einfluß ber Ralte ober Warme barauf hat, bereche nen, und auf eine gewiße festgeseste Temperatur bet Marme reduciren.

Das Meffen aber der Aueckfilberfaule mögte sehr beschwerlich senn, da die Robre auf keinem festen Ork des Brets feben bleibe.

## Das verfürzte Barometer des herrn Amontons.

Tafel 1. Fig. 13.

S. 35. Da das Quecksilber in einer geraden senk, recht stehenden Glasrohre, auf der Fläche des Meers und des Erdbodens, auf eine Höhe von 25 bis 29 pariser Zollen steigt, und dieses in jedem Barometer geschiehet, so ist es allerdings ein sehr auffallender Uns blick, ein Barometer zu sehen, in welchem die Queckssilbersäule nur halb, oder auch wohl nur den vierten Theil so hoch stehet, als in den gewöhnlichen gradlisnigten Barometern. Dieses leistet nun das verkürzte Basometer des Hr. Amontons. Ausser dieser Sons derbarheit aber hat es keine weitere Borzüge, wohl aber alle Fehler des Hungenischen, und überdieß noch mehrere.

Es bestehet vieses Barometer aus vier Rohren, der ren jede einen Enlinder a c f h hat. Eine jede dieser Rohre, so wie ein jeder Enlinder, ist nur halb so lang als an dem Hungenischen und Hoockischen Barometer. Bon a bis c, ingleichen von f bis h besinden sich zwen Quecksilbersäulen. Bon c bis f hingegen, so wie von h bis i, ist gefärbt Wasser oder Weingesit eingefüllet. Man kan auch in dem Naum von c bis k, nur blose kuft lassen.

Da die Rohren an diesem Barometer eng werden mußen, damit das Quecksilber und Waßer nicht allzus leicht untereinander gehen; so muß man sich benm Füß len destelben einiger Vortheile bedienen. Man schmelzt nemlich die Rohre i an ihrem obern Ende zu, und bricht sie dann erst wieder auf, wenn das Barometer gefüllet ist. Das kleine Rohrchen d bleibt offen. Unden Cylinder a macht man zu oberst eine Spize die offen bleibt. Run füller man durch die Oefnung d, Quecksilber in den Cylinder c, und läßt es von dannen durch

burch einige Umneigung der Rohren, in die Rohre b bis in ben Eplinder a laufen. Es muß der gange Ene linder a. nebit der daran befindlichen Rohre bis b. mit Quedfilber angefüllet fenn. Wenn das Quedfilber durch die Spize bes Enlinders a hinauslaufen will, fo fchmelst man ihn gn. Dann fullet man auch ben Enlinder f nebst ber baran befindlichen Rohre bis g. mit Quedfilber. Beil die Robre i verschloßen ift, fo fan bas Queeffilber nicht in ben Enlinder h. indem Die eingeschloffene auft diefes verhindert. Dann fullet man noch ben Enlinder c mit ber baran befindlichen Robre bis e, mit gefarbten Weingeift ober Baffer, und fcmelst fo nummehr bas Robrchen d mit einem licht und lothrohrchen gu. Endlich bricht man bie Robre i wieder auf, und in diesem Augenblick wird Das Queckfilber in den Enlinder a und f etwas berab. fallen, und hingegen in bie Enlinder c und h finfen. Damit aber boch biefes Barometer eine merfliche Bas rometerveranderung anzeige, so füllet man, nach den ben bem Bungenifchen und Boockifchen Barometer angeführten Grundfagen, in die Robre i und ben Ege linder h, gefarbtes Wager.

Dieses Barometer ist also nur halb so lang, als die andern. Dieses kommt baher, weil die Quecksilber, säule, die sonst z. 28 Zoll Johe hat, hier in zwen Rohren getheilt ist. Macht man acht Rohren, und füllt vier derselben mit Quecksilber damit die Quecksilberstäule des gradlinigten Barometers in vier Rohren getheilt werde; so darf die Lange derselben nur um ein Viertel so lange werden, als an den Gradlinigten. Würden indeßen alle Rohren und Eplinder dieses Barometers mit Quecksilber gefüllt senn, so wurde diese Würkung nicht ersolgen, weil die zusammenhängenden mehrern Säulen Quecksilber, als eine einzige zu bestrachten wären. Allein dadurch, daß sie durch das Waßer getrennet sind, sind sie als zwen aufeinander

ftebende Gaulen anzufeben.

Das

## Das Mairan'sche Barometer.

Tafel 1. Fig. 15.

5. 36. Dieses Barometer ist blos für die Luste pumpe bestimmt. Da man dadurch nur untersuchen will, ob die Glocke hinlanglich ausgeleeret sen, in dies sem Fall aber das Barometer bennahe bis auf das Gleichgewicht herab fällt; so hat Hr. Mairan das gewöhnliche Barometer Taf. 1. Fig. 6. verkürzt. Das heist: er hat die Nohre a nur etliche Zolle länger ges macht, als das Gefäß b hoch ist.

Ausser der Luftpumpe ist freylich die Robre a immer ganz voll Quedfilber. Es muß so gat die Glocke schon einen guten Theil luft leer gemacht worden senn, ehe das Quedfilber anfängt zu finken. Dieses ist aber kein Fehler, da man unter der Glocke nur die ersten wenigen linken, welche das Barometer über die Dostisoncalebene stehet, zu wisen nothig hat.

Da, wie ich in der Folge zeigen werde, die Bastometer mit Gefäsen, die Barometerhohe nicht richtig angeben; sondern dieses nur ein Borzug des Herbarometers ist: so zweisse nicht, daß nunmehr die Naturforscher zu ihren Bersuchen mit der Luftpumpe, sich anstatt dieses Barometers, des verkurzten Jeders barometers bedienen werden. Beym Gebrauch desses ben darf man nur auf ein Bretchen, etliche pariser Bolle in Linien eintheilen, und zwar sowohl für den kurzen als auch langen Schenkel, einerlen Abtheilungen von einer einzigen Grundlinfe an, machen; so kan man sehr leicht und genau bestimmen, um wie viele Linien das Barometer unter der Glocke, über der Hoprigontalebene stehet.

## Das zwente Rapitel

Bon ben Urfachen bes verschiedenen Barometerstands.

3.37. Denn ich hier von der Berschiedenheit des Barometerstandes handle, so denke ich noch nicht an jenen merkwürdigen Unterschied, der sich in den Barometerhöhen besindet, wenn das eine Barometer an einem tiesen, und das andere an einem erhabenen Ort stehet. — Bievon werde ich in der Folge erst handeln. Allein man findet, ben aller bisser angewanden Berbeserung der Barometer gleichs wohl noch täglich, daß wenn mehrere Barometer an einem Ort nebeneinander stehen, sie doch nicht einers Ien Höhe angeben. Dieses ist es wovon ich im gegens wärtigen Kapitel handeln werde.

Die erste Ursache von der Verschiedenheit des Barometerstandes, ist ein unrichtiges Maas.

S. 38. Man fan auf zwen Barometer einerlen Maas tragen, und doch am Maas felbst fehlen.

Erstlich: Wenn man das Maas nur nach einzels nen Zollen aufträgt; so kan man bis jum 28sten Zoll, leicht um eine halbe kinie zu viel, oder zu wenig bes kommen. Man muß daher, um in diesen Punkt nicht zu fehlen, auf ein kineal ein Maas von 27 oder 28 Zollen fehr richtig bezeichnen; dann an benden Enden desselben, zwen feine Spizen, oder Stifte einsezen, und mit diesen an jedem Barometer das Maas abstes chen, um für jedes Barometer einerlen Maas zu bes kommen.

Iweytens, wird ben sehr vielen Barometern in Unschung des Punkts gesehlt, von welchen man die Theilung oder das Maas, anfängt. Wie kan man an dem gewöhnlichen torricellischen Barometer Taf. 1. Fig. 1. den Punkt, wo die Theilung angehen soll, nur mit mit einiger Richtigkeit sinden? Die Röhre steht im Duecksiber. Wollte man nun auf das Quecksiber in dem Gefäßzein Lineal auffezen, und mit diesem das Maas die Länge hinauftragen; so könnte man das Lineal entweder zu tief in das Quecksiber senken; oder man könnte auch wohl zu weit von seiner Obersläche entferner bleiben. Dadurch kan man ben aller anges wanden Muhe, leicht; um eine halbe oder ganze linie fehlen.

Ich muß aber-noch überdieß bemerken, daß man nicht einmal von der Oberflache bes Quedfilbers im Befaß, es fene nun das Befaß wie ben Zaf. 1. Fig. 1. oder wie ben Fig. 6. den Aufang des Maafes nehmen tonne. Das Quedfilber: macht eine convere Bestalt. Daber ift man nicht im Stande feine bochfte Flache genau anzugeben, wenn man gleich ein Gefaß Fig. 2. B ermablen, und durch dasselbe auf die Oberflache des Quedfilbers hinfehen wollte. Da fich nun die Converitat des Queckfilbers, wenn es in einem Glasgefaß befindlich ift, auffen bedum in einen kharfen Rand ens biget, welchen man febr deutlich und scharfgieben und bestimmen kan, so pflegt man von biefem scharfen Rans De an , den Unfang des Maafes zu nehmen: Ich werbe aber bald zeigen, bag die Converitat des Quedfils bers, nach der Berichiedenheit der Befage in denen es befindlich ift, mehr ober weniger betrage; und daß auch hieraus eine Berschiedenheit in Unfehung Des Unfangspunkts bes Maafes entstehen fonne.

Die zwente Ursache von der Verschiedenheit des-Barometerstandes ist die Unrichtigkeit des Waßerpaß, oder der Horizontalebene, ben Barometern, die in ihrer Einrichtung verschieden sind.

S. 39. Hier muß ich zuerst, um der Anfanger wils len, einen deutlichen Begriff vom (Niveau) Waßers paß, oder der Horizontalebene geben. Dasjenige Quecksiber welches in dem Barometer Taf. 1. Fig. 3. in dem untern Theil der Robre a, so hoch stehet, als das Quecksiber im Gefäß B, neinlich bis zur Linie c c; Ingleichen dasjenige Quecksiber, welches in dem Barometer Fig. 5. in dem untern Theil der Röhre A B, so hoch stehet, als das Quecksiber im kurzen Schenskel D, nemlich bis c c. Und endlich dasjenige Queckssiber, welches im Barometer Fig. 6. in dem untern Theil der Röhre A B, mit dem Queckssüber, welches im Barometer Fig. 6. in dem untern Theil der Röhre A B, mit dem Queckssüber im Gefäß D, gleiche weite Höhe hat, sagt man, stehe nach den Horvistischen Grundsäsen, mit sich felbst im Gleichsgewicht, und nennet es Waßerpaß, oder auch Horisgewicht, und nennet es Waßerpaß, oder auch Horisgewichtiges einwenden.

S. 40. Erftlich macht bas Quedfilber nach ber Berschiedenheit ber Gefafie, in benen es befindlich, balb eine mehr ober weniger ftarte Canveritat. Man fülle eine Glaskugel erstlich kaber k Theil mit Quede filber an, so wird das Quecksilber die ftarkste Converie tat haben. Leztere nunnt ab, wenn man die Rugel halb mit Quecksiber anfüllet; Macht man endlich die Rugel & oder & Theil voll, so verwandelt sich die Cons vere Gestalt des Quecksilbers in eine Plane ober wohl gar Bertiefung. Der legtere Fall komint zwar ben Barometern felten vor, es mufte benn ben bem Bas rometer Tab. 1. Fig. 6. bas Gefaß D zu flein fenn, daß es ben einem farken Fallen des Quecksilbers, zu weit angefüllet wurde, welches aber vor fich schon ein fehr großer Rebler mare. Allein ber erfte Fall befinbet fich gewöhnlich ben bem Barometer Fig. 6. und Der zwente ben dem Barometer Tafel II. Fig. 7. ba ber grofte Zirkel einer Augel, im gegenwartigen Fall als ein Enlinder ju betrachten ift.

Ferner, sagte ich schon S. 38. daß man das Maas der Theilung, nicht von der Oberstäche des Quecksil. bers im Gefaß, sondern von dem scharfen Rande, welchen

velchert, bas Queckfilber an ben Seitenwanden bes Masgefaffes bilbet, ju nehmen pflege. Es fan biefes auch wohl nicht anders fenna (Giebe ben angeführten Paragraph) ob es gleich im Grunde betrachtet, ein Jehler ift. Denn.es ut, ja auch bas Convere des Quede filbers, Quedfilber, welches eine Schwere hat, und folglich zum allgemeinen Raas, mit Recht gehöret. Bare die Converitat Des Quedfilbers im obern Theil ber Robre, eben fo fart, als im Gefaß; fo tonnte man oben und unten, bas Ende und ben Unfang des Maafes, vom scharfen Rande bes Quedfilbers gelten lafe fen, indem sich die eine Comperitat gegen die andere aufhube. Da aber im Gefag bie Converitat ofters Karker ist, als in der Rohre: — de die Converitat im Gefaß geringer: wird, wenn, bas. Quedfilber, einen Schmuz befommt: - be die Converitat, in ber Robre, benm Steigen am ftarfften fit, und benm Fallen fich. wohl gar in eine Concavitat verwandelt: - folglich. bie Converitat des Queckfilbers, bald bier, bald de mehr ober weniger beträgt; fo läßt fich nicht au jesdem Barometer, fondern nur an dem Bebenbarometer, welches aus zwen gekrimmten gleichweiten Rabren bes flehet, und in deren jedem, das Quecksiber eine gleiche ftarte Converitat macht; ber Punft bes Bleichges wichts, und die hochste Bobe der Quedfiberfaule inder langen Robre, durch dem febarfen Rand mit Buverläßigfeit angeben.

Bill man wie der Br. v. Magellan, siehe desen Beschreibung neuer Barometer, und Thermometer, S. 27. und 29. die Genauigkeit so weit treiben; das man sogar ben dem Geberdarometer nicht von dem scharfen Rand, sondern von der Obersiche der Convertidt des Quecksibers, die Sohe der Quecksibersause bestimmer; so scheint mir die Genauigkeit übertrieben:

gu fenn.

Es ist wahn, auch dieses Barometer hat bisweilen. in dem untern Schenkel, eine stärkere Converitor als

im obern, und so auch umgekehrt. Aber dieses gerschiehet nur so lange, als das Barometer ruhig steht. Bewegt man es aber, so wird die Converität, in den den Schenkeln wieder gleich stark. Sollte aber ja die Converität in dem einen. Schenkel etwas weniges mehr betragen, als im andern, so glaube ich doch, die Basrometerhöhe durch Husse des scharfen Randes, den welchem man gar nichts kehlen kan, noch richtiger zu sinden, als durch die Oberstäche der Converität, die ben aller Genausgkeit im Beobachten, wegen den Resfraction der Strahlen, und der runden Gestalt des Quecksilbers, doch nie mit vollkommener Richtigkeit

gemeßen werden fan.

Um indeken die Converität des Quecksibers im Barometer mit einiger Richtigfeit zu meffen; haben Die Naturforfcher verschiedene Mittel ausgedacht. Bey Gefäßbarometern, fexten fie auf bas Quedfilber im Befaff, ein Stud Effenbein, um durch die Bulfe beffelben, Die Bobe bes Quedfilbers im Befaff zu megen, Um aber die Bobe der Converitat von der Queckfilhem finile ver : Dobve gui finden, bebienten fie fich eines. Welkeugs, welches jenem abnlich, welches Caf. IV.. Fig. 2. Bezeichner ift, und im 4ten Kapitel beschrieben wird. Daß meffinge Rohrchen a B, welches fich ander Bavometerrohre verfchieben laft, ift an feinem obern Ende a, icharf und richtig plan abgeschnitten. Cift ein meginger Schenkel, welcher auf seiner Obers flathe mit a gleich lauft. Durch Diesem Schenkel, wetben bie Grabe ober Linien bes Barometers abge-Ahnitten. Das Barometerbret hat hinter der Robre einen Ausschmitt, und ber Ructen bes Barometerbrets. wird gegen bas licht gerichtet. Run schiebt man bas Robrden an das Ende der Saule; vifiert aufifeiner Dberflache weg, und wenn die Oberflache des Quede Abers inic bem vorbern und hintern Rand des Robre chens gleich ftebet; fo zeigt ber Schenfel e mit feiner Oberflache, an der Cfale Die Barometerhobe. S. 41.

S. 41. Anderns ift es auch meistens falfch, wenn man nach den S. 39. angeführten Indroftatischen Brundfagen glaubt, baf bas Quecksiber in ber Rohre Taf. 1. Fig. 2. mit bem Quedfiiber im Befaß; und Das Quedfilber in dem untern Theil der Rohrea. Fig. 6. mit bem Quedfilber im Befage D ben c c, gleiche Sohe halte, wenn man auch basjenige was im vorsbergebenden Paragraph von der Berschiebenheit der Ennveritat bes Quedfilbers gefagt worden, nicht in Anschlag bringen wollte. Man hat schon Rit geraus mer Beit in der Phyfit eine Erfahrung von der Gigene schaft ber Glasrohren, daß fie nemlich bie Rraft bes figen, wenn fie un benden Endenveröfnet, in ein Wager fenfreiht gestellet werden; bas Baffer in den Robrett hoher zu erheben, als es aufferhalb der Rohren ftehet, und zwar immer hober, je enger die Robren find. Dann aber weiß man ebenfalle, daß in eben diefen Glaerdhren, das Quedfilber nie fo hoch steigt als es aufferhalb derfelben stehet, und zwar, daß es in den Mohren immer tiefer als auffen bleibt, je enger ber Canal der Robre fit.

S. 42. Da diese Grundsate in der Physik allgemein bekannt sind, so ist zu verwundern, daß die Natursorsscher sie nicht ehender auf die Barometer augewendet haben, als bis der Hr. de kue es zeigte.

Ich werde nunmehr durch einige Erfahrungen, die ich hierüber angestellt, den Emfluß welchen dieses auf die Horizontalebene der Barometer macht, zeigen.

Erster Versuch. Ich stellte eine an benden Enden offene Rohre, die innen 3 linien weit war, in ein Gefäß mit Quecksilber. Das Quecksilber in der Rohre stund ohngefehr i linie tiefer, als das Quecksilber im Gefäß. Ben noch engern Rohren blieb das Quecksilber in der Rohre I linie und noch mehr tiefer als im Gefäß. Barometer also, deren Rohren im Quecksile ber stehen, wie ben Taf. 1. Fig. 7. 2. mußen allezeit

ju tief stehen, weil ihr Waßerpaß tiefer if, als das Duedfilber im Gefaß, von welchen man es doch ju: meßen anfängt.

Sweyter Versuch. In die gebogene, und an bepaben Enden offene Rohre Taf. 1. Fig. 5. füllte ich etwas. Quecksiber, stellte die zwen Schenkel senkrecht, und das Quecksiber stund in dem einen Schenkel so hoch, als im andern. Es gieng bis zur Linie c. Die bensel machen ben Schenkel hatten gleiche Weite, und da der Druck der Luft auf das Quecksiber in dem einen Schenkel spark war, als im andern, so muste das Quecksiber in benden zu einerlen. Höhe kommen.

Baromeer also, die blos aus, zwen gleich weiten Schenkeln bestehen, haben einen richtigen Waßervaß. In dem offenen kurzen Schenkel, drucke die zuftlauler auf das Quecksiber, und: in dem langen Schenkel druck eine Quecksiberfante, die mit der Aufglaule gleiches. Bewicht hat, auf das Quecksiber C. B., unter der Lientie c. e.

Dritter Versuch. Die Robre a, Saf II. Fig. 6. hatte jur innern Weite 0, 14". Dem Schenfel B aber gab ich einer Weite-von o, 11#2 Bende Schenkel war ven erofnet. Ich füllte Quedfilber ein, feste, bas Infrument fentrecht, und das Quecksiber blieb im fure jen engen Schenkel & linien tiefer, als, im weiten. Dann nahm ich diesen kurzen Schenkel hinmeg, und feite einen andern an, beffen innere Durchmeffer nun 0,031 betrug; fullce wieder wie juvor Quedfilber ein, stellte die Schenkel senkrecht, und fand, daß das Quedfilber im turgen Schenfel 3 linke tiefer ftund als im weiten. Wann also ber furze Schenfel bes. Deberbarometers enger ift, als ber lange Schenfel; fo zeigt bas Barometer zu hoch; weil ber Wafferpaff gu tief genommen wird, indem man biefes von bem Ende des Quecksilbers im furgen Schenkel ju nehmen pflegt, Dieses aber zu tief stehet. Dierr

Vierter Versuch. Die Röhre a B. Taf. II. Fig. 7. hatte zum innern Durchmeßer wiederum 0, 14". Die Röhre war oben offen. Unten sezte ich den Glascylinder D D an, welcher 0, 74" weit war, füllte Queckssilber ein, brachte das Instrument senkrecht, und bes merkte daß sich das Quecksilber im Gefäß, 0, 7" über der Horizontallinie c c, hielt, wenn es in der Röhre genau auf derselben stund.

Folglich zeigen die Barometer mit Sefaßen, wenn es auch Eplinder sind, die Barometerhobe zu niedrig; da man das Niveau von dem Quecksiber im Gefaß nimmt, dieses aber im gegenwartigen Fall um 0, 7411 zu hoch stehet.

S. 43. Reine Bersuche giengen bisher nur auf den Waserpaß, und ich machte diese Erfahrungen in Roheren die an benden Enden offen waren. Ich muste aber noch untersuchen, was in diesem Fall, ben wirkslichen Barometern geschehen wurde. Hiezu erwählte sich nur das Borometer Taf. II. Fig. 7. weil ich das daran besindliche Gefäß F. DD. E. seicht abnehmen, und dagegen bloße kurze Röhren amezen konnte. Die Röhre a B hatte zum innern Durchmeßer of 14%. Das Quecksiber im Barometer war auf das Beste ausgekocht, und die Röhre hatte ben a, einerlen Weiste, mit dem kurzen Schenkel B. auf welchem das Gestäß sizt. Die folgende Bersuche wurden überdis zu einer Zeit gemacht, in welcher sich die lust in ihrer Schwere nicht anderte, welches ich nach einem andern Barometer forgkältig bemerkte.

Erster Versuch. Ich bemerkte die Barometerhöhe als das Gefäß F. DD E. noch an dem Barometer bes sindlich war. Das Quecksilber im Gefäß gieng dis c c.. Won diesem Punk an, stund das Quecksilber in der Röhre 2611. 1134111 hoch.

Tweyter Versuch. Ich nahm das Gefäß hinweg, und es wurde folglich aus dem Barometer ein Hebers barometer, wie das de kücische. Das Quecksiber stund nunmehr vom Waßerpaß an 27" 12" folglich 13 lis nien hoher.

Gewöhnlich gebrauchte ich biefes Barometer Fig. 7. nach der Unrichtung wie ich im ersten Bersuch dieses Varagraphs gezeigt habe, nemlich mit dem Gefäß, und finde durch lange Erfahrung, daß es beständig tiefer stehet, als meine andern Heberbarometer. Diese ser zwente Bersuch zeigt nun, so wie der vierte Berssuch des vorhergehenden Varagraphs, daß dieser zu niedrige Stand blos vom Gefäß herkommt.

Dritter Versuch. Jest seite ich anstatt des Glass gefäsies F. DD. E. eine enge Rohre an, deren innere Durchmesser o, 07" betrug. Folglich hatte ich dies derum ein Heberbarometer, nur mit dem Unterschied, daß der kuze Schenkel nur halb so weit war, als der lange. In dieser Unrichtung stund das Barometer vom Waßerpaß an, 27". ½", folglich um ½ linie hos her, als nach dem vorhergehenden Versuch, wo die benden Schenkel gleiche Weiten hatten. Man vers gleiche hiemit den zten Versuch des vorhergehenden Varagraphs. Folglich mußen diesenigen Heberbaros meter, deren unterer kurzen Schenkel merklich enger ist als der lange, die Barometerhobe zu groß angeben.

Weil ben dem ersten Versuch dieses Paragraphs, das Glasgefaß viel weiter, und ben dem dritten Verssuch, der kurze Schenkel viel enger war als die Baros meterrühre; so muste ich noch untersuchen, ob sich auch wohl ein merklicher Unterschied in der Barometerhöhe ergeben wurde, wenn der kurze. Schenkel um nicht viel weiter oder enger senn wurde, als die Baromes terröhre ist. Die zwen folgenden Versuche entscheis den dieses.

Dierter Versuch. Ich seste zum kurzen Schenkel eine Rohre an, deren innerer Durchmeßer o, 2011 betrug. Dadurch stieg das Barometer 2611, 11\frac{1}{2}\f

Jünfter Versuch. Nun nahm ich diesen Schenkel wieder hinweg, und sezte einen andern an, defien innerer Durchmefier o, 12/1 hat. Das Barometer stieg in dieser Anrichtig 27/1,  $\frac{2}{15}$ /11 und gab folglich die richtige Höhe an. Siehe den zwenten Versuch, Dieses Paragraphs.

Die zwen lezten Versuche lehren, daß wenn man genothiget wird, ungleich weite Rohren zu Baromestern zu nehmen, man den weiten Theil wenigstens nicht zum kurzen Schenkel erwählen durfe, sondern ihn an den Ort hindringen musse, wo im langen Schenkel das Quecksilber zu stehen kommt. Hr. de kuc hat das nemliche bemerkt. Ist die Ungleichheit der Rohre nicht größer als ben dem lezten sten Berssuch, so hat man wegen der Richtigkeit der Baromester nichts zu besorgen.

S. 44. Das allgemeine aus meinen sämtlichen Bersuchen ist dieset; daß keine andere als die Heberbaros meter, die Barometerhohe richtig angeben, und daß wenn man recht sicher gehen will, der kurze und lange Schenkel an den Orten, wo sich das Quecksiber endiget, von gleicher Weite senn mußen. Ben Reisbarrometern kan man dieses leicht erhalten, indem ohnes hin der kurze Schenkel von der Rohre abgebrochen, und besonders in den Hahnen gesezt werden muß. Ran darf haher die Rohre nur an demjenigen Ort entzwenschneiden, wo man eine völlige, oder doch wenigstens bennahe gleiche Weite sindet. Auch ben den gewöhn-

lichen Heberbarometer gehet dieses an. Man darf nemelich das abgebrochene kurze Stud, entweder nur an den untern Theil der Rohre anschmelzen, oder durch ein Stud Kork, durch welches man ein loch macht, die Rohre mit dem Barometer vereinigen. Siehe Fig. 6. Taf. II. wo c das Stud Kork vorstellet, in welches das untere Theil des Barometers und der kurze Schenkel eingeleimt wird. Das weitere hieben nochtige Versahren findet man im 4ten Kapitel.

S. 45. Moch muß ich die Bemerfungen bes Br. be Luc über Diefen Gegenstand anführen; S. 384. Des a. D. fagt er: " 1. Ich fand daß alle Batometer, so aus einer gefrummten Rohre bestanden, deren oberer Theil weiter als ber untere war, bober ftunden, als bie, ben benen bas Gegentheil ftatt fand; 2. Daß bie Bas rometer mit Behaltniffen, ungleich niedriger als bie vorigen fanden; 3. Daf bas Barometer welches oben mit einer Rugel verseben war, bober als audere stand, wenn ber obere Theil Des Quedfilbers in Die Rugel reichte, und biefes um bestomehr, je weiter er in bie Rugel eindrang. Wenn er bis an ben groften Rreif ber Rugel reichte, fo stand er um 2 Linien bober, als in ben Robren, bie unten mit einem Bebaltnig verfeben maren. 4. Daß fich blos bie Barometer, bereit Durd;meßer bennahe gleich waren, auf einerlen Bobe hielten. . Cnblich fabe ich, baf bie von ben Behalt. nißen herruhrenden Ungleichheiten verschwanden, wenn man entweber Die untere Oberflache bes Quedfilbers aus benfelben beraus in ben, unter ihren befindlichen Theil der Robre brachte, oder wenn man fie gang ans . füllete, fo daß das Quedfilber über fie binaus flieg, und in dem Sals biefer flafchenformigen Gefafe trat, weil alsbenn die Durchmeffer in benden Rohren bennabe gleich waren." Unter biefen legten verftund Br. de luc folche Barometer wie Taf. I. Fig. 6, eines abgebildet üt.

- "Die dritte Ursache ber Berschiedenheit des Barometerstandes, ift die Luft und Feuchtigkeit die im Quecksiber und ber Robre zuruck bleibt.
- S. 46. Scintliche Maturforscher fcheinen endlich nun darinnen einig worden ju fenn, daß keine Baro, meter richtig und unter fich übereinstimmend gemacht werden konnen, die nicht burch ein Rochen des Quede filbers in der Robre felbit, von der luft beitmöglichst gereiniget worden. Man wußte zwar fcon feit 1729, Daß Das Quecffilber im Barometer gefocht werben Fonne. Dr. du Say hatte nemlich im bemelden Jahr der koniglichen Ufademie der Wiffenschaften zu Paris Giebe ben zien Theil der physischen Abhandlungen der Afademie in der Ueberfegung Seite 61.) eine Abhandlung übergeben, barinnen er melbet, baf er bas Mustochen der Barometer von einem deutschen Glasarbeiter gefeben und gelernet habe. Allein man be-Diente fich beffen lange Zeit nicht allgemein, und gebrauchte das Auskochen der Barometer nur zu been Endzweck, um fie baburch leuchtend zu machen. Man wußte zuvor ichon daß manche Barometer ohne diefes Mittel leuchten. Br. Dicard in Frankreich bemerkte Diefes ju erft an einem feiner Barometer, Siehe Die alten Abhandlungen ber Afademie ber tonial. Wifen-Schaften aufs Jahr 1676. Der Br. Johann Bernoulli Siehe die physischen Ubhandlungen der königl. Societat aufs Jahr 1700. im Iten Theil Seite 308 und 312 der deutschen llebersezung, verfertigte leuchtende Barometer blos badurch, daß er bas Quedfilber durch ein Wafchen, ingleichen bie Robren recht gut reinige te, und benm Einfüllen Des Quedfilbers Dafür forate, Dan feine neue luft unter bas Quecffilber fam. fullte baber feine Barometer, als die Robre noch an benden Enden offen war, und zog theils mit dem Munr De, theils mit der Luftpumpe, Das Quecffilber in Die Robre. Er machte auch leuchtende Flaschchen, indem

er reines Quecksilber in sie that, und aus ihnen die luft zog.

S. 47. Man sieng endlich aber an zu bemerken, daß diejenigen Barometer, die durch ein Rochen leuchtend gemacht wurden, auch den Vorzug haben, daß sie sehr gut miteinander, in ansehung ihrer Hohe überseinstimmen. Hr. de Lüc führt den Hr. Caffini de Thurn aus den Mem. de l'Acad. roy. de sc. an. 1740. an, welcher berichtet, daß seine ausgekochten Barometer alle, auf einerlen Hohe standen.

Hr. de Lùc bestättigte dieses durch sehr viele Berssuche unläugbar, und unzählige Proben die seitdem von andern Natursorschern und auch von mir, hierüber angestellet worden, sezen die Sache ausser allen Zweissel, daß das Kochen des Quecksilbers in der Röhre selbst, das einzige Mittel sen, zwar samtliche Baros meter mehr übereinstimmend zu machen, sonderlich aber die Heberbarometer, (S. 44.) sehr genau auf eis nerlen Höhe zu bringen. Ohne dieses, weichen die Barometer so sehr von einander ab, daß Hr. Amonstons (Siehe die physischen Abhandlungen der königl. Ukademie zu Paris im zeen Theil Seite 408 der deutsschen Uebersezung aufs Jahr 1705.) ein Barometer ansührt, welches stets 18 linien tiefer als die andern stund. Sewöhnlich stehen die Unausgekochten 3, 4 bis 8 linien tiefer als die Ausgekochten.

Zwar führt der Hr. de Lüc S. 857. seiner Untersuchung ein Benspiel an, daß Hr. Epinasse Mitglied der kondner königlichen Sesellschaft, zu Nion in der Schweiz, zwen Barometer, ein ausgekochtes, und ein unausgekochtes, auf einerlen Hohe gebracht habe. Vieleicht aber, war dieses nur ein Zufall. Ueberdis waren die Rohren vom besten englischen, vermuthlich Flintglas, welches eine ausserordentliche Slätte hat, und zu Waßerwagen das Beste ist, indem es sogar eis ne Sekunde angibt. Endlich hatte er die Rohren mit Weine

Weingeiff ausgewaschen und mit einem: Wischer von teinwand getrocknetze: Hr. de tür aber, und auch ich fonnten keine übereinstimmende machen, als durch das Rochem

S. 48. Die Urfache warum diefes Mittel fo wirks fam und untruglich ift, tit leicht einzusehen. Das Quecffilber balt viele luft in fich; Dann fan es auch, fogar nur unter dem Fullen des Barometers, Feuche tigfeit annehmen, indem es entweder burch eine feuchte Luft gehet, ober wenn es kalter ift, als die Luft, wie alle kalte Rorper die Feuchtigkeit einer warmern Luft annimmt. Dann hat auch die Robre felbst, man mag fie trodnen, und reinigen wie man will, an ihren Seitenwanden viele luft und Reuchtigfeit. man ein ausgekochtes Barometer ausleert, bann mit andern ungekochten Queckfilber von neuem fullt, und abermal austocht, so findet sich im Quecksiber lange nicht so viel luft als das erstemal. — Ein deutlicher Beweiß, daß die viele luft bepm erften Auskochen, von ben Seitenwanden der Robre bergefommen, und nicht vom Quetfilber! Daß die Robren, wenn man auch glaubt, fie noch fo gut ausgetrochnet zu baben, boch noch viele Feuchtigfeit enthalten, habe ich benm Glase blafen, durch fehr viele Droben gefunden. Che ich meine Barometer oben zuschmelze, pflege ich bie Robe ren wohl auszutrocknen. Aber fehr oft geschahe es, besonders wenn die Robren etwas falt waren, daß wenn ich bas Ende der Robre in die Flamme brachte, und zuschmelzte, von dem Ort der im Feuer mar, eine Menge Feuchtigfeit hinweggetrieben murde. Diefe feste fich innen an den nechiten noch falcen Ort der Robre an, und bildete fogar ofters fleine Wager. tropfchen.

Nun ist aber das Kochen des Quecksilbers ein siches res Mittel, die luft und Feuchtigkeit zu verjagen. Die luft siehet man benn Auskochen in großer Menge aus dem Quecksilber gehen. Daß es der Feuchtigkeit eben so ergehe, ist sehr wahrscheinlich. Dr. de kür des hauptet sogar, daß er mit der kuft aus dem Quecksilder habe Waßerblasen gehen sehen. Wenigstens, ob mir gleich dieses noch nicht begegnet ist, ist dieses doch gewiß, daß wenn man mit dem Auskochen zum Ende gekommen, sich allezeit auf dem Quecksilber, welches zu oberst in der umgekehrten Röhre ist, ein braunlichter Schaum besindet, welcher weggenommen werden muß. Was kan aber dieser Schaum anderst senn, als eine verzehrte Feuchtigkeit oder Unreinigkeit, welche durch die Sewalt des Feuers, so wie die kuft aus dem Quecksilber gejagt worden?

Noch mehr! — zum Kochen eines, oder des and dern Flüsigen gehört ein gewisser Grad den Warme der einmal wie das andere ist. Da nun auf folche Weise, durch das wirkliche Kochen des Quecksilbers in der Röhre selbst, jegliches ausgekochte Barometer, durch einen gleichen Grad der Warme, den der Luft gereiniget wird; so muß sich auch in jedem ausgekochten Barometer, ein gleich gut gereinigtes Quecksilber befinden, und daher können ausgekochte Barometer, für diesen Fall, gleiche Sohe geben.

Man könnte hierwider einwenden; man könne das Quecksilber einmal stärker kochen, als das andere. Dieses ist zwar richtig; widerlegt aber das bereits ans geführte nicht. Das Quecksilber scheint zu kochen, sobald die kuft anfängt sich vom Quecksilber loß zu machen. Erst entstehet eine Menge kleiner Bläschen, die sich rings um die Röhre anlegen; und das Quecksilber siehet dadurch aschengrau aus. Ben einem grössern Grad der Hize, sammeln sich diese kleine Bläschen in eine Große, welche dann im Quecksilber hinauf lauft, und sich in dem noch erkälteten Quecksilber wies der verliert. Nun gehet das Kochen selbst erst an, und bieses hat man in seiner Gewalt, daß man es nemlich

nemlich so lange kan kochen laften, bis alle Luft heraus fit. Denn da die große Hize die zum kochen des Queckssilbers erfordert wird, die Luft sehr ausdehnet, folge lich das kleinste Luftbläsichen, welches benm Erkalten des Quecksilbers ganzlich wieder unsichtbar wird, unter dem Rochen sich merklich genug zeigt, so wird eis nem forgfälrigen Beobachter, das kleinste Luftbläßichen nicht entgehen.

S. 49. Man mögte zweifeln, ob die im obern teeren Raum des Barometers zuruckgebliebene wenige Luft, einen beträchtlichen Einfluß auf die Veränderung der Barometerhöhe haben könne. Allein um fich hies von zu überzeugen, überdenke man nur zwen Punkte.

Erftlich beträgt die jurudgebliebene luft gemeinis glich mehr als man glaubt, und mit dem Beficht beurtheilen fan. Wenn bas Barometer fenfrecht aufgerichtet ist, so kan man in dem leeren Raum der Robre nichts von der Gegenwart der luft feben, da diefe ein durchfichtiger und unfichtbarer Korper ift. Um alfo gu erfahren, ob luft im Barometer fene, neigt man es um, und bemerft, ob das Quecfilver, Die gange Robre anfulle, und ob nicht oben ein leerer Raum blei. be, welches luft ift. Man beurtheilet, ob ein Bas rometer gut luft leer fen, wenn bas Quedfilber benm Umneigen der Rohre, sehr schnell, und lebhaft klingend an bas jugefchmolzene Ende ber Rohre anschlagt. Das lettere thun feine Barometer, als nur biejenigen bie über bem Feuer ausgefocht worden. Die unausges tochten schlagen entweder gar nicht an, und laffen oben einen leeren Raum, fonderlich wenn fich bas Ende Der Robre in einer Spize endiget, oder fie geben, wenn fie auch anschlagen, nur einen bumpfen Schlag. Diefes verrath Gegenwart der Luft, welche weit mehr beträgt, als man glaubt. Denn indem man bas Barometer umneigt, fo wird biefe Luft aufferordentlich ftart jufammengebruckt, ba nicht nur bie gange laft ber

Atmosphäre, sondern noch überdiß die Schwere einer Quecksilbersäule von etlich 30 Jollen, die noch schwere rer als die Atmosphäre selbst ist, auf sie drücket. Folge sich nimmt die zusammengedrückte luft einen sehr kleis nen Raum ein. Dann hat auch noch diese zusammens gedrückte luft Gelegenheit auf der Seite auszutretten. Wenn sie nemlich durch das Quecksilber gedrückt wird, so bleibt sie nicht ganz bensammen in dem ausersten Ende der Röhre, sondern sie tritt ruckwarts, und sezt sich zwischen die Seitenwände der Röhre, und die Quecksilbersäule. Folglich kan man die Menge der zurückgebliebenen luft nicht nach dem Ansehen beurstheilen.

Anderns auffert die jurudgebliebene Luft, wenn beren auch noch fo wenig ift, eine große Gewalt auf Die Barometerfaule. Es ift wahr, diefe Gewalt wird fehr vermindert, wenn man den obern leeren Raum ber Rohre gros macht, damit fich die zuruckgebliebene luft darinnen fehr verdunnen muß, und folglich die Starke ihrer Federnkraft mehr verliert. Allein biefe verdunnte luft hat noch Wirksamkeit genug, um fo fart auf die Barometerfaule zu wirken, baf fie etliche Linien tiefer, als in einem gang Luftleeren Raum fter het. Man kan dieses aus der vom Boyle gemachten Entdeckung, daß sich die Luft im umgefehrten Berhaltniß der zusammendrückenden Krafte ausbreite, leicht erweisen. Boyle füllte eine 6 Fuß lange, unten verfchlogene, und ziemlich weite Gladrohre, mit Quede filber. In dieses senkte er eine andere, an benden Enden offene, aber enge Glasrohre, in welche das Quedfilber von untenauf eindrang, bis auf i Boll. Er verschlof fie barauf mit Bache, und es bleibt folge lich eine Luftsaule von 1 Zoll lange in der engen Robre. Mun hob er Die enge Rohre aus der weiten fo lang empor, bis bie luft in ber engen Rohre 2 Boll eine nahm. Sierdurch aber, erhob fch megen bes Drucks Der

der Utmosphare und der Verdunnung der eingeschlose senen luft, unter der eingeschlosenen luft eine Quedissibersäule die halb so lang war, als die Barometerssäule, eines guten Barometers. Rahm, ben weiter ver Erhebung der Bidhre, die luft 4 Zoll ein; so maß die unter ihr emporsteigende Quecksibersäule ohn efehr 2 von der wahren Barometerhobe,

Mariotte der die nehmlichen Bersuche des Boyle nachmachte, erfand die Regel, daß sich der Kaum, den die ausgedehnte Luft einnahm, zu ihrem vorigen Raum verhielt, wie 28 Joll (die den Druck der Utmosphäre vorstellete) zu 28 Joll weniger der Sohe des Queckstlbers das in der Rohre erhalz ten wurde.

Wollte man nun annehmen, es sene in einem Bas rometer so viele kuft, die, wenn sie blos von der Uts mosphäre, welche j. E. 28 Joll Barometerhöhe gibt, gedruckt wurde, eine Hohe von klinie einnahme; so kan man nach obiger Regel sinden, um wie viel diese zurückgebliebene kuft, das Barometer an seiner richtigen Hohe hindert; gesezt auch, man wollte den obern leeren Raum 64 kinien lang machen. Hier ist das Resfultat davon.

Leerer Raum über der Bac rometerfäule in Linien.	Höhe der Queckfilberfäule- von der Horizontalebe- ne in Linien-
‡ -	- 0
<u> </u>	148 <sub>i</sub>
1 -	- , 252
·	- 294.
4 -	- 315
<b>8</b> · •	<del>-</del> 325 <del>1</del>
1·6:	<del>-</del> 330₹
32	- 332 🖁
<b>64</b> -	- 333 <del>14</del>
•	Folalich

Folglich stehet ein Barometer, welches in seinem obern leeren Raum, so viel tuft enthalt, daß sie in der Atmosphäre nur eine Höhe von & Linie geben wurde, doch noch um 220 Linie zu tief, wenn gleich der obere leere Raum 64 Linien lang senn sollte.

- S. 50. Moch schädlicher wird die im obern leeren Raum zuruckgelagene Luft, wenn diefe erwarmet wird. Denn daburch wird ihre Elasticitat aufferordentlich vermehrt. Ich habe hievon schon manchen, der sich eine bildete ein febr gutes Barometer ju haben, in etlichen Minuten einen unangenehmen Beweiß von der Unvollkommenheit seines bestrenden Barometers badurch geges ben, daß ich meine Sand nur an den obern leeren Raum deffelben legte, und ihn dadurch etliche Minuten lang Denn kaum war dieses geschehen, so fiel ermármte. Das Queckilber im Barometer um etliche kinien, und flieg wieder, wenn ich die Band wegnahm. Man fies het hieraus, welche widrige Wirkungen die zurudges bliebene kuft hervorbringet, daher es denn auch ofters geschiehet, daß folche schlechte, und nicht über dem Feuer gereinigte Barometer, ben schnell junehmender Barme fallen.
- S. (1. Selten aber geschiehet es, daß so viele Luft in einem Barometer zurücke bleibt, daß sie so starke Beränderungen in der Höhe des Quecksibers hervor bringen könnte, als man öfters an Barometern antrift. Man müßte benm Umkehren des Barometers ein schon wohl merkliches Luftbläßichen in dem leeren Raum wahrnehmen, wenn die zurückgebliebene Luft, das Quecksiber um 3 bis 4 kinien zu tief erhalten sollte. Und doch sindet man Barometer, die um viele kinien zu tief stehen. Ich habe S. 44. ein Barometer des Ht. Umontons angesührt, welches 18 kinien zu tief stund; und ich selbst bekam einmal über Nacht, ein wohl auss gekochtes und zuvor vollkommen richtiges Barometer, welches 10 kinien zu tief stund und beständig also blieb.

Dieses Barometer aber lehrte mich die Samptursache von der Verschiedenheit der Barometerhohe, in versschiedenen Barometern erkennen. Man schrieb bisher der zurückgebliebenen luft die meiste Schuld hievon den. Ich fand aber, daß die zurückgebliebene Feuchstigkeit noch mehr. Antheil daran habe.

Cinfinahlen wollte ich über bie Schwere bes Was fers, im Werhaltniff jur Schwere ber luft und bes Quecfilbers, einen Berfuch machen. 3ch erwählte ein Beberbaramerer hiegu, und füllte auch bas Queds Aber im furzen Schenkel , nach und nach eine Saule von 12 biff 14: Boll. Maffer ; um. in sehen , wie viel die Querfilberfünle dadurch hoher, als von der bloßen tuftfaule erhaben werden wurde. Da ich aber nichts neues ober befonders fand, fo wollte ich bas Baffer wieder aus dem offenen Schenkel nehmen. füllte ich for lange Queckfilber in benfelben , bis er gang voll - und das Waßer dabund herausgedrucket wurde. Mun nahm ich auch wieder das überflußige Querkister aus bem Bardmeter. Allein ich fonnte nicht verbine dern .. daß nieht an den Seitenwanden der Robre etwas fehr weniges Wafter hangen blieb, welches zwar nicht fichtbar war, von dem fich aber ben ber nothwendigen Umneigung des Barometers, ein fleiner Theil um die Krummung der Robre, in bas Quecksiber bes langen Schentels jog. 3ch bemertte Diefes gang unten, nechft an der Krimmung, im Quechiber, in einem gebildes ten Eropfchen, welches nicht gar Die Große eines Birfefornchens hatte. Ein Darzwifthen gefommenes Beschäft nothigte mich bie Sache ju lafen, wie fie war; und ich hieng bas Barometer an bie Wand. Als ich bes andern Tags nach den Stand Dieses Barometers fahe; so frund es um 10 linien tiefer, als bieandern. Auf der Oberflache des Quechilbers in langen Schenkel, merkte ich einige Spur von einer Feuch, tigkeit, und das Wagerblagden welches Tags zuvor unten.

unten im Quecksiber stund, war verschwunden. Eswurde als ein leichter Körper von dem Quecksiber in die Höhe gehoben, und stieg bis es die Oberstache dels selben erreichte.

Man fiehet, daß auch biefe Weife, mit biefer Reuchtigkeit, die ohne Benhulfe eines Draths, durch feine eigene Leichtigkeit von dem Quecksilber durch fich felbst hinaufgeführt murbe, wenigstens feine betrachtliche Luft in das Barometer fonne gefommen fenn. 3ch fonnte mich hievon noch mehr aus folgenden über. zeugen. Wenn ich bas Barometer umneigte, fo fchlug. das Quecksiber so lebhaft, und so klingend gegen die Robre als zuvor. — Ein Beweiß, daßem dem leeren Raum teine betrachtliche Luft konne gewesen fenn. Hierauf tochte ich biefes Barometer aufs neue über Scoblen aus, und ich bemerkte im Quedfilber fast gar-Beine vorhandene kuft, dagegen sabe ich die Feuchtigs; feit in Bestalt eines Schaums heraus gehen. Nach bem Austochen bekam das Barometer wieder die richtige Bobe. Dun ließ ich mit einem Drath ein febr Fleines Sufthläsichen in den obern leeren Raum: Barometerhohe wurde daburch faum merklich verminbert. ... Allein als ich wiederum ein fleines Eropfchen Waffen in den untern Theil der Robre ließ, und dies fes awischen dem Quedfilber, und den Seitenwanden der Robre, die gange lange der Robre hinauf lief, fo fel bas Barometer augenblicklich it kinien berab.

Die Feuchtigkeit fit also eben sowohl und noch mehr im Stande ein Barometer zu verhindern, daß es nicht zur gehörigen Bbbe binduffleigen kan, als die Luft. Bendes aber wird durch das Auskochen aus dem Bas vometer getrieben.

S. 52. Die Barometer, welche über dem Feuer von der Luft und Feuchtigkeit hinlanglich gereinigt find, pflegen gemeiniglich zu leuchten, wenn man sie im Finfern dergestalt bewegt, daß bas Quecksilber darin

nen auf und ab steigt. Das leuchten erfolgt allezeit wenn die Queckfilberfaule wieder herab gehet.

Ehe man die Eigenschaft der Electricität so gut kannte, als gegenwartig, machte dieses leuchten den Naturforschern viel zu schaffen. Sie sielen auf die sondervarsten Hypothesen, um die Ursache hievon anzugeben. Jezt aber weiß man mit Zuverläsigkeit, daß das licht im Barometer, nichts anders, als ein electrisches Feuer ist. Das electrische Feuer kan durch ein Reiben des Glases, und vorzüglich durch ein Reisben mit einem Umalgama aus Quecksiber und Zinn, am kräftigsten erregt werden. Ueberdiß zeigt sich das electrische Feuer am stärksten in einer Luftleeren Glaszöhre, wie bereits hundert Erfahrungen vorhanden sind. Endlich wenn eine geriebene Glaskugel oder Röhre viel electrisches Feuer geben soll, so muß sie von Schmuz und Feuchtigkeit gereinigt senn.

Alles diefes trift ben den feuchtenden Barometer ju. Das Barometer bestehet aus einer Glasrohre; und Diefe wird durch die Quecffilberfaule gerieben. Man trift bas leuchten nur ben benen Barometern an, Des ren Quecffilber und Inneres, durch bas Auskochen von Schmuz und Seuchtigfeit genugsam gereinigt ift. Dan fiehet ferner Das leuchten nur alebenn, wenn Das Quedfilber wieder herabfallt; - Ein Ungeigen, daß dieses Feuer, durch das Reiben der Rohre erweckt werde, daher es benin hinauffteigen des Quecksibers noch nicht erscheinen fan, weil hieben der fichtbare. Theil der Robre noch nicht gerieben ift. Man bemers fet auch noch ben ftark leuchtenden Barometern ein Rniftern, wie ben ber Entstehung der electrischen Funfen an der Maschine, und es wird endlich von einer leuchtenden Barometerrohre ein Geidenfaben angezos gen, und weggestoßen, wie von jedem andern electris ichen Feuer'.

S. 13. Es ist gestritten morden, ob die senchtens ben oder nicht leuchtenden Barometer beffer fenen. Br. Johann Bernoulli gab den leuchtenden Baros metern den Borzug. Siehe die Abhandlungen der Da-rifer Akademie aufs Jahr 1700. Hr. Muschenbrock aber verwarf die leuchtenden Barometer In feinem Essay de physic Leide 1751. 4. p. 640. fagt et, lorsqu'on veut sçavoir, si le tuyau est bien rempli, il faut le seconer un peu a l'obscurité, afin que le mercure soit mu de haut en bas, et de bas en haut, on ne voit alors point de lumiere sur la surface de Mercure. c'est un marque, que le Barometre est parfait : mais se il rend de lumiere, c'est une preuve qu'il n'est pas tel qu'il devoit etre. Und boch maren weber bes Br. Bers noulli, noch des Br. Muschenbrocks Barometer vollkommen. Des Gr. Bernoulli Barometer waren nicht ausgefocht, enthielten baher nothwendig noch viele luft, wenn gleich ihr leuchten bewieß, daß fie vom Schung und Feuchtigkeit fren waren. Der Br-Muschenbrod fochte fein Quedfilber ehe ers in die Robre fullete. (Siehe Seite 639.) Es mufte aber uns ter bem Ginfullen nothwendig wieder luft unter das Quedfilber fommen, fo wie auch an ben Seitenwans Den feiner Gladrohren, Luft und Feuchtigfeit genug hangen konnte, und mußte. Daber war es nur ein Zufall wenn eines oder das andere der Muschenbröckie ichen Barometer leuchte.

Der Srund aber warum Hr. Muschenbrock die keuchtenden Barometer verwirft, ist dieser: Er sagt nemlich, wenn er in ein nicht leuchtendes Barometer etwas luft gelaßen habe, so habe es angefangen zu keuchten; und es werde daher zum leuchten etwas luft erfordert. Hr. de luc gibt zu, daß ein Barometer noch leuchte, wenn luft zugelaßen werde; Er sagt aber, daß es dieses nur noch ein einzigesmal thue, und dann höre es zu leuchten auf.

- S. 74. Ich werde mich jest in diesen Streit nicht weiter einlassen, da hier nur von Barometern die Resde sit, deren Quecksider nicht in der Röhre selbst ausgesocht worden, welches ich doch S. 48. als eine nösthige Eigenschaft eines guten Barometers angegeben habe. Da aber auch von den ausgesochten Barometern, einige leuchten, und andere nicht; so fragt sich, welche von benden Arten die Besten senen, wenn alle bende genugsam ausgesocht, und das eine leuchtet, das andere aber nicht: zur Erläuterung dieser Frage will ich blos einige meiner Erfahrungen ansühren, indem ich mir noch nicht getraue, aus denselben etwas für oder wider die leuchtenden oder nicht leuchtenden Barometer, zu entscheiden.
  - r. Ich habe Barometer, beren Rohre von einers len Glashutte find, und beren einige leuchten und ans bere nicht, die aber doch beständig sehr genau einerlen Höhe angeben. Daher kan ein leuchtendes, und ein nicht leuchtendes Barometer gleich gut senn, wend nur bende genugsam ausgekocht sind.
  - 2. Ich hatte schon ofters Barometer, die nicht leuchteten, und die in der Folge der Zeit leuchtend wurden, ohne daß sie eine andere Höhe dann angeges ben hatten; wenn ich sie von neuem aussochte, so hörste das keuchten abermal auf. Fast sollte man denken, daß zum keuchten etwas kuft erfordert werde. Dann wenn ein nicht leuchtendes Barometer von selbst leuchtend wird, so sit ehender wahrscheinlich, daß in den seeren Raum des Barometers kuft gesommen, als das von herausgegangen sene: Und weil ein zuvor nicht leuchtendes, und erst in der Folge leuchtend gewordes nes Barometer zu leuchten aufhört, wenn man es von neuem aussocht, woben wiederum kuft herausgetrieben wird; so scheint auch dieses zu beweisen, daß zum keuchsten, die Segenwart einiger kuft erfordert werde.

- 3. Alle, nur halb gut ausgekochte Barometer, und unter diesen auch diesenigen, ben deren Auskochen ein Sisendrath gebraucht worden, welcher ohnstreitig, alles zeit kuft im Barometer zuruck läst, leuchten, und öfsters sehr stark, dahingegen ich glaube, durch mehrere Proben bemerkt zu haben, daß es diesenigen Baromester, die vorzüglich gut ausgekocht sind, senen, welche nie ein Licht von sich geben. Siehe Nro. 1.
- 4. Es ist mir noch kein Benspiel vorgekommen, daß ein bereits gut ausgekochtes und nicht leuchtendes Barometer, durch ein abermaliges Auskochen, leuchtend worden ware; hingegen hatte ich schon viele leuchtende Barometer durch das zwente und dritte Auskkochen, um ihr licht gebracht.
- 5. Doch hat ich schon verschiedene Barometer, der ren ich ihr keuchten nicht benehmen konnte, wenn ich sie auch noch so oft auskochte, und dieses nothiget mich, mein Urtheil hierüber zur Zeit noch zurück zu halten; ob es gleich möglich ist, daß ich ben aller ans gewanden Sorgfalt, doch nicht alle kuft aus ihnen könnte herausgebracht haben.

Weil es in dergleichen Fallen, die ich erst angeführt habe, auch auf das Zeugniß anderer erfahrner Manner ankommt; so will ich zur Bestättigung meiner Mennung dassenige noch beruhren was Hr. Semmer in Ephemerid. Societatis meteorologicae Palatinac 1781. pag. 61. hievdn meldet.

Duo, inquit, sunt, quae sacta coctione certiorem me reddidere, non male peractum esse hunc laborem. Primo enim, quod inverso tubo, cujus longitudo est 33 pollicum, mercurius nullibi divisus ex ejus Summitate suspensus maneret, nec inde avelli, nisi repetitis sortioribus succussibus posset, id quod indicium est exacti contactus mercurium inter et vitrum, ac pro inde acris probe expulsi. Attamen notandum est, coctione

vel curatissima omnem peninas acrem exturbari non posse. Nam si mercurium dicto modo avulsum, restuere feceris, non amplius adhaerescet, quod priorem exactum contactum interposita mollecula acrea quantulacunque hacc sit, impediri commonstrat.

Alteram indicium tubum meum aere bene purgatum elle, illud est, quod post primem coctionem (Hr. Hemmer focht jedes seiner Barometer drenmal nacheins ander, und jedesmas bis zur untern Krummung der Röhre aus) lucem perexiguam, post secundam oppido vivam, post tertiam plane nullam in tenebris emiseria. Constat hodie, lucem quae in barometris observatur, phaenomenum esse electricum. Ast constat etiam ignem electricum, quam celeria et corrusca ejus essecta sunt in aere attenusto, tam parum quam ignem communem, in spatio aeris plane vacuo lucere vel lucere posse.

Hr. de luc' hat ebenfals schon behauptet, daß ein vollkommen gut ausgekochtes Barometer nicht leuchte.

Die vierte Ursache von der Berschiedenheit der Barometerhohe in verschiedenen Barometern, ift die verschiedene Weite der Rohren.

S. 55. Man hat schon lange bemerkt, daß die Barometerhöhe, von engen Röhren nicht so groß am gegeben wird, als von weiten. Da man ohnehin keine andere Barometer hatte, als solche deren Röhren ents weder in ein Gefäß mit Quecksiber gestellet wurden, oder die unten mit einem weiten Glasgesaß versehen waren, wie das Barometer Tak. 1. Fig. 6. so ist es kein Wunder, daß die Barometer, welche engere Röhren hatten als die andern, tiefer stehen mußten, wenn man sich an dasjenige erinnern will, was ich §. 42. im ersten, und vierten und §. 43. im ersten und vierten Bersuch angesührt habe.

Es ift aber jest nur die Frage, ob auch die Beberberometer, die enge Robren haben, tiefer fieben, als bie andern mit weiten Robren? Was die Richtigkeite des Gleichgewichts anbetrift, die blos den Jeberbarcs meter eigen ist, wie ich §. 42. durch den zwenten Bersstuch bewiesen habe; so glaube ich, behaupten zu können, daß das Gleichgewichte richtig bleibe, die Röhre möge enge oder weit senn. Denn ich mogte den zten Bersuch §. 42. mit einer engen oder weiten Röhren machen, so ziunden die zwen Quecksibersaulen allezeit in einerlen Jöhe, wenn die Röhre nur in benden Schenskeln gleiche Weite hatte. Es konnte dieses auch nicht anderst senn, da die Quecksibersaule des einen Schenskels, von der Utmosphäre so sehr gedrücket wird, als die Säule des andern, und die zwen Schenkel gleiche Beschaffenheit hatten.

S. 56. Allein es bleibt doch noch ein Zweifel hies ben übrig. Man fan mit Recht einwenden; ber zwente Berfuch des 42 Paragraph fene mit einer gefrummten, und in benden Schenkeln offenen Robre gemacht. einem Barometer aber brucke nur auf die Saule bes furgen offenen Schenkels die Urmosphare; bingegen auf die andere Quedfilberfaule des langen Schenfels, die mit der Saule des furgen Schenfels im Gleichges wicht stehet, brucke eine Queckfilberfaule, von welcher man nur annehme, aber noch nicht ungezweifelt gewiß erwiesen habe, daß fie mit der Luftsaule gleich schwer wiege. Es konne das Glas dem Queckfilber im Steil gen eine hindernuß machen, und wie zur Bewegung einer Maschine, die eine starke Friction leidet, eine größere Rraft nothig ift, als man sonft anzuwenden hatte, wenn bemelde Friction nicht ware; fo konne um Diefer Friction willen, eine Quecksilberfaule die noch nicht die Schwere der Luftsaule batte, doch mit der Luftsäule das Gleichgewicht halten.

Endlich muße die Friction in einer engen Rohre starter, als in einer weiten senn, da ein kleiner Zirkel im Verhaltniß jum Quadratischen Inhalt desselben, mehr

mehr Peripherie als ein großer Zirkel, folglich auch eine enge Rohre, im Berhaltniß ihres körperlichen Inhalts, mehr Flache habe, als eine weite, — daher dem Queck, filber mehrere Berührungspunkte gebe, und folglich mehr Friction verursache, als eine weite Rohre.

S. 57. Es ist nicht zu laugnen, daß eine Friction vorgehet, wenn das Quecksilber in dem Barometer zu feiner Hohe hinauf gedrücket wird, da jedesmal, wenn zwen Körper einander berühren, und beweget wers den, eine Friction geschiehet. Auch ist nicht zu laug. nen, daß die Friction in engen Röhren starker sen, als in weiten, welches ich auch für die Ursache ansehe, warum S. 42. im dritten Bersuch, das Quecksilber in der engen Röhre zu linien tiefer stund, als in der weisten. Indefen kan ben dem Quecksilber in der Glassröhre, die Friction doch nicht viel betragen, wenn die Röhre nur nicht allzuenge ist, da sowohl das Glas als auch das Quecksilber sehr glatte Körper sind, und das leztere daben noch stußig, und doch nicht anhängend ist, Vorausgesezt das es rein sene.

Wie viel aber diese Friction ben sehr engen Adhren in Berhaltnis gegen die weitern, betrage, habe ich nicht willens zu untersuchen, da ein schlechter Nuzen davon herauskommen kan. Es ist genug zu wisen, wie weit die Röhren senn mußen, wenn die Friction unmerklich werden soll.

Ich will daher meine Bemerkungen hierüber anführen. Biele von meinen Heberbarometern hatten zum
innern Durchmeffer der Rohre 3 parifer tinien, andere 2½ 2, 1½, und einige nur 1½ tinie. Engere Rohren nahm ich nie, weil das Quecksiber darinnen schwer
auszukochen ist, und die Rohren gemeiniglich darüber
in Stücken gehen. Wenn ich jedes Barometer recht
gut auskochte, so stunden sie alle auf einerlen Höhe.
Man konnte daher noch richtige Schenkelbarometer
versertigen, wenn die innere Weite gleich nur 1½ tinie
betrüge.

betrüge. Um einer Ursache willen aber, die ich §. 62. Nro. 1. anführen werde, ist es nothwendig, den ins nern Durchmeßer der Röhre zu 2 linien anzunehmen. Weiter zu gehen ware nichts anders als das Quecksiber unnöthig verschwenden. Ueberdiß macht das Quecksilber in allzuweiten Röhren nicht allezeit eine gerade Fläche, sondern es stehet die eine Seite seines tichars sen Randes bisweisen um ½ linie höher, als die ander re, daß man daher seine richtige Höhe nicht bestimp men kan.

Funftens; sufällige Urfachen, welche die Barometerhohe in verschiedenen und ofters einerlen Barometern, unrichtig angeben.

S. 78. Wenn ein Barometer, welches in einem Befaß mit Quedfilber ftehet, ober welches fonft ein Glangefaß bat, wie die Barometertafel 1. Fig. 6. und Taf. II. Fig. 7. 8. bewegt wird, so steigt es allezeit ohngefehr & linie und wohl noch bruber, fallt aber nach kurzer Zeit um dasjenige, mas es gestiegen war, wie ber herunter. Bann ein foldes Barometer nun in feinem ruhigen Stand, nach einem Beberbarometer berichtigt worden, und man es in Bewegung bringt, fo ftehet es zu boch. Db nun gleich ein bergleichen Barometer vor fich felbst empfindlich genug ware, und feines Schuttelns nothig hatte, indem es fich nicht wie das Beberbarometer anhanget S. 79. und die geringfte Beranderung der Urmosphare die am Baromes ter faum Ta linie betragt, anzeigt: fo muß es boch um einer andern Urfache willen, ben jeder Beobache tung geschuttelt werden. Die Converitat bes Quecks filbers in der Rohre ift nemlich nicht immer einerleg. Aber durch das Schütteln bekommt man allezeit einers len Converitat. Damit man nun nicht nothig habe, von der Oberflache der Converitat, die fehr schwer richtig zu bestimmen ist, die Barometerbobe anzuges ben ;

ben; sondern daß man jederzeit den scharfen Rand des Quecksilbers für die hochste Bohe annehmen, und das Convere des Quecksilbers, als eine Größe, die sich jes derzeit gleich ist, ein für allemal weglassen könne; so muß auch das Gefäßbarometer ben jeder Beobachtung geschüttelt, daß nemlich aber auch schon beobachtet wers den, wenn man es nach dem Heberbarometer berichtiget. Ohne diese Vorsicht kan man sonst leicht über Inie schlen.

Wenn die Heberbarometer fehr weite Rohren bas ben, z. E. eine Rohre von 3 linien innern Durchmeß fer (ich habe es fogar ben einigen Robren bemertt bie nur 2 linien weit waren) und fie werben in Bewegung gebracht, fo fteigen fie gemeiniglich um & bis & linie ju boch, um welche Bobe fie nach einiger Zeit wieder herabfallen. Da nun die Beberbarometer, wie ich im folgenden Varagraph zeigen werde, in Bewegung gebracht werden mußen, ehe man mit ihnen eine Bea obachtung amfellen fan, und bie Reisbarometer bie ohnehin Beberbarometer fenn muffen, ebenfals nicht ohne Bewegung bleiben tonnen; es ift aber eine, theils unangenehme, theils nicht allezeit thunliche Gache, abzuwarten, bis fich die Queckfilberfaule allezeit erft wieder in Rube, und auf den richtigen Stand berab. begeben habe: fo nehme ich zu ben Beber , und Reisbas rometern feine andere Rohren, als nur folche, beren innere Beite 13 bis 2 linien beträgt, indem biefe benm Schutteln nie bober fteigen als fie auch in ber Folge bleiben, man mag sie schütteln wie man will, folglich die Barometerhohe nie zu hoch angeben.

S. 59. Die Beberbarometer haben ben aller ihrer Bollfommenheit boch einer fehr graßen Fehler. Es bleibt nemlich bas Queckfilber in dem kurzen offenen Schenkel gemeiniglich hangen, wenn schon in der Schwere der Luft eine zimliche Beranderung vorge, gangen. Es geschiehet dieses, wenn gleich bas Queckfilber

silber und die Rohre kurz zuvor erst von allem Schmuz gereiniget worden sind. Noch starker aber hangt sich das Quecksilber in dem kurzen Schenkel an, wenn dies ses durch die kuft und Feuchtigkeit einen Schmuz ans genommen hat. Ben engen Rohren geschiehet dieses überdist starker, als in weiten. Man muß daher ben jedesmaliger Beobachtung, das Schenkelbarometer in Bewegung bringen, indem man entweder daran mit dem Finger klopft, oder es wohl ein wenig aufneigt, damit das Quecksilber in der Rohre ein wenig hinauf und wieder herab gehe.

- \$. 60. Wenn man ein Barometer ein wenig umneigt, so fangt die Quecksilbersaule alsobald an empor zu gehen. Ben einem Winkel von etlichen 30 bis 40 Braden, ist die Saule schon an das verschloßene Ende der Röhre hinaufgegangen. Man siehet daher leicht ein, daß ein Barometer vollkommen senkrecht stehen muße, wenn es die richtige Höhe angeben soll. Ein mehreres hievon werde im 4ten Kapitel ansühren.
- S. 61. Wenn ein Barometer kurz erst ausgekocht worden, so stehet es zu hoch. Nach einiger Zeit aber, die nicht genau bestimmt werden kan, weil sie nicht nicht ben jedem Barometer von gleicher Dauer ift, niment das Barometer einen etwas tiefern Stand an. Es beträgt öfters & Linie. Man muß daher wenigstens erliche Wochen warten, ehe man mit einem frisch ausgekochten Barometer Bevbachtungen anstellet, wenn man anderst sich auf sie soll verlaßen können. Ich werde hievon im 4ten Kapitel mit mehrern handeln.
- S. 62. Ben Anwendung aller der in diesem Kapistel beschriebene Borsicht, habe ich leider auch sichon verschiedenemal mit dem Br. de zuc bemerkt, daß Bastometer die sonst vortresich miteinander zusammen stimmten, bisweilen gegen i linie voneinander abwischen, und nach einiger Zeit wieder genau zusammen stimmten, bisweilen aber auch eines oder das andere bestäns

beitandig fort, tiefer blieb. Was den erstern Borfall betrift, so glaubt Hr. de Lüc, es könne eine Rauhigs feit oder Ungleichheit der Röhre, die sich nur an einem oder dem andern kleinen Ort, derselben besinde, an dieser Abweichung Schuid seyn, welches auch gar wohl möglich ist. Defters aber liegt der Jehler noch ans derstwo.

1. Mehrere Beberbarometer, Die gleich nach ihrer Berferrigung febr genau einerlen Bobe angaben, were den nach einiger Zeit nicht mehr fo geman zufammen treffen. Auch mit Befagbarometern, Die nach ben heberbarometern zuvor auf das genaueste gerichtet was ren, harmoniren fie nicht mehr. Sch war in biefein Fall einst geneigt, den Fehler auf die Gefäßbaromes ter ju schieben. Da ich aber fand, daß mehrere Bes. berbarometer, Die Unfangs einerlen Bobe angaben, in der Rolge unter fich verschieden, nemlich bas eine boher als das andere frund, so muste ich den Fehler an ben Beberbarometer fuchen. 3ch fand ibn auch gar baib. Das Quedfilber im furger Schenfel, wels thes der luft ausgesezet ift, beschmut sich, wie schon erinnert worben, nach einiger Zeit. Diefer Schmus legt sich in der Folge der Zeit auch an die Nöhre so fest und innig an, baf man fie mit bem Bifcher ben ich im geen Kapitel beschreiben werde, nicht mehr volle fommen reinigen fan, und daher ju ben Scheldwaß fer wie ich im 4ten Rapitel ebenfalls lehren werbe, feine Zuflucht nehmen muß. Wenn nun bas Queckfilber nebst ber Rohre sich beschmuzt, so gibt bas Bacometer eine ju niebrige Barometerhobe an. wohl & Linie baran fehlen. Defters scheint bas Quede filber und die Rohre gar nicht beschmust zu kinn, und bas Barometer zeigt boch zu niedrig. Allein baf bas Quedfilber beschmust gewesen, erhellet darans, weil das Barometer wieder feine richtige Sohe bekommt, sobald man das Queckfilber mit dem Wifcher reiniget. £ 2

Man muß daher dieses Geschäft sehr oft ben ben Besberbarometer vernehmen. Weil aber dieses muhsam und unsicher ist, wenn man es nicht bennahe ben jedem Bersuch auf den man sich soll verlaßen können, wiesderhohlt; so halte ich zwar die Heberbarometer zur Beseichtigung der Gesäßbarometer für unentbehrlich: zu den täglichen Barometerbevbachtungen aber, würde sich doch den, nach dem Heberbarometer berichtigten Gesäßbarometern, den Borzug geben. Denn ben dies sem habe ich nicht so viele Ubweichungen bemerkt. Da die Gesäße so weit sind, und das Quecksilber darinnen sich in seiner Höhe kaum merklich verändert — da auch das Quecksilber weit darinnen ausgebreitet ist; so kan, wenn auch das Quecksilber darinnen beschmuzt wird, doch dieser Schmuz die Barometerhöhe nicht so stark verandern, als wenn sich das beschmuzte Quecksilber in der engen Röhre des Heberbarometers besinder.

Es kan auch die Barometerhohe unrichtig, wenige ftens unficher angegeben werden, wenn

atens das Onecffilber sowohl in der langen Robre, als auch im furgen Schenkel, feine vollkommene Waf ferebene macht. Ich habe bemerkt, welches auch St. be tuc mahrgenommen, daß das Queckilber in ber Ribbre bismeilen gang fchrage, und an ber einen Seite ber Röhre um & linie hoher stehet, als an der andern Seite. Mit allem Schutteln und Klopfen ift es in keine magerrechte lage zu bringen. Dieses geschiehet sonderlich febr oft in weiten Robren, und ich habe es ben Robren mahrgenommen, Die fogar nur 2 linien innern Durchmeger hatten, hauptfachlich nur bie Feb. ler am Oneckfilber felbft liegen, und fich nur in weiten Rohren mehr auffern. In diefem Fall helfe ich mir bardurch, daß da die Gradleiter an benden Seiten der Robre befindlich ift, ich nach der benderfeitigen Stale, die Bobe des Quedfilbers beobachte und die mittlere Hohe bavon nehme. Doch ift bavon noch feine

kine vollkommene Richtigkeit zu hoffen, und kan das durch leicht ein Fehler von To Linie begangen werden.

- 3. Die Barometer mit Gefäßen, wenn fie auch genau nach einen Heberbarometer berichtiget worden, mußen in manchen Fallen bie Basometerbobe zu gros oder ju flein angeben, wenn fie auch fonsten noch fo uchtig verfertigt maren. Denn wenn bie Befage nicht suffexordentlich weit find, so bekommt das Quecksilber im Gefaße ben einem fehr tiefen Fallen des Baromer ters, eine größere, und ben hohen Steigen desselben, eine geringere Bobe, ale es zuvor hatte, und wird dadurch der Waßerpaß verändert, welches dann in det Barometerhohe leicht einen Unterschied und Fehler von bis Tlinie geben fan. Um biefer Urfache willen piehe ich das Barometer Taf. II. Fig. 7. und 8. inglese chen Taf. IV. Fig. 5. allen andern Barometern mit Gefässen vor, weil sich an diesem die Horizontalebene Des Quedfilbers im Gefaß niemals andert, das Bawmeter mag hoch oder tief stehen.
- 4. Es gehoret einige Uebung baju, wenn man mit dem blogen Augenmaas, ein Sechszehntheil einer lie nie richtig bestimmen will. Indeffen fan man biefe Fertigfeit doch leicht erhalten, und sogar noch in mander Fallen 32 linie richtig fchagen, wenn nur jebe lis wie mit bem Birkel und der Reiffeder, richtig in 4 Theile getheilt ist. Manche Naturforscher bedienen ka eines Micrometers oder eines Monius um 🚼 oder: Theil einer Linie damit genau angeben zu konnen. Ausserdem aber, daß man sich nicht allezeit auf Riche tigfeit eines folchen Werkzeugs verlagen tan, und. beken Gebrauch etwas muhfam ift, so wird ein erfahr. ver, und mit einem guten Augenmaas begabter Beobeachter es auch ganz entbehrlich finden, da man mit dem Augenmaas Ta Linie angeben kan, weiter zu ges hen aber überflußig ist, indem man fin die Richtigkeit bes Barometers felbit, nicht bis auf Te Linie gut fter pen

hen kan. Bloß das einzige ist ben der Beobachtung nach dem Augenmaas sorgkältig in Obacht zu nehmen, daß nemlich das Auge mit dem Ende der Queckstbers säule sehr genau in gleicher Höhe stehe. Ohne diese Borsicht kan man den Barometerstand leicht um is oder gar i tinie zu hoch, oder zu niedrig angeben. Wie aber das Auge in gleiche Höhe mit dem Ende der Quecksibersäule gerichtet werden könne, wird im 4ten Kapitel gelehret werden.

S. 63. In der Folge der Zeit kan fich in ein auf das beste von der luft gereinigtes Barometer wieder luft einschleichen, und dadurch verursachen, daß das Barometer zu tief ftebet. Diefes gefchiehet fonderlich jenen Barometern, in welchen bas Quecffilber ofters und fark beweget wird; und daher begegnet diefes am leichtesten ben Reisbarometern. Wenn bas Quedfile ber entweder durch farte Bewegung, oder durch einen tiefen Stand bes Barometers auf boben Bergen, in bem furgen Schenkel boch binauf fteigt, fo nimmt es Die Luft, Die an den Seitenwanden der furgen Robre hanget, an. Go vereinigt fich auch bas Quecksiber in ben Gefagen, nach und nach mit vieler tuft. Lagt man nun das Quedfilber im furgen Schenfel, ober im Befaff, oftmal in die lange Robre zuruck geben, fo gebet bie luft in ben langen Schenkel mit über, und wenn diese einmal um die Krummung der Rohre herumgegangen, so gehet sie von sich selbst nicht mehr in ben furgen Schenfel ober bas Befaß jurud', fonbern fie wird in bem langen Schenkel, als ein leichter Rors per von dem schweren Quedfilber empor gehoben, und in den obern leeren Raum des Barometers gebracht. Db gleich diese Luft so wenig ist, daß sie keine sichtbare Blagden bildet, fondern nur mit bem Quedfilber auf eine unfichtbare Weise vereinigt, aus bem furgen in ben langen Schenkel übergehet; fo beträgt fie boch bicers so viel, daß badurch das Barometer um I linie

m tief stehet; welches sich nicht nur aus der Vergleischung mit andern Barometern veroffenbahret, sondern auch dadurch zeigt, daß ben abermalig vorgenommenen Auskochen, es um so viel, wieder hoher steigt, um wie wiel es zuvor gegen die andern Barometer zu tief stund.

5. 64. Die größte Unordnung in Ansehung der Barometerhohe verschiedener, und gleich guter Barometer, macht die Würfung der Wärme und Kälte auf die Verlängerung und Verfürzung der Quecksilbersaule des Barometers. Wenn zwep Barometer, von guter Eigenschaft nehen einander stehen, und einerlen Johe angeben, so thun sie diese nicht mehr, wenn man das eine in ein kaltes, und das andere in ein warmes Zimmer bringt. Das in der Wärme kan nach Verhältnist der Wärme i dis if. linien höher stehen. Weil aber diese Materie von Wichtigkeit ist, und eine umstände liche Abhandlung erfordert; so werde ich ihr ein eiger nes Kapitek wiedmen.

## Das dritte Kapitel.

Von dem Einfluß der Warme und Kalte; auf dies Verlängerung und Verkurzung der Quecksilberfäule im Barometer.

\$. 67. Da das Quecksiber ein Korper ist, der durch die Hize ausgedehnt wird, ben der Kalte aber sich zusammen ziehet, wie man an den Quecksitzthermometer sehen kan; so folgt daraus, das die Quecksibersaule im Barometer, ben zunehmender War, me langer, und ben erfolgter Kalte kurzer werden muße. Denn wir wollen sezen, eine Quecksibersaule im Barometer, werde durch eine kuftsaule stehend erzhalten, so folgt daraus, daß die Quecksibersaule eben so school die kuftsaule sen. Es ist hier Gewicht

und Gegengewicht, wie ben einer Wage: Num soll die Luftsaule unverändert bleiben, die Hize aber am Barometer ab soder zunehmen. In diesem Fall braucht die Quecksilbersaule, als das Gegengewicht von der Luftsaule, nicht schwerer und nicht leichter zu werden. Sie wird aber durch die Hize verlängert, und durch die Kälte verfürzt. Ihr ersteres Maas kan sie also umnöglich behalten, denn sie ist durch die Hize sockerer, und durch die Kälte dichter worden. Folglich hat im ersten Fall z. E. eine 27 Zoll lange Quecksils bersäule nicht so viel Schwere, als im zwenten Fall. Da nun das Quecksilber bald lockerer und bald dichster, folglich bald leichter und bald schwerer ist, so muß ben einerken Schwere der Luftsaule, die Quecksils bersäule im Barometer bald länger bald kürzer senn. Daher siehet man daß die Wärme und Kälte, auf die Verlängerung und Verkürzung der Varometersäule einen Einstuß hat.

S. 66. Gegenwartig, nachbem Gr. be kuc biefe Sache auffer allen Zweifel gefest, wird auch niemand mehr baran zweifeln. Buvor aber wollten fo gar ge-Tehrte Leute, wie Br. De Luc anführt, Dieses nicht glauben. Es fam Diefes ohne Zweifel entweder bas ber, daß man über Diefe Gache feine unmittelbare und genauen Berfuche anstellte; ober daß die Baromes ter, die ju diesen Bersuchen gebraucht wurden, nicht im Stande waren, richtige Refultate anzugeben. 3. E. Ein Barometer, welches in feinem obern leeren Raum, nicht auf das Beste von der Luft gereiniget ist, wird ben zunehmender Warme, feine Ausdehnung ber Quecksiberfaule angeben. Denn bie zuruckgebliebene Luft, behnt fich durch die Size aus, bekommt mehr Febernkraft, und wirft daher gegen die Queckfilberfaule, die von ihr herabgebrudet wird. Ift in bem obern leeren Raum viele luft jurud geblieben, fo fan es wohl geschehen, daß aus erstgemelbeten Grund, bas

bas Barometer ben zunehmender Warme mahl noch fällt, anstatt daß es wegen der Ausdehnung des Quecksilbers, steigen sollte. So wird ein solch sehlerhaftes Baromer ben zunehmender Kalte steigen, anstatt daß es wegen der Verdichtung des Quecksilbers fallen sollte. Denn die zurückgebliebene luft, wird durch die Kalte verdichtet, — verliert folglich ihre Federnkraft, und erlaubt der Quecksilbersaule zu steigen.

Nur bloß in benen Barometern, die auf das Beste von der kuft gereiniget sind, dehnt sich durch die Warsme die Quecksibersaule aus, und verfürzt sich durch die Kalte auf eine tegelmasige Weise.

S. 67. Es fragt sich nur jest; Wie start wird burch eine gewiße Warme z. E. von 20 reaumurischen Graben, eine Quecksiberfaule im Barometer, von z. B. 27 pariser Zollen ausgedehnt?

Diese Frage ist vieleicht schwerer zu beantworten, als man ben Unschein nach glaubt; und ich besorge die Naturforscher mogten noch lange nicht hierinnen gang einig werben. Ohne Zweifel werben auch verschiedene Barometer, verschiedene Resultate hierinnen geben. Ich will nur einen Umstand anführen, den mir Kenner gewiß zugeben mußen. Sind alle Barometer gleich gut von der luft gereinigt? Ich weiß, daß man durch Sorgfalt und Fleiß den obern leeren Raum des Bas rometers weit befer luftleer machen fan, als eine Glode, durch die beste luftpumpe. Aber ist der obere leere Raum der Barometer, ben allen Barometern vollkom. men luftleer? Ift er ben allen, gleich ftark luftleer? Und wenn bann in bem einen Barometer, oben mehr luft bleibt, als in dem andern, wirft nicht die mehe vere jurudgebliebene luft, wenn ihre Clafticitat burch Die Barme vermehret wird, ftarfer gegen Die Quede filberfaule, als wenn weniger tuft jurud geblieben ware? Ferner; fan nicht bas Quedfilber felbit in bem einen Barometer mehr als in einem andern von der luft gereinigt 8 5

gereinigt senn? Ben allem Kochen des Quecksibers, ist man nicht im Staude von mehrern Barometern zu behaupten, daß das Quecksiber gleich gut von der Luft gereinigt sen. Dat denn aber nicht ein Quecksiber, das mit mehrerer Luft vermenget ist, auch eine stärkere Ausdehmung, als ein anderes, welches bester von der Luft gereinigt ist, da die Luft ben erfolgter Erwarmung eine weit stärkere Ausdehnung, als das Quecksiber hat?

Diese Ursachen lassen besorgen, daß man über die zuch erfolgte Erwärmung bewürfte Ausdehnung der Warometersäule, keine Regel sinden werde, die auf alle Barometer vollkommen passen mögte. Doch-läugne ich nicht, daß man der Sache nahe kommen könne, und ohne Zweisel so nahe, daß man sich damitbefriedigen kan, ohne einem merklichen Jehler besorgen: unwisen.

S. 68. Wenn wir annehmen, alle Barometer fenen gleich gut von der luft gereinigt, oder fie senen wenigstens nur ganz unmerklich, in ihrer Gute voneins ander verschieden; so mussen wis nun untersuchen swelche Sinfluftalte und Warme auf die Verkurzung, und Verlangerung ihrer Saule hat. Ich muß vonder Verfahrungsart, dieses zu finden zu erst handeln.

Man mogte vieleicht benken, (man hat auch wirklich also gedacht, und noch immer gibt es einige Barometerliebhaber, die nicht viel anders denken) der leichteite Weg zu diesem Zweck zu gelangen, sene die, ser, wenn man eine lange Barometerrohre mit Queckfilber füllete, und sie dann umgekehrt einmal in schmelzendes Eiß, das anderemal aber in siedendes Waßer stellete, um daraus zu erfahren, wie viel sich diese Quecksilbersäule, vom Eiß bis zum Siedpunkt verz längert. Oder da man bereits weis, wie viel sich im Thermometer das Quecksilber vom Eiß bis zum Siedpunkt ausdehnet; so mogte man glauben, man habe Das erstere gar nicht einmal nothig; und man durfe nur die Ausdehnung des Quecksibers im Thermometer auf das Barometer anwenden: z. E. Ich habe in meiner Anweisung Thermometer zu verfertigen S. 278. gefunden, daß sich das Quecksiber im Thermometer, wenn es benm Eispunkt = 10,000. ist, dis zum Siedpunkt moch um 0,0156 ausdehnet. Wollte man nun dieses auf das Barometer anwenden, und erfahren, um wie diel sich eine Quecksibersäule von 27" = 324" vom Sied bis zum Siedpunkt ausdehnet, so wurde man es durch das Verhältnis sinden.

30,000: 156 = 324." 5,05"
Folglich würde eine 27 Zoll lange Barometerfäule vom Sighis zum Kochpunkt, 5,05 kinien ausgebehnt werdem

S, 69. Wider dieses Verfahren hat schon Dr. de Lüc in seiner Untersuchung über die Utm. S. 351, wichtige und gegründete Einwendungen gemacht. Ich will die Gründe desselben kürzlich mit bengefügter Erstlärung ansühren.

Wenn sich in einem Thermometer, oder auch in einer langen, unten verschlossenen Röhre, das Queckssilber ausdehnt; so bewirft die Wärme, durch welche sich das Quecksilber ausdehnt, auch eine Erweiterung der Glastugel oder Glastohre. Da nun das Glas durch die Hize weiter wird, so kan das Quecksilber darinnen keine so starke Ausdehnung anzeigen, als geschehen würde, wenn das Glas sich nicht erweiterte. So würde z. E. ein reaumurisches Thermometer, wenn sich seine Rugel durch die Hize nicht erweiterte, im sieden den Wasser etliche Grade höher steigen, als es würklich steigt. Daher wird durch Thermometer oder versschlossene Glastohren, die Ausdehnung des Quecksilbers zu klein angegeben.

In einem Barometer aber ergibt fich die Ausbehnung des Quedfilbers, ben begen erfolgter Erwarmung,

wie fie wurflich ift. Denn hier tommt die Erweiterung oder Berengerung ber Rohre nicht in Betrachtung: Da es benm Barometer nicht auf das Volumen oder die Menge des Quedfilbers, folglich auch nicht auf die Weite ber Robre, fondern blog auf die Sobe ber Saule In einer a linien weiten Robre, ftebet Die Quedfilberfaule nicht bober, und nicht tiefer, als in einer Robre von 2 Linien. Wenn nun &. C. eine Gaule Quedfilber im Barometer, burch eine Ralte die deme idmelzenden Eiß gleich kommt, erkaltet, und darauf burch eine Size die dem fiedenden Wager gleich fommt . erwarmet murde, so murde die Glasrohre sich so viell als ben einem Thermometer erweitern. Da es aber · brom Barometer nicht auf die Mafe Quedfilbets, fondern auf defien Hohe ankommt; so wird, um die erfors berliche Höhe, auch in der erweiterten Rohre hervors gubringen, von dem Queckfilber welches unter beme Waserpaß oder der Horizontalebene stehet, so viel in die lange Rohre tretten, als zur Hervorbringung der erforderlichen Sohe nothig ift; — Das Gegentheil ges schiehet, wenn sich die Robre burch bie Rate verens Es tritt in diesem Fall quis ber verengerten Robre, das Quecksiber herab in das Quecksiber wele thes unter der Borizontalebene stehet, da dieses mehr oder weniger senn kan, ohne daß dadurch die auf ihm rubende Barometerfaule verlangert oder verkurzt wird. Daraus erhellet, daß wenn fich gleichwohl auch die Barometerrohren in der Hise erweitern, das Quede filber doch darinnen eine starkere Ausdehnung hat als im Thermometer, weil der dadurch erfolgte groffere Raum, nicht wie ben Thermometern, durch das neme liche icon vorbandene, sondern durch ein neues von unten, unter dem Gleichgewicht stehenden, und emporsteigenden Quedfilber ersezet werden muß. Folglich zeigt das Barometer, nicht wie das Thermos meter eine bloße scheinbare Ausdehnung des Quede filbers, sondern dessen wirkliche, und folglich auch eine grössere als das Thermometer angibt. §. 70-

- S. 70. Da man nun von der Ausdehnung des Queckfilders im Thermometer, auf die Ausdehnung deffelben im Barometer keinen Schluß \*) machen kan, so entschloß sich der Hr. de Lüc (Siehe dessen Untersfuchung ec. §. 362. folg.) an dem Barometer selbst, Bersuche über die Ausdehnung des Quecksilders anzusstellen. Zu dem Ende ließ er in einem Zimmer dessen Tempes
- The wondere mich, daß der Hr. Rosenthal in seinen Beyträgen u. von Seite x 6, und Seite 238, wo meine Ersahrung über die Ausdehung des Quecksibers im Thermometer angesührt wird; Das Ausdehungsvoerhaltnis des Quecksibers wie Er, und Hr. de Rie es am Barometer selbst befunden, mit dem Ausdehungsvoerhaltnis des Quecksibers, wie Hr. de LISte, Hr. Fahrenheit, und Ich, es beym Thermometer wahrges nommen, in eine Elase sezt, und aus sämtlichen Resulscaten eine mittlere Größe ziehet, die denn der Ausdehung des Quecksibers im Barometer gleich kommen soll.
- Si ift mabr, Gr. Rosenthal bat baburch bie Sache genan genng getroffen. Er finbet, bag eine 27 parifer 30ff. lange Barometerfanle von Eig bis zum Roconntt um 36 Strupel, ober fechegentheilige Linien, verlangere werben murbe. Ich werbe in ber Rolge geigen, daß ich burch unmittelbare Berfuche, biefe Berlangerung ans mehren gufammengenommenen Berfuchen = 5, 5 ginie, Die 88 Strupeln bes Sr. Rofembale gleich tommen, ges Allein, daß Dr. Rosentbal so genau bingetrof. fen, ift ein bloger Bufall. Er nahm ju große und fleine Minfage gufammen. Daber mußte bie mittlere Große nach einigermaßen richtig ausfallen. Bu groß nimmt Sr. be Luc und fr. Chevalier Schuckburg bie Ausbehnung bes Quedfilbere im Barometer an, wie ich balb zeigen werbe. Bu flein aber ift bas Musbehnungeverhaltnig bes Quecke filberd für das Barometer, wenn man es vom Thermometer nehmen, und gufd Barometer anmenden will, wie ich f. 69. gewiesen Babe.

Temperatur gleich blieb, ein Barometer, um baran zu bemerken, ob sich während seinen Bersuchen die Atmosphäre nicht selbst andern mögte, und wenn dies ses geschehen sollte, es mit in die Rechnung bringen zu können. Andere Barometer, die mit dem erstbessagten genau harmonirten, brachte er in eine sehr heiste Stube. Sie stiegen darinnen, und er schloss aus dem Unterschied der Wärme zwischen dem kalten und warmen Zimmer, und aus dem Steigen der Barometer in diesem Unterschied der Wärme, daß eine 27 Zoll lange Barometersaule, bey einer Bermehrung der Wärsme, welche geschickt sehe das Thermometer von dem Eispunkt dis an den Siedpunkt des Wassers zu erhes ben, genau um 6 kinien zunehme. Siehe dessen 364 S.

Wiber diese Beobachtung bes Br. de luc mogte eingewendet werden konnen, 1) daß die Versuche nicht oft genug wiederhohlt worden, welches doch ben dere gleichen Fallen bochft nothig ift; bann 2) hat Br. De Luc feine Berfuche, ben ju geringen Unterschieden ber Warme angestellt, welcher Umstand das öftere Wies berhohlen, um fo nothiger gemacht hatte. Zwen Zimmer, von benen bas eine erfaltet, und bas andere ets bist ift, konnen in ihrer Temperatur bochftens nicht mehr als um 20 reaumurische Grabe verschieben fenn. Ein geringer Unterfchied ber Warme fan ferner, auch nur eine fleine Ausbehnung bes Queckfilbers hervor bringen. Will man nun vom fleinen aufs große ichließe fen, und man bat im fleinen nur ein wenig gefehlt, so wird der Rehler im großen sehr beträchtlich. Man wollte auf eine Linie 27 Boll ober 324 Linien tragen; Man wollte aber mit bem Birtel einzelne Bolle ober gar linien nehmen, und nacheinander auftragen : fo wurde man am Ende entweder mehr oder weniger als 27 Boll befommen, und der Unterschied wurde um fo größer fenn, je mehr man ben dem fleinen Glieb Diefes icheint bem Br. be tuc im ges gefehlet bat. genwartigen Fall begegnet zu fenn. §. 71. S. 71. Sr. Chevalier Schuckburg hat nach dem Zeugniß des Gr. von Magellan in seiner Beschreibung neuer Barometer N. 83. 84. bennahe die nemliche Ausbehnung des Quecksibers im Barometer gefunden, als Hr. de inc.

Eine Barometerfäule von 30 englischen Zollen, fand der Hr. Chevalier, für jeden Grad des Fahrenheitisschen Thermometers, um 01/00304 ) eines Zolls ausgedehnt. Da nun das Fahrenheitische Thermomester von Eiß bis zum Siedpunkt 180 Grade zählt; so würde eine 30 Zoll lange Barometersaule vom Eiß bis zum Siedpunkt 0,00304 × 180 = 9,5472 Zoll ausgedehnet werden.

Weil der Ar. de lic feine Berfuche über der Auss behnung des Queckfilbers im Barometer, mit einer Queckfilberfaule von 27 parifer Zollen gemacht hat, so fragt sich; wie viel dehnt sich nach des Pr. Chevalier Schuckburg Bersuchen, eine 27 parifer Zoll lange Bas rometersaule aus?

27 parifer Zoll sind gleich 28, 7752 englischen Zollen. Siehe S. 102. folg. gegenwartige Abhandlung. Waher muß man den Auffaz machen: wie sich verhalten 30 Zoll, zu 0, 5472 Zoll Ausdehnung, so verhalten sich 28, 7752 Zoll zu X.

30: 0, 5472 = 28. 7752; X = 0, 5248.

Nun

\*) Die Abhandlung bes fr. Chevalier Schmuckung befindet sich im 67 Band der Transactionen Nr. 29.

Man sehe auch die Sammlung jur Physit und Raturgeschichte, z Theil, Seite 567.

\*\*) In den Sammlungen jur Physik ift anstatt diefer Jahl o, 00323 angesezt, welches ich aber mit gutem Grund für einen Fehler halten muß, weil theils fr. v. Magellan auch in seinen solgenden Nechnungen die Zahl 0, 00304 bepbehält, theils durch die Zahl 0, 00323 die Ansbehnung um allzwiel zu groß angegeben wurde.

Nun betragen 0, 5248 englische Zolle, 5, 91 linie bes parifer Maases; und da Hr. be luc 6 linien Ausdehnung bes Quecksibers fand, so gibt Hr. Chevalier Schueburg nur to linie weniger an, welches in gar keine Betrachtung kommt.

S. 72. Zu gleicher Zeit hat Hr. Oberst William Roys, \*) im 67sten Band der Transactionen, seine Bersuche über den nemlichen Gegenstand bekannt ges macht. Er machte die Einrichtung daß die ganze Quecksibersaule des Barometers, bald in schmelzendes Eiß, und darauf in sehr heises Waßer gestellet werden konnte. Ben diesen Bersuchen fand er, daß sich eine 30 englische Zoil lange Quecksibersaule vom Eiß die Siedpunkt, um 0, 5117 Zoil ausdehne.

Mun find 27 parifer Zolle = 28, 7752 englischen. Wenn man daher nach dem Auffaz im vorhergehenden Paragraph sezt

39: 0, 5117 = 28, 7752: X = 0, 4908 (Es figd aber 0, 4908 englische Rolle gleich 5, 5268 parifer Linien) so behnt sich nach dem Hr. W. Roys eine 27 parifer Zoll lange Queckfilberfaule bes Baro. meters vom Eig bis Siedpunft c, ca linien aus. Sies von geht noch ohngefehr in ab, weil Br. Ron ben Siedpunkt bes Ehermometer ben ber Barometerhobe von 30 englischen Zollen angenommen hat, ber de luch sche Siedpunkt hingegen nur ben ber Barometerhohe von 27 parifer Zollen bestimmt worden ift. Das There mometer bes fr. Ron gibt baher benm Giedpunkt ohn. gefehr &r Grabe nach bem be lucifchen. Um nun bie Ausbehnung, die Gr. Ron am Barometer gefunden, mit ber de Lucischen vergleichen zu konnen, muß von 5, 53 ber gote Theil abgogogen werden, und man erbalt dadurch ohngefehr 5, 46 linien. Folglic

\*) Sammlung jur Phyfif und Raturgeschichte, rier Band p. 576. -Folglich fand Hr. Ron die Ausdehnung einer 27 partifer Zoll langen Barometerfaule um 0, 54 kinien gereinger als Hr. de kuc.

S. 73. Schon seit etlichen Wintern beschäftigte ich mich die Ausdehnung des Quecksilbers im Barometer zu untersuchen. Ich suchte so große Unterschiede von Warme und Kälte zu erlangen, als mir möglich war. In diese brachte ich abwechslend ein Heberbarometer; bemerkte genau den Unterschied der Wärme nach reaus mürischen Graden, und die Ausdehnung oder Zusams menziehung des Quecksilbers, nach 20 theiligen linien, die ich aber beym Nechnen, um der Bequemlichkeit des Aussazes willen, in hunderttheilige vermandler. Während meinen Beobachtungen hatte ich in einem Jimmer, welches einerlen Temperatur behielt, ein Barometer, um daran zu bemerken, ob sich unterdeßen die Schwes re der Atmosphäre nicht geändert habe.

Ich werde meine Beobachtungen in zwen Riaffen theilen, weil ich den leztern mehr Genauigkeit beplege.

Erfte Rlaffe.

6. 74.

3° /4° ·	~	-	wpvv		
Unterschied ber Warme.			Ausdehnung der Bas rometerfäule.		
26 <u>1</u>	Grad		ı.	85//#	
<b>`</b> 30	·		2.	00	
185	· — ·	<b>.</b> —	I.	12	
26		-	I.	<b>69</b>	
. 27		-	I.	75	
.28	-	<del></del> .	I,	75	
29		-	I.	80	
28	-		ı.	90	
27			I.	80	
26	-		I.	75	
<b>26</b> .			ı.	75	
Summa 292			19.	07 111	

Ich summirte die Grade der Warme, ingleichen auch die Resultate die ich von der Ausdehnung fand. Daraus ergab sich daß 292 reaumurische Grade, eine 27 Zoll lange Barometersaule, auf 19, 07/// ausges behnt hatten.

Will man wifen, wie viel diese Saule durch 80 reaumurische Grade Warme ausgedehnt worden, fo findet mans durch das geometrische Verhaltnis.

292°: 19. 07 = 80; x = 5, 225 1H.

S. 75. 3ch bemertte ben biefen erft beschriebenen Berfuchen einen Umftand, der meine Berfuche wo nicht fehterhaft, doch wenigstens ungewiß machte. Ob ich nemlich auf dem Bret des Barometers ein There mometer befestigt hatte, beffen Rugel nicht bider war, als die Baromererrobre, und die wie die Robre des Barometers, jur Belfte im Solg lag; fo batte ich boch Urfache ju beforgen, bag bas Bret, wenn es aus der Ralte in die Warme, oder aus der Warme in Die Ralte gebracht wird, Ralte und Barme ju lan ge behalten, und baburch Urfache fenn fonnte, bag bie Ausdehnung des Quecksilbers ju geringe angegeben 3d verfertigte baber ju Ginem Barometer zwen Breter, und auf jedem war auch ein Thermometer. Es wurde eine Ginrichtung gemacht, bag man - bas Barometer leicht von dem Bret abnehmen, und eben so leicht an das andere befestigen konnte. eine Bret blieb'in der Kalte, und bas andere in der Warme. Auf Diese Weise hatten Die Breter immer Die richtige Temperatur. Wenn ich bas Barometer von der Ralte in Die Barme brachte, lies ich es verschwizen, hieng es dann umgefehrt fo lange nabe am Ofen auf, bis ein neben ihm hangendes nadenbes Thermometer, bas mit bem Barometer aus gleicher Kalte gekommen war, so boch stieg, als bas Thermos meter an bem erwarmten Bret ftund. Dann brachte ich die Röhre an das Bret, ließ noch ohngefehr 5 Mis nuten . muten verstreichen, und beobachtete darauf die Baro, meterhobe; hieraus entstund,

S. 76. Die zweyte Rlaße meiner Beobachtungen; benen ich vor den erstern einen beträchtlichen Borzug gebe.

Unterschied der Warme.			Ausbehnung ber Bas		
	23.0	,	I,	45 //4	
•	24	-	I,	55 .	
	23		1.	55	
	30	-	2.	10	
	<b>3</b> I	-	2.	10	
•-	30	-	2.	10	
	<b>3</b> 7	-	, 2.	40	
	40 -	-	2.	60	
	36	-	2.	45	
	35		2.	40	
Eumma 310			20/	70	

Um nun zu erfahren, wie viel nach diesen Berfit then, eine 27 Zoll lange Barometerfaule burch 80 reaus murische Grabe Warme ausgedehnet wurde, machte ich den Auffaz. Siehe S. 74.

Es waren aber diese leztern Versuche ben 321/11 Baros meterhohe gemacht; daher wird eine Saule von 321/16 durch 80 reaumurische Grade Warme um 5, 342/16 ausgedehnt, und eine 27 Zoll oder 324 kinien lange Saule um

S. 77. Ich beobachtete hierauf zu einer andern Zeitz auf die nemliche Art und zwar ben einer Barometerhohe von 27 Zollen.

Unterschied der Warme.		Ausdehnung der Quede filberfaule.			
31 <u>1</u> 0	منس	2. 15			
29		2. 10			
29	´	2. 10			
<b>28</b> .	· —	1. 95.			
36 <u>₹</u>	-	2. 70			
29	-	1. 8¢			
30	-	2. 10			
28	-	2. 05			
Summa 241		17. 00			

Da nun eine 27 Zoll lange Barometersäufe burch 241 Grade Warme um 17 Linien ausgedehnt wird, so geben 80 Grade Warme, zur Ausdehnung von 27 Zoll Barometerhohe

241°: 17,00"=80:  $\chi = \zeta$ , 64"

S. 78. Die groste Genausgkeit, die ich ben diesen lezten Versuchen angewendet, lassen mich vermuthen, daß diese jenen Versuchen des vorhergehenden Paragraphs noch vorzuziehen senen, und daß man ganzsicher annehmen könne, eine Barometersaule von 27 pariser Jollen werde durch eine Warme, die vom Eiß die zum Siedpunkt reicht, um 5, 64. Linie ausgedehnt. Wollte man das Mittel aus den Versuchen dieses und des vorhergehenden Paragraphs nehmen, so würde man bekommen

$$\frac{(5/4''' + 5/64''')}{2} = 5/52''''$$

welches sehr genau mit der Erfahrung des Br. Ober-

ften Rons übereinfommt S. 72.

Ich glaube der Wahrheit so nahe zu kommen als möglich ist, wenn man für 27 Zoll Barometersäule und 80 reaumurische Grade Wärme, 5, 5 kinie Aus, dehnung annimmt. Sollte auch dieses nicht das vollkkommenste Maaß senn, so wird doch dadurch gewiß höchstens

hochstens nicht mehr, als To linie von ber Wahrheit abgewichen werben und ba diese in den Raum vom Eiß bis Siedpunkt eingetheilt wird, so wird der Feha ler so ausserordentlich klein, daß er sowohl ben Sobens megungen als meteorologischen Beobachtungen nicht den geringsten Schaden bringen kan. Denn geset Die Temperatur der Warme in welcher Barometerbes sbachtungen angestellet werden, sene ofters fogar um 20 reaumurische Grade verschieden, welches boch nur febr. felten gefchehen wird, fo tan ben biefer groften Berfchiedenheit ber Barme und Ralte, in welcher ver-Miebene Barometerftande beobachtet werben, und nun auf eine gemeinschaftliche feste Temperatur reducirt werden follen, der Fehler an der berichtigen Baromes terhohe nicht mehr als The linie betragen.

Si 79. Br. Rosenthal' hat a. a. D. Geite 6, bie Aus behnung bes Querfilbers im Barometer, ebenfals durch unmittelbare Versuche gesucht, und gefunden; daß sich eine 27 pariser Zoll. lange Barometersaule vom Eiß bis jum Siedpunkt: um: 13 = 53 = 5, 56 linien ausdehne, welches mit meiner Erfahrung S. 74. vollskommen übereinkommt.

S. 80. Da sich nun glaube, daß man die Ausdehs ning einer 27 parifer Boll langen Quedfilberfaule bes Barometers, vom Gif bis jum Siedpunkt, ju c, c linien mit genugsamer Richtigkeit annehmen konne; so fragt sich: Wie ist bie Sache einzurichten, daß man ben Ginfluß, ben Warme und Ralte auf Die Berlans gerung der Barometerfaule macht, es mag biefes viel oder wenig betragen, berichtigen, und alle beobachtete Barometerstände auf eine gewiße festgesezte Tempera tur reduciren fonne.

Erflich muß man einig werden, auf welche Temperatur ber Barme alle Barometerbeobachtungen res ducirt werden follen. Der Br. de luc, und nach ihm auch Br. Chevalier Schuckburg haben die mittelmäfige Warme ber Erbe, ober ben + Toten Grad bes reaus muris

murischen, welcher ohngefehr mit bem soften Rabrenbeitischen Grad übereinkommt angenommen. Warme scheint sehr bequem zu fenn, da die Tempera tur in welcher man Barometerbeobachtungen anstellet, gemeiniglich nicht alluviel mehr ober weniger betragt. Der Br. Rosenthal schlagt ben + 16% regumurischen Grad vor, weil nach einer Erfahrung bes Br. De luc, ben biefer Temperatur der Barme, die Unterschiede ber logarithmen von zwen beobachteten Barometerhos ben, die Bobe des erhabenen Orts über ben niedrigen in tausendtheiligen Toisen ohne weitere Berbefferung angeben. Daber muße ben biefer Temperatur die Diche tigfeit der luft mit Der Dichtigfeit des Quedfilbers im Barometer, in gleichem Verhaltniß stehen. fagt aber, wenn man ben Sobenmefungen genau zu Werke geben wolle, so muffe man die Dichtigkeit des Quecksibers im Barometer, der Dichtigkeit der luft Diefes fan allerdings nie schablich gleich machen. fenn, fondern muß vielmehr Mugen bringen. mun im übrigen eine gleichgultige Sache ift, ob man den Barometerstand auf den 10ten oder 164 Grad des reaumurischen Thermometers zurück bringt; so ist es gewiß rathsamer Diejenige Temperatur hiezu anzunehe men, ben welcher die Unterschiede der kogrithmen von awen verschiedenen Barometerstanden, die Bobe ohne weitere Berichtigung angeben. Dadurch befamen auch Die zwen zu Sobenmeffungen nothigen Thermometer eie nerlen Mull, wenn man gleich nicht, wie St. Rofens thal glaubt, für bende Thermometer einerlen Gradleie ter follte gebrauchen konnen. Dur mußte erft ausges macht fenn, daß bie be kucische Regel richtig fen, und Daß ben 16% reaumurischen Graden Warme, Die Unters schiede der logerithmen wirklich die Bobe ohne weitere Berichtigung angeben, wowider doch der Chevalier Schudburg und ber Oberft Ron wichtige Ginmendungen gemacht haben, wie ich an feinem Ort zeigen merbe. Indeben

Indefen ist den Meteorologen zu rathen, daß sie, es mag das erstberührte senn, wie es will, zur Berichtigung ihrer Barometerbeobachtungen den + 162 reaus murischen Grad annehmen. Dieses ist die Warme die man an dem Thermometer für die Seidenwürme bestimmt, und die sich bennahe das ganze Jahr hindurch in den Wohnzimmern, worinnen man doch auch seine Varometer aushängt, befindet. Viel wird wenigstens die Warme niemals darüber oder darunter kommen. Man hat daher auch keiner allzustarken Verichtigung an seinem Barometern nothig, wenu man diese Temsperatur erwählt.

S. 81. Anderns muß man eine bequeme Einrichs tung machen, durch die man die Berichtigung jedess mal leicht und sicher vornehmen kan. Ein Thermos meter ist dazu nothig, damit es und sage, ob die Wars me größer oder geringer sen, als die Temperatur die man zum Grund gelegt hat. Man kan hiezu sogar ein gewöhnliches Thermometer, nemlich das Fahrenheitis sche oder reaumurische gebrouchen. Uber ben diesen hat man besondere Tabellen und Rechnungen nothig, wenn man die Berichtigung des Barometers vornehs

men will.

Hr. Chevalier Schuetburg, dam auch Hr. Wils linm Ron, und endlich Hr. Nosenthal haben diese Art vorgeschlagen. Ich will nun eine Probe hievan geben. Im 78 Paragraph habe ich gezeigt, daß man für die Ausdehnung einer Barometersäule von 27 pariser Zolsten, von der Kälte des schmelzendes Eiß, bis zur Hige des siedenden Waßers, mit genugsamer Sicherheit 3, 5 kinie annehmen könne. Nun zahlt das Fahrens deitische Thermometer vom Eiß bis zum Siedpunkt, 180 Grad. Will man daher bestimmen, wie viel die 27 Zoll lange Barometersäule verlängert oder verkürzet werde, wenn die Wärme z. E. einen Fahrenheitischen Brad über oder unter der angenommenen Temperatur beträgt, so muß die Ausdehnung 3, 5 kinie, durch

durch 180 als der Ungahl Grade, welche das Fahren, beitische Thermometer vom Eiß bis Siedpunkt hat, bivibirt werden, und man bekommt baburch für einen Kahrenheitischen Grad 0, 03055 oder ohngefehr 3 Linie an dem Barometerstand vorzunehmende Berbefes rung. Stehet das Thermometer 1 Grad unter ber angenommenen Temperatur, fo muffen 300 tinie gur Barometerhobe hinzugefest werden, weil durch 1 Grad Ralte, Die Barometerfaule um 1200 linie verfürzt wore ben. Beil aber burch i Brad Warme Die Barome. terfaule um 300 linie verlangt worden, fo muß man eben fo viel von ber Barometerhohe abziehen, wenn das Thermometer 1 Grad über der angenommenen Temperatur fteht. Man hat bann berechnet, wie viel jum Barometerstand geseit, ober davon abgezogen werben muße, wenn bie Barme ober Kalte 2. 3. 4. u. f. w. Grabe, über ober unter ber angenommenen Temperatur fteigt. Bieraus find Tabellen entstanden, beren man sich jur Berichtigung bes Barometerstane bes bedienen fan, ohne bag man jedesmal die Reche nung wieder aufs neue vornehmen muße. Dadurch wurde frenlich bas Berfahren erleichtert, wenn nicht noch eine andere Unbequemlichkeit daben ware. 3ch werde S. 85. zeigen, daß bie Barometerfaule burch einen Zuwachs vom Warme mehr ausgedehnt werde, wenn sie langer als 27 Zoll ift, hingegen baß sie nicht fo fart ausgebehnt werben tonne, wenn fie weniger als 27 Boll miffet. Man mußte baher, wenn man fich ber erstbeschriebenen Methode bedienen wollte, entwes der für jeden Barometerstand, und zwar von halb zu halben Zollen, Berechnungen, und Tabellen verfertis gen; oder man mußte in Ermanglung derfelben ben jeber Beobachtung, wo bas Barometer um ein merflis ches hoher oder tiefer als 27 Zoll steht, Die Bereche nung erft vornehmen. 3m erftern Fall wurde man eine Menge Tabellen bekommen, sonderlich wenn man ben Sobenmefungen ofters febr verschieden niedrigere Barometerhoben bekommt. 3m zwegten Rall aber murbe

wurde man allezeit erst mubsame Berechnungen anstels. len muffen, ehe man im Stande ift, die berichtigte Barometerhobe anzugeben.

3ch bin tein blinder Unhanger bes Br. de luc, vielmehr weiche ich sogleich von ihm ab, wenn ich ben einem andern Berfahren als biefer Belehrte angeges ben bat, mehr Richtigfeit und Bequemlichkeit finde. Allein ich febe nicht ein, warum man von feiner Urt, den Cinflug den Warme und Ralte auf die Berlanges rung und Berfurjung ber Barometerfaule macht, ju berichtigen abgeben, und anstatt der Bequemlichkeit Die man Daben findet, fich muhfamen Berechnungen unterziehen foll. Ich halte vielmehr dafür man muße alle Rechnungen möglichft vermeiben, wenn man bas nemliche burch eine Grableiter erhalten fan. Die beständigen Berechnungen erfordern nicht nur Zeit und Dube, fondern konnen auch leicht ben bem geringsten im Rechnen vorgefallenen Irthum, betrachts liche Kehler in die Beobachtung bringen. Ich muß daher die Methode des Hr. de Luc, die ich sehr bequem finde, vorzüglicher empfehlen.

S. 82. Br. de luc nahm an, daß eine 17 goll lans ge Barometerfaule von ber Ralte Des Gifpunfts bis jum Siedpunft', um 6 linien, oder fo man anftatt der ganzen kinien sechzentheilige nimmt, um 25 kinien verlangert werbe. Dun hatte er bie Gewohnheit, ben feinen Barometerbeobachtungen, eine linie bes pas rifer Zolls in 16 Theile zu theilen, und den Baromes terstand nach 16 theiligen linien anzugeben. Er dachs te also auf eine Grableiter, am Thermometer, beren jeder Grad fo gros war, daß wenn die Warme um 1 Grad diefes Thermometers steigt, die 27 Boll lange Barometerfaule um 1 linie verlangert, oder fo das Thermometer um 1 Grad fallt, Die Barometerfaule um eben fo viel verfürzet werde. Er mußte deswegen ben Raum vom Gif bis jum Siedpunft, am Thers mometer in 96 Grade theilen, da 6. 16 = 96; ober,

durch 180 als der Ungahl Grade, welche bas Fahren, beitische Thermometer vom Eiß bis Siedpunkt hat, bividirt werden, und man befommt badurch für einen Kahrenheitischen Grad 0, 03055 oder ohngefehr 3 finie an dem Barometerstand vorzunehmende Berbeffes Stehet bas Thermometer 1 Grab unter ber angenommenen Temperatur, so mußen 3 tinie gur Barometerhobe hinzugefest werden, weil durch 1 Grad Ralte, Die Barometerfaule um 1200 linie verfürzt wore ben. Weil aber burch i Grad Warme Die Barome. terfaule um 3 kinie verlangt worden, so muß man eben so viel von der Barometerhobe abziehen, wenn das Thermometer 1 Grad über der angenommenen Temperatur fteht. Dan hat dann berechnet, wie viel jum Barometerftand gefest, ober bavon abgezogen werben muffe, wenn die Warme ober Ralte 2. 3. 4. u. f. w. Grabe, über ober unter ber angenommenen Temperatur fleigt. Hieraus find Tabellen entftanden, beren man fich jur Berichtigung bes Barometerftans bes bedienen kan, ohne bag man jedesmal bie Reche nung wieder aufs neue vornehmen muße. Dadurch wurde frenlich bas Berfahren erleichtert, wenn nicht noch eine andere Unbequemlichkeit daben mare. 3ch werde S. 85. zeigen, baf bie Barometerfaule burch einen Zuwachs vom Warme mehr ausgebehnt werde wenn fie langer als 27 Boll ift, hingegen baf fie nich fo fart ausgebehnt werden tonne, wenn fie wenige als 27 Boll miffet. Man mußte baher, wenn man in - ber erstbeschriebenen Methode bebienen wollte, eine der für jeden Barometerstand, und zwar von halo halben Zollen, Berechnungen, und Tabellen verregen; ober man mußte in Ermanglung berfelben verber Beobachtung, wo bas Barometer um ein me ches hoher ober tiefer als 27 Boll fteht, bie nung erft vornehmen. 3m erftern Fall mitt eine Menge Tabellen befommen, fonderlich wer ben Sobenmeffungen ofters febr verfchieben mi Barometerhoben bekommt. 3m gwegten

mich mer dien er z in minima. To the to the THE PERSON NAMED IN **运 E 世 == :=** between wer I i.i. COLUMN TO THE PARTY OF THE PART Let I be to den Samer of Land Marie Line Elizabet -11 PT 11 برو سرران جدة R Carrie 35 7 m = =

r la

be fegen; r 2 Grad arometers · Linie abs irometer, den, auf sich bas ducirt. r Methos angenom , und Bas ., übereine anderst im Lemperatur e, mit dem if bem Bas iau einerlen ie. Ein jes uchte, mußte man ihm nun myuzeigen, ob Barometerfaule werfürzet werde; Man thut els d bemerft feinen den so viele zehns ometerstand hingu, iter ber Mull fteht; hzentels Linien bas rmometer über ber

at, daß die Ausdehs
Lavometerfäule, von
Lis zur Hize des sies
Lüc glaubte, 6, sons
Läher muß die Grads
Lichtigung des Baros
meters

ba er annahm, daß die 27 Zoll lange Barometersauke vom Esk his zum Siedpunkt um 6 = 2% Linien vers langert werde. Zwolf Grade dieses erstbewelden Bas rometers kommen 10 reaumurischen Graden gleich. Da nun Hr. de zu derzenigen Temperatur, auf welche er alle seine Varometerbeobachtungen reduciren wollte, gerne eine mittelmäsige Wärme annahm; so seztewer die Null seines Thermometers auf den + 10ten reaus murischen Grad, und es siel daher, da vom Eiß diszum Siedpunkt 96 Grade gezählt werden, auf den Eißpunkt der 12te Grad unter Null, und auf den

Siedpunft ber 48te Grad.

Bon dieser Gradleiter machte Hr. de Lie folgewden Gebrauch. Stund das Thermometer auf der Null, so war keine Berichtigung des Barometerstandes nochtig. Stieg das Thermometer über die Null, so zog er von der gefundenen Barometerhöhe so viele sechnzehntels kinien ab, als das Thermometer über der Null. Grade angab. Fiel aber das Thermometer unter die Null, so sezte er so viel sechzentels kinien zum Barometerstand, als viele Grade er unter der Null zählte. Dadurch erhielt er, daß sein Barometer anzusehen war, als ob es beständig in: einer Temperatur von + 10 reaumürischen Graden stünde, und er konnte zwen Barometer von denen das eine in einer kalten und das andere in einer warmen Temperatur stund, miteinander übereinstimmend machen.

Denn gesezt: In einem Zimmer, in welchen sein Thermometer sich auf der Null hielt, hatten zwen seine Barometer genau einerlen Höhe angegeben. Das eine von diesen Barometern seine darauf in ein Zimmer gebracht worden, welches 8 Grade kälter gewesen, und das andere in ein Zimmer in welchem die Warme 8 Grad über der Null betrug: so siel im kalten Zimmer das Barometer ½ linie, und im warmen stieg das andere Barometer eben so viel. Weil nun im kalten Zimmer das Thermometer 8 Grad unter der Null stund.

stund, so muste er zu linie zur Barometerhohe sezen; und weil im warmen Zimmer das Thermometer & Grad über der Null zeigt, so muste er von der Barometer, hohe des Barometers im warmen Zimmer zu linie abziehen. Dadurch wurden also die zwen Barometer, die in zwen verschiedenen Temperaturen stunden, auf die Temperatur des Zimmers, in welchem sich das Thermometer auf der Null hielt, wieder reducirt.

Man fiehet hieraus, wie leicht nach biefer Detho-De, Die jedesmalige Barometerhobe auf eine angenome mene gemeinschaftliche Temperatur reducirt, und Bas rometer, die in verschiedener Barme fteben, übereins Rimmend gemacht werden fonnen, wenn fie anderst im übrigen so richtig find, daß fie in einerlen Temperatur gleiche Bobe angeben. Das Thermometer, mit dem man die Berichtigung vornimmt, muß auf dem Ba rometerbret angebracht fenn, damit es genau einerlev Temperatur mit bem Barometer befomme. Ein jes des Thermometer, das man hiezu gebrauchte, muffte ohnehin eine Gradleiter haben. Gibt man ihm nun eine eigenthumliche, die geschickt ist, anzuzeigen, ob burch einen jeben Grab berfelben Die Barometerfaule um i ober is linie verlangert, ober verfürzet werbe; fo braucht man gar feine Rechnung. Man thut els nen Blick auf das Thermometer, und bemerft feinen Stand. Dann fest man in Bebanfen fo viele gehne tels ober fechgentels linien jum Barometerftand bingu, als viele Grade das Thermometer unter der Rull fteht's oder giehet fo viel gehntels oder fechzentels kinien ba von ab, als viele Grade das Thermometer über der Mull anaibt.

S. 83. Ich habe S. 78. gezeigt, daß die Ausdehs nung einer 27 parifer Zoll langen Barometersaule, von der Kalte des schmelzenden Eiß bis zur Hize des sies denden Wassers, nicht wie fr. de luc glaubte, 6, sons dern nur 5, 5 linien betrage. Daber muß die Grads leiter des Thermometers zur Berichtigung des Baros

meters

meterstandes nach diesem Berhaltniff eingerichtet werden. Ingleichen sagte ich S. 80. daß man entweder den + 10 oder den + 16% reaumurischen Grad zu der feitgesesten Temperatur, auf welche der jedesmalige beobachtete Barometerstand reducirt werden foll, ans nehmen muße. Ich bemerke hieben Gelegenheitlich r daß es wenig Unordnung verursachet, wenn der eine Gelehrte den + 10 und der andere den + 16f reaus murifchen Grad jur festgesezten Temperatur annehmen wurde. Denn man barf nur wifen, auf welchen Grad ber Warme Die Reduction des Barometerstandes, gen schehen; so kan man ben, burch eine verschiebene ane genommene Temperatur, auch verfchieden ausfallenden: Barometerstand leicht übereinstimmend machen, Ben, der Temperatur von + 16% regumurischen Graben, iteshet das Barometer, um 0, 45 Linien höher, als bem der Temperatur von + 10 reaumurischen Graden. Endlich seie noch jum voraus, daß ich für rathsamer halte, die Barometerhohen nach zehntels linien anzugeben, als nach des Br. be luce Bewohnheit, fich ber fechzentheiligen Linien zu bedienen. Das Decimals maas ist bequemer, wird bennahe von den meisten Mesteorologen gebraucht, und fan, wenn man ja noch Fleinere Theile haben will, entweder durch bloffes Schagen, oder burch einen Monius leicht in zwanzig und hunderttheiligen linien angegeben werden. Ueberdiß halte ich ju Barometerbeobachtungen die zehntheis ligen Linien für klein genug, da man ben benten Barometer nicht gewiß senn kan, baf es die Baromes: terhobe bis auf To linie richtig angebe.

S. 84. Munmehr wird es leicht sen, die Gradleis ter des zur Berichtigung der Barometerhohe bestimmsten Thermometers zu verfertigen. Es sind Taf. III. Fig. 1. zwen dergleichen Stalen gezeichnet. Ben a ist die reaumurische Gradleiter. An der Gradleiter b, ist die Temperatur, auf welche die jedesmalige Baros meters

meterhöhe reducirt werden soll, auf den + 10 reaus murischen Brad; und an der Bradleiter c ift sie auf den + 16% reaumurischen Grad gesezt. Da nun eine 27 Zoll lange Barometersaule sich vom Eiß bis zum Siedpunkt 5,5 oder 4% kinien ausdehnt, und man den Barometerstand nach zehntels kinien beobachten will; so darf man die Gradleiter des Thermometers nur vom

Eif bis zum Siedpunkt in 55 Grade theilen.

Go oft bann bas Thermometer i Grad feigt, wird die Barometerfaule fich um To linie ausbehnen, oder auch fich nur To linie verfurgen, wenn bas There mometer i Grad fallt. Segt man nun wie Taf. III. Fig. 1. b. die Mull auf den + 10 reaumurischen Grad, fo bekommt man bis jum Gifpunkt 62 und von der Mull bis jum Siedpunft, 481 Grad. Bestimmt man bingegen wie Fig. I. c, bie Dull ben + 16% reaumuris fchen Grad, fo wird man bis jum Eifpunkt ohngefehr 114 und bis jum Siedpunkt 434 Grad jahlen. der Rull braucht, wie ben dem de Lucischen Thermos meter, bas Barometer feine Berbegerung. Bingegen muß für jeben Grab ben bas Thermometer über ber Mull zeigt, vom Barometerstand Ta Linie abgezogen, und für jeden Grad ben es unter ber Mull angibt, La linie jum Barometerstand gefest werden. 3. E. Das Barometer stunde 27 Boll = 324 Linien, und Das There mometer + 4 Grad, so werden & linien abgezogen, und der berichtigte Barometerstand ift + 323, 6 linie. Zeigte das Thermometer — 4 Grad, so mußten & Lie nien jugefest werden, und der Barometerstand mare 324, 4 Linie.

S. 87. Diese Gradleiter gibt nur für den Baros meterstand von 27 pariser Zollen. Stehet aber das Barometer um ein merkliches höher, oder tiefer, so ist sie nicht mehr brauchbar. Man kan leicht einsehen, daß eine Quecksilbersäule im Barometer, die länger oder kürzer als 27 Zoll ist, sich durch einerlen Wärme mehr oder weniger, als eine 27 Zoll lange Säule auss

Debnet.

dehnet. Steht nun das Barometer 28 oder 26 oder noch wenigere Zolle hoch, so muß berechnet werden, wie viel sie sich vom Eiß bis zum Siedpunkt ausdehne. Dieses gehet auch leicht an. Es ist offendar, daß eis ne Barometersause von 13½ Zoll Höhe, sich durch einers len Unterschied der Warme, nur halb so viel ausdehs net, als eine 27 Zoll hohe Saule. Daher kan man durch die Regel de tri. berechnen, wie viel die Ausdehs nung der Saule, für jeden Barometerstand, der mehr oder weniger als 27 Zoll sit, betrage. Das Baromes ter stunde z. E. 18 pariser Zoll hoch, so sindet man die Ausdehnung dieser Barometersäule für einen Unsterschied der Wärme vom Eiß bis Siedpunkt nach sols genden Aussa.

27": 5," 5 = 18":  $\chi = 3,11166$ Denn eine 27 Zoll sange Barometerfaule, behnt sich vom Eiß bis zum Siedpunkt um 5, 5 kinien aus.

S. 86. Kr. Rosenthal zog in seiner Anleitung wie das de kucische Barometer zu einen höhern Grad der Vollkommenheit zu bringen, die Nichtigkeit dieser Regel in Zweisel. Er glaubte, das Quecksiber im Barometer behalte vom Sik bis zum Siedpunkt, immer einerlen Ausdehnung, das Barometer moge hoch oder tief stehen, weil in dem Varometer immet alles Queckssiber bensammen bleibe. Ob nun gleich Hr. Nosensthal in seinen Beyträgen zc. gestehet, daß er geirvet, und durch Hr. Zofrath Rästner zurecht gewiesen worden sen, so muß ich doch, weil Hr. Nosenthal seine Mennung diffentlich vorgetragen hat; auch diffentlich noch ein Wort darüber vorbringen.

Wenn Gefäßbarometer sehr tief, z. E. auf 18 Joll fallen sollten, so bleibt offenbar nicht alles das Queck silber, welches z. E. ben der Barometerhohe von 27 Jollen in der Rohre war, darinnen, sondern es sinkt in das Gefäß. Folglich mußte wenigstens in diesem Barometer, wenn sie tief fallen, die Ausdehnung, welche die Saufe durch die Warme erfährt, vermina

bert

let werden. Aber auch benedem Heberbarometer gestet es nicht anders. Es bleibt frenlich immer alles Quechsiber in der Rohre. Allein wenn das Baromes ter tiefer fällt, so trict das herabgesunkene Quechsiber in den untern Theil der zwen Schenkel, und sezt sich anter die Horizonkalebene c c Fig. z. Laf. 1. Es füllet den kurzen Schenkel nur mehr an, die Horizons talebene bleibt aber allezeit ben c c, oder mit einem Wort, ben dem Ende der Quechsibersäule im kurzen Schenkel. Es mag sich viel oder wenig Quecksiber unter der Horizonkalebene besinden; so hat dieses keinen Einfluß auf die Barometersaule die über der Horizonkalebene stehet. Das Quecksiber unter der Horizonkalebene, dient der Barometersaule, nur zur Basis.

Fallt das Quecksilber im Heberbarometer sehr tiefe und kommt dadurch mehr Quecksilber unter die Horisiontalebene; so dehnt sich ben einem Zuwachs von Warme dieses Quecksilber frensich mehr aus, als wenn ben einem höhern Barometerstand, deßen weniger unter der Horisontalebene ist. Allein auch dieses hat kein nen Einfluß, auf die, übet der Horisontalebene sterhende Barometersäule. Denn wenn das Quecksilber unter c c Fig. z. Taf. 1. mehr ausgedehnt wird; so fängt sich die Horisontalebene um so viel, als die Auss dehnung beträgt, höher an; und es wird folglich die Ausdehnung des unter der Horisontalebene stehenden Quecksilbers, der über der Horisontalebene stehenden Barometersäuse nicht mitgerheitt. Daher ist es, wennt das Heberdarometer fällt, in diesem Fall betrachtet, eben so viel, als ob das herabgefallene Quecksilver, wie ben den Gefäsbarometern, gar aus der Röhre herausgelausen wäre.

S. 87. Ich komme nunmehr auf meinen vorigen Gegenstand wieder zuruck. Es ware sehr muhsam, wenn man jedesmal, so oft das Barometer um ein beträchtliches hoher oder tiefer als 27 Zoll stehet, erft

berechnen

berechnen mußte, wie viel die verlangerte ober vere fürste Barometerfaule burch einen Grad Barme aus-Man fan aber Diefer Mube leicht gedehnet werde. überhoben fenn, wenn man für das Thermometer, das man jur Berichtigung bes Barometers gebraucht, meh. rere Grableiter verfertiget. - Für die Barometerhohe von 27 parifer Zolle ist die Grableiter bes jur Beriche tigung nothigen Thermometers S. 84. befchrieben more Diefe bient jur Grundlage bes andern. Dan hat auch nicht nothig an ben Grableitern mehr als 10 Grad über und bochstens 20 unter der Rull zu zeiche nen, ba bie Warme und Ralte, in welcher man bie Barometer beobachtet, Diefe Punfte nie überiteigen wird. Dann muß ich noch bemerken, daß man für jeden Barometerstand, ber von bem andern um i Boll verschieden ift, eine besondere Gradleiter am Thermomes ter zeichnen muße. Will man recht genau verfahren, fo fan man es von halben zu halben Zollen ber Baros meterveranderung thun, fo daß man 3. E. fur die Bas rometerhohen 28. 271. 27. 261. u. f. w. besondere Gradleitern am Thermometer befame.

Dieses vorausgeset will ich nun anführen, wie ich diese verschiedenen Gradleitern, sür verschiedene Baros meterhöhen, auf eine leichte Weise verfertige. Die Gradleiter für die Barometerhöhe von 27 pariser Jols len S. 84. wird zuerst versertigt, und zu Grund ges legt. Dann meße ich mit einem verzüngten Maasstab, an derselben die länge von 30 Graden. Man könnte deren auch mehr oder weniger nehmen. Ich nehme gegenwartig an, daß diese 30 Grade an dem Maasstab 300 Theile desselben meßen. Nun wollte man für die Barometerhöhe von 18 pariser Jollen, die Gradleiter des Thermometers berechnen, so geschiehet es durch eine umgekehrte Gleichung, woben dren bekannte Grössern vorkommen; nemlich die Barometerhöhe von 27 Zollen, = a die Gradleiter des Thermometers für die Barometerhöhe von 27 Zollen, = a die Gradleiter des Thermometers für die Barometerhöhe von 27 Zollen, bie Gradleiter

bes Maasstabs gleich fommt, = b. Und endlich die Barometerhohe, die im gegenwartigen Fall zu 18 3ole kn angenommen wird. = c. Die neue Gradleiter des Thermometers für diese Barometerhohe die gesucht wird, nenne ich X. so entstehet die Formel.

Man darf also nut, da die Formel allgemein ist, a und b mireinander multipliciren, und das Product durch c. (besien Werth man verandert, und bald 28. 26. 27. u. s. w. dafüt annimmt) nach und nach diese diren, so bekommt man die Gradleiter des Thermomes ters, für sede verlangte Barometerhohe.

Aber nun ist augenscheinlich, bast durch dieses Berdahren die 4te proportional Zahl immer größer wird, je kleiner man die Barometerhöhe annimmt; und eben dadurch bekommt man für jede verlangte Barometerhöhe, eine Thermometerskale, durch die man den Einstuß der Wärme und Kälte auf die Verlängerung und Verfürzung der Säule, genau bestimmen kan. Weil Erempel die Sache am besten erläutern, so will ich durch den erst berechneten Fall, die Richtigkeit dieses Verfahrens beweißen.

Die 4te proportional Jahl, welche die neue Grad. leiter des Thermometers für die Barometerhobe von 18 Zollen angab, war 450, welches Theile des ges drauchten verjüngten Maasstads sind. Diese 450 Theis le werden abgenommen, an einen beliebigen Ort aufz getragen, und in 30 Grade eingetheilt. Zehen Grade tommen über und zwanzig Grade unter die Null. Ein sehen Grade ist also um zuch ein Grad der Gradeiter für die Barometerhöhe von 27 Zoulen. Denn von diesen kommen 30 Grade, 300 Theisen des

Maasstabs gleich; und auf ber Gradleiter bes There mometers für die Barometerhobe von 18 Rollen, meffen 20 Grabe 450 Theile des Maasstabs. Es muß aber ein ieder Grad der Gradleiter des Thermometers für Die Barometerhohe von 18 Bollen, um & großer gemacht werden, als für die Barometerhobe von 27 Bols fen, wenn anders ben jedem Grad des Thermometers, Die 18 Roll lange Barometerfaule um To Linie verlangert ober verfurget werden foll. Denn die 18 Boll lange Barometerfaule ift um f fyrzer, als bie 27 goll lange. Daber wird fie durch einerlen Barme um & weniger verlangert, als die 27 Boll lange Barometers Folglich muß auch die Warme um & größer werben, wenn bie 18 Boll lange Gaule fo fart auss gedehnt werden foll, als die 27 Boll lange. gen muß ein Grad der Grableiter des Thermometers für die Barometerhobe von 18 Zollen, um f größer werden, als an der Gradleiter des Thermometers für Die Barometerhobe von 27 Rollen.

S. 88. 3d verfertige nun nach ben erft gemelbes ten Grundfazen, für das Thermometer, durch welches ich den Ginfluß, den Warme und Kalte auf die Berlangerung und Berfürzung der Barometerfaule macht, berichtigen will, verschiedene Gradleitern für verschies bene Barometerstande. Siehe Taf. III. Fig. 3. a. b. c. d. und bemerke fur welchen Barometerstand jede Gradleiter gebort. Diefe Gradleitern bringe ich an einen schicklichen Plas Des Barometerbrets an. Benm Reisbarometern seze ich sie auf die Thur. Das Thers mometer felbit bekommt die Gradleiter die fur ben 27sten Boll ber Barometerhabe gebort. Wenn ich nun die Barometerbobe beobachten und berichtigen will; so bemerke ich ben Grad, auf welchem das Thers mometer ftehr, ingleichen Die Scheinbare Barometer. hobe. Stehet das Thermometer auf der Rull, so ist am Barometer feine Berichtigung nothig. Rommt

ber Barometerstand nahe an den 27sten Zoll und das Thermometer stehet über oder unter der Nusl, so muß der Barometerstand verbesert werden, und man braucht feine andere Gradleiter des Thermometers dazu, als diejenige die am Thermometer selbst steht. So viele Brade das Thermometer unter der Nusl steht, so viele Brade das Thermometer unter der Nusl steht, so viele gehntels kinien werden zum beobachteten Barometers stand gesezt, und so viele Grade man über der Nusl zählen kan, so viele zehntels kinien werden von der beobachteten Barometerhöhe abgezogen. Man kan dies ses blos in Gedanken verrichten. Z. E. der beobachtete Barometerstand wäre 27 Zoll i kinie und der Thermometerstand + 4 Grad, so werden 4 zehntels kinien abgezogen, und der berichtigte Barometerstand sist 27 Zoll zusie. Zeigt das Thermometer außer den ganzen Graden, auch noch zustah, so beträgt dersels de zo, oder 0,05 kinie Berbesserung am Barometer.

Geset aber nun das Barometer stunde auf den 26sten Zoll oder nahe daben; so bedient man sich zur Berichtigung des Barometerstandes der Gradleiter d. Fig. 3. Man bemerkt nemlich wie das Thermometer steht, nimmt dann einen Zirkel, sezt ihn an der Grads leicer die neben dem Thermometer angebracht ist, ben der Rull ein, und eröfnet ihn, die an den Punkt, wo die Thermometersaule sich endiget. Nun behalt man diese Erofnung des Zirkels, sezt ihn auf der Gradleiter d. Fig. 3. ben der Null ein, und sindet wie viele Grade der Thermometerstand nach dieser Grads leiter benträgt, die man entweder zum Barometerstand binzusezen oder davon abziehen muß, se nachdem das Thermometer unter oder über der Rull stunds

Ich muß noch anführen, daß wenn man mehrere Barometer besigt, man nicht einmal nothig hat, für jedes Barometer besondere Thermometer Gradleitern zu verfertigen. Man zeichne sich auf ein Täfelchen, für so viele Barometerhöhen, als man nothig zu has ben

ben glaubt, bie Grablettern ber Thermometer nach Urt' wie man Laf. III. Fig. 3. fieht. Man feze aber gugleich, etwan gang forne bin, bie reaumurifche Grads leiter, wie es Fig. 1. ben a. gefcheben. Diefes Tás felchen mit den Grableitern fan man in ein Futteral ftecken, und im Morbfall ben fich tragen. Un bas Bas rometer fan ein jedes Thermometer mit ber reaumus rischen Grableiter angebracht werben, es mogen bie Grade beffelben groffer ober fleiner fenn, als bie Gra-De welche Die regumurische Grableiter auf bem Tafels chen hat. Wenn man nun ben Barometerstand berichtigen will, fo fiehet man wie viele Grabe bas am Barometer befindliche reaumurische Thermometer zeigt. Dieses sene 3. E. der + 14te, Die Barometerhohe aber 27 Boll. Mun nimmt man bas Tafelchen, fest an ber reaumurischen Grableiter in dem Eifpunkt einen Zirkel ein, und eröfnet ihn bis jum 14ten Grab. Dann fest man die einte Spize bes Birfels, ben ber nemlichen Erofnung beffelben auf die punktirte Linie ober ben Eifpunkt ber Grableiter Die für Die Barometerbobe von 27 Zollen bestimmt ift, Fig. 3. b. so findet man mit der andern Spize des Zirkels nicht gar 2 Grade unter der Rull. Daber man 2 linien der Barome. terbobe jufegt.

S. 80. Der Br. De Lúc hat in seiner Untersuchung S. 491. folg. ein Mittel erbacht, durch bas man für alle moalich vorfommende Barometerstande, burch eis ne einzige Zeichnung alle Grableitern für bas Thermo. meter bekommt. Ich habe fie Laf. III. Fig. 2. vorge. stellt; Woben ich nur bemerke baß ich bie Rull auf ben + 16% reanmurischen Grad gefegt, und für bie Ausbehnung einer 27 Boll langen Barometerfaule vom Eiß bis Siedpunkt, nach meiner Erfahrung S. 78. 5, 5 linien angenommen habe.

Der Br. de luc verrichtet dieses ganze Verfahren burch die Abscissen und Ordinaten eines Triangels,

von dem er aber Rurze halber, nicht mehr zeichnet als er zu feinem Borhaben nothig hat, folglich & von feiner lange fornen wegschneidet: Der Theil des Trians gels ben er behalt ist a o c o, ober auch, ba man gleichsam zwen Triangel zufammen fezet, um zugleich Die Grade unter der Rull zu bekommen, bod o. Die erite Abscisse mo er Die erste Ordinate aufrichtet, ist co. oder auch od; und die lette Abseiffe für die lette Ordinate ist o a. und o b. Er nimmt an, daß man bochstens noch so hoch kommen mögte, daß das Bas nometer bis auf 18 Zoll herabfalle. Daher bestimmte er die legte Absciffe o a und o b, für die Barometers bobe von 18 Zollen. Um nun den gehörigen Abstand der Abscissen von einen ander, die für jede Baromes terhöhe gehören zu finden, gehet er auf folgende Weise au Werk. Wie ich schon S. 87. erinnert habe, so muß man auch hier merken, daß weil die Brade für das Thermometer verhaltnifimafig immer größer werden mußen, je fleiner die Barometerhohe wird, man bas Berhaltniß, von dem ich sogleich reden werde, ums Tehren, und dasjenige was ber 27 jolligen Barometer, bobe jugeboren scheint, ber geringern (bier 18 jolligen) Barometerhohe benlegen muffe, und fo auch umges fehrt. Es fiehet nun bie Abseiffe für bie Ordinate a o, jur Abseiffe fur Die Ordinate co, in dem Berhaltniß, wie 18 zu 27. ober wie 1800 zu 2700. Weil aber, wie ich erft erinnert habe, bas Berhaltniß umgekehrt werden muß, so wird der Abscisse für 18 zöllis ge Barometerhohe 2700 und der Abscisse für die 27 zoh lige Barometerbobe 1800 gegeben. Mun wird der fordere Theil des Triangels abgeschnitten, und ben cod die Zeichnung erst angefangen; Daher wird 1800 wege geworfen, und eben fo viel von der Absciffe 2700 abs gezogen, bag man alfo an beren fratt nunmehr nur 900 annimmt. Chen fo berechnet man bie Absciffen für die dazwischen fallende Barometerhohen. 3. C. für die Barometerhobe 181 Boll fagt man, wie fich verbált

halt 18% ju 27, so verhalt sich 1800 zu 2627. Dieses ist die Abscisse für die Barometerhöhe von 18% Zoll. Ziehet man wiederum 1800 hievon ab, so bleiben 827. Auf diese Weise sind alle Abscissen für jede-Barometers höhe die zum 27sten Zoll herechnet worden. Ich habe in der 2 Fig. auf der Linie 000 die einzelnen Raume, um welche eine Abscisse von der andern absteher; und unter der Linie, die Lange der Abscisse selbst weniger 1800, nemlich von der ersten Abscisse oc an, benges sext.

Man siehe also die linie 000, und richte mit ihr recht winklicht, die Linie cod auf. Auf diese zeichne man die Grableiter des Thermometers Fig. r. c die zur Berichtigung bes Ginflufes der Warme für Die Baros meterhobe van 27 Zollen bestimmt ift. Es ift genua wenn man 10 Grade über, und 20 Grade unter Die Mull fest. Man fan auch ben — 113 Grad gur Bes merfung des Eifpunkts eine punktirte linie mit der lif nie ood parallel ziehen. Run erwähle man einen verjungten Magsstab auf welchem ohngefehr 6 Zoll in taus fend Theile getheilt find, und trage von Diesem auf die Linie 000 nach und nach so viele Theile, als für jede Abscisse angegeben ist. Um diese Tabell auch für größere Barometerhohen brauchbar zu machen, muß man ebenfals vorwarts die Abscissen 33. 65. 96. und 126 bemerken. Dann richte man die Ordinaten auf und verlangere fie auch herabwarts, fo weit als man nothig hat, und nun ift um die quere kinien zieben zu konnen, weiter nichts nothig, als bie lange ber legten Ordinate a o und o b zu bestimmen. Diese aber muß aus ben Grunden bie ich S. 87. angeführet habe, und hier nicht nochmal wiederholen will, um f langer were den, als die Ordinate co und o d. Man theilt nuns mehr den Raum a o in 10, und den Raum o b in 20 Theile. Auf der linie ab und c d find die Theis lungspunkte. Ziehet man nun nach Angab berfelben Die queer kinien; so werden alle dazwischen fallende Or-Dinate

binate verhaltnismasig getheilt. Da man über der Gradleiter für die 27 zöllige Barometerhöhe, nicht mehr als 10, und unter ihrer Rull, nicht mehr, als 20 Grade nothig hat, so kan man den Ueberschuss der sich von a his g und von h bis d ergibt, wegschneiden, und das Parallelogram g e h f bilden.

Der Br. be tuc bebient fich biefer Tafel auf fole gende Urt. Er zeichnet dieselbe auf Pergament. Dann wimmt er einen hobien Enlinder, in welchem eine Spitalfeder angebracht ift, durch welche der Enlinder wie Die Buchse einer Uhr in welcher die Feder befindlich ift, aufgezogen werden fan. In bas Barometerbret macht er nabe neben der Thermometerrobre eine Bertiefung, in welche der Eylinder willig paßt, und befestigt ihn darein durch feine Ure, an welche die Spiralfeder ans gemacht ift. Das Vergament wird auffen auf dem Enlinder an beffen hinterm Ende g h feit gemacht, und dann um den Enlinder gerollt. Das andere Ende d f wird unter der Thermometerrohre durchgeschoben, und das ganze also gestellt, daß die punktirte Linie, die den Effpunkt bezeichnet, genau auf den Faden bes Thermometers trift, welcher die Ralte des schmelzen ben Gifes anzeigt. Man fan also das Vergament jes desmal, indem man ben d f es anziehet, vom Enlinder abrollen, bis die Ordinate, welche die verlangte Barometerhohe angibt, an die Rohre des Thermomes ters fommt, und die benothigte Gradleiter verschafe fet. Laft man bas Pergament nach, so rollt es sich son selbst wieder an dem Enlinder auf. Man muß daher, wenn es sich nicht aufrollen, sondern in einer verlangten Richtung fteben bleiben foll, an bas Ende e f ein Stabchen anbringen, an daffelbe ben e und f wen Faben befestigen, und es bann mit biefen an eis nem dritten Ort anbinden.

Ich zweisse nicht., daß man von dieser Einrichtung, wenn man sie schicklich andringen. kan , viele Bequeme D. 4. lichkeit

lichkelt haben mogte. In Ermangelung aber biefer, konnte man fich ber be zürischen Tabell nach ber Urt bes bienen, bie ich zu Ende bes 88 S. angegeben habe ; und zu Ende sie in etliche Stude zerschneiben, um fie bezuem an bas Barometerbret leimen zu konnen.

- 5. 90. Wenn man burch Hulfe bes Thermames ters, auf erft befchriebene Weife, Die Barometerhohen berichtigen will; so muß man Gorge tragen, daß das Barometer und Thermometer einerlen Temperatur der Warme empfinde. Bu bem Ende wird bas Thermos meter an das Barometerbret angebracht, und die Rus gel beffelben in der halben Bobe des Brets, halb in Das Holz gelegt, auch die Rugel felbst nicht viel bicker gemacht, als bie Barometerrobre ift, damit bas Bas rometer und Thermometer so viel als moglich, einers len Kalte und Abarme empfinde. Ben aller biefer Bors ficht kan es frenlich geschehen, sonderlich wenn sich bie Warme und Kalte schnell andere, baf das Thermomes ter eine andere Warme angeben mögte, als bas Bas rometer in allen seinen Theilen empfindet. Man muß Daber, ehe man die Beobachtung anstellt, bas Baros meter und Thermometer einige Zeit in der Temperas tur in der es fich befindet, ju erhalten suchen, damit bende gleiche Warme befommen.
- S. 91. Wegen dieser Unbequemlichkeit, und der daben zu befürchtenden Unrichtigkeit, hat man auf ein Mittel gedacht, die jedesmalige, durch Kälte und Wärme verursachte Verkürzung oder Verlängerung der Barometersaule, ohne Thermometer zu sinden. Im Journal de Physic Janvier 1782, wird ein dergleic den Versahren beschrieben, und ich will nun die Nachzeicht hievon, aus der Gothaer gelehrten Zeitung 1782 Seite 250 wörtlich mittheilen. Ein Brief des Hr. de Vaul de Lamanon, an Hr. Mongez, über einige zu Sallon, de Erau in Povence angestellte meteorologisch Beobachtungen, nehst der Art und Weise, den Grad

der Sinwurkung der Bige und Kalte auf die Queckfile berfaule im Barometer, ohne Thermometer ju bestimmen. Der Berfafer bedient fich hieben einer vollkoms men gleich meiten Barometerrohre, Die fo umgehogen wird, mie bas Mormalbarometer bes Br. be luc. Wenn bas Quedfilber in bem langen Schenkel um 1 Linie finkt, so muß es in dem kleinen genau um i lie-nie sich erheben. Bu einer Zeit wo das Thermometer einige Tage lang eine temperirte Barme zeigt, wird Die Lange ber Barometerfaule im Barometer, von ben benden Oberflachen bes Quedfilbers genau gemeffen. Gefest Diefe betruge in Diefem Fall 28 Boll. Wenn fich nun ju einer andern Zeit, bas Quedfilber im lane gen Schenfel um eine linie erhöhte, ohne in bem fure gen Schenfel um eine linie ju fallen, fo muß ber Grund Davon nothwendig in der Ausbehnung des Quecksibers liegen. Da aber die Ausdehnung in benben Schens feln im Berhaltniß mit ber Sohe ber benben Quedfills berfäulen geschiehet, fo muß folche vorher berechnet, und ber mabre Stand bes Barometers baraus gefuns ben werden. Ben jeder Beobachtung Diefes Berfahe ren vorzunehmen wurde zu weitlaufig werden. Man muß fich baher eine Tabelle berechnen, die auf jeden Stand bes Barometers anwendbar ift. Wenn gleich Br. be luc biefer Einrichtung bes Barometers nicht gebenket; so ift fie boch nicht neu, indem fie Br. be la Grange schon in bem Jahr 1759 bekannt gemacht hat.

Ich werde keinen Commentar hierüber schreiben, indem Gr. Rosepthal das nemliche Berfahren als seine Erfindung, nur mit einer geringen Beranderung amständlich beschrieben hat, und ich über dieses meine Gebanken geben muß.

S. 92. Hr. Rosenthal machte sein Versahren 1779 in seiner Anleitung zc. bekannt. Er verdenkt es dem Hr. de küc sehr, daß er sich nicht der nemlichen Mesthode bedienet. In seinen Bentragen zc. die 1782 heraus

herausgekommen, gestehet er zwar, daß dieses Berskahren sehr muhsam seh, und schlägt deswegen nuns mehr selbst den Gebrauch eines Thermometers vor. Er behauptet aber doch noch, daß es weit sicherer sen, die Ausdehnung oder Berkurzung der Barometersäule, am Barometer selbst, als mit einem Thermometer zu bestimmen. Die Sache verdiene Untersuchung da sie hie und da Ausmerksamkeit erregt hat. Um nun des Hr. R. Versahren beschreiben zu können, muß ich eis wiges voraussezen.

Zu dieser Methode ist das Heberbarometer unentsbehrlich; weil in diesem immer alles einmal eingefüllte. Quecksiber benfammen bleibt, und nicht wie ben andern Barometern, bald aus der Röhre in das Gefaß, undaus dem Gefaß wieder in die Rohre tritt.

Die ganze Masse Quecksiber in langen und kurzen. Schenkel des Barometers, muß gemeßen werden, jur Reit wenn das reaumurische Thermometer + 162 Grad. zeigt. Diese Warme nennet Br. Rosenthal Mormale. temperatur, fo wie er bie unter hiefer Temperatur gemeßene Quedfilberfaule in benden Rohren und zwar uber und unter der Horizontalebene, die Normals lange beifit. Unter der scheinbaren Mormallange verstehet gr. Rosenthal jene lange der ganzen. Quete. Albermaffe, die ben einer großern oder geringern Wars me gemeßen, und folglich langer oder fürzer als die-Rormallange befunden werden. Der wahre Baros meterstand ift bann, wenn das Barometer zugleich. Die Normallange angibt, welches nur ben der Normals semperatur geschiehet. Der mabre Barometerstand, heift auch derjenige, ber bereits berichtigt, und auf Die Marmaltemperatur reducirt worden. Der scheine bare Barometerstand bedoutet endlich bie Sohe der Barometerfaule über ber Borizontalebene, Die zu einer Beit beobachtet worden, wenn das Thermometer über noch

noch nicht berichtigte und auf die Normaltemperatur reducirte Barometerstand. Br. A. siehet die Gradlen ter Deren fich ber Br. be tuc ju feinen Beobachtungen bedient, für unschiedlich an. Er erwählt bafür die von Gr. be tuc als eine unbequeme verwarfene Brableiter, weil er fie zu feinem Borhaben bequemer fand. Dels ne Sedanken über bende Gradleitern werde ich S. 100 und 110 geben. Go viel ift gewiß, daß Br. R. zu feiner Ubficht feine andere ermablen konnte. Taf. II. Fig. 4. gezeichnet. Die Rull stebet unten gleich über ber Krummung ber Robre. Sowohl am Furgen als langen Schenkel werben bie Grabe aufe warts gezählt; und bie Grade laufen vom furzen an Den langen Schenkel fort. Um mit dieser Grableiter Die Barometerhobe zu finden, bemerkt man bas Ende Der Quecffilberfaule im furgen und im langen Schene fel, und giebet bann von ben Graben bes langen Schenfels Die Grade bes furgen Schenfels ab.

Hentheiligen kinien; und damit er nicht nothig habe Bolle, ganze kinien, und fechzentheilige kinien anzusesen; so hat er 1000 kinien einen Barometerfuß geneuset, und seiner Gradleiter solche Theile gegeben, daß daher I Grad so viel als Lakinie bedeutet.

Mun können wir zeigen, wie Hr. A. begbachtet. Die Normaliange sowohl, als die scheinbare Normaliange sindet er, wenn er den Stand der Quecksibers saule im langen und kurzen Schenkel addirt. Die Barometerhohe aber bekommt er, wenn er von der Quecksibersaule im langen Schenkel, die Quecksibers saule im kurzen Schenkel abzieht.

Geset nun es ware ben der Normaltemperatur, die lange der Quecksilbersause im langen Schenkel = 5609 und im kurzen = 424. so ist die Normalians ge = 5609 + 424 = 6033. und der wahre Baromesterstand 5609 - 424 = 5185.

**Belek** 

Gefezt zu einer andern Zeit fande er die lange der Quecksilbersaule im langen Schenkel = 5650, und im. kurzen = 427, so ist die scheinbare Normallange = 5650 + 427 = 6077 und der scheinbare Barometersstand = 5650 - 427 = 5223.

Um jezt diesen scheinbaren Barometerstand zu besichtigen, und auf die Normaltemperatur zu reduciren, oder zu bestimmen, wie der Barometerstand senn würzde, wenn das Barometer die Normaltemperatur empsiabe, so bedient er sich der Formel.

Wie sich verhalt die scheinbare Normallange 6077 zur wahren Normallange 6033, so der scheinbare Bassometerstand 5223 zum wahren Barometerstand A

Diese Rechnung muß man ben jeder Barometerbes obachtung anstellen. In der That ein schweres Genschäft; besonders wenn man ofters beobachten will! und wenig Zeit hat!

- S. 93. Aber wied diese viele Mithe auch wohl her tohnt? Ich zweiste sehr, ob diese Methode anwendbar senn mögte, wenn man auch die beständigen Nechnungen nicht scheuete. Ingleichen besorge, man mögte das ben weit beträchtlicher sehlen können, als wenn man sich zur Berichtigung des Barometerstandes eines Thermometers bediente, geset auch, es sollte nicht allezeit die Temperatur des Barometers und Thermometers vollkommen gleich senn, wie man glaubt und annimmt.
- 1. Wie leicht ist es ben ben beständigen überhäusten Rechnungen geschehen, daß man in einer Zahl fehlt, und wie große Fehler kan nicht eine einzige unrichtig angesetzte Zahl in das Resultat bringen? Man mußte daher, um für dieser Gesahr sicher zu senn, eine jede Rechnung nicht nur machen, sondern auch genau prüsen.

2. Sest Br. R. ben biesem Versahren einen Grunds fiz voraus, ber in der Theorie zwar richtig ift, aber in der Ausübung nimmermehr Statt finden kan. Er nimmt nemlich an, es bleibe im Heberbarometer beständig alles Quecksilber bensammen, daher könne man

eine Normallange beffelben ju Grunde legen.

Bie geht es aber, wenn der obere und untere Theil der Barometerrobre, wo das Quecfilber hin und ber gehet, nicht burchaus vollkommene gleiche Weite hat? Und ift ben weiten Robren Diefes fo leicht zu erhalten? Man muß gemeiniglich schon zufrieden fenn, wenn man nur erträgliche gleich weite Baromes terrobren befommt. Ben aller Genauigfeit im Calibriren ift man, fonderlich ben weiten Rohren, niche im Stande für eine folche vollkommene Richtigfeit, als zu biefem Endzweck nothig ift gut zu fteben. Wer mit bergleichen Geschäften wohl bekannt ift, wird fich nicht schamen zu gestehen, daß man um do oder wohl Elinie leicht fehlen konne. Dann ift es nicht genuge nur in einem kleinen Raum ber Robre, eine gleiche Weite ju finden. Gebraucht man das Barometer als Reisbarometer, und es foll auf hohen Bergen, um mehrere Zolle fallen, so muß auch in ber langen Rob. re an bem tiefern, und in ber furgen Robre an bem hobern Ort, wo nunmehr das Quedfilber fteht, noch immer eine gleiche Weite der Robre fenn. Ohne Dies fes wurden in der Berichtigung Des Barometerftandes, nicht geringe Fehler vorgehn. Denn wird die Robre-weiter, so mißet die Quecksiberfaule zu wenig. Wird fie enger, so miffet fie ju viel. Es ift also noch nicht genug, nur ju fagen, baf alles Quedfilber im Baros meter bleibe. Es muß auch die Rohre biefe Menge Quedfilber an allen Orten gleich lang meffen. Und nun muß ich gestehen, daß ich vieleicht unter hundert meiner Rohren kaum eine einzige mir zu finden ges traute, die mich hierinnen gang befriedigte, und von welcher ich ruhmen konnte, bag fie die Queckfilberfaule

an allen ben Orten, wo fie im langen und furgen Schenkel bin und bergebet, von vollkommen gleicher

Lange angebe.

Und wenn man nun auch so glucklich ware, eine vollkommen gute Robre zu finden; kan man denn im Barometer immer eine gleich große Masse Quecksiber erhalten? Auch dieses ist unmöglich. In Reisbaros metern gehet immer etwas Quecksiber verlohren, man mag den Berschluß so gut machen als man will. Durch die Bewegung auf der Reise, und ben einer durch die Erwarmung erfolgten Ausdehnung, dringet das Quecks siber durch alles.

Dieser Berlust muß von Zeit zu Zeit ersezt wers ben. Man behalt also nicht immer einerlen Menge Quecksiber im Barometer, da man nicht bestimmen kan, wie viel verlohren gegangen, und wie viel man wieder einfüllen muße, um das erstere Maas des Quecks silbers wieder zu bekommen. Daher ist die Merhode bes Gr. Rosenthal wenigstens beum Reisbarometer nicht

aimvendbar.

Aber auch ben stillstehenden Beberbarometern ges het es nicht bester. Der furze Schenkel sowohl, als das in ihm besindliche Quecksilher wird sehr oft bes schmuzt, und bedarf einer beständigen Neinigung. Sogar ben jeder Barometerbedachtung, auf deren Richtigkeit man sich vollkommen soll verlassen können, ist dieses nothig. Es ist aber unmöglich dieses zu versrichten, ohne von dem Quecksilber etwas beraus zu nehmen. Wollte man dieses auch nicht mit Vorsazthun, wie es doch nothig; so nimmt der Wischer, mit welchen man die Röhre und die Oberstäche des Quecksilbers reiniget, wenn er anders gut schließen und seine Dienste verrichten soll, vor sich selbst schon etwas Quecksilber heraus.

Geschiehet nun dieses, was ist dann zu thun? vont neuem gerade wieder so viel Quecksiber einfüllen, als zuvor darinnen war? Das ist leichter gesagt, als ge-

than.

han. Und hat man denn allezeit so leichtlich wieder bie Normaltemperatur, ben welcher man das erstemal die Menge Quecksilber im Barometer gemefen hat?



# Das vierte Rapitel.

## Die Berfertigung der Barometer.

5. 94. Da ich im ersten Kapitel gezeigt habe, daß zu richtigen Beobachtungen mit dem Bas vometer, keine andere Barometer geschickt senen, als das Heber, oder jezt sogenannte de zuc'sche, dann auch das Torricellische Taf. I. Fig. 1. 2. und endlich die mit Gesäsen Taf. I. Fig. 6. Taf. II. Fig. 2. 7. 8. Taf. IV. Fig. 5. so werde ich in diesem Kapitel mich blos auf diese Barometer einschränken, und habe dese wegen schon im ersten Kapitel, ben Beschreibung der andern, die mehr künftlich als nüzlich genennet werden können, die Art sie zu versertigen, kürzlich mit ans gehänget.

### Wahl und Zubereitung der Rohren.

S. 95. Ben Berfertigung der Barometer, find bie Rohren das erfte das in Betrachtung zu ziehen. Sies von ift nun folgendes zu merken.

Erftlich, daß die Rohren ben ihrer Verfertigung auf der Hutte abgefühlt fenn sollten, ware wohl zu wunschen. Allein ich erfuhr, daß dieses nicht möglich sen, weil sie eher erkalten, als sie in den Rühlofen gesbracht werden können. Ich lies auch ehehin meine Rohren auf der Hutte gleich zuschmelzen, damit keine Unreinigkeir oder Feuchtigkeit hinein kommen möge. Aber ich fand diese Vorsicht überflusse. In den Glasshütten gibt es sehr viel Staub, und dieser ziehet sich augenblicklich, wenn die Rohre nur ein wenig erkaltet, burch

durch ben Jug ber kuft mit hinein. Um biefer und anderer zufälliger Ursachen willen muß man daher bie Rohren vor ihren Gebrauch boch noch reinigen.

Anderns. Da ein bides Glas, wenn es in die Hige kommt, leichter zerspringer, als ein dunnes, wels ches geschwinder als ein dides in allen seinen Theilem erwarmet, so darf das Glas an den Röhren nicht zut start senn, wenn anders die Röhre, beym Kochen des Quecksilbers in der Röhre, nicht leicht zerspringen soll. Die bequemste Glasdicke der Barometerröhrent st finie.

Drittens. Wenn die innere Weite ber Robren 13 bis 2 linien beträgt, so ist sie hinlanglich. Siehe bas zwepte Kapitel 8. 57. 58.

Piertens. Es ift eine Unvollfommenbeit, wenn bie Rohren der Barometer nicht gleiche ober wenige ftens nicht bennahe gleiche Weite haben. Siehe g. 42. Allein man wird eine Robre von folder lange als ju einem Barometer erfordert wird, und von gleicher ins nerer Weite, vergeblich suchen. 3ch habe sogar bemerkt, baf es immer schwerer fene weite Rohren von gleichen Caliber zu befommen, als enge Thermomes terrobren. Da man nun aus zwen Uebeln bas gerinas fte ermablen muß, fo richte man, wenn man feine gleichweite Rohren erhalten fan, ben weiten Theil an den obern Theil des Barometers, S. 43. am Ende. Ben bem Bebetbarometer gibt es noch ein beferes Mittel, welches ich ichon im zwenten Rapitel S. 44. anges führt habe. Man mache nemlich nut die zwen Orte im furgen und langen Schenfel von gleicher Beite; breche beswegen ba ein Stud fur ben furgen Schens fel von ber Robre ab, wo fe gleiche Weite hat; lafe bas an ber Robre gebliebene gleichweite Stud', ben obern Theil bes Barometers werben, und feje bas abe gebrochene Stud, unten an bas Barometer an. Es fit nicht nothig, bag man biefen furgen Schenfel ans fcmelie!

shmelze; Man darf ihn nur, wie Taf. II. Fig. 6. pigt, ansezen.

Die Röhren A. B. werden nemlich da, wo sie zussammen geseit werden sollen, (ben a) auf einem Sandsstein gerade abgeschlissen. Auf eben diesem Stein macht man sie auch ohngesehr & Zoll hoch, von a bis b, und a bis c, etwas rauh, überleimt diesen Theil der Röhre mit einem Streischen von einer Schweinsblase; durchsbohrt ein Stückhen Korf C. der 1½ Zoll lang, und ½ Zoll dick ist, füttert ihn innen mit einem Streischen Blase aus, und steckt die zwen Röhren da hinein. Man kan die Röhren auch hinein leimen oder kütten. Aber theils ist dieses nicht nöthig, theils hat man, wenn wenigstens die kurze Röhre nicht eingeleimt wird, die Bequemlichkeit, daß man diesen Schenkel, wenn er in der Jolge der Zeit von dem Quecksiber beschnuzt wird, herausnehmen, und leicht reinigen kan.

Bieben muß ich noch anführen, wie das Calibriren der Barometerrohren ju bewerkstelligen, da man ben Diefen nicht, wie ben engen Thermometerrohren, bas Quedfilber barinnen bin und ber laufen lagen, und aus der Berlangerung oder Berkurjung der Quedfils berfaule, die Ungleichheit der Rohre beurtheilen fan, weil bas Quedfilber in weiten Rohren, wenn Diefe wafferrecht gelegt werden, auseinander lauft, und feis ne Saule bilbet. Ben weiten Robren nimmt Br. De Luc ein Rorfftopfelchen, von welchem Die Robre genau und gebrangt ausgefüllet wird, fticht ber lange nach ein loch burch, siehet einen Bindfaden burch baff felbe, und befestigt ihn burch einen Knopf. Den Bind. faden giehet er erstlich burch bie Robre, und mit bies sem giehet er bas Rorfstopselchen in die Robre; Auf diesen Kork wird ohngefehr 1 30ll hoch Quedfilber gefüllt, und feine Sobe an einem auf Papier gezeiche neten Maabstab von fleinen Abtheilungen gemeßen; Man legt den Maasstab-nur an die Rohre an. Als. Denn

denn ziehet man den Kork etliche Zolle tiefer in die Rohre, woben das Quecksilber von sich selbst nachlauft. Man mißet die Hohe der kleinen Quecksilbersäule, mit dem Maasstad abermal; und siehet aus der Berlangesrung oder Verkürzung der Säule, ob die Röhre enger oder weiter worden. Behalt sie einerlen lange oder vielmehr Johe, so hat die Röhre gleiche Weite. Auf diese Weise untersucher man die ganze Rohre.

Allein dieses Verfahren ist etwas mühesam, und will überdiß nicht allezeit gerathen. Wenn die Röhre weiter wird, so lauft das Quecksiber zwischen dem Korkstöpselchen durch. Verengert sie sich aber, so will es sich nicht mehr fortziehen laßen. Wendet man Geswalt an, so kan die Schnur entweder gar abreisen oder

fich durch ben Stopfel gieben.

Daher bediene ich mich einer andern und leichtern Urt die weicen Rohren zu calibriren. Ich verschließe das eine Ende der Rohre mit einem Korfstopfelchen. Darauf nehme ich ein Glasgefäßchen welches jenem Taf. I. Fig. 3. ahnlich, und so weit ist, daß wenn es durch Saugen mit dem Munde, bis a mit Quecksilber angefüllet wird, das darinnen befindliche Quecksilber, in der Barometetrohre eine ohngefehr 2 Zoll hohe

Saule gibt.

Die Höhe dieser eingefüllten Saule meße ich mit einem daran gehaltenen Maasstab sehr genau. Darauf fülle ich auf diese Quecksibersaule, noch ein Gefäschen voll Quecksiber, und meße die Höhe der Saule abers mal. Ist sie genau noch so hoch worden, als die erste war, so hat die Röhre gleiche Weite. Auf diese Urt verfahre ich die Röhre gleiche Weite. Auf diese Urt verfahre ich dies die ganze Röhre angefüllet ist, und sinde dadurch ob und an welchen Orten die Röhre gleiche Weite hat, wo sie enger und weiter wird, und wie man sie daher anwenden kan. Man könnte auch das Quecksilber das nach und nach zugefüllet werden soll, wägen. Allein ich halte das Meßen desselben mit dem Gefäschen für weit leichter und richtiger.

Sr.

Se. Semmer calibrit auch die Barometerrobren auf eine ahnliche Art, wie die engen calibrirt werden. Siehe Ephemerides fec. meteor, pal an. 1781. In den nicht gang weiten Rohren lauft wohl bas Quech, filber , wenn die Rohre horizontal liegt, unten auseinander, es bleibt aber doch oben noch benfammen, und bildet eine Saule. Br. hemmer mift daher entweder mit einem Birfel oder mit einem Streifchen Dapier, die lange der Quecffilberfaule mo fie unten auseinander lauft, und dann auch wo fie oben noch zusammen hängt. Er laft die Quedfilberfaule auf diefe Weife durch die gange Robre laufen, und mift ihre obere und untere lange an allen Orten, um ihre Weite zu erforschen. Ran fiehet aber leicht, daß von diesem Berfahren nicht Die groffe Genauigfeit zu erwarten ift. Da theils bas Quedfilber benm bin und ber laufen, bald locterer bald dichter wird, und aus Diefem Grund die obere und untere lange ber Quedfilberfaule nicht immer in gleichem Berhaltniß bleibt, fondern fogar an einem gleich weis ten Ort bald mehr, bald weniger auseinander lauft; theils das Quecksiber sich an feiner untern Flache in eine runde Gestalt endiget, und baber nicht genau genug gemeßen werben fan.

Jünftens. She man die Rohre durch zuschmelzen und krummen, zu einen Baromecer zurichtet, muß sie sorgfaltig gereiniget werden. Wenn die Rohren, nache dem sie von der Hütten gekommen, an ihren benden Enden mit Papier verbunden, und dadurch für dem Staub verwahret worden, so erfordern sie sonst nich s, als daß man sie, wenn sie noch an benden Enden offen sind, über einem Rohlfeuer, oder auch nur auf einnem Ofen wohl austrockne, und dann ein Stückhen Schwamme, den man an einen Bindfaden \*) befestie

Diefer machtigenen Drath. Diefer machtidftere in die Rob.

get, etlichemal durch die Rohre ziehe, damit Schmuz und Feuchtigkeit mit welchen besten sich viele kuft vetseiniger, von den Seitenwänden der Glastöhre weggesschaffet werde. Sollte aber die Röhre entweder benm calibriren, oder durch andere Jufälle so stark beschmuzt senn, daß der Schwamme allein nicht im Stande was re sie zu reinigen, so mußte man einen Weingeist zu Hulfe nehmen; darauf sie erstlich mit dem Schwams men, und dann durch die Wärme recht austrocknen; zulezt aber sie nochmal mit einem trocknen Schwams men etlichemal durchsahren.

Zum Waschen der Robre mit Weingeift soll matt indefen nicht eber als im höchsten Nothfall, seine Zusflucht nehmen, weil sich die Röhren sehr schwer wies der austrocknen laßen, besonders wenn sie schon an eisnem Ende zugeschmolzen sind, und dadurch der Zug der Luft durch dieselben verhindert wird.

Sechstens. Wenn die Rohre auf folche Weise gerreiniget ist, so nuß man ohne Verzug ihr oberes Ens be, an der Flamme zuschmelzen. Beym Zuschmelzen muß man suchen es dahin zu bringen, daß sie sich in keine seine Spize endige, aus welcher benm Auskochen, die Luft nicht heraus will; sondern daß sie eine Art einnes Gewolbs mache.

Dieses zu erhalten, kan man die gluende Robre etwas weniges an ihrem ausersten Ende aufblasen. Es bringt dieses Berfahren dann noch einen Bortheil. Ich habe bemerkt, daß es nicht gut sen, wenn die Robren oben, wo sie zugeschmolzen sind, ein zu diese Glas oder Anops bekommen. Schlägt nemlich die Queckssibersaule entweder unter dem Auskochen, oder durch einen andern Zufall etwas zu stark an das Ende der Glass

ren gang unsichtbare Rife, burch welche bie Robre in ber Folge zerspringt; biswellen fremwillig, bfters aber auch, wenn man bas Barometer austocht. Olasrohre, so springt gemeiniglich forne ein Stud davon ab, wenn das Ende eine zu dicke Glasmaße hat. Durch das Aufblasen aber wird das Glas verdunnt, und dieser Gefahr guten Theil vorgebeugt. Doch verssteht es sich ohne mein Erinnern, daß man das Glas nicht allzudunn machen, und ihm noch eine Dicke von zuch allzudunn machen, und ihm noch eine Dicke von zuch zuchtigkeit in die Röhren kommen wurde, wosdurch Feuchtigkeit in die Röhren kommen wurde, verstichten durfe, sondern daß man sich hiezu der Anrichstung, die ich im Anhang zu dieser Abhandlung besschreiben werde, bedienen muße. Ift einem aber diesses zu weitläufig, so darf man auch nur das andere Ende der Röhre wohl verschließen, welches schon durch ein gut Korfstöpselchen geschehen kan. Denn wenn das andere Ende der Röhre glüend wird, so vermehrt die luft, die zugleich dadurch erhizt wird, ihre Federskraft, und dehnt das weiche Glas so viel aus, als man nothig hat, um ein klein Gewölb zu bekommen.

Wird das Barometer ein Beberbarometer, ober ein Barometer mit einem Glasgefäß, so muß man die Rohre sagleich auch krümmen. Einige thun dieses erst nach dem Füllen und Auskochen. Allein, theils kan man die Krümmung nicht schön gleich und Bogenförmig machen, wenn man die Röhre nicht auf allen Seiten, in der Flamme herumwenden, und an allen Orsten gleich starf glühend machen kan, welches aber ben einer gefüllten Röhre nicht möglich ist: theils ist es auch gefährlich, eine schon gefüllte Röhre zu krümmen. Denn wenn man die Röhre ohngesehr ein klein wenig zu viel empor neigen sollte, daß das Quecksilber an den glüenden Theil liefe, so würde die Röhre ohnsekhlbar zersprenget.

### Das Fullen der Rohren.

S. 96. Wenn die Rohre auf erstbeschriebene Weise bergerichtet worden, so muß man sie auch ohnverzuge lich fullen, damit nicht neue luft, Feuchtigkeit, ober Staub eindringe. Sieben fommt

Erstlich das Queckfilber in Betrachtung. Die Eigenschaft eines guten Quedfilbers, und die vorzüge lichite Urt es ju reinigen, habe ich in meiner Unweis fung Thermometer zu verfertigen S. 33. 34. angeges ben. Ich will es daher hier nicht nochmal wiederhobs Blos füge noch aus des Gr. Cavallo vortreflie chen Abhandlung über Die Matur, und Gigenichaften ber luft u. f. w. Geite 74. des Dr. Priftley Urt bas Quedfilber zu reinigen ben, weil ich Diefelbe febr vorgualich befinde. "Ich nahm fagt Driftley eine glas , ferne Rlafche mit einem eingeriebenen Stopfel (weil Diete gemeiniglich die stärksten sind) in welche 10 bis , 12 Ungen Waffer geben, fulle fie ohngefehr auf ein " Biertel \*) mit bem unreinen Quedfilber, feze ben Copfel auf, halte die Flasche umgekehrt mit benden " Handen, und schuttle fie fehr heftig, gemeiniglich gegen meinen Schenkel schlage. Wenn ich auf Diese " Urt zwanzig bis brenfig Schlage gegeben habe, nehe me ich den Scopfel ab, und blafe mit einem Blass , balg in die Flasche, um die luft zu verändern, wels " che jum Theil phlogistifirt worden ift, weil ich weis, " bag bas gange Berfahren beito fchneller von ftatten gebet, je reiner bie luft ift. \*\*) Wenn bas Qued's - filber

- \*) Biel Queckfilber reiniget fich geschwinder und befer, als neniges. Doch kan man auch eine weit kleinere Flasche und Berhaltnismidfig weniger Quecksilber nehmen.
- \*\*) Die Luft in der Flasche wird gang trub, und wenn man bie Flasche erofnet, gehet ein Rauch heraus. Diefes geschiehet

filber sehr unrein ift, so wird in kurzer Zeit nicht allein die Obersiche schwarz werden, sondern es wird auch eine große Menge Quecksilber am obern Theil gleichsam zusammen gerinnen so daß man sie leicht von dem andern absondern kan. Ich kehre daher die Plasche wieder um, bedecke die Oesnung mit dem Finger, laße alles Quecksilber, das frenwillig und leicht absließt heraus \*) und schütte den schwarz gestonnenen Theil besonders in eine Schaale. Diesen Theil drücke ich mit den Fingern so lange, dis das herausgehende Quecksilber ganzlich von dem schwarz zen. Staub gereiniget ist. Dann schütte ich den Staub auf die Seite, das Quecksilber aber nehme ich wieder zu der übrigen Maße, um es mit dersels selben aufs neue umzuschütteln.

Dieses Versahren wiederhose ich so lange, bis ich finde, daß sich keine schwarze Materie mehr absonst dern läßt. Es ist merkwurdig daß man sehr leicht wisen kan, wenn die Operation vollendet sehe. Es scheint ben gleich langen Schütteln, immer gleich viel Bley heraus zu gehen; also wird das ganze mit eis neumale rein. Much fühlt sich das Quecksilber, so lange noch Bley darinnen ift, gleichsam wie weicher Ihon an: so bald aber das Bley davon getrennet ist, so fängt es beym Schütteln an zu rasseln, so daß jes de Person im Zimmer unterscheiden kan, wenn es genug geschüttelt worden ist.

3. 4

Hr.

geschiehet nur so lange als das Queckfilber unrein ift. Man darf nicht mit dem Mund in die Flasche blasen, weil man dadurch die phlogistische Luft and der Flasche in das Gesaß bekommt, und eine ausgliehmete Luft eben-falls unrein ift.

\*) Ich bediene mich hiezu eines papiernen Trichters, mit einer febr engen Defnung.

Hr. Cavallo beschreibt a. a. D. noch einige Urten das Quecksilber zu reinigen. Durch die Distillation, sagt er, wird das Quecksilber vom Blen, Zinn und andern Metallen geschieden. Ist das Quecksilder mit Schwefel vermischt, so muß man es mit einem Zusaz von lebendigen Kalk oder Eisenfeile distilliren. Bom zett reiniget man es durch das Waschen in einer als kalinischen Lauge, und vom bengemischten Alkali durch

Eßig.

Man empfiehlt das aus dem Zinnober wieder here gestellte, ober wenigstens bas biftillirte Quedfitber, ju Barometern vorzüglich. Br. Muschenbrock verfichert in feinen Effay de Physic S. 820. bag bas aus bem Rinnober wieder hergestellte, ober fonft burch bie Chemie bereitete Quedfilber, eine andere fpecivische Schwere bekomme, als das gewöhnliche Quedfilber aus den Bergwerken bat, und baff man daber lexteres ju Barometern nicht ficher gebrauchen konne, weil man von einem Queckfilber von einer verschiedenen specivis schen Schwere, auch verschiedene Barometerhohe be-Fomme. 3ch weiß nicht in wie weit biefes gegrundet ht. Aber dieses muß ich fren bekennen, daß ich mich bisher zu Barometern keines andern Quecksilbers bebienen konnte, als des gewöhnlichen, welches aus den Ungarischen Bergmerken zu und kommt, und bag ob ich gleich mich selbst schon mit der chemischen Vraparas tion des Quecksilbers abgegeben, und mit nicht gerine gen Roften in dren berühmten Upothefen mir aus bem Zinnober wieder hergestelltes Queckfilber habe verfertis gen lagen, ich doch nie ein bergleichen Quecffiber bes Kommen konnen, welches brauchbar gewesen ware. Es war dergestalt beschmust, daß ich es nie von seis nem Schmug, auch nur auf eine erträgliche Weise, reinigen konnte. Wenn ich es auf eine Schaale ause gos, und barauf herum laufen lies, fo bieng es fich Ainglid an ber Schaale an, baf nichts, als eine Saut, oder Schmug, und gar fein Queckfilber mehr zu feben war.

war. Es haben mit einige Gelehrte versichert, daß es ihnen eben so ergangen sene. Als ich des Hr. Pristen Methode das Quecksiber zu reinigen, lernete, hats te ich noch etwas von diesem beschmuzten Quecksiber, vorräthig. Ich schüttelte es daher, und sonderte das durch noch viel Blen ab. Dessen ohngeachtet blieb es schmuzig. Hierauf wusch ich es in einer guten alkalisnischen Lauge, in welcher ich es lange schüttelte, und dadurch wurde es vollkommen rein. Da man nun durch die Pristlerssche Methode, auch das verdorbenste Quecksiber vom Blen und allem Schmuz vollkommen reinigen kan; so halte ich die chemischen Reinigungen desselben für ganzlich überslüßig.

Anderns, ift benn Fullen der Barometer, auch noch die Urt und Weife, wie man das Queckfilber in die Röhre bringt, zu zeigen.

Ben den torricellischen Barometern die keine geskrummte Rohren haben, darf man nur durch einen papiernen Trichter, das Quecksiber in die Rohre laus sen laßen. Weil die Rohren weit genug sind, so steckt sich das Quecksiber nicht, und daher braucht man nicht einmal einen Drath zum Füllen. Sollten auch an eis nigen Orten große Luftblasen in dem eingefüllten Queckssiber bleiben, so darf man die Rohre nur in die Höhe heben, und etwas stark wieder senkrecht hinabstoßen, so gehen die merklichsten Luftblasen heraus. Rleine Luftblasichen mögen immer darinnen bleiben, denn dies se werden benm Auskochen herausgejagt. Man füllet die Rohren nicht ganz voll, sondern läst sie ohngesehr 3 Zoll leer, weil benm Auskochen, das Quecksiber sich nicht nur ausdehnet, sondern auch nufwallet, und aus der Rohre geworfen werden würde, wenn sie ganz davon voll wäre.

In gekrummte Rohren ist das Quecksilber etwas schwerer zu bringen; besonders wenn sie nicht hinlangs lich weit sind. Doch brauche ich auch hiezu keinen

Eisenbrath, weil man damit kleine Rize in die Roheren macht, wovon sie benn Auskochen, oder wohl auch erst noch nachher zerspringen; und weil überhaupt der Drath ganz entbehrlich ist. Ich lege die Rohre derges stalt auf den Tisch, daß ihr oberer Theil nur etwasweniges hoher liegt als der untere; und fülle dann in den kurzen Schenkel oder in das Gefäß rein Quecksisber. Bon diesem laße man durch eine gewise Neigung der Röhre, so viel um die Krummung herum gehen als möglich ist. Dann halte man den kurzen Schenskel, oder das Gefäß mit dem Finger zu, kehre die Röhre um, und schuttle das um die Krümmung hersumgegangene Quecksisber, dis and Ende der langen: Röhre. Dieses Verfahren wiederhohlt man, und sextes so lange fort, dis die Röhre gehörig angefüllet ist.

Alles Quecksilber bas in bas Barometer gefüllet wird, muß vollkommen rein seyn. Zum Uebersluß und Borsorge läßet man es wenn es schon durch den Papierstrichter gereinigt worden, auch benm Einfüllen durch einen Papiertrichter laufen, der aus feinen und reinen Papier gemacht, und mit einer etwas engen Defnung versehen ist.

### Das Auskochen ber Barometer.

S. 97. Jezt kommt es zum Auskochen. Dieses ist das nothigite ben einem Barometer, aber auch das gefährlichte. Man sindet benm Hr. de küc, und in andern Schriften, unter denen ich blos des Hr. Hors rebow Traktatum historico Meteorologicum S. 152. Hr. v. Magellan in seiner Beschreibung neuer Barometer S. 157—159. und Hr. Hemmer in Ephem. 1781. als die neuesten Schriften ansühren will, einige Nachrichs ten hievon. Allein alle Anweisungen zum Kochen des Quecksilbers in der Nohre, die mir bisher bekannt sind, sind so unvollkommen, daß man in dieser Kunst, mic vielem Schaden sein eigener kehrmeister senn muß;

md es erft nach langer und vieler Uebung dahin bringen wird, daß einem unter dem Auskochen keine Rohre mehr zerspringe. Ich hoffe deswegen mich um die Liebshaber der Barometer und sonderlich Anfänger verdient zu machen, wenn ich ihnen eine treue, vollständige und sichere Anweisung hierinnen ertheise.

Erstlich. Zur Vorforge breite man ein schlechtes aber großes Tuch auf den Stubenboden, damit wenn auch die Rohre zu Grunde gehet, doch das Queckils ber erhalten werde. Denn auch der Beschickteste ist vor dem Zerspringen der Rohre, nicht ganz sicher. Ferner mache man in den Voden der Rohlpfanne etliche große köcher, damit wenn benm zerspringen der Rohre, auch in die Rohlpfanne Queckilber fallen sollte, es sogleich durch die Rohlenpfanne auf das Tuch herabfalle, ehe es von dem heißen Blech in Dunste, welche der Gessundheit nachtheilig senn sollen, aufgelöset werden kan.

Anderns. Zum Auskochen der Barometer braucht man eine Rohlpfanne und gute Rohlen. Diefe steuet man auf einen Stuhl, oder an die Spize eines Tie sches, und den Stuhl fest man auf das eritbemelde, Tuch. 3ch habe durch langwiehrige Erfahrung, daß eine zu große Kohlenpfanne, und ein zu heftiges Feuer fehr schablich und gefahrlich fen; man kan fich nicht genug baben in Obacht nehmen. Das geringfte Ueberfeben verderbt alles; Ueberdif muß man ben einem zu beftigen Reuer, Die Robre ofters bavon entfernen, wenn nemlich das Queckfilber allzuhefrig zu kochen ans fangt; und biefes Entfernen ift nicht nur mit Befahr verfnupft, fondern balt auch fehr auf. Ben einem gelinden Reuer fan man allezeit zwen Barometer auss fochen, bis man über einem ftarfen, mit einem fertig wird. Ueberdif habe noch bemerkt, daß man ben eis nem gelinden Feuer Die Luft weit reiner aus dem Quede Alber bringer, als ben einem starken.

Die schicklichste Große der Kohlenpfanne ist, wenn: man sie 4½ Zoll hoch und eben so weit macht. An eisner Seite derselben macht man der lange nach herab, einen Einschnitt der 1½ bis 2 Zoll lang, und gegen: ½ Zoll breit ist, damit man die Röhre hineinlegen köne, ne, wie die Zeichnung Tafel II. Fig. 15. deutlicher: angibt.

Drittens. Das Auskachen selbst der Barometer geschiehet auf folgende Weise: Den Gebrauch des Siesendraths benm Auskochen, glaube mit hinlanglichen. Gründen verwerfen zu können. Er ist nicht nur ganzelich überstüsig, sondern auch schadlich; — macht öftersfeine Nise in die Nöhre, und verhindert, daß die lust, nicht rein aus dem Quecksiber gehet.

Die Rohre barf man nicht zu fchnell in die Hizebringen. Man muß ein Stuck von ohngefehr 6 Zollen-Lange, nach und nach erwarmen.

Naturlich muß man den Anfang des Auskochens, benm Ende der Rohren D machen, und die Rohre-Stückweise nach und nach, so weit als sie gefüllt ist, auskochen.

Im Unfang, wenn die Rohre einige Hize empfunden, entstehet an den Seitenwänden der Röhre eine unglaubliche Menge Luftbläßichen. Das Quecksilber bekommt dadurch ein aschengraues Unsehen; es kocht aber noch nicht. Ben noch mehr zunehmender Hize sammeln sich diese kleine Luftbläßichen in eine große, welche im Quecksilber hinauf lauft.

Man darf das Quecksilber nicht ganzlich kochen laffen, bis man wenigstens ein Stud von 6 Boll lange, auf erst beschriebene Weise, von den größten luftblasen ges zeiniget hat. Dieses muß man allezeit thun, wenn man wieder ein neues Stud auszukochen ankängt.

Wenn man das wirkliche Auskochen vornehmen will, so muß man die Röhre hinten um ein beträchtlisches

ches hoher halten, als fie fornen ift. Sie kan mit dem Horizont einen Winkel von ohngefehr 40 Graden machen.

So lange man noch beym Unfang der Rohre da bc, das Quecksilber kocht, so halt man die Rohre nur mit der rechten Hand. Wenn man aber weiter damit gekommen, und der Theil der Rohre d, 6 bis 8 Zoll über die Rohlenpfanne heraussiehet, so muß man dies ses heraussehende Ende, auch mit der andern Hand faßen, weil dadurch die Erschütterung, welche die Rohste leidet, wenn das Quecksilber von ohngefehr einen heftigen Schlag thun sollte, vermindert wird.

Menn das Quedfilber wirflich focht, fo trennet fich die Quecfsiberfaule, und wenn man diesen Ort, wo Die Trennung geschehen, einige Augenblide in der ftare ten Bige laft, fo wird die Clafticitat der luft die in bem leeren Raum ift, bergeftalt vermehrt, baf fie bie gange Quedulberfaule von etlichen 20 Bellen, auf 4 bis 5 vielleicht noch mehr Zolle empor heben kan. Dies fes ift aber in mehr als einem Betracht febr gefährlich. Erftlich wenn diese ausgedehnte luft ibre Elasticitat, Dadurch daß man die Robre ein wenig von der Bige entfernet, nur ein wenig verliert, fo schlagt die empor. getriebene Quedfilberfaule burch ihre Schwere und burch ben Druck ber Utmosphare, pfozlich herunter, und macht in ber Robre eine fo heftige Erschutterung, daß fie viele hundert Rife bekommt. Bieleicht ift une terdeffen auch das hinaufgetriebene Quedfilber erfale tet, und zerreißt dadurch die Rohre, wenn es wieder an ben erwarmten Ort kommt. 3ch glaube aber fo mobl ben Barometern als Thermometern hierinnen fo viele unangenehme Erfahrung gehabt zu haben, ben beren forgfaltigen Begeneinanderhaltung ich bas gere fpringen der Robre, mehr der Erschuttetung als den falten Quedfilber jugufchreiben Urfache habe. Denn es zersprangen mir Robren, in benen bas Quedfilber

nur ohngefehr I goll boch hinaufgetrieben wurde, wo Das Quedfilber eben fo mohl, als ber leer geworbene Theil der Rohre, einerlen Bije empfand, und welches ehender wieder herabfiel, als daß es indefen hatte erfalten fonnen. Ferner habe ich oft und awar gemeis niglich bemerkt, baf wenn die Robre von bem befrigen Berabfallen des Quedfilbers zerfpringt, und Die bes melden viele Rife befommt, fid) Diefe Rife nicht blos in einem fleinen Studichen Rohrchen, bas etwan fo lange mare, als zuvor ber leere Raum ber Rohre betrug, fondern daß fie fich in einem Stud Robre von 5 bis 6 Bollen lange befanden, ja daß noch überdif bie ganze Robre bisweilen in 3 bis 4 Stude, beren jedes 6 bis 8 Boll lang mar, zerfprang. Diefes beweißt zur Benuge, daß das Zerfpringen der Rohren benm fchnels Ien herabfallen, der durch die Bige emporgetriebenen Quedfilberfäule, nicht durch die Kalte des Quedfile bers, fondern durch die hefrige Erichutterung bewurft werde. Go wie es nun fur Die Robre gefahrlich ift, menn man unter dem Rochen, Die Quedfilberfaule trens nen, und ju meit hinauf treiben laft; fo ift es Uns berns auch deswegen noch schadlich, weil wenn die Robre auch nicht zu Grunde geben foll, allezeit neue Luft herabgehet, to bald die Gaule getrennet, und zu weit hinaufgetrieben wird. Die Erfahrung bezeugts, Daß die meinte luft die im Barometer angetroffen wird, an ben Seitenmanden der Gladrohre hangt. Diefe angehangte luft har die Eigenschaft, wenn fie nicht in großen, fondern gang fleinen und bennahe unmerflichen Blagchen an dem Glas hanget, bag fie unbeweglich . fizen bleibt, und eine Quedfilberfaule an ihr vorben geben laft, ohne fich mit bem Quedfilber ju vereinis gen, und mit ibm fortzugeben. Gefegt nun Saf. II. Fig. 15. werde bie, zwischen a und b getrennte Gau-te, durch die Bige bis e hinaufgetrieben; so fommt alle Die luft, bie an ben Seitenwanden bes Stud's Robre von b bis e gehangen, in den feeren Raum, und uni ter

ter die Queckfilberfaule b. Laket man nun die Saule wieder herabgehen, so wird man ben a, worauf sich die Saule b nunmehr sest, eine merkliche Luftblase wahre nehmen, welches ein deutlicher Beweiß ift, daß man keine Luft dadurch hinausgejagt, sondern vielmehr noch meue herabgebracht habe. Man lake also um der angesührten Gründe willen, nie die Saule über & Zoll trennen, und empor gehoben werden.

Wie verhindert man aber diese? She man der Sache kundig ist, halt man vor nothwendig, die Roh, re von der Hige zu entfernen, so bald sich die Saule trennen will? Ullein dadurch kommt nie ein Kochen zu Stande, und hat sich die Saule schon etwas stark gestrennet, so ist die Gefahr sehr groß, wenn man die Rohre von der Hige bringt. Die ausgedehnte luft verliert schnell ihre Clasticität; die Quecksibersäule fällt mit Ungestumm herab, und zerschlägt die Rohre. Man muß daher ein anderes Mittel erwählen. Sesezt die Saule ware ben a getrennt, und schon bis demporges hoben, so ruckt man mit der Rohre, anstatt sie von der Hige zu entfernen, weiter fort, und bringt den Ort b dahin, wo erst a war.

Sollte dieses noch nichts helfen, und die Saule im Emporsteigen fortfahren, so ruckt man noch weiter fort, damit der Ort c an die Stelle kommt, wo que vor a war. Denn weil jezt die Quecksilbersäule b c die Hige empfindet, so wird sie in ihrem schnellen Zurückfallen aufgehalten, wenn die verdunnte Luft in dens Raum a b außer der Kohlenpfanne erkaltet.

Exstbemeldes ist die ganze Runft benm Auskochen. Denn wenn man auf diese Weise beständig mit der Rohere in der Rohlenpfanne, vor und wieder rudwarts gestet, so fallt das in dem obern Theil der Saule be tochende Quecksilber in den getrennten leeren Raum ab in kleinen Rügelchen, wie die Zeichnung deutlicher lehret, herab, und die Luft gehet hingegen empor.

Man

Man darf aber einen Ort der Rohre nicht zu lange in der gröften Size laffen, sondern so wie die Queckfilberstügelchen herabfallen, so muß man die Rohre in der Rohlenpfanne nachschieben. Auf diese Weise kan man höchstens in einer halben Stunde mit dem Auskochen einer ganzen Rohre fertig senn.

Sollte man bemerken, daß ben erstbeschriebenen Berabfallen der kleinen kochenden Quecksilberkügelchen, in dem bereits ausgekochten Quecksilber, doch noch kleine Luftbläsichen, welche sich so lange, das Quecksilber noch heiß ist, deutlich genug offenbaren, angetroffen werden; so muß man ohne weiter fortzukochen, das fehlerhafte Stucken Saule, nochmal vornehmen.

Die meiste Muhe macht es, die Luft aus der Spis se d berauszubringen. Dan wird aber febr fchwer zu feinen Endzweck kommen, wenn man ben Unfang des Rochens, mit biefer Spize d machen wollte. Binges gen geht alles febr leicht, wenn man ben Unfang ben a macht, und hinaufwarts gegen e eine Saule von 3-4 Rollen rein auskocht, bann erft wieder jurud nach d gehet; fich baben aber recht forgfaltig butet, bag bie . Saule nicht über & Zoll von der Spize a hinaufgetries ben werde, fondern fogleich in Gestalt fleiner Rugels chen wieder gegen die Spize herabfalle, weil fonft ben einem zu farten Binauftreiben ber Quedfilberfaule die Luft wieder mit herabkommen wurde, wie ich erft ers innert habe. Weil es am meiften darauf ankommt, Daß diefe Spize recht luftleer werde, fo fan man die erften 3-4 Boll von der Queckfilberfaule, ju zwen bis dren wiederhohltenmalen ausfochen.

Wenn man die ganze Quecksiberfäule ausgekocht hat, so befindet sich auf dem obersten Quecksiber ein braunlicher Schaum, welcher vermuthlich eine verzehrste Feuchtigkeit oder Unreinigkeit ist. Diesen nimmt man mit einem Schwämmchen, welches an einen Drath gebunden ist, so gut man kan hinweg, füllet die Röhre

gar bis an ben Ort; wo die Krümmung angehet mit Queckilber an, und kocht auch dieses Queckilber, über einem gelinden Feuer noch etwas aus. Zulezt thuk man noch so viel Quecksilber in die Rohre, damit die Krümmung ganz damit angefüllet werde, weil sonst beym Umtehren der Rohre, luft in die lange Rohre kommen, und durch die ganze Rohre hinauflausen wirde. Will man ein Barometer recht gut von der luft reinigen; wo kan man es nach dem ersten Auskosthen, noch ein oder wohl zwenmal auskachen.

Wenn bie ganze Quedfilberfaule recht gut ausgebocht worden, so pflegt nach dem Umkehren des Baros meters, die ganze Saule in der Spize hangen zu bleis ben. Ift nur der oberste Theil z. E. von a bis u Tab. II. Fig. 15. recht gut ausgekocht, so zerreist die Robes und bleibt nur ein Stud davon in der Spize a bis e hangen. Bleibt die ganze Saule hangen, so bewegt man das Barometer, indem man damit gerade hinauf fahrt, und es wieder herabstößt, so fallt die Saule herab. Man muß aber diese Bewegung des Barometers mit Borsicht vornehmen, damit nicht die Queckfilbersaule, nachdem sie herabgefallen, wieder zu heft tig empor fahre, und die Robe zerschlage.

S. 98. Dieses Unhangen der Queckstderfäuse an die Röhre, ist ein sonderbares Phanomen. Zuyghen dat nach dem Zeugniß des Br. v. Wolf in seinen nütslichen Versuchen zter Theil S. 36. es zuerst bemerkt. Er fand daß das Quecksiber in der Röhre 75 rheinlans dische Zoll hoch stehen blieb. Drounker und Zople, so wie auch Johann Wallis haben den Versuch nacht gemacht, und befunden, daß das Quecksiber 40, 50, 60, ja gar 72 englische Zoll hoch, etliche Tage lang gestanden, und erst nach einigem Schützeln auf die gewöhnliche Barometerhöhe von 29 Zollen herabgefalten. Diese Röhren waren nur gewöhnlich gefüllt, da man damals die Kunst noch nicht wußte, das Quecksstellen.

filber in den Robren felbst zu fochen, und baburch voll-Fommener von der Luft zu reinigen. Bermuthlich aber

waren die Rohren nicht gar weit.

Man konnte sich biese Erscheinung nicht erklaren. Hunghen glaubte, es gebe außer der groben kuft eine feinere nemlich den Nether. — Dieser dringe durch das Glas in den obern leeren Raum, und drücke in der Folge die Quecksilbersäule herab. Brounker der damalige Prosident der kondner Akademie glaubte, es mache sich nach und nach von der Quecksilbersäule eine kuft die in ihm besindlich war loß, trette in den obern leeren Raum, und drücke das Quecksilber so stank herab. Aus diesem Grund vermuthete er die Utmose phare sene weit schwerer, als eine Quecksilbersäule von 28 bis 30 Zollen.

Der Hr. v. Wolf zeigt a. a. D. daß dieses alles nicht möglich sein. Denn wenn der Aether, oder auch eine gröbere zurückgebliebene luft, deren Gegenwart aber kaum vermuthet wird, die Quecksibersäule so stark sollte herabdrücken können, daß sie um z tiefer kehet; so würde ben Einlasung eines beträchtlichern Theils luft, die ganze Quecksibersäule aus der Röhre gedruckt werden mußen. Es streitet aber dieses wider alle Erfahrung, und sonderlich wider den von Boyle erfundenen und vom Mariotee bewiesenen unlängba

ren Grundsaz S. 49.

Was kan also die Ursache senn, daß das Duecksts ber nach dem Füllen und sonderlich Auskochen des Bas rometers, höher steht als nachher; — daß es in den Röhren die nicht viel länger sind, als die Barometers höhe beträgt, wohl gar die ganze Röhre ausfüllt, und die an dem obersten Ende hangen bleibt. — Ja daß wie ich S. 61. bemerkt habe, das Barometer gleich nach dem Auskochen, wenn sihon die Barometersäule los gerisen worden, etliche Tage lang um etwas weiniges höher steht, als nachher; — und daß endlich alle gut.ausgekochte Barometer dieses Gesez beobachten?

Ohne Ameifel ist bas Queckfilber und bas obere Ende der Rohre nach dem Auskochen am beiten von der luft gereiniget. Man gedenke aber nicht, daß adnalich alle Luft vertrieben worden fev. Ginen gang Luftleeren Raum fan man fich zwar gedenken aber vielleicht nie erhalten. Man mag ein Barometer noch fo oft, gleich nacheinander austochen, fo bemerft man immer wieder, zwar fehr wenig, aber doch noch etwas Bielleicht entwickelt fich felbit aus dem Quecks filber eine kunftliche Luftart, von welcher fich felbst im Quedfilber und an den Seitenwanden der Glastohre ein geringer Theil festfeget. Diese gurudgebliebene Luft ift aber auf einen größern Raum ausgetheilt, und folglich so verdunnt, daß man sie für nichts ansehen kan. Aus diesem Grund hangt das Quecksilber mit ber Robre, bende durch bie Utmosphare gegeneinander gedrudt, fo fest zusammen, als zwen magdeburgische Balbkugeln, ober als zwen fehr forgfaltig aufeinandere geschliffene Platten. Weil ben fo großer Abmefenheit Der Luft, Queckfilber und Glas einander auf Das ine nigfte berühren; so fonnen fie auch ben ftarfften Grad der Attraction gegeneinander beweisen. Aus diesen amen Grunden bleibt bas Quedfilber in ber Baromes terrobre, nach dem Auskochen an dem obern Ende ber Robre bangen.

Ist aber die Quecksilbersaule einmal von dem Glas loggerisen, so sammelt sich die im Quecksilber, und zwischen dem Quecksilber und der Röhre, zuvor verotheilte sehr verdunnte luft in den obern leeren Raum. läst man die Quecksilbersaule wieder an das Ende der Röhre hinauf laufen, so wird die im leeren Raum der Röhre besindliche ausserst verdunnte luft, zusammens gedrückt, und an das ausserste Ende der Röhre angessammelt. So wenig deren auch sehn mag, so verhindert sie, da sie in einem sehr kleinen Raum bestammen ist, das das Glas und Quecksilber sich nicht mehr so innig in allen seinen Theilen als zuvor berühren kan,

**£** 2

und die Saule bleibt aus diesem Grund nicht mehr an der Rohre hangen.

Daß dieser zuruckgebliebenen Luft auserst wenig sen, und in mehrern ausgefochten Barometern ein gleich geringes Maas derselben zuruck bleibe, erhellet unter andern daraus zur Genuge, weil alle gut ausgekochte (Deber) Barometer einerlen Sohe angeben.

#### Bom Barometerbret.

- S. 99. Nach dem Auskochen hat man ben dem Bar rometer nichts zu beobachten, als daß man es an ein Bret, welches eine richtige Gradleiter hat, befestige. Haben die Barometer Sefäße wie z. E. die Barometer Taf. I. Fig. 1. 2. 3. Taf. II. Fig. 1. 2. 7. 8. ins gleichen Taf. IV. Fig. 5. so mußen auch diese schiellich angesezt werden. Diese benden Beschäftigungen mußich noch beschreiben. Ich werde aber von der Anrichtung des Brets den Ansang machen, weil die Hebersbarometer nach dem Auskochen nichts erfordern, als daß man sie nur an das Bret bringe.
- S. 100. Zum Bret erwählet Hr. be kür mit Recht das Tannenholz. Es ist leicht, behält die Hige und Kälte nicht lange, ziehet sich nicht leicht krum, wenn es einmal wohl ausgetrocknet, und welches das vorzüglichste ist: es verändert sich durch Hize und Kälte in seiner känge bennahe gar nicht merklich, da seine Abern alle schon gerade laufen, welches ben andern festern Holzarten nicht ist.

In das Bret wird eine Rinne gehobelt, die aber etwas enger senn muß, als die Barometerrohre dick ift, damit wenn die Rohre mit ihrer Dicke in der Rinne liegt, das Holz auf benden Seiten genau an das Glas anschliese. Es ist dieses ben Barometern sehr vortheile haft. Die Linien der Abtheilung stoßen dadurch gleiche sam

sam an die Rohre an, und bisben sich darinnen ab. \*) Da nun das Ende der Quecksibersäule, eine ausserst feine Schärfe macht, so kan man wenn die Linien des Rolles, wieder in 4 Theile getheilt sind, ben einer sehr Kurzen lebung, mit vollkommener Richtigkeit I. Linie ausgeben.

Shen diese Abbisdungen der gezogenen linien im Glad, sezt und auch im Stande, das Auge jedesmal in gleicher Höhe mit dem Ende der Quecksibersaule im Barometer zu bringen. Wie nothig dieses sene, siehet ein jeder leicht ein. Denn stehet das Aug zu hoch: so gibt es den Barometerstand zu niedrig an; und stehet es zu niedrig, so bestimmt es die Barometerhöhe zu hoch. Aber durch die im Glas abgebildeten Linien kan man diesen Jrrchum; vermeiden. Alle die im Glas sichtbaren linien erscheinen dis auf eine, krum oder ges brochen. Die einzige gerade, stehet mit dem Aug in gleicher Johe. Man darf daher nur sein Aug solange erhöhen, oder erniedrigen, dis die nechste linie am Ende der Quecksischersaule, nicht mehr gebrochen, sons dern gerade erscheinet, so stehet das Aug mit dem Ende der Saule in gleicher Höhe.

Ben Beberbarometern muß man auch für ben kurzen Schenkel eine Rinne machen, dasjenige Holz aber, welches unter der Krummung der Röhre ift, gar aus, stechen laßen, damit man die Röhre höher oder tiefer richten könne. In die Breter hingegen auf welche Barometer mit Gefäßen kommen, muß man einen Einsichnitt machen, in welchen das Gefäß genau paßt, und dadurch an das Bret befestigt werden kan.

Das Ueberziehen des Brets mit Papier, die Borstheile ben der Zeichnung der Abtheilung, besonders R 3 wenn

<sup>\*)</sup> Wenn die Röhre wie hr. de kur angibt, mit der Helfte ihrer Dicke in der Minne liegt, so werden die Linien nicht so fichtbar.

wenn man die Unie des Zolls wieder im 4 Theile theilt; und das endliche lacquiren des Brets, habe ich im lezten Kapitel meiner Unweisung Thermometer zu verferzigen gelehrt, und übergehe es deswegen hier mit Stillsschweigen. Das einzige muß ich nur auführen, daß es auch jedem gewöhnlichen Barometer sehr bequem sen, wenn man die Rinne so mit Papier überleimt, wie ich im 5ten Kapitel benm Reisbarometer zeigen werde.

#### Bon ber Grableiter ber Barometer.

S. 101. Die Berfertigung ber Grableiter ift jest bas nechste bas in Betrachtung ju ziehen.

Das Barometer hat nicht so viele willführliche Abtheilungen erhalten, als das Thermometer. Zwar haben die gemeinen Barometer die von den Italienern verfauft werben, meistens feine andere als willfuhre liche Abtheilungen. Diese Leute leimen eine gebruckte Stale, auf welcher etliche zwanzig Grabe, und bars neben schon Wetter, Veranderlich, Regen, Sturm, w. b. g. ftehet, fo wie es ihnen gut beucht, an bas Barometerbret. Daber harmonirt feiner von thren Barometern mit bem anbern. Aber biefe Baros meter kommen hier nicht in Unschlag. Ich rede von jenen, beren fich bie Belehrten bedienet haben. Diefe batten allesant gleich Unfangs eine gleichformige Grableiter. Man maas nemlich nach Zollen und Linien eines bestimmten Maafes, die Bobe ber Queckfilbers faule, die im Barometer über ber Flache des Quecke filbers im Gefaß, ober ben gebogenen Robren, über bem mit fich felbft im Gleichgewicht ftebenben Qued's filber ber benben Schenfel S. 39. erhalten wird. Mun wurde zwar die Hohe der Quedfilberfäule nach verschies Denen Maas gemeßen, indem man bald bas parifer, bald das sondner, bald das rheinische, oder ein ander res übliches Raas dazu gebrauchte. Allein da man bas

bas Verhaltnis der meisten in Europa üblichen Maase kennet, so schadete dieses der Gleichformigkeit der Bascometer nichts, da man das eine Raas in das andere verwandeln konnte.

S. 1022 Gegenwärtig ist das französstifte, als das von den meisten Naturforschern in Europa fast allge mein angenommene Maas, auch den den Gradleitern der Baromeser das gewöhnlichste. Blos die Engellans der bleiben den dem Ihrigen; und da weder der Franzos, noch der Engelländer nachgibt, so wird auch in der Folge, wenn gleich der ganze übrige Theil von Europa, die Barometerhöhe nach dem pariser Maas meßen sollte, doch der Engelländer die Barometerhöhe nach dem Seinigen angeben. Es ist daher notbig, dus man das Verhältnis dieser benden Maase gegenseinander kenne, und eine leichte Negel angebe, durch die man ohne viele Mühe, das eine in das andere verswandeln kan. Hierinnen num sindet man: in des Hr. V. Magellan Beschreibung neuer Barometer und Chermometer S. 35—48, die beste Anweisung.

En meldet daß der verstorbene. Bird, das Bere haltnis des. französischen zum englischen Fuß gefunden, wie 100, 000 zu 106, 575, so daß 100, 000 französische Schuhe, genau 106, 575 englischen gleich kommen. Durch dieses Verhaltnis hat er nun folgende Becimaltakeln entwarfen, durch deren Gebrauch man kicht das eine Maas in das andere verwandeln kan.

Prf	te Cafel.	Zwepte Cafel.		
Englische	Franzossiche	Behntheilige eie	Unien des frans	
Zolle.	Bolle.	nesEngl.Zolls.	tofifchen Bolls.	
1	0, 938306	Oį Ï	I/ 125967 '	
<b>2</b>	11 876612	0,2	2, 251934	
3	2, 814918	9/3	3/ 37790L1	
4	3/ 753224	0/4	4, 503868	
5	4, 691539	015	<i>51</i> 62983 <b>5</b> .	
	5, 629836	01.0	6/ 755802	
	6/ 568142	· · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·	71 881769.	
<b>8</b> :	7. 506448	o, 8	91 007736	
9	8, 414754	. 019	10, 133703	

Dricte	Cafel.	Vierte Cafel.		
Französse.	Zolle,	Franzdische Linien.	Decimalthelle bes engl. Zolls.	
1 2	14 06575 24 13150	I 2	0/ 0888125	
3	3/ 19725 4/ 26300	3. 4.	0/ 2664375/ 0/ 3552500	
∂ 6	5/ 3287 <b>5</b> 6/ 39450 7/ 4602 <b>5</b>	5	0, 4440625 0, 5328750 0, 6216875	
8	8/ 52600 9/ 59175	\$ \$	0,7105000	

S. 103. Zu diesen Lafeln muß ich für Unfanger noch einiges bemerken.

1. Die Rechnung ist nur bis zu den geen Zoll, und der gen sinie oder Decimaltheil des englischen Zolls, fortgesext. Berlangt man aber den roten 20sten bis gosten Zoll, so darf man nur zu 1. 2. 3. u. s. w. eine Rull, und an die bengesezte Zahl ebenfals eine Rull anhängen. Ben hundert und tausend Zollen hängt man zwen und dren Rull an. 3. E. Ben 1 der ersten Tasel stehet 0, 938306/ folglich wenn man wisen will,

wie viele franzbische Bolle, zehen englischen gleich kommen, so hängt man an die erstbemeldete Bahl eine Null am, und erhält dadurch 10 englische Bolle 9, 383060 franzbischen.

2. Der französische Schuh wird in 12 Roll, und seber Roll in 12 Linien, der englische Schuh aber in 10 Roll, und jeder Zoll in 10 Linien getheilt.

Sechs Schuhe beißen ben ben Franzosen eine Cole se, ben ben Engellandern Sathom und ben ben Deute ichen Rlafter.

S. 104. Will man nun nach ben obigen Tafeln, ein nach dem franzosischen Fuß gegebenes Maas nach bem englischen, ober ein im englischen Fuß angegebes nes Maas, nach dem franzosischen bestimmen, so bere sabre man auf folgende Art.

1. Man seze das angegebene Maas also an, daß hunderttausender, zehntausender, tausender, hunderster, Zehner und Einser jede besonders untereinander, aber jede in ihrer Ordnung stehen. Z. E. Es werden gegeben 31, 695 englische Zolle, so sezt man sie sols gender Gestalt an.

30 Roll — — 30,000 1 Roll — — 1,000 6 zehntheilige Rolle — 0,000 9 hunderttheilige Rolle — 0,000 5. taufendtheilige Rolle — 0,005

2. Run nehme man die erste Tasel, die sür die einzlischen Zolle gehört, und sehe was für jede dieser einzelnen Zahlen des englischen Maases, nach dem Pantidsschichen Mass angesett ist, rücke aber nachdem man die ganzen Zolle angesett hat, den jeder Jahl durch welchen zolle angesett hat, den jeder Jahl durch welchen solle num eine Neihe weiter gegen: die rechte Hand, eben so wie man es den dem Umfaz der anglischen Zolle machte. Weil num dadurch sur jede malischen Zolle machte.

Decinal, die in der Tasel besindliche Jahl, um einer Zahl weiter als die vorhergehende stund, hinten hins ausgerücket, hingegen vorne eine Rulls, um die Decismal auszudrücken, angesett werden muß, so muß man den jeder Decimal oder Fortruckung hinten Eine, ader em Ende dren bis vier Zahlen mitelnander wegwerfen.
Z. E. wir wollen das erst angesührte, Erempel bendes halten, zo englische Zolle sind gleich z z 10,. Das nun in der ersten Tasel ben dem zten englischen Zoll, 27814918 stehet, so wird hied eine Rull hinten anzgehängt, und das Comma erst nach der zwerten sordern Zahl geset, und man erhält 28, 149180.

1 englischer Zoll ist gleich	01, 938306 franzos Zollem
0,6	0, 5622836.
0/09:	Q/ 08444754. —
0,005	0, 004691530 —

Hieraus ergibt sich nun folgender. Auffaz-

Englische-Boll.			•-	Franzöhliche Zoll.	
	30,	000	, ••••	28/ 14918Q	
- 1	I.	.000	•	9, 938306	•
Ī	6/	600	-	0, 562983	. 6.
	OA.	099,		01. 084447	54
	0/	005		0, 004691	53œ
	21/	605	• •	20# 730608	670

Man kase sich dadurch nicht irre machen das in dex Tasel, die englischen und franzdisschen Zolle, ganze-Balle dedeuten, den diesem. Versahren aber, als zehn hundert und tausendtheilige betrachtet werden, da das Verhältnis der benden Maase gegeneinander immer ein nersindsleibt, man mag ganze oder tausendtheilige Zollemiteinander vergleichen. Und da man nach S. 103. Nr. 1. durch Unhängung, einer Rull, aus einem Zoll 10 machen kan, so kan man auch aus einem Zoll, einen 10. 100. und 2000 theiligen machen, wenn man nach den Regeln der Decimalrechnung, varue Rullen vorz, seitz fest, und es bleibt doch immer das nemliche Ber-

S. 105. Will man die obigen 31,695 englische Zolle in französische Linie verwandeln, so verfährt man eben so, gebraucht aber dazu die zwente Tafel, und bemerkt hieben nur dieses, daß die ganzen Zolle erst in zehnstheilige verwandelt werden mußen, weil in der Tafel ebenfals nur 10 theilige Zolle stehen.

Mun bestehen 31 Zoll aus 31 × 10 = 310 zehne. theiligen Zollen. Dann sind noch 6 zehn, 9 hundert und 5 tausendtheilige Zolle daben, und man bekommt daher, 316 zehntheilige 9 hundert und 5 tausendtheilige Zolle, und dadurch folgenden Aussa;

Englische Zoll.				Französische Linien.		
O.	300/	000		337/ 79010	0	
0,	10,			11, 25967	<b>o</b> '	
O,	6,	000		61 75580		
OĮ.	•	900		1, 01337	<b>03</b>	
Oŗ	. 01	050	-	0, 05629	835	
OĮ.	3161	95		356, 87524	065	

Diese 356 gange, und 875 tausendtheile einer lie wie sind gleich 20 Balt, und 730 tausendtheilen eines Bolls, wie sie §. 104. berechnet worden.

Denn 29 sind gleich 348 kinien, 0, 739 eines Zolls sind gleich 8, 875 kinien. Man sindet dieses durch das Berhaltnis, welches das Decimal zum Duodecimals maas hat. Nach ersterm seve der Zoll in 100 und nach dem andern in 120 Theile getheilt, so ist das Verhaltsnis wie 100 zu 120 oder wie 5 zu 6. Daher kan man das Decimalmaas leicht in das Duodecimalmaas verswandeln; Man mache solgenden Aussa;

Wie sich verhalt 5 zu 6. so verhalten sich 7396 zehns kausendtheile eines Zolls, zu 8875 = 8, 875 Linien.

S. 106. Will man das französsiche Maas in das englische verwandeln, so kan das französische Maas entweder nach Zollen und 1000 Theilen eines Zolls, oder nach Zollen und Linien, und leztere in tausendstheilen angegeben senn.

Erster Sall. Es sene das französische Maas nach Bollen und tausendtheilen eines Bolls, und z. E. 29, 739 angegeben; die in englisches Maas verwandelt werden sollen, so verfährt man damit wie S. 104. ninunt aber hiezu die dritte Tafel S. 102. z. E.

Französische Zolle.	•	Englische Zolle.		
201 000		21, 31500		
91 000	-	9/ 59175 1		
01 700		0, 74602 5		
0, 030	-	0/ 03197 25		
0, 009	****	0, 00959 175	_	
29/ 732		31/ 69433   925	_	

Tweyter Jall. Es sene das französische Maas nach Botten und kinien gegeben, so muß man auch die Jolle zu kinien machen, und daben ganz so versahren wie S. 104. n. 2. mit den englischen Dezimalzollen. Man gebraucht aber hiezu die vierte Takel. Z. E. 20 Zolk 8, 875 kinien sollen in englische Jolle verwandelt werz den, so geben 20 Zolk 8, 875 kinien 356, 875 kinien. S. 105. am Ende, und der Aussag wird also:

Franzolifche Linien.		Englische Decimalzolle.		
300/ 000	-	266, 437500	•	
50,000		44/ 406250		
6 <sub>1</sub> 000	-	5, 328750	1	
o/ 800	~	0, 716500	σ	
9, 070	-	0, 062168	75	
0,005	<u> </u>	0, 004440	625	
1356, 875	•	316, 949609	375	

**§.** 107.

S. 107. Hat man französische Toisen in englische Zathoms, oder englische Zathoms in französische Toisen zu verwandeln; so wird man am leichtesten alle Verwirrung vermeiden, wenn man die Toisen oder Jathoms erst zu Schuhen und Jollen macht, und dann diese in das verlangte englische oder französische Raas verwandelt.

5. 108. Barometerbeobachter haben die Absicht, entweder die Barometerbeobachtungen, anderer, mit den ihrigen zu vergleichen, oder ihre Beobachtungen andern mitzutheilen. Daher muß man zusehen, daß man das französische Maas sehr richtig bekomme. Es dacf an dem Schuh nicht wohl ein tausendrheil desselben sehlen. Allein ein so richtiges Maas ist schwer zu erhalten. Ich sahe Maasstabe, die sehr fein gearbeistet, und zu Paris selbst versertiget waren, die aber doch den Schuh um etliche tausendtheile zu groß oder un klein angaben. Den Meinigen habe ich von der Butigkeit des Fr. Nath und Prof. Rabe zu Unspach, welcher ihn durch einen Selehrten aus Paris erhalten hat, und von Caniver à la Sphère versertigt ist. Er ist auf Meßing gestochen. Zede Punkte durch welche die Zolle bezeichnet sind, stehen in Stahlplattchen welche in das Neßing befestigt sind. Zugleich ist ans gemerkt, daß er ben der Wärme von + 13 reaumus rischen Graden aufgetragen worden.

Barometerliebhaber, die gerne das ichtige fram zofische Maas haben mogten, es sich aber nicht aus Paris können bringen laßen, weiß ich keinen begern Nath zu geben, als daß sie sich an einen berühmten Mathematiker oder Naturforscher, oder gar an eine Akademie der Wißenschaften, deren jezt auch in Deutschland verschiedene blühen; oder auch nur an einen Gelehrten zu Carlsruh (da im Badischen der franzissische Schuh allgemein eingeführet worden) wende. Nan darf dann nur auf ein wohl ausgetrochnetes Stückhen

Studchen Tannenholz, in einer Entfernung eines Schubes, zwen stablerne Schrauben einschrauben, sie darauf abfeilen, daß sie dem Holz gleich werden, dann mit einem fest stehenden Stangenzirkel den Schuh absnehmen, und durch zwen Punkte, die in die stablerne Plattchen gemacht werden, die lange des Schuhes bez zeichnen; so ist es beser, als wenn er auf Messing gezeichnet ware, da dieses sich durch die Kalte und Warsme in seiner lange verandert, das Holz aber und bez sonders das Tannens oder Fichtenholz durch Kalte umd Warme bennahe gar nicht merklich verkürzt oder verz langert wird.

S. 109. Ich komme auf die Gradleitern ber Bas pometer wieder zurud. Da nun das de kücische oder Heberbarometer, vor allen den Borzug hat, so soll es auch hier voran stehen.

Unter den Abtheilungen, die bisher ben diesem Bas rometer gebraucht worden sind, ist diesenige Einrichtung, der sich der Hr. de zuc gewöhnlich bediente, viels leicht noch die beste und bequemste. Ob ich gleich in der Folge zwen andere Einrichtungen anführen werde, die wenigstens nach meinem Erachten, noch bequemer und vorzüglicher sind. Des Hr. de zücs Stale, von der ich hier rede, ist Taf. II. Fig. 3. abgebildet.

Ohngefehr 9 parifer Zoll über der Krümmung der Rohre, wird benm kurzen und langen Schenkel, eine mit der Rohre recht winklicht laufende Linie 0 gezo, gen. Bon hier aus trägt man an dem kurzen Schenkel 7 Zoll herab, und an dem langen Schenkel der ohns gefehr 32 Zoll lang ist, werden 22 bis 23 Zoll hinaufs getragen. Es stünde nun z. E. im langen Schenkel das Quecksiber an dem 22ten Zoll, und in kurzen, ben dem 5ten Zoll, so addirt man bende Stände zus sammen, und erhält die Barometerhöhe von 27 Zoll. Ich nenne diese Gradleiter für das Heberbarometer, bequemer als die andern, die ich solleich beschreiben werde,

werbe, well man die Abdition, wenn man auch nach 16 theiligen Linien, beobachtet, leicht im Gebanken ver, richten kan.

- S. 110. Gine andeten auch nicht gar unschiedliche Abtheilung für Diefes Barometer, Die Fr. De Luc gleiche fals vorgeschlagen hat, ift Taf. II. Fig. 4. vorgestellt. Man traat von der linie oo die obngefehr ein wenig über ber Krummung der Robre gezogen wird, erftlich an dem turgen Schenkel fo viele Bolle hinauf, als er lang ift. In der Fig. hat er 10 Boll. Dann giehet man von bem legten Boll bes furgen Schenfels, binüber gegen ben langen, eine rechtwinklichte linie, auf welche man die übrigen Bolle, Die bis 32 steigen konnen, hinaufträgt. Beseze nun im langen Schenkel ftunbe Das Quedfilber auf 20 Boll, und im knezen, ben 2 Boll; so wird die Bobe des Quedfilbers im kurzen Schenkel, von ber gangen Bobe, folglich im gegen wartigen Fall von 29 Bollen, 2 Boll abgezogen, weil der Stand des Quedfilbers im furgen Schenfel, Die Borizontalebene ift, von welcher Die Sobe ber Quede filberfaule angerechnet wird. Satte man allezeit mit gangen Bollen ober linien ju rechnen, fo mare Die Gubtraction so leicht als die Abdition! weil man aber nach gehn ober fechegehntheiligen Linien beobachten muß, fo lagt fich die Rechnung nicht allezeit mehr in Gedanken vollenden, und man muß jum Papier feine Zuflucht nehmen, welches zu weitlaufig und unbequem ift.
- S. 111. Es ist noch eine Art der Abtheilung für Dieses Barometer möglich. Gr. de küc redet schon von ihr S. 386. seiner Untersuchung cc. Ich will seine eigene Worte anführen.
- "Man muß fagt er, ben folden Barometern, mit "gleich weiten Schenkel, allezeit an jedem Schenkel) "eine besondere Skale haben. Es scheint zwar, als "dörfte man nur die Veranderungen, in dem eines "Schenkel verdoppeln, wenn sie bende genau und durch

" aus von gleicher Weite sind; Allein bieses Mittet las " set sich wegen der Wiskungen der Wärme nicht ge-" brauchen.

Dasjenige was schon Gr. be tue wider biefe Eins richtung der Barometerabtheilung eingewendet hat, mögte genug senn, und ich wurde kein Wort mehr dazu sezen, wenn nicht Gr. Rosenthal 1779, in seiner Anleitung u. s. w. diese von Gr. de tue schon für sehs lerhaft erklarte Stale, als eine neue Ersindung dem Dublicum vorgelegt, und badurch dem de tue schen Bas rometer eine weit größere Bollkommenheit gegeben zu haben, geglaubt hatte.

Ich habe diese Gradleiter des Hr. Rosenthals Tab. II. Fig. 5. gezeichnet. Der lange Schenkel hat von a bis b 32 pariser. Joll. Wenn die Röhre im lans gen und kurzen Schenkel bis zur Zahl 12, mit Quecksilber gefüllt ist; und das Quecksilber im langen Schenskel bis zur Zahl 10, das heißt 2 Zoll fällt; so steigt es im kurzen Schenkel ebenfals bis zur Zahl 10 nemlich 2 Roll. Folglich verdsppelt er nur die Zahl 10, oder den Barometerstand im einem Schenkel, und bekommt im gegenwärtigen Fall 20 Zoll.

Mun sest er in die Mitte ber Robre noch & Boll, welche er das Complementum nennet. Diese addirt er noch zu der doppelten Barometerhobe, und erhalt num mehr 28 Boll als die ganze Barometerhobe.

S. 112. Ich zweiste sehr ob Hr. Nosenthal jemals nach biefer Grableiter Barometerbeobachtungen kait angestellet haben, sonft hatte er bie bamit unvermeidelich verknüpften Fehler bemerken mußen. Er hat auch schon am Ende seiner Unleitung se, die von mir S. 110. beschriebene delucische Gradleiter empfohlen, und in seinen nachher erschienenen Bentragen gevenkter der erst gemelden Gradleiter mit keinem Wort mehr. Dadurch hat er sie stillschweigend verworfen, und ich hatte dahet nicht

nicht nothig, etwas weiteres barüber zu sagen, wenn ich nicht befürchtete, daß sich mancher Unfanger durch die Bequemlichkeit daß man nur an einem Schenkel beobachten darf, blenden laßen mögte, dieselbe über kurz oder spath wieder vorzusuchen. Ich muß daher noch einiges hierüber bemerken.

Geset man wollte auch einige Unbequemlichkeiten die mit der rosenthalischen Gradleiter verknüpft sind, abandern, und anstatt der angenommenen zwen Nullen nur eine in die Mitte der Röhre nemlich zum 4ten Zoll des Complements sezen, um den an einem Schenkel gefundenen Barometerstand blos verdoppeln zu dursen, ohne daß man allezeit erst noch das Complement von 8 Zollen zusezen müste. — Gesezt ferner: Man wollte durch zugießen des Quecksilbers oder Verrückung der Röhre die Sache so einrichten, daß ben einer gewissen Temperatur der Warme, die zwen Ende der Quecksilbersäule im langen und kurzen Schenkel auf zwen Linien der Gradleiter stünden, die einerlen Werth haben z. E. auf dem 14ten Zoll, so gehet dieses Versahren um folzgender Gründe willen doch nicht an.

- 1. Wenn das Quecksilber im kurzen Schenkel alle zeit genau so viel steigen follte, als es im langen fallt; so mußte die Rohre, an den zwen Orten wo das Queck, silber hin und hergehet, vollkommene gleiche Weite has ben, welches aber bennahe nicht zu erhalten ist.
- 2. Macht das Berdoppeln des Barometerstandes allezeit das Rechnen auf dem Papier nothwendig, da man es nicht mehr im Gedanken verrichten fan.
- 3. Wenn man ben Bestimmung des Barometer, standes nur das geringste fehlt, so wird durch das Bew doppeln des gefundenen halben Barometerstands, der Fehler noch so gros, als wenn man ihn an zwen Orten genommen hatte. Sollte auch alles dieses berichtigt senn, so läst sich

4. wegen bes Ginfluffes ber Warme wie icon Br. be tuc bemerkt hat, biefes Berfahren nicht anwenden. Befest man hatte die Barometerhobe, jur Beit, wenn bas, S. 84. befchriebene Thermometer auf Der Mull ftebt, im langen und furgen Schenfel auf dem 14ten Roll gefunden, und baburch die gange Barometerhobe von 28 Bollen bekommen. Rum foll aber die Warme um 10 Grabe des Thermometers abnehmen! fo verfürzt fich Die Barometerfaule. Im langen Schenkel verfürzt fie fich aber mehr, als im furgen, weil fie größer ift. Siebe S. 85. dann fommt noch eine Urfache bingu, daß im furgen Schenkel bennahe gar feine Berfurgung mabrgenommen wird. Durch das Erfalten, verengert fich bie Rohre, und weil die über der Horizontalebene fter hende Queckfilberfäule sich blos nach der Sohe und nicht nach ber Erweiterung ober Berfurzung ber Ribbre richtet, fo tritt von bem Quedfilber bas über ber Borls sontalebene ftebet, fo viel in die Robre, die unter det Horizontalebene ift, herab, als die Berengerung ber Robre, über der Borijontalebene betragen bar. Giebe 5. 60. Diefes durch die Berengerung ber Rohre berabgetrettene Quedfilber erfest ofters bennahe den Berluit bes Magfes, welchen bas Quecffilber unter ber Horizontalebene durch die erfolgte Erfaltung erlitten hatte. Daber fan man an ibm bennahe feine Berfurjung bemerken. Folglich ftebet das Barometer, wels ches ben ber Mull des Thermometers, im furgen und langen Schenkel auf bem 14ten Boll gestanden hatte, nunmehr nachdem es 10 Grad Kalte mehr empfunden, im furgen Schenkel wohl noch immer auf bein 14ten Zoll; Im langen Schenkel aber gibt es nur 12 Roll Ti linien an. Berdopvelt man baber ben Barometers stand im langen Schenfel, so bekommt man 27 Boll 10 Linie Barometerhohe, und wollte man um der 10 Gras De Ralte willen gleichwohl I linie zusezen, fo fehlte an ber mahren Barometerhohe boch noch I linie. Im fursen Schenkel bekame man zwar, auch ohne Berbeftes rung

rung wegen ber 10 Grab Kalte 28 Zoll Barometerhohe. Allein es ift, biefes nicht ganz richtig.

Ich sagte nemlich, daß das aus der langen Rohre, wegen Berengerung des Glases herabgetrettene Queck, silber, den Verlust des Maases den das Quecksilber unter der Horizontalebene erlitten, bennahe erseze. Aber dieses geschiehet nur alsdann, wenn das unter der Horizontalebene stehende Quecksilber gerade so viel ausmacht, daß seine Verkürzung durch die Kälte genau so viel beträgt, als die Verengerung des langen Schenkels. Allein dieses trift nur bisweisen zu, da das Quecksilber unter der Horizontalebene bald mehr, bald weniger senn kan.

S. 113. Es scheint, alle blejenigen Barometerbes obachter, die sich seit der Bekanntmachung des de tüscischen Barometers mit demselben beschäftigt haben, hatten die Beschwerlichkeit gefühlt, die mit der Beobsächtung an zwen Gradleitern verknüpft ist. Denn es haben sich mehrere Gelehrte bemüht, dieser Unbequemslichkeit abzuhelsen. Ich werde S. 141. 143. die Verssuche des Hr. v. Magellan und des Hr. Changeur über diesen Gegenstand anführen, da ich es gegenwärtig noch nicht schieklich thun kan, indem ich hier blos von der Gradleiter des Barometers handle, des Hr. v. Magellan und des Hr. Changeur vorgenommene Beränderung, aber blos von einer besondern Einrichtung der Gefäse, die ich in der Folge erst beschreiben werde, abhängt.

Gegenwärtig will ich blos von derjenigen Berände, rung des Beberbarometers reden, die ich mit demfels ben vorgenommen, und die wenn ich anders nicht zu fehr vor mein Eigenthum eingenommen bin, mir ims mer noch die leichtefte, einfachte und sicherste scheint.

Man hat daben nur eine einzige Stale am langen Schenkel nothig — man finder die richtige Baromes

terhohe auf das genaueste, und hat benn Beobachten wenig Beschwerlichkeit mehr, als wenn man ein tors ricellisches Barometer gebrauchte. Nachdem im Jahr 1770 die Deutsche Uebersezung der kleinen Schriften des Hr. du Crest über das Thermometer und Baros meter herauskommen, und ich darinnen das de kücissche Heberbarometer als das vorzüglichste unter allen kennen lernte; so trachtete ich sogleich, es zu meinen täglichen Beobachtungen so bequem zu machen, als nur möglich war. Es gelang mir auch sogleich auf dem ersten Bersuch. Ich gab ihm die Einrichtung, die ich nun beschreiben werde, und die nicht nur mir schon 13 Jahr lang Genüge geleistet, sondern auch den Beysfall verschiedener Kenner erhalten hat.

Taf. I. Fig. 5. ist es vorgestellt. Man kan biezu auch das Barometer Taf. II. Fig. 6. mit dem angefege ten furgen Schenfel S. 95. n. 4. mit vieler Bequens lichkeit gebrauchen. In das Bret wied für den langen und furzen Schenkel, die oben beschriebene Rinne ges macht. Unter der Krummung B wird das Bret etwas ausgestochen, damit man bas Barometer herunter laff fen fan. Ben e wird ein fleines loch in bas Bret gebohrt, und ein Zapfchen hineingesteckt. Un biefes Bapfchen wird eine Darmfaite befestigt, auf Die Art wie Die Saiten ber Biolienen an Die Stimmaapfchen angemacht werden. Das andere Ende ber Saite, wird an die Rohre ben B angebunden. Der furge Schenkel wird mit einem, und ber lange Schenkel mit dren Saften von übersponnenen Rupferdrat an bas Bret dergestalt befestiget, daß bas Barometer von sich felbft barinnen herabfinken fan. Die Darmfaite balt es in feinem Kall auf. Da die Darmsaite etlicheinal um das Zapfchen F gewunden ift, fo kan man burch bas herumdrehen biefes Zapfchens das Barometer fo weit herablagen, und wieder hinauf giehen als no. thig iff.

Die Grableiter für dieses Barometer ist jezt leicht zu verfertigen. Man bemerkt an dem Bret, wo sich im kurzen Schenkel, ben einer mittlern Barometers hohe, die Quecksibersäule endiget, und ziehet dahin die waßerrechte, oder die mit den bezden Schenkeln rechtwinklichtlaufende Linie c. Von dieser Linie an trägt man an dem langen Schenkel 28 bis 29 pariser Zolle hinauf. Die obersten 3 Zolle theil man in Linien, und jeder deren wieder in 2 oder 4 Theile.

Wenn das Barometer steigt, so fallt das Quecksile ber im kurzen Schenkel. Man ziehet daher die Röhre mit dem Zänschen e so weit hinauf, daß der scharfe Rand des Quecksilbers genau an der Linie c c amstehet. Fällt das Barometer, so steigt das Quecksilber im kurzen Schenkel und man läst die Röhre so weit herab, daß sich die Saule im kurzen Schenkel wieder ben der Linie c c endiget.

Man bekommt auf diefe- Weise allezeit, die richtige Horizontalebene, und kan bas Beberbarometer zu feis nen Beobachtungen, gebrauchen, ohne daß man eine doppelte Gradleiter nothig hat. Das einzige Befchwertiche hieben mogte fenn, daß man ben jeder Beobache tung die kurze Saule erft auf die Linie c c richten Aber Dieses ift in einem Augenblick geschehen. Eine andere Befchwerlichfeit benm Gebrauch des Schen. Felbarometere ift bas oftere Reinigen bes furgen Schensfels. Allein, wenn diefes alle Monat einmal geschiehet, fo ift es zu Beobachtungen die nicht die scharfite Benauigfeit haben mußen, genug: Ran man ben furgen Schenkel herabnehmen, wie Caf. II. Fig. 6. fo ift es beauemer. Man barf baber nur ben B in bas Bret einen Ausschnitt machen, bamit man die Robre anfagen, und herausziehen fan. Daß man auch fur bas Stud Rorf c einen Ausschnitt in bas Bret machen muffe, verftehet fich von felbit.

S. 114. Die erstbeschriebene Einrichtung, die ich mit dem de Lücischen Barometer vorgenommen, läßt sich zwar nur alsdenn anwenden, wenn das Barometer meistens an einem Ort stehen bleibt, das heißt; zu den täglichen Beobachtungen im Zimmer, nicht aber wenn man es als Neisebarometer gebrauchen will. Denn in diesem Fall muß die Röhre seit stehen. Weil äber das Beobachten an zwen Gradleitern beschwerlich, und nicht so sicher ist, als wenn man es an einer vorznehmen kan; so habe ich auch das Reisbarometer so eingerichtet, daß man die eine Gradleiter entbehren kan, wie ich im 5ten Rapitel zeigen werde.

S. 115. 3ch habe im zwenten Rapitel S. 42 - 44. bewiesen, daß blos das Beberbarometer im Stande ift, eine richtige Horizontalebene anzugeben. Es ift auch Diese Wahrheit bereits schon allgemein von allen grunde lichen Naturforschern erkannt und angenommen wore Daher verlangt man in unfern Tagen mit Recht, daß alle Baromererbeobachtungen, benen man einen Werth foll benlegen fonnen, entweder mit dem Beberbarometer selbst, oder wenigstens mit einem nach dem Beberbarometer berichtigten torricellischen Barometer mußen angestellt fenn. Indefen ift Die Richtigkeit ber Borizontalebene eines Barometers nicht das einzige und vornehmite, welches man von einer richtigen Barometerbeobachtung fordert. Das Barometer muß auch ausgetocht, ingleichen ber Ginfluß ber Barme und Ralte auf daffelbe macht, jedesmal berichtigt fenn, wenn die Beobachtung foll genust werden konnen. Fehlt es an einem oder dem andern diefer zwen lezten Stucke, so ist es weit schlimmer, als wenn bie Horis zontalebene etwas unrichtig angegeben mare. Denn bieraus entspringt kein anderer Schabe, als biefer, baß man sich nur Die Hohe bes Orts, wo die Baros meterbeobachtung gemacht worden, ju gros ober zu flein gedenkt, je nachdem die Horizontalebene zu hoch aber

aber zu niebrig angenommen worden. Diefes bringe nun ben meteorologifchen Beobachtungen entweder feis nen ober menigstens einen gar umnerflichen Schaben. Weit mehr aber hat es ju bedeuten wenn 1) ein Bas rometer nicht über dem Fener Luftleer gemacht worben. Denn in biefem Fall ftehet bas Barometer theils um etliche linie viefer als ein richtiges, und feine Sobe wird daher um weit mehr unrichtig angegeben, als man ben einem torricellischen Barometer an ber Befrimmung feiner Borizontalebene nimmermehr fehlen kannte, wenn man diefes auch nicht nach einem richtis gen Beberbarometer follte berichtigen tonnen; theils hat auf ein unausgekochtes Barometer, Die Barme und Ralte nicht nur einen fehr ftarfen Ginfluff, fone dern fie bringt auch so unregelmäsige Resultate hervor, daß man nicht einmal im Stande ift, fie in Rechnung gu bringen, und zu berichtigen. 2) Wenn auch ben gut ausgekochten Barometern, ber Ginfluß ber Warme und Ralte auf die Verlangerung und Verfürzung der Barometerfaule, nicht berichtigt wird, fo entiteben betrachtlichere Fehler in der Beobachtung, als wenn Die Borizontalebene nicht die richtigste mare. da die Warme und Ralte an verschiedenen Orten, auch fehr verschieden ift. - Da der eine Beobachter mit feis nem Barometer in einer warmen der andere in einer Kalten Temperatur ju ein, und eben berfelben Zeit beabachten fan, biefes aber eine große Berschiedenheit ber Beobachtung gibt, wenn fie nicht berichtigt wird; fo ift der daraus entspringende Fehler weit großer, als wenn die Borigontalebene bes Barometers etwas unrichtig mare. Denn diese bleibt fich immer gleich .-Da hingegen jene nach ber Abwechelung ber Warme und Kalte, bald mehr, bald weniger beträgt; und wie ich schon erinnert habe, die Unrichtigfeit der Borizone talebene fonst feinen Schaben bringt, als baf wir uns die Bohe des Beobachtungsort von einer etwas größer ober geringer gebenfen.

Db nun gleich dieser Fehler ben meteorologischen Beobachtungen nicht allzugroß ist; so ist doch nothig, auch diesen Punkt zu berichtigen, indem man durch meteorologische Beobachtungen auch die Höhe der Orte gegeneinander bestimmen, und dadurch die mathematissche Seographie bereichern will. In dem Fall, wenn man wirkliche Höhenmeßungen mit dem Barometer vornehmen will, ist ohnehin nothig, daß die dazu gesbrauchten Barometer einerlen Höhe angeben, und folgs lich eine richtige Horizontalebene haben.

Daher ist kein anderer Rath, als daß man entwester mit dem Heberbarometer selbst, oder wenigstens mit torricellischen Barometern die nach dem Heberbarometer berichtigt worden, die Beobachtungen anstelle. Sollte nun das Heberbarometer mit der Einrichtung die ich ihm nach S. 113. gegeben, nicht befonders hies zu geschickt senn, da deßen Gebrauch so leicht gemacht worden? Wollte man mit demselben auch nicht. die Beobachtungen selbst anstellen, weil ben jeder Beobstung das Barometer erst gerichtet, und der kurze Schenkel öfters gereiniget werden muß, ob gleich auch dieses für einen passionirten und der Sache gewohnten Beobachter gar keine Mühe ist; so sollte man doch die torricellischen Barometer nach einem richtigen Hebers barometer berichtigen. Und gewiß ist das Heberbaros meter nach meiner Einrichtung hiezu sehr geschickt.

S. 116. Man wird aus dem bereits gesagten leicht abnehmen, daß ich das torricellische Barometer keines, wegs herabwürdige, indem ich dem Heberbarometer, wegen der Richtigkeit seiner Horizontalebene, den Vorzug gebe. Es ist vielmehr das torricellische Barome, ter ein sehr brauchbares und bequemes Werkzeug, ben dem man sich auch alle mögliche Richtigkeit versprechen kan, wenn es richtig verfertigt, und nach einem Herberbarometer berichtigt worden. Da der furze Schen kel des Heberbarometers wenn er richtig zeigen soll, eines

eines beständigen Reinigens nothig hat, so hat das torricellische auch außer der Bequemlichkeit, daß man nur an einer Gradleiter beobachtete, dann noch hierinnen einen großen Borzug, daß das Quecksiber in dem Gefäß dieses Barometers nie einer Reinigung nothig hat. Endlich ist das torricellische Barometer in vielen Fällen sogar unentbehrlich.

Man ist zuweilen abwesend, und muß seine Baros meterbeobachtungen keuten überlaßen, die entweder nicht gleiche Fähigkeit oder kust mit uns besizen. Dies sen muß man das Beobachten, so sehr als möglich ers leichtern. Daher muß man ihnen hiezu ein Sefäßbas rometer, an dem sie nichts zu richten, und nichts zu verbeßern, sondern nur einzig und allein die Baromes terhöhe zu bemerken haben, in die Hand geben. Sen so nothig ist dieses, wenn man mit dem Barometer die Höhen der Berge meßen will, wo man auch in der Tiefe gleichzeitige Beobachtungen anstellen, und diese Versonen überlaßen muß, welche nicht allezeit die volls kommenste Fähigkeiten besizen. Alles dieses bewog mich, auch die Sefäßbarometer so viel als möglich zu verbeßern, und einige derselben so einzurichten, daß sie zur Noth, sogar Reisbarometer abgeben können.

S. 117. Weil ben sämtlichen Gefäßbarometern die Gradleiter auf einerlen Art angebracht, wird, so will ich von dieser eher als von ihren Gefäßen handeln. Man weiß aus dem zwenten Kapitel, daß alle Gefäßebarometer eine unrichtige Horizontalebene, und das durch die Barometerhöhe zu niedrig angeben. Dess wegen kan man ben diesem Barometern den Anfang des Maases nicht von ihrer Horizontalebene nehmen. Man muß sie nur nach einem Heberbarometer richten. Zu diesem Endzweck zeichnet man auf ein Blätchen Paspier eine Ubtheilung. — Dren und ein halber pariser Zolle werden in kinien und viertheilige kinien getheilt; und weil das Barometer auf der Fläche der Erde sels

ten gegen 29" steigt, und noch seltener (man müßtebenn auf hohe Berge gehen) unter 25" 6" fällt, sogebe man seiner Abtheilung diese zwen äussersten Eranz zen. Daher bedeutet die erste Linie, ein Maas vonk 25" 6"; und die lezte gibt 29". Un die eine Seiteder Abtheilung, schreibt man an die gehörigen Orte po die Zolle 26. 27. 28. 29. und dazwischen bemerkt manz die Linien von dren zu dren. Un der andern Seite der Abtheilung, bemerkt man die Lange des Maases in. bloken Linien. Die erste Linie heist daher. 306, und die lezte 348. Von dieser Einrichtung werde ich S. 127.die Ursache angeben. Man siehet diese Stale Tab. IV. Fig. 1. gezeichnet. Dach gehört die bengefügte Figurgdie einen verzüngten Maasstab ahnlich siehet, und vonder ich sogleich handeln werde, nicht hiezu.

Diese Abtheilung schiebt man unter die Baromesterrobre, ehe biefe mit bem oberften Baft befestiget: worden. Sie wird von der Rohre fo ftark angedruckt. daß fie in der einmal gegebenen Stellung bleibt. fan aber daben doch noch verrückt werden, um fie won es nothig noch genauer zu berichtigen. Dun ftellet man: ein Seberbarometer zu ben Befagbarometer. mußen vollkommen fenkrecht hangen. Man warter eisnen Zeitpunkt ab, wo bas Barometer ohngefehr auf ber mittlern Barometerhohe bes Beobachtungsorts ftebet. Ingleichen muß man Die Berichtigung au eisner Zeil vornehmen, wenn bas Barometer in Rubeift; das heißt zu einer Zeit wa es den ganzen Tag über bennahe unbeweglich fteben bleibt. Man flopft nunmehr an die Barometer, §. 58. und furz hierauf ver-Schiebt man die auf das Papier gezeichnete Abtheilung an dem Gefagbarometer alfo, dag das Ende der Queck. filberfäule in benden Barometern, auf einen und eben benfelbigen Punkt ber Abtheilung zu stehen kommt. Che man das Papier an das Bret leimt, muß man mehrmalige dergleichen Bersuche und Bergleichungen anger

angestellet haben. Man vergese aber nicht ben bers gleichen besicaten Bersuchen bas Quecksilber und ben turzen Schenkel bes heberbarometere jedesmal zuvor bestens zu reinigen.

S. 118. Diese erstbeschriebene Unrichtung mit Unterschiebung der aufs Papier gezeichneten Stale, unter die Röhre, ift die einfachste, aber nicht die genaues
ste. Das Papier kan sich durch das Unseimen und Ausdehnen, verschieben, und auch runzlicht werden. Biel
richtiger kan man zu Werke gehen, wenn man oben
an den Ort des Barometers, wo sich die Säule in der
Röhre endiget, einen hölzernen Schieber andringet;
und auf diesen die Gradleiter zeichnet. Man erhält
dadurch noch verschiedene andere Vortheile, die ich
bald anführen werde.

Dieser Schieber ist Tak. IV. Fig. 1. vorgestellt. A B C D gibt seine wahre Grose an, nur daß er unter C D noch ohngekehr 8 Zoll lang ist. Ich mache ihn beswegen so lange, damit wenn er hinauf oder herabs gerücket wird, die auf ihm befindliche Skale nicht aus dem Winkel komme, den sie gegen die Rohre haben muß, welches aber leicht geschehen konnte, wenn der Schieber zu kurz ware, da er zu seiner Bewegung doch einigen Spielraum haben muß.

E. F. sind die zwen leisten, die an bende Seiten des Barometerbrets befestigt sind. Zwischen diesen lauft der Schieber. Damit er aber nicht vom Barox meterbret wegsallen könne, so werden über diesen Schieber, an bende leisten E und F zwen Backen oder Streischen von dunnen Holz befestiget, e f. e k damit er zwischen diesen, als in einer Nuth oder Falz laufe. Dieses konnte in der Zeichnung nicht deutlicher genug gemacht werden. Man wird es sich aber leicht gedenken können. In den Schieber wird eine Falz gehobelt, die mit der Ninne im Barometerbret in einer geraden linie fortlauft, und ebenfals wie diese so weit und

und tief ist, daß die Barometerrohre mit & shrer Dicke, darinnen liegen konne. Man siehet hieraus, daß das Bret an diesem Ort, wo der Schieber hinkommt, so tief ausgeschnitten werden muße, als der Schieber dick ist, damit die Oberstäche des Schiebers mit der Obers släche des Brets gleich laufe; die Dicke aber desselben kan die Helste von der Dicke des Barometerbrets bestragen.

Um leichtesten und vollkommensten wird dieses alles berrichtet, wenn man das ganze Barometerbret aus zwen Theilen machen, dann das eine Stud auf das andere, bis dahin wo der Schieber angehen soll, zuz kammen leimen; hierauf das Bret auf seiner Oberstächeund Nebenseiten abhobeln, auch die Rinne für die Basrometerröhre einhobeln, und endlich so viel, als fürden Schieber gehören soll, von dem obern Theil des. Brets abschneiden läst; so lauft an dem Schieber die Oberstäche, die Rinne, und die Nebenseiten mit dem übrigen Bret gleich, und der Rücken des Schiebers. Fommt auf ein glatt gehobeltes Bret zu liegen, woraufer sich sanst bewegen kan.

Den Schieber läßt man oben bis gegen das Ende bes Barometerbrets, welches mit einem Zwergleistchen geschlosen ift, hingehen. Wenn er von dieser leiste noch ohngesehr & Zoll abstehet, so ist es genug, da man zu Berichtigung der Barometerhöhe eines Gefäße barometers, selten nothig hat, den Schieber über z bis 2 kinien zu verrücken.

Um den Schieber leicht und sehr genau hinauf oder herabschieben zu können, dörfte man nur oben an das Barometerbret eine Schraube andringen, und diese in den Schieber eingreifen laßen, wodurch man den Schieber hinauf und herabschrauben könnte. Ich bediene mich aber hiezu eines leichtern Mittels, indem ich ein Zäpfchen Taf: II. Fig. 7. n. m. welches S. 139. ber schrieben wird, und welches die Dienste eines hebels schut,

thut, allernachst ben bem untern Ende bes Schiebers, in das Barometerbret stede, und durch sein herums drehen den Schieber hinauf rucken, und sehr genau an den gehörigen Punkt richten. kan.

Diese Einrichtung mit der beweglichen Gradleiter ist für diejenigen Gesäsbarometer nothig, deren Gessässe nothwendig an das Bret befestigt werden müßen, wie z. E. das Barometer Taf. I. Fig. 1. 2. Taf. II. Fig. 1. 2. und Taf. IV. Fig. 5. Kan aber die Nohre beweglich gemacht werden, wie z. E. die Barometer Taf. II. Fig. 7. 8. dann ist es leichter, die Barometers Tahre, durch Hulfe des Jahrchens Taf. II. Fig. 7. m. n. wie es nothig ist, hinauf zu schieden, oder herab zu laßen. Siehe S. 139.

S. 119. Ich sagte S. 62. n. 4. daß man mit viere theiligen linien, ben einiger Uebung und guten Augene maas, gar leicht und ficher, bie Barometerhohe nach 16 theiligen linien bestimmen, und badurch Micromes ter, und Monius \*) entbehren konne. Allein, vielen Beobachtern fehlt vieleicht bas richtige Augenmaas ! Doch wenn auch diefes nicht mare, fo muß ich geste ben, daß die Theilung einer Linie in 4 Theile, nicht nur mubfam, fondern bieweilen fogar unficher fen. -Wenn auch alle Punkte richtig abgestochen find, fo fehlt man boch ben aller Aufmerksamkeit, bisweilen ben Bies hung der kinien; und man wird felten eine Abtheilung von mehreren Bollen, wo man viertheilige linien zeiche net, verfertigen, an der man nicht etliche falfchgeios gene linien entbeden follte : Denn ber geringfte Fehler fallt ben einer fo feinern Abtheilung merklich in bie Augen.

§. 120.

<sup>\*)</sup> Mierometer, Bernier und Ronins find Werkzeuge mit welchen oder auf welchen eine Linie ober Grad in febr kleine Theile getheilt wird.

S. 120. Es wird daher nicht überstüßig senn, vom Monius der an jedes Barometer und auch an den Schieber angebracht werden kan, und der von vielen Meteorologen gebraucht wird, einige Nachrichten zu geben. Dagegen übergehe ich das Micrometer des Hr. Derhams desen Hr. de küc a. a. D. S. 51. gedenker, weil der Nonius viel leichter als dieses zu verfertigen, und zu gebrauchen ist. Ingleichen kan ich nichts von der Maschine des Düc de Chaulnes, mit der mant eine kinie in 20 Theile theilen kan, (Siehe Hr. de küc S. 456. e Anmerkung) ansühren, weil mir die Einrichstung derselben unbekannt ist. Vielleicht ists der Nosnius selbst.

Der Nonius (desen Ersinder ein Portugesischer Mathematifer war, der Conius, oder in seiner Sprache Clunez hieße, davon er auch noch den Namen des Ersinders Nonius oder Nonische Eintheilung genenmet worden;) ist eine bewegliche Gradleiter, die an der eigentlichen Gradleiter verschoben werden kan, und mit der man, nach der Beschaffenheit ihrer Einrichtung eine linie in 10 bis 100 Theile zu theilen im Stande ist. Sie ist leicht zu verfertigen, und aller Orten ans

aubringen. Diefes find ihre Borguge.

Dieser Nonius wird aber auf zwenerlen Art gesmacht; die erste und vielleicht ursprüngliche Einricht tung, bestehet darinnen, daß man neun Linien oder Grade einer Abtheilung, an der beweglichen Skale in zehn Theile theilt. Dadurch wird ein jeder Theil des Nonius um den zehnten Theil kleiner, als die Grade der wirklichen Abtheilung sind. Man denke sich g lis nien, jede in 10 Unteradtheilungen gespeilt, so beskommt man Palinien. Der Nonius hat nun das nemsliche Maas von g linien, ist aber in 10 Theile getheilt, folglich fommen auf jeden einzelnen Theil deselben, Theile, von einer linie der wirklichen Abtheilung, weil No = g sind.

Eben so gehet es wenn man einen Monius verfete tigen will, der eine Linie in 20 Theile theilen soll 3 Man Man darf nur eine lange von 19 linien, auf dem Nosnius in 20 Theilen, so wird aus obigen Grund, eine
jede Abtheilung des Nonius  $\frac{1}{30}$  linie, folglich um  $\frac{1}{30}$ Linie kleiner als eine linie. Ingleichen wenn man 99
Linien, auf den Nonius im 100 Grade theilen wollte,
so wurde ein jeder Grad  $\frac{90}{200}$  linien groß, folglich um  $\frac{1}{200}$  linie kleiner als eine linie ist.

Weil die einzelnen Theile des Nonius kleiner sind, als eine ganze kinie, so kan wenn die Grund odet erste kinie o des Nonius, (c d Tab. IV. Fig. II.) auf einem ganzen Grad der Gradleitet a b stehet, erst die rote kinie des Nonius, mit einer kinie der Gradleiter ges nau zusammen tressen. Da nun ein jeder Grad des Nonius, kinie für die Gradleitet a d angibt, so ers geden sich im gegenwärtigen Fall kinie. Wenn aber nach Fig. 12. die Grundsinie o des Nonius c d. genau auf einem halben Grad, der Gradleitet a b stes het; so trift die fünste kinie des Nonius, mit einer kin nie des Gradleiters genau zusammen, und gibt solge sich kin ge kan.

Hieraus ergibt sich num der Gebrauch des Nonius. Siehe Fig. 9. Man verschiebt ihn nemlich also, daß seine Grundlinie o, mit der Schärfe, die die Quecks slbersäule des Barometers macht, genau zusammen trift. Dann zählet man an dem Nonius die linien hinauf, die man eine sindet, die mit einer linie der Gradleiter a B, gleich stehet. Wäre dieses z. E. die Gte linie des Nonius, so stehet das Quecksiber des Barometers so linie über einer ganzen. Sollte sichs sügen, daß unter allen linien des Nonius keine gefunz den wurde, die mit einer linie des Gradleiters a B vollekommen gleich stünde, so erwählt man diesenigen zwen, die am nechsten hintressen. Z. E. Es träse die 4te linie des Nonius etwas unter 324, und die 5te linie etwas über 325 der Gradleiter a B; so seze ich hie etwas über 325 der Gradleiter a B; so seze ich hie

Schieben, verwandle ich die 20 theiligen kinien in humberttheilige, und seze, weil 0, 4=0, 40, und 10=0, 05 iff, nunmehr 0, 45.

S. 121. Der Ronius wird noch auf eine andere Art eingerichtet. Man theilt nemlich 11 Linien oder Grade einer gewißen Gradleiter, auf dem Nonius in 10 Grade. Dadurch wird jeder Grad des Nonius um  $\frac{1}{10}$  größer, als die Grade der wirklichen Gradleiter sind.

Der Gebrauch von diesem Werkzeug ist mit dem vorigen, in Ansehung der Richtung und Stellung, auch Abzehlung der Linien einerlen. Man gelanget auch eben so sicher, damit zu seinem Zweck, als mit dem erstern. Allein, wenn man die Grundlinie o des Nosnius auf den Punkt den man meßen will gerichtet hat, so muß man von oben herab, nemlich von C nach D Fig. 9. so lange fortzählen, die eine Linie des Noniusmit einer Linie der wirklichen Gradleiter übereintrist; anstatt daß man ben ersterer Einrichtung von D nach C gezählt hatte.

S. 122. Nachdem ich die Theorie des Monius er Flatt, so muß ich nun auch von seiner mechanischen Einrichtung das nothige ansühren. Fig. 9. Taf. II. ist ABEF eine meßinge Platte, auf welche die Grad. leiter AB, nach linien des Pariser Maasstabs gezeich, net ist. Sie wird mit zwen eisernen Holzschrauben mn an das Bret befestiget. CDG Hist der Monius auf einem meßingen Plattchen, welches Fig. 10. besonders vorgestellet ist. Dieser Nonius liegt auf der meßingen Platte ABEF, wie man ihn auch Fig. 13. im Durche schnitt vorgestellt sehen kan, wo ab den Nonius, c d die meßinge Platte auf welchem er liegt, und daran verschoben werden kan, Feine meßinge Feder, welche Fig. 14. nach ihrer wahren Sestalt gezeichnet ist, und e eine meßinge Schraube, womit die Feder und der Nonius zusammen gehalten wird, abbildet. Lieberdiss

At der Romius von der Platte A B E F abgesondert, nach seinem vordern Unsehen Fig. 10. bargestellt.

Weil der Ronius in dem Ausschnitt Jk verschoben werden und doch fest daran stehen bleiben muß, wenn man ihn an den gehörigen Ort gerichtet hat; so muß die Schraube e Fig. 13. sich in dem Ausschnitt Jk Fig. 9. fren bewegen können. Mit den Kopf der Schraube Siehe Fig. 9. L und Fig. 13. e kan man den Ronius anfasen und hin und herschieben. Damit er fest an die Platte A B E F Fig. 9. anschließe, und doch leicht verschoben werden könne, drückt die Feder f Fig. 13. an den hintern Theil der Platte A B E F Fig 9. Die Schraube e Fig. 13. die in die Feder keingreist, dient dazu, um die Feder nach Bedürsniss stärker anzuziehen, oder nachzulaßen.

llebrigens muß der Nonius also eingerichtet werden, daß sein unterer vorspringender Theil Fig. 10. a genau an die Barometerrohre stoße. Ingleichen muß das messinge Plattchen woraus er bestehet, so dunk gemacht werden, als nur immer möglich ist, dainit wenn man die Grade auf dem Nonius und der Grade seiter abzählt, und untersucht, welche klaien zusams men tressen, die kinien durch einen allzudicken Messing nicht zu weit voneinander abstehen, wodurch man einen Fehler begehen könnte. Man darf den Messing, woraus der Nonius bereitet werden soll, nur sehr stark schlagen, so wird er elastisch, und biegt sich nicht, wenn es auch nicht viel dicker, als ein starkes Papier gemacht wurde.

S. 123. Der Nonius ift vielleicht für diejenigen Liebhaber, die ihn nicht felbit verfertigen, fich ihn auch nicht durch einen geschickten Mechanitus konnen verfete tigen laften, ein vergeblicher Wunfch.

Sch habe baher auf ein Micrometer gebacht, wellsches bennahe ohne alle Koften, mit weitiger Minbey

und von einem jeden felbft, der nur gut ju zeichnen weiß, verfertigt werden fan. Es ift bas nemliche, welches fich an Uftrolabien und Quadranten befindet, um baburch die Minuten und Gegunden zu bestimmen, und ich habe feibem gefunden, daß quch Br. Rofenthal bas nemliche Mierometer an fein Reisbarometer angebracht bat. Man siehet Taf. IV, Fig. 1. aft der linken Seiten der Grableiter eine Urt eines verjungten Maasstabs ghik. Die Linie gh und ik wird in eben so viel Linien des Zolls, als die wirkliche, an das Barometer angebrachte Gradleiter bat, abgetheilet. Damit man hieben richtig verfahren moge, so legt man an die leifte E, einen richtigen Winkelhaden, und zie bet Die gange Breite beruber, Die oberfte linie, welche ben 20sten Boll, ober die 348te. Linie gibt. Eben so giehet man auch die unterste Linie, welche 25" 6# oder 306/11 gleich kommt. Dann theilet man die & nien ghik und 1 m in 42 Theile ober linien bes pio rifer Bolls. Wenn man den Winkelhacken an die Leis fte E anlegt, fo mußen die Punfte bie einerlen Unien angeben, an ben bren tinien gh. i k und I m genat ausanmen treffen. Man muß daher dafür forgen, daß die Leifte E mit der Barometerrohre vollkommen parals lel laufe. Sollte indeffen die vollkommenfte Richtige Feit hieben nicht zu erhalten fenn, fo schadete es wenig ober nichts, weil die gange Theilung und ber nachmas lige Gebrauch berfelben, durch Unlegen des Wintele hackens an die Leiste E bewerkstelliget wird, und daber boch die ganze Figur ghik immer ein richtiges Maas erhalten wird, wenn gleich die Theilungspunkte berfele ben, mit der Leifte E gegen die Barometerrobre, oder vielmehr die Quedfilberfaule bes Barometers, mit ben Theifungspunkten, nicht nach der groften mathematis fchen Bolltommenheit, rechtwinklicht laufen follten.

Um indefien die möglichste Richtigkeir zu erhalten, laffe ich erstlich die Seite des Barometerbrets, an welche die Leiste E angeleimet werden foll, ingleichen

Die innere Seite der leifte E, so gerade machen, als moglich ist. Die Rinne worein die Barometerrohre gelegt wird, wissen die Schreiner ohnehin, mit einem Nuthhobel, welcher an die berichtigte Seite E, des Barometerbrets angelegt wird, mit dieser Sticknwand vollfommen parallel zu machen. Ist die leiste E anger leint, so lege man einen Winkelhacken op pan diesels be, und ziehe über die Breite des Brets, eine seine Linie. Dann kehre man den Winkelhacken um, und lege ihn an die entgegengesezte Seite der gezogenen ih wie an. Deckt der Winkelhacke die Linie genau, so lauft die Leiste E gerad, und man hat Richtigkeik genug.

S. 124. Wann nunmehr die übgestochene Gradleb ker gezeichnet werden soll, so zieher man zuerst die Abstheilung, die sich nächst der Barometeredhre auf den kinien gh, und no. besinden. Man legt daben den Winkelhaden an die keiste E scharf anz und dann muß sen allezeit die dren Punkte, die auf den kinien gh. i k. i m für einerlen kinien gehören, sehe genau zus sammen tressen.

Nunmehr verfertigt man auch die Figue g h i k. Die tinie g i und h k werden jede in 20 gleiche Theile getheilt, und nach den angegebenen Punkten werden die senkrechte tinien gezogen. Endlich ziehet man auch die schräglaufenden tinien. Ich habe nicht nottig, mich über diese Einrichtung und den Gebrauch dieser Figue g h i k weitläufig zu erklären, da schon die Unsfänger in der Meßkunt, den verzüngten Maasstab kenden, und wisen, das durch die erstbeschriebene Und richtung, eine knie in 20 Theile geeheilt wied.

5. 125. Nothiger ist es zu zeigen, wie burch bies fen Maasstub, ble jedesmalige Barometerhohe, nach 20 theiligen Unien leicht und genau bestimmer wird. Man lege den Winkelhacken e q p, defen einer Schenskel q p, genau sollange senn muß, als der Abstand der Miland der Miland ber

Leiste E bis zur Barometerrohre beträgt, und ber aus Elfenbein \*) gemacht ist, an die Leiste E an. Man rucke ihn so weit hinauf, bis seine Spize p, mit der Schärfe, welche die Quecksiberfäule ben ihrem Ende, an der Seitenwand der Rohre bildet, gleich stehe. Dann sehe man an dem verjungten Maasstab, welche zwen sich schneidende Linien destelben, von dem Wintelhacken ebenfals, aber die Quere hindurch, geschnitzten werden. Dieses ist die Barometerhohe in 20 Theis Ien einer Linie.

Ben p muß der Winkelhaden eine sehr feine Scharde haben; damit man das Ende der Quechsibersaule, genau damit bestimmen könne; und weil die schwarze Farbe sich am deutlichsten in der Glasrohre abbildet, so muß man die Spize p schwarzen, welches mit einer schwarzen Beize am besten geschehen kan.

Ich habe noch auf eine andere Art die mir vortheile hafter scheint, den Winkelhacken eingerichtet. Mic einer Radirnadel ziehe ich auf seinen Schenkel qp die Linie r. Diese ikehet genau i Linie des Zolls tieser, als seine Oberstäche qp, und ist mit einer Beiz oder Dehlfard schwarz gemacht. Legt man nun den Winkelhacken wie gewöhnlich an, so erscheint die Linie r in der Slassbhre, und zwar gerade, wenn das Mug mit ihr in gleicher Hohe steht. Man ruckt daher den Winkelhacken also, daß die Linie r mit der Scharse des Quecksibers gleich stehet; wodurch man die größe Ses nausgkeit erhalt. Indeßen muß man noch bemerken, daß

<sup>\*)</sup> Elsenbein ziehe ich bem Meging bedwegen vor, theils weil es das Papier nicht beschmust, ober, wenn die Stale lacquirt ist, den kac nicht so leicht als das Meßing hinwegreibt, theils weil es weiß ist, und sich daher in der Röhre nichts vom Winkelhacken abbildet, als das was an ihm geschwarzt worden, nemlich entweder seine Spiese, oder die darauf gezogene Linie r.

den beschriebenen Micrometer versehen werden foll, nicht weiter als bis zum vierten Theil ihrer Dicke in der Rinne liegen darf, da der angelegte Winkelhacken, auch einige Dicke hat, die Linie r aber desselben, noch etwas unter der halben Dicke der Rohre anstehen muß.

Wenn die Linie r am Ende der Barometersäuse stes, so wird wie man leicht einsiehet, durch die Kante q p des Winfelhackens der Barometerstand an dem Micrometer um i Linie zu hoch angegeben. Allein dies ses schadet nichts. Die Barometerhöhe, so weit sie durch ganze Linien ausgedrücket werden kan, sindek man an der Gradleiter im no die nächst an der Basometerröhre besindlich ist. Dasjenige aber was über eine ganze Linie gehet, wird von dem Winfelhacken, wenn er gleich um i Linie zu hoch stehet, dennoch vichs dig angegeben, da alle Theile des Maasstads g h i k gleich gros sind, und es folglich einerlen ist, ob man den lleberrest der Quecksilbersäuse der über die ganze Linie gehet, oben oder unten an dem Maasstad meße.

Das einzige worauf hieben zu fehen, ist biefes, daß man gewiß wife, der Winkelhacken stehe genaus um i linie hoher. Hievon aber kan man sich überzeus gen, wenn man ihn zu einer Zeit, ben dem Baromes ter anwendet, da die Saule sich ben einer ganzen linie endiget. Dann muß der Winkelhacken, wenn die darauf gezogene linie r, richtig um eine linie des Zolls, unter seiner Oberstäche p q stehet, an dem Maasstad g h i k die Barometerhohe um i linie hoher angeben.

Sollte aber die linie r um erliche zwanzig Theile zu hoch oder zu tief stehen, so mußte man den Winkels hacken verbekern, oder man mußte daszenige was mehr oder weniger als eine linie beträgt, bemerken, und mit in die Rechnung bringen.

S. 126. Fr. Rosenthal fehrt den Winkelhaden umlegt den Schenkel q f an die Barometersaule an, last M 2 bas vas Eck bes Winkelhackens an der Scharfe der Baros meterfäule anstehen, und schneidet mit der Oberstäche p q des Winkelhackens, am Micrometer die 16 theilis gen kinsen ab. Ich denke aber die keiste E gebe sowoht zur Entwerfung der Figur g h i k selbst, als zur Bes obachtung, mehr Richtigkeit als die Barometerröhtes die entweder an und vor sich nicht vollkommen grad tennkönnte, oder wenigstens nicht die richtigste kage auf dem Bret haben mögte.

Aus eben diesem Grund kan ich die Einrichtung nicht ganz billigen, die Fig. 2. vorgestellet ist; ab ist ein meßinges innen fein ausgeschlissenes Röhrchen oder Huse, die genau an die Barometerröhre schließt, und daran bequem verschoben werden kan. Oben an ihrem Ende sind zwen meßinge Schenkel c augelöthet, wos durch man gleichsam einen doppelten Winkelhacken bestommt. Die Obersläche dieserzwen Schenkelmuß nicht nur mit der Oefnung des Röhrchens ab vollkommen gleich lausen, sondern auch mit dem Röhrchen rechtwinks licht stehen. Ihre dieses ist in der That schwer zu ers halten. Und doch gründet sich hierauf der Gebrauch der Vernier, die an der Borometerröhre verschoben werden, um damit die Grade an der Eradkeiter abzus schneiden, wie Hr. Magellan in seiner Beschreibung neuer Barometer angibt.

Nun aber muß ich den Gebrauch des, Fig. 2. Taf. IV. gezeichneten Werkzeugs zeigen. Man schiebt es an die Barometerrobre, bringt aber an benden Seiten derz selben ein folches Micrometer an als Fig. 1. g h i k nur Eines gezeichnet ist, und schiebt es so weit hinauf, bis der runde Ming ben a, welcher das Robrechen bildet; genau an der Schärfe der Barometerfäule anstehet. Dann mußen die zwen Schenkel c., an den zwen Micros metern einerlen Grade abschneiden, wenn das Werksteug richtig senn soll.

Ich halte die S. 125. angegebene zwente Beobachtungsart, für die bequemfte und richtigste.

S. 127. Jum Beschluß bieser Materie, muß ich über die Stale ober Gradleiter bes Barometers eine allgemeine Anmerkung machen.

Man bedient sich zu berselben, wie schon gemeldet worden, fast allgemein des franzosichen Fuß.

In der That, aber ware der englische bequemer, da dieser ein Decimal, jener aber ein Duodecimalmaas ist. Run ist aber aus der Meskunst schon lange bekannt, welche Unbequemlichkeiten mit dem Quodecimalmaas verknünft sind.

Spen diese Unbequemkichkeiten: kommen: ben ber Gradleiter des Barometers vor, wenn sie aus dem Duos decimalmaas bestehet. Z. E. der Barometerstand ware 27" 4" und 6 Zehntheile, so wurde man, wenn hier ein zehntheiliges. Maas angewendet wurde, die obligen dren Resultate in eine Zahl zusammen schreiben, und 2746 sein konnen, anstatt daß man sie benm zwölstheiligen Maas trennen, und ein jedes Resultat nach seinem Werth, mit den Zeichen der Zolle, kinien und Scrupeln bezeichen muß.

Mach beschwerlicher wird das zwölftheilige-Maas, wenn, man eine große Reihe von Barometerbeobachstungen zusammen abbiren, und durch die Unzahl der Beobachtungen dividiren will, um dadurch eine mittlere Barometerhöhe zu bekommen. Deme in diesem Fallmußen die Scrupel erst in Linien, und die Linien in Zolle verwandelt werden, welches muhsamen Geschäftsman überhoben senn konnte; wenn man nach einem Deximalmaas beobachtet hatte; Denn dieganze Summe wurde hundertheile des Zolls bedeuten, die man ohne weitere vorgenommene Verwandlung, nach Wahlgesfallen addiren und dividiren konne; und am Ende wursde man wieder hundertheile des Zolles bekommen.

Es haben schon mehrere Gelehrte die Unbequemlicheit des Duodecimalmages im Gebrauch zur Gradleiter des Barometers gefühlt, und haben daher allerlen Auswege zur Hebung dieser Beschwerlichkeit ausgedacht. Hr. de zur bevobachtere nach sechszehntheiligen Linien, schrieb aber zur Bequemlichkeit anstatt z. E. 27" 638"; 1285 Linien, oder blos 5285, da er den Nenner 16 ein vor allemal in Gedanken behielt.

Br. Rosenthal hat hierinnen den Br. de lue bis auf eine Rleinigkeit nachgefolgt. Siehe S. 92.

Hr. Forrebow in seinem traktatu historico meteorologico thut den Vorschlag, man sollte den pariser Zoll der gewöhnlich in 120 Scrupel getheilt wird, in 100 Theile theilen, und diese zum Maas der Gradleiter des Barometers erwählen.

Ben seinen gewöhnlichen meteorologischen Beobachstungen theilte Hr. Horrebow ihn gar, ich weiß nicht aus welchen Grunden, in 144 Theile, so daß der pariser Fuß der gewöhnlich 1440 Scrupel hat, deren 1728 bekommen wurde.

Ich denke nicht, daß man diese bemeldeten Berans berungen mit dem parifer Maas vornehmen folle. Die Eintheilung ift in der That, nach meiner Meinung zur Gradletter des Barometers gerade recht; nicht ju gros und nicht zu flein. Wenn man eine linie in gehn Theis le theilt. Eine linie in 16 Theile getheilt, wie Br. be lue that, gibt ju räglichen Beobachtungen bennahe allzutleine Theile. Much ben Bobenmessungen wird man nicht viel fehlen, wenn man nur nach gehntheilie gen Linien beobachten follte. Denn To Linie Baromes terhohe, gibt ahngefehr 8 Schuhe Lufthohe. kan man aber, wenn man nur einige Aufmerksamkeit anwendet, nie um einen gangen gehnten Theil einer: Line fehlen. Sochstens konnte man To Linie zu viel oder zu wenig ausezen, und benn wirde ber ganze Febe ler

fer in der gesuchten Sobe der Luftsaule, etwan vier Schuhe betragen, welches ben einer ansehnlichen Sobe, gar nicht in Betrachtung kommt. Doch! wenn man alle mögliche Genauigkeit anwenden will, so kan man auch dieses durch die zehntheiligen kinien zu Stande bringen, indem man, durch einen Nonius (Siehe S. 120.) eine kinie leicht in hunderttheile theilen kan.

Mun jest zur Hauptsache! Man lase die Einthels lung des pariser Maases, wie sie ist, schreibe aber nur nicht, Zolle, kinien, und Scrupel besonders; sondern blos die Scrupel. Z. E. anstatt 27" 0" 0" seze man 3240 Scrupel. Trenner man die lezte Zahl, durch ein Comma der Characteristif, von den dren erostern, z. E. man schreibr anstatt 27" 3, 20" = 3275" nunmehr 327, 5; so bedeutet die Zahl 327; kinien des pariser Maases, und die Zahl 5; zehntheile einer kinie. Verfertigt man nun eine Gradleiter, wie die Tab. IV. Fig. 1. abgebildete, so kan man das erstbeschriebene Versahren, ben Ausseichnung der Barometerbedachs tung leicht befolgen. Z. E. In der Figur stehet das Quecksilber ben 27" 7" 8," oder ben 331 is kinien. Dafür sest man 3318, oder auch 331, 8.

## Von Gefäßen ber Barometer.

S. 128. Nunmehr komme ich auf die Beschreibung der Gefäße. Taf. I. Fig. 1. ist das gewöhnliche torriscellische Barometer vorgestellt; a a ist eine gedrehte holszerne Buchse von beliebiger Sestalt und Höhe. Ihre innere Weite pslegt man gemeiniglich 10 bis 12 mal größer zu machen, als die innere Weite der Baromesterröhre ist, damit, wenn das Quecksilber in der Rohsre stark fällt, die Höhe des Quecksilbers im Sefäß nicht merklich verändert werde.

Die erstbemelde Weite mußen alle Barometergefäße befommen, blos diejenigen ausgenommen, die nach Prins Grundstgen eingerichtet sind. Denn mic M 5 wollen

wollen annehmen, das Barometer falle von seinem bochsten bis ju beffen niedrigsten Stand 20 parifer lie nien, und bas Barometer fene ben bem mittlern Bas cometerstand, hach einem Beberbarometer berichtige Mun foll bas Gefaß fo weit fenn, baß ben bem tiefften Barometerstand das Quedfilber im Gefaß fich nicht mehr als To linie erhöhe, und ben bem boch. ften Stand, nicht mehr als Talinie erniedrige. Nimmt man an, die Rohre sene I linie weit, und man geden. te fich die Robre anstatt rund, vieredigt, (benn wenn: man sich hernach, auch das Gefaß anstatt rund, viere edigt gebenkt; fo bleibt immer bas nemliche Berhalte. nis) so steigt das Quecksiber von feiner mittlern bis. gur bochften Bobe um 10 Cubiclinien, und fallt auch, eben so viel. Diese 10 Cubiclinien durchschneide man; in Gedanken hundertmal, so bekommt ein jeder Theil 1 Quadrat linien Flache, und & Linie Sohe. Ware es. moglich diese so Eubiclinien also auf einer Rlache ause. zubreiten, daß sie nur 🚡 Linie Bobe hatten, so wirze den sie 100 Quabrat linien Flache geben. Goll nun dem: Quedfilber im Gefaff, ben bem Steigen, des Baroc meters von feiner mittlern bis jur bochften Sobe, an feiner Sobe nicht mehr; als 3 linie entgehn; ingleischen ben dem Fallen des Byrometers von seiner mitte tern bis tiefften Bobe nicht mehr als & linie jugehn, fo muß die Weite des Gefaß 100 Quadrat Linien bes tragen. Da die Wurzel aus 100 = 10 ist; so muße wenn die Robre I linie zur Weite hat, das Gefäß 10. Linien weit: Oder im allgemeinen, zehnmal weiter als. Die Rohre werden. Ben dieser Weite der Gefäße erhebt fich bas Queckfilber im Gefaß von der bichften bis jur tiefften Barometerhobe um 2 Linie. Ift aber bas Barometer ben der mittlern Barometerhöhe gerichtet worden, so beträgt der Fehler ber von dem Befaß ente stehet, benm hochsten und tiefsten Barameterstand doch nicht mehr als To linie. Goll ber Fehler gar bis auf Linie vermindert werden, so muß man der Weite Des

bes Gefaßes 200 Quabrat Linien geben. Die Wurzel aus 200 ist etwas über 14. Folglich mußte bas Ges fåß 14 mal weiter als Die Rohre werden.

Ich kömme nun auf die weitere Beschreibung des

Gefäßes wieder jurud.

d d ift ber Boden bes Gefaffes, in welchem ben e eine Bertiefung welche ohngefehr & Boll weit und eben so tief ift, und die man Taf. II. Fig. 1. ben hik l Deutlicher feben fan, eingebrebet worben. Bift ein genau pakender Deckel. Durch diesen ist ben co ein ? Boll weltes tach gebobet, welches mit einem Korf. ftopfef ausgefüttert wird. Der Kork muß eingeleimt werden. Durch den Kork macht man ein Loch, in wele des bie Barometerrohre geraumig gehet.

'Um die Barometerrobre, wird ein Striefchen Schweinsblafe, mit Haufenblasenteim, geleimt, und bann die Robre felbst mit teim in ben Kort befestigt. Man kan sie auch mit einer Kutt aus Pech und Wachs einkutten. Man muß aber bie Sache alfa einkichten, baß wenn ber Deckel auf bas Gefaß a gefegt wird, Die Robre vom Boben bes Gefafies, nemlich von e noch 11 linien entfernet bleibt. Endlich wird ber Der del, worinnen die Abhre befestigt ift, an das Gefaff a angeleimt. Man konnte ben obern und untern Theil des Gefäßes auch zusammen schrauben, welches sone berlich in ber Folge, wenn bas Barometer Schaben leiden und eine Berbefferung nothig haben follte, Bortheilhaft mare, Die Schraube aber mußte gut ichließen, und mußte noch ein leberner Ring bazwischen gelegt werben, bamit fein Quedfilber burchbringen fonne. Wor dieser Unrichtung muß die Röhre gefüllt und auss gekacht warden fenn. Auch verstehet fich van selbst, daß alles dieses verrichtet werden muße, ehe das Bas cometer umgefehrt und aufrecht gestellet wird.

Die grofte Kunft bestehet nun darinnen, bas Batometer auf eine Urt umautehren, daß daben keine luft

in die Rohre komme. Aber der Bortheil ift auch hier Wenn ber Boben bes Gefaffes noch auf. warts ftebet, fo durchbobrt man ihn unten ben c mit einem feinen Bobrer; fullet hierauf das gange Gefaß mit Quedfilber an, und verschlieft bann bas loch wies ber mit einem Bapfchen, welches man einleimt. Dun fan man bas Barometer ohne alle Befahr umfehren, und es an das Bret befestigen. Allein jest ift zu viel Quedfilber im Gefaß. Man muß daber bas überflufe fige Quedfilber wieder heraus nehmen. Much biefes ift leicht zu bewerfstelligen. Che man ben Deckel B, an bas Befaß leimt, bat man ichon in der Bobe, Die man bem Quetfilber lagen will, an ber Geite ein fleis nes loch durch das Gefaß gebohrt, und mit einem Bapfchen verschlofen. Dieses Zapfchen darf man das her nach dem Umkehren des Barometers, nur herause giehen; so bleibt nicht mehr Quecksilber im Befaß als man nothig bat. Diefe Defnung verschließt man nache her wiederum.

Da dieses Barometer, nebst dem Beberbarometer bas brauchbarste. ist; so habe darauf gedacht, es also einzurichten, daß es ohne Gefahr verdorben zu werden leichtlich von einen Ort zum andern getragen werden könne. Ich mußte um so mehr auf diese Einrichtung benken, da ich einige dieser Barometer zu versenden hatte. Bielleicht habe ich das allereinfachste Mittel gestroffen!

Ich machte nemlich den leeren Raum d f, d fin dem Gefäß a b ganz niedrig, und zwar nur 3 linien hoch. Ben g ist mit dem Boden d d gleichlaufend, ein dichchen in dem untern Theil des Gefäßes gebohrt. Wenn die Röhre in den Deckel B gefüttet, und die zwen Theile des Gefäßes zusammen geleimt sind; so les ge ich das Barometer Horizontal, und fülle durch die Defnung g, das ganze Gefäß mit Quecksiber an. Nun richte ich das Barometer senkrecht auf, und laße sämts liches

liches im Gefäß befindliche Queckfilber heraus in ein besonderes Gefäß laufen. Bon dietem nehme ich etwas über ‡ weg, neige das Barometer darauf ein wenig schräge, fülle durch die Oefnung g, das übrige Quecksfilber wider ein, und verleime mit einem hölzernen Zäpschen, das lochchen g. Nun ist das Barometer fertig.

Weil bas Ende ber Rohre in der Bertiefung e. bie mit Quefilber angefüllet bleibt, ftebet; fo fan feine tuft In Diefelbe tretten, wenn man gleich alles Quedfilbet von bem Boben d'd ablaufen laft. Ferner, weil man In bas Gefaß & Quecffilber weniger, als es fagen tan, gefüllet bat, fo bleibt benm tiefften Rallen bes Baromes ters, immer genug leerer Raum in bem Gefaff, baf Das Quedilber ben Decfel nicht erreichen fan. Die gange innere Bobe bes Gefaffes ift 3 = 12 linie. Der vierte Theil hievon betragt & linie. Folglich bleibt bas Gefaß & Linie leer. Weil aber endlich das Gefaß auf & feines forperlichen Inhalts angefüllet ift, fo bleibt es, wenn das Barometer horizontal gelegt wird, ies Desmal wohl über die Belfte, angefüllt, und vie Defe nung ber Rohre befinder fich allezeit unter bem Quecks filber. Daber fan man es horizontal legen, und in dies fer Richtung tragen, soweit als man will; das n auch wieder aufrichten, ohne daß man ju beforgen bat, daß Luft in Die Robre trette.

Man könnte vielleicht dieses Barometer, wenn es weit versendet werden foll, ganz umgekehrt tragen. Aber in diesem Fall mußte man benn Aufrichten des selben, Borsicht gebrauchen. Es könnte nemlich etwas Quecksiber aus der Röhre fallen, und den leer geword denen Raum wurde tuft einnehmen. Diese mußte vor dem Umkehren des Barometers wieder herausgelracht, und ter leere Raum mit Quecksiber angefüllet werden. Zu dem Ende mußte man das Barometer horizontal legen, und in dieser Richtung es wohl schütteln. Beschiers

sonders mußte man unten stark an das Bret klopfen, da mit sich das Quecksiber im Gefäß, mit dem in der Röhe re wieder vereinige. Wenn dieses geschehen, wurde man es ohne Gefahr aufrichten können. West man aber ben diesem Versahren doch immer ungewiß bleibt, ob alle kuft aus dem untern Theil der Röhre herausgebracht worden, so wurde man benm Aufrichten des Baromes ters, wenigstens in Sorgen seyn mußen, es zu verders ben. Man laße es deswegen lieber in Horizontalers lage tragen, wenn es versendet werden muß.

Einige machen jum Eingang bet luft in das Gefäß, teine besondere Defnung; weil die luft schon durch das Holz dringet. Ich halte aber doch für nicht undienlich, wenn man in den Deckel eine kleine Defnung machen wollte, besonders wenn das Gefäß aus sehr harten Holz bestehen, und der Deckel Luftdick verschloßen sehn sollte.

Horrebow Prof. zu Coppenhagen, vermirft in seinem Tractarn historico meteorologico S. 148. Diese hölzerne Gefäße beswegen, weil in der Folge det Zeit, das Quecksiber in das Holz eindringe, und das durch seine Hohe im Gefäß verändere. Er hat dahet gläserne Gefäße erwählt. Ich weiß nicht ob es mit dem Eindringen des Quecksibers ins Holz seine Richtigkeit habe, besonderes wenn es sehr festes Holz ist; Doch wenn auch dieses wäre, so schadete es nichts, wenn man nur die Gefäßbarometer beständig nach einem Schenkelbarometer berichtigte. Man darf das Gefäß innen auch nur auslacquiren, so kan kein Quecksiber in das Holz dringen.

S. 129. Liebhabern des torrieellischen Bardmer ters, hoffe einem angenehmen Dienst zu keisten, wennt ich Ihnen die Einrichtung eines zu erst bemelden Bar rometer bestimmten Gefäßes, hier beschreibe. Sie ist eine Ersindung meines Gonners und ehemaligen ketz rers des fr. Nath und Profesors Rabe in Unspach, welcher mir die Erlaubniß gegeben hat, sie in dieser meiner

rheinet Barbinekerabhandlung dem Publicum vorzules gen. Taf. II. Fig. 1. ist die ganze Sinrichtung vorges stellt, und zwar zum theil nach der Perspectiv, zum theil aber auch nach dem Durchschnitt, damit man sie von innen erkennen konne.

Es ift nun X ber untere und S bet obere Theil bes Behaltniff, wie es ben Barometern von biefer Urt newohnlich ift. In ben obern Theil Des Behaltniffes wird ber lange nach mitten burch baffelbe ein loch ges bobet, in welches die Barometertobee y fest eingefute ter wird. Allernachit an Diefem loch, wird mit einem felse bunnen Bohrer ein anderes loch ab der lunge nach Bingebohrt; Diefes ift das tingige, mas ben ber gangen Anrichtung rinige Schwürigkeiten matht; benn bas Foch muß flein fenn, und darf im Dirchmeffer bochitens nicht mehr, als & linie betragen. Ueberdiff muß & mit dem toch y parallel laufen. In diefes toch wird vin Gifendrath i n'c d'e, welcher bie nemliche Dick Bat, eingestedt. Dben wird ein Rang an ihn gebogen Damit man ihn bequemer anfaffen fan, unten aber ber Fommt er eine boppelte Biegung, wie man ben e it e tas ber Beichnung am besten feben kan. Bun freit inan auf bas in die Höhe gebogene Studichen Drath i 🤻 win Rorfftopfelchen, und feilt baffelbe fo lange gu, bis es zwar nicht allzugedrang, aber boch fehr genau in bie Befnung der Barometerrobre Schließt. Um biefes Rorfftopfelchen gut an den Drath ju befestigen, legt mait ein: rundre eifernes Plattchen's welches etwas flets nor als das Korfftopfelchen ift, ben d unter, und ben e ein abnliches effernes Scheibchen über bas Stopfel chen, nad niebet alles gusammen.

Dierauf füller man die ganze Barometerrohre mit Duecksiber an, und steckt das Korkstopfelchen nunmehr in ihre Defnung. Es wird daburch etwas weniges Duecksiber herausgetrieben, jugleich aber dadurch verschindert, daß teine tuft im Barometer bleiben kant Wenn

Wenn man nun den Drath ben dem Handgriff b hale, damit die schwere tan der Quecksilbersaule des Barometers, das Stopfelchen de benm Umdrehen des Barometers nicht wieder herausstoffe; so kan man das Barometer, ohne Gefahr, ohne daß nemlich benm Umskehren tuft in die Rohre tritt, umdrehen und senkrecht stellen.

Ift die Robre mit bem Stopfelden e verschlofen. fo Schraubt man ben untern Theil bes Behaltnig in ben obern feit an. Es ift aber bieben noch verfchiede nes ju bemerfen. Das untere Theil Des Bobalen ges a hat ben h i k l eine Berriefung von ohngefehr & Roll gingebreht. Diefe Bertiefung muß fo weit feun, Das man bas Stopfelchen e d barinnen herumbrehen fonne, wie man bald feben wird; tufg, ift die innere Weite Des Gefafes, Die mit der Weite der Baromecerrobre in Berhaltniß fteben muß S. 128. Dicht nur Die Bobe Jung hikl, fondern auch ber Boden f. g des Behalte niff, wird ohngefehr bis m a mit Queckfilber angefullt. Diefes muß aber abgewogen, und ber Betrag feines Gemichte außen auf bas Behaltniß geschrieben wer Den, hamit wenn man in ber Rolge ber Zeit bas Barometer auf Reisen mitnehmen, ober fonjt von einem Ort jum andern bringen follte, man ihm allezeit wie ber die benothigte Portion Quedfilber geben fonne. und feine neue Berichtigung der Gradleiter nothig habe. .

Diese Menge Queckfilber wird, wenn die Rober y, mit dem Stopselchen e d verschloßen ift, in die Höhlung op q r, die in den obern Theil des Behalv niß eingedrehet ist, gegoßen; und nach diesem der unter te Theil des Behaltniß an den obern fest angeschraubt. In dieser Unrichtung kan man jest das Barometer und kehren. Das Quecksilber welches im obern Theil des Peheltniß op q r. besindlich war, falt in die Dohiung h i k 1 und auf den Boden k g. Folglich besindet sich Das Ende der Barometerrohre unter dem Quedfilber im Sefaß. Daher darf man nur den Drath a b c ben b ergreiffen, und etwas hinabstoßen, dann herumdres hen und wieder in die Hohe ziehen; so wird das Bas rometer eröfnet, und das Stopfelchen e d kommt über dem Quecksilber zu stehen, welches deswegen nothig ist, damit nicht das Eisen im Quecksilber, wie es ges wöhnlich zu thun pflegt, roste.

Die Bortheile von diefer Einrichtung find beträchtlich Denn erstlich barf man benm Umfehren ber Robre nicht beforgen, daß luft in das Quedfilber der Robre fomme, und dadurch das Barometer verdorben werde, wie es ben Verfertigung ber torricellischen Barometer ofters ju gefchehen pflegt; Underns fan man Diefes Barometer nicht nur leicht von einem Ort zum andern tragen, sondern fan es wohl im Nothfall auch als ein Reisbarometer gebrauchen, wenn man es umgefehrt tragt. Denn ba bas offene Ende ber Barometers robre, tief unter bem Quecffilber ber Boblung hikl ftebet, fo fan man bas Barometer umneigen, und bas Quedfilber bis an das obere Ende der Robre laufen lafe fen, ohne daß luft in das Barometer tretten fan. Nach diesem kehret man das Barometer ganglich um. Das Quedfilber im untern Theil bes Gefaß fallt in ben obern leeren Raum op q r. Dann schraubt man ben untern Theil X, ab, ftectt bas Stopfelchen e d in bie Robre, schraubt den untern Theil X wieder an, und fan das Barometer dann hintragen, wohin man will.

Noch muß ich einige Nebendinge hieben anführen. Der Fr. Erfinder streicht, um das Eindringen des Quecksibers in das Holz zu verhindern, das Behalte niß innen etlichemal mit teim an. Damit benm Umstrehen des Barometer, nicht durch die Schraube Quecks fiber auslaufe, macht er die Hohe der Schraube ft und gu genau so gros, daß, wenn alles zusammenges schraubt ist, tu an zzfest anstehe. Vielleicht konnte

man diesen Verschluß noch beser machen, wenn man entweder an den Rand der Schraube tu, oben rings herum einen ledernen Ring, oder in den voern Boden zz eine lederne Scheibe anseimte, wodurch sich benm Zuschrauben die Schraube tu an zz sehr fest anzies ben würde. Endlich halte auch für gut, wenn man den untern Theil der Varomsterröhre, ihre Schärfe, welche alle abgebrochene Röhren haben, durch welche aber das Kortstöpseichen den etlichmaligen Aus, und Sinschieben, leicht Schaden leiden könnte, benehme. Um geschwindesten und besten geschiehet dieses, wenn man die Röhre etwas glüend macht. Doch darf man sie nicht lange in der Flamme lassen, damit sie sich nicht vorne verengerer

S. 130. Tak. I. Fig. 2. ist ein gläsernes Gefäß vorgestellt. So viel mir bekannt, war Hr. Abet Tols Tet der erste, der sich desselben bediente. Er erwählte deswegen Glas, damit man durch dasselbe die Hoke des Quecksilbers im Gefäß, und folglich die Horizons

Talebene genau bestimmen fonnte.

Das Gefaß B, ist eine stark gedrückte Rugel, und ben d d mit einem offenen Hals versehen. In diesem wird das Gefaß an das Bret befestigt. Um aber die mit Quecksiber gefüllte Röhre a in diesem Gefaß ums zukehren, spannet man ein Striefchen weißes Bock oder Kalbleder über die Oefnung der Röhre, und hate die benden Enden desselben ohngefehr is hoch über dem Ende der Röhre fest. Die Röhre muß hieben ganz voll Quecksiber senn.

Mun sezt man das Glasgefäß umgekehrt auf das mit leber verschloßene Ende der Röhre und drückt es fest auf. Dadurch wird die Röhre verschloßen. In dieser Richtung kan man nun das Barometer umkehren. Man muß aber die Röhre und das Gefäß bes ständig sehr kest zusammen drücken, damit kein Quecks silber herausgehen kan, auch sogar alsdenn noch, wenn

die Robre ichon fenfrecht ftebet.

SI

Ift nun die Röhre und das Gefäß umgekehrt, so muß man, ehe man das Quecksilber aus der Robre in Das Gefaß geben laft, Das Gefaß halb mit Quedfils ber anfullen. Biezu hat man einen geubten Gehulfen nothig. Diefer muß bas Glasgefafichen Fig. 3. wels ches wie eine Lothrobre gestaltet, etlichmal mit reinem Duedfilber anfaugen, und bann in bas Barometerges fåß auslaufen lagen. Bierauf neigt man die Robre a ein wenig auf Die Seite, fo vereinigt fich bas Quede Alber im Gefaß mit dem in der Robre, ohne daß in Die lextere Luft kommen kan. Den Riemen von Leber. womit die Barometerrbbre verschloffen murbe, giebet man aus dem Befaß, und wenn bas Quedfilber im Befaß, über die grofte Weite bes Befaßes, nemlich uber c'e fteigen follte, fo fan man bas überflußige mit bem Gefafichen Fig. 3. wieder beraus gieben. Damit Die Robte a nicht auf bem Boben bes Gefaffes B aufo stehe, sondern noch ohngefehr 1 tinien davon entfers net bleibe, so umwindet man die Rohre etlichemal an einem Ort mit einem Faben, leimt biefen an, und bringt entweder unmittelbar barunter ober gar auf bemfelben einen Saft an. Daburch wird verhindert, baß die Robre nicht gang berabfinfen fan.

Ob man gleich an diesem Gefäß die Horizontalebene genau bestimmen kan, so muß doch auch dieses Barometer nach dem Schenkelbarometer berichtigt were den, weil nach S. 42. n. 1. an dieser Art Barometer die Horizontalebene zu niedrig angegeben wird. Ich wöllte überdiß dieses Barometer aus dem Grund nies mand anrathen, weil seine Berfertigung mit Schwüstigkeit verknüpft ist; weil man ferner in das Gefäß sehr viel Quecksiber braucht, wenn es gehörig weit werden soll; — weil überdiß das Gefäß selbzt auf der Glashütte Versertigt werden muß, weil die Röhre ben der besten Beseistigung doch leicht sinken, und aus der gehörigen Richtung kommen kan, und weil endlich ein

lebes anderes torricellisches Barometer eben fo gut ift, ba fämtliche nach dem Seberbarometer berichtet werden müßen.

S. 121. Br. Prins in holland hat ein Barometer erfunden, welches ben großen Borgug hat, baß bas Quecffilber im Gefaß nie bober und nie tiefer wird, bas Barometer mag fallen ober fleigen. - Siebe S. 6. und Taf. 1. Fig 4.

Es wurde aber diese Erfindung nicht so bekannt, als sie verdiente, und ich fand sie blos in des Gr. de Luc Untersuchung ec. S. 63. 64. angeführt. Die Ginrichtung bes Br. Drins mit bem Gefaff, bat noch eis nige Unvollkommenheiten. Ich habe aber barauf ge Dacht, fie zu verbeffern, und daraus find bie, Taf. II. Fig. 2. und 8. gezeichnete Gefage entstanden. Bende habe ich burch einen fehr geringen und wenigbedeuten. ben Zusas also eingerichtet, daß man fie auch auf Reifen mitführen fan.

Das Gefaß Fig. 2. bestehet aus harten Bolg, woau das Pocholy, welches auch Franzosenholy, Lignum fanctum und Lignum guajacum genannt wird, bas bes ste ist. Es wird bennahe gang an der Drebbank verfertiat. Dem Decfel e f fan man eine beliebige Be-Stalt geben. Er wird ben a b nur blos auf bas Befåß gesteckt, und nicht angeschraubt, indem er nichts ju halten, fonbern nur bas Quedfilber im Gefaß fur dem Staub ju vermahren hat. In der Mitte muß er ein toch bekommen, welches so gros ift, daß die Barometerrobre willig darein gebet.

Das Gefaß selbst ab cd gedenke man fich jur Zeib noch ohne ben untern Stud ghik. Denn Diefes fan man weglaffen, wenn man bas Barometer nicht als Reisbarometer gebrauchen will. Das Gefaff a b c d ift aufferlich ein vollkommener Enlinder. Wenn man es um & großer macht, als es in ber Zeichnung ift, fo wird es in ben meisten Fallen gros genug fenn. Gur Rob

sen deren innerer Durchmeffer nicht mehr, als 12 linie beträgt, und die vom Boden II des Gefäßes an, bis qu'ihrem obersten Ende, nicht viel über 30 Zoll meffen, wird das Gefäß, wie es in der Zeichnung stehet, bene nahe gros genug sonn.

Es ist nun ll der Boden des Sefasses. Er muß bennahe eine richtige Plane haben. Blos in seinem Mittelpunkt bekommt er auf 2 kinien rings um die Röhre herum, eine unmerkliche Vertiefung, damit das Quecks siber um der Röhre herum bleibe, und nicht von ihr ab, gegen eine oder die andere Seite des Randes laufe, als worauf das meiste ben diesem Gestes ankommt, ind dem das Quecksilber v w rings um die Röhre herum einen mit der Röhre concentrischen Zirkel machen, und mit seinem aussern Rand von den Seitenwanden des Gestaßes rings herum gleich weit abstehen muß.

In das Gefäß wird an der Drehbank das loch n gebohrt. Es muß so groß senn, daß die Barometeredhre willig hineingehet. Man kan den obern Theikdes lochs n auch & Boll weit machen, dieses mit einem Korkstöpfel ausfuttern und in diesen ein koch bohren, sum die Barometerröhre darein zu befestigen. Nunwird noch mit einem etwas starken Handbohrer das loch m und endlich das loch op gehohrt. Dieses aber verschließt man ben p wiederum, indem man ein hölzernes. Stöpfelchen seit einleimt. Man siehet hieraus, daßwenn das Quecksilber aus der Röhre in die Höhlung ofällt, es durch die Defnung m auf den Boden il tritt ziesen aber nicht ganz anfüllet, weil er mehr, als das herabgefallene Quecksilber beträgt, zu kassen fähig ist.

S. 132. Wenn die Rohre u gefüllt und ausgekocht worden, füttet oder leimt man sie in das loch n, es sennun dieses mit Kork, ausgefüttert oder nicht. Leimt man sie ein, so ist der Kork nothig, und man muß dabenfolgende Vorsicht gebrauchen. Erstlich macht, man die Rohre so weit, als sie eingeleimt werden soll, an einen,

einen Sandstein rauh, damit ber leim fest baran balte. Dann leimt man um bie Rohre mit einem gus ten Fischleim, ein Striefchen Schweinsblafe, bis fie gedrang in bas loch n gehet. Huch diefes loch muß mit einer Schweinsblafe ausgeleimt worden fenn, Damit fich benm Ginleimen der Robre in das Loch, feine Raubia. keiten und Bindernife finden. Um ben Rorf mit Schweinsblafe auszuleimen, umwindet man ein fleines rundes Stabchen von benothigter Dicke, mit einem Striefdjen Schweinsblafe, ohne es an bas holg zu leis Dann winder man die Blase nochmal herum-Difimal aber bestreicht man fie mit leim; fo bekommt man, wenn sie trocken worden, ein Robrchen von der Man lagt biefes auf bem Stabchen fteden, und feimt es febr gebrang in ben Korf ein. Nachbem auch biefes getrochnet, kan man bie Robre in bas loch n einleimen. Daben aber muß man barauf feben, bak die Robre und der Boden Il vollkommen rechewinklicht fteben. Denn hievon bangt die Richtigkeit bes Baros meters groftentheils ab. Um nun diefes zu erhalten richtet man bas Bret, an welches bas Barometer foms men foll, juvor ehe man das Gefaß und bie Robre que sammen leimt, an eine Wand vollkommen fenkrecht: und bemerkt feinen Stand. Bat man nun bas Befaß angeleimt, fo eilet man, bas Barometer umgufehren, und an bas Bret ju bringen, ehe ber leim hart wird. Man ftellet bas Bret wieder fenfrecht, on den bezeiche neten Ort ber Band, und bemerkt, ob das Quecfile ber v w im Gefag nicht auf eine Seite laufe, fonbern mit ber Robre einen concentrifchen Zirkel mache. Fehle es hieran, so muß man, so lange der leim ober Kutt noch weich ift, an. bem Gefaß befern und es richten. welches man gemeiniglich baburch erhalt, baf man bas Gefaß fo lange herum brebet, bis bas Quecfilber v w den erstbeuteiden concentrischen Airfel macht.

S. 133. Ich muß nun noch die benm Untehren dek Barometers nothige Borsicht angeben. Erstlich vers stopft man die Defnung m mit einem Korkstopselchen. Dann giest man in die untere Defnung q Quecksiber und verschließt auch diese Oesnung. Es darf aber hies ben keine kuft im Gesäß bleiben. Das Stopselchen welches in die Desnung a kommt, muß eingeleimt wers den, damit nicht in der Folge Quecksiber durchdringe. Sicherheitshalber muß der Verschluß auch noch aussers lich verküttet werden. Run kehrt man das Barometer um, und zwar erstlich nur auf einen Winkel von ohns gesehr 50—60 Gräden. In dieser. Richtung ziehet man den Stopsel ben m heraus. Dann kan man das Barometer gar senkrecht stellen, wodurch das Quecks siber durch m auf den Boden 11 tritt.

S. 134. Das Wesentliche ben dieser Einrichtung bestehet darinnen. Erstich daß der Boden il mögskicht plan sen; damit, es mag nach der Verschiedens heit des Barometerstandes viel oder wenig Quecksiber darauf stehn, es sich in seiner John nicht andere. Das durch wird immer einerlen Forisontalebene erhalten. Anderns daß ben der senkrechten Stellung des Barometers das Quecksiber auf dem Boden il nicht auf die Seiten saufe, sondern um die Röhre herum einen Zirskel mache; weil sich das Quecksiber vw je nachdem es bald mehr. bald weniger wird, in seiner Johe vers andern wurde, wenn es sich an eine Seitenwand des Besichses anstemmen könnte.

Macht das Queckfilber v w ben der senkrechten Stels lung des Barometers um die Robre herum einen consentrischen Zirkel, so braucht man in-ver Folge, zur Richtung des Barometers keinen Senkel mehr, denn das Queckfilber v w ist der beste Senkel, für das Bas rometer, wenn es allezeit um die Röhre einen richtigen Zirkel beschreibt. Drittens muß der Boden 11 so grosten, daß er auch ben dem stärksten Fallen des Baros meters.

meters, nie ganz von Quecksilber angefüllet werde. Um die richtige Größe desselben zu bestimmen, mache man die Lange der Röhre vom Boden Il bis zu ihrem oberssen Ende 30 pariser Zoll lang. Weil das Barometer selten unter 26 Zoll fällt; so fülle man in die Barometerröhre, die zu dem Gesäß kommen soll, 4 Zoll hoch Quecksilber, gieße dann dieses auf eine Flache aus, so wird man sinden, welch großen Raum es eine nimmt. Der Boden II, wird daher groß genug, wenn man ihm dieses Maas gibt.

- S. 135. Durch einen geringen Zufaß habe ich Diefes eritbefdriebene Barometer in ein Reisbarometer verwan-Delt. Es mögte zwar ohne weitern Zufaß zur Roth für ein Dieisbarometer gelten, wenn man die Defnung a burch einen guten Rorfftopfel verschließen fonnte. man hieben nicht vollkommene Sicherheit hat; fo habe ich den Wurfel ghik noch hinzugefest. Er bestehet mit Dem Gefaß a b c d aus einem Stud Solz, wird auch Unfangs an der Drehbank enlindrisch und von gleicher Dicke mit cd gemacht; nachher aber erft in einen Wurfel verwandelt. Ben r wird an der Drehbank mit et nem loffelbohrer, ein genau cylindrisches loch eingebohrt, welches überdiß noch durch Hulfe eines megine gen Eplinders mit feinem Schmergel und Baumohl ausgerieben werden muß. Das loch'r barf nicht gang durche holy, sondern nur bis x gehen. In diefes Loch wird ein Korkftopfel, der eine Bandhabe von Holz bekommt, eingedreht. Ben z wied ein fleineres toch der lange herab, eingebohrt. Diefes verschlieft man nur mit einem hölzernen Zäpfchen s. Man könnte es que Moth gar entbehren.
- S. 136. Bon diesem Barometer macht man nun folgenden Gebrauch. Wenn man es ben seiner Bersfertigung umkehren will, so verschließt man, nachdem die Röhre eingeküttet worden, die Oefnung m mit einem Korkstöpsel wie derjenige Fig. 8. x ist. Dann zies bes

het man den Stopfel r Fig. 2. so weit heraus, daß die Höhlung a ganzlich eröfnet wird; nimmt das Zapfchen hinweg, und gießt nunmehr durch x das Quecksiber in das Sefaß. Dann drehet man den Stopfel r wies der ein. Es wird dadurch etwas Quecksiber durch x herausgedruckt werden, welches man auffangt, so wie man auch das in der Höhlung x befindliche Quecksiber wegnehmen, und daher das Zapfchen s gar entbehren kan. In dieser umgekehrten Richtung kan man das Barometer auf die Reise mitsühren. Kehret man es um, und ziehet den Stopfel aus der Defnung m, so fällt das Quecksiber im Barometer bis zu seiner gehörzigen Höhe, und das herabgefallene Quecksiber tritt auf den Boden 11.

Das Gefäß abcdghik wird zu unterst an das Bret angebracht. Um das Einfüllen des Quecksibers zu er, leichtern, muß die untere Fläche i k des Burfels, unsten aus dem Bret heraubsehen, oder wenigstens mit demselben gleich laufen. Das Gefäß muß mit seiner Helfte in das Bret eingelaßen werden. Die Befestigung desselben fan entweder durch 2 Schrauben t t, welche durch 2 socher des Gefaßes in das Bret gehen, oder auf eine andere beliebige Urt geschehen.

Um der Deutlichkeit willen habe ich den Burfel ge hik also gezeichnet, als ob der Stopfel an der Seite herausgienge. Er muß aber, wenn man vor dem Barometer stehet, gerade gegen einem sehen, und man muß daher, das Gefäß wenn man es an das Bret befestiger, um kumkehren, und in die erstbes schriebene lage bringen.

Will man dieses Barometer auf die Reise nehmen; so neigt man es ein wenig um, damit das Queckülber die ganze Rohre anfülle. Dann verschließt man die Oefnung m, und nimmt das etwan auf dem Boden lizurückbleibende wenige Quecksilber h nweg. Man mußaber, weil sich das Gesäß nicht kest mit Quecksilber mögte

mögte angefüllet haben, nachdem bas Barometer ums gefehrt worden, ben Stopfel r etwas herausziehen, burch x neues Quedfilber einfullen, und ben Stopfel r wieder eindrehen. Eben biefes muß man auch thun, ebe man nach einer geendigten Reife bas Barometer wieder aufrichtet, weit etwan durch die Bewegung, ober wenn bas Queckfilber burch bie Warme follte ausgebehnt worden fenn, etwas Queckfilber aus dem Gefaß mogte gefommen, und ein leerer Raum in bemselben entstanden fenn. Gollte man mit diefem Baros meter auf einer beträchtlichen Sobe Beobachtungen ans. Bellen, fo wurde wegen bes farten Fallens bes Bas cometers, ber Boben II, gang mit Quedfilber angefüle let werden, und sich badurch die Horizontalebene des. Barometers verandern; weil badurch das Queeffilben im Gefäß mehr Hohe bekommt. Man halte fich bahen eine Gladrobre bereit, um mit derfelben fo viel Queck. Alber von dem Boden weg zu faugen, daß er nicht mehr gang bavon bedeckt ift.

In des Hr. Lichtenberg Magazin für das Neueste aus der Physik 2 Band, 1 Stud, Seite 129. stehet eis ne Beschreibung eines Reisbarometers, welches im Wesfentlichen bennahe die nemliche Einrichtung, als das erstbeschriebene hat. Ich überlaße der Entscheidung der Kenner, welches von benden die meiste Bequeme sichkeit haben mogte.

S. 137. Ich komme nummehr auf die Beschreibung: des Barometers mit einem glasernen Sefaß an einer gekrummten Rohre, welches Taf. I. Fig. 6. abgebilsdet, und S. 8. vorläufig angeführt worden. Es beskommt eine Erförmige Glaskugel D die gewöhnlich aus der Röhre selbst durch das kampenfeuer und die Lathsröhre aufgeblaßen wird. Die Fehler die dieses Barometer ben einer schlechten Berfertigungsart nothwendig bekommen muß, können so vermindent werden, daß sie gar nicht in Unschlag zu bringen sind.

- vird. Eine Röhre von 2 Linien Weite, muß nach S. 128. ein 2 Zou weites Gefäß bekommen. So groffe Gefäße, die noch überdiß hinlangliche Glasdicke haben sollen, laßen sich an der Lampe nicht mehr wohl zu stande bringen. Es sind, daher an den meisten dergleichen Bas rometern die Gefäße zu klein. Aber diesem Fehler kan abgeholsen werden, wenn man sich die Gefäße auf der Glashütte verfertigen läst, und sie alsdenn an die Röhren entweder schmelzet, oder kürtet. Lezteres kan auf eine ahnliche Art geschehen, wie an dem Baromes ter Taf. II. Fig. 6. die Rähren zusammen gesezt worden sind.
- 2. Db ich gleich S. 40. meldete, daß die Glasge fäße, je nachdem sie mehr oder weniger mit Queckslber angefüllet sind, eine verschiedene Converitat des Queckssibers, und folglich eine unrichtige Horizontalebene aus geben; so gilt doch dieses im gegenwärtigen Fall nicht, Denn theils ist das Gefäß D allzuweit, daß das das rinnen befindliche Quecksiber nothwendig eine vollkoms mene Plane machen muß; theils wird das Gefäß dis an den Ort, wo es seine größe Weite hat, angefüllt. In diesem Ort aber ist es als ein Ensinder zu berrachten, in welchem das Quecksiber eine sehr gute Plane mache.
- 3. Geben zwar diese Barometer die Horizontalebene zu hoch, und folglich den Barometerstand zu niedeig an. S. 43. n. 1. 2. Allein wenn man dieselben nach einem Heberbarometer richtet, so wird dadurch dieser Mangel an der Barometerhobe ein für allemal, das heißt, für alle vorkommende Barometerstände ersezt.

In diesem Barometer ist die größte Unbequemilche keit, daß man in das Gefäß D, um es bis zu seiner größten Weite mit Quecksiber anzusüllen, deßen eine kehr große Menge nothig hat. Ich habe mich daher dehr größe Menge nothig hat. Ich habe mich daher den beiden Fehler zu heben, und zugleich die Verstert ung desselben zu erleichtern. Wenn zemand nur

To viel Glas blafen fan, daß er im Stande ift, eine Rohre zu frummen, und zuzuschmelzen, so fan er durch Benhulfe eines Drehers, dieses Barometer verferrigen.

S. 138. Taf. II. Fig. 7. ist die erstere Sinrichsung. besselben vorgestellt. E zeigt eine golzerne Kapfel die in der Mitte durchbohrt worden, um die Barometers rohre B einkutten zu konnen.

In diese Kapsel füttete ich einen Glaschlinder D D. ben ich mir auf ber Glashutte verfertigen ließ. muß 10 bis 12 mal weiter fenn, als die Rohre S, 128. Der Glascylinder wird mit einem holzernen Deckel F bededt, um den Staub vom Quedfilber abzuhalten. Er barf baher nur gang willig barauf figen. Wenn bas Barometer aufgerichtet ftehet, fo lafe ich auf beme ebenen Boden der Kapfel, Das Queckfilber nicht hober als his c c oder ohngefehr 11 linie boch freigen. Man fan alfo bas Ende bes Quedfilbers noch durch bie Glasrohre feben, und braucht doch nicht viel Queckfilber um den weiten Glascylinder in Unfehung feiner Beite vollig bamit anzufüllen. Bur Erspahrung bes Qued's filbers habe ich ben Glasenlinder innen noch mit einer Scheibe von Kork fo boch ausgefüttert, als bas Glas in der Rapfel E'ftehet, damit man diefen Raum nicht mit Quedfilber ausfüllen muffe. Blos in der Mitte der Korfscheibe habe-ein soch gelaßen, durch welches das Quecksilber aus der Robre in das Gefag tretten fan. Es verftehet fich obne mein Erinnern. Daß man das Befaß benm Unkntten schon grad anfezen muße, ob es gleich der Richtigkeit des Barometers nichts schas Det, wenn hierinnen gefehlt mirde.

S. 139. Ben dieser Einrichtung des Barometers habe noch einige Punkte zu erinnern, die, wenn ich sie auch um dieses Barometers willen nicht nothwendigs melden mußte, zum theil doch in andern Fällen nüte lich find.

Erftlich. Ich habe schon S. 137. angemerkt, daß Diefes Barometer die Borizontalebene unrichtig angibt; und daß man es daher nach dem Beberbarometer bes richtigen muffe. Damit min bas Barometer leichtlich and genau auf Die gehorige Sohe gestellet werden fon ne, so mache ich theils die Rohre beweglich fest, wie ben dem Barometer S. 113. damit man es hoher und niedriger richten konne. Theils bringe ich unter ber Rrummung ber Rohre B eine Urt von einem Bebef an, durch den man bie Barometerrobre um etwas wer niges bober oder tiefer ftellen fan. Man fiebet ibn ben n im Durchschnitt; ben m aber nach feiner mah. ren Sestalt abgebildet. Der obere Theil g ift ber Bandgrif eines gebrehten Zapfchens, ber untere Theil i fit ein enlindrisches ober fegelformiges Zapfchen. Der mittlere Theil welcher eigentlich ben Bebel angibt, ift im Zwergdurchschnitt, ein langlicht Dval wie man ben n feben fan. Unter der Krumunung der Rohre wird ein loch in das Bret gebohrt, und in diefes das Zapfe den i gestedt. Auf h oder n rubet die Barometere rohre. Drehet man nun das Zapfchen herum, so fan man baburch die Rohre etwas weniges in die Sohe beben oder herablagen, und dadurch biefen Barometer einerlen Sobe mit dem Beberbarometer geben. fes Richten braucht man frenlich, wenn ber Eylinder DD weit genug ift, nur ein einzigesmal vorzunehmen. Sollte aber der Enlinder ju eng fenn, daß fich bas darinnen befindliche Quecksilber ben der hochsten und tiefften Barometerhobe, in feiner Bobe etwas verans Dern follte, fo fan man

Zweytens. Das Barometer leicht berichtigen.

Man berichtige das Barometer nach einem Hebers barometer ben der mittlern Barometerhöhe, und bes merke unten am Bret durch eine Linie, den Stand des Queckfilbers im Gefaß ben c. Sinkt das Queckfillber in der Folge ein wenig, unter die bemerkte Linie,

ober steigt es bardber, so kan man mit dem Hebel m das Barometer allezeit um dieses wenige hoher oder tiefer stellen, und das Barometer gibt wieder die riche tige Höhe, weil seine Borizontaledene berichtigt word den. Man darf sich vor diesem Geschäft nicht fürche ten, denn theils ist es gar nicht muhsam, theils kommt es nur in wenigen Fallen vor, wenn nemlich das Bas rometer sehr hoch oder sehr tief stehen sollte.

Drittens. Man fan bas Glascolinder auch von einer weiten Glasrohre ober in Ermanglung berfelben ofters auch von einem gewöhnlichen Trinkglaschen be-Fommen, wenn man nicht Belegenheit haben follte, fich benfelben aus einer Glashutte zu verschaffen. In bies fem Rall aber muß man bas Glas abschneiben ober vielmehr absprengen fonnen. Diefes gefchiehet nun auf folgende Weise. Wenn man ein cylindrisches Glas absprengen will, so macht man eritlich rings um bafe felbe berum einen Schnitt mit einer breveckigten enge Iffchen Reile. Damit Die Reile leicht auf Dem Glas angreife, muß man bas Glas naß machen. bindet man auf Diefen Schnitt einen Schwefelfaben, laffet bas Glas fo falt werben, als man fan, und aundet darauf ben Schwefelfaben an. Defters brennen mehrere Raben ab, bis bas Glas fpringt, und man muß daher das Berfahren fo oft wiederhohlen, bis es gelingt. Sobald bas Glas einen Sprung be-Tommen hat, welches man leicht boren fan, fo schneis bet man den noch brennenden Schwefelfaden ab, und Schaffet ihn vom Glas weg: dagegen nimmt man einen brennenden Lunten, oder Schwammen oder auch Rauch. Ferichen, balt ibn ohngefehr 2 linie weit vom Ende Des Sprunge, und blaft die Bige gegen ihn bin; fo Tauft ber Sprung in graber Richtung gegen ben bren-Man gehet bann bamit weiter, und nenden Lunten. in wenigen Minuten fommt man um den gangen Glass eplinder berum. Dadurch erhalt man daß die Robre dera)

gerad und wie man es haben will, abspringet. Man kan auf diese Weise die dickften Glaser absprengen. Das abgebrochene Stud bricht man mit einem Brecher der Glaser gar gleich, und schleift es auf einem ebenen Sandzein glatt.

Viertens. Will man bas Barometer Fig. 7. nach feiner Berichtigung fest stellen, und das Sefáß D D so weit machen, daß ben dem höchsten und niedrigsten Barometerstand das Quecksiber im Sefáß sich nicht merklich andert, so hat man den Glascylinder DD gar ericht einmal nothig, und man kan das ganze Sefáß von Holz machen.

S. 140. Zu noch mehrerer Erspahrung des Quede filbers, und um diesem Barometer gleichfals eine immer gleichbleibende Horizontalebone zu geben; habe ich auch den diesem Barometer des Jr. Prins Einrichtung angebracht.

Es ist also Fig. 8. Taf. II. c d e f g ein hölzernes enlindrisches Gefäß, welches ben g durchbohrt, und mit Korf gefüttert ist, um darein die Barometerröhre d ju leimen. h h ist ein ebener Boden, i ein eingedrehe tes etwas conisches loch, welches man mit dem Korkstöpsel X verschließen kan; und c l d ein hölzerner Des cfel, der ben m ausgedrehet ist, damit der Stopsel X darinnen Raum habe; der Deckel muß zwar etwas fest auf dem Gefäß sizen, damit er benm Umkehren des Bas rometers nicht herabfalle, indeßen aber doch noch wils lig abgehn und sich leicht aussezen laßen.

Da ich die Grundfaze des Hr. Prins schon mehrs malen angeführt habe, so ist nicht nothig sie hier nochs mal zu wiederholen. Das Wesentliche hievon ist, daß das aus der Barometerröhre, in die Höhlung i, und von da auf den Boden h h des Gefäses trettende Quecksiber, den Boden nie ganz anfülle, und daben von den Seitenwänden des Gefäses an allen Orten gleiche gleichweit abstehe. Daher muß der Boden h h vollkommen waßerrecht, und die Röhre a senkrecht stehn. Wie dieses alles benm Unleimen des Gefäses zu erhalten, auch wie der untere Theil g des Gefäses mit Kork auszusüttern sene, habe schon S. 132 und 134. gezeigt. Ich süge blos noch ben, daß man um dem Quecksilber allen Ausgang möglichst zu verwehren, nach dem Undeimen auch ausserlich unten ben b das Gefäß und die Röhre mit der Kutt S. 152. umgeben muße.

Will man diefes Barometer auf die Reise mitneb men, fo neige man es etwas um, laffe von bem, auf bem Boben h h befindlichen Quecfilber fo viel in die Boblung i laufen, als hineingehet, und stede bann ben Stopfel X in biefe Boblung fest ein. Es wird. dadurch etwas Quecksiber aus der Höhlung i herause gedrucket werben, welches man besonders aufhebt. Das Barometer wird umgefehrt getragen. Sat man es an Ort und Stelle gebracht, fo untersuche man, ob fich nicht in ber Rrummung eine luftblaffe befindet. Bit diefes, fo suche man durch Schutteln und eine gewiße Reigung des Barometers, die Luftblafe zuruck gegen bas Gefäß zu bringen. Dann richte man bas Barometer halb fenfrecht, und giebe ben Stopfel X Mun fan man bas Barometer aufhangen, und wenn bas Quedfilber k im Gefaß von ben Geb tenwanden rings herum gleichweit absteht, fo hat das Barometer feine fenfrechte Stellung.

S. 141. Schon im 25sten Paragraph habe bes Hr. Changeur Barometers, welches eine beständige Hoskisontalebene erhalt, Meldung gethan. Ich glaube hier mögte der schicklichste Ort senn, dasselbe umständslicher zu beschreiben, da ich bereits zwen der Meinisgen, S. 131. folg. und S. 140. angegeben habe, welche die nemliche Abssicht haben.

Hr. Changeur gibt von diesem seinen Barometer im Journal de physique, Mai 1783 unter dem Titel Descris Description de nouveaux Barometres a appendices Nachericht; und ich habe es Taf. IV. Fig. 8. abgezeichnet.

Un die Barometerrohre a wird unten über der ges wohnlichen Krummung ein Slasgefaß b, welches nicht nothig hat allzuweit zu senn, angebracht.

In das Gefäß b wird an der einen Seite ein loch gemacht, und die Robre c angeschmolzen. Sie ist vorwarts etwas erhabener als hinten, damit wenn benm Fallen des Barometers das Quecksilber aus dem Gefäß in sie tritt, es ben Steigen des Barometers frenwillig wieder in das Gefäß zurud laufe. Hr. Changeur nennet diese angeschmolzene Robre einen Appendir. Ben a bleibt sie offen, wird aber etwas in die Höhe gebogen, damit ben einer zufälligen. Bewes gung des Barometers, fein Quecksilber herauslaufe. Im übrigen wird dieses Barometer nach einem Debers barometer gerichtet.

Die Fehler dieses Barometers sind, daß 1. sich in der Folge das Quecksilber in dem Geschie b und dem Appendir c sehr stark beschmutt, ohne daß man es wies der reinigen kan. Dadurch aber hangt sich das Queckssilber an, und wird das Barometer nicht nur unempfindlich, daß man es ben jeder Beobachtung rutteln muß, sondern es gibt auch sogar um dieser Ursache wils Ien, eine unrichtige Höhe an. Siehe S. 62. n. l.

2. Gibt das Barometer des Fr. Ch. feineswegs eine beständige Horizontalebene.

He hoher als hinten stehn. Ware kein Glasgefaß bam Barometer, so wurde (wenn das Barometer ben der hochsten Barometerhohe nach einem Heherbaromes ter gerichtet worden) ben dem tiefsten Baroinecerstand das Quecksiber um i kinie hoher, folglich auch die Horizontalebene um i kinie hoher stehn, und daher der Barometerstand in der langen Rohre um i kinie zu hoch

hoch angegeben werden. Wollte man die Sinrichtung machen, daß ben 3 Zoll Barometer Fall, das Queckfilber im Appendir nicht mehr als r linie zu hoch fründe; so würde benm tiefsten Barometerstand der Fehler zu vom ganzen oder z linie betragen. Gr. Chans geur nennet diesen Fehler so klein, daß er sagt, er wise nicht, ob er in Betrachtung zu ziehen sen. Also kommt, es ihm den Barometerbeobachtungen nicht auf z linien an!

Berkleinern konnte man im übrigen diefen Reblet. wenn man bas Befaß b gros, fo wie ber Uppenbir c von einer weiten Rabre machte, benn wenn fich bas aus ber Barometerrobre berabgefallene Quedfilber in Gefaß ausbreiten konnte, fo wurde nicht viel bavon in ben Appendir eretten; Und wenn es in diefem als in einer weiten Rinne weit auseinander laufen konner. fo wurde es feine merfliche Sohe befommen. Man konnte ju biefem Endzweck bas Gefaß b etwan von Bolg und ohngefehr & bis 10 linien weit machen; es an bas Barometer anfutten; an einer feiner Geitens wande ein loch machen und ein 4 linien weite Robre Die den Uppendir abgibt, bennahe Horizontal, wenige ftens vorwarts nur gang unmerklich erhöht, einkutten. Die Probe, ob das Barometer eine gleichbleibende Borizontalebene habe, mußte ohne Zweifel biefes fenn ; wenn man jur Zeit bes tiefften Barometerstandes aus bem Gefaß b fo viel Quedfilber als in ber Baromes terrohre eine Saule von 2 Zollen ausmacht, burch Saugen beraus nehmen, und bann beobachten murbe. ob ben bem in bem Gefaß weniger gewordenen Queck filber, bas Barometer feinen merflich tiefern Stand befommen habe.

S. 142. Wider die Barometer mit einem Glasges faß an einer gefrummten Rohre macht man ofters den Cinwurf: Sie seyen nicht so empfindlich, als die tors ricellischen ben welchen die Rohre im Queafilber steht.

Man

Man sagt, das Quecksiber leide eine Reibung indem es um die Krummung herum gehen muß, und werde dadurch an seiner Empfindlichfeit gehindert. Ingleis chen: das Quecksiber hange sich, vermöge der anzies henden Kraft des Glases, und Quecksibers, nicht nur am Gefaß, sondern auch in dem kleinen Glasröhrchen, durch welches das Quecksiber bald aus der Barometers röhre in das Gefaß, und aus dem Gefaß in die Röhre gehet, an; erschwere daher nicht nur seinen Gang, sondern mache ihn togar bisweilen unrichtig.

Ich habe diesen Einwurf bisher noch nicht berührt, weil ich ihn für sehr unbedeutend halte. Nicht nur die Erfahrung hat mir bisher gezeigt, daß ein Barometer mit gekrümmter Röhre, und einem daran bes sindlichen Gefäß, eben so empfindlich sen, als ein torp ricellsches, wo die Röhre im Quecksiber selbst steht; sondern ich glaube, daß dieses auch durch hinlangliche Grunde bestättiget werden könne.

Brstlich, baß es feinen Schaden bringe, wenn fich bas Quedfilber an bas Glasgefaß anhangt, ift offenbar; fonft mußte auch bas Molletifche Torricellis fche Barometer S. 130. den nemlichen Fehler haben. Es fan aber diefes nicht fenn, da theils das Quedfils ber in dem weiten Glasgefaß fich nicht merflich in feis ner Bobe verandert, folglich, wenn auch bas Quede filber an ben Seitenwanden bes Befaffes hangen bleis ben follte, Diefes feinen merflichen Ginfluß auf Die Bas rometerhohe haben fonnte: anderntheils wenn bas Quecffilber auch hangen bliebe, Diefes nur an ben Seitenwanden des Befaffes geschehen murde, moben aber bas weit ausgebreitete Queckfilber in ber Mitte boch entweder eine vertiefte oder erhöhte Gestalt mas chen fonnte, und wurde. Im Ende fonnte man, wenn auch durch die Glasgefafe ein merflicher Fehler entsteben follte, anstatt bes Glafes Solz ermablen.

Anderns, kan auch das kleine unter dem Gefäß befindliche Röhrchen, in welchem das Quecksilber him und her gehet, an der Empfindlichkeit des Barometers keine Hinderniss machen. Benm Peberbarometer hangt sich zwar das Quecksilber an den kurzen Schenkel an, aber dieses geschiehet nur alsdann, wenn das Queckssilber und die Röhre beschmuzt wird. Allein dieser Fall ist hier niemals zu befürchten; da das Quecksilber in dem kurzen Röhrchen unter dem Gefäß, von dem Quecksilber im Gefäß bedeckt wird, nie luft an die Röhre kommen läßt, und daher so wenig als das Quecksilber in der langen Röhre beschmuzt werden kan. Folglich bewegt sich das Quecksilber im kurzen Röhrechen unter dem Gefäß eben so leicht, als in der lans gen Röhre.

Drictens, kan auch die Krummung der Rohre keine Hinderniss an der frenen Bewegung des Quecksilbers machen. Wenn Taf. II. Fig. 7. die Krummung ben B eine Horizontalflache ware, so wurde sich das Queckssilber mit Schwürigkeit darinnen bewegen. Allein da sie einen regelmäßigen Zirkel beschreibt, so ist die Rohre von a bis B, und der kurze Schenkel vom Gefäß E an bis B, als eine gerade Rohre zu betrachten. Man kan sich zwar ben B, auf einen sehr kleinen Raum, eis ne Horizontalstäche gedenken. Diese ist aber gewiss sur das ausservedentliche bewegliche Quecksilber von gar keiner Bedeutung, besonders wenn die Rohre weit ist.

Da nun weder die Anhanglichkeit des Quecksibers an das Glasgefaß, noch die kurze Röhre unter dem Gefaß, noch die Krummung der Röhre, die Bewes gung des Quecksibers hindern kan; so ist es eben so viel, als ob eine torricellische Röhre mit ihrem offes nen Ende so tief unter dem Quecksiber im Gefaß stunde, als die lange des kurzen Röhrchens c c dis B besträgt. Da nun ein torricellisches Barometer Taf. L. Fig. 1. an seiner Empsindlichkeit nichts gehindert wird, wenn

wenn gleich das offene Ende der Rohre I bis 2 und mehrere Zolle unter dem Quecksiber im Sefaße stehen sollte; so kan auch das Barometer mit einer gekrünmsten Rohre und einen daran befindlichen Glasgefaß, au seiner Empfindlichkeit nichts gehindert werden, wenn gleich das Quecksiber erst aus dem Sefaß, durch die kurze Rohre herabsinken, und in die lange Rohre him auf steigen muß.

S. 143, Best ift noch eine Gattung von Baromes tern übrig, die unter keine der bisher beschriebenen Barometer gebracht werden konnte. Sie haben zur Absicht, eine beständig gleich bleibende Harizontalebene zu erhalten. Dahin gehört

#### a) Das Reisbarometer des Hr. von Magellan. Tak. IV. Fig. 6.

Der Hr. von Magellan hat es in seiner Beschreis bung neuer Barometer zwar zimlich weitläusig, aber so undeutlich beschriben, daß man sehr vieles daran nur errathen, und ungewiß bleiben muß, ob es nicht doch eine andere Einrichtung haben mögte. Er sagt ausdrücklich, daß es das Heberbarometer sen, welches man, ohne diese Nachricht aus der übrigen Beschreis bung und Abzeichnung nicht wisen könnte. Er machte es auch zum Neisbarometer, und deswegen sollte ich es erst im solgenden Kapitel beschreiben; da es sich aber vach meinem Erachten, gar nicht zum Neisebarometer schiekt, und ich zeigen muß, wie aus diesem Barometer schiekt, und ich zeigen muß, wie aus diesem Barometer schiekt, und ich zeigen muß, wie aus diesem Barometer ein anderes Fig. 5. entstanden, so will ich hier die Beschreibung hievon geben.

Das holzerne Gefäß Fig. 6. bestehet aus bren Stür den. Das unterste Stud II ist wie die Figur zeigt, innen zum Theil ausgehöhlt, und außen cylindrisch ab, gedreht. Ben k k bekommt es eine Schraube. Unterschraubt sich eine meßinge oder eiserne Schraube n m in das Holz. Diese hat unten ben n einen Handgriff, D 2

und oben in ber Johlung des Gefäßes ein metallenes rundes Plattchen, welches bennahe so breit als die Johlung des Gefäßes ift, eingeniethet oder angesschraubt.

Das zwente Stuck bieses Gefäses ist durch h h angezeigt, und ist eigentlich ein hölzerner Ring, innen ben o. hohl. Un diesen wird außen herum ein leder, ner Beutel i, von weichem aber doch dichten leder anz geleimt. Der Ring h h wird alsdenn ben g g an das obere Stuck des Gefäses ebenfuls angeleimt. Nach dem Unleimen könnte man die Zusummenfügung außem herum noch mit der Kutt §. 152. umgeben, damit das Quecfülber keinen Ausgang sinde.

Das obere Stud des Gefaßes a b c d e e ift ebens fals ein gedrehtes Stud Holz, und aufferlich cylind die schraube. Ben e e bekommt es eine Schraube, mit welcher es in die Schraube k k des untern Studs eingeschraubt wird. q p ist ein eingebohrtes loch, in deßen obern Theil q man die Barometerrohre einfütztet. rr ist eine Hohlung die an der Drehbank einges dreher werden muß. Ben tr wird ein loch der lange nach herab, und ben u v ein anderes überzwerg eingebohrt. Die Bestimmung dieser zwen löcher konnste ich ben allem angewanden Nachdenken, ans der Bessschreitung nicht erkennen. Ich will aber sogleich meis ne Gedanken hierüber tagen.

Wenn der obere und untere Theil des Gefaßes zus sammen geschraubt worden, so liegt der Beutel i, auf der Platte m, die an die Schraube n befestigt ist, auf. Im Bentel, so wie in der Höhlung p. und rs, befindet sich Quecksiber, welches mit dem Quecksiber in der Röhre zusammen hangt. Nun redet Hr. Mas gellun von einem Glasröhrchen welches den kurzen Schenkel des Heberbarometers vorstellen soll. In der Zeichnung und Beschreibung konnte ich seinen Stand nicht angezeigt sinden. Ich vermuthe aber daß es in dem

bem koch tr eingekuttet fenn muße, und zwar, baf es nur bis ohngefehr x reiche. Ich habe es durch punts tirte Linien angedeutet. Durch bas Loch u v konnte man dieses Röhrchen und den Stand des Quecksilbers in demfelben, welcher burch einen an der Robre angebrachten mekingen Ring bemerkt wird, feben. Gollte Diefes nicht fenn, fo konnte ich ben Mugen von dem Loch uv nicht einsehen. Ben t hat der Hr. v. Mas gellan in der perspectivischen Zeichnung eine Schraube angebracht, burch welche er kuft in bas Barometer taffen, jugleich aber es auch, bamit verschließen fan. Ich vermuthe daher daß die Schraube, welche die Defnung t verschlieft, theils nur bis x als zu dem Unfang bes Glasrohrchens reichen konne, theils daß fe oben, ma der Bandgriff fich befindet, eine etwas breite, runde und unten mit leber, gefütterte Platte haben muße, damit nachdem fie fest jugedreht worden, fre auf der Oberflache des Gefaßes a b genau auffige, und die Defnung i aut verschließe.

- S. 144. Bon diesem Barometer macht gr. Magels fan folgenden Gebrauch.
- 1. Das Gefäß befindet fich unter dem Barometers bret, damit man die Schraube n bequem anfagen und herumdrehen konne.
- 2. Das Bret ist sehr schmal. Dieses hangt er oben an; Ober wenn er es als Reisebarometer gebraucht, so wird es in seiner halben Hohe, in den Ring des Stativs an zwen Stiften, wie die Seecompasse aufs gehängt. Weil das Gefäß nicht nur von sich selbik schwer ist, sondern auch noch Quecksiber enthält, sa soll durch diese Einrichtung das Barometer, auch ohe we Senkel, senkrecht stehn.
- 3. Wenn Hr. Magellan sein Barometer auf Reisen nimmt, so verschließt er die Lespung t mit der Schraus be. Dann schraubt er die Schraube n.m so weis in das

- das Gefäß, bis das Quecksiber in der Barometerrohere, bis an ihr Ende hinauf steigt, und die ganze Rohere anfüllt. Denn indem die Platte m den Beutel i zusammen drückt, so muß das Quecksiber aus demsels den erstlich in den obern Theil des Gefäßes, und von da in die Röhre tretten, und dieselbe anfüllen. Hr. Magellan kehret sein Barometer auf der Reise nicht um, sondern sühret es in seiner gewöhnlichen aufgesrichten Stellung mit sich.
  - 4. Das Stativ desen sich Hr. Magellan zu seinem Reisbarometer bedient, bestehet aus dren Füssen, die wenn sie zusammen gelegt sind, eine runde Pyramide vorstellen. Diese Pyramide ist innen ausgehöhlt, daß man das Barometer hineinlegen kan. Thut man die dren Füsse voneinander, so bekommt das Stativ oben, wo die Füsse zusammen gehängt sind, durch einen ans gebrachten meßingen Ring, eine runde Defnung, und in diese hängt er das Barometer. Damit es nicht wanke, und vam Wind herungestoßen werde, so bins det er es unten durch 3 Schnüre an den dren Füssen an.
  - 5. Um nun das Quecksiber in dem kurzen Schensfel, den ich mir ben ir gedenke, ben jeder Baromesterveobachtung auf einerlen Stand zu bringen, bedient sich Hr. Magellan der Schraube n. Stehet das Quecksiber in dem kurzen Schenkel über dem bezeichsneten Ort, so schraubt er die Schraube m. heraus, damit der Beutel i erweitert werde, und das Queckssiber in denselben herabsinke. Stehet aber das Queckssiber in den kurzen Schenkel noch zu niedrig; so schraubt er die Schraube m. weiter ein, drückt das durch den Beutel i zusammen, und erhebt das Queckssiber im Bestäß.
  - S. 145. So kunftlich und finnreich diefes Baromes ter ausgedacht ift, fo ungefchickt scheint es mir, um ben bestimmten Endzweck hervorzubringen.

Ichkeiten z. E. daß man das Quecksiber allezeit erst auf die bestimmte Horizontalebene richten muß, fers ner daß durch die Einrichtung des Stativs, das Bas rometer eine sehr unsichere und schwankende Stellung, bekommt, durch das erstbemelde anbinden aber leicht aus seiner senkrechten Stellung gebracht werden kan, u. d. g. nicht gedenken. Blos dren Hauptsehler, die es zu einen Reisbarometer untauglich machen, will ich anführen.

- 1. Man fan es nicht umfehren, fonbern muß es in einer aufgerichten Stellung auf der Reise führen. Dhe ne 3weifel fan ber Berfchluf ben t nicht gut genug gemacht werden. Allein, in aufgerichter Stellung ein Bargmeter auf einer langen und beschwerlichen Reise zu führen, ift aufferst gefährlich. Die lange Quedfils berfäule bruckt beständig in das Gefäß herab, und vers schaffer fich baburch in furger Zeit einen Weg jum Ause gang, follte es auch burch bas Bolg felbft fenn. Bes schiebet biefes, fo bringt bagegen Luft ein, und biefe fteigt als ein leichter Rorper in die Bobe, folglich in Die Barometerrohre, verberbt bas Barometer und vers eitelt die ganze Absicht, einer bisweilen mubsamen, Fostbaren und langen Reise. Es scheint dieses dem Br. v. Magellan felbit begegnet ju fenn, indem er erinnert, man folle nach einer geendigten Reife, ebe man Die Beobachtungen anstellet, untersuchen, ob nicht luft in bas Barometer gefommen, in welchem Rall die Bes obachtungen unrichtig werden wurden.
- 2. Ist der lederne Beutel i, ganzlich ungeschickt, das Quecksiber zu erhalten. Das leder muß weich und biegsam senn, wenn der Beutel seine Dienste leichten soll. Man weiß aber zur Genüge, daß man durch ein dergleichen leder das Quecksiber preßeu kan, ohne große Gewalt anzuwenden. Indem man nun mit der Schraube m n das leder zusammen drückt, um das

Quecksiber in die Johe zu heben, besonders wenn man durch dieses Mittel die ganze Rohre mit Quecks, siber anfüllen will, so muß sich nothwendig das Quecks. siber durch das Leder einen Weg eröfnen. Ich habe zwar dieses Barometer selbst noch nicht verkeutigt, has de aber ben dem Hoockischen Meerbarometer einen ahne lichen Beutel gebraucht, und gefunden, daß das Leder nicht im Stande sen, das Quecksiber zu halten. Konnste man so kleine Fläschen vom elastischen Harz der kommen, als zu dieser Absicht nothig sind, so mögtene diese besere Dienste thun.

3. Wenn auf hohen Bergen das Barometer sehr tief fällt; so kan der Beutel das heradgefallene Queek, selber nicht mehr fassen. Dieses wird daher durch die Oefnung t heranslaufen. Dann aber ist es mit der Gefahr, kuft in das Barometer zu bringen verknupfte, wenn man nach, Endigung der Beobachtung das Queeks selber wieder einfüllen, und die ganze Röhre damit volk machen will.

Der entgegengeszte und bennahe noch schäblichereFehler entstehet alsbenn, wenn das Barometer sehrhoch steigt, während dem, das der Beobachter nichtgegenwärtig ist; denn so bast aus der kurzen Röhre x r das Quecksiber so weit herabgefallen, das es mit dem Ende der Röhre q gleich hoch stehet; so kan ausdem Sesäß kein Quecksiber mehr in die lange Röhre steigen, wenn nicht durch die Schraube m n der Beutel i zusammengedrückt, und dadurch das Quecksiber im Sesäß wieder erhöhet wird. Ist nun der Beobsachter in diesem Fall nicht gegenwärtig, um dem Quecks siber nachzuhelsen, so tritt in die Röhre welche nicht mehr im Quecksiber steht, sust, diese aber laust, in der Quecksibersäule hinaus, und verderbt das ganze Barometer.

## B) Das Reisbarometer des Affier Perica.

Taf. IV. Fig. 5.

S. 146. In des Br. Lichtenbergs Magazin für das Meueste aus der Physik i Band, 3 Stud, Seite 98. wird dieses Barometer beschrieben. Ich habe es mit einer kleinen Ubanderung in der Zeichnung Fig. 5. vors gestellt, nicht nur weil ich einiges daran überslüßig hielt, sondern auch weil ich es um des ledernen Beutels willen, den es mit dem Magellanischen Barometer gemein hat, zu einem Reisbarometer, zu welchem es bestimmt ist, für untauglich erachte.

lleberhaupt muß ich melben, daß das Barometer des Assier Perica kein anderes als das Magellanische ist. Der ganze Unterschied bestehet darinnen, daß das Magellanische ein Heberbarometer ist; in des Assier Perica seinem aber, die Horizontalebene in dem Geschieder vielmehr in einem weizen Glascylinder bemerkt werden muß. Diese kleine Abanderung verdient frenzlich noch nicht den Ramen einer Ersindung. Aber man ist von den Franzosen schon gewohnt, daß sie gerene die Ersindungen sonderlich der Ausländer mit Vorssazignoriren, eine kleine Veränderung daran vornehmen, und dann sin ihre Ersindung ausgeben. Ich komme nun auf die Beschreibung dieses Barometers.

Das Gefaß Fig. 5. bestehet aus folgenden Stuben:

a b c ist ein halbes Oval von harten Holz gedreht. Ben a wird es durchbohrt, um die Barometerröhre dahin einzukütten. p stellet das koch vor, durch welsches man nicht nur die kuft einläst, sondern auch das Quecksilber einfüllen, oder herausnehmen kan. Dies ses koch wird mit dem Zapschen o, fester oder lockerer verschlossen, je nachdem mans nothig hat. Innen wird eine Johlung g g eingedrehet, um den Glaschlinder einkütten zu können.

gg hh zeigt ben Glascylinder an, welcher unten ben hh etwas gewolbt zugehen fan.

Dieser wird nicht nur in das obere Stud a b c, sondern auch in das untere d e eingefüttet. Blos ben k k erscheinet er, etwan & Boll hoch, fren zwischen den benden hölzernen Studen. d e ist ein hölzerner ausgehöhlter Eylinder, welcher unten ben e e eine Schraube bekammt, mit welcher er an das untere Stud ff il angeschraubt wird.

Das Stud f f ll wird ebenfals aus Holz außen Enformig gedrehet, und ben e e mit einer Schraube versehen, um es an das obere Stud anzuschrauben. Innen wird es ausgehöhlt, damit der lederne Beutel i darinnen liegen könne. Diefer wird oben ben der Schraube e e angeleimt, und ruhet unten auf der Platte m, die an die Schraube n, welche in dem Holz ihre Mutter hat, befestigt ist.

Damit sich durch die Schraube e e kein Quecksiber berauszwänge, legt man ben f f einen ledernen Ring dazwischen, und schraubt fest zu.

Ben k k ziehet man an das Barometerbret, eine Linie, welche die Horizontalebene anzeigt. Denn den Gebrauch des Helfenbeins, welches auf dem Queckfilsber im Gefäß schwimmt, halte ich für fehr überflüßig.

S. 147. Nunmehr ist det Gebrauch dieses Bakor meters leicht einzusehen. Wenn die mit Quecksiber gefüllte und ausgekochte Barometerröhre in das Stuck abc, ingleichen der Glaschlinder gghh in das Stuck abc, so wie in das untere Stuck de eingeküttet worden; so verschließt man die Defnung p mit dem Zapfschen o. Das Barometer wird noch verkehrt gehalten, und unten in die Defnung des Glaschlinders Queckssiber eingefüllt, dis dieser ganz voll ist. Nun schraubt man auch das untere Stuck sich in an, und endlich schraubt man die Schraube ma so weit ein, daß der Beutel

Beutel i ganglich zusammengebrückt werbe, und auf dem untern Theil des Glascylinders anliege. In dies ser Verfassung fan man das Barometer umkehren, oder vielmehr aufrichten.

Jezt läßt man ben p etwas luft ein, und schraubt die Schraube min wieder so weit zurud, bis das Quecksiber im Glascolinder, so weit in den Beutel herabgesunken, daß es sich ben der linie kie endige. So oft man mit dem Barometer beobachtet, muß man nachsehen, ob die Horizontalebene des Quecksibers im Befäß, auf diese linie treffe; und wenn dieses nicht senn sollte, so muß man durch die Schraube min das Quecksiber bis zu dem bestimmten Punkt erhöhen oder erniedrigen.

Weil alle Gefäßbarometer eine zu hohe Horizone talebene angeben, und folglich zu niedrig stehen, so muß dieses Barometer nach einem Heberbarometer bestichtigt werden.

S. 148. Zu den gewöhnlichen Barometerbeobache tungen im Zimmer, mögte dieses Barometer ganz gut senn. Denn wenn der Glaschlinder gghh nicht alle zuenge ist, so muß das Barometer schon stark steigen, oder fallen, bis sich die Horizontalebene nur um etwas sehr weniges verändert. Geschiehet aber dieses gleiche wohl, so kan man mit leichter Mühe, die Horizontale ebene berichtigen, und das Quecksiber im Glaschlinder wieder auf die kinie kk bringen. Man kan also eine beständige Horizontalebene erhalten.

Aber zu einem Reisbarometer wurde es gewiß schlechte Dienste leisten. Es hat den ledernen Beutel des Magellanischen, und muß auch wie dieses aufrecht getragen werden. Es hat daher auch die Fehler des Magellanischen. Wer Versuche gemacht bat, das Duecksiber in ein Gefäß zusammen zu preßen, und es überdiß noch durch eine lange, folglich sehr schwere

Quecksibersaule, bergleichen im gegenwartigen Fall bie Quecksibersaule des Barometers ist, drucken zu laken; der wird wiken, daß dieses das schwerste Geschäft, und bennahe unmöglich sen. Es drückt sich das Queckssiber nicht nur durch das leder, sondern auch durch das Holz, wenn dieses gleich nicht das pordseste ist. Und aus je mehrern Stücken ein Gefäß, in welches man Quecksiber einsperren will, zusammengesezt ist, desto leichter findet das Quecksiber einen Ausgang. Man ist dennahe nicht im Stande alle Ausgange sorgfälstig genug zu verkütten, noch weniger wenn gleich ausfänglich alles gut halt, für die Zukunft sicher zu senn.

... S. 149. Da ich bisher Die fenfrechte Stellung ber Barometer verschiedenlich empfohlen batte; fo muß ich noch anführen, wie Diefes im Stande ju richten fen. Dan hat gemeiniglich die Regel gegeben, um bas Bas rometer fenfredit ju befommen, es fo lange bin und her zu neigen, bis es die niedrigfte Bobe angibt. Benut torricellischen Barometer, wo die Robre im Quedfile ber fteht, mag biefes richtig fenn. Aber ben bem Bes berbarometer, ingleichen ben bem torricellischen Baros meter, wenn es eine umgebogene Robre, und an berfelben ein angefestes Gefaß hat, ift es unrichtig. Denn biefe zwen Gattungen von Barometern geben alebenn bie niedrigfte Bobe, wenn fie nach einer gewißen Riche tung außer bem Genkel ftebe. Gr. be bie hat Diefes schon bemerkt, und da ich einige Berfuche hieruber ans gestellet, so habe ich gefunden, baf 3. E. Das Bebers barometer Zaf. 1. Fig. 3. allezeit hoher steigt, wenn Der untere Theil fest stehet, und man die Robre obenvon a gegen h neigt. Singegen wenn man es unten wiederum fest stellt, und ben obern Theil ber Robre von a gegen g ein wenig biegt, fo finkt die Baromes terfaule, oben im langen Schenkel, und erhebt fich unten im furgen Schenkelmerklich. It bas Quede filber im untern Schenkel nicht febr rein, fo thut bas Baros

Barometer dieses frenlich nicht. Aber man fest im Barometer affezeit reines Queckfilber voraus.

Ich wundere mich daher, daß erft neuerlich wieder Br. Rofenthal in feinen Bentragen, den niedrigsten Barometerstand für ben richtigsten angegeben hat.

Um das Barometer senkrecht zu stellen, muß man ben dem Reisbarometer an das Bret selbst einen Sens Tel, der mit der Röhre parallel lauft, anbringen, da man auf dem frenen Feld keinen senkrechten Ort hat, an dem man das Varometer hängen kan. Die andern Barometer aber, die man in den Jinnmern aufhängt, können bles nach einem andern Senkel gestellet wers den. Man untersucht mit diesem erstlich, ob die Wand seinen Seite des Vrets oben ober unten, etwas unterstern Seite des Vrets oben ober unten, etwas unterstegen musse. Ik dieses berichtigt, so stellet man sich mit, einem Senkel vor das Vätrometer, und richtet es st lange, die die Röhre mit vem Senkel gleich stehet. Damit es diese Richtigkeit behalte, schlägt man allers nächt neben dem Vret, oben ind unten Nägel in die Wand.

S. 150. Ich habe bisher verschiedenemal gemeldet, daß das Querkilber in den Gefasien der Barometer, sonderlich in dem kurzen Schenkel des Beberbaromesters sehr oft und fark beschmuzt wird. Hiezu ist ein Querkilber mehr als das andere geneigt.

In meiner Abhandlung über die Thermometer, schrieb ich das Beschmuzen des Quecksilbers, der kuft zu. Es ist dieses auch ganz richtig, denn im obern Theil der verschlossenen Röhre wird das Quecksilber nie beschmuzt. Allein ich vermathe aus genugsamen Grüns den, daß nicht sowohl die kuft an und vor sich, als vielmehr die Feuchtigkeit die mit der kuft verbunden sie, Schuld daran sen.

Die Defnung bes furgen Schenfels ber Beberbas rometer verftopfe ich baber mit einem fleinen Schwams chen, bamit bem Gindringen ber Feuchtigfeit, wenige ftens einiger Wiberstand gethan werbe. Dann reinis ge ich ben jedem Berfuch, ben ich gerne vollfommen richtig haben mogte, bas Quecffilber und ben fursen Schenfel. Da man bie gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungen mit einem, nach bem Beberbatomerer gerichteten torricellischen Gefäßbarometer anstellt, fo hat man nicht nothig, bas Reinigen bes Beberbaro. meters allguoft vorzunehmen. Goll biefes aber geschehen, so neige man bas Barometer um, baf bas Quedfilber am Ende ber obern Rohre anstehe. Man Tebre bann bas Barometer gang um, und lafe etliche Eropfen Quedfilber heraus laufen, weil bas oberite Das unreinfte fit. Bierauf reinige man bie Robre mit einem Wifcher. Diefer bestehet aus einem eifernen etwas biden Drath, an beffen einem Enbe ein Stud. chen Schwamme, beffen man fich zum Feuer machen bebient, angebunden ift. Der Schwamme muß rings um ben Drath herumgelegt, und febr fest angebunden werden, damit er nicht loß gehe. Auch muß man ibn To gros lagen, daß er in die Robre fest schließe. gangen Drath, fo weit er in die Rohre gesteckt wird, muß man mit einem Faden umwideln, bamit er niche in Die Rohre fleine Rige mache, wovon fie nachgebens gerne Sprunge befommt. Mit biefem Wifcher fahrt man in der Robre fo lange hin und her, bis fie volls Kommen rein ift. Endlich gießt man wieder etwas weniges reines Quedfilber au.

In der Folge der Zeit wird die Rohre, besonders wenn man sie nicht beständig fleislig gereinigt hat, so fart beschmutt, daß man sie mit dem Wischer nicht mehr reinigen kan. Der Schmut gibt der Rohre eine blaulichte Farbe, und vereinigt sich auf das innigste mit ihr. In diesem Fall ist es nicht zu rathen, daß man Weingeist oder dergleichen etwas in die Rohre bringe,

bringe, benn alles wäßerichte vermenget sich mit dem Quecksilber, und ist nicht wohl mehr davon abzusons dern. Es tritt sogar in das Quecksilber der langen Röhre. Dieses hat mich unter andern mit bewogen, den kurzen Schenkel des Heberbarometers besonders anzusezen. Siehe Taf. II. Fig. 6. §. 95. n. 4. Ben dieser Einrichtung kan man ihn abnehmen, und dannmit Weingeist, Laugen, Scheidwaßer u. d. g. wieder reinigen.

S. 151. Berichiebenemal habe ben Bebrauch bes Rorks empfohlen. Allein es ift nicht jedermann be-Kannt, wie er leicht und gut begrheitet werden fan. 3ch bemerke beswegen folgendes. Eritlich muß man einen Rorf erwählen, ber nicht wurmstichig ift; benn burch Diefen findet bas Quedfilber über fur; ober lang einen Musgang. Ran man nicht alle Wurmlodjer vermeis ben, fo muß man fie mit ber Rutt aus Wachs und Deche ober wenn man biefe in einem ober bem andern Fall nicht anwenden darf, so muß man einen Teig aus Wurmmehl, oder auch gefeilten Korfstaub und Fische leim anmachen, und diesen so gut als man fan in die Locher ftreichen. Dadurch wird ber Rorf fo gut als ob er feine locher gehabt hatte, und fan ichon glatt bearbeitet werden. In manchen Fallen überjog ich noch ben Rorf mit einem Striefchen Schweinsblafe, ober auch mit einem Schweinsbarm.

Das Bearbeiten des Korks geschiehet auf folgende Art: Mit einem scharfen Meßer gibt man ihm die ohns gesehre Gestalt, die er bekommen soll. Man muß aber mit dem Meßer einen beständigen Zug führen, wenn sich der Kork nicht brocken soll. Mit einer guten engs lischen, nicht allzuseinen Feile, gibt man ihm darauf seine völlige Sestalt. Hat man ein loch durch ihn zu bohren, so durchsticht man ihn erstlich mit einem Stift; dann bohrt man mit einer runden englischen Feile, wels die nemliche Dicke haben muß, als das loch bekoms

men soll, das toch gar aus. Man darf aber nicht eis gentlich feilen, ober die Feile der tange nach hin und her führen, sondern beständig sie in der Runde herum brehen, als wenn man einen Bohrer hatte.

S. 152. Die Kutt aus Wachs und Pech, deren man sich ben zusammensesung der Gefäse und Befesstigung ber Rohren bedient, ist keine andere, als die man auch zu electrischen Werkzeugen gebraucht. Sie wird aus 3 Theilen harten Pech oder Geigenharz 2 Theilen gelben Wachs, und etwas weniger als 1 Theil venetianischen Therbentin zusammengeschmolzen, und dann noch etwas reiner gestebter Kuhnrauch darunter gemischt.

Benm Fullen der Barometer ift ein Tisch, der ringsherum mit leisten geschloffen, unentbehrlich; um das Quecksilber nicht zu verlieren, welches verschuttet werden mogte.



# Das fünfte Kapitel.

### Won den Reisebardmeterik.

S. 153. Seitdem man angefangen hat, durch das Barometer die Höhen der Berge; und anderer erhabener Orte zu meßen, sind die Reisedaros meter nothwendig worden. Man hat daher auf versschiedene Einrichtungen gedacht, um das Barometer bequem und sicher auf der Reise ben sich sühren zu könsnen. Indesen ist vor dem de Luc hierinnen nichts vollkommenes geleistet worden. Ich will daher von den altern Reisedarometern gar nichts melden. Die Epoche derselben fängt sich eigentlich mit dem Hr. de Luc an. Dieser Gelehrte hat nicht nur das Baromes ter an und sur sich zur grösten Bollkommenheit gebracht, sondern er hat auch, da er in mechanischen Ersinduns aen

gen sehe gludlich ift, das Barometer also einzurichtent gewust, daß man es mit großer Bequeinlichkeit; und ohne daß es in Unordnung gerath; auch auf den bes schwerlichen Reisen mitführen kan. Durch einen viels jährigen Gebrauch hat Fr. de Luc es bewährt befunden. Diejenige Reisebarometer die nachhet erfunden worden; die aber das Zimmer tie verlaßen haben, oder hochs stens nur ein oder das andermal auf eine massige Undhöhe geträgen worden; mußen sich erst durch die neme lichen Proben legitimiren; wenn man ihnen den Rang mit dem de Lucischen geben soll. Benn Gebrauch sins den sich erst die Mangel einer Sache. Dem Hr. de küc gieng es eben so. Sein Barometer wurde blos das durch vollkomment; daß er ben deßen vielkältigem Ges brauch einen Fehler nach bem andern daran entdeutes ind verbeßerte.

Es verdient daber allen Reisebarometern vorgefest zu werben. Aber sollte es benn ganz vollkommen, und gar nichts mehr daran zu verbefern seyn? In der weisentlichen Einrichtung halte ich es für unverbeferlicht In Nebendingen aber kan es vielleicht hie und da eine bequemere Einrichtung erhalten. Ich werde es nun beschreiben, und zwar sogleich mit der geringen Abans berung, die ich daran vorgenommen habe.

### 1. Das de Lürische Reisebarometer.

S. 1541 Diefes Barometer ift auf bet grent Tafel Fig. 1. und burch bie übrigen Figuren mit allen feinen einzelnen Theilen abgebildet.

a b c d gibt eine Borftelling von bem Bret, alif welchem bas Barometer liegt, und b d e f ift die Thur, bie mit dren Bandchen xxx baran befestigt wird. Das Barometerbret ist rings herum mit leisten eingeschlossen, die mant in den Figuren 6: 7: 8. 9: wo das Bret im Durchsthnitt erscheinet, ben a c b f, deutlicher seine ben kan. Die Barometerobre g h k 1 wird durch den Bahnen

Hahnen, in welchen der kurze und lange Schenkel fest eingesezet ist, verschloßen und eröfnet; und folge lich dadurch zum Reisebarometer tuchtig gemacht.

#### Der Sahne.

S. 155. Dieser ist das wichtigste Stud an diesem Werkzeuge, und daher muß er vor allem beschrieben werden. Er ist Fig. 2. besonders gezeichnet.

Die Materie woraus er bestehet, ist Elsenbein, und zum Schlüssel besselben wird guter Korf genommen. Ben dem ersten Reisebarometer, das ich nach dem de zücischen machte, nahm ich zu dem Hahnen Vockholz, und Kork. Zu den Hahnen des zwenten aber, das ich sür einen Freund versertigte, erwählte ich ebenfals Elsenbein. Ich sand aber das Pockholz vorzüglicher. Es ist bennahe so seift als Elsenbein; verändert sich so wenig, als dieses — ist um gar viel wohlseiler; und hat noch den Borzug vor dem Elsenbein, daß es sich nicht so gar glatt arbeitet, und der Kork seiter darinnen halt. Das Elsenbein wurde, nachdem ich es innen conisch ausgeschlissen, so glatt, daß der Kork immer wieder zurück sprang, und mit vieler Mühe und Sorgsalt eingedrehet werden mußte, wenn er fest halten sollte. Ich wollte daher blos den Gebrauch des Pockholz anrathen.

Don diesem nimmt man jum Hahnen ein ganzes Stud, abcde fgh. Meine Hahne machte ich noch so gros, als derjenige ist, den ich Fig. 2. gezeichnet habe. Das mittlere Stud bed g ist ein Würfel, wie man Fig. 1. ben i sehen kan. a bcd aber, ins gleichen e fgh, sind an der Drehbank ausserlich ensind dufferlich und bestehen mit dem Würfel bed g aus einem Stud. Hr. de lüc sezt den Hahnen aus dren Studen zusammen, daher abcd und e fgh besonders von ihm versertigt, und erst in den Würfel bed g eingesezet werden müßen. Ich sehe aber nicht ein,

ein, welchen Bortheil er baben haben konne; vielmehr glaube, daß ben oftmaliger Zusammensehung, nicht nur die Urbeit erschweret werde, sondern daß man auch die mehrern Stude unmöglich so gut zusammen sehen könne, als wenn man alles aus einem Stud machte.

Was die weitere Bearbeitung des Hahnen betrift, so bringe ich ihn an die Drehbank, und bohre das loch nop, welches mit der Barometerrohre eine gleiche Weite bekommen muß. Dann drehe ich die zwen ch, lindrischen Stücke, abcd und efghauch innen aus, wie man durch die punktirten linien i l, und km angezeigt findet. Diese zwen ausgedrehten Höhlungen, werden durch zwen gute eingeleimte Korkstöpfel, wies der ausgefüttert. She man diese Korkstöpfel einleimt, bohrt man die locher np, und füttert sie mit einem Streischen Schweinsblase aus. Siehe S. 132.

Nun fomme ich auf den Schlüssel des Hahnens. Der Würfel de dig muß zuerst also gebohrt werden, daß der Kork q q r r darinnen Raum habe. Es versstehet sich vorhin, daß das loch unten ben r r etwas enger werden muße. Man bedienet sich hiezu eines sos genannten Ausreibers, oder eines lösseher hinterwarts immer dicker wird. Nachdem das loch gebohrt, wird es mit einem meßingen oder zinnernen Kegel, den man sich besonders versertigen, und an die Drehbank beseitigen muß, ausgerieben. Man nimmt hiezu Baumohl und seinen Schmergel. Hiemit fährt man so lange fort, die von dem metallenen Kegel alle Theile der innern Höhlung des conischen lochs anges griffen, und fein geschlissen worden.

Jezt ist noch der Schlüssel von Kork zu bearbei, ten übrig. Man erwählet ein festes reines Stück Kork ohne Wurmstiche. Sind diese nicht zu vermeiden, so müßen sie nach §. 151. vermacht werden. Da der Kork eine regelmäsige runde und etwas consiche Gestalt bekommen muß, so kan auch dieses nicht anders als

an ber Drehbank geschehen. Bu dem Ende bekestigten an an die Spindel der Drehbank ein Stuck Halz, welches den Handgriff S des Schlussels geben soll; drehet ihn ünen ben q q hohl aus, und leimet den Kork sehr fest ein. Mun takt man den Kork herum laufen, und halt eine scharke englische Feile dagegen, um ihn die benothigte Gestalt zu geben. Leztlich kan man den Kork etlichemal mit einem ganz dunnen lein überstreichen, um dadurch alle kleine Grühchen die das rinnen gebliehen sind, auszufüllen.

Es gift zwenerlen Arten von Kort, einen sehr weis chen und elastischen, und einen andern, der ganz hart sit, und sich nur mit vieler Mube zusammen pressen läßt. Dr. de zuc ermählte den weichen. Allein dieser wurde sich abdrehen. Er mußte daher gewasnet werden, ins dem Br. de zuc ein Stahlplattchen, welches in den Bandgriff S besestigt, und Gabelsbrmig ausgeschnitten war, von aben berab in den Kork stecke. Dieses aber hat man nicht nothig, wenn man einen harten Kork ermählt, und die Hohlung des Hahnens so groß macht, als ich gerhan habe, damit man ein etwas großes Stuck Nork, zum Schlissel des Hahnens nehmen fonne.

Durch den Kork muß noch das loch o gehohrt wers den. Man drehet daher den Schlüssel q rr fest in den Jahnen ein, und bezeichnet durch die locher pa mic einem Stiff den Ort, wa das loch hinfommen soll, ninunt darauf den Schlüssel wieder heraus, und durchbohrt den Kork nach S. 151. In dieses loch wird ein Stücken von einem Federkiel so fest einges wängt, daß es sich nicht verrücken kan; damit das Quecksiber durch diesen glatten Körper, ohne alle Hins derniße gehen könne. Das Federkieltsbrichen muß ets was kürzer abgeschnitten werden, als der Schlüssel dick ist, damit es keine Linderniß mache, wenn der Schlüse sel eingedreiset wird.

Dieser Hahne wird bis zu seiner Belfte in bas Bas vometerbret eingelassen; wie man Fig. 6. ben g sehen kan. Es muß aber der Einschnitt für denselben in das Bret sehr genau passend gemacht werden, damit der Hahne sehr fest darinnen stehe. Nun bohrt man auch noch an den 4 Ecken des Würfels seine locher, die durch den Hahnen und das Barometerbret gehen. Durch diese 4 locher werden eiserne Schrauben gestedt, welche auf der hintern Seite des Barometerbrets mit Schraubenmuttern seit geschraubt werden. Das durch kan sich der Hahne beym Auf, und Zudrehen nicht bewegen, und man darf für das Barometer keis ne Gesahr besürchten, wenn auch beym Auf, und Zudrehen des Hahnens, die größte Gewalt mußte anges wendet werden.

Die 4 Schrauben welche den Hahnen fest halten, sind Fig. 1. ben i durch 4 Punkte angezeigt. Damit ben dem Auf, und Zudrehen des Hahnens, der Schlüssel jedesmal nicht mehr als um z von seiner Peripherie gedrehet werde, so mache man unten an den Handgriff des Schlüssels ein hervorstehendes metallenes Zapfchen, t Fig. 2. welches zwischen zwen von den 4 Schrauben womit der Hahne befestigt ist, gehet, und allezeit an einem oder dem andern Kopf der Schraube anstehet, je nachdem der Hahne erdsnet oder verschlossen ist.

Weil der Handgriff des Hahnens über den leisten des Barometerbrets empor stehet (Siehe Fig. 6. g.) so wird in die Thur des Barometers Fig. 1. de d f, ein Ausschnitt q gemacht, um das Barometer versschließen zu können.

## Vom Barometerbret.

S. 136. Zum Barometerbret, nimmt man fein, aber richtes, und wohl ausgedorrtes Tannen, oder Fichten, hold, weil es leicht ist, die Warme und Kälte geschwind annimmt, und sich in seiner Länge bennahe gar nichtsverändert.

Sonften aber mußte ich ben ber übrigen Ginriche tung des Barometerbrets von dem Br. de für abgebn, und eine merkliche Abanderung daran vornehmen. 3ch habe S. 100. gezeigt, bag der Br. de luc an dem lans gen und furgen Schenfel bes Barometers, eine Grade leiter anbringet. Diese boppelte Gradleiter, wollten mir um vieler Ursachen willen nicht gefallen. Ich mach te baber nach S. 113. Die Barometerrobre beweglich, um Die eine Gradleiter entbehren zu fonnen. Benn Reisebarometer gieng dieses nicht an, weil der Sahne, und die Robre fest stehen muß, um nicht auf der Reis fe Schaden ju leiden. Daher machte ich bier bas Bret Man fiehet alfo leicht ein, daß zwen Bres bewealich. ter aufeinander liegen mußen, und daß das obere bie Einrichtung eines Schiebers bekommt. Deswegen ift Das Barometerbret auf benben Seiten mit leiften verfeben, die man Fig. 6. 7. 8. 0. in der profilischen Reichs nung burch a e und bf angezeigt findet. Diefe merden an die untere Helfte des Barometerbrete (Siehe Fig. q. h i) befestigt. Zwischen diesen leisten lauft der obere Theil des Barometerbrets oder ber Schieber, welcher Fig. 2. besonders vorgestellt, und Fig. 1. durch Die Buchktaben yyzzy ww angezeiget ist. Weil auf die aute Einrichtung dieses Schiebers fehr viel ans Fommt, fo will ihn genauer befchreiben.

S. 157. Der untere Theil des Barometerbrets von e d bis y y Fig. 1. ift von ganzem Holz, welches so dict ist, daß es mit dem Schieber y y ww, wenn diefer auf dem Bret liegt, gleich lauft. Man kan dieses Fig. 6. im Durchschnitt erkennen, indem in dieser Fis gur der Durchschnitt vom Barometerbret, durch den Hahnen i Fig. 1. genommen ist. Bon y y bis ww Fig. 1. ist das Barometerbret nur halb so dick, und die andere Helfte gibt den Schieber Fig. 3. Ich habe dieses in der 7ten 8ten und 9ten Figur im Durchschnitt vorgestellt, indem die 7te Fig. von dem Barometer-

bret ben g Fig. 1. die 8te Fig von demfelben zwischen o und p Fig. 1. und die 9te Figur zwischen ww und vz Fig. 1. den Durchschnitt gibt. Um deutlichsten kan man Fig. 9. bemerken, wie der Schieber 1 k auf der untern Helfte des Barometerbrets i h liegt.

Damit ber Schieber Fig. 3. fest auf bem Barome, terbret liegen bleibe, so sind an die leisten a e und b f Fig. 6. 7. 8. 9. zwen andere leisten angeleimt, die in den bemelden Figuren durch c und d angedeutet sind. Diese geben gleichsam einen Falz, zwischen welchem der Schieber laufen fan.

Der Schieber berührt aber nur an vier Orten die Leisten a e, b f und das untere Barometerbret i h Fig. 9. damit er leicht beweglich sep. Es ist daher der Schieber Fig. 3. auf seiner hintern Seite also ausges arbeitet, daß er blos ben y y und & B auf dem Baros meterbret ausliegt, und ist folglich an seinen übrigen Orten das Holz um etwas weniges weggenommen. Ingleichen berührt er die Leisten a e, b f Fig. 6.7.8.9. nur an vier Orten, nemlich ben y y und & B Fig. 3.

Dieser Schieber bekommt, seiner ganzen lange nach eine Rinne II, die so weit ist, daß die Barometerröhre darinnen liegen kan. Sen eine solche kleine Rinne hat er ben h, für den kurzen Schenkel. Damit das Bas rometer auf allen Seiten mit leisten geschloßen sen; leimt man zu oberst an ihm ein leistehen, welches gleis che Sohe mit den zwen Seitenleisten bekommen muß. Durch dieses obere leistchen wird ein loch r gebohrt, welches zugleich durch den untern Theil des Baromes ters gehet. Will man nun das Barometer auf die Reise nehmen, woben alles fest stehen muß, so steckt man ein hölzernes Zapschen durch das loch. Benm Sebrauch des Barometers wird dasselbe herausges nommen.

Damit fich dieser Schieber nicht krumm ziehe, so kasse folt, woraus er verfertigt werden solt, D 5 lange

lange Zeit auf dem Ofen trocknen. Und bann übers leime ich zu gleicher Zeit, seine hintere und vordere, wie auch seine Rebenseiten mit Papier. Um Ende wird alles mit einem Lacstrniß überzogen. Da der Schieber nur an 4 Orten anliegt, so gehet das Uebers leimen und Lacquiren wohl an, wenn man nur die 4 Berührungspunkte fren läßt.

Wenn man die vordere Seite des Schiebers mit Papier überziehet, so muß man auf bie Rinne vorzüge. liche Rucksicht nehmen. Denn biefe muß alfo ausges, leint werden, daß die Barometerrohre blos auf einem gespannten Papier liegt. Man laßt daber die Rinne so weit aushobeln, daß die Barometerrohre willig das. rinnen liegen fan. Dann ftedt man Die Barometer. rohre ben ihrem untern abgeschnittenen Ende, in den Sahnen, der ordentlich angeschraubt senn muß. Biere. auf schiebt man an bren verschiedenen Orcen unter bie Barometerrohre, dren schmale und etwann, 13 Zoll lange Papierchen, und leimt biefe erstlich an ber einen Seite ber Robre, an bas Bret fest. Nach einiger Beit ziehet man die Papierchen ben ihrem andern noch unangeleimten Ende so stark, als man kan an, und. leimt sie auch an diesem Ende, an das Barometerbret. Che aber der leim hart wird, drucket man die Rohre so stark auf die Papierchen, bis die Rohre ohngefehr mit & ihrer Dicke in ber Rinne liegt. Diese Borbee reitung ist beswegen nothig, bamit wenn man den Schieber ganz mit Papier überziehet, und dieses mit der Robre in die Rinne druckt, man leichter damit zu Pande komme, und das Papier nicht zu tief eindrücke. Der Br. be luc hat auf Diese Weise feine Barometere robren auf Papier gelegt, und ich halte sie für weit ficherer, als wenn man die Rinne, wie andere vorges ichlagen haben mit Tuch ausfüttern wollte. Meine Einrichtung fon man Fig. 6. 7. 8. 9. ben 1 im Profil feben.

5, 158, Auf den Schieber wird nun die Gradfeiter des Barometers gezeichnet. Man ziehet erftlich unten ben h Fig. 1. die Porizontallinie, und trägt von dieser 28 bis 29 pariser Zolle, der lange nach hinauf. Oben fan man, wenn man will entweder einen Nonius oder mein Micrometer Lafel IV, Fig. 1. andringen.

Run ift noch zu zeigen, wie biefer Schieber leicht su perschieben, und die Horisontallinie h Fig. 1. alles geit auf bas Queeffilberenbe bes furgen Schenfels ju bringen fen. 3ch wollte anfangs baffelbe burch eine gezähnte Stange und Berrieb, welche benbe man nachit benm Sahnen leicht anbringen konnte, bewirken. Ich fand aber halb einen leichtern Weg. Man barf nur in ben Schieber, an einem beliebigen Ort, ein Zapfchen befestigen, so fan man ihn mit ber Sand leichtlich genug an den gehörigen Ort verrucken. Gollte er aber allzuwillig geben, und nicht in feiner Richtung fteben bleiben, fo gibt es noch ein anderes Mittel, welches to fcon S. 113. angeführet habe. Man fiehet ben m Fig. 1. eine Darmfaite, bie unten an einem in ben Schieber geschlagenen Stift, und oben an ein Zapfchen, welches bem, S. 113. beschriebenen vollkommen gleich. und in ben untern Theil bes Barometerbrets gestecke ift, befestiget wird. Indem man biefes Zapfchen berum brebet, tan man ben Schieber nach Beburfnig hinauf, schieben ober herablagen.

# Das Zusammensezen ber Robren im Sahnen.

S. 159. Sind diese Vorkehrungen gemacht, so wird die Vanometerrobre. Ik Fig. 1. in den Jahnen geleimt. Das Ende der Varometerrobre, welches einzeleimt werden soll, muß aussen herum, an einem Sandstein rauh gemacht, und mit einem Streischen Schweinst blase ober Goldschlagersblättchen überleimt senn. Man bestreicht hierauf das einzuleimende Stuck Robre mit einem guten Fischleim, steat es in den Jahnen, bringt aber

aber sogleich ben Hahnen in das Barometerbret, und schraubt ihn mit seinen 4 Schrauben so fest als mankan, an, damit man die Rohre nach Erforderniss noch ehe der Leim hart wird, richten könne. Wenn der Leim hart worden, umziehet man die Zusammenfügung aussen herum noch mit der Kutt S. 152.

Der kurze Schenkel z wird nicht eingeleimt, sow dern nur fest in den ausgefütterten Kork i l Fig. 2. eingesteckt, damit man ihn zu Zeiten heraus nehmen, und reinigen könne. Um aber dem Quecksiber allen möglichen Ausgang zu verschließen, wird das Glassöhrchen welches den kurzen Schenkel gibt, ebenfals mit einer Schweinsblase umleimt. Man kan auch aussen herum, die Zusammensügung mit der Kurk S. 152. überziehen, weil diese durch eine gelinde Warsme wieder ausgelöset werden kan.

# Das Befestigen der Abhre an das Bret.

5. 160. Das Barometer ift schon groffen theils burch den Sahnen befestigt. Der furge Schenkel tubet ben g in emer fleinen Rinne, die in ein, auf bent untern Theil des Barometerbrets geleintes fleines Studchen Solz gemacht worden. Siehe Fig. 7. g. Diefes Studchen Solz muß gang flein fenn, weil fo wohl über als unter demfetben, ein leerer hohler Raum am Barometerbret, welchen ich burch fchatfirte linien angebeutet habe; befindlich fenn muß. Denn man muß bon oben einen Ausschnitt im Bret haben, bamit man gur Defnung bes furgen Schenfels bequem tommen, Quedfilber einfullen, und herausnehmen, ingleichen mit bem Bifcher Die Robre ofters reinigen fonne. Sben fo muß unter g Fig. 1. ein hobler Raum fenn, damit der untere Theil y y des Schiebers, darinnen auf, und abgehen könne. Sollte man auf aufferor, dentliche Sohen mit dem Barometer fteigen, und bes obachten wollen, so mußte wegen des farken Fallens Des

des Barometers der Raum von g bis y, wohl 6 bis g Joll groß gemacht werden. Es werde nun dieser nach Beschaffenheit der Bedürfnise groß oder klein ges macht, so muß der kurze Schenkel ben g befestigt wers den, welches geschiehet wenn man zwen locher durch das Bret sticht, und einen mit Seiden übersponnenen dunnen Eisen oder Rupferdrath also durchsteckt, daß er über die Rohre gehe. Auf der hintern Seite des Warometerbrets wird er fest zusammengedreht.

Bang anders muß die lange Robre an bem bewege lichen Schieber befestigt werden. Bieben muß man auf awen Dinge feben. Erstlich baf die Robre fest liege, wenn man bas Barometer auf ber Reife führt, und anderns daß die Rohre auf dem Schieber locker liege, wenn man ben Schieber vorruckt, bamit biefer unter der Rohre sanft weggehe. Bendes zu erhalten befes flige man die lange Rohre an dren schiedlichen Orten, burch drep meffinge Klapchen, die, wie fie Fig. 10. durch a b angedeutet find, über die Rohre gehen, und an das Bret angeschraubt werden. Auf Die innere Seite ber Rlapchen konnte man ein Striefchen fein Tuch, futten ober leimen, bamit bie Robre feine Riffe bekomme, wenn biefelbe an ihr vorbengeschoben wird. Das Rlapchen aber wird an ber einen Seite ben a mit einem eisernen, fogenannten Solgfchraubchen, fest an das Solz geschraubt. Ben b aber bekommt es eine Schraube, Die fester und lockerer gestellt werden fan. Es wird zu dem Ende in das Barometerbret ein flein meffinges Plattchen c d e f eingelassen, und bes . festigt. In biefes wirb eine Schraubenmutter gefchnite ten. In das Klapchen macht man ben b ein toch, wels ches auf das Schraubenmutterchen pafit, aber ein flein wenig weiter als dieses ist, damit die Schraube die durch dieses foch in die Schraubenmutter des Platte chens c d e f geschraubt wird, sehr willig darinnen gehe. Die Schraube selbst bekommt einen kleinen Bands

Bandgriff, damit man fie leicht auf, und zuschräuben könne. Mimmt man nun das Barometer auf die Reisfe, so schraubt man die Klapchen inst der Schraube hinlanglich fest an die Röhre an: Will man aber mit dem Barometerbedbachten, und den Schieber verruschen, so last man die Schraubchen so viel als nothig fit, nach.

Der Br. De Luc gibt feinem Reifebardmeter unten ben k Fig. 1. und oben ben I noch eine Befestigung; und bebient fich biegu eines Riffens. Ich nahm blos ein weiches Studichen Rorf; welches Die nemlichen que ten Dienfte thut. Obet I etweiterte ich bie Rinne ein wenia, und zwange ober leine in biefe Defnung bere geffalt ein Studden febr elaftifchen Rott; bag went Der Schieber vollig herabgefchoben und ben r mit bem Zapfchen fest gemacht ist, ber Kork wohl un bas obere Ende der Barometerrobre andrücke. Ben k bringe ich auch ein Studichen weichen Rott an. ed ift Die Leiftes welche bas Baronteterbret unten verschliefit. Un bies fer ftehet noch ein Studden Boli, welches von unten burch einen Ralg, ober Grad wie es bie Tifchler nens nen, in das Barometerbret geschoben wird. Ben r ift ein toch ; welches burch die teifte und bas Barometers bret gebet, um baburth ein Zapfchen ju fteden, und Die teifte famt bem Schieber ju befestigen. Auf den Schieber nun, ber fich ben ber bunftirten linie endis get, leine ich ben Rort, und feile fo lange von bems felben herab, bis er, wenn ber Schieber vollig einges fcoben, und ben r befestigt ift, binlanglich fest un bie Rrummung ber Bardmetertobre andrucke.

Woit ben Thermometern bie ben ben Reises barometer befindlich find.

S. 161. Um Reisebarometer befinden fich zieben Thermometer. Das erfte hat die §. 82 — 85. bes spriebene Gradleiter, und dienet dazu, daß man das inie

enit den Einstuß den Hize und Kalte auf die Verlanges rung und Verkurzung der Barometersaule hat, berichstige und auf eine festgesetzte Temperatur reduire. Es muß daher dieses Thermometer auf dem Barometers brer selbst, und zwar nahe an der Barometerröhre lies gen. Ferner darf seine Augel nicht dicker, wenigstens nicht viel dicker senn, als die Barometerröhre, damit das Thermometer eben so geschwind als das Baromes ter, die ganze Wärme und Kälte empsinde. Endlich muß es aus nemlichen Grund mit seiner halben Kugel im Bret liegen. Dieses Thermometer ist Fig. 1. durch din und Fig. 8. im Durchschnitt ben n angezeigt.

§. 162. Die Grableiter des zweyten Thermomes tets wird im 7ten Kapitel beschrieben werden. Es dies net dieses Thermometer dazu, die Warme der fregen luft zu meßen. Daher muß es von dem Barometers bret abgenommen werden konnen. Es ist gleithgultig, wo man ihm an dem Barometerbret einen schicklichen Ort anweisen will. Man konnte es auch in einem bessondern Futteral ben sich führen. Ich sese es in die Thur des Barometers, und man siehet es Fig. 1. ben 5, ingleichen Fig. 5. im Durchschnitt vorgestellt.

Es ist nun Fig. 5. a b das Thermometer. Seine Rugel muß sehr klein sen, damit sie die Wärme ges schwind annehme und verliere. Ich mache sie nur 3 linsen die. Ingleichen muß die Rugel wenigstens 1 bis 1½ Zoll fren unter dem Bret c d stehn. Das Bret c d ist von Tannenholz, nur 1 Zoll breit und Lannenholz, nur 1 Zoll breit und Leicht ans nehme, und verliere, und überhaupt das ganze Thers mometer ganz leicht sen, um es an das zarteste Aests chen aufhängen zu können. Für dieses Thermometer wird in die Thut des Neisebarometers ein Ausschnitz et t t u u Fig. 1. gemacht, damit wenn es darinnen liegt, es mit der Oberstäche der Thur gleich laufe. Nun fragt sich noch, wie es zu befestigen, daß es nicht

,

aus seinem Ausschnitt falle, und boch leichtlich heraussenommen, und wieder eingesezet werden könne. Der fr. de zuc bedient sich eines sehr weitläusigen und kunstlichen Mechanismus, um diesen Endzweck zu ers halten. Allein man kan das nemliche, durch eine sehr einfache Einrichtung bewirken.

Die untere Befestigung des Hr. de Luc, hid, Fig. 5. habe ich beybehalten, weil diese schon so eine sach, und bequem, als möglich ist. Es wird nemlich ben d ein klein köchchen in das Bretchen gebohrt. Dann macht man aus einem Stücken Meßing Blech einen kleinen Hacken h d welcher sich ben d in einen Stift endiget, und ben i mit einer eisernen sogenannsten Holzschraube in den Ausschnitt uu Fig. 1. augesschraubt wird. Er liegt gerade unter der Thermolnesterkugel. Stellet man nun das Thermometerbretchen in den Stift d Fig. 5. so ist das Thermometer unten befestiget.

Oben gehet es bennahe eben fo leicht. Thermometerbretchen wird ein meginges Plattchen k 1 welches ohngefehr I Boll lang und 2 linien breit ift, alfo eingelaßen, daß es mit dem Bretchen gleich laufe, und oben über bem Bretchen 2 linien vorstebe, wie man ben k feben fan. Die Befestigung Diefes Platte chens geschiehet durch zwen Stifte e. c. Die burch bas Meffing und holz geben, und verniedet werden. Liegt nun das Thermometer in seinem Ausschnitt tt Fig. 1. so befindet sich oben ben g Fig. 5. eine Schraube von Meffing, die man mit ihrem Sackenformig vorfpringenden obern Theil, auf das Plattchen k 1 anschraubt, und dadurch das Thermometer auch oben befestigt. Drehet man die Schraube g halb herum, so kan man das Thermometer heraus nehmen. Daber ift noch ben f ein lochchen durch das Meßinge Plattchen und das Thermometerbretchen gebohrt, um einen starten feides nen Faden durchzugiehen, und damit das Thermomes

ter

ter nicht nur anfaßen, sondern auch aufhängen zu können.

Weil die Schraube g nicht lange in dem blogen Solz der Barometerthur fest halten wurde, so wird and dem Ort, wo sie hinkommen foll, das Holz mit einem meßingen Plattchen ausgefüttert, und in dieses für die Schraube g eine Schraubenmutter geschnitten.

## Det Gentel

S. 163. Da ein jebes Barometet; Wenn han bak init richtige Beobachtungen amtellen will, fenfrecht ges ftellt werden muß; fo hat das Reifevarometer vor allem einen Gentel nothig. Giebe g. 149: In Zimmern hat man gerade Wande; und man fan ein Barometer nach einem andern; von ibm abgefonderten Gentel Allein Diefer Fall ift ben Reisebarometern nicht, Daber muß man einen Genfel an bas Bret felbit unbringen. Diefer ift Fig. i. burch o p angezeigt: 3ch habe nicht nothig ju erinnern, baß ber Raben op mit Der Barometerrohre parallel laufen muße: Die bed quemfte Cintichtung bes Gentels ift ohne Zweifel Dies jenige, Die ichon Br. De luc angegeben bat: Gie ift Fig. 4. im Durchschnitt gezeichnet.

S. 164: In das Barometerbret wird Fig. i: von bis p eine Rinne ausgestochen, damit der Faden und gehindert darinnen gehen könne. Diese Rinne ist Fig. 8: den o im Durchschnitt angezeigt: Ueder o Fig. 1: wird in das Holz ein rundes doch gemacht, damit das holz zerne Zapschen i k Fig. 4: an welches der Faden angemacht ist, darinnen seit stehe, und herumgedreher werden könne: Unter p. Fig. i: wird ein grofseres doch si weit ausgestochen damit die Birn m Fig. 4: sich fren darinnen schwingen könne: Es ist independant, wenn man dieses doch nicht allzugros macht: Hak die Birn noch rings herum I kinie Spielraum so ist es eine vecht, denn dadurch kan sie sich noch fren beweit weit ausgestochen dan sie sich noch fren beweit went recht, denn dadurch kan sie sich noch fren beweit weit

gen; und wenn sie ben ihrer Bewegung burch die Nahe bes an ihr befindlichen loche, ofters antost, so vibrirt sie nicht lange, und kommt sehr bald in Rube.

Es ist also Fig. 4. a b c d die untere Helfte des Barometerbrets p e das ausgestochene toch in welchem das Zapschen i k, welches ben k beweglich sest im Holzsteckt, herumgedrehet werden kan. r m e q die ausges stochene Rinne, in welcher der Faden 1 m fren herabsgehen kan. m q n das für die Birn m ausgestochene koch. Die Rinne r m e q wird mit blossem Papiere e o überzogen, wie man Fig. 8. ben o durch die punktirte linie sehen kan. Endlich wird für die Oesnung m q n ein Glas og gemacht, damit die Birn m, nicht vom Wind beweget werde.

Die Birn m ist von Messing, wird an der Drehe bank verfertigt, und bekommt unten eine feine Spize. In diese Birn wird ein etwas starker seidener Faden I m befestigt, welcher an das Zapfchen i k angemacht ist. Nun sind noch die zwen messingen Plattchen f e und h g wesentliche Stucke des Senkels. Sie sind ohngefehr 3 bis 4 Linien breit, und so lange als das Barometerbret dick ist; gehen ganz durch dasselbe, und haben hinten ben f und h Schräubchen, durch Huste beren sie mit Schraubenmutterchen an das Bret besesstiget werden.

Das Plattchen f e bekommt ben 1 ein lochchen, welches aber nicht größer ist, als daß der Fadem 1 m willig durch dasselbe gehe. Auf das Plattchen h g

aber wird ein meffinger feiner Stift n gefest.

Wenn man nun diesen Senkel anbringen will, so stellet man erstlich das Barometer durch Hulfe eines andern Senkels, senkrecht, und schlägt dann in dies ser Richtung an jeder Seite des Brets 2 Nagel in die Wand, damit man nach Unweisung derselben, das Barometer jedesmal ohne nochmalige Berichtung vorzunehmen, senkrecht stellen konne. Hierauf richtet man

man an den Plattchen f e und h g, so lange; bis die Spize der Birn, genau auf den Stift n trift. Des, wegen muß man sie nur nach und nach, immer tiefer in das Holz gegen f und h einschlagen, und daben von Zeit zu Zeit untersuchen, wenn es genug ist. Uuch muß man durch Ausstechung etwas Holzes die Einstichtung machen; daß man sie im erforderlichen Fallzetwas gegen die rechte oder linke Seite treiben könne.

Bom Gebrauch diefes Senkels ist weiter nichts ju brinnern, als dag man auf der Reife, durch Herums drehung des Zapfchens i k, die Birn m so weit hinauf ziehe, daß sie an a gelind anstehe; damit sie nicht ben jeder Bewegung des Barometers, in ihrem Gehause herum schlage. Will man das Barometer gebrauchen, so läßt man sie wieder so weit als nothig ist, herab.

## Vom Statib vder dem Gestell, zur Befestigung des Reisebarometers.

S. 165. Um das Barometer an jedem beliebigent Ort, also ausstellen zu können, bas es sest stehe, und doch daben senkrecht gestellet werden könne, ist ein Stativ dazu nothig. Allein es wurde sehr unbequem senn, wenn man ben ohnehin muhsainen Reisen, ein solches Stativ mitsuhren wollte, wie man zu den Messtischen gebrauchte. Der Fr. de zuc ersand deswegent ein anderes, welches auf der Reise die Stelle eines Stocks vertretten kan, obgleich dieser etwas Sandvolzlig, nemlich ohngesehr 14 pariset kinien die ist.

Der Dr. de kuc hat in feiner Untersuchung in s. w. diefes Stativ umständlich gezeichnet; und beschrieben. Allein ich war so unglücklich, das Charnier womit die Füße zusammengehanget werden, nicht zu verstehen. Da ich aber, sowohl zum Reisebarvinteter, als auch ans dern vielfältigem Bebrauch, ein solches Stativ zu bes sißen wünschte, so muste ich eine eigene Urt, die Füße zusammen zu hangen ausbenken. Ich schmeichle mit,

daß meine Einrichtung, so wie sie vollkommen dauers haft ist, vielleicht auch noch einfacher als die de kucks sche sen.

S. 166. Das Stativ stellet, wenn es zislammens gelegt ist, einen Stock vor, wie man ihn Fig. 11-siehet. Damit die Füße, wenn sie zusammengelegt worden, auch bensammen bleiben, so schiebt man von unten aus, an denselben einen, oder wohl auch zwed meßinge Ringe, dergleichen einer ben a angezeiget ist. Oben ben b bekommt er einen meßingen, etliche Zolke langen Knopf oder vielmehr Husse, welche um den Stock bester zusammen zu halten, an ihm fest gemacht wird. Ganz oben ben c, wird in das Meßing ein rundes doch gemacht, und durch dieses auch in das Holz der lange nach herab, ein loch von ohnsehr 3 Zollen eingebohrt, damit man ein Ustrolabium, oder Wasser, wage, oder ein Perspectiv einsezen könne. Fig. 15. sies het man dieses Stativ erösnet.

Eine Schraubenzwinge oder Prefe, b Fig. 15. ber Fommt ben d ein rundes loch, welches genau fo groß tft, daß in daffelbe der obere, mit einer meßingen Bulfe bewafnete Theil des Stativs a, gefchoben wer-Damit die Schraubenzwinge an bem Statis fest stehen bleibe, bringet man auf der hintern Seite eine bolgerne Schraube an, mit welcher fie an bas Stativ befestigt wird. Diese Schraube fonnte in Der Reichnung nicht angebracht werden, weil sie gerade hinter dem Stativ stehet. Zwischen die Schrauben c c ftellet man das Barometer mit feinem oberften Theil, und schraubt es an. Der untere Theil des Barometerbrets, rufet auf dem Erdboden. Man sucht jederzeit zur Aufstellung des Barometers einen etwas abschüßigen Ort aus, damit man sich bequem auf den Boden legen konne, wenn man den Stand des Quecke filbers im untern Schenkel beobachten will. Ingleie chen muß man bas Barometer nach bein Senkel riche ten,

ten, welches aber ben einer geringen Verrudung befifelben in wenigen Secunden geschehen kan.

S. 167. Jest ift noch übrig von der eigentlichen innern Beichaffenheir und Ginrichtung Des Stativs Rachricht ju geben. Beil die bren Gufe beffelben, wenn man es jusainmen legt, genau zusammenschliefe fen, und einen Stock formiren, fo muß ein jeder guß, im Zmergdurchichnitt ber 12ten Figur gleich fommen. Man diebe baber einen Zirkel, und theile ihn vom Mittelpunft aus, in 3 Theile. Um ben Tifchler eine Lehre zu geben, nach welcher er bie Fuße ausarbeiren muß, zeichne man ben Zirfel auf ein Kartenblat, und schneibe einen von den 3 Theilen desselben heraus, so bekomint man einen Winkel von 120 Graben, nach welchem man: ben innern Theil der Rufe ausarbeiten Diefe werden aus Rußbaum oder jung eichenen gespaltenen Solz etwas langer gemacht, als ber Stock werden soll, damit man davon, wo es nothig ware abschneiden konne. Mun mußen fie auch aufferlich rund gemacht werden; Weil aber ben einem einzelnen Fuß Die nothige runde Gestalt etwas schwer richtig zu trefe ten ift; fo heftet ber Tifchler die dren Fuße an dren verschiedenen Orten, mit einem fcmachen leim, der sich leicht wieder absprengen läßt, zusammen, und hobelt dann aufferlich die dren Fuße zusammen, wie eis nen Stod rund ab, und wenn diefes gefcheben, fprengt er die dren Rufe wieder voneinander.

Munmehr ist mur noch das Charnier e Fig. 15. zu verfertigen, deßen Einrichtung man Fig. 14. seben. Kan.

Diese Zeichnung stellet einen von den dren Füßendes Stativs mit seinem Gelenk vor. Der Fuß wird ben ab schräge also durchgeschnitten, daß der Winkel a e b bhngefehr erliche 30 — 40 Grade bekannt. Ein jeder Fuß muß genau wie der andere durchschnitten werden. Das abgeschnittene Stuck i a, welches den Q 3

obern Theil des Stativs gibt, muß ohngefehr 3 Zoll sang bleiben.

Die zwen voneinander geschnittenen Stude mußen pun durch ein meginges Plattchen c d e f, welches nothwendig i linie, oder noch etwas darüber dick fenn muß, damit bas Stativ in feinem Gelent, Die nothis ge Starte befomme, jusammengehanget werden. Dies. fes meffinge Platichen, welches von c bis e. 4 goll lang ift, wird zwischen bie zwen abgeschnittene Stude bes Rufes eingesest. In bem untern Theil bes Fußes. wird es burch zwen Stifte g g, beren einen man Fig. 13. burch bie punttirten tinien c d angezeigt fine bet, unbeweglich fest gemacht. In dem abgeschnittes nen obern Theil aber kommt nur ein einziger Stift h. Fig. 14, der zwar im Holz fest stehet, um ben sich aber bie Platte c d a b bewegen kan. Hierdurch nun ents ftebet bas Gelenk, und man kan bie zwen Theile bes. Fufies rudwarts wie ein Knie biegen. Man fiehet leicht ein, baß um bas Plattchen c de f. in bie zwen Stude bes Fuffes einzusezen, in ben obern Theil befe felben von a b bis c d, ingleichen in ben untern Theil pon a b bis e f. ber lange nach, mit einer etwas groe ben Gage ein Ginschnitt gemacht werden muffe; ben man fich burch bie 13te Fig. ben a b beutlich genug poritellen wird.

Wenn nun ein jeder von den dren Füßen des Stativs mit einem dergleichen Gelenk versehen ist, so wers den die dren Füße zusammen gelegt, und ihre obern Theile innerlich fest zusammengeleimt. Dadurch stels let der obere Theil ein Ganzes vor, und die dren Füße können ohne Sinderniße auseinander geschlagen, und zusammen gelegt werden. Ich melde noch, daß benm Zusammenleimen der obern dren Theile, diese, nachs dem der Leim angestrichen worden, durch eine starke Schnur seit zusammen gehunden werden müßen, weil man an dem cylindrischen Körper keine Schraubens zwinge

swinge anbringen kan. Endlich wird diefer obere Theil burch die school oben bemelde meftinge Hulfe, die den Knopf des Stock vorstellet, noch mehr befestiget.

## Wom Gebrauch bes Reisebarometers.

- S. 168. So oft man das Barometer auf der Rele fe mitführt, muß man folgende Puntte wohl in acht nehmen.
- 1. Wenn man es mit dem Hahnen verschließen will, so legt man das Barometer nicht ganz horizonstal, sondern neigt es nur auf einen Winkel, von ohns gefehr 40—50 Graden. Die Ursache hievon ist, weil ben horizontaler lage, das Quecksiber im kurzen Schenkel etwas auseinander lauft, dadurch lockerer wird, und folglich nach Umdrehung des Hahnens, die Röhre nicht fest genug mit Quecksiber angefüllet ist. Man kan dieses leicht sehen, wenn man das Baromester nach dem Verschluß kenkrecht stellet. Dann wird oben in dem verschloßenen. Ende der Röhre etwas Quecksiber sehlen, und einen leeren Raum von 1 dis 2 linsen geben, da es doch ganz voll seyn sollte.
- 2. Auf der Reise muß man das Barometer umges kehrt führen. Es verträgt in dieser Richtung auch empfindliche Zufalle; 3. E. die Stoffe eines Fuhrwerks, einen Fall ben ein Mensch mit ihm thate, ingleichen wie fr. de tuc bezeuget, die Stoffe benm Reiten im Trap.
- 3. Auf der Reise muß man indeßen bisweisen nach dem Barometer sehen, ob es nichts von seinem Queck, silber verlohren habe. Dieses kan durch verschiedene Zufalle geschehen, Es konnte z. E. der Schlüssel des Hahnens nicht genau genug schließen. Ferner wenn das Barometer größere Barme empfindet, dehnt sich das Quecksilber aus, und dringet mit Gewalt durch den Hahnen. Erkaltet es wiederum, und das Quecksselber ziehet sich zusammen, so entstehet ein leerer Maum.

Raum. Man merkt aber bieses bald an dem Schlagen des Quecksibers in der Rohre. Geschiehet dieses, so muß man das verlohrne Quecksiber wieder erszen. Semeiniglich ist noch so viel Quecksiber als man hiezu nothig hat, in dem Federkielrohrchen, welches durch den Schlüssel des Hahnen gehet, vorräthig. Man darf daher nur das Barometer auf 40—50 Grade neigen, dann den Hahnen auf und sogleich wieder zue drehen.

- 4. Wenn in dem Barometer ein leerer Raum ents Standen, so pflegt die Lufe die dagegen eingedrungen, als ein leichter Rorper in die Bobe ju freigen, und in Die Krummung k Fig. 1. ju tretten. Go lange bas Barometer umgekehrt ift, fan biefe Luft nicht in die lange Rohre kommen, folglich auch nicht schaden. Wurde man aber bas Barometer mit Diefer Luftblafe ordentlich aufrichten, so wurde die Luft bis an das oberfte Ende der langen Robre laufen, und alles vers derben. Man muß daher jedesmal ehe man das Bas rometer umneigt, oder aufrichtet, fehr forgfältig untersuchen, ob sich in der Krummung k feine Lufte. blase befinde. Ist Dieses, so muß man die Luftblase vor allem gegen ben Sahnen zuruck zu bringen fuchen. Dieses aber erhalt man, wenn mon außen an das Bret, und zwar in der Gegend, wo der Hahnen fien het, mit der Sand klopfet, und daben nach und nach bas Barometer also neigt, daß die Luftblase um die Krummung herum, gegen dem Sahnen gehen kan.
- 5. Den Hahnen eröfnet man ehe das Barometer fenkrecht aufgestellet worden, damit nicht das Quede filber allzuschnell herab falle. Doch neigt man das Barometer hieben am besten auf einen Winkel von 40—50 Graden.
- 6. Che man Beobachtungen anstellet, reinigt man aubor nochmal den kurzen Schenkel, mit dem Wischer, und laßt durch einen papiernen Trichter mit einer sehr engen

engen Defnung etwas weniges reines Quedfilber in ben furgen Schenfel laufen.

- 7. Das Barometer muß fenfrecht gestellet werden.
- 8. She man zu beobachten anfängt, muß man ohne gefehr 10 Minuten verfreichen laffen, bamit wenn bas Barometerbret etwas von der Leibeswärme angenome men hatte, es selbige zuvor verkiere.
- 9. Damit die Sonnenstraßlen nicht auf das Bas rometerbret fallen, und es unregelmäsig erwärmen, bediente sich der Hr. de Lüc eines Parasols, welchen er in die obere Defnung k. Fig. 15. des Stativs steckte. Ich aber erwählte lieber einen Mantel von Leinewand, den ich um das Stativ herum ziehe, nicht als ob ich es wie ein gewiser Gelehrter für unschicklich hielte, daß der Parasol unter den physicalischen Instrumenten auch einen Plaz bekommen solle, sondern weil ich den Mantel sür bequenner ansehe. Er ist leichter zu transportiren, und dann könnte ein starker Windstoß, wenn er sich in dem Parasol kangen sollte, das Stativ mit dem Barometer umwersen.
- 19. Che man beobachtet, muß man zuvor an bas Barometerbret mit dem Finger klopfen, bamit das Queckfilber, wenn es sich an dem kurzen Schenkel solls te angehänget haben, losgerisen werde, und seinen eichtigen Stand bekomme.
- S. 169. Jum Reisebarometer gehoren noch solgende Berathschaften. Ausser dem schon beschriebenen 1) Stastiv mit deßen daran besindlicher 2) Schraubenzwinz ge, und 3) Mantet, ist es 4) auch vortheilhaft, wenn man eine Waßerwage mitsührt. Wenn diese 18 Zoll lang, und der in ihrer Mitte ausgerichtete Schenkel welcher den Senkel euthält, 10 Zoll hach ist, so ist es zu gegenwärtiger Absicht hinlänglich. Macht man die Einrichtung, daß man den in der Mitte ausgerichteten Schenkel abschrauben kan, so ist sie auch leicht zu pae den.

den. Mit diefer Waffermage, Die oben in bas loch f bes Stativs gestellet wird, fan man bie Bobe benachts barter niedriger liegender Berge meffen, wenn man fo boch steigt, daß die Waßerwage auf den Gipfel des benachtbarten niedrigern Berge fcneibet, und bann mit dem Barometer Die Bobe Diefes feines Standorts mißet. 5) Muß man auch in einem Rlafchgen etwas. Queckfilber ben fich haben, bann 6) einen Sirtel ju verschiedenen Gebrauch, sonderlich zu ber S. 88. anges führten Absicht. 7) Papier und Bleystift. Logarithmischen Tabellen. Diese fan man wie eine Schreibtafel binden lagen, um Zirkel, Papier, Bleg. fift und wohl auch bas, aus einer bloffen weiten oben, und unten verschloffenen Gladrohre bestehende Flafchgen mit Quedfilber einschließen ju fonnen. 9) gum Ber. gnugen ist ein Fernrohr fehr befriedigend. Dan fan blezu ein ganz kleines Stativ mit einer kleinen Rinne, verfertigen, auf welches man bas Fernrohr befestigt, bas fleine Stativ aber bann, in bas loch f bes Stas. tivs ftellen. Um endlich alle biefe Gerathichaften bee. quem ju pacten, und fortjubringen, lage man fich ents. weder von leder oder starken groben leinewand einen Sact ber einer Jagotafche ober sogenannten Buchsens. fact abnlich ift, verfertigen, und einen Riemen baran anbringen, um ihn wie eine Flinte ober Buchsenfact anhangen zu konnen. Er barf nicht allzugros fenn, um das Reisebarometer, Die Schraubenzwinge, Mantel, Waferwage u. D. g. einzunehmen; und ein Menfch fan famtliches ohne viele Beschwerlichkeit tragen.

#### 2. Won andern Reisebarometern.

S. 170. Im vierten Kapitel habe schon einige Bas rometer beschrieben, die im Nothfall, wenn man sie nemlich behutsam trägt, und nicht auf allzuweiten bes schwerlichen Reisen mitsuhren mill, Reisebarometer absgeben können. Dahin gehört das Barometer des Hr. Raths Rabe S. 129. Zwey von meinen Barometern S. 131-

5, 131. u. 140; dann das sogenannte Reisebarometer bes hr. von Magellan S. 143. und endlich das Baros meter des hr. Usier Perica S. 146. Bon diesen will ich also nichts mehr sagen. Dagegen sind noch einige andere zuruck.

Der Br. Resenthal hat in seinen Bentragen Seite 30 bas Reisebarometer bes Barometermachers Schiavetto beschrieben. Dieses habe ich Fig. 7. Taf. IV. gezeichnet. Es ist nichts haben zu erinnern als der haran angebrachte Verschluß.

Die Barometerröhre wird ben a gluend gemacht, und etwas auseinander gezogen, damit sie eine conix sche Gestalt bekomme. Nun wird eine Kappe oder Deckel b von Holz oder Elsenbein gemacht, in diesen ein Stückhen Fischbein a befestiget, und an dieses ein kleines Stückhen Kork d, welches conisch zugefeilt ist, angemacht. Wenn nun das Barometer umgeneigt worden, so schehet man das Korkstöpselchen mit dem Fischbeinernen Städchen in den kurzen Schenkel. Weil sich die Röhre ben a verengert, so kan man den Korkselt einzwängen, und das Barometer verschließen.

S. 171. Diese Einrichtung ist frenlich sehr einfach. Ob sie aber die beste sene, sweiste; 1) wird durch das Berengern der Rohre ben a, das Quecksiber in seiner frenen Bewegung etwas gehindert. 2) Muß die Rohre te durch das Auseinanderziehen derselben, in der Glass maße geschwächet werden, und es stehet zu besorgen, daß entweder ben heftigen Stoßen auf der Reise, oder wenn man das Stopselchen d seit eindrehen will, der kurze Schenkel leicht abgebrochen werden könne. Ends lich 3) ist es sehr schwer, wenn sonderlich die Rohre nicht sehr weit, ein Korkstöpselchen an das Fischbein zu besestigen, und so genau auszuarbeiten, daß es das alles durchdringende Quecksiber fest einschließe. Da nun noch überdiß die Rohre an dem Ort, wo das Stopselchen schließt, consich zugehet, so kan der Kork

darimen nicht so fest schließen, als wenn die Rohre vollkommen ensindrisch ware. Man siehet dieses an denjenigen gewöhnlichen Bouteillen, die conisch zusaussende Rundungen haben. Ob man gleich zu ihreme Werschluß große Stöpsel nothig hat, so prellet der Stöspsel doch gerne wieder zurück, wenn die Mündung einswarts sich stark verengert. Hingegen schließen die Stöpsel sehr gut, wenn die Mündungen wie ben Vere Selzerkrügen, so weit als. der Stöpsel hineingedrehet wird, eine vollkommen gleiche cylindrische Weite haben.

S. 172. Auch Hr. Changeur\*) hat Reisebaromester angegeben, die, wenn sie das leisteten, was ihr Ersinder von ihnen verspricht, vortressich wären. Denne ben diesen durfte der Naturforscher sein gemächlich in seiner Stude sienen bleiben, sein Barameter nur durch winen Bathen auf einen hohen Berg tragen, und sich wieder zurück bringen lasten, oder um die Tiefen von Präcipisen, Schachten und Brunnen zu meßen, durfter man nur das Barometer an eine Schnur hinablassen und wieder herauf ziehen.

Ich werde nurihre Sinrichtung beschreiben. Taf: IV. Fig. 4. findet man die Abzeichnung davon, woben wur zu merken, daß zwen Barometer des Hr. Chans geur hier in Sins zusammen gezogen und, wie man sossleich sehen wird.

Eigentlich ist das Barometer dessen sich Fr. Chans geur bediener, das Heberbarameter. Um nun mit dem Barometerhöhen zu meßen, auf die man sich nicht selbst begeben will, schlägt er vor, unten an den kurzen Schenkel ben b eine Röhre d also anzuschmelzen, daß sie mit der Barometerröhre, durch ein in diese geblasenes loch Semeinschaft habe, und aus ihr das Quecksiber in die Röhre d, die er einen Appendir nennet, heraus-

<sup>\*)</sup> Description de nouveeux Barometres a Appendices pag. 11.

heranslaufen könne. Nun sagt er; man fülle das Bas kometer wie gewöhnlich. Man lasse an dem tiefen Ort von welchem an, man die Höhe eines Bergs meßen will, daß Quecksilber genau dis an die Linie b gehen, welches man durch geschicktes Zugießen des Quecksilbers leicht zu Stande bringen kan. Nunmehr lasse man das Barometer auf den Berg kragen. Man könnte benm Tragen deskelben es auch umkehren laßen, nur müßte frensich der Träger dafür sorgen, daß kein Quecks silber herausliese. Kommt das Barometer zu der bes stimmten Höhe, so kehret derzenige, deßen Sorge es anvertrauet ist, es um. Das Quecksilber sällt, und lauft in den Uppendix. Kommt das Barometer wieder zurück, so bemerkt der Beobachter, wie viel sich Queckssilber im Uppendix besindet, und berechnet daraus, das Fallen der Quecksilbersäule auf dem erhabenen Ort.

Aber 1) was ift bann ju thun, wenn ber Trager etwas Quedfilber aus dem Barometer verlohren hat? 2) fan man fich darauf verlaßen, daß ein Mensch, der nicht genugsame Erfentniß vom Barometer hat, auch alle die ben Barometerbeobachtungen nothige Borficht werde angewendet haben? 3) Wenn man in zu hoben Mefungen diefen Weg einschlagen wollte, so scheinet mir bas landrianische Barometer S. 29. zu diefer Absicht weit fchicflicher, da biefes doch mit einem Sahnen verschloffen werden fan. Es ist aber endlich 4) biefe Urt Die Boben der Berge zu meffen nicht anwendbar, man mag fich des Hr. Changeur ober des Mitter landriant Barometers bedienen. Denn menn aus dem Baromes ter Quedfilber lauft, es fen nun daß es burch ben lam drianischen Sahnen gar herans gehet, oder daß es in den Appendir des Gr. Changeur tritt, fo ift das Baro. meter nicht mehr gehörig mit dem Quedfilber angefüllt. Reigt man nun benm Burudtragen, des Barometers, oder wenn man aus dem Appendir das Quecksilber berausnehmen will, bas Barometer um, fo tritt tuft in

ble lange Rohre, und verderbet das Barometer, weil es nicht mehr bis um die Krumung mit Queckfilber ans gefüllet ist.

§. 173. Noch ungludlicher fiel basjenige Baros meter bes Gr. Changeur aus, welches er bestimmet hatte, um damit tiefe Orte, in die man nicht hinabsteis gen, sondern in die man nur das Barometer hinablassen will, ju megen.

Es schlägt nemlich Br. Ch. vor, an das Beberbaros meter ju biefer Absicht; oben ben a, ben Appendir c ans gubringen. Dann bas Barometer, an dem Orte wo man es in eine Tiefe hinablaffen will, mit Quedfilber fo lange anzufullen; bis bas obere Ende ber Quedfile berfaule genau ben a, ale an dem Unfang Des Uppens bir ju fteben fommte. Dun fagt Br. Changeur laffe man an einer Schnur bas Barometer hinab. Go wie es mehr und mehr in die Tiefe fommt, fleigt bas Qued. filber immer bober. Dasjenige Querfilber aber, wele thes in die Bobe gestiegen, lauft in den Uppenbir. Bies bet man nun bas Barometer wieber herauf, fo fallt es; es lauft folglich fein Quedfilber mehr in ben Uppenbir, to wie auch feines mehr von dem hineingelaufenen, heraus fan. Daher fan man ben ber Zuruckfunft bes Barometers, aus bem Quedfilber im Appendir wifen, wie hoch es in der Tiefe gestanden habe. Br. Chans geur gibt überbif noch Borfichteregeln, wie man das Barometer in eine Liefe, ohne Sthaden hinablas fen tonne. Diefe Borfichteregeln aber find febr über-Auffig, ba er vorher erft hatte moglich machen follen, fein vorgeschlagenes Barometer ju verfertigen.

Ueberhaupt kan er ohnmöglich ben biesem Borithlag Die Absicht gehabt haben, durch Hulfe bes Barometers die Tiefen gewisser Orte zu meßen. Dann ba das Barometer an einer Schnur in die Tiefe hinabgelassen wers den soll, so durfte man ja nur um diese Tiefe zu mesten, ein Sewicht an die Schnur hangen, und Dann

bid

die Schnur selbst meßen, wodurch man das Maas weit richtiger, als durch das Barometer bekommen wurde. Bielleicht aber antwortet er hierauf: Man will nicht nur die bloße Tiefe meßen, sondern vielmehr Versuche über die Höhenmeßungen mit dem Barometer anstels Ien, um diese dann auf andere Falle anwenden zu kons nen. Sut! Aber wie wenn das Barometer hiezu ganz unbrauchbar ware? Ich wenigstens glaube nicht ans ders als daß Hr. Changeup seinen Einfall geschwind zu Papier gebracht, und ihn sogleich dem Publikum, um ihm denselben ja nicht lange vorzuenthalten, übers geben habe, ohne zu untersuchen, ob die Sache ans gehe der nicht.

Ich sage nichts, was ich nicht beweisen kan. Es ist unlängbar, daß das erstbemelde Barometer, ehe man es gebrauchen kan, ordentlich wie jedes andere Barometer gefüllt und ausgekocht werden muße. Wir wollen auch das Auskochen, welches gleichwohl hochk nothig ist, noch hingeben. Denn ein solches Baromester auszukochen, sehe ich als eine ganzliche Unmögliche keit an.

Wir wollen also nur blos benm Julen bes Baros meters bleiben. Wenn man es fullt, so muß sich noths wendig auch der Uppendir a mit Quecksiber anfullen. If aber dieser einmal voll Quecksiber, wie bringt man es denn wieder heraus? Richtet man das Barometer gerad auf, so fallt in der langen Röhre die Quecksils bersäule wohl etwas herab. Uber der Uppendir bleibt angefüllt. Neigt man das Barometer schräge, in wels cher Richtung man auch immer will, so lauft das Queckssilber wieder die an das obere Ende der Röhre, und läst abermal kein Quecksilber aus dem Uppendir. Dies ser kan folglich nie ausgeleert, und daher auch nie ges braucht werden.

## Won den Meerbarometern.

5. 174. Es wird keines Beweißes bedürfen, baß für Seefahrer ein Barometer eben so unentbehrlich sey, als eine Magnetnadel oder Quadrant. Nur machte das Schwanken des Schiffs bisher sammer eine un überwindliche hinderniß, die gewöhnlichen Barometer, die einen ruhigen Stand verlangen, wenn sie die richetige Höhe angeben sollen, auf der See zu gebrauchen. Man hat aber schon von langen Zeiten her auf Barometer gedacht, die von dem Schwanken des Schiffs wenig oder nichts empfinden. Wir wollen nun sehen, wie weit man hierinnen gekommen.

# 1. Das hoodische Meerbarvmeter. Taf. IV. Fig. 8.

6. 174. Diefes ift bas altefte Meerbarometer, uns ich benfe, daß es nach benen baran vorgenommenen wesentlichen Berbefferungen, nunmehr auch unter allen Meerbarometer bas Erfte, und brauchbarfte fenn wetbe. Denn biefes Barometer achtet bas Schwanken bes Schiffes bennahe gar nicht; daß man daher nie befürche ten barf, baf es badurch verborben, ober baf bie bai mit angestellten Beobachtungen merflich unrichtig werden Angleichen macht es, wenigstens bas Deinie ge, bennahe noch fo große Grade, als Das Torricellifche. Frenlich erfordert feine Berfertigung viele Arbeit; Erfenntnif, und Benauigfeit, und fan baber biefes Werkzeug nicht wohlfeil verkauft werben. Kerner fan nur ein Mann ber ber Benauigfeit im Beobachten und Rechnen gewohnt ift, Damit richtige Beobachtungen Allein alles diefes hindert ben Gebrauch Dies machen. fes Barometere gar nicht. Sein großer Muzen erfezt bie barauf gewanden Roften reichlich. Roftet boch ein Quabrant noch mehr! Und gleichwohl ift er Geefahrern nicht zu theuer. Dann haben Geefahrer, Die mit bem Quadranten Beobachtungen machen, und Die Declinas tion

tion ber Magnetnadel bestimmen fonnen, mehr als zu viel Fahigfeit, um mit diesem Barometer Beobachtungen anstellen zu konnen.

S. 176. Das Boodische Meerbarometer war ursprunglich nichts anderes, als das Drebelische Lufts thermometer. Siehe meine Unweisung Thermometer ju verfertigen, Seite 2. und Fig. 2. B. Der D. Hood that nur noch ein anderes Thermometer hingu, und beffimmte durch biefes, wie viel jedesmal von der Ause Dehnung der Luft im Luftthermometer, für die Warme au rechnen fen. Betrug nun die Ausdehnung der luft mehr ober weniger, als ben einer gewißen feitgesegten Temperatur ber Barme gewöhnlich mar; fo fam Diefes von der geringern oder großern Ochwere der Atmosphas re, die auf die eingeschloßene Luft wurkte, ber, und man konnte also daraus berechnen und angeben, um wie viel die Luft schwerer oder leichter worden. will von ber weitern Ginrichtung, Diefes Barometers, wie es in feinem erften Ursprung gewesen, nichts weis ter fagen, ba es ju viele Fehler hatte, als baf man richtige Beobachtungen bamit batte anftellen fonnen.

Ich habe schon in der Vorrede zu meiner Abhands lung über die Thermometer angeführt, daß ich dem Hoodischen Meerbarometer eine bequemere Gradleiter gegeben, als es ursprünglich hatte. Sonsten brauchste man zwen Gradleitern, von denen die eine beweglich war. Ich aber kan alles durch eine einzige erhalten. Seitdem hat auch der Hr. v. Magellan in seiner Beschreibung neuer Barometer beträchtliche Verbeserungen an diesem Barometer angebracht. Un statt des Wassers womit es sonst gefüllet wurde, welches aber in der Folge der Zeit ausdümstete, erwählte er Queckssilber. Dieses that auch ich schon zuvor. Dann half er noch einem andern Fehler ab. Dieses Barometer hatte nur eine einzige Röhre, in welcher der Saft bald höher, bald tieser stund, je nachdem sich die kuft in der

der Angel durch einen Zuwachs von Hize, ober burch die leichter gewordene Atmosphare, ausdehnte. Wut-De aber die Saule langer, fo bruckte fie, nach ben Bye broftatischen Gesegen, starter auf Die in Die Rugel eine geschloffene luft, als wenn fie furger war. Dieses gab Unregelmaffigkeiten, Die fich femer in Die Reche nung bringen und verbeffern liegen. Um nun biefen Rehler abzuhelfen, gab ber Br. v. Magellan biefem Barometer die Ginrichtung, wie fie Zaf. IV. Fig. 8. porgestellet ift. Er fehrte nemlich bas Bacometer um, und feste die Rugel g, in welcher die luft eingeschloß fen ift, aufwarts. Die daran befindliche Blasrohre h. murde so wie eine abnliche Robre i k. in ein bolgernes Raftchen q q q eingefuttet. Bon h bis l' befindet fich in diefem Raftchen eine enge enlindrische Sohlung welche mit den zwen Robren Gemeinschaft hat. Diese füllet man Quecksiber, welches bann burch einen Stopsel m l zusammengeprefet und nachgelaffen were ben fan. Durch Diefes Mittel fan bas Quecffilber in der Robre i k allezeit mit dem Quedfilber in der Robe re g h in gleiche Bobe gestellet werden, je nachdem man ben Stopfel mehr ober weniger eindrehet. Folge lich wird die luft in der Rugel g, ukd dem leeren Theil ber Robre niemals ungleich gedrudt, fondern bas une ter ihr befindliche Quedfilber in den zwen Robren ftes bet mit fich felbst im Gleichgewicht, und ift Daber als nichts anzuseben.

S. 177. Nunmehr muß ich die eigentliche Verfertis gung dieses Barometers angeben.

Die innere Weite der zwen Glastohren beträgt an meinem Barometer & parifer Linie, und ich halte Diese Weite für die bequempte. Machte man die Rohren weiter, so würde das Barometer vom Schwanken g. E. eines Schiffs, doch einige Bewegung bekommen. In engern Rohren aber wurde sich das Quecksilber zu stark anhängen, und nicht so genaue Resultate geben. Die Die Nöhre g h muß durchaus eine vollkommen gleiche Weite haben. Die Nöhre i k aber, hat dieses nicht nothig, und es ist genug wenn sie nur nicht merklich enger oder weiter als die Nöhre g h ist.

Die Lange der Rohre von o bis 80 beträgt 12 pastiser Zoll. Es ift nicht rathsam sie langer zu machen, weil die Quecksibersaufen, wenn sie in den Rohren ghund i k zu hoch hinauf steigen mußen, nach den hys drostatischen Gesegen, zu stark auf das Quecksiber in dem Kastchen q q q drucken, und dadurch verursaschen, daß es leicht einen Ausgang finden konnte.

Der korperliche Inhalt der Rugel g beträge 21 mal so viel, als der körperliche Inhalt der Glasrohste, von o bis 80. Ben diesem Verhältnis wird ein Grad, welcher 1 linie Barometerveranderung des torsticellischen Barometers gleich kommt, 1,8 oder fast 2 linien groß; und das Barometer ist doch wenigstens für einen Unterschied von 25 reaumurische Grade Warsme, und für 2 pariser Zoll Barometerveranderung brauchbar.

Das Kaftchen bestehet aus einem Stud Vortholie welches aber nicht ben geringften Rif haben barf. Weicheres Solz ift biezu nicht zu gebrauchen, weil bas Quedfilber durchdringet; welches mir felbit mit bem Weißbuchenholz als einem ber festesten unter ben beute ichen Bolgern wiederfuhr. Bermuthlich ift ber Buchse baum nicht beffer. Diefes Raftchen ift gegen a parifer Boll lang, 14 Boll hoch, und bennahe eben fo bick. Dan bobet erftlich ben r oben herab zwen tocher in baf felbe, um in Diefelben Die Robren h und k einzufutten. Auf ber rechten schmalen Rebenfeite bohrt man bann das loch 1, welches so weit werden muß, daß ein stars fer Rorfftopfel binein pagt. Es muß aber Diefes loch febr richtig Birfelformig, und einwarts nur dar wenia conisch werden. Wenn es baber, mit einem an bet Drebbant laufenden loffelbohrer gehohrt worden, so muß muß es noch mit einem meßingen Cylinder, ber vors warts nur ganz wenig Regelformig zulauft, eben so als wie der Jahne des Reisebarometers S. 135. auss geschliffen werden. Endlich bohrt man mit einem fleis nen Jandbohrer das loch hk, durch welches das Quecks fiber in bende Rohren gh und ik tretten kan.

Der Stopsel mit dem man dieses soch so genau zu verschließen im Stande ist, sit Fig. 10. besonders gezeichnet. a b c d ist ein Stopsel von reinem, und etr was sesten Kork. Er ist der lange nach von e die k durchbohrt. Nun ist g a b e k ein gedrehter holzerner Bapfe. Auf deßen Theil e k wird der Kork sest ans geleimt, dadurch wird der Kork, wenn man ihn in das loch l fest eindrehet gewasnet, daß er sich nicht abwinden kan. Der Kork wied vollkommen cylindrisch, damit wenn er in das etwas conisch zulausende loch l Fig. 8. gedrehet wird, er um so fester schließe, je ties fer man ihn eindrehet. Seine Bearbeitung geschiehet wie §. 155. schon von dem Schlissel des Hahnens zum Reisebarometer, angegeben worden.

Diefen erstbeschriebenen Stopfel habe ich anftatt eines von Br. v. Magellan vorgeschlagenen lebernen Beutels angebracht. Um bas Quecksilber in dem Bebaltnif q q q q mehr ober weniger, nach Bedurfniß jusammen prefen zu konnen, gab der Br. v. Magellan einen ledernen Beutel an, ber jenem, S. 143. beschries benen vollfommen ahnlich ift, und ben er burch eine Schraube mehr oder weniger jufammen bruden fan. Weil ich aber anfänglich fein leber finden fonnte, welches nicht bas Quedfilber wenn es gepreft murbe, burchgeben ließ, so machte ich die eritbeschriebene Einrichtung mit bem Korfitopfel. Dun glaube ich gwar feitbem ein leber gefunden ju haben, welches bicht genug ift; nemlich basjenige weifigegerbre Ralbleber, welches auf ber einen Seite glatt, und auf ber andern aufgerieben ift, und aus bem man auch Schuhe verfertiat.

fertigt. Indefien wollte doch den Korfstopfel lieber benbehalten, weil man baben bie bochft nothige Bes quemlichfeit bat, bag man ihn herausnehmen, und burch die Defnung t bas Quedfilber einfullen fan, anstatt bag man benm Gebrauch bes Beutels, bas Queckfilber allezeit mubfam durch die Defnung der Robe re i einfüllen mußte.

Runmehr ift noch übrig, theils bas Behaltnif q q q q, theils die zwen Rohren g und i an bas Bret zu befeitigen. Das Bret besteht aus Tannenholy, und fit durch die lenten ab, ac, und bid geschloffen. Dies fe leiften muffen ohngefahr I Boll über bas Bret bervorstehn, und eine Falz bekommen, damit man ein Blas, welches das gange Werkzeug bedecket, einschiet ben fonne. Das Glas aber ift beswegen nothig, Das mit wahrend ben Beobachtungen, Die Glasfugel g, und die barinnen befindliche tuft nichts von der Barme des menschlichen leibs empfinde, wodurch die Bes obachtungen ungewiß werden wurden, weil man nicht versichert ist, ob das daneben befindliche Thermomes ter, genau eben so empfindlich fen, als die Rugel g des Barometers.

Die Röhren g h, und ik liegen auf dem Bret, aber nicht in Minnen, und werden mit etlichen Saften von Drath befestigt.

Kur die Rugel z wird in das Bret ein weiter und tiefer Ausschnitt gemacht, damit fie allenthalben vom Bret auf & Roll fren abitebe.

Das Behaltniß q q q bebarf einer guten Befer ftigung, wenn ben Berumdrehung des Stopfels m Fig. 8. die Glasrohren feinen Schaden leiden follen. Man laßt fich baber ein Raftchen vom harten Solz c d e f verfertigen, in welches bas Behaltnif q q q q ges nau pafit, und gang darinnen liegt. Diefes Raftchen wird auf bas Barometerbret geleimt, und bas Baroe - meterbret N 3

meterbret noch überdiß so weit ausgestochen, daß das Beháltniß a a q q tief genug eingelegt werden kan. Ben r bekommt das Kastchen einen Ausschnitt für die zwen Röhren, um diese auf das Bret bringen zu konnen. Reben an der Seite aber ben m wird ein geräumiges rundes koch eingebohrt, um den Stopfel m lin das Beháltniß q q q g drehen zu können, nachdem dieses in das Kastchen gelegt worden. Nun läst man noch ein Bretchen vom harten Halz versertigen, wels ches genau so groß als c d e f ist. Dieses legt man auf das Kastchen c d e f und über das Beháltniß q q q q, und schraubt es an den vier Ecken, mit eisernen Polischrauben an. Dadurch liegt das Beháltniß q q q sehr fest. Ich konnte dieses Bretchen in der Zeichs nung nicht andringen, ohne dadurch die innere Eins richtung des Beháltnisses zu verdecken.

An die Rohre i k wird oben ben S, noch eine kleis ne Hulfe von Elfenbein oder Horn angefuttet, um wenn es nothig ware, durch ein Korkstopselchen diesels be verschließen zu können. Wenigstens ift ein gelinder Werschluff, durch welchem die kuft noch dringen fan, auch für gewöhnlich nothig, um den Staub abzuhalten.

S. 178. Neben dem Barometer befindet sich auch ein Thermometer, durch welches die Wirkung, wels che die Narme und Kalte auf das Barometer macht, berechnet, und bestimmet werden kan. Es ist durch nio p angezeigt.

Die Rugel n fesse ich aufwarts, damit sie bennahe mit der Rugel g in gleicher Höhe stehe, und mit ihr genau einerlen Warme empfinde. Damit sie aber auch eben so einepfindlich sen, als die mit tuft gefüllte sehr empfindliche Rugel g so muß sie entweder sehr klein senn Gie Meinige hat nur 3 tinien zum Durchmesser) oder man muß ein Thermometer mit einer hohlen Halbkus gel, dessen Einrichtung ich im Unhaug beschreiben wers de, hiezu gebrauchen. Im erstern Fall muß die Nohe

re sehr enge senn, denn es ist zur Richtigkeit des Werkseugs sehr nothig, daß das Thermometer große Grade mache, um  $\frac{1}{10}$  Grad genau bestimmen zu können. Hat im übrigen das Thermometer unter dem Eispunkt 10 und über demselben 25 reaumürische Grade, so ist es hinlanglich.

Ben o wird die Thermometerrohre gebogen, damit man die Grade doch wieder wie ben andern Thermomestern, aufwärts zählen könne. Damit die Röhre nicht sinke, schlage ich unter der Krümmung ben o ein messinges Plättchen in das Holz, und laße das Thermosmeter darauf ruhen. Uuf der einen Seite bekommt das Thermometer die reaumürische oder eine andere Gradleiter, damit man sich, dis die andere, mit der eigentlich das Barometer berichtigt wird, und die ich erst noch beschreiben werde, verfertiget wird, nach dies ser richten, und beobachten könne.

S. 179. Run komme ich auf das Füllen des Hoos eischen Meerbarometers.

Che man die Robre g h in das Behaltnif futtet, muß man fie fo gut als moglich austrochnen, bamit man eine febr trodne tuft in die Rugel g befomme. Nach dem Einkutten erhigt man die Rugel und Robre to farf als man fan über einen Roblenkeuer, lagt fie hierauf ein wenig lauwarm werben, halt bann bas Barometer etwas schräge, und giefft endlich in bas Behaltniß q q q q, Quedfilber. Diefes verschließt man nunmehr mit dem Stopfel m, und prefit badurch auch in die Robre i k etwas Quedfilber. Benn die Robre noch mehr erkaltet, so steigt das Quecksiber in ihr empor. Ich sagte man folle die Augel und Röhre vor dem Ginfullen des Queckfilbers lauwarm werden lassen, um nicht zu viele Luft aus der Rugel zu treis ben, weil es leichter ift, Luft heraus, als wieder him ein zu thun. Dann aber ift nicht zu viel und nicht zu wenig luft in der Rugel, wenn ben der mittlern War-N 4 me

me von 12 reaumurischen Graden, und ben ber mitts lern Barometerhohe des Orts, die zwen Quecksilbers fäulen in den zwen Röhren, in der Mitte der Röhre oder nach der Zeichnung ben dem 40sten Grad unter sich waßerrecht stehen.

Stehen fie bober, g. E. ben dem 20sten Grad, fo ift zu wenig luft barinnen, und bas Barometer muß bon neuem gefüllt werden. Steben fie aber ju tief, fo muß man noch mehr tuft heraus thun. Man lakt Daher ben Stopfel m etwas nach, damit die Quedfile berfaule in der Robre i k fast bis ju bem Behaltnik herabsinfe. Dann neigt man die Robren etwas fchras ge, boch alfo, bag bas Quedfilber in dem Behaltnig immer noch gegen h laufe; und erwarmt über Kohlen die Rugel g fo ftark, daß die Quecksilberfaule in der Robre g h, gan; in bas Behaltnif berab, und jugleich etwas luft aus ihr herausgetrieben werde. Bieburch fteigt bas Queckfilber in der Rohre i k. Wenn nun in Diefer Rohre das Quecksilber schnell um etwas mes niges empor hupft und gleich wieder herabfallt, fo ift Diefes ein Unzeigen, daß etwas luft aus der Robre g h getrieben worden, und man nimmt beswegen bas Barometer von der Sige, indem es befer ift, ofters wenig, als auf einmal zu viel Luft aus der Rugel zu Man laft nunmehr bas Barometer wieder erfalten, und fiehet, ob es genau die gehörige Menge luft enthalte, ober ob man noch mehr herausnehmen múße.

S. 180. Ist das Barometer gehörig gefüllt, so muß die Gradleiter desselben verfertigt werden. Diese, so wie die Gradleiter des Thermometers, ist das beschwerlichste ben Berfertigung dieses Werkzeugs, und erfordert viele Zeit, Genauigkeit, und vielfältig wiederhohlte Versuche, wenn das Barometer anders richtig werden soll. Hiezu muß man nun

Erflich ein richtiges Beberbarometer haben, wels ches ben jeder der Beobachtungen von denen ich gleich reden werde, auf eine gewiße festgesezte Temperatur der Warme reducirt werden muß. Siehe das dritte Kapitel. Ich habe hiezu + 16% reaumurische Grade

angenommen.

S. 181. Underns muß man nun untersuchen, um wie viel die luft in der Rugel g erweitert, oder zusame men gedrucket werde, wenn fie burch eine geringere ober großere Schwere der Utmosphare gedruckt wird j. E. burch eine Luftfaule Die in ihrem Gewicht fo ftark vermehrt wird, daß fie das Barometer um 20 linien erhes ben murbe. Diefes ift leicht zu finden. Ich fulle in Dieser Absicht in die Robre i die Queckfilberfaule t, die genau 20 parifer linien boch ift; halte das Baromes ter in einem Zimmer, barinnen fich die Warme nicht merklich andert, und richte durch ben Stopfel m die zwen Queckfilberfäulen in ben benden Rohren, auf eine vollkommen gleiche Bobe. Um biefes bestimmen zu konnen, ziehe ich auf bas Bret von o bis 80 mit einem weichen englischen Blenftift, ber fich leicht wieder mege wischen laßt, febr viele Borizontallinien, deren eine von der andern ohngefehr I linie abstehet. Durch Bulfe Diefer tan man genau bestimmen, ob Die zwen Quedfilberfaulen magerrecht fteben. Man muß aber hieben fehr genau zu Werk gehen, und es darf die eine Saule nicht um 🚠 linie hober oder tiefer als die andere ftebn.

Hat man nun den Punkt, wo die zwey Saulen stehn bezeichnet, so entfernet man sich auf einige Zeit von dem Barometer, damit wenn es etwas von der Leibeswarme sollte empfunden haben, es die Warme des Zimmers wieder annehme, welches man auch aus dem bengefügten Thermometer erfahren kan. Man bemerkt von neuem den Stand der zwey Quecksiberssaulen, bis man genug überzeugt ist, daß ihr Stand

fest und richtig fen.

Nunmehr ninmt man die kleine Quecksilbersause eaus der Rohre i. Um dieses geschwind, und ohne daß das Barometer etwas von der leibeswärme empsinde, verrichten zu können, ziehet man den Stöpsel m so weit heraus, daß alles Quecksiker in der Röhre i k herab in das Sesäs oder Behältniß salle, worauf man dann augenblicksich wieder den Stöpsel so weit eindrehet, daß die zwen Quecksilbersäulen abermal gleich hoch stehen. Man bemerkt mit der erztbeschriebenen Vorsicht, ihren Stand, und man wird sinden, daß nutmehr die zwen Quecksilbersäulen weit tieser stehn, als da die kleine Quecksilbersäuler weit tieser stehn, als da die kleine Quecksilbersäule t noch in der Röhre i war. Der Untersschied des gefundenen verschiedenen Standes gibt 20. Grade, die mit 20 kinien des torricellischen Baromesters übereinstimmen.

Allein man würde sehr stren, wenn man glaubte, daß man jest der ganzen Gradleiter nur solche Grade oder kleine Ubtheilungen geben dürse, und daß dann alles geschehen sen. Ze dichter die in der Rugel besindaliche kuft, durch die Kälte ist, destoweniger wird sie durch eine Quecksibersäule von 20 Linien zusammengeadrückt. Hingegen je lockerer sie durch die Wärme worden, destomehr empsindet sie von dem Druck der nemlischen Quecksibersäule.

Man fan die luft ben ihrer Verdichtung ansehen eals ob ihrer weniger geworden ware, hingegen kan man sie ben ihrer Erweiterung als eine größere Maße betrachsten. (Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß sie ben ihrer Verdichtung und Erweiterung immer einen gleichen Grad Elasticität behalt.) Nun wird aber eine größere Maße luft von einer gleich graßen Quecksiberfäule, dem Raum nach stärfer zusammen gedruckt, als eine geswingere Menge luft. Daher drückt eine 20 linien hohe Quecksibersäule die luft in der Rugel g oben ben o wenn die Rugel die Kälte des schmelzendes Eises empsindet, nicht so start zusammen, als unten ben den 60 Srad, woben

woben fich das Barometer in einer Warme von etlich 20 reaumurischen Graden befindet. Folglich werden die Grade herabwarts immer größer.

Man muß daher eine 20 linien hohe Quedfilberfäule ben verschiedener Temperatur der Warme, i. E. ben der Kalte des schmelzenden Eises; ben dem + 8, + 16, und endlich ben dem + 20 reaumurischen Grad, in die Röhre i k segen, und jedesmal bemerken, wie stark die Luft im Barometer dadurch zusammen gedrückt werde. Ein jeder dieser gefundenen Unterschiede wird nachher in 20 Grade getheilt.

s. 182. Drittens muß vor allem die Null der Grads leiter richtig bestimmt werden. Hiezu ist, in Anses hung der Lemperatur der Warme nichts geschiefter als der Eispunkt. Man kan diesen als die lezte Granze ansehen, indem man mit diesem Barometer nur in eis nem Jimmer, wo eine etwas beständige Lemperatur der Warme angetroffen wird, richtige Beobachtungen ansstellen kan, in einem Jimmer aber, es sen auch im Ort des Schiss, die Kalte selten unter den Eispunkt koms men wird. Dann ist dieses Barometer gleichwohl noch brauchbar, wenn gleich die Kalte unter den Eispunkt kommen sollte, weil man eine größere Barometerhöhe annimmt, als man je bekommt; folglich auch in der Kalte des schmelzenden Eises, und ben einer großen Barometerhöhe, die zwen Quecksilbersaulen der zwen Röhren niemalen bis zur Null hinauf reichen.

In Ansehung ber Barometerhohe erwählt man zur Null des Meerbarometers, einen solchen hohen Barometerstand, den das torricellische Barometer an dem Beobachtungsort nie erreicht. Ich habe 28 pariser Zolle oder 336 kinien hiezu angenommen, weil meine höchste Barometerhöhe nur 27½ Zoll oder 330 kinien beträgt. Wenn an einem andern Ort, das torricellissche Barometer ben seiner höchsten höhe höher stehen sollte, so muß man allezeit 6 kinien darüber nehmen.

Nun

Nun bringe man das Meerbarometer in ein Zimmer, in welchem das Thermometer auf dem Eispunkt steht. Mein torricellisches Barometer hatte hieden z. E. 27 pariser Zolle angegeben, und zwar, welches wohl zu merken, ben der Temperatur von 16% reaumurischen Graden, auf welche Warme ich alle meine Barometer, beobachtungen reducire; so fülle ich in die Rohre ik eine Quecksilbersaule t, die genau 1 Zoll hoch ist. Folge lich ist es eben so viel, als ob die luft in der Rugel von einer Utmosphäre gedruckt wurde, die 28 Zollen Bastometerhöhe gleich kommt. Ich bemerke nun, unter oben bemelder Borsicht, wie hoch die zwen Quecksilbersstäulen in den benden Röhren steigen, und wenn sie vollzkommen unter sich wasserrecht gestellt worden, so bez zeichne ich ihren Stand, und nenne ihn Null.

Von hier an trage ich die Grade die ich zuvor schone nach §. 181. gesucht habe, und deren jeder mit I kiniedes torricellischen Barometers übereinkommt, herab; ziehe die kinien, und wische die mit Blenstift gezogenen wieder aus. Es sind 60 bis 70 Grade zur Gradleitek genug. Wenn man aber in einer sehr großen Wärme von 25 — 28 reaumürischen Graden, woben noch überdiß das Barometer auf seinen tiessten Stand stünde beobachten wollte, so muste man gegen 80 Grade zeichnen.

S. 183. Es ist leicht einzusehen, daß wenn die Warme immer einerlen bliebe, das Meerbarometer alles zeit um einen Grad seiner Gradleiter steigen oder fallen würde, wenn das torricellische Barometer um i kinie steigt oder fällt. Allein die Warme andert sich bestänsdig; und diese hat auf das Meerbarometer mehr Einsstus, als der veränderte Druck der Atmosphäre. Das her muß die Wirkung der Warme auf dasselbe allezeit abgezogen werden, wenn man ersahren will, wie viel das Barometer durch den Druck der Lust Beränderung erlitten habe.

Diefes

Diefes zu erhalten muß fur bas bengefügte Ther. mometer, eine eigenthumliche Grableiter verfertiat merben.

Man bringe daher das gange Werkzeug nach und nach in verschiedene Warme, Die aber eine Zeitlang unverandert bleiben muß. Ein verschloffenes Zimmer ift hiezu am geschicktesten. Man erwähle zu seinen Beobachtungen Die Warme von + 4. 8. 12. 16. 20. 24. reaumurischen Graben, Die man burch bas bengefügte und nicht burch ein anderes von dem Barometer abgefonderten Thermometer muß angeben laffen. das Thermometer genau auf einem oder dem andern ber erft angegebenen Grade, fo richtet man die zwen Qued, filberfaulen bes Barometers auf gleiche Bobe; Schreibt den Stand des Meerbarometers auf. Ingleis then beobachte man auch an einem richtigen torricellis ichen ober Beberbarometer ben Barometerstand nach Linien und gehn Theilen berfelben, und schreibe auch Diesen auf. Ich will nunmehr das weitere Berfahren Durch ein Benfpiel erlautern.

Das reaumurische Thermometer stunde + 4 Grade.

Das heberbarometer gabe ben einer Warme von 163 Graden, eine Sohe von 27 parifer Zollen oder 324 linien. Das Meerbarometer befande fich unter biefen Umftanben auf dem Toten Grab. Diefes war eine wirkliche gemachte Beobach. tung.

Run fommt mein Meerbarometer auf feine Mull, wenn das Thermometer auf dem Eispunkt, und das torricellische Barometer 28 Zoll ober 336 kinien boch stehet. Man muß daher den jedesmaligen beobachtes ten wahren Barometerstand (bier 324 linie) von dem angenommenen Barometerstand, welcher ben meinem Meerbarometer 336 linien ift, abziehen. Im gegene wartigen Fall bleibt 12 übrig. Ulfo stehet erstlich bas Meerbarometer gegenwartig wegen ber leichtern Ut.

mosphäre

mosphäre um 12 Grad tiefer. Es befindet sich aber nicht auf dem 12ten, sondern auf dem 19ten Grad, folglich noch 7 Grad tiefer. Dieses ist daher anderns, die Wirfung welche 4 reaumurischen Grad Wärme auf die eingeschlossene Luft gemacht haben. Folglich wird durch 4 reaumurische Grade Wärme die Luft in meisnem Meerbarometer um 7 Grade seiner Gradleiter auss gedehnt. Die Rechnung ist daher folgende:

Festgeseite Barometerhohe — 336/11
Beobachtete Barometerhohe — 324/11
Unterschied — — 12/11

Beobachteter Stand Des Meerbarometers 19 Grad.

Den Unterschied, 12, um wie viel die Uts mosphäre leichter als 336 kinien ist, hievon abgezogen bleiben — —

Daher muß nun an dem Thermometer der Naum der 4 reaumurischen Graden gleich kommt, in 7 Grade eine getheilt werden.

Gemeiniglich bekommt man keine ganze Zahlen, sondern man muß sowohl an dem Beber, als auch Meerbarometer nach ganzen und zehntheiligen kinien beobachten. Diese mußen daher auch in die Rechnung gebracht werden.

S. 184. Die luft hat ben ihrer Erweiterung, die durch die Warme bewirft wird, einen sehr ungleichen Gang, das heißt: sie erweitert sich ben einem gleichen Juwachs der Warme nicht gleich stark, sondern bald mehr, bald wieder weniger, wie ich in der Folge an einem andern Ort, zeigen werde. Daher ist es nicht genug, daß man nur wiße, um wie viel die Warme, vom Eispunkt bis zum 4ten reaumurischen Grad, die luft im Meerbarometer ausdehne. Man muß auch uns tersuchen, wie viel sie sich vom 4ten bis 8ten, vom 8ten bis 12ten, vom 12ten bis 16ten u. s. w. erweitere. Das ber

ber muß man ben, im vorigen Paragraph beschriebes nen Versuch auch ben dem gten 12ken 16ken u. f. w. reaumurischen Grad vornehmen. Ich muß aber hieben noch einige Vorsichteregeln anführen.

- 1. Ben jeder von den angesührten Temperaturen muß man den Versuch mehrmal von neuem anstellen. Man bekommt nicht allezeit vollkommen einerlen Ressultate, dieses kan daher kommen, daß sich entweder das Quecksilber das einemal mehr als das anderemal, an den Röhren anhängt: Oder daß die Wärme in der man beobachtet, noch nicht lange genug beständig geswesen, und daher das Thermometer, welches vielleiche nicht ganz so empfindlich als die luftfugel ist, noch nicht vollkommen die nehmliche Wärme angenommen hat, welche die sehr empfindliche Rugel des Baromes ters empfindet. Man muß deswegen die Versuche die ters anstellen, und diejenigen beybehalten, die am bessten und dereisten zusammen stimmen.
- 2. Man muß seine Beobachtungen schnell zu vollens ben suchen, damit nicht das Barometer etwas von der Leibeswärme empfinde. Dieses ist sonderlich nöchig in den untern Graden der Kälte, denn je weiter die Wärsme des Jimmers von der Wärme des Leibes entsernet ist, desto leichter empfindet das Meerbarometer die Leis beswärme. Diese möglichst abzuhelsen ist das Glas nöthig, womit das Barometer und Thermometer versschloßen wird.
- 3. Die zwen Queckfilberfaulen in den zwen Rohren, mußen vollkommen waßerrecht oder in gleicher Sobe gestellet werden. Wenn die eine To Grad hoher als die andere steht, so macht dieses einen Fehler von 20 Graden.
- 4. Weil das Quedfilber sich leicht und gerne an den Rohren anhangt, so muß man zuvor und nachber, wenn man die zwen Quedfilberfaulen gleich hoch stellet, das Quedfilber von den Rohren losreißen.

Dieses

Dieses geschiehet am besten dadurch, wenn man den Stopsel m etwas heraus ziehet damit die Quecksilbers säulen weit herab kallen, welche man durch Sindrehung des Scopsels, dann wieder gleich hoch stellet. Nachs her neigt man das Barometer noch etlichemal seitwarts hin und her, damit die Quecksilbersäulen sich bewegen. Endlich schüttelt man es nochmal, indem man das Basrometer etwas in die Höhe hebt, und auf die unterges seite Hand etwas stark herabstosst. Das nehmlithe muß auch in der Folge jedesmal geschehen, wenn man Barometerbevbachtungen mit diesem Barometer ans stellet.

S. 185. Wenn man in jedes Meerbarometer eine gleich trockne luft einzufüllen im Stande ware, so ist es sehr wahrscheinlich, daß man die Gradleiter des Ther, mometers, mit der man die Wirfung der Warme auf das Meerbarometer adziehen kan, nur ein einzigesmal suchen durfe, und daß dann diese sich für alle verfer, tigte Meerbarometer schicken würde. Allein da eine feuchte luft sich durch einerlen Grad der Warme ans ders erweitert als eine trockne, so vermuthe, daß zu jedem Meerbarometer eine eigenthümliche Thermomestersfale nach obiger Unweisung verfertiget werden müße. Indesen will ich doch hieher sesen, wie sich die Thermometersfale meines Meerbarometers, zu dem reaumürischen Thermometer verhalte.

Regumürs Thermometer.	1	Die Gradleiter zur Berichtie gung bes Meerbarometers.
24	-	noch ungewiß
20		31. 6
16		25. 4
12	-	19. 0
8	-	13. o
4	_	7. ♥
0		Ŏ.

S. 186. Jest ift noch übrig ju zeigen, wie mit bie fem Barometer Die Beobachtungen angestellet werden mußen.

Erftlich stelle man die zwen Quecksibersaulen in gleiche Hohe und schreibe auf, auf welchem Grad sie stehen. Ich sinde gegenwartig ihren Stand auf 33, 7 Grad.

Anderns bedbachte man den Thermometerstand, an der zur Berichtigung des Meerbarometers verferstigten Gradleiter. Gegenwartig zeigt das Thermomester 18, 4 Grad.

Drittens ziehe man von dem Barometerstand (33, 7) den Thermometerstand (18, 4) ab; so blets ben so viele Grade übrig als viele Linien das torricels lische Barometer unter 336 linien (welche die Mull meis mes Meerbarometers sind) steht. Folglich im gegens wartigen Fall 15. 3.

Vierrens. Diesen Rest ziehe man baber nunmehr von 336 ab, so bleibt (320. 7) welches mit ber Bas rometerhohe des torricellischen Barometers in kinien ausgedruckt ben der Warme von 16% Graden des reaus murischen Thermometers übervinkommt.

Mein Heberbarometer ftehet ben bieser gemachten Beobachtung 320. 8 kinie, folglich nur um  $\frac{1}{10}$  kinie höher. Gemeiniglich gibt mein Meerbarometer vollskoher. Gemeiniglich gibt mein Meerbarometer vollskohen die nemliche Barometerhöhe, die das Hebers barometer anzeigt. Visweilen aber hat es schon gegen Linie zu wenig oder zu viel Barometerhöhe angeges ben. Ullein da mein Meerbarometer, meine erste Ursbeit in dieser Urt ist, so zweiste nicht, daß ben mehrern Bersuchen, dieses Werkzeug noch um ein merklisches mögte verbegert werden können.

Sefest aber auch, diefes Meerbarometer sollte nicht jur hochsten Bollkommenheit gebracht werden konnen, und man sollte sich ben benen bamit angestellten Bes bach,

obachtungen gegen & linie an der wahren Barometers bohe irren, so ist theils der Fehler gering, theils denke ich, daß durch die andern Meerbarometer die ich nun in der Folge beschreiben werde, wegen anderer Fehler, leichtlich eine weit beträchtlichere Unrichtigkeit entstes

ben fonnte.

Ben dem erst beschriebenen Hoockischen Meerbaros meter führe noch an, daß es zwar horizontal geleget, aber nie umgekehrt werden durfe, weil sonst die Luft und das Quecksiber untereinander kommen, und alles verdorben werden wurde. Um besten wird es erhalten, wenn man ihm beständig eine senkrechte Stellung gibt. Ich kan indessen dieses für keinen Fehler erkläten, weil es in seiner senkrechten Richtung, ohne alle Gefahr, auch ben den empsindlichsten Stößen, transportiet werden kan.

# 2. Das Amontonsiche Barometer.

S. 187. Es ist vieses Barometer kein anderes, als basjenige welches schon S. 27. 28. beschrieben worden. Ich kan daher nichts weiter benfügen, als daß ich es zum Gebrauch auf der See, für sehr bequem halte; ob es gleich wegen seiner lange die wenigstens 4 Schuh bestragen muß, in dem ofters engen Raum der Schiffe, unbequem senn mögte.

Die Rohre muß eng senn, und darf im Durchmeßer wicht mehr, als & linie betragen. Benm Gebrauch muß es senkrecht, und zwar ganz fren aufgehangt wers den, wenn es von dem Schwanken des Schiffs nicht zu viel empfinden foll.

Schwer sind indefien die Rohren zu bekommen, die von hrem einen bis zum andern Ende beständig fort seifer i enig, und immer gleichformig abnehmend oder conisch zu laufen. Doch sindet man unter einer großen Anzul Rohren noch immer einige dergleichen, die man ohnehn zu nichts andern anwenden kan.

SA

In besize ein bergleichen Barometer, welches mie viel Vergnügen macht. Es gibt sechsmal so große Gras de als ein torricellisches; und geht mit diesem beständig gleichförmig, nachdem ich es nach ihm berichtiget habe. Die Röhre habe ich an ein ganz schmales, und nicht allzubickes Vret befestigt. Oben besindet sich eine Schnur, an welcher es aufgehängt, oder mit der Jand gehalten wird. Wenn ich es an der Schnur halte, und meinen leib hin und her bewege, wie es von einem massigen Schwanken des Schiss, geschehen wurde, so kan ich doch damit die wahre Barometerhohe die auf kinie bestimmen, wenn ich nur bemerke, wie tief bey dem Schwanken, das Quecksilber herablinkt, und wie boch es wieder steigt; dann aber das Mittel aus beyden Ertremen nehme.

Da nun diefes Barometer febr einfach fit, und doch hinlangliche Dienste leistet, fo mogte es im Ermange lung eines Begern, Seefahrern wohl ju Empfehlen fenn.

## 3. Das Meerbarometer des fr. Pagement.

"Taf. IV. Fig. 8.

S. 188. Es ist dieses Barometer von den gewöhne lichen torricellischen Barometern mit Glasgefaßen in Nichts unterschieden, als daß es wie man aus der Zelch, nung siehet, ohngefehr in der Mitte seiner Hohe eine oder zwenmal, auf Art eines Posthorns, gewunden ist. Durch dieses Mittel soll das Barometer, besonders wenn seine Röhre etwas enge ist, von dem Schwanken des Schiffs wenig empfinden.

Da ich noch feines bergleichen verfertiget habe, fo fan ich nicht davon uttheilen. Ich vermuthe aber, daß es langit ichon allgemein eingeführt ware, wenn es den gewünschten Endzweck entsprache.

# 4. Das Meerbarometer des fr. Blondeau.

Taf. VI. Fig. 1.

S. 189. Fr. Lichtenberg in feinem Magazin für das Reufte aus der Physic. 1 Band, 3tes Stuck, Seite 80. hat hievon Nachricht gegeben. Es macht für diefes Barometer ein gunftiges Vorurtheil daß es ben der franszösischen Marine allgemein eingeführt ift.

Diefes Barometer ist ganglich das de Lucische Reise barometer, nur mit bem Unterschied bag alles baran bon Gifen ift. Die Robre wird wie ein febr enger Alintenlauf bereitet; und daber auch, weil bas Quede filber das Loth angreifen wurde, nicht gelothet, fondern wie ein Flintenlauf jusammen, geschweißt. Innerlich wird die Robre bestens politt, das Barometer felbst aber aus etlichen Studen Robren mfammen gefchraubt. Ben jeder Zusammensezung wird ein lederner Ring das awlichen gelegt, damit weder luft noch Quecfilber durche bringen konne. Much ber Sahne g Caf. VI. Fig. 1. fit von Eifen, und bestens eingerieben. Gein Goluft fel aber ift nur mit einem gang engen lodziben durche bobrt, und ba man ibn nicht einmal gang aufdrehet, so kan nur febr wenig Quedfilber auf einmal hindurch, und wird durch dieses Mittel ben dem Schwanken bes Schiffs, Die Bewegung der Quecksilberfäule im Baros meter febr vermindert.

S. 189. Auffer biefer bereits angeführten Abandes rung, ist das Meerbarometer des Hr. Blondeau, noch in einigen andern Punkten von dem de kucischen Reisebarometer verschieden.

Arftlich. Ben a Taf. VI. Fig. 1. wo bie lange Rohre an ben untern Theil bes Barometers anges schraubt wird, macht Hr. Blondeau den obern Theil ber Rohre sehr enge. Die Schraube bestehet nemlich aus einem massiven Stud, durch welches ein sehr enges tochchen b b gebohrt wird. Die Absicht hievon

ήŧ,

ift, daß theils benm Umkehren des Barometers nach dem es gefüllt worden, das Queckfilder nicht zu schnell herabfallen, und, kuft in die obere ausgekochte Röhre steigen könne; theils soll diese Einrichtung bewirken, daß ben dem Schwanken des Schiffs, die Queckfilders saule, die sich, durch, diese enge Defnung mit Rühe durchzwangen muß, nicht zu stark beweget werde.

Anderns. Wenn bas Barometer, durch ben Sahe nen g verfchloßen ift, und die Warme vermehret wird, fo behnt fich bas Quedfilber in der Robre aus, und murbe fich mit Bewalt einen Ausgang verfchaffen. Daber bat ichon ber fr. be luc auf ein Mittel gebacht, lettern vorzubeugen. Er lies unten an die Rrummung der Rohre ein Glasrohrchen c, welches mit ber Robre Gemeinschaft hatte, anschmelzen. Die Defnung bies fes fleinen Robrchens überzog er mit einem Studchen Blafe, ober Goldschlagerplattchen. Ben e befestigte er eine stablerne Feber, auf deren Enbe ein Sufichen ! befestigt wurde. Erweiterte fich nun das in Der Robre eingeschloßene Quecksilber durch die Warme, fo behnte es Die Blafe d aus, und brudte bas, Ruffen f jurud. Nahm bie Warme ab, und das Querffilber verdichtete fich, fo fonnte in der Barometerrohre doch fein leerer Raum entitehn, benn bie Feber brudte bas Ruffen f ftarfer an bie Blafe d, und fullte babund ben leeren Raum aus, ber burch, bie Berdichtung bes Duedfils. bers entitanden mar.

Der Hr. de tur verließ aber-diese Cinrichtung wiesder, weil er sie überstüffig fand, da der Schlüssel, des Hahnes vam Kork war, und sich den erfolgter Aussedehnung des Quecksibers, so viel als dieses betrug, ausammen drücken lies. Sollte auch durch die Ausdehs nung und Verdichtung des Quecksibers ein leerer Naum in der Röhre entstehen, so bringt dieses dem gewöhnslichen Reisedarometer keinen Rachtheil, da es umgeskehrt geführt wird, und man von dem Ausrichten des Baros

ben sie nicht wenigstens leicht rotten? Gewist! ber fur ze Schenkel zu welchen kuft kommt, muß gar bald vom Rost angegrissen werden, wenn gleich die lange Rohre in welchen keine kuft dringen kan, davon versschont bleiben sollte. Mun hindert aber der Rost die frene Bewegung des Quecksibers, und es konnte das durch leicht, wie es auch die vom Schmuz verunreinigs ten Glascohren thun, die Barometerhöhe um i kinie unrichtig angegeben werden. Man sollte daher wenigs stens den kurzen Schenkel, da man ben diesem nicht zu besorgen hat, daß er von der Bewegung des Quecks silbers zerschlagen werde, vom Glas machen. Dadurch wurde zugleich der elsenbeinerne Aussa. Dadurch daran bestüdliche Drath k entbehrlich werden.

Drittens. Auch mit bem Barometer bes Br. Blondeau fan man nur alsdenn auf der See Beobs ochtungen anstellen, wenn bas Meer rubig ift. Ben fürmischen Wetter liegt das Barometer verschloften. und rubig. Gollte man benn unter biesen Umitanden, nicht auch das gewöhnliche de Lucische Reisebarometer auf der See gebrauchen tonnen? Ben fturmifcher Wite terung fonnte man es verfchließen und umgefehrt aufe bangen ober legen. Wollte man beobachten, fo burfte man nur den Sahnen sehr wenig erofnen, und wenn das Schiff, so.wie das im Barometer befindliche Quede filber fo rubig fit, daß man Barometerbeobachrungen anitellen fan, welches auch ben bem Barometer bes Br. Blondeau fenn muß; fo hat man gewiß nicht ju beforgen, daß der obere Theil der langen Glasrobre von dem Anschlagen bes Quedfilbers gerbrochen merbe.

Benm Gebrauch des gewöhnlichen de zürischen Reis sebarometers hatte man wenigitens diesen Bortheil, daß wenn man an das Land kommt, man mit diesem auch andere genaue und nüzliche Barometerbeobachtung anstellen könnte. Nichts davon zu gedenken, daß nach meiner, oben beschriebenen Einrichtung, dieses Baros meiner, oben beschriebenen Einrichtung, dieses Baros meter

meter nicht blos die halbe, sondern die gange Baros meterveranderung angibt.



# Das sechfte Rapitel.

Bon den meteorologischen Bevbachtungen.

5. 192. Meteorologische Beobachtungen nennet man jene Bemerkungen, die man über bie, in ber Atmosphäre vorgehende Beränderungen macht.

Num ereignen sich in der Atmosphare vielfältige Beränderungen: Die Luft die auf die Erde drückt, und deren Gewicht durch das Barometer bestimmt wird, ist in Ansehung ihrer Schwere beständigen Beränderungen unterwarsen. Kaum sindet man in einem ganzen Jahr erliche Fälle, wo das Barometer einen oder zwen Tage sang vollfammen auf einerlen Sohe stehen bleibt. Man muß daher, wenn man meteorologische Beobachtungen anstellen will, wenigstens drenmal des Tags, den Barometerstand bemerken.

Die Warme ist noch veränderlicher. Früh mit Sonnenaufgang ist gemeiniglich die großte Kalte. Dann ninunt die Warme die gegen 2 Uhr Nachmittag zu. Hier halt sie einen kleinen Stillstand, und nun nimmt sie wieder ab. Defters aber weicht es von dieser Res gel ab. Wenn im Winter nach einem gefallenen Schnee, oder auch sonsten den N. oder O Wind der Himmel sich aushellt, so kan es Nachmittags kalter werden, als es Morgens war. Seen dieses kan im Sommer geschehen, wenn der Himmel Nachmittags mit Wolken überzogen wird, oder ein rauher Nordswind einbricht. Daher machen die Chermometerzbeodachtungen, einen Haupttheil der meteorologis schen Beobachtungen aus.

#### 282 Bon ben meteorologifchen Benbachtungen.

In der Atmosphäre gibt es ferner beständig viele Dunste. Da aus diesen Regen, Than, und Rebet erzeugt werden, so sind sie ebenfals ein Hauptgegenstand des Meteorologen, und er muß folglich auch mit dem Sygrometer beständige Beobachtungen anstellen.

Die Dunfte entstehen aus dem Erdboden, indeme die wässerichten Theile besselben durch die tust und Wärme aufgelöset werden, die dann entweder als speseinssch leichtere Körper in der tuft schweben, oder auch mit der tuft vereinigt werden. Man bemerkt daher auch, wie viel die tuft und Wärme an jedem Tag Waser aufzulösen, und in Dunste zu verwandeln, im Stande war. Der Meteorolog bevbachtet dieses aufeinem Ausdünstungsmesser.

Die Winde haben einen fehr großen Einfluß auf die Witterung, und sind gemeiniglich Vorboten dersselben. Man muß also nicht nur ihre Richtung, auswelcher Weltgegend sie wehen, sondern auch ihre Stars te bemerken.

Die Luft ift bald lockerer, bald dichter. Dichter wird sie, wenn die Luftfäule schwerer wird, ober auch, wenn sie sich erkältet; indem die Luft durch die Kalte, wie jeder andere Körper zusammengezogen wird. Locker rer aber ist sie, wenn das Gegentheit erfolgt. Man nennet dasjenige Werkzeug mit dem man die Dichtige keit und kackerheit der Luft bestimmen kanz ein Mas nometer.

Der Regen, Than und Mebel haben auf die Fruchtbarkeit des Jahrs einen sehr wesentlichen Einfluß, und sind überdieß Erscheinungen in der Utmosphäre. Der Meteorolog muß sie deswegen ebenfals bemerken. Es ist aber nicht genug, nur aufzuschreiben, daß an einem Tag und Stunde ein Regen, Thau oder Nebel gefalsen, sandern der Meteorolog gibt an, wie viel die Hospe des gefallenen Waßers betrage. Er beobachtet dies ies an einem Regenmeßer.

Donner

#### Bon ben meteorologischen Beobachtungen. 283

Donner und Blize, sind merkwürdige kufterscheis nungen. Sie mußen deswegen ebenfals genau bemerkt werden. Noch besier aber ist es, wenn man überdiß nach einem Electrometer die Beschaffenheit und Menge des eleetrischen Feuers, welches wenigstens im Sommer, beständig in der Luft angetrossen wird, täglich angeben könnte.

Ferner ereignen sich in der Atmosphäre noch ans dere merkwürdige Erscheinungen, z. E. Nordscheine, Morgenröthen, trockne Dunite oder Heerrauch, Höfe an der Sonne und Mond, Gegensonnen. Auch Erdsbeben gehören in diese Klasse. Nicht weniger das Uns schwellen der Flüsse, und benm Meer, die Ebbe und Fluth. Ingleichen die Abweichung der Magnetnadel. Alles dieses muß der Meteorolog bemerken.

Weil die Beschaffenheit des Jahrs und der Atmose phare noch aus verschiedenen Nebenumstanden beurtheis let werden kan, so muß der Meteorolog auch auf diese sein Augenmerk richten. Dahin gehört unter andern, das Rommen und Abgehen der Strichvögel, die Zeit der Blüthe und Reise der Früchte. Die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit des Jahrs, in Ansehung der Felds früchte, und Geburten ben Menschen und Bieh. Endslich epidemische Seuchen, unter welchen auch sogar Schnuppen und Husten nicht vergessen werden dürsen, wenn sie anderst allgemein sind.

Da neuerlich Br. Toaldo in feiner Witterungs, sehre bem Mond einen großen Einfluß auf den Barrometerstand, und auf die Beränderung der Witterung zugeschrieben hat, so muß der Meteorolog, ben seinen Beobachtungen auch den verschiedenen Stand des Monds anzeigen.

Seit Kurzem hat fich für den Meteorologen ein neues Feld zu wichtigen Beobachtungen eröfnet. In der luft befinden sich nicht nur wasserichte, sondern noch

## 384 Bon ben meteorologifchen Beobachtungen.

noch vielerlen andere Dunfte. Die Ausbunftungen aus Pflanzen und Baumen, Die man oftere ftark genug tiechen fan; Der Uthem und die Ausdunftungen ber Thiere und ber Menschen; die Ausflufie Die ben ber Sahrung und Faulnif ber thierischen und vegetabilie Schen Substanzen entstehen. Die Dampfe, welche Die auf dem Erdboben in beständiger großen Menge anges gundeten Reuer von fich geben. Gelbit noch viele ans Dere Dampfe, welche auffer ben mafferichten Dumten ber Erdboden ohne Zweifel bestandig, in manchen Fals. Ten aber 3. B. ben den ftinkenden Mebeln, in großer Menge von fich gibt. — Alle biefe Dunfte ober Dame. Die wie man sie (vielleicht füglicher als Luftarten), nens. nen mogte, find gemeiniglich von leichterer Ratur als. Die atmospharische Luft, und steigen baber in ihr eme Aber die meiften find der Gefundheit nachtheilia. wenn fie entweder in ju großer Menge ober ju lange Beit auf die Organischen Korper wirken. Gewiß muß Dem Raturforscher mehr baran liegen, zu erfahren, ob die luft, in der wir athmen, gefund ober ungefund. fene, als daß er sich mit feinem übrigen meteorologie ichen Wertzeugen bemubet, anzugeben, welches Wets ter wir Morgen haben werben. D. Driftley bat ein Werkzeug erfunden, mit dem man die Gute der Luft. foll prufen konnen, und hat es Eudiometer, welches man eigenelicher Luftgutemeffer nennen magte, geheife Die Beobachtungen mit diefem, Scheinen mir bas ber für den Meteorologen, fo wie für einen philosophia ichen Argt unentbebrlich.

S. 193. Rachdem ich den weiten Umfang der mes teorologischen Beobachtungen fürzlich angezeiget habe; so muß ich noch die Absicht, warum dergleichen beschwerliche Bemühungen übernammen werden, anzeisgen. Rügten sie nichts, so ware der Meteorolog als ein Kind, das sich an seinem Spielwerk vergnügt, zu belachen, und zu bedauern. Aber ich denke, es koms

## Won ben meteorologischen Beobachtungen. 285

me doch immer ein Rusen davon heraus, wenn er auch nicht so groß senn sollte, als man hoffet.

Bralich, schmeichelt man fich ben Unstellung ber meteorologischen Beobachtungen mit nichts geringern, als baf man burch biefelben, wenn fie viele Sahre lang, und ju gleicher Beit an mehrern Orten anaeitels let worben, Regeln werde finden fonnen, um Die que Funftige Witterung zu bestimmen. Man fagt, so wie man burch Bemerkung bes laufs ber Planeten und übrigen Seitirne, Regeln gefunden bat, um den lauf berfelben anzugeben, und auf die Zufunft zu bestime men; so wird auch die Witterung burch fleiflige Beobe achtung berfeiben, für die Bufunft angegeben werben Bonnen. Denn alle Berandetungen in Det Bitterung. haben von naturlichen Urfachen ihren Grund, und bies fe find feste Raturgefeze. Ginige Meteorologen glaus ben, Diefe Wirfungen in ber Ratur hielten eine gewife Beriode. Wenn biefe abgelaufen, fange alles wieder wie das restemal, von neuem an, und in diesem Fall wirden die meteorologischen Beobachtungen fehr nuße lich feyn, weil man aus ihnen auf die folgenden Zeiten Tag für Tag die Witterung bestimmen konnte. Uns bere bie nicht mit fo boben Begriffen schwanger gebn, glauben wenigstens, daß man durch genugsam anges Rellte Beobachtungen, Regeln werde finden fonnen, um aus einigen Erscheinungen in ber Matur, Die Wite terung wenigstens auf einige Tage ober Wochen, genauer, als bisher geschehen fonnte, juvor ju fagen.

Diefes leztere ist mahrscheinlich. Es ist in ber Ratur nichts so verborgen, welches man ben genauer Prufung und Untersuchung, nicht wenigstens in Etwas grundlicher sollte kennen lernen. Sollte also blos bie Witterungslehre hierinnen eine Ausnahm machen?

Inzwischen ist eben so unlaugbar, daß dieses Jach ber Maturiehre mehreren Schwürigkeiten unterworfen ift, als irgend ein anders. Bennahe einen jeden andern bern

## 286 Bon ben meteorologischen Beobachtungen.

bern Segenstand ber Ratur, fan ber Raturforfcher gang überfeben. Wenn er ibn untersuchen will, fan er ibn bald in einzelne Theile zergliedern, bald im Que fammenhang betrachten. Die Wirfungen Die berbor kommen, liegen klar vor Augen, und man fan daber leicht auf die wirkende Ursache schließen, und Regeln feit fegen. Gelbst die Uftronomie biefe weitlaufcige und bewundernsmurdige Wiffenschaft, Die den unumpofliche ften Beweiß, von der Grofe des-menschlichen Beiftes gibt, ift hievon nicht ausgenommen. Denn die Sime melsforper fteben alle vor unfern Augen. Dan fan über einzelne, Beobachtungen anstellen; sie aber auch in ihrer Berbindung unter sich betrachten. Ich glaus be daber, man behaupte nicht ju viel, wenn man fagt, Dag ein einziges erhabenes Genie, welches mit ben nos thigen geometrischen Erfentnifen und Instrumenten verseben ift, ben fleifligen Beobachtungen, Die Aftronomie nicht nur hatte erfinden, fondern auch ben lauf ber himmelskorper mit ziemlicher Genauigkeit bereche nen fonnen.

Sanz anders verhalt es sich mit der Witterungsslehre. Auch der scharffinnigste und fleisligste Beobachster, kan nur einen sehr kleinen Theil von den Beransderungen die in der ganzen Atmosphäre vorgehen, übersehen. Er wurde sehr irren, wenn er glaubte, daß an Orten die nur 6 bis 8 Meilen von ihm entsersuet sind, die nemliche Witterung, Winde, Wärme u. d. g. gewesen sehe, als an seinem Beobachtungsort. Es mußen daher zur Beförderung der Witterungslehre tausende mit arbeiten. In allen Welttheilen mußter dieses geschehen; und diese Bemühungen mußten Jahrs hunderte lang fortgesezet werden, wenn ein gründliches Banzes herauskommen sollte.

Aber dieses ist theils nicht zu erwarten, theils wurde be es, wenn es auch erreicht wurde, mit andern und überwindlichen hindernißen verknupft segn. Wens wir

## 28on ben meteorologischen Bevbachtungen. 287

wir nun von Jahrhunderte ber, und zwar aus allen Theilen der Weit, die vielfaltigsten und richtigsten meteorologischen Beobachtungen hatten, so wurde das gröfte Archiv die ungeheuere Menge derselben nicht fassen. Und wenn hundert Gelehrte sich in ihrem ganzen Leben mit nichts andern beschäftigten, als sie zu vers gleichen und zu berechnen, so wurden sie lange nicht damit fertig werden. Wenn endlich alle diese Schwuszigkeiten gehoben waren, so kame es erst darauf anz ob diezenigen, die sich dem Geschäft unterziehen, die Sache von dem rechten Besichtspunkt ansehen, wels ches aber gewiß nur ein bloser glücklicher Zufall ware.

Roch weniger fan ich mich bereben ju glauben, baf ie eine Veriode in der Witterung werde gefunden Es ut mabr! Alle Jahre gehet eine werden fonnen. neue Periode an, Die im Bangen genommen, giemlich gleichformig ift. Die meiften Jenner find falt. Im Bore nung endigt fich mehrentheils ber Winter. Die Mergen find trocken, die Upril unbeständig. Die May lieblich mit fühlen Lagen vermischt. Die Junius und Julius warm und ju Donnerwettern geneigt. Raft alle September haben etlichemal schnelllaufende reisende Winde; die Rovember und December bringen meiftens viel Regen, und trube Lage. Aber diefes ereignet fich nicht alle Jahre, noch weniger an einerlen Tagen, und die fleis nen Abwechelungen ber Wicterung von zwen Jahren. Die man in Unfebung ber Witterung fut einerlen balt, find ben genauerer Untersuchung immer verschieben genug. \*)

Bielleiche

\*) Anmerk. Hr. Toaldo hat in feiner Wifterungslehre, aus 40 jährigen Beobuchtungen wahrscheinlich gemucht, daß nach 4 bis 5 Jahren, die Juhre sich wieder zimlich ahme lich werden. Hr. Horrebow der dieses untersuchte, sand aus 25 jährigen Beobachtungen, daß allezeit im Sten Jahr die mittlere Bacometerhöhe geringer, als in

#### 288 Bon ben meteorologischen Benbachtungen.

Vielleicht aber wied man sagen, die Periode wo die nemliche Witterung wieder jurud kehrt, ist lange, und fortgesetzte Beobachtungen mußen erft bestimmen, auf wie viele Jahre sie sich erstrecke.

Ich laugne bieses nicht, als eine unmögliche Sasche, aber wahrscheinlich ist die Verlode, wo die nemsliche Witterung wieder von neuem anfangt genau, so wie das erstemal zu senn, wenn es anders eine dergleischen gibt, sehr lange: — Vielleicht eben so lange, als jene, wo alle Himmelstorper genau wieder in den nemslichen Stand kommen, den sie den der Schopfung der Welt hatten!

Wenn man eine Periode annimmt, so versteht sichs, daß nach einer gewißen Zeit, an dem nemlichen Tag und Stunde, alle Veränderung und Erscheinungen in der Utmosphäre, genau wieder wie das erstes mal erfolgen mußen. Wenn wir auch die Erdbeben hievon ausnehmen wollten, die nach meinem Erachten gleichwohl auch darunter gerechnet werden sollten, so ist doch dieses gewiß, daß Pagel und Donnerwetter dazu

den andern vorherzehenden 4 Jahren gewesen. Doch gestehet Dr. Coaldo felbst, daß man nicht eine volltome mene Aehnlichkeit darunter verstehen durfe.

Ingleichen hat Hr. Toaldo gefunden, daß unter 40 Jahren allezeit das Die ein naßes gewesen. Weitere Bevbachtungen mußen dieses in ein helleres Licht sezen. Wenn aber auch allezeit das Sie oder Die Jahr dem verflossenen Sten oder Dien dhilich sezu sollte, so ist dieses noch fein eigentlicher Periodus, der schon dem Wortverstand nach, eine vollkommene Gleichheit voraus sezet.

Aber! ware es benn nicht schon genng, wenn man nur wußte, welche Jahre ben verfloßenen am ahnlichften senn were ben? Ohne Zweisel — und man hoffet nicht ganz ohne Srund, daß die Meteorologie dieses wenigstens der Rachowelt lehren werde.

## Won den meteorologischen Beobachtungen. 289

dazu gehören. Nun ist es aber bekamt, daß an mans chen Orten, die Blize in 50 bis 100 Jahren nicht eine geschlagen haben, nachher aber deres etlichemale nachs einander. Folglich müßte die Periode sehr lang senn. Man könnte aber vielleicht einwenden, das Einschlagen des Blizes hange von verschiedenen zufälligen Ursachen ab, z. E. von der Einrichtung der Gebaude u. d. g. und es können in vorigen Zeiten genau die nemlichen Wetter über einem Ort weggezogen senn, die den verschnderten Umständen, gleichwohl nicht eingeschlagen haben.

Ich gebe biefes zu. Aber bie Sagelweiter werden boch nicht die nemliche Ausnahm leiben. Mun habe ich im Jahr 1771 am 10 May ein entfesliches Bagele wetter, welches fich in ber lange auf 30 Stunden Wegs erftrecte, in ber frankifchen Gegend am Manne ftrom erlebt. Ich fragte verschiedene ber altesten Gins wohner bes Orts, unter benen einige über go Jahre alt waren, ob fie fich eines abnlichen Bagelwetters, und befonders ju einer fo ungewöhnlichen Beit erinnern konnten; oder ob fie von ihren Batern etwas bergleis then gehort hatten. Alle ftimmten bamit überein, baf weber fie ein bergleichen verberbliches Bagelwetter, bes fonders ju einer folchen ungewöhnlichen Beit erlebt hatten, noch bag fie von ihren Batern, Die ihnen doch bon allen ihren erlittenen Unglucksfällen umfändliche Dachricht gegeben, erwas bergleichen gehort hatten. Gelbit die Dorfschronik, Die von bem jahrlichen Ere trag ber Felder, und ben erlittenen Wetterschaben ges treue Dachricht gab, melbete nichts von einem folchen Bagelwetter. Sch benfe baber, man fonne baraus ben Schluß machen, baf wenn ja eine Petiobe in ber Witterung fact finden follte; biefelbe fich wenigstens über hundert Jahre erstrecken muße.

Doch ich breche hie ab. Blofie Scheingrunde, bie man für oder wider biese Mennung fürbringt, entscheis Den

## 290 Bon ben meteorologischen Beobachtungen.

den nichts; und mehr als Scheingrunde fan man nicht angeben. Inzwischen mag ich als Philosoph ober als Theolog die Sache betrachten, fo wird Gottes Allmacht und Weisheit erhabener, wenn man anninmt : ber Schopfer habe Die Wirfungen und Rraften ber Ratur also eingerichtet, daß sie nie mehr ganz das Erstere, sondern immer etwas Reues hervorbringen, und daß nie ein Jahr mehr, gang bem andern gleich werde; als wenn man Perioden behauptet, nach welchen die Das fchine gleichsam abgelaufen, und ihren ersten Sang wieder von Meuem anfangen muß. Es vertragt fich Diefe lehre auch beffer mit der befondern Borfehung und Regierung Gottes über Die Welt. Und fo lange man endlich nicht unwidersprechlich angeben fan, burch mels die Urfachen und Wirkungen, Die Luft bald fcmerer und leichter, bald warmer und falter, und in Bemes gung gebracht wird. Dit einem Wort, fo lange man Die Triebfedern an der großen Maschine der Welt, — ihre Berbindung und Wirfung unter sich selbst, nicht weit beffer kennet, als bisher, so laft fich a priori nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit behaupten, daß in Der Witterung eine unabanderliche Veriode fatt habe. a posteriori tan es ohnehin biffher noch nicht bewiesen merden.

S. 194. Wenn man aber auch in der Witterung feine Perioden finder, so dienen doch die meteorologis.schen Beobachtungen.

Anderns, dem Naturforscher zur genauern Erstenntniß der Natur. Er wird dadurch in den Stand gesezt, die Ursachen von den Barometerveränderuns gen, oder der beständig abwechselnden Schwere der Luft; die Ursachen von der Bewegung der Luft, oder dem Entstehen und der Nichtung der Winde: die Ursachen von der abwechselnden Wärme und Kälte, und endlich die Ursachen von vielen andern Erscheinungen in der Luft, zu ergründen und anzugeben.

#### Won den meteorologischen Beobachtungen. 291

S. 195. Endlich fan auch drittens der mathemas tische Beograph aus den meteorologischen Beobachtungen großen Rußen ziehen. Die Erde ist nicht an allen Orten gleich hoch, wie die laufenden Waßer unwider, sprechlich beweisen. Wollen wir nun die Gestalt unserer Erde beurtheilen, so muß uns der Geograph sagen, um wie viel der Erdboden z. E. ben der Quelle der ansschnlichsten Flüße höher, als das Meer sen in welches sie sich ergießen. Es ware aber ein ungehäueres Unternehmen, wenn man nach geometrischen Versahren die Flüße nivelliren oder angeben wollte, um wie viel ihre Quellen über dem Meer, in welches sie sließen, erhaben sepen.

Hingegen kommt man durch die meteorologischen Beobachtungen leichter zu seinem Zweck. Es ist beskannt, daß man durch Beobachtungen mit dem Baros meter und Thermometer, die Höhe eines Orts über dem andern, und über dem Meer sinden kan. Ich wers de im folgenden Kapitel davon handeln. Werden nun sleistige Beobachtungen an den Ufern verschiedener Meer e, und an vielen Orten des festen landes, insonders heit ohnweit den Quellen berühmter und sehr weit slies sender Flüße gemacht; so kan man die Höhe derselben über dem Meer, und folglich die Gestalt der Erde mit großer Genausseit angeben.

S. 196. Ich komme nun auf das Verfahren felbit, wie die meteorologischen Beobachtungen, wenn fie nug. lich werden follen, angestellet werden mußen.

Bu erft bemerke, mas überhaupt daben zu beobs achten.

Die vorzüglichsten Orte, wo meteorologische Besobachtungen angestellet werden sollten, find die Ufer der Meere, die Quellen ansehnlicher und weit laufender Flüße, und dann einige hauptfächliche Zwischenorte, die an den Flüßen liegen. Die Ursache hievon erhellet aus dem vorhergehenden Paragraph. Ferner sollten

## 292 Bon ben meteorologischen Beobachtungen.

Die Beobachtungsorte in einiger Plane liegen, bamit Die Winde fren anftreichen und die Ralte und Barme fich gleich austheilen konnte. Daher find die Stadte ju meteorologischen Beobachtungen nicht gang geschickt; indem durch die großen und bicht aneinander gevilanten Baufer nicht nur die frene Bewegung der Luft gehindert wird, fondern auch die Baufer bald viele Ralte, bald viele Warme enthalten, und die der luft mittheilen; daher es in Stadten ben schneller Veranderung der Warme und Ralte, bald falter, bald warmer ift, als auf bem fregen Felde. Die meteorologifchen Beobachs tungen die auf einem fren ftebenden Landhaus angestellet werden, find beswegen allezeit vorzüglicher. der Ort richtet fich nicht nach dem Beobachter, und det Beobachter fan fich nicht allezeit nach bem bequemften Ort richten.

Ben diesen oder dergleichen Beobachtungen muß untersucht und angezeiget werden, um wie viel der Bes obachtungsort, über dem Ufet oder Quelle eines in der Nahe flieffenden Flufies erhaben, oder etniedriget sen.

Sind ansehnliche Gebirge in der Begend, so muß ber Meteorolog, auch durch Barometerbeobachtungen entscheiden, um wie viel der Gipfel des hochsten Bergs hoher, als der Beobachtungsort sene.

S. 197. In der Zeit, zu welcher die Beobachtuns gen angestellet werden sollen, sind die Meteorologen bennahe einig. Darinnen stimmen alle zusammen, daß die Mittägige Beobachtung um 2 Uhr angestellet wer, den solle, weil zu dieser Zeit die größte Wärme des Lags ist. Diese Beobachtung ist auch die wichtigste. Die Abendbeobachtungen sesen einige, so wie auch die Mannheimer meteorologische Gesellschaft, auf die 3te andere aber auf die 10te Stunde. Ich beobachte Nachts 10 Uhr zum leztenmal, weil von Nachmittag 2 bis Nachts 10 Uhr der dritte Theil des Lags versließt,

und man dadurch erhalt, daß die Nachtbeobachtungen nicht allzuweit von ben Morgenbeobachtungen entfernet Die Morgenbeobachtung ift ben meisten Schwierigfeiten ausgefest, und die unficherfte. Die Gelehrten mit bem landmann aufftunden, fo murben Die meteorologischen Beobachtungen viel gewinnen. Denn alebenn murbe man bie Morgenbeobachtungen, mit Sonnenaufgang ju machen, vorschlagen und feft fegen; weil in biefem Zeltpunft Die größte Ralte Des Tages ift. In dem Winter halben Jahr wird zwar ieder Meteorolog feine Beobachtung ohnehin mit Gonnenaufgang machen. Allein in bem Commer halben Jahr ift es nicht jedem anstandig, die Sonne taglich aufgeben zu sehen. Weil aber die Morgenbeobachtungen febr unrichtig werden murben, wenn nicht alle Des teorologen zu einer und eben derfelben Stunde ihre There mometerbeobachtungen machten, indem ofters mit jes Den 10 Minuten, Die Barme um etliche Fahrenheitische Grade junimt, fo wird es am beften fenn, man feze eine gewiße Stunde feit. 3m Binter halben Jahr beobachte man mit Sonnenaufgang. 3m Sommer halben Jahr aber, fruh um 6 Uhr. Die Mannheimer meteorologie sche Besellichaft beobachtet um 7. Uhr. Aber da hat Die Warme ofters schon allzusehr zugenommen, \*) und da die Nachtbeobachtungen von der Morgenbeobachtung um gange 10 Stunden entfernet fit, fo muß, wenn man die mittlere Warme eines Tags baraus berechnen will, Diefelbe um ein betrachtliches großer ausfallen, als fie wirklich ift, ba bie bren Beobachtungen ben au großer Warme bes Tags gemacht worben.

£ 3. \$. 198.

Dich weiß aus sehr vielsaltigen Beobachtungen, daß in den Sommermonaten, bey heißer Witterung und hellen Morgen, die Warme von Sonnenaufgang bis 7 Uhr, diters um ganze 10 bis 12 Fahrenheitische Grade zugenommen hat.

## 294 Bon den meteorologischen Beobachtungen.

S. 198. Nachdem ich bisher gezeigt habe, was ben ben meteorologischen Beobachtungen überhaupt zu mersten, so muß ich von denselben noch insonderheit eins zeln handeln.

Die Barometerbeobachtungen können entweder mit einem Heberbarometer, oder mit einem guten torricellischen, welches nach einem Beberbarometer berichtigt worden, angestellet werden.

Die Barometerhöhe bemerkt man blos nach linien und zehntheilen berselben S. 127. Es ist dieses sehr bequem, indem man nicht nothig hat, Zolle, linien, und Zehntheile derselben besonders anzusezen. Undernstheils läßt sich ben einem solchen Auffaz am Ende eines Monats aus den fämtlichen Bevbachtungen, die mittere Barometerhöhe des Monats leicht berechnen. Denn wenn man nach S. 212. die fämtlichen Beobsachtungen addirt, u. s. w. so hat man, wenn der Aufssaz nach blossen kinien und zehntheilen derselben gemacht ist, nicht nothig die zehntheiligen kinien erst in ganze, und die kinien in Zolle zu verwandeln.

Weil die Warme und Ralte auf die Berlangerung und Berfürzung der Quedfilberfaule im Barometer et nen großen Ginfluß hat. (Siehe bas gte Rapitel) und Die Barometer nicht einmal eines einzigen, noch wenie ger mehrerer Beobachter, nicht immer in einerlen Warme erhalten werden konnen, fo muß ber beobache tete Barometerstand, welchen man den scheinbaren mennet, berichtiget, oder auf eine festgeseste Temperas tur ber Barme reducirt werden. S. 80 bis 85. Diefes aber muß jedesmal fogleich ben allen Barometerbeobs achtungen geschehen, ehe man fie aufschreibt. Denn ohne diese Berichtigung vorzunehmen, konnen mehres re Barometerbeobachtungen, nicht mitemander verglis chen werden. Da man aber das Jahr hindurch über taufend Barometerbeobadytungen aufschreibt, fo mare es eine ungehauere Arbeit, wenn man am Ende des Jahrs.

## Bon den meteorologischen Benbachtungen. 295

Jahrs diese Berichtigung erst vornehmen wollte; Besfetzt auch daß ben jeder Barometerbeobachtung der Stand des neben dem Barometer stehenden Thermosmeters angegeben ware, und man die Berichtigung vornehmen konnte. Unberichtigte Barometerbeobachtungen sind daher größentheils als unbrauchbar anzussehen.

Ich wurde diesen Umstand, daß die Berichtigung vor dem Unfschreiben vorzunehmen, nicht angeführt haben, wenn nicht selbst die so viel Aussehen machende Mannheimer meteorologische Gesellschaft hierinnen sehlste. Keine einzige von den vielen tausend Barometers beobachtungen ist berichtigt, sondern nur ben jeder Besobachtung der Grad der Warme, ben welcher die Besobachtung gemacht worden, angezeigt. Wer wird aber nach einigen Jahren, wo die Beobachtungen, in die hundert tausende lausen, die Berichtigung vornehmen können?

S. 199. Die Thermometerbeobachtungen sind, wenn sie nicht genau zu der festgeseztem Zeit, und unter einerlen Umständen angestellet werden, sehr misslich und unsicher. Eine Stunde nach oder vor der fests gesetzen Zeit kan das Thermometer um etliche Grade höher oder tiefer stehn. Man muß daher sehr genau hierauf sehen. Daben ist noch folgendes zu beobachten.

Die luft wird durch die Sonne erwarmet. Das heißt: Die Sonnenstrahlen, die ursprünglich nicht heiß find, entzünden die in den Körpern und folglich auch in der luft liegende Feuertheile. Daher kommt es, daß die von der Sonne beschienene luft wärmer ist, als die luft im Schatten. Ferner, daß ein Stein, auf web chem die Sonnenstrahlen fallen, heißer wird, als ein Holz, welches gleiche Sonnenstrahlen empfindet, und dieses heißer als die luft, weil der eine von diesen Körpern mehr Feuertheile enthalt als der andere. Ein erswarmter Körper theilt dann seine Wärme dem andern T.

## 296 Bon ben meteorologifden Beobachtungen.

mit. Aber dies mitgetheilte Warme kan nicht größer werden, als die Warme besjenigen Korpers ist, der sie ihm mittheilet. Daher kan ein Stein, der in den Sonnenstrahlen sehr heiß wird, in der erwarmten tust nicht warmer werden, als die tust ist. Er bekommt nicht einmal eine eben so große Warme als die tust hat. Und hieraus glaube ich, erhellet zur Genüge, daß die Körper durch die Sonnenstrahlen blos deswegen erwars met werden, weil dieselben die in den Körpern liegende Feuertheile in Bewegung bringen, oder entzünden. Denn wenn die Sonnenstrahlen seurige Aussiche der Sonne wären, so müßten sie allen Körpern, und auch durch die Bewegung der tust, denen im Schatten liez genden Körpern, einerlen Wärme mittheilen, eben so wie durch einem erwarmten Ofen, alle um ihn befinde liche Körper, einerlen Grad der Warme bekommen.

Wir wollen nun dieses auf die Thermometerbeobacht tungen anwenden.

Die Luft im Schatten ist niemals so warm, als bie luft, die von der Sonne beschienen wird. Auch der fleinste Schatte, ber nur eine Band groß, ift fuhler als die von der Sonne befchienene luft. Je großer ber Schatte ift, besto fühler ift die Luft. Rabe über bem Erdboden, wenn Sonnenstrahlen auf ihn fallen, und dadurch seine in ihm liegende Reuertheile entzunden, ist es warmer, als in einiger Unbobe, weil ber erwarme te Erdboden, der nahe auf ihm liegenden luft ihre Warme mitcheilt. Wenn bie Luft burch einen ftarten Wind in Bewegung gebracht, und untereinander ges menget wird, fo ift es im Schatten fast eben fo warm. als in der fregen, von der Sonne beschienenen Luft. Doch empfindet auch unter biefen Umftanden unfer Körper in der Sonne eine größere Warme, als im Schatten; obgleich bas Thermometer in der Sonne und im Schatten bennabe einerlen Warme angibt. Die Ursache bievon ist, weil die Sonnenstrahlen die

# Wen ben meteorologischen Benbachtungen. 297

auf unfern Korper fallen, Die in tom liegenden Feuerstheile in Bewegung bringen.

Da die Warme der Luft so versichleden ift, wie soll man nun mit dem Thermometer beobachten?

1. Durchgangig beobachtet man blos bie Barme der luft im Schatten. Daber stellet man das There mometer vor ein Fenfter, welches gegen Morben fice bet, damit nie bie Sonnenftrablen an daffelbe fommen. Man muß aber bafür forgen, baf bas Thermometer fo fren gestellet werde, als möglich ist. Folglich taugt bas Befestigen beffelben an eine Wand, nichts; weil Die Wand dem Thermometer bald Kalte, balb Warme mittheilt. Man laffe baber aufen zwerg über bas Fene fter zwen leiften befestigen, welche mit ber Mauer bes Baufes gleich laufen. Gie fteben baburch ohngefehr 6 bis 8 Boll vom Fenfter ab. In biefe befestige man das Thermameter alfo, daß es mit feiner Gradleiter gegen bas Fenfter febe. Un bem Ort wo bie Rugel ftebet, fcneibet man burch bas Bret ein geraumiges loch, damit die luft fren an die Thermometertugel ans ftreichen konne. Auf Diese Weise kan man bequem bes obachten, und bas Thermometer ftebet hinlanglich ften.

Im Immer barf nicht eingeheizet werden. Auch ift nothig, bag bas Jenfter nicht burch Mebengebaube zu fehr eingeschloßen sen, sondern eine frene Aussicht habe, welches in Stadten frenlich ofters schwer zu ere balten ift.

2. Genque Thermometerbeobachtungen mußen in freper luft angestellet, und daher das Thermometer der Sonne ausgesetzt werden. Deswegen legt man die Rugel des Thermometers gar nicht auf das Bret, sons dern läßt sie etwas über 1 Zoll unter dem Bret frey hervorstehen. Das Thermometer muß 5 bis 6 Schuhe über dem Erdboden also aufgehängt werden, daß von dem Gerüft kein Schatte auf die Rugel falle.

, Man

#### 298 Wen ben meteorologifchen Berbachtungen.

Man wird zwar wider dieses Verfahren einwenden : Ein der Sonne ausgeseztes Thermometer gebe die Barme ber luft ju groß an, weil die Sonnenstrahlen auf Die Rügel wirken, und Die in derfelben befindlichen Feuertheilchen in Bewegung bringen, ober entzunden. Allein ein Quecfilberthermometer reflectirt bie Sonnenstrahlen, wie ein jeder anderer Spiegel, bennahe ganglich, und lagt fie nicht einbringen. Daber gibt ein ber Sonne ausgeseztes Thermometer eine nur fehr wenig größere Warme an, als wenn man die Angel, durch einem in der Perne bagegen gehaltenen fleinen Rorper, in einen fleinen Schatten bringt. Bingegen Reigt ein Thermometer mit einer gefchwarzten Rugel in ber Sonne um ein betrachtliches hoher, als ein andes res gewohnliches, oder beffen Rugel mit einer weißen Rarbe überzogen ift.

Will man die Warme der luft fehr genan meken, so stelle man das Thermometer in die frene luft, und lasse durch einen entfernten kleinen Körper, einen kleisnen Schatten auf die Kugel fallen, weil zu besorgen ist, daß das Glas und Quecksiber der Kugel, doch nicht alle Sonneustrahlen resectiven mogte.

3. Die Thermometerbeobachtungen sollten allgemein nach der Fahrenheitischen Gradleiter gemacht wers
den. Ich sage dieses nicht aus Patriotismus für uns
sern landsmann (denn in den Wissenschaften solle keine Vaterlandsliebe oder Ansehen der Person statt sinden)
sondern weil das Fahrenheitische Thermometer nach
dem Desislischen zum Beobachten das Bequemste ist.
Es ist nemlich nicht nur eine große Unbequemsichkeit,
wenn man ben Beobachtungen mit dem reaumürischen
Thermometer, immer die Zeichen + und gebrauchen
muß, um dadurch den Thermometerstand über und unter dem Eispunkt anzuzeigen, sondern es macht dieses
anch große Mühe, und leichtlich Unrichtigkeit, wenn
man die vielen Thermometerbeobachtungen zusammen
rechnen.

## Bon den meteorologischen Bedbachtungen. 299

rechnen, und nach S. 212. Die mittlere Warme eines Monats oder Jahrs daraus suchen will.

Das Fahrenheitische Thermometer kommt manche Jahre gar nicht, und höchstens im ganzen Jahr nur etlichemal unter den Eispunkt. Deswegen fällt die erstbemelde Unbequemlichkeit hieben weg. Noch bester ist frenlich in diesem Fall das del'islische Thermometer, aber da dieses nur in Russland üblich ist, so wollte es den Deutschen nicht empfehlen. \*)

§. 200. Die Beobachtungen mit dem Sygromes ter, werden ebenfals wie die Thermometerbeobachtungen, täglich drenmal angestellt. Nur ift zu bemerken, daß das Hngrometer vor dem Fenster zwar wie das Thermometer fren gestellt, aber also eingerichtet werden muße, daß nie ein Regen oder Sonnenstrahl darauf fallen kan.

Was das Hygrometer felbst anbetrift, so werde hier das nothigste davon berühren, indem ich nicht weiß, ob ich in der Folge noch, eine eigenthümliche Abhand,

\*) 3ch wurde feinen Unftand nehmen ben Meteorologen bas be lucische Thermometer (Siebe bas 7te Rapitel) pher noch lieber bas lambertifche und zwar mit ber bom fr. Rofenthal daran borgenommenen Abanderung, ju ihren Beobachtungen anzupreifen; ba man, befondere ben lep term, nie nothig bat, Grade uber ober unter ber Dull au fcbreiben; Auch diefe Grableitern ju noch anbern 216. fichten febr bienlich find. Da ich aber weber bie be Etieifche Rull, noch bie Grableiter felbft für vollfommen richtig halten tan, wie ich in der Folge zeigen werde, fo wollte rathen mit bem Webrauch biefes, be Bucifch . Lam. bertifche , Rosenthalischen Thermometers es noch fo lange anfteben an laffen, bis die Sache genauer berichtigt febn moge. Sich wenigstens zweifte nicht baran, bag biefes Thermometer noch etlichemal werbe umgednbert werben, bis man damit wird vollfommen zufrieden feon tonnen.

# 300 Bon ben meteorologischen Benbachtungen.

Abhandlung über biefes Werkzeug, dem Publikum übergeben werde.

Bisher find fonderlich breverlen Arten von Snarpe metern, Die einige Aufmerksamkeit verdienen, bekannt Memlich erftlich bas Darmfaiten Sygromes. ter, welches durch ben feel. Br. Lambert (Siehe-Defien Sngrometrie) einige Berbeferungen erhalten bat. Es ift aber, wie ich burch viele Versuche gefunden has be, niemals vollkommen vergleichbar zu machen. Darmsaite drebet sich in einer vollkommen mit Dunften gefattigten luft, wenn auch biefer Grad ber Reuchtigs. Feit einerlen bleibt, immer ftarfer auf, je langer fie fich, Darinnen befindet. Bingegen drebet fie fich ben einer gleich großen Trockne das einemal mehr zusammen als, Das anderemal. Das erftere geschiehet, wenn fie nach, und nach in die trodne tuft gebracht wird, ober sich, auvor icon lange in einer trodinen Luft befunden bat. Das andere aber findet fatt, wenn fie durch, febr feuchte Luft gang schlapp worden, und schnell in eine trodine luft gebracht wird. Das andere Hngrometer bestehet aus einem Feberfiel, in welchen eine enge Glastobre gefüttet, und dann wie ein Thermometer mit Duedfilber gefüllet wird. Dr. de Luc ift ber Erfinder davon, und Gr. Rez hat es verbefiert. Doch hat er es nicht ganz übereinstimment machen fonnen. Ends lich bat Br. de Saussure in seinen Essais sur l'Hygrometrie erft fürglich ein Hngrometer aus einem Menschenhaar angegeben, welches, wenn es gleich leichte lich benm Zerreißen des Haars, einem ganglichen Berderben ausgesett ift; auch wegen ber Ginrichtung ber Das schine, leichtlich durch die Friction, eine Unrichtigkeit erhalten fonnte, boch wegen feiner großen Empfind. lichfeit, welche bem Feberfiel, wie bem Darmfaiten Spgrometer mangelt, febr ju ichagen ift. Ueberdif ift es dasjenige Spgrometer welches man, unter ben biff. ber erfundenen, noch mit dem meiften Recht vergleiche bar

# Won ben meteorologischen Beobachtungen. 301

bar nennen fan. Da der in mehr als einer Betrachtung ausserst merkwürdige de Saussürische Versuch über die Sygrometer nun auch ins Deutsche übersetz worden; so werde von der Einrichtung und Verfertigungsart dieses Hygrometers nichts melden, sondern blos etliche Bemerkungen darüber machen.

Das ganze weitläufige Werkzeug muß von Meßing gemacht werden, weil in das Holz Feuchtigkeit eins dringen wurde, welche, besonders wenn die Luft tros den wird, nach und nach zwar wieder herausgehen, aber auf das Menschenhaar wirken, und Unrichtigkeis ten verursachen wurde. Durch die meßinge Arbeit aber wird dieses Werkzeug sehr vertheuert. Allein wenn man das Holz sacquirt, so kan man das meiste Meßings werk, und selbst den meßingen Gradbogen entbehren, und die ganze Anrichtung leicht auf ein Bretchen ans bringen. Ich besie zwei Saussurische Hygrometer, das eine ganz von Meßing, und das andere von übers lacquirtem Holz, und bende sind gleich gut.

Ferner macht der Br. de Saussure den Zeitzer sein nes Boarometers von Meffing. Diefes halte ich für einen neofen Rebler, fonderlich ben ben fleinern trage baren Sygrometern. Ich erfuhr ben Berfertigung meiner Sygrometer, baf ber Zeiger ben aller anges wanden Dube, auch burch bas beite angebrachte Ges gengewicht, ohnmöglich ben allen Richtungen beffelben, ins Gleichgewicht gestellet werden fonne. Der Grund hievon liegt schon in ben Gesethen ber Mechanif. Denn fteigt der Zeiger über die Horizontallinie, so druckt er nicht mehr fo ftart berab, als wenn er mit bem Bos risont gleich fteht. Sinft er unter die Borisontallinie, fo brudt er am meiften. Dan fan baber nie ein Begengewicht anbringen, welches ben Zeiger in jeber Stellung, im Gleichgewicht erhielte, man mußte bann feinen gegengesesten Theil eben fo lang machen, als ber wirkliche Zeiger ift, welches aber fehr unbequem mare.

## 302 Bon ben meteorologischen Beobachtungen.

ware. Ich machte daher meine Zeiger eben so, wie die Secundenzeiger an den Vendeluhren beschaffen sind. Das runde Scheibchen, mit welchem er an die Walze angeschraubt wird, ist gedoppelt. Es liegen nemlich zwen Scheibchen auseinander. Diese werden zusams mengeschraubt, und anstatt der Nadel des Zeigers, wird ein sein Streischen von einem Federkiel, welches bennahe gar keine Schwere hat, eingezwängt. Das durch wird der Zeiger sehr leicht, und bleibt auch ohne Vegengewicht, ben jeder Stellung im Bleichgewicht.

Der feste Duntt der Trockne des Br. de Sauffie re, ift vortreffich, und lagt fich ben allen Sparometern anwenden. Das Sngrometer wird unter eine Glocke gebracht, die man mit einer Rutte auf ben Teller luft. bicht ankuttet. Bat die Glocke oben eine Defnung, fo Kan man in diese auch die Rohre eines Rederkielhngrometers einfutten, und die Robre beraus feben laffen. Che man die Glocke auf den Teller bringt, wird eine Mischung aus Salpeter und Weinstein auf ein heifies Blech gestreut, darauf geglühet, bif bas Galy trocken worden, und dann fo lange es noch etwas beife ift, unter die Glocke gelegt. Man muß das hieben nothige Berfahren ben dem Berfager nachlesen. Dieses Gala Schlucket alle in der Luft befindliche Dunfte in fich, und trodnet die luft vollkommen aus. Das Sygrometer Fommt baber in einer folden ausgetrochneten Luft, je-Desmal auf einerlen Stand.

Ich hatte mich ehehin, um einen festen Punkt der Trockne am Hygrometer zu erhalten, einer durch 40 reaumurische Grade Warme, von Dünsten gereinigten Luft bedient. Hiezu hatte ich mir einen kleinen irdenen Ofen, den ich durch ein Lampenlicht erwärmen konnte, verschaffet. Nach vielen Versuchen erhielt ich auch durch dieses Verfahren, für das Hygrometer einen festen Punkt der Trockne. Allein ich muß gestehen, daß das Verfahren mühlam ist, indem man mehrere Tage lang,

lang, im. Den einerlen Grad der Warme unterhalten, und daben noch manche Vorsichtsregeln beobachten muß. Daher vertausche ich meinen festen Punkt der Trockne, gerne mit dem de Saussürischen, als welcher noch bes ständiger, und weniger mühsam zu suchen ist. Denn wenn die Unrichtung einmal gemacht worden, so kan man das Hygrometer darinnen so lang als nothig ist, stehen laßen, ohne daß man etwas weiteres daben zu verrichten hat. Die Probe, ob die Luft durch die Salze ganzlich von den Dünsten gereiniget und gertrocknet worden, bestehet darinnen, daß das Hygros meter auch alsdann nicht weiter der Trockne zusehret, wenn man gleich die Glocke, und die in ihr besindliche Luft erwärmet.

Ob aber des Hr. de Saussüre fester Punkt der Jeuchtigkeit eben so beständig, und genau sene, als der Meinige, muß ich bennahe zweiseln. Der Hr. de Stellt sein Hygrometer unter eine Glocke, die er innen ganz anseuchtet. Er begießt auch den Teller, worauf die Glocke sieht, mit Waßer. Dieses Waßer dunster aus, und sättiget im balden die unter der Glocke bes sindliche tust, vollkommen mit Dunsten. Doch beskennet der Ersinder, daß wenn die Glocke anfange abstutrocknen, die tust nicht mehr so vollkommen als zus vor von Dunsten gesättiget sene, und daß man daher die Glocke auf das neue anseuchten muße. Rach sein nem Zeugniß soll aber doch, durch dieses Versahren ein seiser Punkt der Feuchtigkeit am Hygrometer ges sunden werden konnen, und so gar, wenn auch die Warme verschieden sen sollte.

Dieses leztere ists, was ich bezweiste. Mein erstet Gedanke, einen festen Punkt ber Feuchtigkeit am Hysgrometer zu finden, war bennahe das nehmliche Versfahren, defen sich der Hr. de Saussüre bedienet. Ich seine meine Hygtometer, in eine blecherne Buchse, die mit einem Deckel verschlossen, im Boden aber, so wie

an ben Seitenwanden mit tochern verfeben mar. Dun füllte ich ein bolgernes Befaß, begen Boben auch burch. Ibchert mar, halb mit Sand ober Gagefpahnen an, feste bann die Buchfe mit bem Sngrometer barauf; bes bedte fie noch überdiff etliche Bolle hoch mit Sand ober Sagefpahnen, und benegte bann biefe mit Baffer : welches ich febr oft wiederhohlte. Durch bas Waffer im Sand, wurde bie Luft in ber blechernen Buchfe, weil diese tocher hatte, mit Dunften gefattiget. boch konnte fein Wager an bas Sogrometer felbit kome men, weil die blecherne Buchfe mit einem Decel, und bas bolgerne Gefaß, im Boden mit tochern verseben war, folglich fein Waßer steben bleiben konnte. Ich fand aber ben diesem Berfahren, bag der feste Punfc ber Reuchtigfeit am Sygrometer, nicht beständig ges Die Urfache hievon konnte ich nichts ans mue war. berm, als ber Berichiebenheit ber Barme jufchreiben. Ich ermablte baber anftatt bes angefeuchteten Sands ober Sagespahnen, schmelzendes Eiß, welches einerlen Grab ber Ralte behalt, und erhielt baburch einen fo feften Dunft ber Feuchtigfeit am Sngrometer, als ber Eikounkt am Thermometer nur immer fenn kan. 3ch hatte einstmal funf Wochen lang ein Reberfielhngromes ter auf biefe Weife im ichmelgenben Gif fteben lagen, und es blieb in biefer gangen Beit, unbeweglich auf eis nem Punkt fteben. Diefes ift, wie ich glaube, bas bochfte, bas man erwarten fan. Und boch hatte bies fert fefte Punkt bes Sygrometers bas Ungluck, von ber meteorologischen Gesellschaft ju Mannheim bas Urtheil au ethalten; daß et ratione non satis certa bestimmet merbe.

Der Hr. de luc fo wie auch der Br. Rez haben das Hygrometer ganz in Schnee ober Eifwaffer gestellet. Aber dieses Verfahren ift sehr unsicher; indem das Waffer durch den Federfiel bringet, und einen unrichetigen Hygrometerstand angibe.

In Ansehung der Gradleiter bemerke, daß es fehr unnaturlich fit, wenn man nach dem Benfviel bes Gr. be luc und bes Gr. Reg, Die Rull jum festen Punkt der Reuchtigkeit feget. Das Snarometer foll die Menge der Feuchtigfeit in der luft angeben. Die Reuche tigkeit ist also etwas positives, hingegen die Trockne etwas negatives. 3ch betrachte baber jeben Grab am Hngrometer, als eine Zunahm ber Feuchtigkeit, und fege die Rull des Sogrometers, jum festen Punkt ber Trockne, jum festen Punkt der Feuchtigkeit aber dent 100ten Grad. Zuvor hatte ich nur 80 Grade anges nommen, um aber bas Federfielhngrometer mit bem Hngrometer des Hr. de Saussure, welches ebenfals von der großten Trockne, bis zur großten Feuchtigkeit in 100 Grade getheilt ist, vergleichen zu konnen, machte ich diese Abanderung. Benm Federkielhygrometer muß man nur bemerken, daß weil der feite Dunkt ber Reuchtigfeit ben ber Ralte bes ichmelzenden Gifes be-Kimunt fit; man auch ben festen Vunkt der Trockne auf biefe Temperatur reducire. Denn bas Quedfilber im Federfielhngrometer behnt fich durch die ABarmé aus. Um leichteften fommt man ju Stande, wenn man die Glocke in welcher fich bas Hngrometer und Die ganglich ausgetrocknete luft befindet, einige Stund ben lang in ein Simmer ftellt, welches die Ralte bes schmelzenden Gifes hat. Doch gibt es burch bie Bes rechnung noch einen andern Weg.

Weil sich das Queeksilber im Hngrometer, durch die Warme ausdehnt, und durch die Kalte zusammenzieht, so muß man ben jeder Beobachtung die man mit dem Federkielhygrometer macht, den Einfluß, den Kalte und Warme auf dasselbe hat, bestimmen; und anzugeben wißen, wie das Hngrometer stehen wurde, wennt ben der nehmlichen Feuchtigkeit der Luft, das Quecksilber die Kalte des schmelzenden Eises empfande. Dieß ist der Punkt, auf welchen alle Hngrometerbeobach, ungen

tungen reducirt werden mußen. Man mache alfo erfte lich an ein Thermometer eine Grableiter, beren jeder Grad bren reaumurifden gleich fommt. Dan befommt folglich bis jum 24ten reaumurifden, nur 8 Grabe. Underns unterfuche man um wie viel bas Queckfilber im Sparometer durch biefe & Grade ausgedehner werde. Ru bem Ende nehme man eine weite etwan 4 Zoll lans ge Glasrohre, fchmelze fie an einem Ende ju, fulle ein paar Boll hoch Quedfilber ein, ftelle den Federfiel jur Zeit, wenn bas Hngrometer ohngefehr auf, ober uber feiner mittlern Sohe fteht, in Das Queckfilber: fete dann Die weite Glastohre mit famt dem Sngromes ter erftlich in ein Waffer welches 24 reaumurische Gras de warm ift, und dann auch in das schmelzende Giff. Man bemerfe in benden Fallen ben Singrometerftand Der gefundene Zwischens mit feinen feibenen Faben. raum zeigt an, daß das Queckfilber im Hngrometer, burch 24 reaumurische, ober 8 Grade ber neuen Grad, leiter, so viel als der Unterschied beträgt, ausgebeh. net werde. Denn ben dem erft angeführten Berfah. ren wirft blos bie Warme auf bas Sygrometer, indem das Quedfilber in welchen ber Federfiel ftebet, weder Feuchtigfeit hinzufommen, noch von der im Fer derkiel schon befindlichen Feuchtigkeit etwas entgeben laft. \*) Drittens laffe man neben ber Gradleiter bes Hngro,

<sup>\*)</sup> Man siehet hieraus daß ich den Federkiel meines Hygrometers nie unmittelbar ins Waßer oder Siß bringe, da
der feste Punkt der Feuchtigkeit ebenfals nur durch die
Dunste des Eises bestimmet wird. Ich bemerke diesen
Umstand nicht umsonst, da die Mannheimer meteorologis
sche Gesellschaft an meinem Hygrometer ausgesezet hat,
daß ich den Federkiel vor dem Eindringen des Waßers
nicht beschüze — ein Umstand der ben meinem Versahren
völlig überflußig, und wohl nie zu erhalten senn wird,
ohne den Federkiel seine Hygrometrische Wirkung zu bes
nehmen.

Hngrometers eine Ral; mit einem Grab; wie es bie Tifchler nennen, einhobeln, und einen fleinen Schies ber von ein paar Zollen lange, der darinnen willig verschoben werden fan, einfegen. Auf Diefen wird bie Grableiter jur Berechnung Des Ginfluffes ber Barme, alfo gezeichnet. Etwas über bie Mitte beffelben wirb bie Mull gefest, bon biefer tragt man abwarts, bent Raum um welchen fich bas Quedfilber im Snarometer burch 24 reaumirische Grade Warme ausgedehnet hat, und theilt biefen Raum in & Grabe. Man fan noch bent oten Grad gufegen. Ueber die Mull giebet man 7 bers aleichen Grade. Wenn man nun viertens den Bratto meteritand auf die Temperatur bes Eiffpunkts reducie ren will, so verfahrt man also: Man beobachtet beit Thermometerstand. Dann fest man bie Mull ber bes weglichen Gradleiter des Angrometers, mit bem Enbe ber Queckfilberfaule Des Sygrometers, in gleiche Bobe. Stehet Das Thermometer über bem Eifpunkt, fo jablt man an ber beweglichen Grableiter von ber Rull fa viele Grade herab, als bas Thermometer angegebeit bat. Bingegen gablt man bie Grade von ber Rull hinauf, wenn fich bas Thermometer unter bem Ciffs bunft befindet. Den Dunft mo inan an ber beweglte then Gradleiter aufgehöret hat zu zahlen, bemerft man an ber unbeweglichen ober eigenthumlichen Gradleiter bes Bygrometers, Die unmittelbar baneben liegt; und an bie bewegliche Grableiter anftoft. Un biefem Ort nun wurde bas Singrometer fteben, wenn ben biefet Reuchtigkeit der luft; bas Queckfilber die Ralte Des fchmelzenden Gifes empfande.

Eigentlich follte frentlich noch eine Berbefferung ant Spgrometerftand vorgenommen werben.

Das Singrometer gibt keineswegs bie gange Make ber Dunfte bie in ber luft befindlich find, sondern nur biejenigen an, welche entweder sich init ber luft nicht mehr vereinigen konnen, oder von der luft abgesezt

(pracipitirt) werden. Denn wenn man in ein Blass gefaß ein Angrometer feget, und eine durch bie Barme gut getrocknete kuft, kuftbicht einschließt, die kuft aber darauf erkalten läßt, so gibt das Hygrometer eis ne febr viel feuchtere luft an. Diefes beweißt, baß eine warme und troden icheinende luft, boch noch viele Dunfte enthalte, Die mit ber luft innigit vereinigt find, und auf bas Hngrometer nicht mehr wirken. Diese Dumte aber fest Die tuft ab, wenn fie falter wird. Das Begentheil geschiehet, wenn man feuchte Luft einschließt, und fie ermarmet. In Diefem Fall zeigt das Hygrometer größere Trockne, als es angab, Da bie Luft noch falt war. Folglich find burch bie Barme Dunfte aufgelofet worden, und biefe haben fich mit ber luft vereiniget, daß sie daher nicht mehr auf bas Sngrometer wirfen fonnen. Man follte baber durch Bersuche ausfindig zu machen suchen, welchen Snarometerstand bie Dunfte jedesmal angeben mur-Den, wenn Die luft eine festgesezte Temperatur 3. C. Die Ralte Des fchmelzenden Gifes, oder Die Warme Des 115 reaumurischen Grade hatte. Dann follte man auch au bestimmen suchen, wie viel die wirkliche Mage Dunfte eines Cubicfufes Luft, betrage, wenn bas bereits amenmal berichtigte Sygrometer einen ober bem andern Grad der Feuchtigfeit angibt. Aber hierinnen ift man frenlich noch nicht gar weit gekommen. Die Berfuche Die Der feel. Br. lambert hieruber angestell; bat; find, wie ber Br. de Sauffüre zeigt, ganglich fehlerhaft. Der Br. de Sauffure gieng genauer zu Werk, und bat bereits einen glucklichen Unfang gemacht. Er ift aber felbft weit davon entfernet, Die Refultate feiner Beobachtungen und Berechnungen für vollfommen auszugeben.

Da ich also diesen Gegenstand unberührt laften muß, so will dagegen noch einiges, die Verfertigung des Festerfielhygrometers betreffend, hier anführen.

Ach halte dieses Hygrometer für das Dauerhafteste, und glaube, daß es feine Spgrometrifchen Wirfungen, erft nach aufferordentlich langer Zeit verliere. Denn ich verfertigte von einem 9 Jahr alten Federfiel ein Hingrometer, und feine Wirkung war fo fart, als eis nes neuen Kiels. Db bas Menschenhaar so bauerhaft fen, zweifle; ba es, zwar durch ein schwaches, aber beständig fort wirfendes Gewicht ausgedehnt wird, ingleichen auch, ba Br. Sauffure fagt, bag biejenigen Baare, die von fich felbit ausfallen, jum Sngrometer nicht gut fenen. Ift aber zwifchen einem alten, und einen von fich felbit ausgefallenen Saar, nicht einerlen Berhaltnif ? Empfindlicher ift frenlich bas Menfchens haar, als ein Federkiel, und daber ift auch zu belicas ten Berfuchen bas Baarbngrometer vorzugieben. ben gewöhnlichen meteorologischen Beobachtungen aber ift das Rederfielhngrometer immer empfindlich genug, wenn der Rederfiel fo bunn als das feinfte Dapier gefchabt wird.

Der korperliche Inhalt des Jederkiels zum Indalt der ganzen Rohre, verhalt sich wie 6 zu 1. Es verstehet sich, daß hier nur derjenige Theil vom Federskiel in Unschlag kommen kan, der nicht in die Rohren geküttet ist. Die Spize des Federkiels muß wohl und kest zugewachsen senn; deswegen sind die lezten dren Federkiele in dem Flügel der Bans die besten. Sie sind zwar klein, aber zu engen Rohren noch immer geräumig und weit genug. Man muß überdist die Spize des Federkiels noch beser verschließen. Man niumt daher eine Glasrohre, in welche der Federkiel past, schmelzet sie an einem Ort zu, bricht sie ohngesehr zinien lang ab, wirft etwas Siegellak hinein, und macht es schmelzend. Dann steckt man die Spize des Riels hinein.

Die Rohre in den Riel zu befestigen, macht mehrere Umstände. Ich verrichte dieses und das Fülsung 2 1 en

len des Hngrometers ju gleicher Zeit. Die Rohre bie in ben Federfiel gefüttet werden foll, muß um etwas Dunner fenn, als der Federkiel weit ift. Run bringe ich die Rohre ohnweit ihres Endes, in die tampenflams me, mache fie glubend, und fchiebe fie ein wenig que fammen, daß fie ein Enformiges Andpfchen befomme. In der Mitte deffelben mache ich rings um die Robre. mit einer drenecfigten Reile einen Schnitt, und breche fie bann ab. Folglich ift bie Robre an ihrem Ende ete was bicker, und hat ein halbes Oval, Ich fuche barauf einen Federfiel aus, in welchen biefes Rohrenende mit Mube eingeschoben werden mußte. Nun thue ich in ben Federfiel Die gehörige Portion Quedfilber, und . stelle ihn bennahe gang in Waffer, dadurch wird er nicht nur weich und elastisch, sondern auch weiter. Ift Dieses geschehen, so schiebe ich die Robre in den Feders fiel. Sie muß aber etwas fest barinnen schließen. Ine dem ich die Rohre in den Federkiel schiebe, wird Das Quecksilber gepreßt, und steigt in die Robre. laft man den Rederfiel erodnen, baburd verengert er fid), und schließt fest an die Robre. Man verfuttet, mit der Rutt S. 152, den Feberfiel und die Robre, auch noch aufferlich, und papper fo lange die Rutt noch warm ift, ein Streifchen leder berum.

Durch das erstheschriebene Verfahren wird die meis
ste Luft aus dem Federfiel getrieben, indem sie ben der Prefung des Quecksibers, durch die ofne Rohre heraus
geht. Allein, da das Quecksiber nicht im Federfiel
gekocht werden kan, so bleibt Luft genug zuruck. Ins
desen schadet sie dem Hygrometer nichts. Denn ins
dem man untersuchet, wie viel das Quecksiber durch die Wärme ausgedehnt, und durch die Kalte vermindert
wird; so sindet man zugleich, wie viel die mit dem
Quecksiber noch verbundene Luft, sich durch Wärme
und Kalte ausbehne, und zusammen ziehe. Und ins
dem man ben jeder Beobachtung den Einstuß, den die

Warme und Kalte auf das Hygrometer macht, berichtiget, so ist es eben so viel, als ob keine kuft in dem Federkiel jurud geblieben ware. Wenn nur benm Umtehren des Hygrometers, die Quecksilbersaule nicht über pilie vorwarts lauft, so ist das Hygrometer genug von der luft gereiniget.

Doch kan man, wenn man will, das Hngrometer noch mehr von der Luft reinigen. Man stecke einen feinen Scabldrath, in die Robre, und lage ibn, bis in den Rederfiel geben. Dann Hofe man bas Snaro. meter eine Zeitlang, indem man damit in die Sobe fahrt, und es fchnell mieder fart herabitoft, fo wird fich noch etwas tuft herausbringen lagen. Diefen Ume Rand, der mir nicht nur durch genugsame andere Ere fahrung, sondern unter andern, auch, aus des Br. Co. pineau Abhandlung, die in das Journal de Physic eine geruder ift, bekannt war, habe in meiner Streitschrift anzuführen vergefien. Und daher hat ohne Zweifel die meteorologische Gesellschaft geurtheilt, daß ich die Luft nicht gut aus dem Kederkiel liebe. Gollte Ihr indese fen ein befieres Berfahren bekannt fenn, fo murde Be. Bemmer sich verbindlich, machen, wenn Er in den meteorologischen Ephemeriden dasselbe anzeigte, da ohnes bin, wie es scheint, Die zwen Streitschriften, Die Den Preif erhalten haben, nicht gedruckt werden, so wie thre Berfager unbefannt bleiben.

Endlich bemerke noch, daß um verschiedener Urfachen willen, das Ingrometer oben offen bleiben muß.

S. 201. Zu bestimmen wie viel die Ausdunftung der Erde betrage, füllet man ein ganz flaches, und etwan 6 bis 8 Zoll im Quadrat haltendes metallenes Gefäß mit Waßer, und stellet es an einen schattigten Ort, den aber die Luft auf allen Seiten durchstreichen kan. Um besten stehet dasselbe in einem Garten unter einem fleinen Dachchen. Man bemerkt nun wie viel Waßer etwan in einer Woche oder Monat wegdunstet;

٤4

und bestimmt die abgenommene Sohe nach pariser Zolsten, Linien und Zehntheilen derselben. Wie dieses ges nau zu finden, werde benm Regenmeßer umständlicher zeigen, indem hier gerade das umgekehrte Verfahren angewendet, und das Waßer eben so eingemeßen wird, wie man es aus dem Regenmeßer mißet.

Diefer Ausdunftungsmeffer gibt nun wohl an, wie viel ein in einem Gefaße ftebendes Wager ausdunfte. Aber ich kan mich unmöglich bereden, daß hievon auf Die Ausdunftung bes Erdbobens, ber Flufe, und ber Meere, ein richtiger Schluß gemacht werden fonne. Der Ausdunftungsmeßer ftebet im Schatten, ba hingegen der grofte Theil des Erdbodens, fo wie alle Fluke und das Meer von der Sonne beschienen wers Den. Dun weiß man aber, daß die Ausdunftung weit ftarfer ift, an den von der Sonne beschienenen, als an Schattigten Orten. Aber noch aus andern Urfachen fan bie Ausdunstung des Erdbodens, und der auf ihm befindlichen Waffer, bald mehr, und bald weniger betragen, als im Ausdunftungsmeffer. Die Warme bes Erdbodens ift bald geringer, bald größer als die Wars me der Luft, in welcher der Ausdunftungsmeßer stebet. Gemeiniglich ift bie Erde warmer. Diefer Fall ift im Wintet, wo in einer nicht allzugroßen Tiefe unter dem Erdboden der Frost nicht nur aufhort, sondern auch eine merkliche Warme angetroffen wird. Auch im Sommer ift die Oberflache Des Erdbodens auf welchen Die Sonnenstrahlen auffallen, gemeiniglich warmer, als die obere tufe. Nun weiß man aber daß alle Die stillationen beger von fatten gehen, je heißer ber Brennzeug und je falter ber Belm ift. Endlich febe ich nicht ein, wie man in dem Fall wenn der Erdbos den nach einer langen Trockne gleichfam ausgedorret ift, von der Ausdunftung eines Wagers in einem Ber fak, auf die Ausdunftung des Erdbodens einen nur wahrscheinlichen Schluß machen konne. 3ch wollte bas ber

# Bon ben meteorologifden Beobachtungen. 313.

her auf die Richtigfeit des Ausdunstungsmeßer nicht allzufest bauen.

S. 202. Richtiger kan man mit dem gewöhnlichen Regenmeßer die Menge des vom Regen, Thau, und Nebel gefallenen Waßers bestimmen.

Folgende Einrichtung des Regemmekers ist ohne Zweifel die vortheilhafteste. Man läßt sich aus Eisens blech ein oben offenes und genau einen pariser Schuh im Quadrat haltendes Gefäß versertigen. Seine Tiefe beträgt wenigstens auch einen Schuh, damit die öfters mit Ungestümm einfallenden Regentropfen, nicht wies der zurück springen. In eben dieser Absicht läßt man auch die vier Seitenwände desselben, gegen den Boden um etwas weniges auslaufen, so daß das Gefäß keinen vollkommenen Würfel, sondern gewissermaßen eine absgefürzte viereckigte Pyramide vorstellet. Das heist: Das Gefäß ist unten etwas weiter als oben, und das durch können keine Regentropfen an die Wände ansschlagen und zurückspringen.

In der Mitte des Bodens wird ein flein lochchen gemacht, bamit bas Waffer ablaufen fonne. gen muß ber Boben etwas Rugels ober Trichterfors miat vertieft fenn. Unter bem Boben auf ber entges gengesezten Seite, wird ein anderes Befaf aus weis fem Blech von beliebiger Grofe und Gestalt angelos thet; biefes nimmt bas abgelaufene Waster auf, und burch einen baran befindlichen Sahnen, fan man es berauslaufen laffen, um es ju Zeiten meffen gutonnen. Durch bas fleine lochchen wird verhindert, bag von dem, in das untere Gefaß gelaufene Baffer, wenn dies fes nicht fogleich follte gemefen werden fonnen, nur fehr menig ausdunfte. Es dunftet nemlich nicht mehr Davon aus, als ein Waffer, welches eine gleich große Flache mit dem lochchen bat, welches bennahe nichts beträgt. Denn das übrige Waffer, welches im Gefaß ju Dunften aufgelofet worben, bangt fich oben an u s Die

Die Dede bes untern Gefages an, und fallt wieber surud.

Dieser Regenmeser wird nun an einen fregen Ort, 3. B. in einen Garten gestellt. Da seine Defnung 1 Quadrat Schuh beträgt so fällt in denselben so viel. Wasser und Schnee als auf 1 Quadrat Schuh Erdborden. Es schadet also nichts, daß der Regenmeser unsten weiter ist, ingleichen auch nichts, wenn das unstere Gesaß größer oder kleiner als der obere Theil des Regenmesers gemacht wird.

Mun foll durch den Regenmeffer angegeben werden, wie hoch bas Waffer, bas in einem Monat ober Jahr fällt, steigen wurde, wenn alles stehen bliebe. gefallene Regenwaßer muß baber entweder gemeßen: oder gewogen werden. Man laßt fich zu dem Ende aus. Blech, oder beffer aus Hold, welches mit Dehlfarbe angestrichen wird, ein Gefaß verfertigen, welches ges nau einen Rubicfuß forperlichen Inhalt hat; und bas her I Fuß weit, und eben so tief ift. Dann sucht man ein anderes kleineres Gefaß, deren 12 genau einen Rubicfuß ausmachen. Es werde biefes A geheißen. Wenn in den Regenmeffer so viel Waffer gefallen daß das fleine Gefaß A davon voll wird, so berrägt bie Sohe bes gefallenen Regens 1 Zoll. Man muß aber noch ein fleineres Befaß haben, welches ich B nennen will, und welches genau ben igten Theil von bem Gefaß A enthalt. Fullet der gefallene Regen nur das Gefaf B. fo beträgt feine Bobe 12 Zoll oder 1 lie nie. Endlich verfertige man fich ein Gefaß C, welches ben zehnten Theil vom Gefaß B faffet. Dieses gibt To Linie Bobe bes gefallenen Regenwaßers an.

Um leichtesten kan man die kleinen Gefäße A B C abmeßen, wenn man den Rubicfuß mit Regenwaßer füllt, ihn dann mit einer richtigen Wag und Gewicht wiegt;

wiegt; \*) und das gefundene Gewicht erstlich durch 12, und lezteres noch durch 10 dividirt; so kan man die kleinen Sefaße leicht sehr genau abmeßen, wenn man in ein jegliches so viel Waßer gießt, als das berechenete Sewicht für jedes Sefaß angegeben hat. Man macht dann in ein jedes Sefaß an dem Ort, wo sich das Waßer endiget, ein Zeichen.

Weil aber das Waster bald dichter, bald lockerer ist, so kan man nach dem Benspiel des Br. Hofraths Böckmanns die Sohe des gefallenen Regenwasters am sichersten dadurch sinden, wenn man es ben jedem angestellten Bersuch besonders adwiegt. Benm Schnee ist dieses Berfahren ohnehin das vortheilhafteste, weil man daben nicht nothig hat ihn erst zu schmelzen, wos ben durch das Ausdünsten allezeit etwas verlohren geht. Um Ende eines jeden Monacs und Jahrs summirt man das Gewicht des gefallenen Regenwasters zusammen, und da man das Gewicht eines Kubicfust Wasters fens net, so läst sich daraus die Johe des gefallenen Regenwasters auch nach Zollen und Linien angeben.

g. 203. Die Richrung des Winds findet man durch eine gewöhnliche Wetterfahne. Diese muß sich auf einem hohen Gebäude oder Thurm befinden, senk recht stehn, und wohl beweglich senn. Die allugroßen Fahnen sind wegen ihrer Schwere, ben schwachem Wind meistens unempfindlich. Wenn mehrere Fahnen auf verschiedenen Gebäuden und Thurmen stehen, so sindet man bald, welche die empfindlichste ist.

Ben

\*) Anmerk. Rach des Dr. Holraths Bockmans Untersuchung in den Carlstuber meteorologischen Sphemeriden aufs Jahr 1772 wiegt ein parifer Aubicfuß Regenwaßer 72 köllner Pfund. Rach den nenesten Verschen des Dr. Silbers schlag (Siebe des Dr. Lichtenbergs Magazin für das Reneste in der Physik, sten Bands, stes Stück, G. 160.) ist ein parifer Aubicfuß Quellenwaßer 70 Pfund, 22 koth, a Quint köllner Gewicht, schwed.

Ben biesen Beobachtungen muß man die Himmelssgegenden richtig zu schäßen lernen. Eine Schifferrose ware für einen Meteorologen, sondersich wegen der Nachtbeobachtungen, die man, ohne sie, meistens nur auf ein Geradewohl angeben muß, eine wünschenswürsdige Sache. Gemeiniglich aber ist und bleibt sie für ihn ein bloßer Bunsch. Wenn ein Blizableiter an eis ihem Thurm angelegt, und ein Horizontalstehender Stern angebracht wird, so lasse man seine vier Spiszen gegen die vier Hauptgegenden des Himmels richsten. Dadurch wird man in den Stand geset, den Stand der Jahne sehr richtig zu bestimmen.

Es ift ben meteorologischen Beobachtungen genug, wenn man die Richtung des Windes nach 8 oder hachestens 16 Gegenden des himmels angibt.

Zu wunschen aber ware es, wenn man die Starke des Windes genauer als bisher, beurtheilen könnte. Es sind zwar schon verschiedene Werkzeuge erdacht worden, welche die Starke des Winds genauer angeben sollen. Ich nenne darunter nur den Windmesser des d'Ons- en-Bray in den Abhandlungen der pariser Ukademie auf das Jahr 1724 und des Hr. von Dolberg. Allein wenn die vorgeschlagenen Maschinen auch ihren Endzweck erreichen sollten, so sind sie viel zu kostdar, als das sie allgemein werden konnten.

Bon einem Windmeßer, beucht mich, wurden vier hauptsächliche Eigenschaften erfordert, wenn er befriedigend senn soll. Erstlich muß er einfach senn, darf nicht viel kosten, und muß dem Verderben nicht leicht unterworfen senn. Anderns muß er sich selbst nach der verschiedenen Richtung des Winds drehen, welches sonderlich um der Nachtbeobachtungen willen nothig ist. Drittens muß er, wenn er die größe Starke des Winds angezeigt hat, stehen bleiben, und dem, während dem starksten Wind abwesend gewesenen Beobachster, auch am folgenden Tag noch sagen, welche Starke

ber Wind gehabt habe. Vierrens mußen mehrere nach einerlen Grundsäßen versertigte Windmeßer, nicht nur einerlen Resultate angeben, sondern sie mußen überdiß eine verständliche Sprache reden. Das heist: Es ist nicht genug daß der Windmeßer nur eine vershältnißmassige Stärke des Winds anzeige, und sage, daß der Wind heute stärker gewehet habe als gestern, und an welchem Tage der stärkte Wind gewesen. Er muß vielmehr genau bestimmen, wie viel die Wirkung des Winds dem Gewicht nach, auf eine Fläche von z. E. einer Quadratruthe betragen habe. Doch hievon zu einer andern Zeit vielleicht ein mehreres!

Ich bemerke gegenwartig nur wie man bisher ble Starfe bes Windes ju bestimmen gewohnt mar. Man rechnete außer ber Windftille, (Die baraus beurtheilet wird, wenn alle Thurmfahnen gegeneinander ober wes nigstens nicht in einerlen Richtung fteben,) vier Grabe ber Starke bes Winds. Der ite Grad fit, wenn ber Wind die Blatter der Baume bewegt, der zte, wenn fleine Aeftchen von ihm getrieben werden, ber gte, wenn er farke Aefte umneigt, und ber 4te ift der Man fiehet aber leicht ein, baß fich vom gten bis jum gten Grad, mehrere Zwischengrade befinden muffen, und immer ein Sturm heftiger als ber andere fen. Man bemerft febr oft, daß ber Bind in ber hobern Utmosphare eine andere Richtung bat, als auf ber Oberflache ber Erbe. Der Bug ber Wolfen lehrt uns biefes. Biffweilen ift ber obere und untere Wind, einander gerade entgegengefest. Defters aber ftofen diefe zwen Winde, in einer andern Richtung zufammen. Sie machen gegeneinander, balb einen fble gigen, bald rechten, bald ftumpfen Binfel. Diefe contrairen Winde werden fonderlich im Sommer febr oft bemerkt; und es ift gang mabricheinlich, baf bie Entstehung jener Donnerwetter, Die fich auf dem Sorizont felbst zusammen ziehen, und nicht von dem Meer

su uns geführt werden, ein Werk ber contrairen ober zusammenstoffenden Winde sein. Der Meteorolog muß daher auch die Richtung des obern Winds fleistig bes merken, und kan zu dem Ende, in seinem Tagbuch, eine besondere Rubrik, für den obern Wind halten.

S. 204. Die lockerheit und Dichtigkeit ber luft, pflegte man ehehin mit Werkzeugen die man Manos meter nannte zu bemerken. Otto v. Guericke erfand das erste, welches aus einer großen luftleeren kupfers nen Rugel bestand. Diese hieng man an eine Wage, und nachdem die luft dichter oder lockerer war, wog auch die Rugel vermoge der Hydrostatischen Gesese wes niger oder mehr. Varignon erfand ein anderes Mas nometer, welches aber im Grunde nichts anders als das Drebelische luftthermometer ist. Der Hr. v. Wolf verbesserte es etwas, indem er anstatt des Wassers eine kleine Quecksildersaule in die Rohre füllte. Man sehe dessen nüzliche Versuche, Er Theil, 48 Kap.

Allein biese Werkzeuge sind sehr unvollkommen. Die kupfernen Rugeln mußten, (wenn anders mehrere derselben ben den angestellten Versuchen einerlen Ressultate angeben sollten) nicht nur vollkommen von einerlen Größe senn, — mußten nicht nur einerlen Schweste haben, und nach einerlen Gewicht gewogen werden, sondern welches das Vornehmiste ist, sie mußen auch alle genau auf einerlen Grad Luftleer gemacht werden. Ueberdift sind sie beschwerlich zu gebrauchen, und zeis gen doch nur geringe Unterschiede ihrer Schwere an.

Das Varignon'sche Manometer ift noch unvolls kommener. Hier ist gar nichts übereinstimmendes. Doch konnte man bieses zu Stande bringen, wennt man sich des Hoockschen Meerbarometers, wie es im 5ten Kapitel beschrieben worden, hiezu bediente. Es müste aber folgende Einrichtung daran gemacht werden. Man fülle die Rohre und Rugel h g Fig. 8. Las. IV. bis zum 80 Grad mit Quecksilber, stelle die

ganze Rohre in fchmelzendes Eif, und bemerke ben Stand des Quecffilbers in der Robre. Dann leere man die Robre ohngefehr halb aus, und mage bas Quecffilber, bas aus ber Robre genommen worden, fehr genau; stelle die Rugel nochmal in schmelzendes Eif, und bemerfe den Quedfilberftand. Diefer falle 1. E. bis jum 40 Grab. Dun leere man auch ben Ueberrest der Rohre, und die Rugel aus, und wage bas in ihr befindliche Quecksilber. Dieses Quecksilber nebme man zu 1000 Theilen an, so kan man durch die Regel de tri finden, wie viele dergleichen 1000 Theis le Die Rohre vom 40sten bis 80sten Grad enthalt. Man verferrige daher eine Gradleicer, und gebe dieser eben so viele Grade, als man für den Raum von 40 bis 80, taufendtheile von dem forperlichen Inhalt der Rugel gefunden hat. Uuch dem übrigen Theil der Rohre ges Wo gegenwartig 40 ftebt, be man gleiche Grabe. fese man 1000, Die Grade gegen Die Rugel find 000. Roo. 700. u. f. w. Berabwarts aber gegen bas Gefáß q q q q sáhlt man über 1000 fort.

Dann fülle man das Manometer auf die Art, wie ich schon oben ben dem Hoockischen Meerbarometer gesteigt habe, richte aber die Sache also ein, daß ben der Barometerhöhe von 27 Zollen (die ich sin die mittelere Barometerhöhe von Deutschland annehmen will) und etwan ben dem + 5te reaumürische Grad Wärme, (welcher ohngesehr das Mittel zwischen der größen Kalte und größen Wärme von Deutschland ist) die Quecksilbersäulen in den zwen Röhren des Manometers genau auf dem 1000sten Grad zu stehen kommen. Man siehet leicht ein, daß ben dieser Einrichtung nicht nur alle also versertigte Manometer übereinstimmen müßen, sondern daß sie auch eine verständliche Sprache reden. Ein jeder Grad des Manometers zeigt nemlich an, daß die lust um 1000 lockerer oder dichter worden, je nache dem das Manometer über oder unter 1000 angibt.

Ich halte indefien auch das beste Manometer für entbehrlich, seitdem der Br. Rosenthal gezeigt hat, \*) baff man aus dem blogen Barometer und Thermomes terstand Die jedesmalige Dichtigfeit der Luft berechnen fonne. In den Erfurtischen Afgdemischen Acten aufs Nahr 1781 bat er das gange Berfahren umitandlich angegeben. Da ich aber biefe nicht gur Band befoms men fonnte, fo ift mir daffelbe jur Beit noch unbefannt. Auch die Gradleiter des ju diefen Berechnungen ges brauchten Thermometers bat Br. Rosenthal in seinen amen erft angeführten fleinen Schriften nicht angeges 3ch weiß baber nicht, ob mein feibem gebrauche tes Berfahren, welches fich gleichwohl auf Die Matur ber Sache grundet, mit dem von Gr. Rofenthal ane gewanden, einerlen fen. \*\*) Sier ift meine Methode. Pritlich

- Siehe begen nachricht bon einem neuen Thermometer und Manometer, Defau 1782. und beken Versuch wie die meteorologischen Beobachtungen zu machen ic. Ersurt 1781.
- ា Unmerk. Da fich ber Abbruck biefer Abhandlung verzogert bat; fo ift mir indegen ber are Theil von Br. Rofentbals Bentragen ju Sanden gefommen. In biefem zeigt Gr. Rofenthal Geite 216 folgg. fein gegenwartiges Berfahren an, moburch allerdings bie Rechnung febr abgefurget und erleichtert mirb. Er gibt erftlich eine Grableiter fur bas Thermometer an, die man ben dem Berfager felbft nach. feben muß, indem ich, um fie beutlich beschreiben ju tonnen, aubiel voraussegen mußte. Dit der Uniabl Grade. melde bas Thermometer nach biefer Grableiter anzeigt, wird ber jedesmalige Barometerftand blos multipliciret, und bie Dichtigfeit ber Luft baburch gefunden. aber hieben bemerten : erftlich bag burch biefes Berfab. ren nicht bas Berbalinif ber locerbeit ber Luft, jur Dichtiafeit bes Quedfilbers (wie viel nemlich eine Luft. faule, die mit z Linie Quedfilber gleich wiegt, mehr Naum

Erstlich vergleiche ich die lockerheit der luft mit der Dichtigkeit des Quecksilbers. Das heist: Ich uns tersuche um wie viel eine luftsäule, die mit I linie Quecksilber im Barometer gleich wiegt, Bohe einnehs me, und folglich höher als das Quecksilber sen. Ich beobachtete also den Barometerstand, und untersuche wie hoch man steigen muße, dis das Barometer ges nau um I linie tiefer herabfällt. Der Br. de lüc hat nun gefunden, wie ich in der Folge zeigen werde, daß man nur für diese zwen beobachtete Barometerstande die logarithmen aussuchen, und von dem größern den kleinern abziehen durse; so gebe der Unterschied dersels ben, ben der Wärme von 164 reaumürischen Graden, die Höhe der luftsäule nach tausendtheiligen Toisen.

Geset also, der beobachtete Barometerstand auf der Oberstäche der Erde mare 324, 5 linien, so ist der logarithmus hievon = 3. 5112147. Man steige mit dem Barometer so hoch, daß es 1 linie falle, und 323, 5 linien

Nanm einnehme, als I linie Quecksilber von gleicher Schwere) sondern das Berhaltniß der Dichtigkeit der Luft jur Dichtigkeit des Quecksilbers angegeben werde. Man findet nemlich um wie viel die Luft jedesmal weniger dicht seve, als das Quecksilber. Man wird sich leicht gedenken können, daß das Berhaltniß der Dichtigkeit der Luft zur Dichtigkeit des Quecksilbers aufferordentlich klein seve, und durch einen sehr kleinen Bruch ausges druckt werden muße.

Anderns erinnere daß Gr. Rosenthal dieses Berfahren erft fürzlich muße angenommen haben, da ich aus den Ressultaten, welche Hr. R. in seinem Bersuch wie die mes teorologischen Beobachtungen zu machen, für die Oichetigkeit der Luft angegeben hat, erfehe; daß er Unfangs ganzlich auf die nemliche Art, wie ich, die Locetheit der Luft muße berechnet haben.

s linien angabe, fo ift ber logarithmus hievon 3. 5008743. und ber Unterschied ben ber togarichmen 13404. Die Luftsäule ist baber ben ber Warme von 16% reaumurischen Graden 13404 tausendtheile einet Toife. Weil man die tockerheit der tuftfaule mit der Dichtigkeit einer Quecffilberfaule von I linie vergleis chen will, fo muß man die Toifen in Linien vermans beln, und da eine Toife 864 linien hat; so muß ber Unterschied 13404 durch 864 multiplicirt werden. Man bekame also 11581056. Weil aber die Bohe ber Lufts fäule nicht nach ganzen, sondern nach taufendtheiligen Toifen angegeben war, fo muß bas Product burch 1000 bivibirt werden, und man fande also die kuft? faule 11581 linien boch. Folglich verhalt fich die Diche tigfeit bes Quedfilbers gur lockerheit ber luft, ben ber Barometerhohe 324, 5 linien, und ben + 16% reaus murifchen Graden Barme, wie 1 gu 11581.

Anderns. It die Luftsaule warmer oder kalter als 16% Grad, so wird die Luft auch lockerer oder dicheter. Folglich wird im ersten Fall eine Luftsaule, die mit i Linie Quecksiber gleich wiegt, hoher, und im andern Fall niedriger. Dahet nimmt in der Warme die Lockerheit zu, und in der Kalte ab. Dieses muß

nun auch noch berechnet werben.

Der Hr. de küc hat eine Grableiter des Thermos meters (welches ich im 7ten Kapitel unter der Benens nung, Thermometer für die freye Luft beschreiben werde) ersunden, durch deßen jedem halben Grad, eis ne kuftsäule um rooo ihres Bolumens ausgedehnt, oder verdichtet wird; je nachdem das Thermometer über oder unter der Null steht. Die Null besindet sich ben dem + 164 reaumürischen Grad, weil ben dieser Wars me der Unterschied der kogarithmen, die wahre Höhe der kuftsäule in tausendtheiligen Toisen angibt. Bon den Graden ist durchgängig nur der zwente gezeich, net, man muß daher jedesmal den Thermometerstand verdoppeln.

Gefegt nun, man batte wie im obigen Kall bie Bobe ber luftfaule = 11581 linien gefunden; Das Der lucifche Thermometer aber zeigte 10 Grad über der Rull; fo muß biefer Thermometerstand verdoppelt, und ju 20 Graben angenommen werden. faule = 11581 ist also um 1200 Theile ihres Volumens erweitert worden. Daher muß man, um ihre lockers beit zu finden, die Zahl 11581 durch 20 multipliciren und das Product durch 1000 dividiren. Der Quotient 221 beträgt 20 taufendtheile von 11581, und Diefet muß dem Unterschied der Logarithmen (hier 11581) zugesezt werden, wenn das Thermomes ter, Grade über der Mull angibt, hingegen gies bet man den Quotienten davon ab, wenn das Thermometer Grade unter der Mull zeigt. Wenn baber, wie im erst angeführten Fall, bas Thermomes ter + 10 Grad zeigt, so muß zu 11581 noch 231 gefezt werden, und man bekommt 11812 für die Lockerheit der Luftfäule. Steht hingegen das Thermometer 10 Grade unter der Rull, fo mußen eben fo viel abges jogen werden, und die lockerheit der luft beträgt 11350. Denn wir wollen annehmen, Zaf. VI. Fig. 6. fene a e eine Luftfaule, Die ben 163 reaumurifdhen Bras ben mit I linie Barometerhohe gleich wiegt. Die Warme vermehre sich aber um 10 de kücische Grade, so erweitert fich bie tuftsäule bis b, und hat boch nur Das Gewicht von I linie Quecffilber im Barometer. Wird aber bie Luftfäule um 10 Grade erfaltet, fo wiegt fie fcon ben g, mit t linie Barometerhohe gleich, benn die Luft ist in diesem Fall dichter. Nun gibt aber der Unterschied der Logarithmen, nur ben 163 reaumuris fchen Graden, ober ben ber Dull bes be lucifchen There mometer bie Bobe einer Luftfaule nach taufenotheiligen Toifen. Polglich murbe man Die Luftfaule a g'bie mit einer linie Quecksilber gleich wiegt, ju boch schazen, wenn man fie für fo boch halten wollte, ale ber Une terschied ber Logarithmen angibt. Man muß also um ibre

ihre mahre Hohe zu bestimmen, von ihr etwas abzies ben. Das Gegentheil muß man ben der Luftfäule a bthun, weil diese ein höheres Maas hat, als der Unterschied der Logarithmen bestimmet. Im folgenden Kaspitel wird dieses noch mehr erläutert werden.

Der Br. Rosenthal hat, wie ich im folgenden Ras pitel zeigen merbe, Die erftbeschriebene be tucifche Grad, leiter umgeandert. Er hat aus einem be lucifchen Grabe, awen gemacht; hat anstatt ber Rull ben 1000ten, jum Ciffpunft ben 928, und jum Giedpunft ben 1272ten Brad gefest. Ein Grad biefer Gradleiter ift etwas groker, als ein halber de Lucischer Grad. Daber fommen ben Unwendung biefer Grade, gur Berechnung Des Ginflufies ber Warme, auf Die Berlangerung eis ner luftfaule, auch etwas verschiedene Resultate ber-Allein biefe Gradleiter ift febr bequem jum aus. Bebrauch. Denn man barf nur ben Unterschied ber Logarithmen, durch die Anzahl Grade, welche bas Thermometer angibt, multipliciren, und das Product burch 1000 dividiren, so ist die Berichtigung für den Einfluß der Barme auf die Luftfaule geschehen; ohne daß man erft in einem Fall noch besonders abziehen, oder im andern zusegen mufte.

Drittens. Auf erstbeschriebene Weise muß die so derheit der luft, nach dem Barometerstand von to sie nie zur andern, und in Unsehung des Thermometers standes, wenigstens von 2 zu 2 Graden berechnet wers den. Dis ware ein schweres Geschäft, wenn es ben jeder Beobachtung von neuem vorgenommen werden mußte. Denn die Barometerveränderung beträgt an einem Ort ohngesehr 20 oder 200 zehntheisige linsen. Das de lücische Thermometer aber hat von der grössten Wärme dis zur größten Kälte Deutschlands, über hundert Grade. Gesezt man nehme nur allezeit den 2ten Grad, so bleiben doch 50. Uss gibt es wenigsstens 200. 50 = 10000 Fälle zu berechnen. Man muß daher

daher die Rechnungen ein für allemal vornehmen, und sie in Tabellen bringen, um ben jeder Beobachtung den jedesmaligen Barometer und den zugehörigen Thermosmeterstand in den Tabellen aufsuchen, und ohne weiteste Rechnung die kockerheit der kuft bestimmen zu können. Wie gut ware es, wenn sich jemand diesen Rechnungen unterziehen, und sie dem Druck übergeben wollte. Hr. Rosenthal hat uns dazu Hofnung gemacht; und vielleicht erhalten wir sie durch ihm in balden. Sollen aber diese Tabellen allgemein nüzlich senn, so müsen sie von 2511 9111 bis 2811, 6111 Barometerhöhe, und zwar von To zu To kinse fortgehen; Auf die Null des de kücischen Thermometers reducirt, und von der grösten Wärme Deutschlands bis zu desen grösten Kälte fortgeset werden.

Ob indefien die Beobachtungen über die verschies bene tockerheit und Dichtigfeit der tuft zu nüglichen Entdeckungen verhelfen, und ob die verschiedene Dichstigfeit der tuft einen Einstuß auf den organischen Korper habe, mußen erst vielfältige Beobachtungen entsschieden.

Dis ist wenigstens gewis, das wenn man im Winter ben großer Kalte, aus der lockern Luft der warmen Zimmer in die dichte frene tust gehet, der Uthem geshemmet wird. Indesen sind doch diesenigen Personen gesund, die sich den Tag in der lockern Luft eines wars men Zimmers besinden; des Nachts aber in der dichtern Luft eines kalten Zimmers schlasen. Ingleichen erinnere mich an irgend einem Ort der Schriften des Hr. de Lüc gelesen zu haben, daß die Alpenbewohner dem Sommer hindurch, die Nacht in der dichten Luft der Thaler, und den Tag in der dunnen Luft der hohen Berge, ohne Beschwerlichkeit oder üble Folgen zu ems pfinden, zubringen.

S. 205. Ich komme nun noch auf die Beschreibung ber übrigen meteorologischen Werkzeuge.

Das Electrometer zeigt die Menge, vorzüglich aber die Beschaffenheit des in der kuft befindlichen eles etrischen Feuers an, ob es nemlich negativ ober posistiv sen.

In Ansehung seiner Sinrichtung, verweiße ich auf Hr. Cavallo Abhandlung von der Electricität. Bors züglicher ist das Electrometer des Hr. le Roy welches Hr. Hemmer verbessert hat, Dund welches aus einem isolirten Blizableiter besteht, der am Ende durch ein Zimmer geführt wird, wo man seine Ableitungsstans gen absezen und zusammen rücken, dadurch aber die Starke und Sigenschaften des electrischen Feuers sons derlich ben Donnerwettern beobachten kan.

Um besten wurde die Electricität der Utmosphäre sonderlich in der Sohe beobachtet werden können, wenn man einen kleinen derostatischen Ballon also zurichten könnte, daß er die eingefüllte Luft etliche Wochen oder Monate lang behielte; um ihn täglich etlichemal an einer Schnur, in welche ein Silberdrath eingestochten ist steigen laßen zu können. Uber ben jeder Beobachtung den Ballon voll zu füllen; das macht den Versuch zu kostbar, und mühsam!

Die Versuche mit der Magnetnadel erfordern eine sehr sorgfältig verfertigte Nadel. Diejenigen die der seel. Brander verfertigt, und von denen er in seiner Beschreibung eines magnetischen Declinatorii und Inclinatorii umständliche Nachricht gegeben hat; verdienen ohne Zweisel den Vorzug.

Das Steigen und Sallen des Waßers in den Slugen, muß entweder an den Pfahlen die man in den Fluß schlägt, oder sonst an andern Segenständen bie

\*) Stehe ble Ephemerides Societatis Meteoroligicae Palatinae 1781.

bie im Fluß fest steben, i. B. an Vfeilern ber Bruden u. d. g. bemerkt werden. Man muß aber, wenigstens durch Beobachtungen von einem Jahr, die mittlere Bobe eines Rlufes zu bestimmen suchen. Man aibt das Ub, und Zunehmen der Flüße nach Zollen, und wo es nothig mare, auch linfen, bes parifer Ruffes an. Wenn fich die Sohe bes Wagers nicht fonderbarlich verandert, so ift es genug, wenn man die Sobe bef selben alle Wochen einmal bemerft. Die mittlere Bobs bes Wafers findet man baburch, daß man die Beob. achtungen von einem, ober etlichen Jahren fummirt, und durch die Ungahl der Beobachtungen dividirt. Bat man einmal die mittlere Hohe, so bemerkt man in der Bufunft, um wie viel ben jeder Beobachtung das Waffer über oder unter ber mittlern Sobe geftanden. Weil aber bas Zeichen fur bie mittlere Bobe, oftere vom Baffer bebeckt ift; fo fan man etliche Schuhe über derselben ein Zeichen machen, und von diesem jedesmal mit einem Maasstab bis jum Wager berabmeffen. last sich dann leicht berechnen, wie hoch das Wafer über der mittlern Sobe ftebe.

Auch die Starke ber Ebbe und Fluth des Meers, kan in Canalen, nach der nemlichen Urt gefunden werden.

In landern wo die Erdbeben gemein sind, pflegt man auch die Starke der Erderschütterung anzugesben. Das Werkzeug hiezu ist sehr einfach. Man besstreicht ein colindrisches Glasgefäß innen mit etwas Fett, und pudert es mit Haarpuder rings herum ein. Dann füllt man Quecksilber in das Gefäß, und läßt es ruhig stehn. Wenn ben Erderschütterungen das Quecksilber im Glas schwankt, so nimmt es den Haarpuder weg; und hiedurch kan man den Winkel bestime men, auf welchen das Glas geneigt worden.

S. 206. Wegen der Versuche mit dem Eudiometer verweise ich auf meine Anweisung wie das Ludios X4 meter

meter des Br. Abt Jontana zu verfertigen und zum Gebrauch bequemer zu machen. \*)

Nur

- \*) Anmerk. Erici Viborg, Botanis et artis veterinariae Lectoris, Tentamen Eudiometrine perfectioris Hafnine 1784, hat im vorigen Jahr von der Königlich Odonischen Akademie der Wissenschaften, den Preis erhalten. Im Grunde ist das von ihm angegebne Eudiometer das Fontana'siche welches ich in der angesührten Schrift ums ständlich beschrieben habe. Auch die Gradleiter desselben ist benbehalten. Die vorgenommene Abanderungen des fiehen im solgenden:
- 2. Rurget der Verfaßer das Eudiometer ab, um es bequemer zu machen. Er gibt nemlich der ganzen Röhre nicht mehr, als 30 Grade, die man fo groß machen kan, als man will, wenn man das fogenannte kleine Maas Verhalte nißmäßig größer macht. Wenn die Röhre 5 bis 6 30k lang, und 4 kinien weit ware, so hielte es für hinlanglich.
- 2. Damit aber die kurze Röhre doch die viele eingelaffene Luft fasse, so bringt er oben an die Röhre eine geraumige Glaskugel an. Rach der Einrichtung und natürlichen Beschaffenheit dieses Werkzeugs, mußte der körperliche Inhalt der angeschmolzenen Rugel, zum körperlichen Ina halt der Röhre sich verhalten, wie 200 zu 30. Das heist: die Rugel mußte 200 und die Röhre 30 Theile halten.
- 3. Bu bem sogenannten kleinen Maas, wie es hr. Fontana nennt, nimmt der Versaßer eben eine folche Kugel, an statt daß der hr. Fontana ein 3 Joll langes Stud Adhre nahm. In der Zeichnung scheint die Rugel, mit welcher man die Lust abmist, oder das kleine Maas, größer, als die an die Röhre angeschmolzene zu seyn. Allein nach der Theorie dieses Werkzeugs musten beyde gleiche Größe haben.

Mur errinnere noch, daß es sehr gut ware, wenn bie Meteorologen ansiengen, auch mit diesem Werkzeug mehrere Beobachtungen anzustellen. Der Hr. de für hat

- 4. Unftatt bes Schiebers, befien fich ber Dr. Fontana bebient, bat ber Berfaßer eine Schranbe angebracht. Dieses scheint mir eine große Unbolltommenheit, indem mit dem Schieber die Lust genauer abgeschnitten und richtiger ges meßen werden kan.
- 5. Bebient fich ber Berfager jum Einfüllen ber Euft in verschiedenen Fallen, anftatt bes Wagers, eines feinen und reinen Sandes. Auch diefes tan ich nicht billigen. Denn die leeren 3wischenraume im Sand enthalten Luft, und diefe vermischt sich mit der Luft, die man prufen will, und mit der salpeterartigen Luft. Daber konnen die Ressulfate nicht richtig aussallen. Der Sand wurde auch zwischen den Schieber ober die Schraube fallen, und sie verderben.
- Indefen hat dieses Eudiometer den Loring, daß es klein ift, und doch um sehr vielmal größere Grade macht, als das Fontanaische, und die übrigen Subiometer. Wollte man den Fontana'schen Schieber daran anbringen, und ben eudiometrischen Versuchen, die man mit diesem Werkjeug anstellet, sich wie gewöhnlich des Waßers bedienen, so mögte es ganz bequem seyn.
- Doch ist freylich noch ein Fehler hieben. Das Glas des Eudiometers follte innerlich matt geschliffen senn, damit das
  Waßer gut ablanse, und keine Tropsen hangen laße,
  weil um dieser willen das Sudiometer unrichtige Resuls
  tate angeben wurde. Run kan zwar ein cylindrisches
  Glasgesäß tunerlich matt geschliffen werden, allein ich sehe kein Mittel, wie dieses ben einer Angel angehe. Man
  mußte daher, entweder anstatt der Angel, einen mattgeschliffenen Glascylinder ansezen, und zwar nicht anschmelzen, sondern unt ankutten, oder man mußte ein Mittel
  andsindig

hat in den englischen Transactionen den Einwurf gesmacht, es sepe an einem Ort in der Schweiz, der fürsehr gesund gehalten werde, die Gute der Luft mit dem Eudiometer geprüft, und doch nicht bester als an andern Orten gefunden worden. Er ist daher geneigt zu glausben, das Eudiometer sepe kein untrüglicher Probierstein von der Gute der Luft. Sollte denn aber nicht auch an einem gefunden Ort, doch hisweilen eine nur mittelmässig gesunde Luft angetrossen werden? und könnten nicht die eudiometrischen Versuche gerade zu einer solchen Zeit angestellet worden senn?

Mehrere Versuche mit dem Eudiometer mußen entascheiden, ob die Sesundheit der Menschen von einer großern Abwesenheit mephitischer Dampfe in der Luft; Rrankheiten aber und Seuchen von deren größern Unswesenheit herkommen, oder ob bendes seinen Grundaus andern Eigenschaften der Luft und der Witterung habe. \*)

Man

ansfindig machen, auch bas ungeschliffene Glas in einen folden Stand ju fezen, daß es feine Bagertropfen an fich hangen lage, ober man mußte eine Erfindung machen, auch die Augeln innerlich matt ju schleifen.

- Beil die Rohre dieses Eudiometers enge ift, so hielte für noa this, die Vermischung der benden Lustarten in einem bes sondern Flaschen vorzunehmen, und sie nach geschehener Verminderung, von diesem erft in das Endiometer eine zufüllen.
- To vermuthe biefes, und gewiß nicht ohne mahrscheine liche Gründe. Schnell abwechselnde Kalte und Warme; Eine lang daurende große Warme oder Kalte, Trockne oder Feuchtigkeit; Ein lang von einer himmelsgegend ber webender Wind, oder auch eine lange Windfille, muß nothwendig auf die Gesundheit des Korpers, einen starken Einfluß haben.

Ingleis

Man hat indefen nicht nothig, die eudiometrischen Bersuche täglich anzustellen. Es ist genug, wenn dies ses wöchentlich, ein oder etlichmal, ingleichen ben merks würdigen Beränderungen in der Witterung geschiehet. Z. E. Ben Nebeln, ben einem lang anhaltenden schönen und trocknen, oder langwierigen Regenwetter; ben lans ger Windstille, oder wenn der Wind lang aus einer Himmelsgegend wehet; ingleichen ben großer und lang anhaltender Wärme, so wie auch ben schnell abwechslens der Witterung u. d. g. Man scheuet zwar die eudiomestrischen Beobachtungen, weil sie jedesmal eine weitläus sige Verrichtung erfordern; Aber wenn die Einrichtung einmal gemacht ist, so sind sie in kurzer Zeit geendet.

§. 207.

Ingleichen ift es fehr wahrscheinlich, daß auffer ben mephitis schen Dampfen, in der Atmosphare beständig viele and dere Theile, die der Gesundheit nachtheilig oder nüslich senn können, besindlich senn müßen. 3. B. Dehlichte, harzigte, schwefelichte, salzige, vielleicht auch metallische Theile, die eben so gut, als die wäßerichten Dunste aus der Erde und den Pstanzen empor strigen, und in der Lust schweben.

Bur Zeit haben wir frenlich noch keine Werkzeuge, die und ihre Gegenwart und Menge anzeigen können. Ich zweifle aber nicht, daß dergleichen noch werden erfunden werden. Sollte es z. B. nicht möglich senn, eine Verrichtung auszudenken, durch die man die in der Lust befindliche heterogenen Theile niederschlagen, in einiger Menge ansame meln, und dann durch Beymischung anderer Körper, chymisch untersuchen könnte? So würde ein durch die Lust lausendes Waser, die salzigten, vielleicht auch andere Theile der Lust annehmen, und wenn man darauf dem Waser andere Körper, als sire Lust, Lacmus, Gallaspeln n. d. g. beymischte, so würde die Veränderung die dardurch im Waser entsteht, anzeigen, ob und welste Salztheile darinnen enthalten seyen.

S. 207. Munmehr ift noch die Urt und Weife, wie die meteorologischen Beobachtungen aufzuschreiben, und in eine schickliche Ordnung zu bringen sepen, anzussühren.

Am füglichsten bedienet man sich hiezu wohlgeorda neter Tabellen; in quer Folio. Ein jedes Monat füllet zwen Seiten. Horrebow und Hr. Rosenthal haben den Borschlag gethan, ben den meteorologischen Tabels Ien die dürgerliche Eintheilung des Jahrs in Monate, zu verlaßen, und vielmehr jede Tabelle mit dem Einstritt der Sonne in ein neues himmlisches Zeichen anzus fangen, weil die ungleiche Ahtheilung der Monate, den den meteorologischen Tabellen, Unbequemlichkeiten verursachten. Es wäre diese Abtheilung des Jahrs allerdings bequemer. Aber deßen ohngeachtet müßte man manchen Monaten zo und den andern zi Tage geben. Dann müßte man erst noch einig werden, ob man den Tag, an welchem die Sonne in ein neues Zeischen tritt, zu dem varhergehenden oder zu dem neuem Monat zählen solle. Ohne dieses wurde eine große Verswirrung entstehen.

Was die Rubriquen anbetrift; so werden auf bem queer Foliobogen, für die 15 bis 16 Tage des halben Monats, 16 Facher herab gemacht. — Denn die drem Beobachtungen eines jeden Tags, werden in ein Fach, und zwar untereinander geschrieben. Nun werden auch senkrechte kinien gezogen, für folgende Hauptrubris quen, die oben darübet geschrieben werden mußen.

1) Tage. 2) Stunden der Beobachtung. 3) Barometer. 4) Thermometer im Schatten. 5) Thermometer in der Sonne. 6) Hygrometer. 7) Manometer. 8) Resgemmeßer. 9) Ausdumfungsmeßer. 10) Winde; Ihre Starfe wird durch die Zahlen 1. 2. 3. 4. sogleich neben angeschrieben. 11) Electrometer. 12) Hohe des Flußes. 13) Eudiometer. 14) Gestalt des Hummels. 15) Wittestung und Lufterscheinungen. 16) Des Monds Stand

und Alter. Besondere Bemerkungen konnen in ein abs gesondertes Tagbuch eingeschrieben werden.

Die Bemerkung ber verschiedenen Gestalt des himmels, lufterscheinungen und andere Begebenheiten, muß durch einen kurzen und wohl anpassenden Ausdruck angegeben werden. Hr. Hemmer bedient sich daher bestonderer Charactere hiezu, um des vielen Schreibens zu entübrigen.

Die Seftalt bes himmels kan man folgendermaßen bezeichnen.

Beiter, wenn ber himmel schon blau aussieht, und gar feine Dunfte bemerft werden. Bell, eine etwas wenigere Reinigkeit; boch ohne Wolken. Dunn be-Dect, wenn das Sonnenlicht blos auf die Erde fallt. Bedeckt, wenn auf dem Erdboden feine Sommenstrahe Ien mehr gefehen werben. Dick bedeckt, wenn man den Stand ber Sonne am Himmel nicht mehr genau entscheiden fan. Trub, wenn der gange Simmel gleich überzogen ift. Dan fan es nach 4 Graben bezeichnen. Wolkigt. Dieses hat mehrere Grade: nemlich Aufgefchuppt, wenn gang fleine, meiftens aneinander bans gende Wolfchen fichtbar find. Zerftreute wenige Wolken. Wolkigt 1) wenn der Himmel 3 Theil bell, und 1 Theil wolfigt ift. Wolkige 2) wenn ber Bimmel halb wolfigt und halb hell ist. Wolkigt 3) wenn 3 Theil wolfigt , und I Theil hell. Woltige 4) wenn der gange Bimmel mit Wolfen überzogen.

Auch die Beschaffenheit der Wolfen wird angezeigt. Es gibt schnellziehende, weisse, aschenfarbige, Ruthensformige, rothlichte, schwarze, dicke, dunne, Sebirgsformige u. d. g. Wolfen.

Die übrigen Bemerkungen find, Regen, und zwar Staub ober Nebelregen, fanfter, fraftiger, anhalten, ber, unterbrochener, Gewitter und Plazregen, ingleischen Wolkenbruch. Ferner, Schnee, Schneegefun.

fel,

kel, Schneegestober, Hagel, kleine Kisel, Mebel, Reif, Duft, Regenbogen, Nordschein, Morgenrosche, Donner und Blizen, Gegensonnen und Gegensmonde, Höfe um die Sonne und Mond, Rauch der Wälder, Höhenrauch oder dunne trockne Dunste. Dann gehören noch hieher viele andere Dinge aus des nen man gemeiniglich Wetterveränderungen prophezeis het. Z. E. Das Geschren mancher Vögel, gewise Handlungen der Thiere, Empsindung von erfrohrnen und verdorbenen Gliedern, ein ungewöhnliches Stinsken der heimlichen Gemächer u. d. g. Endlich die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit des Jahrs. Frühes oder spätes Hervorkommen der Früchte, Seuchen u. d. g. wie ich schon oben bemerkt habe.

Bom Mond, werden, nach den gewöhnlichen Zeischen des Calenders bemerkt: Neumond, erstes Vierstel, Bollmond, leztes Viertel, Erdenferne, Erdens nahe, und von seinem Stand sonderlich vier himmlissche Zeichen, wenn er in den Stier, Krebs, Wag und Steinbock getretten ist; weil der Mond im Stier und Wag durch den Uequator geht, im Krebs aber am hochssten, und im Steinbock am wenigstens hoch über uns sern Horizont stehet.

S. 208. Ben diesem erst abgehandelten Gegenstand muß ich noch von des Hr. Mußchenbrock besonderer, allerdings sinnreichen, und gut in die Sinne fallenden Art, den abwechslenden Gang der meteorologischen Instrumente, sonderlich des Barometers, nachzuzeichs nen, Nachricht geben. Es wird Taf. IV. Fig. 2. ein Nez oder Gitter gezeichnet. Die Linie df und eg, werden so lange gemacht, als viele Linien das Baromester an einem Ort, von seinem tiessten, bis zu seinem höchsten Stand steigt. Hier in Gunzenhausen beträgt er höchstens 21 Linien, wie man in der Zeichnung sies het. Ich theilte daher die Linien df und eg von 309 bis 330 Linien des pariser Zolls; und ziehe nach Angab

der Punkte die queer linien. Die dritte ziehe ich jedes, mal etwas starker, damit man ohne die linien erst ab, zuzählen', allezeit mit einem Blick übersehen konne, die wie vielste sie sen.

Nun ziehe ich auch die fenfrechten linien, und weil täglich 3 Beobachtungen gemacht werden, so werden für jeden Tag 3, und für eine ganze Woche 21 linien gezogen; a bedeutet die Morgen b die Mittag und c die Ubendbeobachtung. Die 3te ist, aus erstbemelder Ursache, ebenfalls etwas starker als die andere. Man kan für jedes Monat ein Gitter, und für das ganze Jahr 12 derselben, welche sich leicht auf einen halben Bogen bringen laßen, verfertigen.

Nun nimmt man das meteorologische Tagbuch zur Hand, und bezeichnet in dem Gitter den Barometersstand den man ben jeder Beobachtung aufgeschrieben hat, durch Punkte. Endlich ziehet man von einem Punkt zum andern kinien, und bekommt dadurch eine krumme kinie, wie man in der Zeichnung eine ähnliche siehet, welche den merkwürdigen Barometergang vom 14ten bis 20sten Januar, dieses 1784sten Jahrs anz zeigt.

S. 209. Auf eine ahnliche Art haben die Meteorologen, nachdem sie nach S. 212. Die mittlere Schwere der luft, oder die mittlere Warme, Feuchtigkeit und Dichtigkeit der luft, eines Monats berechnet haben, dieselbe nach ihrer Abwechslung in verschiedenen Mosnaten eines Jahrs, durch eine mathematische Figur vorgestellet. Ich wähle zum Benspiel den Sang der mittlern Warme vom Januar 1783, bis Ende des Man 1784. Laf. IV. Fig. 11. wird die linie 00, welche die Rull des Fahrenheitischen Thermometers vorstellt, in 12 gleiche Theile getheilt, und auf ihnen Ordinaten aufgerichtet. Eine jede derselben bedeutet ein Monat. Nun hatte ich vom Januar 1783 bis zum Man 1784 für jedes Monat solgende mittlere Warme gefunden.

Januar

Januar	1783.	35/	15	Fahrenheitische Grade.
Februar		361	3	
Februar Már <sub>š</sub>	-	34/	9	
April	-	46,	_	
Maŋ		571	0	
Junius		62,	5	
Julius	-	67,	ŏ	
August		62,	8	•
Geptember	-	54/	5	
October		45/	9	
Movember		38/	2	
December		25/	1	
Januar	1784	16,	0	
Februar	_	24/	4	
Márz		34/	6	
Upríl	-	40,	5	
Man	-	591	3	

Man nehme daher eine Fahrenheitische Gradleiter, ober jeden andern verjüngten Maasstab, und trage von der Linie 00, auf jede Ordinate die einem Monat zukommt, so viele Grade oder Theile des Maasstabs, als die mittlere Warme des Monats betragen hat. Bon einem Punkt einer jeden Ordinate, ziehe man zum Punkt der andern eine Linie, so entstehet die krumsme Linie, die den Gang der mittlern Warme eines Jahrs anzeigt.

Wenn die, unter dem gemeinen Mann fast allges meinen angenommene Regel daß auf einem heißen Sommer, ein kalter Winter folge, gegründet ware, so liese sich durch die Zeichnung dergleichen Figuren, von der mittlern Warme der verstoßenen Monate, auf die mittlere Warme der folgenden, ein ganz wahrsscheinlicher Schluß machen. Wenigstens ist doch dies sewiß, daß in der Natur nichts durch einem Sprung geschiehet; und daß daher die folgenden Veränderuns

Bon ben meteorologischen Bevbachtungen. 337 gen in der Witterung, ihren Grund in der vorherges henden haben mußen.

S. 210. Das Muschenbröckliche Nez, welches S. 208. beschrieben worden, hat zu noch einer andern merkwirdigen Ersindung Gelegenheit gegeben. Ich menne den Barometrograph, welcher den Gang der Barometerveranderung in Abwesenheit des Beobacheters, eine Wochen, und wohl ein Monat lang, von sich selbst aufschreibt.

Der erste Barometrograph ift in Engelland verfers tigt worden, und befindet fich im Cabinet des Konias. Es find hiezu vier Stude nothig. 1) Eine Venduluhr bie nur alle Wochen aufgejogen wird. 2) Ein Barometes welches vollkommen wie das Hoockische Radbarometer beschaffen ift, Siehe Taf. VI. Fig. 4. nur daß die zwen Daran befindlichen Enlinder a b fehr weit fenn mußen, nemlich wenigitens 11 Boll, damit bas auf dem Quede filber figende Stud Elfenbein c, von dem ich fogleich reden werde, von einer großen Glache Quecfilber gestragen werde. 3) Der Zeiger c e f. Diefer bestebet aus einer runden Scheibe von Elfenbein c, welche auf bem Queckfilber fist. In bas Elfenbein ift ein vierkans tiger starker, boch elastischer Drath e f befestigt. Das mit dieser in seiner Richtung stehen bleibe, so wird der Enlinder b des Barometers mit einem megingen Des del d gefchlofen. In ber Mitte bes Dedels ift ein viereckigtes toch, in welchem ber Drath willig geben, fich aber boch nicht breben fan. Ben g wird noch ein meginges Plattchen, in welchem fich eben ein folches vierecfigtes loch befindet; in das Barometerbret befes ftigt, durch diefes gehet ber Drath gleichfals, damit er um so weniger wanken konne. Die ganze Ginriche tung des Draths siehet man Fig. 5. deutlich von der Seite abgebildet. Ben f bekommt er eine Bulfe, in welcher ein silberner Stift gesteckt, und durch eine neben

neben an der Sulse besindliche sehr fleine Stellschraube fest gestellt wird. Ben e ift noch eine andere Sulse. Der untere Theil b des Draths stehet darinnen fest. Der obere Theil aber fan hoher und niedriger gestellt, und wenn ihm die gehorige Sohe gegeben worden, mit einem Stellschraubchen fest gemacht werden.

Weil diefer Zeiger einige Schwere befommt, und fich daber das Elfenbein leicht in bas Quedfilber, wenn Dieses nicht eine sehr große Flache hatte, einsenken mogte; fo wird er burch ein Gegengewicht getragen. Diefes ift Fig. 4. burch ih e angezeigt. Das Gewicht i bangt an einer Darmfaite, welche über eine meßinge Rolle h geht, und ben e an den Zeiger angehänget wird. Daburch wird der Zeiger fast größten Theil von dem Gegengewicht getragen. 4) Befindet fich ben bem englischen Barometrographen, bas Muschenbros difche Gitter, welches ober bem Barometer angebracht wird. Es muß aber biefes befonders eingerichtet were ben. Beil bas Boodische Barometer im untern Enlinder nur die halbe Barometerveranderung angibt, fo braucht bas Gitter auch nur halb fo hoch zu werden. Man muß daber die Linien nochmal theilen, und halbe für gange gelten lagen. Ferner weil das Quecfilber im untern Enlinder des Barometers fallt, wenn das Barometer eigentlich steigt, und auch so umgekehrt, fo muße am Gitter Die Bemerfung der Linien berab. warts gefchrieben werben. Das Gitter felbit wird auf ein mit Papier überzogenes Bretchen gezeichnet. Dies fes bekommt der lange nach einen Ralz, und lauft in einer Urt Rahm, damit es als ein Schieber bin und bergeschoben, und in dem Zeitraum bis die Uhr ab. lauft, aus dem Rahm gezogen werden fonne. lange bes Sitters von d bis e und f bis g. Fig. 2. muß genau so lang senn, als das Uhrgewicht in Zeit von 7 Tagen herabsinkt; Oder so lange, als um wie viel der Schieber in 7 Tagen von der Uhr aus der Rahm

Rahm gezogen wird. Diese lange theilet man durch die senkrecht herabgehende linien in 7 Haupttheile. Ein jeder gehört für einen Tag, und diesen kan man durch dazwischen gezogene feinere senkrechte linien, noch in 24 Theile abtheilen, so daß eine jede linie auf eine Stunde des Tags kommt. Denn mit jeder Stund de wird der Schieber um eine linie fortgerücket.

Ich bemerke noch, daß nicht nur das Barometer, und das Rahm sehr fest stehen muß, sondern daß man ben Befestigung der Rahm auch darauf zu sehen hat, daß der Schieber vollkommen waßerrecht stehe. Um besten versichert man sich hievon, wenn man den Stift des Zeigers auf eine Linie des Bitters stellt, mit dem Schieber dann fortrücket, und bemerkt, ob der Stift genau auf der nemlichen Linie bleibe.

Run ift nur noch übrig ju zeigen, wie der Schies ber von der ihr gezogen werde. Man fieher biefe febr einfache Einrichtung Fig. 2. vorgestellt; h ist das eis gentliche Uhrgewicht. Un diefes wird unten ben k eine Darmfaite befestigt, welche über die Rollen I. m. o lauft, und an ihrem Ende bas Gewicht i befommt. fiehet aus diefer Einrichtung baf bas Gewicht i fomoble als das Gewicht h die Uhr giehet. Daber durfen bie amen Bewichter nicht viel fchwer fenn, als fonft bas ges wohnliche Uhrgewicht ift. Die zwen Gewichter geben benm Aufziehen ber Uhr miteinander hinauf, und laufen auch miteinander ab. Un bas Gitter werben zwen Darmsaiten q und r befestigt, biese werden, wo fie über die Walze n laufen, zusammengetnupft, und von ba gehet nur eine einzige fort, welche fo lange als Die Darmfaite bes Gewichts h fenn muß. Gie wird ben p an Die Saite angefnupft, welche bas Bewicht i tragt.

Wenn die Uhr aufgezogen worden, so läft sich der Schieber ganz in das Rahm schieben, und p, der Ort der Zusammenfügung der Saiten, kommt zu Rolle n P2 herab.

herab. lauft aber die Uhr ab, fo wird der Schieber nach und nach herausgezogen.

Man stellet, nach aufgezogener Uhr, den Zeiger Fig. 5. also, daß der Stift f genau auf den Ort des Sitters trift, welchen ein anderes richtiges Baromester als die gegenwärtige Barometerhohe angibt. Durch die Schraube ben e kan man ihn die benothigte Sohe geben.

Der Stift muß fest auf dem Sitter anstehen, das mit er benm Fortrucken desselben eine Linie zeichne. Daher ist nothig, daß der Drath, auf welchem der Stift steht, elastisch sen, um hinlanglich den Stift anzudrucken, und doch im nothigen Fall nachzugeben. Dieses ist indessen eine Unvollkommenheit, um welcher willen Hr. Changeup einen andern Barometrograph erfunden hat, welcher von diesem Fehler zwar fren, aber nicht so einfach ist.

Im übrigen wird der englische Barometrograph auch dadurch noch unvollkommen, daß sich durch feuchte und trockne kuft die Darmfaite verlangert und verkürzt, wodurch der Schieber unregelmassig gezogen wird. Ohne dieses könnte man eine bequeme Einrichtung treffen, wenn man die Uhr in einem obern, und das Barometer mit dem Sitter, in einem untern Zimmer hielte, die Saite pn aber verlangerte, und vom obern Zimmer durch die Decke in das untere herabgehen ließe.

S. 211. Der Barometrograph des Hr. Changeur welcher in des Abt Rozier Journal de physic. Novemb. 1780 beschrieben worden, ist Taf. VI. Fig. 4. abgebildet.

Die Einrichtung des Barometers und des Zeigers ift eben wie ben dem englischen. Dur liegt der Stift nicht auf dem Sitter an, sondern stehet etwas das von ab.

Das Sitter ift auch nicht auf bem langen Schieber ben ber englische hat, sondern auf einer vunden meffin-

gen Scheibe mm m., angebracht. Diefe Scheibe, Die von beliebiger Große gemacht werben fan, (boch je größer je beffer) fommt unter bas Zifferblat einer Den-Dulubr, und das Barometer an den Ort, wo gewohnlich die Thur des Uhrgehauses steht. Last man eine besondere Uhr, von Neuem dazu verfertigen, so wird Die Scheibe und bas Barometer hinten bin gefest. Die Scheibe befommt in ber Mitte ben m, ein rundes loch, an welchem sie auf eine fest stebenbe Ure, um welche fie fich dreben fan, angeschraubt wird. Rings um ihren Rande werden Zahne geschnitten, in welche ein an die Ure des Gewichtrads angebrachtes, und aus der Uhr herausgehendes Getrieb eingreift, und dadurch die Scheibe in 7 Tagen herum dreht. Ein jeder Uhrmader fans berechnen, wie viele Zahne die Scheibe, und wie viele Stabe bas Betrieb befommen muß, wennt die Scheibe in 7 Tagen herum kommen foll.

Nun wird die Scheibe m m m, mit einer runden Tafel von Elfenbein, oder Schiefer, oder Eselshaut u. d. g. belegt. Diese wird von Mittelpunkt aus in 7 hauptheile getheilt, wie die Jahlen 1. 2. 3. u. s. w. anzeigen. Ein jeder Hauptheil aber bekommt wieder 24 Unterabtheilungen an deren statt ich in der Zeichnung wur 3 gemacht habe. Um jede der leztern ruckt die Scheibe mit jeder Stunde, um eine der erstern aber,

mit jedem Tag fort.

Bon Mittelpunkt aus, werden auch concentrische Zirkel gezogen, deren jeder von dem andern eine, oder noch bestere, weil das Barometer nur die halbe Basrometerveränderung angibt, eine halbe Linie absteht. Anstatt dieser concentrischen Zirkel bedient sich Hr. Changeur nur eines Linials, auf welches die Linien des Zolls gestochen sind, und welches am Ende der Besobachtung, nach abgewonnener Tafel, an den Mittels punkt mangelegt wird, und so wie man es herum dreht, die Barometerhöhe für jeden Tag und Stunde, in Lis wien des Zolls anzeige.

34

Ich muß mich nun hierüber, und über die Einrichtung des Zeigers, durch welchem diefer Barametrograph feinen Borzug vor dem englischen erhalt, etwas deuts licher erflaren.

Der Stift f bes Zeigers Fig. 5. liegt, wie ichon gefagt, nicht auf ber Scheibe an. Allein alle Stunde Schlägt, durch eine Ginrichtung, die von jedem Uhrmas cher leichtlich an bem Stundenrad angebracht werben fan, der hainmer k, Fig. 4. welcher über der Scheibe m m m ohngefehr ben 1, an bem Zifferblat angemacht ift, auf den Zeiger, und der Stift macht badurch eis nen Dunkt auf Die Lafel. Es entstehet daher in 7 Lagen eine punttirte linie, die ringe um die Scheibe berumgeht, wie man in der Zeichnung fiehet. nach bem verschiedenen Barometerstand, ber Reiger bald hoher und bald tiefer fteht, fo gibt es eine frumme Birfellinie. Chen beswegen weil der Stift f, Fig. 5. nicht inmer unmittelbar unter bem hammer fteben fan, fo muß ber Drath auch über bem Stift, wie man ben a angezeiget findet, verlangert werden, damit ber Sammer wenighens ben Drath treffe, und ben Stift anfchlage.

Wenn man den Barometrograph richtet, so steller man den Zeiger so hoch, daß der Stift auf der nemlischen Zirkellinie der Tafel stehe, welche zu der Zeit, ein anderes richtiges Barometer zum Barometerstand ans gibt. Ingleichen muß er auch auf den ersten Radius, oder auf die kinie, die vom Mittelpunk gegen die Perispherie heraus geht gestellt werden. Bedient man sich nicht der concendrischen Zirkel, sondern des Linials, so muß doch wenigstens der erste Radius in halbe kiniem des Zolls eingerheilt senn, und man muß den Stift nach Angab des wahren Barometersstandes, auf den zugeshörigen Punkt stellen. Nunmehr ist der Gebrauch des Linials am Ende der Beobachtung leicht einzusehen. Es ware z. B. daran ein Zoll in 24 Theile getheilt; und seine

seine Theilungspunkte trafen genau mit den Thekluns, punkte des ersten Radius ein. Der erste Theilungs, punkte hieße 309, und der lezte 333 kinien. Man legte hierauf das kinial an den Mittelpunkt m. führe nach und nach damit herum, und bemerkte auf welchen Theilungs, punkte des kinials, jeder Punkt der krummen Zirkellinie trift, so kan man den. Barometerstand für jeden Tag und. Stunde sinden.

Sinnreich ist allerdings diese Einrichtung der bens den Barometrographen; Aber sie ist mit Kosten versknupft, macht ben jeder neuen Anrichtung des Berssinchs Müse, und am Ende ist wenig Richtigkeit davon zu erwarten. Das Barometer gibs nur die halbe Barometerhohe an, und daher beträgt ein kleiner Fehler, der in der Bestimmung der Barometerhohe begangen wird, schon etwas beträchtliches. Wie leicht kan aber nicht ein Fehler vorgehn, da die Maschine sehr zusamsmengeset sit? Es kan der Zeiger irgendwo hangen bleiben, und an feiner frenen Bewegung gehindert wers den. Der Zeiger selbst verlängert und verkürzet sich durch Kalte und Wärme merklich, da er sehr sang ist. Dann gibt es noch andere zufällige Dinge, die Unrichstigkeiten verursachen können.

S. 212. Um von den meteorologischen Beobache eungen, die man ein Monat, oder Jahr hindurch gesmacht hat, Augen ziehen zu können, mußen sie am Beschluß ein Zeitabschnitte berechnet, und ins Kurze gezogen werden:

Verschiedene der meteorologischen Beobachtungen werden nur zusammen summirt. Z. E. die Menge des gefallenen Regenwaßers, und des ausgedünsteten Wassers. Ingleichen wird die Jaht, der helten, trüben, und Regentage, die Anzahl der Donnerwetter, Nesdel u. d. g. eines Jahrs zusammengezählt. Endlich wird auch angegeben, wie ost das Jahr hindurch, eingeder Wind gewehet habe.

Aber

Uber die Beobachtungen, die mit dem Barometer, Thermometer, Sygrometer, Manometer, Eudiomester, und der Magnetnadel angestellet worden, mußen anders berechnet werden. Man muß nemlich für jedes Monat und Jahr den mittlern Stand derselben angeben. Dieses kan nun auf zweyerlen Weise geschehen.

Erstlich fan man die benden aussersten Granzen, zu welchen das Barometer, Thermometer u. d. g. in einem Monat und Jahr gekommen, bemerken, und das Mitte: davon nehmen. 3. B. Der höchste Thersmometerstand in einem Monat seine 84 und deßen niedzigster Stand 53 Fahrenheitische Grade gewesen, so ist die mittlere Warme des Monats (84+53)=68, 5

Brade. Seen fo verfahrt man ben den andern Bes obachtungen.

Dieses ist frensich der fürzeste, aber ein gar uns sicherer Weg, zur Bestimmung der mittlern Größe. Es kan in einem Monat das Barometer, Thermomester u. d. g. durch besondere Zufälle auf einen sehr hohen und niedern Stand kommen. Man verlangt aber nicht sowohl die mittlere Größe von ausserordentlichen, sons dern von den gewöhnlichen und am allgemeinsten vorskommenden Luftveränderungen zu wissen. Daher ist

Das zweyte Verfahren weit sicherer. Man summirt nemlich alle Beobachtungen von einem Monat zussammen, und dividirt die Summa, durch die Anzahl der Beobachtungen, so gibt der Quotient eine richtisgere \*) mittlere Größe.

- Diese mittleren Größen, die man für jedes Monat gefunden hat, summirt man am Ende des Jahrs, und dividirt
- \*) Doch ift zu merken, daß wenn die Morgenbeobachtung nicht mit Sonuenausgang, als ben der größten Ralte des Lags | gemacht worden, die mittlere Warme des Lags etwas zu groß aussällt.

bividirt sie wiederum durch 12, als der Anzahl der Mosnate, so bekommt man eine mittlere Größe für das ganze Jahr. Das heist; wenn die Schwere, Wärme Dichtigkeit und Feuchtigkeit der Luft, die man das ganze Jahr hindurch beobachtet hat, gleich ausgetheilt wäre, so würde sie der gefundenen mittlern Größe gleich kommen.

Ich muß aber hieben noch einiges bemerken.

Wenn man die Barometerbeobachtungen nach Joklen, Linien und zehntheiligen Linien aufgeschrieben hat; so wird das Zusammenrechnen sehr erschweret, indem man diese verschiedene Größen, erst auf eine einzige bringen muß. Diß ift die Ursache, warum ich S. 127. ben Barometerbeobachtungen die Decimalrechnung erwählt habe, und den Barometerstand blos nach Linien, und zehntheilen derselben aufschreibe.

Ben Zusammenrechnung der Thermometerbeobache tungen ift es febr beschwerlich, wenn man nach bem reaumurischen Thermometer beobachtet, und in ben Wintermonaten, die Warme ofters täglich über und unter die Rull kommt. Dif ift die Urfache, warum ich S. 199. ju ben meteorologischen Beobachtungen bas Fahrenheitische Thermometer vorzuglich empsohlen has be. Sollte man indeffen doch Thermometerbeobachtungen, ben denen Grabe über und unter der Rull vorkommen, zu berechnen haben, so muß man damit also Man fummire alle bie Grade, die über der verfahren. Rull, und auch diejenigen, die unter der Rull anges zeigt find, jebe befonders zusammen. Stund bas Thermometer auf der Mull, fo fallt diese Beobachtung im zufammenrechnen weg. Die größere Summa ziehe man von der fleinern ab; ben Reft bividire man burch Die ganze Ungahl ber Beobachtungen, nemlich durch Die Zahl 90 ober 93, nemlich fo viel man in einem Monat Beobachtungen gemacht hat. Der Quotient gibt bie mittlere Warme des Monats. Diefe bedeutet Grade 345 über

über der Null, wenn ben Zusammenrechnung der Besdachtungen, mehrere Grade über als unter der Nullgefunden worden; und Grade unter der Null, wenn der zusammengerechneten Grade mehrere unter, als über der Null gewesen. Z. B. das Thermometer ware gestanden; +3 und davauf -1 Grad, so wied 1 von 3 abgezogen. Der Rest 2, (welcher Grade über der Null bedeutet) wird durch 2, (als der Unzahl der Besdachtungen) dividirt; und der Quotient 1 bedeutet, das die mittlere Wärme 1 Grad über die Null sep.

Wie sehr ware zu wunschen, wenn alle Meteoroson gen, die sich die Muhe geben ihre Bemerkungen täglich dreymal aufzuschreiben, am Ende eines jeden Monats auch noch diese kleine Muhe übernehmen wollten, austhren Beobachtungen die mittlern Größen herauszuzies hen. Ohne dieses konnen Beobachtungen von mehrern Jahren, und von mehrern Orten nicht übersehen, verschichen, und benuzt werden.

So klein die Mühe ift, wenn man die Zusammens vechnung mit Schluß eines jeden Monats vornümmt, so ungeheuer groß wird sie, wenn man Beobachtungen von vielen Jahren, und viele gleichzeitige Beobsachtungen von mehrern Orten, berechnen soll. Wer nicht einen brennenden Eifer und eine unwiderstehliche Neigung zur Untersuchung dieses Fachs der Naturlehare hat, der wird bald ermüden, und das ganze Geschäftliegen laßen.

S. 213. Benm Beschluß dieser Materie von der Merteorologie, sollte ich nach von den Ursachen des Steis gens und Fallens des Barometers, und van den übris gen, durch die meteorologische Beobachtungen kisher gemachten Entdeckungen Nachricht geben. Ich werde aber dieses nur ganz kurz thun, da ich in gegenwartis ger Ubhandlung die Hauptabsicht habe, von den meteorologischen Werkzeugen und deren Unwendung zu hand deln, nicht aber über die Neteorologie selbst zu schreis ben.

ben. Ferner enthalt das meiste, was bisher hierinnen geleistet worden, nur Hypothesen und Wahrscheinlichteiten, auf die man noch nichts sicheres bauen kan. In Unsehung der verschiedenen Meynungen über die Ursachen der Barometerveränderung verweise ich, wer umständlicher hievon unterrichtet senn will, auf des Hr. de küc Untersuchung u. s. w. Hier sindet man sie alle weitläusig angeführt, geprüft, und zum Pheil wis derlegt. Wer aber aussührlich wisen will, was bisher in der Meteorologie geleistet worden, der muß die Schriften der Hrn. Coaldo, le Otte, van Swieden, Horredow, Bockmann, Planer, Rosenthal und andern zu Rathe ziehen.

Indefien wünschen vermuthlich die Anfänger in der Meteoroligie, wenigstens die wahrscheinlichten Mennungen der Gelehrten über die Ursachen der Baromesterveränderungen zu wisen. Da ich auch wirklich von verschiedenen würdigen Männern aufgefordert worden, diesen Punkt nicht ganz zu übergehen, so werde dieses Kapitel wenigstens mit einer zwar kurzen aber doch him länglichen Unzeige und Beurtheilung dieser Syporhesen beschließen.

#### Bon den Ursachen der Barometerveranderungen.

S. 214. Bald nach Erfindung des Barometers fieng man an, Die Ursache von seinem beständig abswechselnden Steigen und Fallen auszuforschen.

Man wird sich nicht wundern, wenn die ersten Mennungen die man darüber hatte, nicht die richtigssten waren. Pascal, Beal, Wallis und Garcin nahmen an, die Utmosphäre werde durch das Austleigen der Dunste vermehrt, wenn hingegen diese wieder herabsielen, so werde sie vermindert. Hieraus folgte, daß je mehrere Dunste sich in der Luft befänden, desta hoher nuße das Barometer steigen; wenn hingegen

Die

die Dunfte fielen, so muße das Barometer sinken. Man sahe daher das Steigen des Barometers als einen Vorboten eines Regens, und sein Fallen für ein Anzeigen heller Witterung an.

Diese Mennung aber wurde gar bast durch die Ersfahrung widerlegt. Denn man bemerkte daß das Sesgentheil geschehe, und daß das Steigen des Baromesters schön und heiter, sein Fallen hingegen Regenwetter anzeige.

Wenn inbesien die Erfahrung dieser Rennung nicht widerspräche, so wäre sie frenlich die natürlichste. Denna die Utmosphäre wird allerdings durch die Dünste verzmehrt, und durch deren Fall vermindert. Allein man muß bedenken, daß die Dünste in der Utmosphäre, wenn sich in ihr auch die gröste, möglichste Menge dersels ben befänden, dem Gewicht nach nur sehr wenig betragen können. Benm stärksten Regen fällt in einem Tagzhöchstens i Zoll hoch Wasser. Dieses aber erhebt das Quecksilber im Barometer kaum um i Linie, da doch das Barometer öftets in etlichen Tagen, um viele Lienen fällt und steigt.

S. 215. Der Hr. v. Leibniz das erhabene Genie, und die Spre Deutschlands, nahm bennahe den nemlischen erst bemelden Grundsaz an. Er sagt: "Ein fremden erst bemelden Grundsaz an. Er sagt: "Ein fremder Rorper wiegt mit der flüsigen Materie in der er sich besindet, und macht einem Theil ihres ganzen Gewichts aus, so lang er von derfelben erhalten wird. Sobaldaber dieses nicht mehr geschiehet, und der Körper söllt, so macht sein Gewicht nicht mehr, einen Theil des Gewichts der flüsigen Materie aus, welche daher weniger wiegt." Der Hr. von keibniz machte durch diese Vorstellung, die im vorigen Paragraph angesührste Mennung erträglicher. Denn wenn man unter dem Fallen der Dünste das verstehet, was darunter wohl verstanden werden kan, nemlich das die Dünste die zusvor mit der Luft innigst vereinigt waren, abgeset, oder

pracipitirt werden; und daß diese, ehe sie in Regentros pfen herabfallen, schon einige Lage zuvor als verdichtete Dinste im Fallen begriffen senen; so ließe sichs wohl erklaren, warum das Barometer schon vor dem Regen falle.

Allein zwen Dinge stehen diesem System im Weg. Erstlich ift es nicht erwiesen, daß ein Körper, der in einer stuffigen Materie fallt, nicht mehr einen Theil des Sewichts der stuffigen Materie ausmache. Doch wenn man dieses auch zugeben wollte, so ist anderns aus dem was ich zu Ende des vorhergehenden Paragraphs anzgesihrt habe offenbar; daß in der Atmosphäre nie so vies le Dunkte befindlich senn können, daß sie durch ihr Geswicht das Barometer so start erheben, oder durch ihren Abgang das Barometer so weit sinkend machen sollten, als wir durch tägliche Ersahrungen wahrnehmen.

S. 216. Mehrere Naturforscher haben, um bes Steigen und Fallen des Barometers zu erklaren, zur Vokrme ihre Zuflucht genommen. Sinige glaubten durch die Warme werden die Elasticität der Luft vers mehrt, die luft werde dadurch gespannt, und verurssache ein Steigen des Barometers.

Diese aber haben nicht bedacht, daß zwischen der frenen Luft der Atmosphäre, und einer eingeschloßenen Luft, ein großer Unterschied sen. In einem eingeschloßsenen Gefäß verursachet eine erwärmte und dadurch auszgedehnte Luft frenlich eine stärkere Spannung; Aber in der Atmosphäre kan die, durch die Wärme mehr elassisch gewordene Luft neben austretten; oder sich wenigstens erheben, und es entstehet daher keine größere Spannung. Eher wurde die Luft dadurch lockerer und folglich leichter.

Daher haben andere Naturforscher das Gegentheil angenommen, und das Sallen des Barometers aus der Wirkung der Warme erklart. Diese Mennung hat einige

einige Warscheinlichkeit, und es fan nicht geläugnet werden, daß eine in die Atmosphare gefommene großere Warme, einiges Fallen des Barometers hervorbrinae. Denn erftlich ift unter dem Aequator bie mittlere Bas rometerhobe auf der Oberflache des Meers nicht fo große als auf ber Oberflache des Meers unter dem Dol, ob. gleich hievon auch noch diese Ursache senn kan, daß Die Erde unter bem Volen eingebrudt ift, und folglich auch, in Unfehung ber Schwere, eine bobere Utmosphare als unter bem Meguator haben fonnte. Anderns bringen Die Nordwinde bas Barometer allezeit zum Steigen, welches nicht andern als ihre Ralte jugefchrieben werben Drittens hat Br. de luc und nach ihm Br. Plas ner, wie auch Br. Rosenthal burch genaue Beobachtungen gefunden, baf in warmen Sommertagen, an wels then bas Barometer einen festen Stand hat, bas Quede filber in der groften Barme des Tages etwas finfe, und gegen Abend wieder steige. Vierrens find die mittlern Barometerhoben gemeiniglich \*) im Sommer geringer als im Winter.

Man

4) Anmert. So sonderbar dieses 1784 Jahr ift, wegen bes unerhörten Menge Schnees und der ausserordentlichen Kalte bes Winters, dann der ben Menschengedenken kaum erhörten Trockne des Commers; so zeichnet es sich auch daburch aus, daß mider die Regel und Gewohnheit, die mittlern Barometerhöhen in den Commermonaten größer als in den Winterwonaten sind. Ich will sie bis hieher als ich dieses schreibe, benseien.

```
2/// )
Tenner
               321,
Hornung
                320,
                      45
                            Mittlere Barometerboben aus
Mers
                319,
                      82
                               famtlichen Beobachtungen
Dipril
                      78
                320,
May
                               getragen.
                      .15
               324/
Sunius?
                322,
                      9
Aulius
               323,
```

Man wendet aber hiewider ein die Warme der At. mosphare konne auf bas Steigen und Kallen bes Barometers feinen andern als nur febr geringen Ginfluß haben. Denn die mittlere Barometerhobe der Meere unter dem Aequator und unter dem Pol, fene, so wie Die mittlere Barometerbobe eines Ort auf bem feften Lande, im Binter und im Sommer, febr wenig von einander unterschieden. Benbes betraat gemeinialich nicht viel über i linie. Es bebeute ferner bas Rallen Des Quedfilbers in der groften Barme bes Mittags, gegen bem bobern Barometerftand am Morgen und Abend, bennahe gar nichts. Endlich finde man oft genug in der groften Warme des Sommers, einen eben fo hohen Barometeritand, als an den falteften und reinften Wintertagen. Ich werde am Ende diefer Ubhand. lung hieruber noch einige Erlauterung geben.

- S. 217. Auch den Winden ist von verschiedenen Maturforschern, die Ursache der Barometer und Wetsterveränderung zugeschrieben worden. Man müßte sich wundern, wenn dieses nicht geschehen wäre, da schon der gemeine Mann aus der verschiedenen Richtung der Winde, die bevorstehende Wetterveränderung prophezeihet, und gemeiniglich erräth, die Veränderung der Witterung aber mit den Barometerveränderungen, genau genug zusammenhängt. Der N. und NW Wind erhebt das Barometer, bennahe darf man sagen, allezeit \*) Der O und NO Wind thut dieses auch öfters, doch
- \*) Ich kan hier eine Anmerkung nicht jurud halten. Der im vorigen 1783 Jahr, durch bennahe gang Europa ansgebreitete trockne Rebel, ist von verschiedenen Natursorschern verschieden erklatt worden. Ich kan mich aber nicht erinnern, daß von irgend einem, die Ursache desselben, dem im vorigen Jahr herrschenden Wind ware zuges schrieben worden. Bom 26 April bis gegen Ende des Julius waren die herrschenden Winde NW. N. NO, O. SO.

doch nicht so zuverlässig. Es ist daben heiterer himmel. Benm W Wind steigt das Barometer ebenfalls, der himmel ist daben sehr oft mit hohen zerstreuten Wolsken,

In biefer 3wifdenzeit tam ber Wind nur 320 Stunden lang aus ber S. und SW. Begend, und fo oft biefes ge-Schabe, verminderte fich der Rebel, nach bem Berbalte nif ber Daner bes füdlichen Minbe. Run babe ich fcom bon Jugend auf, ebe ich noch an meteorologische Beob. achtungen bachte, die Bemertung gemacht, bag fowohl im Winter als im Commer die Atmosphare bunftig wirb. wenn ber Wind aus oben bemelben Simmelsgegenben auch nur eine Boche lang gebet; Boransgefest bag ber Sime mel baben beiter ift. Es ift baber nicht zu wundern, bak ber Rebel mit grofter Starte einbrechen mußte, nachdem ber Bind gegen zwey Monate, aus ber nemlichen Simmelsgegenb gefommen war. Diese Winde tonnen feine andere, als trodine Luft ju uns fubren. Da fie uber feine große Meere tommen. Gie führen aber trodine Dunfte (Giebe 6. 206. bie ate Unmerfung) mit, und nehmen auch die trodine Dunfte die aus unferm Erdboben aufsteigen in fic. Go lange biefe burch feinen Regen miebergeschlagen werben, fomeben fie in ber Luft. wenn ihrer eine große Menge wird, fo bilben fie einen fichtbaren Rebel.

Drocken war aber allerbings ber vorjährige Rebel, benn bas Sygrometer zeigte baben eine so große Trockne, als es bey einer ahnlichen Wärme gewöhnlich angibt. Man köunte zwar hier wieber ben Einwurf machen, bag in bem Fall, wenn bie Wärme groß ist, die wäßerichten Oanste ausgelöfet werben, und nicht mehr auf das Hygrometer wirken können, daß sie sich aber begen ohngeachtet in der Lust bestinden.

Ich gestehe biefes gerne ju, indem ich selbst oben §. 200. ein Benspiel hiebon angeführt habe. Aber in diesem Fall werden die Dunfte unsichtbar. Allein so bald sie sichtbar find,

ken, die aber selten regnen, überzogen. Bom SO Wind fällt das Barometer, und die Witterung bleibt deswes gen doch, so lange sich der Wind nicht nach S dreht, beständig. Bom S und SW Wind lassen sich keine so zwerlässige Regeln geben. Gemeiniglich fällt das Barrometer, wenn der Wind von dieser Himmelszegend kommt. Wenn er aber eine Zeitlang in dieser Rich, tung gestanden, und besonders, wenn es einige Zeit geregnet hat, so steigt das Barometer wiederum, wenn der Wind gleich von S und SW fortwehet. Even so sand ich auch ben dem N und O Wind das Barometer fallen, wenn der Wind einige Zeit von diesen Himmelsgegenden kam, und sich die helle Witterung in trübe und regnerische verwandeln wollte.

Warum aber verursachen die Winde, daß das Bas rometer bald steigt, und bald falt?

Salley, der erste, welcher die Barometerverandes rungen aus den Winden erklatte, erlauterte die Sache durch einzelne Benspiele. Er sagt; z. B. wenn zwen entgegensezte Winde von dem Ort der Bevbachtung ausgehen; so entsteher eine Verminderung der Luft, und das Barometer fällt. Stoßen aber zwen entgesgengesetzte Winde zusammen, so wird die Luft gespannt und vermehrt, die Spannung verursacht eine Stille, und das Barometer steigt. Benm Sturm gehet die

find, tan die Luft fie entweder nicht mehr auflosen, oder nicht mehr einnehmen. Sie schweben nun als pracipititte Rorper in der Luft, und wirten auf das Sygrometer.

Bur Bestättigung meiner Meynung, daß der vorjährige Nesbel von dem N. und O Wind entstanden, sühre aus des Hr. de la Lande Schreiben an die Bersasser des Journal de Paris — den vorjährigen Rebel betreffend, an, daß der auch 1764 bemerkte trockne Rebel ebensalls beym Nordwind entstanden seve.

luft von dem Beobachtungsort weg, kan aber nicht schnell genug durch die anliegende luftschichten erleget werden. Daher fällt das Barometer. Tritt aber die anliegende luftschicht wieder ein, so steigt das Baroster schnell. Dieses erfolgt auch gewöhnlich nach einem großen Sturm. Die Nords und Ostwinde bringen kalte, und folglich verdichtete, daben aber trockne luft, daher steigt das Barometer, und die Witterung bleibt rein. Das Gegentheil geschiehet benm Südwind.

Bennahe auf die nemliche Art leitet der Br. von Mairan aus den Binden die Barometerveranderuns gen her. Wenn die Luft fagt er, in Ruhe ift, brudt fie mit aller Kraft auf die Erde, so bald fie fich aber bewegt, nimmt ihr Druck ab. Gehr viele Wahrichein. lichkeit hat Diese Inpothese. Gin Grein ift ichwerer als bas Wafer. Er finkt, wenn er rubig auf bemfel. ben liegt, unter; Wenn man ihn aber auf der Obers flache des Baffers wegschleudert, so verliert er so lange feinen fenfrechten Druck, fo lange feine Rraft, fich in einer horizontalen Richtung fortzubewegen, überwies gend ift. Roch beger laft fich biefes aus bem Schwims men der Menfchen auf dem Wager, und aus dem Flug der Bogel in der luft beweißen. Der Schwimmer finft deswegen nicht unter, ob er gleich fchwerer als bas Bager ift, weil er fich mit ben Sanben und Fuffen einen Stoß ober Schnellung nach einer horizontaler Richtung gibt; Er glitfchet dadurch oben auf dem Wafe fer fort, weil er durch feine horizontale Bewegung, feinen Berricalbruck verlohren hat. Wenn bie Bogel fliegen, fo schlagen fie mit ihren Flugeln, von oben berub in die Luft. Die Luft wird badurch unter ihnen zusammengeprefit; diese fahrt barauf vermoge ihrer Schnelltraft, augenblicklich wieder zurud, fogt gegen das Thier, und erhalt es. Um meiften aber tragt jum Flug der Bogel, Die Bewegung ben, Die fie fich nach einer horizontalen Richtung geben. Man fiebet Diefes

biefes daraus, weil es erstlich den Bogeln sehr schwer fällt, senkrecht aufzustiegen. Underns aber ihr Flug nach der horizontalen Richtung, sehr leicht von statten gehet. Man siehet öfters die Schwalben, Tauben, und Seper, eine sehr weite Strecke in horizontaler Richtung fortsliegen, und bisweilen schnell fortschießen, ohne daß man die geringste Bewegung an ihren, blos ausgebreiteten Flügeln wahrnimmt. Sie haben sich einen Stoß in horizontaler Richtung gegeben, und dies senen Stoß in horizontaler Richtung gegeben, und dies ser erhalt sie in der kuft. Sie also, die gleichwohl schwerer als die kuft sind, verlieren durch diese horizontale Bewegung, ihren senkrechten Druck, weil der ersstere stärker ist, als lezterer. Sollte nun dieses nicht auch ben den Winden möglich senn?

Hr. Garften nimmt an; durch das Zusammensstoßen zweger Winde, werde in der Luft eine zitternde Schwingung verursacht. Die Utmosphare werde das durch ausgedehnt, und leichter. Daher falle das Bastometer. Dieses ist unwahrscheinlich. Denn nach dies sem System, mußte das Fallen des Barometers nur so lange dauern, als zwen Windströme aneinander stoßen, und es mußte wieder steigen, so bald der eine Wind über dem andern das Uebergewicht bekommt. Allein dieses streitet wider die Erfahrung. Denn das Barometer bleibt ofters lange auf seinem tiefen Stand, wenn der, aus einer andern Weltgegend hergekoms meue Wind, gleichwohl schon geraume Zeit gewes bet hat.

Der Hr. de la Zire, wie auch Hr. Mairan nehemen an: die Utmosphäre bestehe aus einem länglicheten Sphäroid, und seine unter den Polen höher, als unter dem Uequator, weil die Utmosphäre unter dem Pol schwerer sen, als unter dem Uequator. Daher sagt er, wenn der Wind vom Mittag komme, werde die luft leichter, und wenn sie von Norden wehe, werde sie schwerer. Der Regen mennt er, seine eine Ra

bloße zufällige Sache, weil nemlich der Sudwind viele Feuchtigkeit mit sich führe, dem Nordwind aber dies felbe mangle. Wenn zwen Winde wehen, der obere von Norden, und der untere von Suden, so könne es regnen, und die kuft doch schwer sen; hingegen wenn der untere von Norden, und der obere von Suden weshe, so könne die kuft leicht werden, und doch schon Wetter bleiben.

Un diefer Snpothese ift wenigstens etwas mahr. Die Utmosphäre ist unter dem Vol schwerer als unter bem Aequator, weil fie fatter und folglich dichter ift. Auch ift die Atmosphare unter dem Vol bober als uns ter bem Uequator, nicht als ob die Atmosphäre ein langlicht Spharoid madite, welches nicht erwiefen wers ben fan, fondern weil die Erde unter bem Dol einaes bruckt ober niedriger ift, folglich dadurch die Utmos phare hoher werden muß. Diefer legtere Umftand fan, wenn ber Mordwind in Die fudlichen lander wehet, feis nen hohern Barometerstand bringen, weil fich bie Bo. he der Utmosphare nach der Sohe der lander richtet. Die Kalte aber Der Mordluft, bringt auch in Die suds lichen lander eine dichtere und fchwerere luft, aber nur fo lange, bis in ben warmern landern, die Rordluft ihre Kalte verlohren hat. Das Gegentheil finder fich in allen Studen, ben bem Weben ber füblichen luft.

Der Hr. Mariotte leitet das Steigen und Fallen des Barometers ebenfalls von den Winden her. Aufiferdem daß er den Nordwinden trockne, und den Suds winden feuchte Witterung zuschreibt, weil erstere aus trocknen Gegenden, leztere aber über das Meer koms men, so erklart er das Steigen des Barometers benm Nord, und das Fallen des Barometer benm Sudwind, davaus, weil die Nordluft schwerer, und die Suduft leichter ist; in einer schweren kuft aber, die Dunste nicht fallen können, welches nur ben einer leichtern gesschiehet. Ueberdiß sagt er noch, daß die Nordwinde

von oben herab gegen die Erde wehen, und dadurch die Luft zusammen drücken. Das leztere aber wird wohl unerweißlich senn. Denn wie kan man behaupten, daß ein Wind, der über etliche hundert Meilen Land hers ftreicht, auch noch nach seinem weiten Marsch, von oben herabdrücke. Da die Erde eine Rugel ist, so könnsten die Winde, die von einem gewißen Ort ausgehen, frenlich in vasschiedener Richtung auf die Erde stoßen, bald von oben herab, bald von unten hinauf; voraussgesetz, daß sie gerade fortgehen. Uber man könnre ja auch vom Südwind, der vom Aequator ausgehet bes haupten, daß er von oben herabdrücke. Warum soll es blos der Nordwind, thun?

Der Br. le Cat erflatt ingleichen, bie Baromee. terberanderungen aus ben Winden.

Er fagt: die verdunnte warme Subluft ist leicht, die verdichtete kalte Nordluft aber schwer. Erstere ist daben feucht, und die andere trocken. Wehet also die Subluft, so fällt das Barometer, und es regnet. Ben der Nordluft skeigt das Barometer, und es bleibt heistere Witterung. Daß dieses aber nicht allezeit gesschiehet, kommt daher, weil zu gleicher Zeit mehrere Windströme zusammen stoßen, und eine Vermischung der lüfte hervorbringen. Es gründet sich also diese Theorie eigentlich auf die Wirkung der Warme, von der ich schon oben das nothigste berichtet habe, und in der Folge noch mehr anführen werde.

S. 218. Ich tomme nun auch auf die übrigen Theorien, Die über das Steigen und Fallen des Baromerters ausgedacht worden.

Dr. Garden sagt, das Aufsteigen der Dunste, und das Steigen des Barometers komme von dem vermehrten Druck der Utmosphare. Das Fallen aber der Dunste oder der Regen, so wie das Sinken des Barometers, von der Verminderung der Utmosphare.

Diefes

Dieses ware nun ganz gut. Es fragt sich aber, woher kommt die Bermehrung und Berminderung der Atmosphäre? Denn dieses ists eigentlich, was man wisen will. Dr. Garden ninnut hier seine Zuslucht zu einer noch mehr elastischern und feinern Materie als die Luft ist, die sich in den Zwischenraumen der Luft aushalte; die sich mit der Luft bald mehr, bald wenis ger verbinde, und dadurch ihre eigenthumliche Schwes re verändere.

Er sagt ferner, es könnten sich wohl noch andere flüsige Wesen mit der Luft verbinden, ihre leeren Zwis ichenraume ausfüllen, und dadurch ihre Schwere versmehren. Da aber dieses alles, ohne irgend einige Sründe angenommen wird, so verdient es wohl keine Achtung; man müßte denn nach den neuen Entdeckungen, die dephlogistisirte, phlogistisirte und brennbare Luft, für diese flüßige Materie, die sich mit der atmospharischen Luft verbinden soll, annehmen.

S. 219. Woodward und Samberger nahmen an; wenn bie Erbe ausdunfte, fo murben bie Dunfte burch die Feuertheilchen bes Erbbodens in Die Sobe ges trieben. Bierdurch werde Die Luft meggestoßen, und folglich leichter. Wenn die Dunfte aber in der Sobe fich befanden, fo bore theils das Stoffen derfelben, gegen die Luft auf, und die Utmosphare bekomme ihre Edwere wiederum, theils vermehre bann bas eigene Bewicht ber Dunfte, bas Gewicht ber Utmosphare. Un Diefer Theorie ift vieles mahr. Giebe S. 231. 3ch zweifle auch nicht, baf alles fo fenn wurde, wie bie Berfaffer angeben, wenn die Dunfte aus bem Erbbos ben mit folder Gewalt in bie Utmosphare getrieben wurden, als bie Dunfte aus einer Dampffugel. Aber wer wird diefes behaupten tonnen? Ueberdif! fan denn ber Erdboben nach langer Durre, noch fo ftark ausdunften, daß defen Dunfte bie Utmosphare wegguftoffen vermogten? Und doch fallt auch unter biefen Umitanben

den das Barometer oft beträchtlich. Dunfte aber, die nur aus entfernten Segenden an den Beobachtungsort getrieben werden, können nach diesem Spstem selbit, die Luft nicht mehr wegstoßen, da ihre Wirkung auf horen soll, wenn sie einmal in die Hohe gestiegen sind.

S. 220. Ir. Daniel Bernoulli dachte eine andere Theorie aus. In der Erde fagt er, gibt es unendlich viele größere und kleinere Höhlungen; Diese sind mit kuft angefüllt. Die Erde hat aber auch eine Wärme. Wird nun die kuft in den Höhlungen der Erde mehr erwärmet, so wird die kuft herausgetrieben, und das durch die Utmosphäre vermehrt, folglich schwerer. Nimmt die innere Wärme der Erde ab, und die kuft in den Höhlungen wird verdichtet, so tritt aus der Utmosphäre die kuft wieder in die Höhlungen zurück, und die Utmosphäre wird vermindert.

Allein ausserdem, daß man die Barme der Erde meistentheils febr gleichformig findet, mußte man auch bas heraus und zurücktretten der kuft aus und in die Erde, besonders wenn sich die Urmosphare bisweilen in etlichen Tagen mehr als um In ihres Gewichts verandert, als Luftstrome Die aus der Erde fahren, be-merfen. Uber dieses geschiehet nicht. Sollte man auch verspuhren, daß aus tiefen Sohlen gur Zeit eines Sturms, ein Wind heraustomme, fo muß man bebenfen, bag bas Fallen bes Barometers jedesmal bem Sturm vorangehet; und daß das Berausfahren bes Winds aus der Erde darinnen feinen Grund habe, weil Die Utmosphare leichter worden, und die in ber Erde befindliche Luft, nach den Regeln des Gleichgewichts, ben Ubgang welchen die Utmosphäre erlitten, blos er-Nach diefer Theorie mußte endlich sowohl ben sege. heftigen Steigen, als auch ftarken Kallen des Baros meters, Sturm entiteben.

Der Ordnung zufolge, sollte ich jezt das System des Hr. de kuc von den Ursachen der Barometerverans
3 4 derung

berung anführen. Da ich aber mit diesem, gegenwärstige Abhandlung beschließen mögte; so werde mich nicht an die chronologische Ordnung binden, sondern zuvor noch ein paar neuere Hypothesen anführen.

S. 221. Wenn neue Entdedungen in der Phofif gemacht werden, so pflegt man diefelben immer gerne auf alles mögliche anzuwenden. Ohne Zweifel gab Diefes auch ju der Hnpothefe, die Br. Changeur über Die Urfachen ber Barometerveranderungen ausgebacht hat, Gelegenheit. Man weiß aus den neuen Entdes dungen, Die man über die verfchiedenen Luftarten gemacht hat, daß die meisten Rorper, wenn fie chymisch aufgelofet werden, eine elastische Raterie von fich ges ben, die mit der Luft die meiste Aehnlichkeit hat, und Die man daher auch funftliche Luft nennet. Diefe itect ursprunglich in den Korpern, nimmt aber, wenn fie aus ihnen getrieben wird, einen fehr vielmal großern Raum ein, als fie in ben Korpern hatte. Gelbft in Waßer befindet fich gewöhnlich fehr viele luft, die wenn fie durch bas Rochen ober auch Befrieren bes Waffers, herausgetrieben und abgefondert wird, einen weit größern Raum einnimmt, als fie im Wager hatte. Auf Die nemliche Weise stellte fich Br. Changeur bie luft und Dunfte in ihrer Berbindung vor. Er fagt, nenn viele Dunfte in der Urmosphare find, fo fchlus den die Dumte viele Luft in fich, Die Utmosphare verliert dadurch ihre Spannung, und das Barometer fallt. Wird aber die Utmosphare nach erfolgtem Res gen, von den Dunften gereiniget; fo breitet fich die Luft, die von den Dunften verschluckt war, wieder aus, n mmt einen größern Raum ein, bekommt eine farkere Spannung, und das Barometer muß feigen.

Diefe Theorie scheinet sehr naturlich, und ist baben ganz einfach. Allein es fommt nur barauf an, bag man entscheibe, ob die tuft vermoge ihrer Schwere, ober blos burch ihre Clasticitat auf bas Barometer wirke.

Allges

Allgemein glaubt man, ihre Schwere sene hieran Ur. fache. Da die Luft ein Korper ift, fo fan man fich Dieselbe auch nicht anders, als schwer gebenken. gleichen grundet fich hierauf der niedrigere Stand bes Barometers auf ben Bergen. Wirft aber bie luft auf Das Barometer durch ihre Schwere, fo febe ich nicht ein, wie die Hnpothefe bes Br. Changeur daben bestehen konne. Denn gesest auch, die auft sene von den Dunften verschluckt, das heist, in einem engern Raum gebracht worden; fo bleibt ihr doch ihre Schwere, durch Die fie eben fo gut auf das Barometer wirken fan, fie mag einen größern oder fleinern Raum einehmen. Wirft Die Luft hingegen blos burch ihre Clafticitat auf bas Ba rometer, fo ift nicht einzuseben, warum fie nicht einige taufend Schuhe hoher über bem Erbboben, einerlen Clafticitat mit ber luft auf ber Oberflache des Erdbos bens, besige. Man wird baber allegeit wieder auf bie Schwere der luft jurude gebn, und diefer die Urfache hievon aufchreiben mußen.

- S. 222. Seitdem man die Electricität der Utmos, phare befier hat kennen lernen, haben verschiedene Nasturforscher, die Bildung des Hagels, die Entstehung der Winde und Stürme u. d. g. der Electricität, und ohne Zweifel nicht ohne Grund zugeschrieben. Könnte nun die Electricität Stürme erregen, so müßte sie auch auf das Steigen und Fallen des Barometers Einfluß haben. Wir haben aber, so viel mir bekannt, noch kein vollständiges System darüber, und es läst sich daher nichts gewises davon bestimmen.
- S. 223. Hr. Toaldo hat in seiner Witterungslehre, dem Mond einen großen. Einfluß auf die Barometervers anderungen zugeschrieben. Er glaubt, der Mond habe auf das Barometer eben einen solchen Einfluß als auf das Meer, und mache in der Utmosphäre eine gewiße Ebbe und Fluth. Er will aus 40 jährigen meteorologgischen Beobachtungen gefunden haben, daß der Neus

35 mond

mond, besonders wenn daben der Mond der Erde nahe ift, einen niedrigen Barometerstand hervorbringe, und daß man 33 gegen I wetten durfe, daß in diesem Fall auf einem großen Strich Erdbodens, sturmische Wirter rung senn werde.

3ch muß gestehen, daß in dem furzen Zeitraum,. als ich hieruber Beobachtungen machen fonnte, Diefes. gang gut jugetroffen. Aber es muffen erft noch mehrere Erfahrungen die Sache in ein helleres licht fegen. befien benke immer, wenn es also ware, so mußten bie Barometerveranderungen regelmaffiger fenn. Befon. ders muße der Mond ben feiner Unnaherung an die Erde bas Barometer an jedem Tag 12 Stunden lang jum. Steigen, und eben fo lange jum Fallen bringen, ba er mit feiner Utmosphare 12 Stunden lang auf die eine, und eben fo lang auf die andere Belfte unferer Erdfugel Borguglich mußte fein Ginfluß auf unferer Atmosphare unter dem Mequator fehr merklich, werden, da. er dort febr oft gang, und ju allen Zeiten bennahe fent. recht über unferm Erdboden ftebet. Man findet aberunter dem Aequator die geringste, und unter dem Pol, gegen welchen der Mond, wegen feiner schrägen Stels lung am wenigstens wirken zu konnen scheint, die stark. ften Barometerveranderungen.

S. 224. Ich komme nun auf die Theorie, die der Br. de Lüc über die Barometerveränderungen gegeben hat. Diese bestehet kürzlich in Folgenden. Die Dünsste sagt der Hr. B. sind specivisch leichter, als die Luft. Er beweist dieses weitläusig. Aber auch ohne Beweisse wird es ein jeder mit Ueberzeugung glauben, da die Dünste in der Luft aussteigen und von ihr getragen wers den. Ein jeder Körper aber der in dem andern aussteigt und schwimmt, ist leichter als der Körper von welchem er getragen wird. Weil nun die Dünste als elastische Körper, leichter sind, als die Luft, und als leichtere Körper einen größern Raum einnehmen, so wird die Luft dadur ch

dadurch verdränget, wird folglich weniger und leichter: Zwar wiegen die Dünfte zugleich mit der Luft, und wirfen dardurch auf das Barometer. Allein ihr eigensthümliches Gewicht ist sehr gering. Denn ben dem stärksten Regen, fällt in einem Tag höchstens nicht mehr als 12 bis 14 Linien Wasser; und dieses wiegt erst mit I Linie Quecksilder im Barometer gleich. Folglich könsnen zwar die Dünste in der Utmosphäre das Barometer um I Linie erhöhen. Da sie aber die Luft merklich verstrieben, und leichter machen, so muß das Barometer fallen.

Diese Theorie hat sich wegen ihrer Wahrscheinliche feit und Simplicitat febr empfohlen, und ift bennahe allgemein angenommen worden. Ich war ihr ebenfals febr gunftig. Doch hatte ich noch einige Zweifel daben-1) Batte ich gewunscht, wenn ber Br. be luc burd uns mittelbar angestellte zuverläffige Berfuche, das Bers haltnif ber Dichtigfeit ber Dunfte, jur Dichtigfeit ber Luft angegeben hatte, damit man daraus ersehen mogte, ob die Dunfte eine fo ftarke Berdunnung ber kuft' bervorbringen konnen, ats bas ofters febr farte Rals len des Barometers betragt. 2) Satte ich einen uns auflößlichen Zweifel baruber, bag bas Barometer ofe ters fehr tief fallt, ohne daß der geringste Regen ober Sturm darauf erfolgt. Der Br. be luc fubrt felbit einen dergleichen Fall an, und will ihn aus Localums ftanben, nemlich aus ber ftarfen Musbunftung bes Benferfees und der anliegenden Alpengeburge, erklaren. Allein dieser Fall ereignet sich auf dem flachen land, wo weber Geen noch Beburge find. Erft am 18ten Jenner und am oten hornung diefes Jahrs fiel bas Barometer auf feinen tiefften Stand, fehr schnell berab. Das erstemal erfolgte anfanglich nur etwas fehr wenis aes, und erit nach einigen Tagen benm Steigen bes Barometers ber bekannte große Schnee; Das anderes mal aber gar nichts. In benben Fallen war bie luft fehr

fehr ruhig. 3) Es ist bekannt, daß unter dem Aequator, die ganze Barometerveränderung nicht mehr als
1½ linie; hingegen unter dem Pol gegen 3 Zoll beträgt.
Nun wechseln unter dem Aequator die Dünste in der Atmosphäre so wohl ab, als unter dem Pol. Es ist abwechselnd Regen und heiter Wetter. Wenn aberdie Dünste die Hauptursache von den Barometerveräns, berungen wären, so müßte folglich das Barometer unster dem Aequator eben so starke Veränderungen maschen, als unter dem Pol. Dieser Umstand schien mirschon lange das ganze de kücische System umzustoßen.

S. 225. Ich vermuthete baber schon seit geraumer Beit, irgendwo eine Widerlegung des de zucischen Spitems zu lesen. Allein ich glaubte nicht, daß sie so bundig senn wurde, als jene ift, die der Gr. de Saussurein seinem Essais sur l'Hygrometrie gegeben hat.

Als ich oben von dem Sauffürischen Snarometer Rachricht gab, meldete ich schon, daß biefer Gelehrte Durch einige Galze, Die Luft ganglich austrocknen; bingegen durch das Baffer, bis jur Gattigung mit Duns ten anfüllen fonne. Er nahm nun eine große Glastus. gel, die 4 Rubicfuß forperlichen Inhalt hatte, und in Die er ein Hngrometer, Thermometer, und Baromes ter seken, darauf aber also verschließen konnte, daß Die auffere Luft feinen Zugang hatte. Nun trodnete er die Luft ganglich aus, und bemerkte den Barometers stand. Darauf brachte er Bager in die Glastugel, und fattigte die Luft mit Dunften. Das Barometer, mels thes nunmehr als Mangmeter ju betrachten, flieg 6 Linien. Diefe gefattigte Luft trodinete er von neuem aus, und bas Barometer fiel wiederum 6 Linien. Folge lich haben die Dunfte, welche eine völlige ausgetrocknes te luft bis jur größten Feuchtigfeit bringen fommen, das Vermögen, die Luft um 🚣 mehr elastisch zu mas den, oder ihr Volumen ju vermehren. Denn 324 lie nien, als der beobachtete Barometerstand, dividirt durch

durch 6, ist gleich 54. Folglich können die Dunfte die Luft hochstens nur um 34 in ihrer Dichtigkeit und Schwere verändern, da doch unter dem Pol die Berschnderung bis auf 100 oder gar gegen 1 steigt.

Aber auch von diesem Verhättniß gehet noch mam ches ab. Denn 1) die Dünste die sich in der gesättigten luft besinden, wiegen zugleich mit der luft, und vermehren ihre Schwere. Der Hr. de Saussüre hat gefunden, daß zur Sattigung eines Rubicfußes ausgestrockneter luft; 10 Gran Waßer nothig senen. Allein da sich von diesem Waßer innner etwas an die Seitens wande des Gesäßes anhängt, so glaubt Hr. S. daß schon 8 Gran dieses leisten. Wir wollen also um das Gewicht der luft, das von den Dünsten herkommt, nicht zu vergrößern, hievor 8 Gran annehmen.

Nun wiegt ein Rubicfuß ausgetrocknete luft, nach bes Hr. de S. Angeben, 751 Gran. Dieser vekomme durch die Sättigung mit den Dunften noch 8 Gran, so wiegt er 759 Gran. Hierdurch aber wird das Vostumen des Rubicfußes luft um 34 vermehrt. Folglich wiegt

1 Kubicfuß ausgetrocknete Luft 751 Gran. 134 — gefättigte Luft — 759 —

Wie sich aber verhalt 13 gu 1. so verhalt sich 759 gu 745. Folglich ist das Verhaltnis der Schwere, einer völlig ausgetrockneten Luft, jum Verhaltnis der Schwere einer ganzlich mit Dunsten gesättigten Luft wie 751 zu 745.

Nun nehme man ben einer ganzlich getrockneten tuft - die Barometerhohe zu 324 kinien an, und bediene fich des geometrischen Berhaltnifes.

751: 324 = 745: 321, 4. Folglich wurde, wenn die Luft auch von ihrer groften Trockne, bis zur gröften Feuchtigkeit übergehet, das Barometer nicht mehr, als höchstens 3, 5 kinien fals len;

len; da es doch in unsern Gegenden Barometerverans berungen von 20, und unter dem Pol von 36 kinien giebt.

Allein auch dieses ist noch nicht genug. Denn 2) die tuft entledigt sich niemals ganz aller Dünste. Sie wird nie so trocken als der Hr. Saussüre sie durch die Kunst machte. Sie behalt, wie das Hygrometer zeigt, beständig wenigstens den dritten Theil ihrer Dunste. Deswegen muß von den obigen gefundenen 3½ kinien, noch der dritte Theil abgezogen werden, und es bleis ben folglich nicht mehr, als etwann 2 kinien. Daher man den den Barometerveranderungen, auch nicht mehr als 2 kinien für eine Wirkung der Dünste anses hen kan.

S. 226. Da nun keine von den bisher angeführten Theorien, von den Barometerveränderungen, genugsthuende Erklärung gibt: welche foll man annehmen? Ich denke, da in der Utmosphäre mehrere wirkende Kräfte vorhanden sind, deren jede wenigstens einige Beränderungen in der Luftschwere unläugdar hervors bringen kan, so muße man die Sache nicht aus einer, sondern aus mehrern Ursachen erklären. Daher pflichte ich der Erklärung die der Hr. de Saussüre in keinem Essais sur l'Hygrometrie hierüber gegeben hat, vollkomsmen ben. Ich werde einen kurzen Auszug davon gesben, obgleich diese Abhandlung verdient, von jedem gelesen zu werden, der etwas gründliches hievon wissen will.

Der Hr. de Saussure sagt erstlich, man muße ent, scheiden, warum das Barometer unter dem Uequator so geringe, und unter dem Vol so große Veränderungen mache. Hieran ist Schuld; 1) well unter dem Uequator die Warme nicht so abwechselnd ist, als unter dem Vol. Unter der kinie beträgt die Abwechslung der Warme im ganzen Jahr, hochstens 25 reaumirissche Grade, auf den Inseln und dem Meer unter der kinie

linie 10 — 12, in unserm gemässigten Elima aber etliche 40, und in den nördlichen ländern gegen 60 Grade.

- 2) Die Winde find unter der heißen Zone viel res gelmaffiger.
- 3) Die Utmosphäre muß unter der linie eine größere Höhe haben, weil die Sonne sie auf eine größere Höhe erwärmet. Der ewige Schnee fängt unter der linie erst in einer Höhe von 2400 Ruthen an; unter dem Pol hingegen liegt er auf dem Horizont. Unter dem Pol aber wird im Sommer die Erde durch die Sonne, und im Winter durch die innere Erdenwärme erwärsmet. Es besindet sich daher daselbst eine beständig abswechselnde Wärme zwischen der untersten luftschicht, und denen unmittelbar über ihr liegenden. Unter der heißen Jone aber, nimmt die Wärme sehr langsam von der Meeresstäche bis auf eine Höhe von 2 bis 3000 Nuthen ab. Hieraus läst sich erklären, warum ben uns das Barometer im Winter eine größere Höhe gibt.

Die chymischen Austosungen können, wenig auf das Barometer wirken, da alle Gahrungen, Faulnisse, Ausdunftungen u. d. g. unter der heißen Zone am starkssten, und doch die geringsten Barometerveranderungen baselbit sind. Die Warme, die Winde, und die unsgleiche Dichtigkeit der einander berührenden Luftschichsten sind die Hauptursachen der Barometeranderungen.

S. 227. Die Warme behnt die luft aus. Hr. de Saussüre fand, daß durch i reaumurischen Grad War, me, das Manometer, (Siehe S. 225.) um  $\frac{22}{16}$  linie steige. Folglich wenn die ganze lüftsäule, die auf einnen Punkt der Erde drückt, durch i reaumurischen Grad erwärmet würde, und neben sten austretten könnte, so würde sie so leicht werden, daß das Baronmeter um  $\frac{22}{16}$  linie siele. Durch 16 Grad Wärme, würde es 22 linien fallen. Allein

- 1. Die Utmesphäre leidet nur auf eine geringe Sos he, in ihrer Warme eine Beranderung.
- 2. Wenn auch eine kuftsaule bis zu einer sehr bes trächtlichen Höhe erwarmer oder erkaltet wird, z. E. durch die Warme des Lags, und Kalte der Nacht, so wird die ganze Atmosphare der einen Halbkugel, bens nahe zur nemlichen Zeit gleich starf erwarmer, oder erkaltet. Die durch die Warme erweiterre luftsaule kan folglich nicht neben austretten, da die anliegenden kuftsaulen gleiche Spannung erhalten haben. Die kuftsaule muß sich nur in die Höhe erweitern, und bes halt ihrer kockerheit ohngeachtet einerlen Schwere.

Nur in dem Fall, wenn eine einzige Luftsaule, ents weder durch einen Bindftrom oder Bolfe erwarmet oder erfaltet wird, fan sie in die benachbarten Luftsaus len eindringen, oder im entgegengeseiten Fall, diese in sie eintretten, und ein Steigen oder Fallen des Bas cometers verursachen.

Dieser Fall ereignet sich, wenn im Sommer der Regen die Luft an einem Ort starf abkühlt. Das Bas rometer steigt in diesem Fall augenblicklich. Doch kan dieses, wie auch Hr. de S. durch Rechnungen zeigt, nicht mehr, als höchstens & Linien betragen, da die erz kaltete Luftsäule nicht allzuhoch war.

- S. 228. Die Winde haben einen ftarfern Einfluß, in der Temperatur der Atmosphace, Beranderungen bervorzubringen. Denn
- 1. Tretten im Winter warme, und im Sommer kalte Winde, in eine kuftschicht ein, welche eine sehr von ihnen verschiedene Temperatur hatten. Es kan 3. B. die Utmosphäre 10 bis 20 reaumurische Grade kalt gewesen seyn. Es kommt ein warmer Thauwind. Dieser macht eine große Veränderung. Und find die benachbarten kuftschichten kalt oder unverändert geblies ben, so kan die, durch die warmen Wind erweiterte kufts

Von den meteorologischen Beobachtungen. 369 Luftfäule dahin eindringen. Die Luft wird also leiche ter und das Barometer fällt.

2. Erstrecken sich die Winde auf eine sehr beträchte liche Hohe. In den heistesten Frühlings und Some mertagen, kan die Sonne den Alpenichnee nicht schmelzen. Sobald aber ein warmer Wind kommt, sind nach 12 bis 15 Stunden die Strome angelaufen und bisweilen gar ausgetretten.

Der Hr. de Saussüre antwortet hieben auf einen Einwurf des Hr. de lüc, welcher sagte: Die Südwins de könnten im Sommer wenig Veranderung auf unser Atmosphäre machen, da wir im Sommer bennahe eben so große Wärme als unter der linie hatte. Der Hr. de S. aber zeigt grundlich daß dieses nur von der Öberstäche des Erdbodens gelte; In der Höhe aber seige es anders. Quito und der große St. Bernhard liegen in einerlen Höhe. Und doch kommt am lezten Ort mitten im Sommer die Wärme selten viel über den Eispunkt; dahingegen Quito die anmuthigite Ges gend ist.

S. 229. Die Winde haben noch einen mechanischen Einfluß auf die Dichtigkeit der Luft. Wenn eine große Raße Luft schnell an einen andern Ort, der in Ruhe ist beweget wird; so leidet sie einen Widerstand. Es entstehet eine Spannung. Die Luft wird angehäuft, und schwerer. Sonderlich geschiehet dieses, wenn zwen Windströme gegeneinander stoßen.

Tritt eine große Maße luft von einem Ort schnell weg, so entstehet ein leeres, und die luft wird leichter.

Auch der Verticalwind, der durch Warme, Dunfte, Berge, u. d. g. hervorgebracht werden kan, muß die Atmosphäre schwerer machen, da durch das gerade Auffteigen des Windes, eine Spannung und-Vermeherung der Luft entstehen muß.

In der Johe der Atmosphare befinden sich die heft tigsten Winde. Denn auf Bergen befindet sich fast alles zeit einiger, und immer starkerer Wind, als auf der Plane. Bon dem Gipfel des Montblaac, des höchsten unter den Alpen, reist der Wind immer den Schnee weg, und wirft ihn auf die andere Seite.

Die Beränderungen in der Utmosphäre entstehen daher in einer ausserordentlichen Höhe. Dieses wird auch durch die kleinen weißen Flockwölken, die Borsbothen des Regens sind bewiesen. Denn diese stehen in einer ungehäuren Jöhe, indem sie auf den höchsten Bergen noch eben so hoch zu stehen scheinen, als wenn man sie auf der Fläche des Erdbodens betrachtet.

S. 230. Was hat aber die Schwere oder leichtige keit der luft für Beziehung auf die Witterung? Die Sudwinde machen, wie Br. de Saussüre bisher geszeigt hat, durch ihre Warme die luft leichter. Diese Winde aber führen Dunste ben sich, daher regnet es, wenn die luft leichter wird.

Im Sommer wird zwar öfters auch ben bem Sud, wind bie tuft fuhl, und bas Barometer steigt. Allein bieses thut der Wind nicht, sondern der Regen. Der warme Sidwind hat die Dunste herbengeführt. Dies se fallen in unserer Utmosphäre, welche fälter ist, hers ab, bringen die Kälte der obern tuft mit, und können dadurch das Barometer wieder zum Steigen bringen.

Nach des Hr. de Saussüre Theorie, wird durch die Kalte die tuft verdichtet und schwerer. Durch die Kalste werden aber auch die Dünste verdichtet, daß sie daher fallen, und sich in Regen verwandeln sollten. Und doch pflegt ben schwerer tuft, heiter Wetter zu senn, da wenn die schwerere tuft von der Kalte herfommen sollte, es daben regnen müßte. Dieses wurde auch geschehen, wenn die Nordwinde, welche uns die Kalte bringen, Dünste ben sich hatten. Ullein sie sind trocken, und dann

dann treiben sie unsere luft die etwan noch Dunfte ents halten hat, vor sich her, weg, daher kan es nicht regnen.

Im übrigen führt ber Br. be Sauffüre aus bes Marchefe Poleni und bes Br. van Swieden zu Fras necker Beobachtungen an, daß mit der Schwere der Luft, nicht allezeit trockne, und mit der leichtigkeit der Luft nicht allezeit Feuchtigkeit und Regen verknüpft fene; und daß ben 1175 Regen die zu Padua in 12 Jah, ren gefallen, das Barometer nur 758 mal gefallen sen.

Es ift freylich mahr, daß man sich sehr oft betrügt, wenn man aus dem Steigen oder Fallen des Baromesters auf die zufünftige Witterung schließen will. In defen wenn das Barometer fällt, und auch fein wirklischer Regen erfolgt; so bemerkt man doch, daß eine Veränderung in der Atmosphäre vorgegangen.

Der Himmel wird z. B. trub, und es ist wenigs stens ein Anschein zum Regen da. Regnet es aber, ohne daß das Barometer gefallen, so läst sich dieses aus des Hr. de Saussure Theorie wohl erklären. Die Atmosphäre ist nemlich vielleicht durch einen kalten Wind in der obern luft, schwerer worden; Es waren aber in der Atmosphäre viele Dünste vorhanden, wels cher Fall sonderlich in naßen Jahren oft eintrist. Diez se Dünste wurden durch die Kälte verdichtet, und fals len als Regen herab. Defters sind die Dünste durch den S Wind gegen Norden, und durch den N Wind nur wieder zurückgeführt worden.

Zum Beschluß gestehet der Br. de Sauffüre auch gerne zu, daß die Dunfte, und verschiedene bald schwes rere bald leichtere tuftarten z. E. dephlogistisirte, phlogistisirte, brennbare u. d. tufte, wenn sie sich mit der atmospharischen vermischen, einige Beranderungen in der Schwere der Urmosphare hervordringen konnen.

Bon der Theorie, die der Hr. de S. über die Sturmwinde gibt, will ich nur etwas weniges noch anführen.

S. 231. Die Dunste sind elastische stußige Wesen. Dis hat Br. de Saussure durch umnittelbare Erfahrunsgen bewießen. Als elastische Körper können sie sich durch ihre eigene Kraft in der Utmosphäre erheben. Sie brauchen nichts, als die Wärme die ihre Glasticität vermehrt. Ohne dieses System anzunehmen, könnte man nicht erklären, wie sich die Dunste in der obern dusserst dunnen und leichten luft sollten halten können.

Die Electricität ist ferner in der ganzen Utmosphäre vertheilt, und in der dunnesten kuft am wirks samten, wie man aus den electrischen Bersuchen im kuftleeren Raum weiß. Folglich muß in der obern reisnen kuft, das meiste electrische Flüßige, und gleichsam ein Ocean desselben vorhanden senn. \*) Der Pr. de . ist geneigt den Aether der sich in dem leeren Raum zwisschen den Planeten befindet, für das electrische Flüßisge anzunehmen.

Durch die Dunste steigt das electrische Flüßige von der Atmosphare auf die Erde herab, und von der Erde wieder hinauf. Ist die Electricität irgendwo gespannt, oder überhäuft, so wird dadurch das Gleichgewicht wies der hergestellt.

Wenn die Dunfte zu einer beträchtlichen Sohe fieis gen, daß sie den electrischen Ocean erreichen, so brins gen sie in Verbindung mit der Electricität, die schröcks lichsten Lufterscheinungen hervor. Ben Vulfanen, Sas gel,

Diefes scheiner erft noch begerer Beweise zu bedürfen. Das electrische Flüßige ist freylich im Luftleeren Raum am wirksamsten. Aber kan es darinnen ohne einem leis tenden Körper wirken? In der obersten reinsten Luft gibt es nun wohl keine leitende Körper! Indeßen ist vieles im der Ratur, welches man nicht geglaubt hatte.

gel, Nordlichtern, Windwirbeln u. d. g. zeigen fie ente weder wirkliche Blizen und Donner, oder doch wenigs ftens an dem Electrometer deutliche Spuren der Electricitat.

Orcans entiteben min burch Berticalwinde. Wenn es einige Tage windstill ift, und die Dunfte nicht burch Die Horizontalwinde vertrieben werden; - wenn die Dunite ferner durch die Sonnenwarme genugfam erwarmer find, baf fie fich erheben fonnen; - wenn fie endlich in genugfamer Menge vorhanden find, daß fie Die Utmosphare gang bufter machen, boch auch nicht allzusehr angehauft find, daß fie durch ihre Schwere und Zusammenstoßen sogleich wieder jum Berabfallen genothiget werden follten; fo werden fie in eine ungehauere Bube hinauf getrieben. Gie erreichen ben eles etrischen Dcean. Diefer bricht burch fie mit Bewalt und Ungestumm auf die Erbe ober bas Meer; und erreat den Orcan. Das Meer wird angezogen. Es ers hebt fich aufwärts, tritt an manchen Orten weg, und überschwemmet andere. Auf dem Erdboden werden durch die anziehende Kraft der Electricitat Baume aus. gerifen, biefe fo wie Baufer, Menfchen und andere Rorper in die Bobe gehoben, und weit herum geschleu. Blize und Donner find damit vergesellschaftet.

Oder in einem andern Fall! Die Dünste steigen so hoch, daß sie ihre Wärme verlieren. Sie werden also verdichtet, und fallen. Dadurch verlieren sie ihre Elassticität. Die unsere luft durch die sie fallen, wird gleichfalls abgefühlt, verdichtet, und verliert ihre Elasticität. Es entstehet also ein leerer Raum in der Uts mosphäre. Die benachbarten luftsäulen dringen mit Ungestümm dagegen ein, und es entstehet ein Orcan. Das electrische Feuer fährt auch in die vermischten. Dünste, und es erfolgen Blize und Donner.

S. 232. Die Windstöße erklart der Hr. de. Saufsfüre also. Windstöße entstehen von schweren: Regens-A a 2 wolken.

wolken. Sie gehen vor den Wolken her, sind an dem Orte wo die Wolke regnet, nicht viel merklich, folgen aber auch der Wolke nach. Diese Windstoße englehen aus dem elastischen Dunst, der encstehen muß, wenn der Regen fällt. Dem der Regen verwandelt sich, so bald er fällt wieder in Dunste; und da die einzelnen Tropfen durch die Luft gehen, folglich der Luft viele Verechnungspunkte geben, so wird sie augenblicklich von Dünsten gesättiget. Diese Dünste vertreiben durch ihre Elasticität die Luft auf eine weite Entfernung. Man riecht und fühlt den seuchen Dunst der von eis ner Regenwolke in die Luft sommt, schon in einer weis ten Ferne.

Durch biesen elastischen Dunst entstehen nun die Windzibse. Denn die vorgegangene Beränderung, und die heftige Ausdehnung der kuft, die an dem Ort, wo die Wolte siel vorgieng, war zu schnell, und die daran liegenden kuftsaulen werden in sehr großer Gesschwindigkeit und mit Ungestum weggestoßen. Ich glaube man könne dieses Phanomen auch durch das koss brennen eines eingeschloßenen Schießpulvers, welches sich ben seiner Entzündung in eine Menge Dünste schnell auslöset, und dadurch die äussere kuft mit Ungestüm wegstößt, noch deutlicher erklaren.

Denn man weiß, daß wenn man ein eingeschloßes nes Waßer ichnell in Dunite auflöset, wie ben den glassernen Springkölbchen die man ins Feuer wirft, diese Dunfte eine größere Gewalt ausüben, als das Schießs pulver selbst.

Nun aber nochmal auf die Windstoße zu kommen! Fallen mehrere dergleichen Wolfen in einiger Entfers nung voneinander, so stößt der elastische Dunft den sie erregen, und die durch demselben weggestoßene luft, in den Mittelpunkt, der sich zwischen den verschiedenen abgesonderten Wolfen besinder, mit der größen hefetigkeit.

Von den meteorologischen Beobachtungen. 375

tigfeit. Hier ist unbeschreibliche Gefahr. Die großen Schiffe werden dadurch augenblicklich und unrettbar verschlungen.

## Das fiebende Rapitel.

Bon den Sobenmegungen mit dem Barometer.

S. 233. Ginem jeden der die Natur und Eigenschaft der Luft nicht kennet, ist, wie ich aus viels fältigen Erfahrungen weiß, ausservedentlich befrems dend und auffallend, wenn er zum erstenmal höret, daß man mit dem Barometer die Höhe eines Orts über dem andern, es mögen die benden Orte einander nahe lies gen, oder weit voneinander entfernet senn, solle meßen können. Und doch wird diese unmöglich scheinende Sache, einem jeden sogleich begreislich, so bald er eis nige Erkenntnisse von der Natur der Luft bekommt. Ich werde diese nun voraus seßen, da ich in dieser Abshandlung, beständig auf die Unfänger in diesem Fach der Naturlehre, Rucksicht nehme.

Die luft ist schwer, und erhebt durch ihre Schwere Das Quecffilber im Barometer, auf der Oberflache der Meere, und des Erdbodens, ju einer Sohe von 28 bis 20 parifer Bollen. Folglich wiegt bie gange Luftfaule, die auf unferm Erdboden druckt, fo viel als eine Quede filberfaule von 28 bis 29 Bollen Sobe. Gefest nun, man founte in der Urmosphare bis zu ihrer halben Sohe hinauf fleigen, so wurde auch bas Barometer nur eine halb fo große Bobe anzeigen, und nur auf 14 Zolle über seiner Horizontalebene erhaben senn, da jezt nur ein halb fo großes Gewicht Luft, auf baffelbe wirkt. Daraus fließt bann, baf bas Barometer immer tiefer herabsinke, je hober man mit bemfelben auf einen Berg hinauf fteigt; weil in der Bobe das Gewicht der luft abnimmt. Gefest nun man wife aus Erfahrungen, A a 4

wie hoch man in der kuft steigen mitse, bis das Barometer eine oder mehrere kinien fällt; so begreift ein zes der, dass man mit dem Barometer, die Erhabenheit eines Orts über dem andern, mefen könne. Man sies het aber leicht ein, dass man mit dem Barometer eigents lich nur die Höhe der kuftsaule, die sich zwischen dem erhabenen und niedrigen Ort besindet, messe.

S. 234. Pascal war der erfte, der diesen Gedam fen bekam; und. dieses ift ein mahrer Beweiß von sein nem denkenden Geift. Denn nicht ein blofer Jusal, (Durch welchen vielleicht bald nach ihm, dadurch auch diese Entdeckung wurde gemacht worden senn, wenn man auf erhabenen Orten, den Barometerstand niedriger als auf der Fläche des Erdbodens gefunden hätte) sondern Vachdenken, und die Anwendung der im vorhergebenden Paragraph angeführten Grundsäse, brachte ihn auf diesen Gedanken.

Da er seinen Entwurf nicht felbst aussühren konnte, so bat er seinen Freund Beal, Versuche hierüber anzus stellen, und sich mit einem Barometer auf hohe Berge zu begeben, um zu untersuchen, wie viel das Varometer allda tiefer als auf der Obersläche des Erdbodens siehen wurde. Die Erfahrung bestattigte die Schlüsse Jascals, und man sieng sogleich an, das Barometer als ein Wertzeug anzusehen, mit dem man die Erhabenheit des einen Orts über dem andern bestimmen konne.

S. 235. Allein man kannte anfänglich die Ratur der luft zu wenig, als daß man sogleich ben Ersindung dieser sonderbaren Sache, eine Bollkommenheit hatte schaffen können. Wenn man nur ein wenig darüber nachdenken wollte, so könnte man frenlich leicht begreissen, daß die verschiedenen auseinander liegenden luftsschichten, die das Sanze der Atmosphäre ausmachen, und deren jede mit I linie Quecksiber gleich wiegt, nicht von einerlen Sohe und Dichtigkeit sehn können.

Denn

Denn wir wollen jest fest sezen, daß die ganze Atmosphäre, die auf die Oberstäche des Erdbodens oder des Meers drückt, so schwer seze, als eine 28 pariser Zoll, oder 336 kinien hohe Quecksibersäule. Wir wollen nunmehr die ganze Utmosphäre in Gedanken, in 336 Schickten, deren jede so schwer als eine Quecksibersfäule von 1 kinien Hohe ist, theilen; so wird die untersste kuftschicht, die kleinste, und die oberste oder erste, die größte senn, obgleich die oberste und unterste, jede so schwer als 1 kinie Quecksiber ist. Denn auf der 336ten Schicht, liegen 335 kuftschichten, und drücken vermöge ihrer Schwere, die 336te Schicht zusammen. Uuf der 335te kuftschicht liegen 334 Schichten, und diese drücken die 335te Schicht zusammen, u. s. w. Daher muß die 335te Schicht schammen, u. s. w.

Man darf sich zur Erläuterung desen auch nur eis nen sehr hohen Haufen Federn oder Wolle gedenken. Man theile ihn in Sedanken, in einige Schichten, der ren jede so schwer als die andere ist. Man wird leicht einschen, daß diese Schichten ben einerlen Schwere, doch nicht einerlen Johe haben. Die unterste ist die niedrigste, weil sie vom Sewicht der obern, auf ihr liegenden Schichten zusammen gedrücket wird. Die Obernschichten hingegen werden immer hoher, je wenisger sie von denen auf ihnen liegenden Schichten bes schwert werden.

Selbst eine jede einzelne Schicht, wenn sie wieder rum in kleinere abgetheilet wird, erfahrt das nemliche. Wir wollen annehmen die 336te kuftschicht werde wies derum in 10 Schichten deren jede mit  $\frac{1}{10}$  kinie Queck, silber im Barometer gleich wieg, abgetheilt; so ist aus obigen Gründen, die 10te oder unterste kuftschicht, kleiner als die 1te oder die oberste, denn die unterste wird durch 9 kuftschichten zusammen gedrückt u. s. w.

S. 236. Wenn man nun mit dem Barometer die Bohe eines Orts über dem andern, oder eigentlicher zu reden, die Höhe der Luftschicht, die sich zwischen dem niedrigen und erhabenen Ort besinder, messen will, so muß man wißen, im welchem Verhaltniß die auf einander liegende Luftschichten, deren jede mit I kinie, oder mit To kinie Quecksiber im Barometer gleich wiegt, sich nach und nach erweitern, je höher man in der Atsmosphäre hinaussteigt, und je weniger folglich diese Luftschichten gedruckt werden.

Wenn man nach ben Grundfagen der Mechanif diefe Sachen überbenkt, fo wurden fich folgende Berhaltniffe ergeben. Man nehme an: Die unterfte oder Die 337te Luftschicht werde durch eine last von 336 linien boch Queckfilber gedruckt, und bas Daas der Ausbehnung Diefer gedruckten untersten Luftfaule fene gleich I, worunter man ein willführliches Maas verfteben, einstweilen aber es, burch m bezeichnen fan. Gefest ferner: man könnte bis zur halben Schwere der Utmosphäre hinauf fleigen, fo daß ihr herabbrudendes Gewicht nur 168 Linien betrage, so wurde die 169te Schicht, nur durch ein halb so schweres Gewicht als die 337 Schicht ges brudet werben, und fie murbe folglich, ob fie gleich auch nicht schwerer ift, als 1 linie boch Quedfilber, boch einen noch fo hohen Raum einnehmen, ale Die 227te. Gefegt endlich: Man fonnte in ber Utmos. phare so hoch kommen, daß sie nur noch ein Viertel so Schwer mare als auf der Oberflache des Erdbodens, und Das Barometer daselbst nur 84 linien bod stunde, fo wurde die 85te Schicht, nur von der Belfte der laft gebrudt merben, welche bie 16gte empfindet : wurde bas her noch fo hoch als biefe, und viermal fo hoch, als bie 337 fenn. Denn da die luft durch ihr eigen Gewicht gusammen gedrudet wird, fo muß fie fich in dem neme Kichen Verhaltniß, in welchem der Druck abnimmt ermeitern.

S. 237. So richtig biese Sage sind, so wurde man sich doch nicht auf dieselben verlagen konnen, wenn sie nicht durch die Erfahrung waren bestättiget worden. Denn die besten Schluße konnen fehlen, wenn man sie ohne Erfahrung, auf Segenstände in der Natur, die leichtlich eine andere Modification haben konnen ans wendet.

Allein Mariotte hat das erst angeführte Gefes durch Erfahrung bestättigt; indem er den Berfuch im Rleinen machte. Taf. VI Fig. II. ift eine frumgebogene Glass robre, die ben a offen; ben b aber verschloffen ift. In Diese fullet man etwas Quecksilber, damit die Rrums mung c d damit angefüllet werde, und der Roum von d bis b genau 12 Zoll betrage. Gefest nun bas Baro, meter stunde 28 pariser Zoll hoch, so wird die einges schlogene kuft d b blos von dem Gewicht der Utmos. phare zusammengedrückt. Um jest die eingeschloßene Luft in den halben Raum = e b oder auf 6 Zoll zusame men zu prefen, muß man in die Rohre a, eine Quede fiberfaule von 28 Zollen Sohe einfullen. Folglich um bie luft in die Belfte bes Raums jufammen ju preffen, wird ein doppeltes Gewicht, nemlich das Gewicht der Altmosphare, und der Quedfilberfaule von 28 Zollen erfordert. Um die Luft nochmal in die Belfte Des Raums = fb, oder auf 3 Bolle zusammen zu zwangen, muß das Gewicht abermal verdoppelt werden. dem Gewicht der Utmosphäre von 28 Zollen Barome. terhohe, muß daher in die Rohre a eine Quedfilberfaule von 28 × 3 = 84 Rollen fommen. Es bruckt folglich auf die eingeschloßene luft mit ber Utmosphare, ein Gewicht vom 28 × 4 = 112 Zollen Quedfilber. Dars aus erhellet, daß jedesmal eine gedoppelte Rraft, die Luft in die Selfte des Raums, den sie bey eis nem einfach empfundenen Gewicht einnahm, gusammen brucket.

Bieraus fliefit nun folgenbes Berbaltnis.

Sewicht melches die luft gufammen bruckt.	ĺ	Raum, welchen die einge- schloffene luft einnimmt.
28//		12//
<b>36</b>		<b>6</b> -
112		3
224	_	3 1 <u>=</u>

Man siehet hieraus, daß wenn der Druck der luft nach einer geometrischen Progression zunimmt, die zussammengedruckte luft ihren Raum nach einer geomestrischen Progression vermindert: Daher wird der Mariottische lehrsaz auch also ausgedruckt, daß die luft im umgekehrten Verhältniß der drückenden Rräfste zusammen gedrücket werde.

5. 238. Das Gegentheil muß nothwendig auch ersfolgen, wenn der Druck nach einer geometrischen Prosgreßion abnimmt. In diesem Fall wächst auch der Raum den die luft einnimmt, nach einem geometrischen. Werhaltniß. Wir wollen den Druck der luft zu 28 Boll = 336 linien, und die Höhe der 337 luftschicht zu 1 annehmen, so bekommt man folgendes Verhaltniß.

Drud ber luft.		Ihrer Bobe.
336/// —	die 337te	— v m
168 —	— 169te	— 2 m
84 —	— 85te	⊦ — 4 m

S. 230. Die Hohe der dazwischen fallenden Lusteschichten kan leicht berechnet werden. Weil die Last der Atmosphäre zu 336" und die 337te Lustschicht zu 1 ans genommen werden, so bleibt dieses die Basis. Will man nun wisen, wie hoch z. B. die 325te Lustschicht sere, so dividirt man die Zahl 336, durch 324, (dennt die 325te Schicht wird durch 324 andere zusammenges drück, deren jede 1 linie Quecksilber gleich wigt,) und bekommt solglich 1, 037 m, für die Hohe der 325. Lustschicht.

Ohne mich in einen mathematischen Beweiß von der Richtigkeit dieser Rechnung einzulaßen, verweise ich blos darauf; daß man die im vorhergehenden Parasgraph bestimmten Höhen der 169ten und 85ten lufts schicht, nach dieser Rechnungart ebenfalls zu 2 und 4 findet, wenn man die Zahl 336 im ersten Fall durch 168, und im zwenten durch 84 dividirt.

Auf diese Weise hat Hr. Rosenthal in dem 2ten Theil seiner Bentrage, S. 7. die Dichtigkeit der kufts säulen, deren jede mit La kinie Quecksilber im Baromes ter gleich wiegt, von dem hochst möglichsten Baromes terstand sie 30° = 350 kinien, bis zu dem niedrigsten Barometerstand den man je erreichen kan, nehmlich dis zu 30° = 187, 5 kinien, berechnet und in Tabels len gebracht. Er nennet das Maas der 5600ten kufts säule, m, und nimmt es zu i an, die darauf folgens den höhern kuftsäulen, die sich immer vergrößern, wers den ebenfalls durch das unbestimmte, und nur vergrößerte Maas m angegeben.

Im 11ten Paragraph liefert er eine andere Tabelle, die aus der erstern entsprungen. Er sängt von der 3000ten kuftschicht an, und summirt dis zur 5600ten Schicht, inwer die Höhe einer jeden kuftsäule zur ans dern. Will man nun diese Tabelle zu Höhenmeßungen gebrauchen, so beobachtet man die Barometerhöhe an dem erhabenen und tiefen Ort; sucht in der Tabelle die zu den zwen gefundenen Barometerhöhen gehörige kufts höhen, ziehet darauf die kleinere Höhe von der größern ab, und sindet durch den herausgekommenen Untersschied, die Höhe der kuftsäule zwischen dem niedrigen und erhabenen Ort, jedoch nach dem noch unbestimmten Maas m. Man muß, nun dieses bester zu verstehen, die Tabellen selbst zur Hand nehmen.

S. 239. Man wird mit Recht einwenden: Was hilfts wenn man auf diese Weise die Hohe einer Lufts säule angeben kan, da das Maas m etwas unbestimms

tes ist, und man es nicht nach seiner wahren lange, oder nach einem bekannten Maas bestimmen kan? Man muße te den Werth des Maffes m erft fest fegen! Wie Br. Rosenthal biefes zu finden sucht, werde in der Rolge noch zeigen. Zuvor will erft von den Bemuhungen der altern Naturforscher, in Bestimmung Diefes Maffes etwas weniges anfuhren. Die Berren Mariotte. Halley, Maraldi, Scheuchzer, Cassini, Bers noulli, Bouquer, und andere, suchten, ein jeder von dem Befichtspunft, aus welchem er die Sache bes trachtete, eine Theorie über die Bobenmeffungen ju geben. 3ch fan nun fo weniger Diefelben befchreiben, Da fie mir in biefer Abhandlung einen zu großen Raum wegnehmen wurden; - Bom Br. de luc in feiner Une tersuchung über die Atmosphare, welche Schrift ein jes ber, ber in diefer Materie vollkommen unterrichtet fenn will, ohnehin besitt, auf das umständlichste vorges tragen find, - und am Ende ben wirklichen mit dem Barometer angestellten Bobenmeffungen, mit ber Erfahrung oder dem geometrischen Maas nicht gutreffen. Ich will dagegen nur einige allgemeine Bemerkungen darüber machen.

Die Beobachtungen der altern Naturforscher über diesen Gegenstand, ware allzu sehlerhaft, duher mußeten die darauf gebauten Theorien nothwendig trügen. Sie maßen z. B. eine gewiße Hohe geometrich. Dann stiegen sie von der Meeresstäche, oder von einem Ort der Erde, der mit der Meeresstäche gleich hoch liegt, und auf welchem das Barometer 28 Joll hoch stund, mit dem Barometer so hoch hinauf bis es um 1 linie siel. Nun bestimmten sie diese Hohe nach der wirklischen geometrischen Meßung. Hr. Mariotte fand dies selbe 63, der Hr. de la Hire aber sogar an einem und eben demselben Ort, über 74 Schuh hoch. Man siehet hieraus, daß daben beträchtliche Fehler müsten vorges gangen senn. Zwen hauptsächliche Fehler würden hies den begaugen: Erstlich, wenn man nicht mit richtigen

Barometern versehen. Reines war über bem Reuer von ber luft gereinigt. Daher hatte Die veranderte Warme einen fehr ftarfen, und überdiß unregelmäfigen Einfluß auf Diefelben. Das beift : zwen folche Baros meter murben nicht burch einerlen Beranderung ber Barme, gleich viel in ihrer Bobe verandert. Underns. menn auch die Barometer aut gewesen maren, so hatte man gar feine Rucksicht auf Die veranderte Warme. Man bachte nicht baran, bag bie Warme eine Beran. Derung in der Queckfilberfaule des Barometers bervorbringen, und daß zwen Barometer, wenn man in verfchiebener Temperatur Damit beobachtet, eine Berich. tiqung wegen des Einflufes der Barme nothig haben, wenn fie harmoniren follen. Roch weniger bedachte man, daß die Warme einen ftarten Einfluß auf bie Berlangerung und Berkurzung ber Luftsaule felbst has be, daß man daber ben feinen vorgenommenen Defiungen, ben Grad der Barme bestimmen. - Ben verfchies Denen vorgenommenen Mekungen aber, ben welchen die Warme größer oder fleiner ift, ausfundig ju machen habe, wie viel burch einen Grad mehr Warme ober Kalte, die Luftsaule verlangert oder verfürzet werde. Daber mußten die vorgenommenen Megungen febr uns richtia ausfallen.

Dann fielen noch mehrere Unrichtigkeiten daben vor. Bald abstrahirte man aus etlichen wenigen vorgenoms menen Barometrischen Meßungen, eine allgemeine Resgel. Bald verließ man die Mariottische Regel vom Druck der kuft, und sahe die Sache von einem andern Gesichtspunkt an. Fast allgemein reducirte man, eine mit dem Barometer gemeßene Hohe, auf die Meeress släche, indem man damit angab, wie viel der höhere Ort über dem Meer erhaben sen. Weil man diese Ershabenheit nicht allezeit zugleich geometrisch meßen konnte, so blieb man in seinem Irrthum. Nun gehort aber, wie man in der Folge ersehen wird, ausserordentlich viel Genausgkeit dazu, wenn man die Erhabenheit eines Orts

Orts über ber Meeressidche angeben will. Fanden doch Mariotte und Hr. de la zire, wie ich erst gemeldet, eine kleine Luftsaule, zu beren Basis und Sipfel sie kommen konnten, um 11 Schuh in ihrer Höhe versschieden. Wie groß muß erst die Verschiedenheit, wes gen verschiedener Localumstande alsdann senn, wenn zwischen der Basis und Sipfel einer Luftsaule die matz meßen will, viele Meilen weite Lander gelegen sind.

S. 240. Man sieng bald an, ben Höhenmeßungen, ben Gebrauch der Logarithmen zu empfehlen. Masriotte und Salley thaten dieses schon. Denn man sahe die logarithmen als Reihen von Zahlen an, die in eben dem Verhältniß miceinander sortlausen, wie nach dem Mariottischen lehrsaz die Luftsaulen sich im Verhältniß des abnehmenden Drucks der Utmosphäre, verhältnismässig erweitern. Man wande die logarithsmen, zu dieser Absicht auf verschiedene Weise an. Den bequemsten Gebrauch hievon, hat nach dem Hr. Bousguer, wohl der Hr. de küc davon gemacht. Er bestiebet im folgenden.

Wenn man an einem niedrigen und erhabenen Ort, die Barometerhohe nach kinien oder Zehntheilen dersels ben beobachtet hat, so sucht man zu den zwen gefuns denen Barometerständen, in den Tabellen die dazu ges hörigen logarithmen auf. Bom größern logarithmus ziehet man den fleinern ab, der Nest oder Unterschied, gibt die Erhabenheit des höhern Orts über dem niedrie

gen, nach taufenbtheiligen Tolfen. 3. B.

Der Barometerstand in der Tiese seine = 324, 4 von = 3. 5083950

Der Barometers stand auf der söhe = 306. 3 — = 3. 4779890

Pre-Unterschied — = 304060 = 304

Toisen. 1000

WM man die Toisen in Schuhe verwandeln; so wird der Unterschied der Logarithmen, vor der Division durch tausend, mit 6 multiplicirt, weil eine Toise 6 Schuhe hat. Verlangt man die Hohe in Zollen zu wissen; so multiplicirt man das Produkt nochmal mit 12, und schneidet am Ende die 3 lezten Zissern ab, um die Theis lung durch 1000 zu verrichten.

Ben biefer Gelegenheit bemerke, bag es immer gleich viel ift, man mag nach frangofischen ober englis ichen ober rheinischen Zollen die Barometerhobe bestim-Denn ben englischen Zollen ergibt fich die Bobe der gemessenen Luftsaule nach tausendtheiligen Fathoms, und benm theinischen Raas nach taufenotheiligen Rlafe tern. Auch bemerke noch, baf es immer einerlen Res fultate gibt, man mag bie Barometerhoben nach gans gen Zollen, oder linien, oder gehn, fechzehn oder huns berttheiligen Linien, angeben. Die zugehörigen Logas rithmen find gwar immer großer, in je fleinern Theis len man Die Barometerhoben annimmt. Aber da mart badurch auch Berhaltnifimaffig größere Unterschiede in ben Barometerhoben bekommt, fo ergeben fich wieder einerlen Unterschiede, wenn man ben fleinern logarithe mus von den größern abzieht; ba alle logarithmen ges geneinander im Berhaltniß fteben. Es ift ja 28 Boll= 336 linien = 336, 0 = 336, 00 = 326 linien. Folgelich haben auch bie logarithmen, von den Zahlen 28. 336. 336, o. u. f. w. unter fich bas neinliche Berbalts nif. Wenn nur bie zwen beobachteten Barometerhos ben am niedrigen und erhabenen Ort, nach einerlen großern ober fleinern Maas angegeben find, fo find bie Unterschiede ber logarithmen Die dadurch herauskoms men, von gleicher Groffe. 3. B. Der Unterschieb von ben logarithmen, die den Zahlen 27" und 28" jugebos ren, find nicht fleiner und nicht großer, ale Der Unter. schied der Logarithmen von den Zahlen 324 und 336/// ober von 324, 9 und 336, c//, oder auch von 5184

und 5376 sechzentheiligen linien. Denn in jeglichem biefer Falle beträgt er 157942.

S. 241. Einem jeden, der nur ein wenig nachdens tet, wird benin Gebrauch der logarithmen zu Höhens meßungen der Zweifel einfallen, ob es damit auch seis ne gute Richtigkeit habe, da die gefundene Höhe in einer solchen runden Zahl ausfällt. Man mögte denken, es seise um der Bequemlichkeit in der Rechnung willen, die Sache so genau nicht genommen worden.

Ich bemerke hieben 1) daß es frenlich ein sehr glucklicher Jusall ist, daß der Unterschied der tagarithmen, die Hohe der durch das Barometer gemeßenen tustsäule, nicht in einer gebrochenen, sondern runden Zahl, und überdiß nach dem großen Maas, nemlich den Toisen, angibt. Allein man hat sich hierüber doch nicht allzus sehr zu wundern. Denn 2) der Unterschied der togas rithmen, gibt die Hohe der tustsäule nur ben einer ges wißen Temperatur der Warme richtig an, wie ich in der Folge zeigen werde, und es sehlt allerdings an dem richtigen Maas, wenn die Warme der gemeßenen tusts säule größer oder kleiner ist.

S. 242. Einen noch andern Zweisel kan man mit noch mehrerm Recht erregen: Ob nemlich die logarithe men in dem nemlichen Verhältniß fortlaufen, nach welschem, dem Mariottischen kehrsazusolge, die luftschicheten ben abnehmenden Druck der Utmosphäre sich ere weitern.

Die logarithmen sind zwen Reihen Zahlen, von benen die eine in geometrischer, und die andere in arithmetischer Progression fortlauft. Die leztern nennet man die logarithmen der erstern. Durch die erstern Zahlen, die in geometrischen Progression fortgehen, wird die Barometerhohe, oder das Gewicht der Atmosphäre, welches auf die zumessende luftsaule drückt, angezeigt. Durch die logarithmen aber, welche in arithmetischer

metischer Progression fortlaufen; wird die Hohe der zu meßenden tuftsaulen angegeben. Mun erhellet aber aus S. 238. daß die tuftsaulen in geometrischer Pros gression wachsen; wenn der Druck den sie leiden; in einem geometrischen Berhaltniss abnimmt. Folglich scheinen allerdings die togarithmen sich nicht allzuwohl zu den Barometrischen Messungen zu schieden; da sie den Wachsthum der tuftsaulen in arithmetischer Pros gression angeben, welcher doch nuch einer geometrischen geschieher.

Der Fehler der hieraus entstehet ist zwar nicht größ; da wir mit dem Barometer nicht allzuhoch in die Atmosphäre hinauf steigen, und Megungen vors nehmen konien. Indefien kan man boch so hoch konis men; daß sie ihre Schwere verlöhren hat; und das Barometer nur in 3 Joll oder 216 linien hoch stehet. Wir wöllen nur untersuchen; wie viel in dieser Johe; die logarithmen von der Maristtischen Regel abweichen. Bu dem Ende wolle.: wir die 217te luftschicht nach §. 238. berechnen. Wenn man das Maas der 437te luftschicht ju 1 = m annimmt; so hat nach der Maristtischen Regel; die 217te Schicht i, 5555: m.

Nach ben logarithmischen Berechnung beträgt bie Bobe ber 337ten Schicht 12906 taufendtheilige Toifen bber 929 Foll.

Die Bobe ber 217ten Schicht, 2006detaufenbtheit fige Toifen, over 1444# Roll.

Wenn wir nun die unterste, oder die 337te Schicht als tichtig gemeßen zu 929 Jollen Johe annehmen wols len; so findet man das Maas der, nach dem Mariottis schien Lehrsai S. 233. berechneten 217ten Schicht, durch das Berhaltnis: Wie sich verhalt im ju 929 Joll, so verhalt sich i, 5555 m zu 1445. Hier ist also, (obgleich ben einer bennahe unerreichbaren Johe) eine solche ausnehmende Uebereinstimmung zwischen beite Who a

den Berechnungen, daß durch die Logarithmen nur # Boll weniger Bobe angegeben wird. In dem niedrigern Luftschichten, beträgt ber Fehler fast gar nichts. Wenn wir auch bis zur 216ten Luftschicht hinauf fleigen fonnten, und bis jur 337ten Schicht berab, 121 tuftfchich. ten, beren iebe I linie Quecffilber fcwer ift, ju megen hatten: - Dann nach ben logarithmischen Berechnungen auf jede Schicht im Durchschnitt genommen, 3 Roll Abweichung annehmen wollten, so wurde der Kehler an der ganzen Sobe doch nicht mehr betragen, als ; von 121, ober 40 Rolle welches nicht mehr als 3 Schuh und 4 Boll ausmacht. Gin Fehler ber ben einer folden Bobe, gar nicht verdient, in Unschlag gu kommen! Als ich bas erstemal diese genaue Ubereinstimmung zwischen den Logarithmen, und den Berechnungen nach Mariottens lebrfag mahrnahm; fo murde ich in Berwunderung gefest, und glaubte einen Fehler in der Rechnung begangen zu haben. Denn da die togarithe men nach arithmerifcher, Die auf Mariottene lehrfag gegrundeten Rechnungen aber, nach einer geometrifchen Progression fortgeben, so vermuthete ich eine ftarfere Abweichung. Als ich aber alles richtig fand, so dachte ich über die Urfache hievon, nach. Diefe fan nun teine . andere fenn, als weil wir in der Utmosphäre hochstens nicht weiter als bis jum gren Glied der Progrefion bins auffteigen konnen. Wir konnen nicht einmal fo hoch fommen, denn man wurde zu einer Sobe hinauf fleigen muffen, wo das Barometer nur 14 3oll, oder 168 Linien ftunde. Ben dieser Barometerhobe ist nach S. 238. Das zwente Glied ber Progrefion = 2, wenn man für das erfte Glied auf der Flache des Meers 1 annimmt. Run ftehet aber 1 ju 2, sowohl in einer arithmetischen als auch geometrischen Progression. Folge lid) tan fem merflicher Unterschieb heraustommen, man mag die Bobe ber Luftschichten nach ben Logarithmen die eine aruhmetische Progression sind, oder man mag fie,

fie, dem Mariortischen tehrfaz zufolge, nach einer geor metrischen Progression berechnen.

Da man nun benn Gebrauch der logarithmen eine solche genaue llebereinstimunung mit der Mariottischen Regel findet, so halte für überstüßig, neue, auf den Mariottischen tehrsat gebaute Tabellen, tu verfertigen. Die togarithmischen Tabellen sind schon in jedermanns Händen, und ein jeder der auch nicht das geringste von der Mathematif versteht, kan sie zu Barometrisschen Höhenmeßungen anwenden, indem man nichts zu thun hat, als die Jahlen aufzusuchen, die zugehörrigen togarithmen herauszuschreiben, und den kleinern von dem größern abzuziehen.

S. 243. Wollte man eigenthumliche, auf den Matiotrischen lehrsaz gebaute Labellen, zu den Höhen meßungen versertigen; so mußte der Werth m S. 238. von allem bestimmt werden. Dieses üft eine mißliche Sache, und ich besorge, man werde noch lange genaue Versuche anstellen mußen, ehe man denselben als vollkstommen bestimmt, werde angeben können. Hätte man nun die Labellen nach einem unrichtigen Maas berecht net, so wurde man ben gefundenem Fehler, sie wieder umändern durfen.

Der Hr. Rosenthal, der diese Unbequemlichkeit ges fühlt, läst daher den Werth munbestimmt. Damit er aber doch seine Tabellen benuzen könne, so schlägt er einen andern Weg ein. Er bemerkte aus den Bastometerbeobachtungen die Hr. de lüc an geometrisch abgemeßenen, und zwar sehr beträchtlichen Sohen ans gestellet hat, um wie viel das Barometer auf der Höhetieser gestanden, als auf der Plane.

Da der Hr. de lüc den Barometerstand nach sechneheitigen linien beobachtet hat, und auch der Hr. Rosenthal dieses Maas bepbehält; so kommt eine jede luftschicht zu linie Barometerhöhe gleich. Folglich uns B. b. 3. rersucht

terfucht Gr. A. wie viele solche luftschichten, sich zwie schen dem niedrigen und erhabenen Ort, an denen die Barometerhohe beobachtet worden, sich befinden. Um dieses zu finden, ziehet er den Barometerstand in der Höhe, von dem Barometerstand in der Tiefe ab. Ges sezt nun: Er hatte 200 luftschichten zwischen den zwen Beobachtungsorten gefunden, so divitirt er die geos metrisch gemekene Johe, durch die Anzahl der lufteschichten (im gegenwartigen Fall durch 200) und findet dadurch die Hohe einer luftschicht, oder den Werth für m.

Nachdem er auf diese Weise aus vielen Beobache tungen bes Hr. De tuc das Mittel gezogen; so findet er den Werth für m. oder die Bohe der 5600ten tufts schicht die mit 13 linie Quecksiber im Barometer gleich wiegt, = 4, 6864 Fus, ben der Warme von + 162 reaumurischen Graden. Siehe des Hr. Nosenthals Bentrage, zier Theil, S. 199.

Wenn nun Hr. N. die Barometerboben an einem niedrigen und erhabenen Ort gefunden hat, so such er in seinen Tabellen, die dazu gehörigen Lufthoben auf, und ziehet die kleinere von der größern ab. Der Unsterschied gibt die Höhe der gemeßenen Luftsaule, nach dem unbestimmten Maas m. Um aber dieses auf ein bekanntes Maas zu bringen, multiplicirt er den gefune denen Unterschied durch die Zahl 4, 6864.

Derben benn aber nicht burch biefes Berfahren, samte.
liche dazwischen sallende Luftschichten, die von verkchies bener Hohe sind, als gleich groß angenommen? Eigente bener Hohe ja nur die Hohe der unrersten, oder der 5600ten Luftschicht durch unmittelbare Bersuche mit dem Baromee eer, ben einem Unterschied von Tallinie hestimmet were der, ben einem Unterschied von Tallinie bestimmet were der, ben einem Unterschied von Tallinie bestimmet were der, ben einem Unterschied von tallieber ausgehen genachte febr schwer zu erhalten sense die Glieder allzuksein sind, und der geringste Fehler der baben begangen wird, einen zu merklichen Einsus ans die solgenden Glieder hat.

Ben diesem Verfahren muß mehr gerechnet werden, als benm Gebrauch der togarithmen. Da nun diese das nemliche leisten, und der Werth von m (Siehe die erst angeführte Unmerkung) sehr schwer zu bestimmen ist; so wurde für meiner Person nicht gerne von den togar rithmen abgehen.

S: 244. Ben den Hohenmestungen mit dem Barometer muß auf die Warme besondere Rücksicht genommen werden. Denn eine erwarmte tustsäule die mit I. kinie Quecksiber im Barometer gleich wiegt, hat ein höheres Maas, als eine andere erkaltete, die eben so schwer ist. Es braucht dieses keines Beweises, indem man von dem kuftthermometer, welches das alteste ist schon längst weiß; daß die Luft durch die Warme erweitert, oder ausgedehnt, durch die Kalte, aber vermindert oder zusammengezogen werde.

So befannt biefes war, fo hat boch feiner von ben altern Naturforschern,, Die fich, mit Barometrischen Megungen beschäftiget haben, hierauf Bedacht genommen. Dem Br. be luc gebuhrt bie Chre Diefer Erfin. dung. Nachdem er eine Menge Beobachtungen, an Orten, bie er juvor geometrisch, maas, und, mit ben. richtigsten Barometern angestellet hatte, fand er, baß feine berechneten Soben, mit ben wirflichen Soben bismeilen gant gut zusammen trafen, ofters aber febr weit davon abweichen. Bum Glud hatte er ben feinen Barometerbeobachtungen, jedesmal auch, die Warme der luft mit dem Thermometer gemeßen. Er ordnete Daber alle feine Barometerbeobachtungen, in gewiße Rlagen. Diejenigen, welche bie Sobe richtig ange ben, feste er in bie erfte Rlaffe. Er fand, bag biefe alle ben einer Warme von 16% reaumurischen Graben gemacht waren. Das heift: Das Mittel von ber Warme auf der Sohe und in der Tiefe betrug 163 Brade. Run ordnete er auch, biejenigen. Beobachtungen, bie ju große oder fleine Soben gaben, jede in eine Rlaffe. 2364 Et

Er fand hierdurch, daß alle Meßungen zu niedrig ausgefallen, wenn die mittlere Warme der tuftsäufen den + 16 reaumürischen Grad überstiegen hatte, hins gegen daß sie zu hoch angegeben worden, wenn die mittlere Warme unter dieser Temperatur geblieben war. Durch sorgfältige Vergleichung und Verechnung der wirklichen und angeblichen Höhe, mit der Warme unter welcher die Meßung vollendet worden, konnte er folgendes Gesez seit sezen: daß die Luftsäulen, durch jeden reaumürischen Grad Warme, um ziz ihres Volumens erweitert, oder erhöhet, und durch jeden Grad Rälte, um eben so viel verkürzer oder erniedriget werden.

Ben dem Beobachtungen die vor und mit der Sonne Aufgang, oder auch in den ersten Stunden des Tages gemacht wurden, fand er so viel Unregelmässigfeit, daß er diese von den andern Beobachtungen ganzlich absondern und weglaßen mußte; und er machte siche zur Resigel, keine Barometrischen Meßungen vorzunehmen, die der 5te Theil des Tags versloßen war.

S. 245. Weil die Luftsaulen durch 1 reaumürischen Grad Warme oder Kalte, um 2½ ihres Volumens erhöhet, oder verkürzet werden, und der Unterschied der Logarithmen, nur ben dem 10½ reaumürischen Grad Warme, die wahre Höhe einer Luftsaule, nach tausendstheiligen Toisen angibt; so müßte, wenn die Warme mehr oder weniger betrug, eine Verbeserung an der derechneten Höhe vorgenommen werden. Dieses verstichtete der Hr. de zuc auf folgende Weise.

Wenn die mittlere Warme über oder unter 163 Grade war, so multiplicirte er den Unterschied der to, garithmen, durch die Anzahl Grade, die er über oder unter 163 Grade gefunden hatte, und dividirte das Produkt durch 215 den Quotienten seste er den Unterschied der togarithmen zu, wenn die mittlere Warme mehr als 163 Grade betragen hatte, und zog ihr davon

ab,

ab, wenn bie mittlere Barme unter 163 Graben ge-

Die Ursache von diesem Versahren wird man deut sich einsehen, wenn man die 6te Fig. der VI. Tafel anssiehet. Hier ist ein zu meßender Verg vorgestellt: Un dem Fuß desselben ben a wird die eine, und auf dem Sipsel desselben = f e wird die andere Varometerbeobsachtung gemacht. Die Warme auf dem Gipsel sene 2 Grad unter 16½ des reaumurischen Thermometer = 14½ Grad, und die Warme ben a sene 2 Grade über dieser Temperatur = 18½, so ist nach §. 212. die mittlere Warme der Luftsause 18½ + 14½ = 16¾. Folglich hatte

die luftsaule die Temperatur, ben welcher die logarithmen, Die Bobe obne weitere Berichtigung angeben. Gefest aber bie tuftfaule a e = f c werde burch eine groß fere Barme, bis d b binauf fteigen mußen, um es auf ben nemlichen Stand ju bringen, ben es ben 163 Gras ben, auf bem Standpunkt fe hatte. In benden Fallen bekommt man also einerlen Barometerhobe, folglich auch einerlen logarithmen, und Unterschiede berfelben, und boch find die Soben verfchieden. Man fiebet alfo leicht ein; Da man ben einem Zuwachs ber Warme, burch bie Unterschiede ber logarithmen, auf dem Stands punft b d feine großere Bobe befommt, als man auf bem Standpunkt fe, ben 162 Graden Warme erhalten hatte, daß man ohne vorgenommene Verbefferung, burch die logarithmen eine zu geringe Bobe finden wurde. Daher muß man, wenn die mittlere Warme, die Mors maltemperatur der 16% Grade übersteigt, den Unters schieden der Logarithmen das Nothige zusegen. Das Gegentheil muß geschehen, wenn die Warme unter Die Mormaltemperatur fommt. Denn in diefem Fall wird Die Luftsaule verfürzt und schwerer, und erhalt folglich schon auf bem Standpunft h g bas Barometer auf ber nemlichen Bobe, welche es ben ber Rormaltemperatur, 23 6 5 erit

erst auf bem Standpunkt f e hat. Folglich gibt ber-Unterschied der togarithmen in diesem Fall, schon ben dem Standpunkt h g, die Bobe an, welche eigentlich erst der Standpunkt f e hat. Daher muß, wenn eine darometrischgemeßene tuftsaule kalter als 162 Grade ist; von ihr das benothigte abgezogen werden,

S. 246. Diese Berichtigung war etwas beschwere. lich, wenn man fich bes reaumurischen Thermometers bedienen wollte. Denn erftlich mußte man allezeiterft berechnen, wie viele Grade bie mittlere Barmeder luftsaule mehr oder weniger als 16% Grade ber. Es war also nothig, eine eigenthumliche Grade. leiter ju verfertigen, an welcher ben bem 163 reaumis. rischen Grad die Rull gesezet wurde, damit man nur abzählen durfte, wie viele Grabe über oder unter ber-Rull, die Barme sen. Anderns war auch die Rabl. 215, burch welche bie Division geschehen mußte, menn der Unterschied, der Logarithmen durch, Die mittlere-Barme ber tuftföule mulciplicirt mar, febr ungefchickt. Viel leichter laft es sich burch 1000 bivibiren, ba man in diesem Fall, nur bie 3 legten Siffern abschneiden barf. Der Br. de tuc machte baber eine Grableiter, beren jeder Grab, wenn er über oder unter ber Rull war, anjeigte, daß bie tuftsaule daburch um Toog berlangert oder verfürzet worden fene. Diefe Grableiter berechnete er nach dem gefundenen Berhaltnif 215, und der Anzahl Grade = 80 welche das reaumurische There mometer, vom Gif bis jum Giedpunft hat. Er bes biente sich hiezu ber Regel be tri, und sagte;

Wie sich, verhalt die Zahl 215 zu 80 (als der Anstabl Grade, welche das reaumurische Thermomester hat;) so verhalt sich, 1000, zu 372 zu.

Die neue Grableiter sollte also 372 Grade vom Eis bis jum Siedpunkt bekommen. Der Br. de tu. zeichnete aber nur jedesmal den zwenten Grad, folglich bekam die Gradleiter nur 186 Grade.

Die

Die Rull wurde auf den 164 reaumurischen Grad gesezt. Folglich, weil 80: 186 = 164: 39, so bekam die neue Gradleiter von ihrer Rull bis zum Eispunkt 39, und von der Rull bis zum Siedpunkt 186 -- 39 = 147 Grade. Dieses Thermometer wird das de Lucissche Thermometer für die freye Lust genannt.

S. 247. Um ben Anfangern bas ganze Berfahren, beffen fich ber Br. be tuc ben barometrischen Sobens megungen bebienet, beutlich zu machen; will ich nun einen Fall berechnen. Wir wollen annehmen, es sepe

Die beobachtete Die zugehörigen Barometerhöhe. Logarithmen. In der Liefe. 325/, 7116 — 3/, 5128178. Auf der Höhe. 278/ 2 — 3/, 4443571. Unterschied der Logarithmen — 684607.

Dieser Unterschied 684607 gibt ben der Normaltempes ratur, oder wenn die mittlere Warme der gemeßenen kuftsaule, auf die Rull des de kücischen Thermometers, trift, die Hohe nach 2000 theiligen Toisen an. Man schneidet also die 3 lezten Zissern weg, und bekommt dadurch 6844 6 Toisen.

Der Unterschied 684607 mit 6 multipl. = 4107642 gibt bie Bobe nach tausendtheiligen Schuhen, ober 4107, 6 Schuh hoch an.

Multiplicirt man die Zahl 4107642 nochmal mit 12, so bekommt man 49291704 tausendtheilige oder 49291, 7 Zell.

Mun ift noch bie Berichtigung wegen bes Ginflufies ber Barme vorzunehmen.

Das Thermometer in der Tiefe sene = + 19, Das Thermometer auf der Höhe = + 1 Die mittlere Warme beträgt 19 + 1 Der Unterschied der logarithmen = 684, 6 Toisen = 4107, 6 Schuh wird nunmehr durch die mittlere Wars me = 10 multiplicirt, und das Produkt durch 1000 dividire. Folglich

$$\frac{(4107,6 \times 10) = 410760}{1000} = 410$$

Weil jeder Grad des de kücischen Thermometers eigentstich 2 Grade bedeutet, so muß die Zahl 41 verdoppele werden und man bekommt 82 Grade.

Die 4107, 6 Schuh hohe tuftfaute ift also burch die Warme von + 10 Graden um 82 Schuh erhöhet worden, und man muß deswegen der, durch die tos garithmen gefundenen Höhe, von 4107, 6 Schuhen noch 82 Schuhe zusezen, weil die mittlere Warme der Luftsaule über der Normaltemperatur war, und man bekommt für die berichtigte Höhe 4189, 6 Schuh.

Ware die mittlere Temperatur 10 Grade unter der Null gewesen, so mußten 82 Schuh abgezogen werden.

Man - fan diese Nechnung noch etwas abfürzen. Weil ein jeder de zücischer Grade, 2 Grade bedeutetz so darf man man nur ben Berechnung der mittlern Wärmez die Division durch 2 weglassen, und man ber kommt dadurch wieder die einzelnen Grade. Daher hat man auch am Ende der Nechnung, das Verdoppelteder Grade nicht nothig. Ich will es durch obiges Bengspiel erläutern.

Die Warme in der Tiefe war + 19 Die Warme auf der Höhe + 1 Grad.

Die mittlere Warme hieraus nach ganzen Graben bes be Lückschen Thermometers, welches vom Cif bis zum Siedpunkt 372 Grade zählt, erhält man, wenn man blos bende Warme abbirt, folglich hier 20 Grade.

Kommen ben einer Beobachtung Grade über oder unter der Pull vor, so giehet man die größere Zahl von der

ber kleinern ab, und gibt dem Rest das Zeichen, wels ches die größere Zahl hatte. Z. B.

Das Therm. in der Tiefe = + 3° Das Therm. auf der Höhe = - 12 so ist die mittlere Warme (- 12+3)=-9

Run wird blos der Unterschied der Logarithmen durch diese gefundene mittlere Warme multiplicirt, und das Produkt durch 1000 dividirt; z. B. im obis gen Fall

$$\frac{(4107, 6 \times 20) = 821520)}{1000} = 82.$$

6. 248. Der Br. Rofenthal hat die Rechnung noch gefchmeibiger gemacht, indem er bie be tucifche Grade leiter umanderte. Biegu gab folgendes Belegenheit. Der feel. Gr. Lambert unterfuchte, in feiner Poromes trie, das Amonton'sche luftthermometer, — glaubte daß diefes Thermometer, Grabe der wurflichen Warme anzeige, und baber allen andern Thermometern voraugleben fene. \*) Wehn er nun ben ber Ralte bes Els fes, die luft in dem Thermometer ju 1000 Theilen annahm, fo erweiterte fich Die luft bis zur Sige bes febenben Wagers, noch um 370 Grade. Da Br. kambert zu dem Eifipunkt den 1000ten Grad fezte; fo fiel der Siedpunkt auf den 1370. Das de zürische Thermometer gablt vom Eif bis jum Siedpunkt 372 Grade, und wenn man den Eifpunkt zu 1000 Graben annehmen wollte; fo wurde der Siedpunft der 1372te Grad werden. Bende Thermometer find alfo bennahe einerlen, nur daß das eine aus luft, und das andere aus Quedfilber bestehet. Der Br. lambert glaubt, bie Luft und das Quecffilber hatten bende ben ihrer Ber-Dichtung, wenigstens bis jum Ciffpunkt berab, einen gleichformigen Bang - fonne baber bas eine für bas anber:

<sup>\*)</sup> Sieruber werbe im Unbang meine Gebanten fagen.

andere angenommen; und bem Quedfilberthermometes bie Grabe des Luftthermometets bengelegt werden. \*)

Der Hr. Rosenthal veranderte dieses Luftthermosmeter, indem et den 1000ten Grad zu dem 16% reausmurischen Grad seite, weil ben dieser Temperatur die Unterschiede der Logarithmen, von zwen Barometerstans den, die Hohe des einen Oris über dem andern; ohne weitere Berichtigung angeben.

Es fragt sich nunt: wenn ben bem 164 reaumurisschen Grad, das Luftthermometer zu 1000 angenoms men wird, auf den wie vielsten Grad steigt es im siedens den Wasser, und auf den wie vielsten Grad sinkt es im schmelzenden Eiß herab. Der Br. Rosenthal fand dies ses durch die Lambertische Gradleiter, mittelst der Resgel de tri.

Ben der Warme des ich reaumürischen Grad, traf das kambertische kuftthermometer auf dem 1077ten Grad, und benm Giedpunkt auf den 1370. Er machte also folgende Aufsaze: Wie 1877 zu 1080. so vershält sich 1370 zu 1272. Ingleichen;

Wie 1077 ju 1000, so verhalt sich 1000 ju 928. Folglich kommt nach der Rosenthalischen Abanderung die Normaltemperatür auf 1000. Der Eißpunkt auf den 1272 Grad, und die Bradleiter bekommt vom Sied, bis zum Eißpunkt (1272—928) = 344 Grade, folglich 28 Grade wentiger, als das de kücische Thermometer hat. Ich kan über dieses Verfahren, und überhaupt über die Answendung des lambertischen Thermometers zu Sohensmeßungen, mein Urtheil hier noch nicht fällen, indem es mich zu weit von meinem Plan absühren wurde. Dieses einzige bemerke nur, daß das Rosenthalische Thermometer nicht mehr für das de kücische angesehen werden

<sup>\*)</sup> Daß biefed unrichtig fepe, merbe in det Folge zeigen.

werben fan, indem es größere Grabe, als bas legtes re hat.

Indefen ist es bequem zum Gebrauch, und ben einer geringen daran vorgenommenen Abanderung, kan es vollkommen wieder das de kucische Thermometer, ja noch bester als dieses werden. Ich will also hier zeigen, wie Hr. Rosenthal es zu Höhemnesungen anwendet. Er beobachtet nach dieser Gradleiter die Warme an dem niedrigen und erhabenen Standort, dann sucht er die mittlere Warme, indem er bende Thermometerstände uddirt, und durch 2 dividirt. Hierauf multiplicirt er den Unterschied der kogarithmen mit der gefundenen mittlern Warme; und dividirt endlich das Produkt durch tausend. Z. E. Der Unterschied der kogarithmen gabe wie oben S. 247, 4107, 6 Schuhe.

Das Thermom. in der Tiefe zeigte

Das Thermom. auf der Höhe

Die mittlere Wärme wäre

1038

1002

1038

1002

Der Unterschied der logarithmen = 4107. 6 multiplis eint mit der mittlern Warme = 1020, und das Pros dukt dividirt durch 1000 =

> (4107. 6 × 1020) 1000 = 4189/ 7 Schuhe.

Dieses Versahren ist deswegen sehr vortheilhaft, weil man nicht nothig hat, den Werth, um welchen eine Luftsaule durch die Warme verlangert oder verfürzet worden, dem Unterschied der logarithmen erst noch benzusügen oder davon abzuziehen. Wie leicht könnte es geschehen, daß man aus Uebersehen abzoge, wo man zusehen sollte, und so auch umgekehrt. Dadurch würde ein sehr großer Fehler begangen werden, der aber ben der Rosenthalischen Gradleiter nie vorkommen kan.

Ich wollte also rathen, die Rosenthalische Grade seiter zu Höhenmeßungen anzuwenden. Allein aus Grunden,

Grunden, die ich in der Folge erst anzeigen wetde, mußten die de tucischen Grade jur Zeit noch ganzlich bens behalten werden. Das heist: Wenn man auch dert 2000ten Grad, auf die Warme von 164 reaumurischen Graden seite, so mußte auf den Eispunkt der 922 und auf dem Siedpunkt, der 1294 Grad gezeichnet werden. Sollten die Grade zu klein werden, so konnte man nur allezeit den 2ten Grad zeichnen.

S. 249. Der Hr. de lüc hat, an dem Hr. Chevalier Schuckburg und an dem Hr. W. Rons heftige Gegner gefunden. Sie haben ihre Abhandlungen in den LXVII Band der Philol. Transakt. eingerückt. Man sehe des des Hr. Rosenthals Benträge, 2 Theil, S. 237 und S. 313. ingleichen die Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte, 1 Band, 5tes Stud, S. 565. und 574.

Der Br. Chev. Schuckburg, unternahm auf feiner Reise in die Ochweig, an den nemlichen geometrisch gemeffenen Standorten, auf welchen ber Br. be luc feine barometrischen Meffungen vorgenommen hatte, Die Megungen nochmalen. Ja er maas einige noch bobere Orte trigonometrisch und barquf Barometrisch. Bon feiner Methobe mit bem Barometer ju beobachten, und Daraus Die Bohen ber Orte ju meffen, will ich nichts fagen; ba man fie in Br. Rofenthals Beptragen in extenlo finden fant, und fie jum Abschrecken weitlaufig find, ob er gleich im Grunde feine andere als bie be Lucische Methode gebraucht. Mur bas einzige muß bas ben bemerfen, daß er bas Thermometer, mit welchem Die Barme Der tuft gemeßen wurde, nicht in Die Sonne, sondern in ben Schatten, nemlich in eine Butte und Belt bieng. Sierdurch fonnte aber leichtlich Die Warme um z reaumúrische oder um 12 doppelte 📥 24 einfache Grabe bes be lucifchen Thermometers für bie frene luft , ju niedrig angegeben werden.

Run werden 12 gewöhnliche de kücische boppelte Grade Warme, mehr ober weniger, wenn fie vernache lässiget

laffiaet werden auf einer Luftfaule, von 1000 Schuh,

einen Rehler von 24 Schuhen machen.

Mile Die barometrifchen Sohenmeffungen, Die ber Br. Chevalier G. auf bem Berg Saleve und auf ber Mole angestellet, und auf die de Lucische Normaltems peratur berechnet hat, gaben zu geringe Sohen an. Nach der Labelle, welche Br. Rosenthal S. 256. seiner Bentrage, hieruber geliefert hat, fehlen ben famtlichen Beobachtungen, an jeden 1000 Fuffen Maas 16 bis 28 Ruff. Der Chevalier ist geneigt anzunehmen, daß ent. weder der Br. de tuc geirret, und die Normaltems peratur unrichtig angenommen, oder die Utmosphäre felbit fich indepen verandert habe. Das erstere ift fehr unwahrscheinlich. Denn ob gleich unter des Br. de luc barometrischen Megungen, sich verschiedene finden, die betrachtlich von bem geometrischen Daas abweichen; fo treffen doch die übrigen, beren feine geringe Ungahl ift, gang gut und genau zu. Gollte fich die Utmos, phare geandert haben, fo fan diefes nicht von ihrem Bewicht verftanden werben; benn biefes mag großer oder fleiner werden, fo wird es durch das Barometer gemeßen und nach dem Berhaltniß deffelben, die Bobe ber Luftfaule berechnet und angegeben. Die vermeinte Beranderung der Utmosphare, mußte also in der Na-tur der kuft felbst vorgegangen senn, daß sie durch eie nerlen Warme nicht mehr fo fart ausgedehnt murbe, oder daß fie mit andern elaftifch flufigen Befen ware vermenget worden. Ohne Zweifel wird feines von benden behauptet werden konnen. Ich bin vielmehr fchr geneigt ju glauben, baß die gefundene Abweichung blos Daher ihren Grund habe, daß das Thermometer, wos mit die Barme ber luft gemeffen wurde, nicht ber Sonne war ausgesejt worden; da dieser Umstand, wie ich vorhin gezeigt habe, leichtlich auf 1000 Schuh, einen Kehler von 24 Schuben verursachen fan.

Um fo weniger fan man alfo um diefer wenigen Berfuche willen, von der Mormaltemperatur des Br. de luc abgehen, und dieselbe, nach des Chevalier Theorie auf den Eifpunkt seigen, da auch des Hr. Chevalier barrometrische Meffungen unter sich beträchtlich abweichen.

Zwar halte ich des Br. de inc Normaltemperatur, gar noch nicht für vollkommen richtig. Ich werde viels mehr felbst in der Folge Zweifel dawider erregen. Uber wenn sie so weit von der Richtigkeit abweichen sollte, als Br. Schuckburg angibt, und man sie auf den Eispunkt sollte seigen mußen, so sehe ich nicht ein, durch welchem Zufall, eine solche ungeheure Menge Beobachtungen, als der Br. de zuc gemacht hat, so gut haben

autreffen fonnen.

S. 250. Bor zwen Jahren bat Br. Dr. Wunsch au leipzig, ber, fo viel mir bekannt, jest Profefior ber Mathematif und Naturlehre, ju Frankfurt an der Ober ift, eine neue Theorie von der Atmosphare und Sobenmegungen mit Barometern in Drud aes geben. Er beimeifelt darinnen, ob der Mariottische Lehrfaß ben Bohenmeffungen angewendet werden konnte. Er fagt nemlich: Ben Unwendung des Mariottifden Lehrfages zu barometrifchen Bobenmefungen, stellet man fich die zu megende Luftfaule, als einen geraben Enlinder vor. Allein diefes ift nichts. Man nehme an: Taf. VI. Fig. 7. stelle a b die Erde vor, und c fene ihr Mittelpunft; fo drucken auf diefen, alle Luftfaulen vor der auffersten Granze der Atmosphare herab. fich nun die Utmosphare, je bober fie fteigt, immer mehr erweitert, und gleichsam eine große Rugel macht, so find alle die Luftfaulen, die auf den Mittelpunkt ber Erbe bruden, als umgefehrte Pyramiden ju betrachten, Die in dem Mittelpunkt der Erde in eine Spife jufame men ftoffen, in ihrer Bafis aber, fich aufferordentlich er. weitern. Diefe ift ben g großer, als ben f. Ben f arof. fer, als ben e u. f. w. Es druckt alfo fagt er, auf Die Flache und Mittelpunkt des Erdbodens, nicht blos eine gleich dicte enlindrische Luftfaule, sondern eine Unra mide, und diefe druckt mit allen ihren Theilen herab. Wenn Wenn man daher die Hohe einer Luftsaule meßen will, so läßt sich der Mariottische kehrsaz, der eine cyslindrische kuftsaule voraussesset, nicht anwenden. Man muß vielmehr den ganzen Innhalt der Opramide, und ihr daraus entstehendes wahres Gewicht berechnen, dann aber die Wurzeln der 4ten Potenz heraus ziehen. Diese Vorstellung hat im ersten Unblick vielen

Diese Borstellung hat im ersten Unblick vielen Schein, und es kan die Richtigkeit der Sache selbst, nicht geläugnet werden. Allein ben einigem Nachdenken wird man finden, daß wir in der Utmosphäre auf eine weit zu geringe Bobe hinaussteigen, und allda barometrische Meßungen vornehmen können, als daß die Pyramis denförmige Sestalt, det, auf den Erdboden drückenden Luftsäulen, eine merkliche Unrichtigkeit in die Meßung

berfelben, follte bringen fonnen.

Br. Dr. Bunfch bittet biejenigen, bie ihn beurs theilen und richten wollen, baf fie es nicht blos im Borbengehen thun, sondern ihn entweder gar nicht beurtheilen, oder grundlich widerlegen sollen. Das leztere fan ich zwar nicht, indem ich theils nicht bie Luft, vielleicht auch nicht die Fahigfeit, wenigstens hier nicht genug Raum habe, mich in die weitlaufigen und verwickelten Rechnungen einzulaffen, und fie gu prufen. Aber bas mas ich behauptet habe, bag wegen ber allzugeringen Sobe, ju welcher wir in der Utinoss phare binauffteigen fonnen, Die Pyramibenformige Ges stalt der Luftfaulen, bennahe gar feinen Ginfluß habe, fondern daß fie als gleich bicke Enlinder betrachtet were den fonnen, bennahe wie die Sonnenftrablen, die gwat bivergent auf die Erde auffallen, aber wegen ber weis ten Entfernung von welcher sie ausgehen, als parallels laufend, ju betrachten find; diefes glaube ich burch folgende Rechnung, beweißen zu konnen.

Nach des Hr. Mauperruis Untersuchung beträgt der Durchmeffer der Erde unter dem Aequator, 6562480 Toisen, oder 5, 669, 982, 720 Linien. Folglich ist der halbe Durchmeffer der Erde = 2, 834, 991, 360 Linien.

ca Man

Man nehme eine Sohe von 10000 Schuhen über bem Erdboden an. Eine Sohe zu der man seiten hins auf steigen kan! Diese ist in kinien 1, 440, 000.

Der Durchschnitt der abgeschnittenen, auf dem Erdboden oder dein Meer ruhenden umgekehrten 3 oder 4 eckigter Pyramide, sene ben d Fig. 7 = 2 kinien, weil dieses die gewöhnliche Weite der Barometerröhren ist, ist die kuftsaule auf dem, in demselben befindlichen Quecksilber aufsiget. Wir wollen die Röhre viereckigt, und das Quadrat ihrer Weite, zu 4 quadrat kinien ansnehmen. Die meisten Barometerröhren werden dieses Maas haben.

Run sepe Fig. 8. Laf. VI. a b der halbe Durchmesser der Erde d b der Durchschnitt der Ppramide, wo sie auf der Oberstäche des Erobodens sich endiget = 2 lis nien, b c die Höhe der Luftppramide über dem Erdbosden = 10,000 Schuh, so sindet man die Basis e c der umgekehrten Ppramide, durch das Berhaltniss (welsches in der Geometrie erwiesen wird, und auf welches sich die Theorie des Proportionalzirkels gründet.)

Wie sich verhält ab = 2, 834, 991, 360 linien.

fo verhalt sich a c = (2, 834, 991, 360 + 1, 440, 000) = 2, 836, 431, 360 du e c = 2, 00101 kinien.

Nun graduire man den Durchschnitt d b der umgeskehrten Pyramide. Dieser ist gleich 2  $\bowtie$  2 = 4.

Ingleichen graduire man die Basis ec ver umgekehrten Pyramide. Diese ist = 2, 00101 mit sich selbst multiplicirt = 4, 00404 kinien.

Ich will nicht durch weitläufige Rechnungen den körperlichen Inhalt der abgekürzten Opramide e c, d berechnen. Es wird genug sehn, wenn ich zeige, daß dieselbe so wenig pyramidenformig zu laufe, daß man

be fast ganz ohne Fehler zu begehen, als eine Parals lelepipedum oder Eylinder ansehen könne.

Zu dem Ende will ich den körperlichen Inhalt eis wer, 10,000 Schuh = 1,440,000 kinien hohen kufts fäule, die wie gewöhnlich geschiehet, Eylinderkörmig oder von gleicher Dicke, und in Unsehung ihrer Basis, mit welcher sie auf das Barometer wirkt, zu 4 quadrat kinien angenommen wird, berechnen. Wir mögen uns wun dieselbe als einen Cylinder oder als ein Parallelsepipedum vorstellen, so beträgt ihr körperlicher Inhalt (1,440,000 × 4) = 5,760,000 Kubielinien.

Rest will ich annehmen, die Poramidenformige Luftfaule ec, d b Fig. 8. hatte (wie sie es doch nicht hat) durchaus die Dicke von e c, und gehe vollkommen colinderformig bis d b berab. Das Quadrat ihrer Bafis, beträgt nach obiger Ungabe 4, 00404 quadrat lie nien. Ihre Sohe ift 10000 Schuh = 1, 440, 000 lis nien. Ihr forperlicher Inhalt beträgt folglich (1, 440, 000 × 4,00404) = 5, 765, 817 Rubiclinien. habe diese kuftsäule als enlindrisch angenommen, da sie boch eine abgefürzte Pyramide ift, folglich fich herab. warts juspigt. Daber hat fie nicht einmal fo viel fubis fchen Inhalt, boch ich will es bafur gelten lafen, und vielmehr untersuchen, um wie viel fie mehr Inhalt has be, als die cylindrische Luftsaule, die nur jene Dide = d b hat, wo fich die Pyramide zuspizt. Der körper, liche Inhalt von dieser betrug 5, 760,000 Rubiclinien, und der Inhalt der zwenten, Deren Dicke = c c, murs de = 5, 765, 817 Kubirlinien, folglich nur um 3817 Rubiclien, großer befunden.

Dieser Unterschied ist sehr klein. Denn diese 5817 Rubiclinien geben einen Enlinder, der zu seiner Basis 4 quadrat linien, und zu seiner Bohe 1417 linien = 121 Boll = 10 Schuhe hat. Wenigstens den vierten Theil hievon durfte man noch abziehen, weil die Presamide sich von ec gegen d bzuspizt, der berechnete Erste Cc 3

linder aber angenommen worden, als ob er durchaus die Dicke von echatte. Man bekame also auf 10000 Schuh lufthohe, hochstens einen Fehler von 8 Schusben, wenn man anstatt die luftsäulen pyramidenförmig anzunehmen, sie als Eylinder betrachtet; denn eine pyramidenförmige luftsäule ec, db, van 10000 Schuh Höhe, ist so schwer als eine 10008 Schuh hohe luftsfäule, die vollkommen cylindrisch, und von der Dicke db ist, auf welche sich die abgefürzte Pyramide ec, db zuspizet.

Dieses halte für hinlanglich, jeden zu überzeugen, daß die pyramidenformige Gestalt der Luftsäulen vers nachlässiget, und die Luftsäulen als Cylinder angenoms men, und berechnet werden können. Der Fehler der hieraus entstehet, kan auf 1000 Schuh, kaum i Schuh betragen. Zwar bringt Hr. Dr. Wünsch durch seine Rechs nungen einen weit größern, und allerdings sehr besträchtlichen Unterschied heraus. Wo dieses herkomme kan ich nicht sagen, da ich weder Zeit noch Lust hatte, die Rechnungen selbst zu untersuchen.

S. 251. Da man nun weder von der Schuckurgisschen; noch von der Wünschischen Berbefierung, mehrere Genausgkeit in Berechnung der Höhen, wenigstend nach meiner Mennung finden wird, als man bisher hatte; so fragt sich: Welches sind wohl die Ursachen, daß die Messung der Höhen mit dem Barometer nicht genauer ausfallen? Und wo könnte man wohl noch eine Berbefierung vornehmen und erwarten?

Da die Barometer nunmehr auf den hochst moge lichsten Grad der Bollfommenheit gefommen sind, so ist hier der Fehler nicht zu suchen.

Ferner ist auch die Mariottische Regel, nach welcher die zunehmende Sohe der Luftsaulen berechnet wird, gewiß so richtig, daß man sie bennahe für einen mather matisch erwiesenen Sas annehmen könnte. Sonderlich

hat ber feel. Br. Prof. Sulzer ben Mariottischen Berfuch mit aller möglichen Gorgfalt und Benauigfeit nach. gemacht und gepruft. Siehe Br. lamberes Pyromes trie §. 38. Er hat ihn bis jur achtfachen Berbichtung ber luft forrgefest; und feine Erfahrungen treffen mit Der Berechnung nach Mariottens lehrfaß bennahe übers Ich fage beynabe; benn er fand, daß die luft wenn fie & immen gepreßet wird, einen noch geringern Raum einnehme, als fie nach Mariottens lebrfag thun Allein dieses betrug theils gar fehr wenig, theils war die Abweichung, ben jeder vermehrten Zusammen, preffung, bennabe gleich fart; ba boch, wenn die luft fich mehr follte gufammenprefien laffen, als der Mariots tifche lehrfaß angab, die Berminderung mit jedem ver-Doppelten Bewicht, verhaltnigmaffig hatte machfen muf-Es muß alfo, wie sichon Br. Lambert bemerft; Diefes, daß die zusammengeprefte Luft, weniger Raum einnahm, als fie-thun follte, von einer andern Urfache berkommen. Ohne Zweifel, ift es folgende. Wenn Die kuft zusammen gepreßet, wird, so sucht sie auszus tretten, so gut sie kan. Die Oueefilberfaule widers stehet ihr zwar. Allein die Luft, als ein gar geschmeis Diger Korper, fan boch einigermassen, zwischen Die Quedfilberfaule und die Gladrobre, bis ju einer Tiefe, eindringen. Daber miffet die jufammengedruckte luft nicht mehr fa viel, als sie der Regel zufolge meßen follte. Und in der That! Wurde die zusammengedrucks te luft, das nach Mariottens lehrsas berechnete Maas vollkommen genau angeben, fo konnte man nicht bes greiffen, wie das Quedfilber das Eindringen der Luft, zwischen die Glasrohre und bas Queckfiber ganglich hindern konne, und man harte bann erft Urfache, an der Richtigkeit des Mariottischen lehrsages zu zweifeln.

Endlich habe auch S. 242. gezeigt, daß man zur Berechnung der Hohen, die togarithmen, ohne einis gen merklichen Fehler zu begehen, gebrauchen könne. Ec 4. Daber Daher muß die Ursache, daß die Höhen etwas verschies ben ausfallen, wenn gleich die Mefiungen ganzlich auf die nemliche Urt, aber zu verschiedenen Zeiten angestels let worden, an etwas andern liegen.

S. 252. Erste Ursache. Man ift selten im Stans be, die mittlere Warme einer zu meßenden luftfäule, sichtig anzugeben.

Man beobachtet, Zaf. VI Fig 6. ben bie Barme in der Tiefe, und ben f. die Barme auf der Bobe. Die Erfahrung fagt und, daß die Warme in der Bobe immer mehr abnehme. Dach meiner S. 169. angenoms menen Theorie, erregt die Sonne die in den Rorpeint liegende Feuertheile, es theilt aber auch ein Robert bem andern feine Warme mit. Dun muß es inemet Falter merben, je bober man in der Utmosphare bas auf fleigr Die Barme, welche die Erde der tuft in to theilt, muß immer mehr abnehmen, je weiter eine ture fchicht von dem Erdboden entfernet ift. Ueberdif wird aufwarts die luft immer lockerer. Wenn alfo auch gleich die luft, als ein Rorper Feuertheile in fich bat, Die durch die Sonnenstrahlen erregt und in Thatigleit versezt werden, so find doch in einer lockern luft noche wendig wenigere Feuertheile, die durch die Conne erregt werden konnen, als in einer dichtern luft. Diefen zwen Grunden, muß Die Ralce immer mehr zu. nehmen, je bober man in der Utmosphare fommit.

Es ist aber leicht einzusehen, daß die Warme ben f größer sen, als ben e, obgleich die zwen kuftzaulen f e und e a gleich hoch sind. Denn da f der Berg, ein dichterer Körper ist, als die kuft ben e, so kan die Sons ne in ihm mehr Feuertheile erregen, und der Berg selbst, hat innerlich einige Erdenwarme. Durch bens des wird die kuft unmittelbar am Berg, warmer als ben e. Nun miset man eigentlich nicht die Höhe der kuftsäule, f c, sondern die Höhe der kuftsäule e a, die senkrecht über dem untern Beobachtungsort a siehetMan nimmt an: bende kuftsaulen die miteinander par rallel laufen, und gleiche Schwere haben, senen von gleicher Hohe. Dieses wurde auch wahr senn, wenn bende kuftsaulen einerlen mittlere Warme hatten. Allein ich habe erst bemerkt, daß die Warme ben e nicht so groß senn könne, als sie ben f ist. Man nimmt daher, wenn man die Warme ben f, auf e anwendet, auch die mittlere Warme zu groß an, und dadurch muß ein Fehrler in Bestimmung der Hohe begangen werden.

Könnte man die untere Beobachtung, im Berg selbst, ben e vornehmen, so wurde man vollsommene Richtigkeit erhalten. Da aber dieses nicht möglich ist, so muß man nur suchen, den Fehler so sehr zu vermindern, als man kan. Und dieses glaube ich, werde das durch erhalten, wenn man die Beobachtungen auf der Höhe und in der Tiese, an Tagen vornimmt, an welschen die tust zwar nicht allzuseucht und regnerisch, der Himmel aber doch bedeckt ist. Wehet daben noch eisniger Wind, so ist es um so sicherer, denn in diesem Fall wird die kuft untereinander gemengt, und die Warme wird den kehr wenig von der Warme ben e verschieden senn.

Freislich ift es fehr beschwerlich und ofters gefähre lich, ben truben Lagen, sehr hohe Berge zu besteigen. Aber ben mittelmaffigen Soben laßt sich bieses boch ins Werk richten.

S. 253. Die zweyte Ursache, warum die barometrischen Meßungen, nicht vollkommene Richtigkeit geben, ist diese; weil man angenommen hat, die Lust verdichte und erweitere sich durch Kalte und Warme, eben so wie das Quecksilber. Denn man gibt die Wars me der Lustzäulen, mit dem Quecksilberthermometer an, und rechnet denn für jeden Grad dieses Thermometers, eine gleich starke Vermehrung oder Verminderung der Lustzäule. Allein dieses ist unrichtig. Ich werde es in der Folge beweißen. Der Hr. de Lüc hat schon gezweis Ec 5

felt, ob bie kuft und Quecksilber einerlen Berhaltniss massigen Gang habe. Oder: ob die kuft sich eben, so wie das Quecksilber, ben einerlen Zuwachs der Warsme, gleich start erweitere; und z. B. durch 10 Grade über dem Eispunkt, zunehmender Marme, keinen größfern oder kleinern vermehrten Raum einnehme, alswenn die Warme nahe benm Siedpunkt um 10 Gradewächst. Deßen ohngeachtet hat er in der Ausübung angenommen, daß die luft und Quecksilber einerlen Gang habe. Der seel. Hr. Lampert behauptet in seisner Pyrometrie, luft und Quecksilber, erweiteren sich, ben gleich start zunehmender Warme, immer gleichwiel. Und doch hatte er sich, durch Vergleichung des Luftthermometers, (mit dem er sich so häusig beschäfztigte) mit dem Quecksilberthermometer, leichtlich vom Segentheil überzeugen können.

S. 254. Che ich mich in weitere Untersuchung dies. ses Gegestandes einlaßen kan, muß ich erst von den Lufte thermometern, die zu dergleichen Untersuchungen uns entbehrlich sind, das Nothigste anführen, ob ich gleich dadurch, an einem unschieflichen Ort, eine große Aussschweifung machen muß, und ich diese Marerie lieber in

den Unhang verspahrt hatte.

Das Drebel'iche luftthermometer, war das erfte

unter allen Thermometern.

Es bestund aus einer gekrummten Glastohre die nahe über ihrer Krümmung eine Rugel hatte, wie ohngefehr das Barometer Taf. 1. Fig. 6. Nur war der Unterschied, daß das Gefäß D, nicht wie ben den Baromezter offen, sondern verschloßen, hingegen die Röhre aaber offen war. In den untern Theil des Gefäßes D, ohngesehr bis c c, und in einen Theil der Röhre, wursde ein gefärbtes Waßer eingefüllt. So wie sich nun die Luft in dem obern Theil des Gefäßes D, durch die Wärme ausdehnte, so stieg das Waßer in der Röhre a, stell aber, wenn sich die Luft in dem Gefäß D durch die Kalte zusammen zog.

Seine Fehler find bekannt! Es war nemlich nicht übereinstimmend zu machen, war mit Waßer gefüllt, welches durch die offenen Röhren nach und nach ause dunftete. Und so hatte der veränderte Druck der Uts mosphäre, einen sehr merklichen Einfluß auf deßen höhern oder niedrigern Stand.

Der. Hr. Amontons suchte dieses Thermometer vollkommener zu machen. Er behielt zwar die ausserliche Gestalt und Einrichtung der Röhre und Augel bens nahm aber folgende Abanderung vor. Unstatt des Wassers erwählte er Quecksilber. Die Röhre machte er 48 Zoll lang, und füllte so viel Quecksilber ein, daß die tuft in der Augel, durch eine tast von 73 Zoll hohen Quecksilber zusammen gedruckt würde. Das heist: Es drückte auf die tuft in der Augel, eine Quecksilbersäule von 45 Zollen Höhe, nebst der Schwere der Utmosphäre die 28 Zollen Barometerhöhe angenommen worden. Nun sind 45 + 28 = 73. Die Augel füllte er bis auf die Helfte mit dem Queckssilber an, damit das Queckssilber eine große Fläche besäme, und sich benm Steigen und Fallen des Thermometers, die Wasserebene desselben nicht merklich ändere.

Er stellte nun die Rugel im siedendes Waser, und nannte den Punkt, auf welchen die Quecksibersaule in der Rohre erhaben wurde, den 73 Grad. Ohne michweiter auf die Grundsaze einzulasen, auf welche die Amontonische Gradleiter gebauet ist, demerke nur, daß die Temperatur des Rellers der Sternwarte, auf den 54ten, und die Kalte des schmelzendes Eises auf den 51,6ten Grad siel. Ein jeder solcher Grad, war eigents lich ein Raum, um welchem dieses Thermometer, durch 1 Zoll leichter oder schwerer gewordener Atmosphare, stieg oder siel.

Hr. Amontons forgte, daß die Versiche allezeit entweder ben der Barometerhohe von 28 Zollen vorges nommen, oder wenn das Barometer höher oder tiefer stehen

stehen sollte, der Einfluß, welchen eine schwerere ober leichtere Utmosphare, auf den niedrigern oder hoherne Stand der Quecksiberfaule macht, berechnet und bestichtiget murde.

S. 255, Der feek Hr. Baurath tambert suchte dies shermometer Amontons, noch mehr zu verdeßern. Siehe deßen Pyrometrie. Er behielt zwar die ganze Einrichtung, desselben ben. Allein er machte eine Einstichtung daß wenn der Raum, welchen die tuft in der Rugel, ben der Kalte des schmelzenden Sises einnahm, zu 1000 Theilen angenommen wurde, ein jeder Bradmun, welchen dieses Thermometer über dem Sispunst dis zum Siedpunkt steigt, won dem Raum des trug, welchen die Lust in der Rugel dey der Ralzte des schmelzenden Lißes einnahm. Daher nimmt er den Sispunst als den 1000ten Grad an, und des kommt die zum Siedpunkt noch 370, oder für die ganzer Gradleiter, 1370 Grade.

Br. Lambert hat, um feinem Thermometer biefe-Bollfommenheit ju geben, daß ein jeder Grad deffels ben 1000 von dem Bollumen betrage, welches die luft in der Rugel, ben der Ralte Des fehmelzenden Gifes einnimmt; den forperlichen Inhalt der Robre und der Rugel, forgfaltig zu bestimmen gesucht. Er hat die Rugel und Robre mit Quedfilber angefüllt, darauf. erstlich die Robre bis an den Ort, wo sie an der Augel. anstehet, wieder ausgeleert, und bas Queckilber gewos gen. Dann hat er bas nemliche auch mit ber Rugel. gethan. Wenn nun in der Folge; nur ein Theil der Rugel mit Quecksiber angefullt war, und er durch das. Gewicht fand, wie viel Quecksilber im gangen Thermos meter erhalten sen; Wenn er ferner, durch bas zuvorgegangene Ubwagen schon muste, wie schwer bas Quede filber in der Robre und Rugel wiegt, wenn leztere gang angefüllet ift, und er das Quefilber in der Rohre und einem Theil der Rugel, von dem Gewicht der gangen Mage

Masse abzog; so konnte er sinden, mit wie viel Queck, silber die Rugel angefüllet war, und wie viel der leere Raum der Rugel, den die tust einnahm, den Inhalt nach betrage. Diesen nahm er ben der Kälte des schmelzenden Eises, zu 1000 Theilen an, und dann gab er dem obern Theil der Nöhre, von dem Punkt an, wo sich die Quecksilbersaule im schmelzenden Eis geendiget hatte, solche Grade, daß ben einem jeden derselben, der körperliche des Stückhens Röhre die dadurch ges meßen wurde, roos von dem leeren Inhalt der Rugel, voer der eingeschlossenen lust betrug.

Der Br. Lambert hatte aber fonft noch mehrer Schwierigkeiten zu überwinden. 1) War die Rohre nicht von gleicher Weite. Gie mußte Daber burch genaues Abmegen mit Quecffiber, erft verichtiget werben. 2) Konnte er feine damit anzustellenden Beobachtungen nicht immer ben einerlen Barometerhobe machen. mußt daher berechnen, wie viel der veranderte Druck ber Utmosphare auf Die zusammengedrückte luft wirke, und um wie viel badurch die Quedfilberfaule bober ober tiefer ftebe, als fie ben gleich bleibender Schwere det Luft wurde gestanden fenn. 3) hatte die Barme und Ralte auf die Berlangerung und Berfurgung der Quede filberfaule felbit, einen ftarfen Ginflug. Er fuchte ben Eifpunkt Diefes Thermometers in einem Zimmer, welches die Ralte Des schmelzenden Gifes hatte. Den Siedpunft aber bestimmte er in einem warmen Zimmer; in welchem er die Rugel des Thermometers in fiedendes Waßer hielt. Er mußte alfo berechnen, um wie viel Die Quecffilberfaule durch die Bermehrte Warme des Zimmers, - burch bie Bige bes fochenden Wagers Die sich dem untern Theil der Saule mittheilte, — und Dadurch die Dampfe, die von dem fiedenden Wager aufe fteigen, und auch dem obern Theil der Quecfilberfaule eine großere Barme und Ausdehnung gaben, ausges debnt werde. Ich zweifie febr, ob Br. tambert, ben aller

aller seiner Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit, alle dies se Abweichungen, und sonderlich die zte, so genau konne berechnet haben, daß man ein unträgliches Syftem darauf zu bauen wagen durfte.

Er fand nun, nach dem er alle diese Berichtiguns gen vorgenommen hatte, daß wenn man das Volumen der Luft, ben der Kalte des schmelzenden Sißes, zu 1000 Theilen annimmt, es sich bis zur Hiße des kochenden Waßers noch um 375, oder im Ganzen auf, 1375 ers weitere. Hr. Lambert nimmt aber anstact dieser, die runde Zahl 1370 an.

S. 256. 3ch halte schon aus den erft angeführten Urs fachen, das Amontonische Luftthermometer, für febr unges fchictt, die Ausbehnung ber luft genau zu megen. Biegu Fommt noch, baffes nicht einmal die Ausbehnung ber, fich fren bewegenden luft angeben fan. Denn die luft in . bemfelben, ift in einem aufferft gezwungenen Buftand, indem fie durch eine ju große last jusammen gedrücket wird, nemlich burch ein Gewicht = 73 Boll bod Quede Mun habe zwar bemerkt, daß die luft einerlen Ausdehnbarkeit behalt, fie mag durch ein etwas weniges grofferes oder fleineres Gewicht zusammengedruckt wer-Aber die Versuche bes Sr. B. Rogs \*) im LXVII Band der Phil. Trans, bemeifen, daß eine fehr ftark gusammengebruckte luft, eine ganz andere Ausbehnbarkeit habe, als eine andere, welche mit der Urmosphare begnahe einerlen tockerheit hat. Seine Berfuche ergeben folgendes. 1) 1000 Theile Luft (nemlich benm Kahrenbeitischen Gispunft) beren Dichte 2 mal grofer ift, als die Dichte der Utmosphare, ben der Barometer, bobe 30 goll, dehnen sich durch die Sige des siedenden Waffers um 434 Theile aus. 2) 1000 Theile, Deren Dichte & von der Dichte der Atmospahre beträgt, um 484. Wenn aber bie Dichte nur & von ber Dichte ber

<sup>\*)</sup> Stehe die Sammlung zur Physik und Raturgeschichte, Iter Band, G. 576. folg.

'n

ŗ

Atmosphäre ausmachte, nur 141, 5\*) Theile. 3) Wenn die Luft die Dichte der Atmosphäre felbst hat, beträgt die Ausdehnung durch die Hize des siedenden Waseres 484, 21 Theile. 4) Wenn man anstatt trock ner Luft Dampf vom heißen Waser, oder andere feuchte Luft in die Augel lies, so war die Ausdehnung weit des trächtlicher, und stieg ben dem einen Versuch mit Dampfen bis auf 1367 Theile, für 192 Grad Unterschied der Temperatur. Also dehnt sich eine stark gedrückte Luft weniger aus, als eine die sich fren dewegen kan. Und daher kan das Amontons'sche Luftthermometer nicht zu Höhenmeßungen angewendet werden.

Endlich ift es ein allzulaftiges Werkzeug, welches zu vielen Versuchen nicht geschickt gebraucht werden kan, woraus aber nothwendig Fehler in der Beobachtung entsstehen mußen; So hat es auch allzuviele Berichtigungen nothig, die, wenn sie gleich auf das fleisligfte gemacht werden, dennoch in Ungewißheit laßen, ob man nicht merklich gefehlt habe.

S. 257. Warum sollte man nicht gerne dieses besschwerliche und unsichere Werkzeug, mit einem andern vertauschen, welches sehr bequem zu gebrauchen ist, und von dem man alle mögliche Sicherheit erwarten kan. Es ist kein neues Werkzeug, sondern jenes, welches unter dem Namen Varignon'sches Manometer bekannt und selbst vom Fr. kambert unter die kuftshermometer gesezt ist. Aber das hauptsächlichste daben ist, daß man es schicklich zu gebrauchen wise.

Ich habe schon in der Borrede zu meiner vor 3 Jahren herausgekommenen Unweisung Thermometer zu versfertigen, deskelben; und der damit angestellten Bersuche gedacht. Seit dem habe ich gefunden, daß auch Hr. Oberst W. Roys, sich desselben, auf vermuthlich die nemliche Urt wie ich, bedienet, und im LXVII Band der

<sup>\*)</sup> Sollte bermuthlich beißen 441, 5.

ber englischen Transactionen, von den damit angesteleten Versuchen Nachricht gegeben hat. Siehe die Samslungen zur Physik und Naturgeschichte, I Band, Seiste 576.

Ich werde nun melden, wie ich es eingerichtet habe, um damit Beobachtungen anzuftellen.

Taf. VI. Fig. 13. ist es vorgestellt. Es bestehet blos aus einer Glastohre, die ohngefehr 15 Zoll lang, I linie weit, und von vollfommen innerer Weite ist. An diese Röhre, wird eine kleine Kugel, aufgeblasen. Wenn auf a ohngefehr 2—3 Zoll über der Kugel, der Eispunkt, und auf b, ohngefehr 2 Zoll unter dem obern Ende der Röhre, der Siedpunkt fallen soll; so fülle ich die Röhre von a bis b mit Quecksiber, wäge dieses sehr genau, nach Granen, und Zehntheilen derselben, und mache dann das Verhältnis, wie 400 zu 1000 so vershält sich der körperliche Inhalt der Röhre von a bis b zum körperlichen Inhalt der Kugel.

Ift die Rugel so genau, als möglich, nach dieser Borschrift versertigt, so fülle ich die Rugel und Röhre bis b mit Quecksilber, stelle darauf das Thermometer in schmelzendes Eiß; und bezeichne das Ende der Queckssilbersäule, mit einem seidenen Faden. Mun nehme ich das Quecksilber bis a heraus, und wäge es genau ab. Es wog 179 Gran. Nach diesem stelle ich das Thersmometer abermal in schmelzendes Eiß und bemerke das Ende der Quecksilbersäule ben a mit einem seidenen Faden. Hierauf leere ich das Thermometer aus, und wäge das darinnen noch besindliche Quecksilber. Dieses war ben mir 503, 6 Gran schwer.

Nun mache ich den Auffat: wie sich verhalt 503, 6 zu 1000, so verhalt sich 179 zu 301, 2 Graden. Ich theile daher den Raum von a bis b in 301, 2 Grade. Weil aber diese Zahl schwer, und die Zahl 400 leichter zu theilen ist, so bediene auch zur Erleichterung der Abtheilung, Ż

3

ì

2

Ì

i

ž

Ç

ſ

theilung, eines verjüngten Maasstabs, mit dem ich den Abstand von a bis b meße, und ihn z. E. = 1100 Theis len besselven finde. Nun sage ich: wie sich verhalt 391, 2 zu 1100, so verhalt sich 400 zu 1125. Ich seße das her noch 25 Theile des Maasstabs über b, und theile den Zwischenraum von a bis b, in 400 Grade. Mant siehet hieraus, daß die Kügel und das Stückhen Röhre bis a, 1000, und die Röhre von a bis b 400 solche Theile halt. Zu a wird daher der 1000te und zu b, der 1400te Grad gesezt.

Weil die Faden sich leichtlich verrucken können, so schlage ich, wenn die Rohre auf der Gradleiter liegt, voen genau ben ihrem Ende, einen Stift in das Bret. Wenn daher in der Folge; sich die Faden auch verrüsten sollten, so lege ich die Rohre nur also auf die Gradsleiter, das sie oben an dem Stift anstehet, und sinde dadurch auf der Gradleiter nicht nur den Ort, wo die Faden hingehoren, sondern auch den jedesmaligen Thermometerstand, der durch seidene Faden, oder mit einem Laufer aus einem Stücken Federkiel bezeichnet wors den, nach den zugehörigen Graden richtig angezeigt. Dieses sind die Borbereitungen.

S. 258. Sest muß das Thermometer gefüllet wers ben, und biefes ware bann frenlich bald geschehen, da man nur eine fleine Quecksibersaule von ohngefehr t bis 1½ Joll, einfüllet, welches mit Benhülfe eines Draths bald geschehen ware, wenn man baben nicht auf brenerlen Dinge Nücksicht zu nehmen hatte.

Erstlich. Da durch dieses Thermometer die Auss behnung verschiedener, bald mehr bald weniger trocks ner tufte untersucht werden soll, so muß das Thermos meter zuerst so gut als möglich ausgetrocknet, die schon darinnen befindliche tuft herausgeschaffet, und die verlangte tuft, deren Trockne oder Feuchtigkeie durch das de Saussürische Hygrometer bestimmet wird, eingelaßen werden. Deswegen fülle ich Rugel und Db Rohre ganz mit Queckfilber an, koche das Queckfilber, und leere das Thermometer in derjenigen kuft die man einfullen will, aus. Dadurch tritt nun die aussere kuft in das Thermometer.

Zum Füllen und Ausleeren des Thermometers bes diene ich mich eines eisernen Draths. Denn benm Ausleeren des Thermometers, darf man sich der Hize nicht bedienen, weil dadurch die Dünste von der einstrettenden luft aufgelöst und verjagt werden würden. Man muß sich sogar hüten, daß man die Röhre mit der Hand nicht erwärme. Ich winde daher ein Stück naßes leinwand um die Röhren, saße sie ben diesem an, und schüttle in der luft die ich einfüllen will, das Quecksilber aus der Röhre, in eine untergesezte Schaale. Ist die Röhre leer, und mit der verlangten luft gesfüllt; so seze ich auf ihr offenes Ende einen glasernen oder papiernen Trichter, stecke etliche Zoll tief, einen Drath in die Röhre, und fülle etwas Quecksilber in den Trichter. Wenn eine Quecksilbersäule von ohngessehr z Zoll in die Röhre gerretten; so führe ich sie mit dem Drath so tief hinab, als nöthig sit.

Etwas mehrere Schwürigkeiten erfordert es, eine nach des fr. de Saustüre Methode, von allen Dünssten gereinigte tuft, in das Thermometer zu füllen. Die bequemste Urt, dieses zu verrichten, ist indesen ohne Zweisel diese. Ich lösse Potasche in Weinesig ab, und laße über einen Kohlenfeuer leztern vollkommen abdünssten. Ist die Potasche ganz trocken, und fein zerstosssen, so fülle ich sie so lange sie noch heiß ist, in ein kleines glasernes Fläschchen, welches einen weiten Hals hat. Ich mache das Fläschchen ohngesehr halb voll mit Potasche. Das Luftthermometer ist bereits schon mit Quecksilber ganz angefüllt. Um alle Feuchtigkeit aus der Röhre und Quecksilber zu bringen, ist nicht nur das Quecksilber in der Kugel, sondern auch dasszenige in der Röhre über Kohlen gekocht worden. Ich bediene

bediene mich hiezu eines Stahldraths, und dieser bleibt im Thermometer steden. Das Ende der Rohre wird in einen durchbohrten Korkstöpfel gesteckt, und dieser muß die Größe haben, daß er das Flaschchen mit Potasche, genau verschließet.

Wenn ich ben Stopfel auf bas Rlafchchen fege, fo wird sowohl das Flaschchen als auch das Thermomes ter, in horizontaler Richtung gehalten, weil fonst ben einer andern Richtung, entweder die Potasche aus dem Klaschen, oder das Quecksiber aus der Rohre laufen Den Stopfel verifreiche ich aufferlich mit murbe. Baumwachs, um bas Gindringen ber luft ju verhins dern, und lafe darauf das Flaschchen mit dem There mometer ein paar Tage in borizontaler Richtung lies Indeken verschluckt die Potasche alle Feuchtige Dun fehre ich bas Glafchchen ju unterft, und bie Feit. Thermometerfugel in die Bobe, und schüttle das There mometer, damit das Quecffilber aus diefem heraus, in das Flaschen falle. Die trodine luft tritt bagegen in das Thermometer. Ift biefes geschehen, so nehme ich das Thermometer aus dem Flaschchen, bringe aber augenblicklich bas offene Ende der Robre in ein Gefaß mit Queckfilber, bamit feine atmospharische luft eine Unter bem Quedfilber giebe ich ben dringen fonne. Drath aus der Rohre. Dann erwarme ich bie Kugel, und lafe fie wieder erfalten, damit eine fleine Quede filberfaule in Die Robre trette. Rach diesem fehre ich Das Thermometer um. Die Quecffilberfaule finkt'um ein beträchtliches tiefer, und mit einem Drath lafe ich fie endlich fo tief hinab, als nothig ift.

Anderns, muß man benm Fullen bes Lufthermos meters darauf sehen, daß die eingefüllte Quedsilbersaule die gehörige Bobe oder lange befomme. Es ist bes kannt, daß auf die Luftthermometer, auch die Schwere der Utmosphäre wirket. Wenn diese sich verändert, muß man entweder durch Berechnungen, eine Berichs D b 2

tigung baran vornehmen, ober man muß die lange bet Quedfülberfaule, bie auf Die Luft brudet verandern. Lexteres halte für ficherer und bequemer. Da ich hier in Gungenhaufen, eine febr niedrige Barometerbobe habe, und bas Barometer nicht oft über 27 Boll fommt, fo lafe ich die luft im lufthermometer mit Inbegrif des Drucks der Atmosphare, durch ein Bewicht, welches eine Quedfilberfaule von 28 Zollen gleich fommt, bus sammen drucken. 3. E. Das Barometer ftunde 27 Boll boch; fo fulle ich noch eine Queckfilberfaule von i Roll ein. Ware aber Die Barometerhohe 317, 7 linie, fo muß eine Quedfilberfaule eingefüllet werben, Die 18, 3 linie lang ift, Damit Die luft immer burch bas Bewicht von 28 Zollen gedrückt werde. Go oft man also Beobachtungen mit diefem Werfzeug machet, muß der Barometerstand zu Rath gezogen, und nach diesem die eingefüllte Queckfilberfaule berichtigt werden.

Damit man nun dieses bequem verrichten könne, fülle ich anfänglich eine kleinere Saule ein, als ich nothig habe. Ift sie zu groß, so ziche ich mit einem Drath etwas davon heraus. Will ich zufüllen, so stecke ich den Drath in die Röhre, und fülle eine etwas weite, aber an einem Ende sehr fein zugezogene Glas, röhre mit Quecksiber. Durch die enge Spize kan ich die feinsten Quecksibertropfen, die in der Röhre kaum zu finie Bobe geben fallen lagen.

Drittens. Ruß die eingefüllte Queckilberfäule so tief in die Rohre gesezt werden, als nothig ist. Ich stelle deswegen das Thermometer in schmelzendes Eiß; stecke einen Drath in die Rohre, und sahre mit dem selben bis an den Faden a. welcher den Eißpunkt bezeichnet. Die Quecksilbersaule lauft immer nach, weil die Lust an dem Drath herausgehen kan.

Run ist es schwer, das untere Ende der Quecksisbersäule, im schwelzenden Giß, genau auf den Faden zu stellen. Gemeiniglich kommt es entweder zu tief oder

oder zu hoch. Ich achte aber dieses nicht, und nehe me lieber ben jeder Beobachtung, durch die Rechnung die Berichtigung vor, indem ich weiß, wie schwer es halt, die Saule genau auf den gehörigen Punkt zu stellen. Die Berichtigung durch die Rechnung ist ins deßen leicht. Da ein jeder Grad Toos des Bolumens der eingeschloßenen Luft beträgt, so sage ich; wenn z. E. im schwelzenden Eiß die Saule des Quecksilbers mit ihrem untern. Ende, anstatt auf dem 1000ten Grad, auf dem 1001ten stehen sollte, und ich die Hiße des siedenden Waßers, die durch den 1385ten Grad angegeben wurde, bestimmen will.

Wie sich verhalt 1001 zu 1000, so verhalt sich

\$.259. Benm Gebrauch dieses Thermometers muß man, ehe man defien richtigen Stand angeben kan, die Rohre etwas bewegen, und gelinde schütteln, das mit das Quecksilber, welches sich stark an die Rohre anhangt, lofigerissen werde. Doch ist dieses nur ben engen Röhren nothig. Hat die Rohre I kinse Qurchs meßer, so bleibt das Quecksilber nicht hangen.

Weil die luft eine sehr starke Ausdehnbarkeit hat, so muß man sowohl im siedenden, als auch anderm Waser, in welchem, man das luftthermometer mit einem Quecksilberthermometer vergleicht, bis an den Ort, wo die luft und Quecksilbersaule zusammen stößt, einsenken.

Au alltäglichem Gebrauch ist kein Luftthermometer, und dieses erstbeschriebene am wenigsten geschickt. Man hat es aber auch hiezu nicht nothig, da man damit nur die Ausdehnbarkeit der Luft, untersuchet. Hat man diese einmal gefunden, so kan man sie leicht auf das Quecksisherthermometer anwenden, und dann das Luftethermometer entbehren.

S. 260. Wollte man aber doch das Luftthermomester zu den gewöhnlichen Beobachtungen gebrauchen, so ware dasjenige Thermometer, welches Taf. VI. Fig. 12. vorgestellt ist, hiezu vielleicht am geschickteften.

Das Thermometer wird umgefehrt in ein bolgers nes Rafichen a b c d eingefüttet. Das Rafichen ift ein paar tinien hoch, und mit Quedfilber e angefüllt. Dainit die Armosphare auf diefes drucken konne, wird ben f ein lochchen eingebohrt. Die Gradleiter muß eben fo, wie ben bem vorherbeschriebenen verfertigt werden. Die Rugel und ein Theil der Robre bis g. enthalt 1000 Theile; und von g bis jum Raftchen herab, werden Grade gezeichnet, beren jeber 1000 bon bem Bolumen der Rugel bis g enthalt. Thermometer ohnehin nicht in fiedendes Waffer gebracht werden fan, und man zu den gewöhnlichen Beobachengen nur eine Barme von 30 reaumurischen Graben nothig bat; fo ift es genug, wenn man Die Gradleiter bis jur bemelden Barme berabführt. Dan füllet diefes Thermometer dadurch, daß man die offene Rohre in das Quecksilber e stellt, und darauf die Rugel fo viel erwarmet, daß bie berausgetriebene Luft, Die Querfilberfaule, ben ber Ralte des fcmelzen Gifies, bis g hinauf fteigen laft.

Der Sifpunkt muß in einem Zimmer, welches die Kalte des schmelzenden Sißes hat, gesucht werden. Man muß bemerken, ben welcher Barometerhohe dies ses geschehen. Dann muß man auch untersuchen, wie viel, ben gleich bleibender Warme, i kinie Barometers veränderung, auf dieses Thermometer wirke. Dann muß man ben jeder Beobachtung mit diesem Thermos meter, nachsehen, wie viel die Utmosphäre leichter oder schwerer sen, als sie war, da man den Sispunkt berichtigte. It sie ichwerer worden, so muß man zum Thermometerstand, so viel nachsezen, als diese schwes vere Utmosphäre, die eingeschlossene kuft, mehr zus sammen

sammen brudet. Hingegen muß man dieses abziehen, wenn die Utmosphäre leichter worden. Z. B. Der Eißpunkt ware ben der Barometerhöhe = 324 kinien bestimmet worden, und 1 kinie veränderte Barometershöhe, veränderte den Thermameterstand um 2 Grade; so muß, wenn in der Folge das Thermometer, z. B. auf dem 1102 Grad, und das Barometer 4 kinien über 324 stünde, noch 8 Grade zugesezt werden, u. s. w.

ż

, '

•

1

ċ

S. 261. Ich komme nun auf die Beobachtungen, Die ich mit bem, §. 257. folg. beschriebenen Thermometer gemacht habe. Schon in ber Borrebe ju meiner Unweifung Thermometer ju verfertigen, fagte ich, baß eine troeine luft eine andere Ansdehnbarfeit habe, als Deswegen fullte ich nach und nach in bas Thermometer, eine gang feuchte und mit Dunften gefattigte luft, darauf eine tracine, wie wir fie in beifien Commertagen haben, und in der das de Sauffürifche Hingrometer ohngefehr etwas über 50 Grade fieht; end lich aber noch eine durch Salze von allen Dunften ge reinigte kuft ein. Ich verglich das Luftthermometer, ben gleich bleibender Schwere der Atmosphäre die ich ju 28 Bollen angenommen habe, vom Gif bis jum Sieb. punft, mit dem reaumurischen Thermometer, und zwar von 10 ju 10 Graden, in einem Waffer; beffen Warme ich nach und nach abanderte. Der Siedpunkt war ben der Barometerhohe von 27 Zollen genommen. Hier ift das Resultat meiner Beobachtungen.

Tabelle. Luftebermometer gefüllte.

£				<i>W</i>		
Reaus múris fches Eher-	Mit Luft durch Salle getrocinet.		Mit trodiner ats mospharnicher Luft.		Mit Luft bie von Dunken ge- fattigt.	
inomice rer	Grade deffelben.	Unters schiede,	Grade deffelben.	Unters ichiede.	Grade deffelben.	Unter- ichiebe-
70	1377/5	452 S	322	39/ 5 45		`
50	1538	48 48	1525	47 47	1373	82,5
30 30	1142, 8	274 2 46, 3	1158	47 55/ 5,	1195	105, <u>5</u> 84
163	1096, 5	49/ 5	1085	53/5	1097, 5	73
0 10	1047	47	1049	49	1000	48
<b>*</b>	7				7 7	

Nach Endigung dieser Versuche habe ich einen Ume stand bemerkt, der, wenn man dieselben zur hochsten Wollkommenheit bringen will, vermieden werden muß. Wenn man nemlich eine durch Salze ausgetrocknete Luft, oder eine von Dunsten ganzlich gesättigte Luft eingefüllet hat, so muß man vermeiden, daß die kleine Quecksibersäule nicht ohne Noth oft in der Nohre hins auf steige und herabfalle. Ben einer Luft, die bennahe von der nemlichen Veschaffenheit ist, als diesenige in welcher man beobachtet, hat dieses nicht so viel zu besdeuten. Die Ursache hievon ist diese: Sinkt die kleine Quecksibersaule in der Nohre, so tritt die dussere Luft dagegen ein. Diese ist feuchter als die von den Dunssten gereinigte eingeschloßene. Die Dunste aber hans gen

gen fich an die Rohre an. Laft man die Quedfilbersaule wieder steigen, so gehet bas Quesilber an den angehangten Dunsten vorben, diese kommen folglich unter die Saule, und vereinigen sich mit der ausgetrockneten Luft. Ist hingegen die eingeschlossene Luft feuchter, als die ausser des Zimmers, so bleiben benm Fallen der Quecksilbersaule, Dunste an der Rohre hangen. Diese trocknen ab, und gehen oben zur Rohre heraus. Wenn daher die Quecksilbersaule wieder steigt, so sind nicht mehr so viele Dunste im Thermometer als zuvor.

Ich wurde daher, wenn ich ben mehrerer Rufie bie obigen Versuche nochmal und vollständiger anstelles te, folgendes Versahren beobachten.

- 1. Ich wurde die Gradleiter des Luftthermometers auf ein sehr dunn geschlagenes und dadurch unbiegsam gewordenes schmales meßinges Plattchen zeichnen, und das Thermometer an dasselbe befestigen; damit, wenn das Thermometer einmal im siedenden Waßer stehet, und man darauf die Warme nach und nach die zum Sispunkt herad abnehmen läßt, es nicht mehr herauss genommen werden muße, um auf der abgesonderten Gradleiter, den durch einen Laufer vom Federfiel bes zeichneten Stand, anzugeben. Oder ich wurde seinen Stand durch seidene Fäden bezeichnen, indem ich dies se, wenn im warmen Waßer, das Quecksilberthermos meter, auf dem verlangten Stand stehet, auf das unt tere Ende der Quecksilbersäule des Luftthermometers richtete.
- 2. Werbe ich niemals mehr, zuerst die Quecksilbers säule im schmelzenden Siß bis auf den 1000ten Grad mit dem Drath herabsühren, sondern am Ende der Beobachtung, wenn für jeden Grad des Quecksilbersthermometers der zugehörige Stand des Luftthermometers bezeichnet ist, lieber die Rechnung S. 258. Num. 3. vornehmen, wenn, wie es nicht zu erwarten ist, das Luftthermometer im schmelzenden Sig nicht Do 5

durch bloßen Zufall, auf den 1000ten Grad komment sollte. Daher werde ich, nachdem das Thermometer mit kuft gefüllet ist, eine kleine Quecksibersäule nur die zum 1400ten Grad herabsühren. Weil aber im sedenden Waßer die Quecksibersäule durch die übersstüßige kuft herausgeworfen werden wurde, so steckeich die zum 1400 Grad, einen Drath in die Röhre. Un diesem gehet die überslüßige kuft heraus, und die Säule bleibt unbeweglich stehn, wenn das Thermomester in das kochende Waßer gestellet wird. Nach einigen Augenblicken ziehet man den Drath wieder heraus, verbindet, ohne das Thermometer aus dem Waßer zu nehmen, die Oefnung der Röhre mit einem Schwämachen, damit sich vom kochenden Waßer keine Dünste in die Nöhre ziehen, und bemerkt den Thermometers stand im kachenden Waßer noch genauer.

2. Obgleich man die Bergleichung ber luftthermometers mit dem Quedfilberthermomerer ju einer Zeit vornehmen muß, wenn das Barometer in Rube ift, fo ift man boch nicht ficher, ob nicht während der Bes phachtung, fich ber Barometerstand um ein weniges andere. Man muß baber juvor untersuchen, wie viel eine Barometerveranderung i. E. von 2 bis 3 linien, auf das Luftthermometer wirke. Man fulle daber das Auftthermometer, und bemerke feinen Stand, im fies benden Wafer und im schmelzenden Gif. Dann fülle man auf die Quecksiberfäule noch 2 bis 3 Livien boch Quedfilber, mefe sie genau, und bemerke dann nochs mal, um wie viele Grabe ber Eif und Siedpunkt ties fer falle. Benm Siedpunkt wird die Wirfung etwas farken seyn. Durch die Interpotation kan man leicht finden, wie viel auf jeden dazwischen fallenden Grad, Das Luftthermometer hoher ober tiefer ftebe, wenn fich bas Barometer um To linie verandert. Gefchiehet nur unter der Bergleichung mit dem Quedfilbertbermomes ter diefer Fall, so kan die daraus entstehende Abweis dung leicht verbefiert werden. Эф

Ich habe diese Borsichtsregeln deswegen angeführt, weil ich mich fast berede, daß bloß durch genauere Erstenntniß der Ausdehnbarkeit der Luft, die Höhenmest, sungen mit dem Barometer zur Bollfommenheit wers den gebracht werden können, und daß daher die Natursforscher diese Materie genauer untersuchen werden.

S. 262. Aus meinen, in der Tabelle des vorherges henden Paragraphs angeführten Bergleichungen über die Ausdehnbarkeit der Luft, wird man benm ersten Ansblick bemerken, daß die Luft einen von dem Quecksilber sehr verschiedenen Sang habe. Ich wählte z. B. die in der mittlern Kolumne befindliche Ausdehnbarkeit der trocknen atmosphärischen Luft. Bom Siedpunkt herab bis zum 30 reaumurischen Srad, nehmen die Berdichtungen der Luft, im Berhältniß zum Quecksilber immer zu. Bon da bis zum Eispunkt nehmen sie wieder ab. \*)

Wenn man daher die Ausdehnbarkeit der Luft, für jeden Grad Warme des Quecksiberthermometer wisen wollte;

Das Marimum der Ausbehnung der Luft fallt ben den drey untersuchten Luftarten nicht auf einerlen Grad der Warme. Ben der, durch Salze getrockneten Luft trift es zwischen den zoten und 20ten, ben der trocknen armosophärischen Luft, zwischen den 20ten und 30ten, und ben der durch Dunfte gesattigten Luft, zwischen den 30ten und 40ten Grad. Die leztere Luftart konnte ich nicht bis zur Size des kochenden Waßers untersuchen, da mein Luftthermometer nur 1400 Grade zeigte; die Luft mit Dunften aber, sich im kochenden Waßer, weit über dies sen Grad erhob.

Roch bemerke, daß man sich nicht zu wundern habe, wenn Gr. W. Rops die Ansbehnung der Luft weit größer sand als der Hr. de Sauffüre; (Siehe begen Hygrometrie f. 113. die Anmerkung.) da eine fenchte Luft sich stärker ausbehnet als eine trockne, es aber nicht wahrscheinlich ist, daß diese bezie Gelehrten einerlen Lustart werden untersucht haben.

wollte; so musite nach Angab der, in der 4ten Kolumne angemerkten Berdichtungen, das Quecksiberthermomester in ungleiche Grade abgetheilt werden; z. E. der Hr. de küc hat aus den oben angeführten Gründen die Null seines. Thermometers für die freze kuft, auf den 16z redumurischen Grad gesezt, und dis zum Eispunkt 39 Grade gemacht. Nach meiner Erfahrung §. 261. hat er richtig verfahren, wenn von trocher atmosphärischer kuft die Rede ist. Denn diese dehnt sich vom Eispunkt bis zum 16z regumurischen Grad, um 18z aus. Sezt man nun zum 16z reaumurischen Grad, den 1000ten Grad, (und sagt nach der Regel de tri

Wie sich verhält 1085 zu 1000, so verhält sich 85, zu 78, 2,).

so bekommt man vollkommen die de Lücischen Grade von der Rull, biß zum Sißpunkt. Denn da ein jeder de Lüscischer Grad zwen Grade bedeutet, so zählt der Hr. de Lüc von seiner Rull biß zum Sißpunkt eigentlich 30 × 2 = 78 Grade. Dieses ist die Ursache warum ich zu. Ende des 248 S. sagte, wenn man nach des Hr. Rossenthals Methode zur Normaltemperatur oder der Rull des de Lücischen Thermometers 1000 seßen wollte, so müße man die de Lücischen Grade vollkommen bendehalsten, und dürfe sie nicht größer machen, wie es Hr. Rossenthal that.

Ganz anders aber wurde es sich mit den Graden die über der de kücischen Null stehen, verhalten. Ich fand S. 261. das mit trockner atmosphärischer kuft gefüllte Thermometer im siedenden Waßer, auf dem 1383, 5 Grad. Folglich bekommt man von der de kücischen Normaltemperatur bis zum Siedpunkt 1383, 5—1085 = 298. 5 Grade. Wird aber zur Null, 1000 gesetzt, (und man sagt

Wie sich verhält 1085 zu 1000, so verhält sich 298, 5 zu 275, 1)

fo bekommt man vom Eiß bis zum Siedpunkt 78,2 + 275, 1. = 353, 3 Grade, da hingegen der Hr. de zur über seiner Null 147 doppelte oder 294 ganze, und vom Eiß bis zum Siedpunkt 186 doppelte oder 372 ganze Grade zählt.

Ich erinnere aber nochmal, daß diese Grade, wenn fie an das Quecksiberthermometer gezeichnet werden sollten, nach Angab, des S. 261. gefundenen Berhaltnis, von ungleicher Größe werden mußten.

S. 263. Der erfte Bebanke, ber hieben entstehet, ift mohl diefer: bag man fur bas Quedfilberthermomes, ter, bie harmonierende Gradleiter bes luftthermomes ters verfertigen, und biefelbe ju den barometrifchen Sobenmefungen anwenden folle. Allein ich werde nun fogleich zeigen, daß diese Sache fo leichtlich nicht ans gebe. Mus meinen Berfuchen S. 261. erhellet, baf nicht alle luft einerlen Ausdehnung habe. Die von Dunften gefattigte luft, welche gleichwohl in ber Das tur oft genug j. B. benm Regen, Rebel, Thau u. b. g. angetroffen wird, hat eine fo ftarte Ausdehnung, daß fie fich ichon ben dem 5oten reaumurifchen Grad, bens nabe fo weit ausdehnen, als die von Dunften gereis nigte benm goten reaumurischen Grab. Es ift mahr, Diefe Ausbehnung wird fonderlich in ben hobern Graben ber Barme, Die man in ber Utmosphare nie gu beobachten befommt, fart, und in den mittlern Gras ben ber Barme beträgt fie nicht fo viel. Bis jum 10ten reaumurischen Grad ift sie einerlen mit ber trocks nen luft. Aber schon benm 163 reaumurischen Grad ober ber de kucischen Normaltemperatur, beträgt die Ausbehnung ben ber mit Dunften gefättigten tuft, gegen 3 Grade mehr, als ben ber trodinen atmospharis fchen luft. Daraus folgt bann

1. Daß man keine allgemeine Grableiter für bas Luftthermometer verfertigen könne, indem eine mehr ober oder weniger feuchte luft, eine andere Ausdehnbars feit hat.

2. Daß auch die Rull des luftthermometers, oder die Normaltemperatur, ben welcher der Unterschied der logarithmen, die Erhabenheit der gemeßenen lufts saulen, ohne Berbesserung angibt, sehr veränderlich werden muße, je nachdem die luft, deren Ausdehnung man bestimmen will, feuchter oder trockner ist. Diese Rull oder Normaltemperatur, muße ben trockner luft auf einen geringern und ben feuchter luft auf einen höhern Grad der Wärme gesest werden.

Ich rechtfertige hiedurch, was ich in dieser Abshandlung verschiedenemale über die Unrichtigkeit der Bradleiter und der Null, des de kücischen Thermometers gesagt habe, so wie dieses auch der Grund ist, warum ich das vom Fr. Rosenthal umgeanderte de kücund kambertische Thermometer nicht annehmen konnte.

S. 264. Es erhellet aber zugleich hierans, daß noch eine dritte Ursache vorhanden sen, warum die baromer trischen Höhenmeßungen nicht vollkommene Genauigsteit geben. Man hat nemlich bisher noch nicht auf die Dünste in der tuft Rücksicht genommen. Der Hr. de tüc zwar that schon den Borschlag, den Johenmessungen ein Ingrometer zu gebrauchen. Allein ausser den wenigen und unvollkommenen Versuchen, die der Dr. de tüc selbst hierinnen machte, wurde nichts weister in der Sache gethan; Seine nachfolgenden Versbeserer scheuten diesen Gegenstand der allzumühsam war, und suchten in andern Dingen, die wie ich geszeigt habe, blose Kleinigkeiten sind, und die Hauptssache nicht veränderten, aber frenslich auch nicht so viele Mühe machten, Verbeserungen anzubringen.

Die Dunfte haben auf eine boppelte Weife Einsfluß, auf die Berlangerung der Luftsaulen die man megen will. Erstlich, sind sie specivisch leichtet, als bie

bie reine luft. Eine luftsaule die viele Dunste ents halt, ist folglich ben einerlen Schwere die sie mit einer troefnen luftsaule hat, doch höher als leztere, west die Dunte in ihr einen Raum einnehmen. Der Hr. de Saussure hat zwar gezeigt, Siehe S. 223. daß der größe Unterschied der Dunste, der in der Atmosphare vorkommen kan, am Barometer nur eine Beränderung von ohngesehr 2 linien hervordringe. Mimmt man die Barometerhohe zu 336 linien an, so betrüge dieses einen Unterschied von rest des Ganzen. Folglich würde eine luftsaule von der größen Trockne die sie im Freyen erhalten kan, die zu ihrer größten Feuchtigkeit, um ras ihres Bolumens erweitert, vorausgeset, daß die Warme einerlen bleibe. Dieses schon wurde ben Ressung einer großen Höhe, einen beträchtlichen Irrthum verursachen, wenn es vernachlässiget wurde.

Anders verlängern die Dunfte die Luftsaule haupts fächlich alsdenn, wenn sie erwärmet werden. Dieses wird immer stärker, je mehr die Wärme zunimmt. Daher mußen die Dunfte ben Höhenmessungen mit in Unschlag kommen.

- S. 265. Ohne Zweisel erwarten meine leser nuns mehr von mir Regeln und Borschriften, wie diese Bes richtigungen sicher und leicht vorgenommen werden kom nen. Es thut mir leid daß ich dieser Erwartung nicht entsprechen kan. Allein wenn ich die Regeln und den Plan, nach welchem ich diesen Gegenstand in der Folsge noch zu behandeln gedenke, nunmehr vorlegen wers des so wird jedermann erkennen, daß dieses noch nicht hat geschehen können.
- 1. Mußen alle die folgenden Untersuchungen, mit dem Saussürischen Ingrometer angestellet werden. Die andern Hygrometer find zu unempfindlich und taugen ganz und gar nicht zu gegenwartigen Entzweck. Allein das de Saussürische Hygrometer ist erst seit ganz kurzer Zeit bekannt. Dieses ist eine Hauptursache mit, warum

warum ich bisher in meinen Untersuchen, von denen ich nichts anführen will, nicht glücklich gewesen.

2. Muß man durch das Hogrometer, und ein bengesigtes Thermometer anzugeben suchen, wie viele Dunfte eigenthumlich in der tuft enthalten sehen. Das Hogrometer gibt nur eine scheindare Menge Dunfte an. Denn geset; es ware zu zwen verschiedenen Zeiten eis nerlen Menge Dunfte in der tuft; das einemal aber ware es warmer als das anderemal, so wurde das Hogrometer in der Warme eine weit trocknere Beschaffenheit der tuft anzeigen. Man muß daher auszusorschen suchen, wie das Hogrometer stehen wurde, wenn die Warme den boten Fahrenheitischen Grad hatte. Diese Temperatur nehme ich aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht ansühren kan, an.

Um aber ben jedesmaligen Bngrometerstand auf ben boten Kahrenheitischen Grad zu reduciren, muß eine Menge Beobachtungen vorher geben. Man verfahre folgender maken: Dan ftelle bas Syrometer mit Deut Thermometer in ein Glasgefaß, welches zuvor burch Die Warme bestmöglichst ausgetrochnet worden. Dan verfutte beffen Defnung mit einen Deckel beilmoglichit. In bem Deckel felbst aber muß noch eine fleine Defe nung fenn, die zwar gewöhnlich auch luftbicht vers fcologen ift, burch bie man aber ju Zeiten fleine bes neite Leinwandlapchen einwerfen, und bann wieder verfcbliefien fan. Run bringe man bas Befaß in eine Temperatur, daß bas Thermometer auf den boten Grad fomme. Stehet baben bas Hngrometer auf bem 4oten 5oten boten bis 100ten Grad, fo ift es Fehlt aber an dem Sygrometerstand etwas, daß es nemlich nicht gar ben 40ten zoten u. f. w. Grad erreiche, fo wirft man ein leinwandlavchen, welches mit bem fleinsten Eropfchen Waffer benegt ift, in Das Blasgefaß. Diefes Wager bunftet ab, vereinigt fich mit der tuft, und macht fie feuchter. Man barf bas ber

her niemals zu viel Feuchtigkeit in das Glas bringen, bamit die Luft nicht allzufeucht werde, und den vorge schriebenen 40ten 50ten u. s. w. Grad überschreite.

Befindet fich nun bas Sygrometer auf einem von ben beinelden Graden, und das Thermometer auf dem boten Grad, fo bringt man nach und nach bas Befaß in eine Warine vom goten bis 100ten Rahrenheitischen Grad; und bemerkt von 5 ju 5, oder wenigitens von 10 gu 10 Braden des Quedfilberthermometers, ben baju gehörigen Bogrometerstand. Diefen bringet man in Tabellen. Einen jeden Raum ben bas Bnaro. meter durchlauft, mabrend dem das Thermometer um 5 Grade freigt, theilt man in 5 gleiche Theile, und fest fie gleichfalls in die Tabelle, um den Hogrometerstand für jede einzelne Grade des Thermometers zu bekome Diefes Berfahren muß man 7 mal vornehmen, nemlich mit tuft von verschiedener Feuchtigfeit, in wels chen das Hygrometer auf dem 40. 50. 60. 70. 80. 90. Tooten Grad, und das Thermometer auf dem boten Grad ftebet; welches frenlich ein fehr langwiehriges und beschwerliches Beschäft ift.

Sind diese Beobachtungen gemacht, und in Tabels len gebracht, fo muß nach Ungab diefer Berfuche, durch Die Interpolation berechnet werden, wie bas Sygcomes ter ben der angenommenen abwechseliber Warme vom? goten bis 100ten Grad fteben murbe; wenn daffelbe, ben der Mormaltemperatur von 60 Graden, auf einem oder dem andern dazwischen fallenden Grad fich befans be, j. B. auf bem 41. 42. 43ten u. f. w. Grab. Das burd befommt man mit den 7 Driginaltabellen, beren 61. Sie mußen aber alle nebeneinander auf ein Blat gefest werben. In der ersten Kolumne stehen die Grabe bes Thermometers. Die folgenden 61 Kolumnen, haben Die Grade des Hngrometers vom 40 bis 100, jur llebere schrift. In jeder dieser Rolumne findet sich anges zeigt, wie bey jedem vorkommenden Thermomes terstand, das Sygrometer stehet, weim das Syl grometer

grometer bey bem 60ten Grad Warme auf bem 40ten bis 100ten Grad gezeigt hat. Daher folgen in ber überzwerg gehenden Kolumne, die den 60 Grad des Thermometers zugehört, nach und nach die Zahlen

40 bis 100.

Will man nun einen beobachteten Hygrometerstand auf die Normaltemperatur von 60 Graden reduciren; so sucht man in der ersten Kolumne der Tabelle, den zugleich beobachteten Thermometerstand auf, und fährt in der nemlichen queer Kolume so lange fort, bis man eine Zahl sindet, die dem beobachteten Hygrometerstand gleich, oder am nächsten kommt. Dann gehet man von da gerade in die Hohe, und bemerkt die Ueberschrift der Kolumne. Stunde z. E. die Zahl 78 daben, so bedeutete es so viel, daß das Hygrometer auf dem 78 Grad kommen wurde, wenn die Warme = 60 Grad ware.

3. Rennet man die wahre Beschassenheit der Lust, in Unsehung ihrer Feuchtigkeit, so muß man mehr unstersuchen, wie viel dieselbe sich durch i Grad des Fahrenheitischen Thermometers erweitere. Zu dem Ende stellet man wiederum das Hygrometer in das Glas, versschließt es, und bringet durch Zusehung mehrerer oder wenigerer Feuchtigkeit es dahin, daß das Hygrometer ben der Warme von 60 Graden, dald auf dem 40. 50. die 100ten Grad kommt. Nunmehr füllet man auch das Lustthermometer mit Quecksilber, und leeret es nach \$.258. Nr. 1. in bemelder kuft aus, um es mit der verslangten kuft zu füllen. Das gefüllte kuftthermometer, vergleicht man mit dem Fahrenheitischen Thermometer von 5 zu 5 Graden, und zwar vom zosten bis zu deßen 100ten Grad.

Es ift genug wenn man auf diese Weise, siebnerlen tuft untersuchet, nemlich die tuftarten, die ben der Warsme von 60 Graden, das Hygrometer auf den 40. 50. dis 100ten Grad bringen. Die zwischen jede zehen Gras de fallende tuftarten, sind in Ansehung ihrer Ausdehsnung, nicht weit voneinander unterschieden. Man vers

fertigt

fertigt nunmehr Tabellen, die anzeigen, um wie viel jes de dieser Luftarten, durch i Grad des Fahrenheitischen Thermometers, ausgedehnet werde. Man kan hieben den 1000ten Grad des Lustthermometers auf den Eiße punkt seinen, und den Raum den das Lustthermometer von 5 zu 5 Fahrenheitischen Graden einnimmt, in 5 gleiche Theile theilen.

Wenn man ist durch das Ingrometer und kuftthers mometer die barometrischen Sobenmefungen berichtigen

will, so mußen

4. noch folgende Punkte beabachtet werden. Man stelle die barometrischen Meftungen ben Sohen an, bie zuvor sehr genau geometrisch gemesten worden.

Man beobachte ferne ausser der Barme der Luft, auch die Feuchtigkeit derselben, nach dem Saussürsischen Hogenweter; in der Tiefe sowohl als auf der Höhe; und suche sowohl den mittlern Thermometer als auch Hogenweterstand.

Wenn der Unterschied der logarithmen von den zwey beobachteten Barometerhoben, die mahre Hohe nicht richtig angibt, so berechne man, um wie viele tausendtheile der ganzen Hohe, die, durch das Barometer aus gegebene Hohe, zu hoch oder zu niedrig ausfalle. Sie werde z. B. um rooo des Ganzen zu hoch angegeben, so sindet man die Normaltemperatur des Thermometers, ben welcher der Unterschied der logarithmen, die Hohe ohne weitere Berichtigung angibt, wenn man der Beobachteten mittlern Warme noch 6 Grade zusezt. Man muß aber die Gradleiter desjemigen luftchermometers hiezu erwählen, welches die nemliche seuchte oder trockne luft hatte, welche man ben den Barometerbes obachtungen, durch den mittlern, und nach Num. 2. auf den Goten Grad der Warme reducirten Hngrometers stande, gefunden hat.

Che man diese Normaltemperatur des Themometers fest fest, muß man viele Beobachtungen gemacht haben,

um fich boit bet Richtigfeit feines Berfahrens verfichern

au fonnen. ..

Die Normaltemperatur wird an jedem Luftthermos meter, welches eine mehr oder weniger feuchte Luft hatte, auf einen hohern oder tiefern Thermometerstand dellen.

Bit man versichert, auf welchen Grad, an jeder ber sieden Thermometerstalen, die Normaltemperatur, ben welcher ber Unterschied der Logarithmen, die Hohe ohne weitere Berichtigung angibt, zusesen sene; so nens net man felbigen Punkt den 1000ten Grad, und versichtert die Gradleiter auf die Urt, wie ich S. 258.

Mum. 3. gezeigt babe."

Ich sagte & 264. daß die Dunste auch dadurch die Luftsaulen erweitern, weil die Dunste specivisch leichter sind. Allein dieses Umstands wegen ist feine besondere Berichtigung nothig, weil man ben jeder vorkommens den mehr oder weniger feuchten Luft, nach Angab des beobachteten Hngrometerstandes, die Rormaltemperatur auf das luftthermometer seset, und dadurch die Absweichung verbesert, die von der mehr oder weniger feuchten luft entstehet, es mag nun dieselbe ihren Grund haben von einer stärkern Ausdehnbarkeit, oder darinnen daß sie specivisch leichter ist.

S. 266. Ich zweiste sehr, ob ich mit diesen Vorschlagen, die barometrischen Sohenmekungen zu berichtigen, so wie mit meiner Beschreibung, wie das Luftthermomes ter zu verfertigen und zu gebrauchen sen, ben dem grössten Theil meiner Leser Dank verdienen werde. Die meisten werden wünschen, daß ich die Sache lieber bes richtigt, und die Resultate in Tabellen schon geliefert hatte. Ich gestehe, daß ich selbst dieses wünschte. Allein ich muß bekennen, daß, es, mir unmöglich ist, es zu leissten; denn wenn ich gleich diesenigen Versuche, die über die verschiedene Modification der Luft, im Zimmer angesstellet werden können, unermüdet fortsesen werde, so zehlt mir bennahe ganzlich die Gelegenheit zu Baromes trischen

trischen Höhenmeßungen. Der nächste, etwas beträchte liche Berg, der nach meiner barometrischen Meßung 700 pariser Schuhe hoch ist, liegt 4 Stunden von mir entfernet. Meine Umstände erlauben aber nicht, ihn so oft zu besuchen, als nothig ist, wenn die Sache durch

genugsame Bersuche berichtigt werden foll.

Dieses hat mich bewogen, meine Borsicht zur Berichtigung der barometrischen Meßungen, hier dem geslehrten Publikum mitzutheisen. Ich halte sie für das einige mögliche Mittel, durch daß man diesen Gegenstand zur Bollkommenheit bringen kan. Bielleicht ermuntere ich dadurch einen oder den andern Naturfreund, der an ansehnlichen Gebürgen wohnt, mit den nothigen Werkzeugen versehen ist, und hinlangliche Erkenntnisse besit, diesem Geschäft sich zu unterziehen, und nach meinem Plan zu arbeiten. Ich wünsche ihm zum Borsaus, de kücische Gedult, Muth und kust; so wird es nicht an einem glücklichen Ausgang fehlen.

Sollte auch niemand gefunden werden, der sich dies sein ganzen Geschäft, wie ich es vorgeschrieben habe, unterzögen; so gibt es doch hier und da Kenner und Liebhaber, die barometrische Sohenmeßungen untersnehmen. Diese können sich um diese Wisenschaft sehr verdient machen, wenn sie ihre barometrischen Meßunsgen an Sohen vornehmen wollten, die zuvor genau geometrisch gemeßen werden, und sich zugleich daben des Saussurischen Hygrometers bedienten. Durch viele solscher Beobachtungen konnte man endlich, wenn es auch nach mehrern Jahren erst geschehen sollte, unter vereisnigten Kräften etwas vollkommenes zu Stande bringen.

S. 267. Bis dieses geschiehet, mußen wir uns indessen mit der de kucischen Methode, die noch immer Gesnauigkeit genug gewährt, begnügen. Man kan dieses auch gar wohl. Denn wenn man auf einer und eben derseiben Höhe die barometrischen Meßungen nach des Fr. de kuc Borschlag mehrmal anstellet; dann sämtliche dadurch gefundene Resultate summirt, und endlich durch

die Untahl ber Beobachtungen dividirt, fo befommt mare gemeiniglich eine mittlere Große, die mit ber wirflichen Bobe eines barometrisch gemeffenen Ort, febr genau übereintrift. Die Fehler die entweder ben der Beobachtung begangen werden, ober fchon in der Natur der luft felbst liegen, indem man nemlich bald ben einer allzus feuchten bald allzutrocknen luft beobachtet hat, beben sich daburch gegeneinander auf, und man bekommt riche tige Refultate. Gefest aber, man follte ben einer Sobe von zwen bis bren tausend Fuffen, auch um 30 bis 40 Ruf fehlen. Bat benn biefes fo viel zu bedeuten? Man begehrt ja burch bie barometrischen Meffungen nicht Waßerleitungen anzulegen, daß man das allergenaueite Maas nothig hatte; fondern man verlangt nur die Bes ffalt ber Erde dadurch fennen ju fernen. Zu diefer Abficht aber schadet es nichts, wenn man auf 1000 Juß, auch um 20 Buß fehlen follte, ba eine Bobe von 20 Rus fen auf dem fregen Felde eine gar umbebeutende Unbobe ift. Deswegen will ich nach ber be kurischen Methode, für die Anfanger noch eine furze Ueberschrift, von bem gangen Berfahren geben.

S. 268. Ben barometrifchen Sohemmefungen muffen.

1. In der Hohe und Liefe gleichzeitige Beobachtuns gen mit dem Barometer und Thermometer angestellet werden. Man follte wie ich gezeigt habe, auch das Saussürsische Hngrometer benfügen. Doch nuß der fünfte Theil des Tages schon versloßen senn, ehe man Beobachtungen anstellt.

2. Den Einfluß den die Warme und Katte auf die Berlangerung und Berkurjung der Quecksiberfante des Barometers hat, maß verbeffert werden, um bende Basometer auf einerlen Temperatur zu bringen. Siehe

**\$.** 80 - 88-

3. Das Thermometer für die frene Luft S. 162. 246. muß der Sonne ausgesezt werden. Man fan sich hiezu auch eines Thermometers mit Fahrenheitischer Bradleiter bebienen, und auf ein besonderes Bret, ersta lich lich die Jahrenheitische, und neben dieser die de kücische Gradleiter zeichnen; so kan man, wenn man den Ther, mometerstand nach der Fahrenheitischen Gradleiter weiß, die Wärme auch nach dem de kücischen Thermo, meter angeben. Ingleichen, wenn man nach der Rossenthalischen Art S. 248. rechnen will, kan man anstatt der de kücischen Null, den 1000ten Grad setzen, im übrisgen aber die de kücischen Grade bepbehalten.

4. Zu dem Barometerstand in der Hohe und Tiefe, fucht man die logarithmen auf, und ziehen den fleinern

von ben größern ab. §. 247.

5. Man sucht aus dem Thermometerstand auf der Hohe, und in der Liefe, die mittlere Warme, und ber richtiget dadurch, die, durch den Unterschied der Loga-

rithmen gefundene Sobe. S. 247. 248.

6. Wenn, wie es nothig ift, an zwen Standorten in der Tiefe und auf der Hohe, mehrere gleichzeitige Bes obachtungen gemacht worden, so summirt man am Ende die Resultate, die man durch jede Beobachtung gefunden hat, und dividirt sie durch die Anzahl der gemachten Beobachtungen. Man bekommt dadurch eine mittelere Größe, die gemeiniglich die Hohe des Orts, den

man gemeßen hat, febr genau angibt.

S. 269. Man pflegt sehr oft, burch barometrische Mekungen zu bestimmen, wie viel von zwenen weit von einander entferneten Orten, der eine über dem andern erhaben sen. Ja man bestimmet dadurch so gar, wie viel ein Ort höher liege als das Meer. Ich kan diesen Messungen nicht allzuviele Genausskeit zuschreiben, wenn nicht folgende Punkte genau befolgt werden. Man muß nemlich an den zwen entfernten Orten, wernigstens ein Jahr lang, täglich zwen bis drenmal, und zwar zur nemlichen Stunde, Barometer und Thermometerbeobachtungen anstellen. Es verstehet sich vorihin, daß diese Werkzeuge bestens harmoniren mußen. Eine jede Barometerbeobachtung muß nach S. 80. solg. berichtigt senn. Dann muß man von sämtlichen Beobsachtungen

## 440 Bon den Sobenmefungen mit dem Barom.

achtungen bes gangen Jahrs, die mittlere Barme nach S. 212. suchen, und endlich nach Ungab derfelben die Berechnung amfellen.


Man sucht nemlich ju ber mittlern Barometerhobe eines jeden der benden Orte, die logarithmen und ihren Unterschiede. Die mittlere Barme eines jeden ber benden Orte, gibt man nach Graben bes be lücischen Thermometers an. 3st die mittlere Warme des einen Orts, von der mittlern Warme des andern verschieden, fo fucht man auch aus diefen zwenen, die mittlere Warme, und verfahrt im übrigen wie S. 247. 348. gezeigt morben.

. Un den Ufern der Meere hat man felten Belegen. beit, Jahre lang Beobachtungen mit dem Barometer und Thermometer anftellen ju laffen. Daber läßt fich nicht mit Zuverlaffigfeit bestimmen, wie viel ein Ort über bem Meer erhaben sen. Es ift auch noch zweifels haft, ob die mittlere Barometerhobe am Ufer Der Dees re, wie man gemeiniglich angibt, genau 28 parifer Bolle betrage. Denn es find bisher ju wenige Beobachtungen hierüber angestellet worden. Gehr mahricheinlich maren auch die Barometer nicht richtig genug. Ueberdif ift Die mittlere Barometerhohe am Ufer der Meere, die gegen ben Dol liegen, wegen ber großern Dichtigfeit ber Mordluft, ohne Zweifel großer, als an bein Ufer der Meere, in der heißen Zone. Doch gefest auch, man follte die mittlere Barometerhohe am Ufer eines oder bes andern Meers wifen, fo ift diefes allein noch nicht binlanglich um barometrifche Bobenmegungen anzuftels len, wenn man nicht zugleich auch die mittlere Warme Der Meere und der Orte, deren Erhabenheit über dem Meer man meken will, angeben, und in die Rechnung bringen fan.



Anhang die

Thermometer betreffend.





eit der Berausgabe meiner Anweisung die Thermometer 3u verfertigen, habe ich theils felbit, noch mehrere Bortheile ben Berfertigung bet Thermometer entbeckt; theils haben andere Gelehrte Berbefferungen an biefem Werkzeug angebracht. halte mich baher verbunden, hier furge Dachricht bas bon au geben. Die in biefem Unhang citirten Paras graphen, beziehen fich auf meine Unweisung die There mometer zu verfertigen.

## Dom Glasblasen.

S. 270. Wer viele Thermometer gu blafen hat, wird finden, baf bas Aufblafen ber Rugeln bas befchwers lichfte baben fen, und daß die Bruft baburch aufferors bentlich angestrenget werde. Ich bachte baber auf ein Werkzeug, welches bie Stelle bes Mundes erfebet. Deffen bediene ich mich nun feit vier Jahren mit großent Bortheil, und verschiedene Italiener, denen ich es ges lernet, verdanften es mir nicht weniger als meine Freunde, benen ich es gleichfals mitgetheilet habe. Die Maschine ist überdiß sehr einfach, leicht zu gebrauchen, und foftet bennahe gar nichts.

Taf. VI. Fig. 9. ift fie vorgestellt. A. ift eine ftarfe Man muß fich diefelbe noch roh geben lafe Mindsblafe. fen, und bann nicht fark aufblasen. Daburch erhalt man, daß fie flein bleibt, und febr ftatf wird. getrodnet, fo bestreicht man fie mit Schweinen Fett. 3ft biefes etwas eingedrungen, fo laft man luft in bie Blafe, und reibt fie bann mit ben Banben fo lange, biff fie gang gelinde wird. Daburch wird fie nicht nur que bu behandeln, fondern auch fehr dauerhaft. Man schneis bet darauf bas Fett, welches an ihr hangt, und ihreit

Bals ab.

Nun

Nun laft man sich zwen helzerne Rebrchen B und C vom Dreher verfertigen. Sie sind der tange nach durchbohrt, Nur mus man sorgen, das die techer regels massig rund gemacht werden. Und weil jedesmal der Ansang eines tochs etwas weiter wird; so mus man die Rohrchen etwas langer machen lassen, und am Ende ohngesehr & Joll davon abscheiden. Das Röhrchen C bekonmt ein etwas weiteres toch, damit ein Kortstepsselchen D eingedrehet werden konne. Das toch aber vom Röhrchen B, wird so weit, daß die Glasröhre f, um welche ben C ein Streischen Papier gewickelt wird, seit darinnen stede. Ben g g, g g bekommen die Röhrchen ein Städchen, und daneben auf benden Seiten ein paar ganz kleine Hohlsehlchen eingedreht.

Wenn von der Blase der Hals abgeschnitten, so macht man auf der Gegenseite gerade gegen über, einen Einschnitt in dieselbe, und bindet die Blase ben gg, gg auf die Röhrchen so seit als man kan. Die Blase bekommt hieben an dem Ort der Zusammenfügung Falten; abet diese schaden nichts. Endlich bestreicht man die Zusammenfügungen ausserlich mit einem guten Tischlerleim. Innerlich darf die Blase nicht mit teim bestrichen werden, weil sie davon hornartig und brüchig werden würde.

Der Gebrauch von diesem Werkzeug ist sehr leicht. Das eine Ende der Glastohre f, an welche eine Augel geblasen werden soll, macht man mit dem Runde etwas feucht, und windet dann ein Streischen Papier E um sie. Den umwundenen Theil steckt oder drehet man in das Röhrchen B. Blos dieses Papier ist im Stande, die Luft genug zu verschließen, und man hat nicht nothig, die Röhre einzukutten.

Wenn das gegenseitige Ende der Glastohre zugesschmolzen, so blaft man durch das Rohrchen C die Blafe auf, und verschließt sie dann mit dem Stopfel D. Nun macht man die Rohre gluend; dann legt man die Blase auf

auf einen Tisch, und druckt auf dieselbe; so wird an Der Glasrohre eine Rugel aufgeblafen.

Bat man etlichemal auf die Blafe gebrudt, fo gebet an einem ober bem andern Ort bie Luft aus, und bie Blafe wird etwas ausgeleert. Allein dieses schadet Denn theils fan man fie durch die Defnung D wieder anfüllen, theils fan man noch immer die Rugel aufblasen, wenn nur noch so viel Luft in der Blase ift, daß man sie drucken kan.

S. 271. Diefes Berfahren ift fehr bequem und vor. theilhaft. 1) Schonet man dadurch die Bruft. 2) Ran man burch bas Zusammenbruden ber Blafe, eine weit ftarfere Wirkung hervorbringen, als durch bas Blafen mit bem Munde. 3) Kommt durch diefes Berfahren feine Reuchtigkeit in die Robre, welches ben bem Aufblasen Der Rugeln mit bem Munde, nicht zu vermeiben, welches aber sonderlich für die Queckfilberthermometer febr nachtheilig ift. 4) Sat man benm Zusammendrucken ber Blafe, Die Starke der Luft beffer in feiner Gewalt, als wenn man mit bem Munde blaft; und man fan bie Rugel genau von benothigter Grofe machen, fonderlich wenn man neben die aufzublasende Rugel, eine Probes fugel halt. Siehe S. 21.

Um allen Verdacht von mir abzuwenden, als ob ich eine fremde Erfahrung, mir zueignete, muß ich bemer, fen, daß Br. v. Magellan in feiner Befchreibung neuer Barometer ic. anführt, man bediene fich in Engelland jum Aufblafen ber Glaskugeln, eines etwas großen Flaschchens vom elastischen Barg, auf eben Die Urt, wie ich meine Blase gebrauche. Ich konntezwar durch einige meiner Freunde beweißen, daß ich schon ein Lahr zus vor, ehe die Magellanische Schrift heraus fam, meine Blafe erfunden und gebraucht hatte. Allein die Erfins dung ift febr geringe, und nicht werth, daß man um Die Ehre, sie gemacht ju haben, streite. Blos Das durch, daß man durch Mittheilung derselben andern nüzlich a 3

nullich wird, macht man fich Berdienfte. Indefen wurde boch meine Blafe, ben elastischen Flaschen vorsziehen, ba fie leichter als diese anzuschaffen und beques mer zusammen zu drucken ift.

S. 272. Um alles Blafen mit bem Mund entbebren au konnen, suchte ich auch bas Blastischen Seite 10. su verbestern. Ich fagt a. D. daß es am beiten fen mit dem bloffen Mund zu blafen, weil man baben, burch die geringste Reigung der lothrohre, Die Flame me am beiten und gefchwindelten ju Stande bringen könne. Nun habe ich aber auch an dem Blastischchen bas nemliche bewirft. Bon bem Blasbalg gehet eine blecherne enge Robre bis jur tampe, Die auf dem Tisch fteher, hinauf. Sie endiger fich in eine feine Spize; und um biefe zu erlangen, futtet man gemeiniglich an bas Ende der blechernen Robre, ein Studchen Glass robre, Die fornen zugespizt ift. Dieses Blasrobrchen befestige ich jezt, vermittelst eines kleinen ledernen Schlauchs, an die blecherne Rohre, und zwange bas Glaerohrchen in eine bolgerne Babel, die auf den Tifch geitedt wird, wie benm Gebrauch ber lothrobre ges wohnlich ift. Rolglich fan ich auch ben Unwendung Des Blashalgs, Die Robre nach Erforderniß neigen, und Die Flamme leicht auf bas beite ju Stande bringen. Da diefer Bortheil gewonnen ist, so fan man nun burch ben Blasbalg, nicht nur bas Blafen mit bem Munde erspahren, sondern auch, da der Blasbalg mehr Wind als die tunge gibt, in gleicher Zeit dren bis viers mal so viel Glasblasen, als mit dem Munde.

S. 273. Einer meiner Freunde, ein benachbarter Beistlicher, bekam durch mich kust, Thermometer zu machen. Ich lernte ihm zwar meine Methode, mit einer Blase die Rugeln aufzublasen. Aber er besaß fein Blastischchen, und mit dem Munde zu blasen, litte seine Gesundheit nicht. Die kust und Bedurfniß macht Ernndungen. Er versiel daher auf den Gedanken, ein Werks

Werkzeug, welches jenem das ich S. 270. beschrieben babe, vollkommen gleich war, zu verfertigen. Nur nahm er eine fehr große Ochfenblafe bazu. Die Robre ber Blafe schnitte er nicht ab, sonbern steckte, fo lans ge fie noch frisch und unaufgeblasen war, ein holzernes Robrchen hinem, und band es fest an. Un die Ges genseite der Blase machte er, nachdem die Blase aufges blafen war, einen Ginschnitt, und fezte ebenfalls ein hölzernes Robrchen ein. Dun band er an bas eine hölzerne Röhrchen, einen engen Rindsdarm, und an bas andere Ende deffelben, ein zugespiztes Glasrohr. Diefes aber zwangte er, wie ben der tothrohre gewöhnlich ift, in eine vor der lampe gesteckte holzers ne Gabel. Nun fullte er durch das hintere Mohrchen Die Blase mit luft, verschloß sie, nahm sie unter seis nen linken Urm, und brudte fie nach Bedurfniß jus fammen. Die Luft bließ alfo durch das jugespizte Blass robuchen, in die Flamme, und ob mein Freund gleich erit ein Anfanger im Glasblafen war, fo versicherte er mich doch nach kurzer Zeit, daß er mit einer einzigen Blafe voll luft, eine Thermometerfugel ganglich ju Stande bringen fonne. Und wirflich hatte er nach eis nigen Wochen, eine ziemliche Anzahl Thermometer verfertigt.

1

2

#### Zu.S. 17. Von neuen Gefäßen zu Thermometern.

S. 274. Ich sagte S. 17. an die Thermometerroheren werden entweder Rugeln oder Cylinder angesschmolzen. Der Hr. v. Magellan hat indessen in seis ner Beschreibung neuer Barometer und Thermometer in der zwenten Ubtheilung S. 47. von einer neuen Urt von Gesäsen für Thermometer, die in Engelland erstunden worden, Nachricht gegeben. Die Ersindung ist sehr vortheilhaft, indem man durch diese Gesäseretwas weitere Röhren zu Thermometern gebrauchen kan, und daben doch sehr große Grade, so wie ein aus auf serst

ferft empfindliches Thermometer befommt. Diese neuen Befage haben folgende Einrichtung:

Es wird eriflich an einer farken, und etwas weiter Glasrohre, eine große Rugel, die fart vom Glas wers Den muß aufgeblasen. Es sene dieselbe Zaf. VI. Fig. 10. A B C. Ran man ber Rugel eine ungleiche Dicke vom Blas geben, fo ift es um fo befer. Darauf halte man Diejenige Seite ber Rugel, wo bas bickfte Glas ist, nemlich ben C in die Flamme, und laft fie gluend wer-Dadurch wird bie Rugel auf der gluenden Seite platt, wie man ben a D c fiehet, und folglich wird aus der Rugel A B C eine Halbkugel A B D Mach diesem ziehet man mit dem Munde, Die Luft aus der Robre, so wird sich der gluende Theil einwarts ziehen, und eis ne einwartsgehende Salbfugel a b'e bilden. faß macht alfo zwen concentrische Zirkel oder vielmehr amen Balbkugeln aus. Man muß aber suchen, es benm Blasen also zu treffen, daß die innere Salbfus gel, von der auffern nicht mehr als I linie abitebe. Daburch erhalt man, daß das Queckulber im Befaß, eine geringe Dicke bekommt, und baber bie Barme gefdiwind annimmt, und verliert. hieben aber muß ich noch einiges bemerken.

- 1. Weil man um diese Gefäse zu verfertigen, ofe ters in die Rohre blasen muß, und dadurch viele Feuchetigkeit in dieselben kommen wurde, wenn man die Rusgeln mit dem Munde aufbliese, so muß man hieben nothwendig das Verfahren anwenden, welches ich erft §. 270. beschrieben habe.
- 2. Benm Herausziehen der luft aus der Röhre, tritt weit mehr Feuchtigkeit in dieselbe, als wenn man noch so oft in sie bliese. Denn die, in das ausgeleerte Rohr, wieder zurückfahrende luft, nimmt viele Dunste des Uthems mit in die Röhre, da benm Hineinblassen in dieselbe, gerade das Gegentheil geschiehet. Man muß daher das offene Ende der Röhre, in eine etliche Zolle

Bolle lange holzerne Rohre fest einsteden, so wird, wenn ben bem Berausziehen der Luft, auch Feuchtige feit in die Rohre kommt, diese doch größten Theils in der holzernen Rohre hangen bleiben.

- 3. Der körperliche Inhalt dieser Gefäße, ist durch das bloße Augenmaas schwer zu treffen, da es darauf ankommt, ob die aussere und innere Halbkugel etwas mehr oder weniger voneinander entfernet ist. Man muß sich daher mehrere dergleichen Gefäße, an besondern etwas starken und weiten Glasröhren blasen, sie dann davon also abbrechen, daß sie nur einen ganz kurzen Hals oder Röhrchen behalten; dann mit Quecks silber anfüllen, und dieses wieder abwägen, endlich aber unter mehrern dergleichen Gefäßen, sich dasjenige auswählen, deßen körperlicher Inhalt genau so groß ist, als zur Röhre, die man dazu ansezen will, erforzdert wird. Diese Röhre wird nun ben E, an das erzwählte Gefäß angeschmolzen.
- Bu S. 17. Vom Anschmelzen der Rohren an die Cylinder oder andere Gefäße.
- S. 275. Ich erinnerte schon am angeführten Ort, daß wenn man an eine Rohre einen Eylinder anschmelzen will, bende von einerlen Glasmaße senn mußen, weil sie sonst, wenn sie nach dem Zusammenschmelzen wieder erkalten, voneinander springen. Diese Ursache hievon ist diese, weil die eine Glasmaße, wenn sie erkaltet, sich mehr verdichtet oder zusammen ziehet, als die andere.

Benm Unschmelzen der Röhren an Enlinder oder an die Magellanischen Glasgefäße, ist es auch sehr vor, theilhaft, wenn man die Röhre, die ohnehin eine sehr enge Defnung hat, und die benm Unschmelzen sich gemeiniglich noch mehr verengert, vor dem Unschmelzen etwas erweitert. Dieses verrichte ich am bequemsten auf folgende Weise. Ich schmelze die Röhre an einem

Ende zu, und ohngefehr gegen einem Zoll über ihrem Ende, blafe ich ein fleines Enformiges Knopfchen auf. Mit einer scharfen brenedigten englischen Feile, mache ich in der Mitte deffelben, rings herum einen Schnitt, und breche bann es ab; fo befommt die Robre un ihrem Ende, wo sie angeschmolzen werden soll, eine weite Trichterformige Defnung, welche an die Enlinder oder Die Magellanischen Salbkugeln, leichtlich und schon an. geschmolzen werden fan.

Vom Verhältniß des körperlichen Inhalts der Rugeln, zum körperlichen Inhalt der Rôbren 34 S. 20.

S. 276. Ich fagte S. 19. die Ausdehnung einer Mage Quecksilber vom Eiß bis zum Siedpunkt, verhalte fich wie 64 ju 65, oder wie 1000 ju 1015. Das erstereist richtia, aber das lextere follte heißen, wie 10000 du 10, 156. Um bequemften aber ist, wenn man dem kleinen Ausdruck 64 zu 65 behalt. Folglich wenn man. Die Rafie Quecksilber, Die in Der Robre Den bestimmten Zwischenraum vom Gif bis zum Siedpunkt einnimmt . au 1 Theil annimmt, so muß die Rugel 64 bergleichen Theile halten.

Es ift aber bieben unbequem, baf man fur die Grabe, die das Thermometer unter dem Gifpunkt anzeigen foll, der Rohre noch einen besondern Theil zugeben muß. Bequemer ift es, wenn man die ganze Robre mit Quecksiber anfüllet, es abwagt, und der Rugel 47 mal fo viel körperlichen Inhalt gibt, als die gange Robre bat. Dann halt das Thermometer nicht nur die Bige bes tochenden Wagers aus, fondern tan auch noch 20 reaumurische Grade unter dem Eifpunft, anjeigen.

Hat man Thermometer zu verfertigen, welche die Bige bes kochenden Queckfilber aushalten, und noch etliche 20 Grade unter dem Gifpunkt zeigen follen, fo gibt man ber Rugel nur 18 mal fo viel körperlichen In-

halt, als die ganze Robre bat.

Das

### Das Reinigen der Röhren zu S. 39. und 40.

S. 277. Da die Quedfilberthermometer vorzualich reine und trodne Robre erfordern, fo ift es 1) freglich am besten, wenn man verhutet, daß feine Unreinigfeit ober Reuchtigkeit in Die Rohre fomme. Diefes erhalt man groffentheils, wenn man die Rohren auf der Glass butte fogleich zuschmelzen läßt; Ferner wenn man fich benm Calibriren butet, daß feine Feuchtigfeit des Muns Des in die Robren trette. Man thut daber wohl, wenn man die Robre nicht unmittelbar in den Mund nimmt, fondern eine fleine hölzerne Röhre fest barauf stedt, und burch Bulfe biefer, Die Luft aus ber Glastohre ziehet. Dann muß man jum Calibriren bas reinfte Quedfilber nehmen. Go ift es auch febr vortheilhaft, wenn man Die Robren, ehe man die Rugeln anblaßt, auf einer beißen Ofenplatte, so beiß als moglich machet, damit alle Keuchtigkeit berausgetrieben werde. Man muß aber, ehe die Rohre wieder falt wird, fie menigstens an einem Ende zuschmelzen, wenn man (welches frenlich noch befer mare) bie Rugeln nicht fogleich follte blafen fonnen. Denn fo bald bie Robren wieder falt werden, fo tritt die verdichte Luft, welche viele Dunfte mit fich führet, in die Rohre, und gibt ihr wieder Feuchtigkeit. Mr aber die Robre an einem Ende verschloken, fo kan Die Luft nicht mehr fren in ihr cirkuliren, und wird also Dadurch die Reuchtigkeit abgehalten. Die Rugeln ber Queckfilberthermometer burfen nicht mit dem Munde aufgeblasen werden, sondern man muß fich der, S. 270. Dieses Unhangs beschriebenen Blase bedienen. Benm Unschmelzen der Enlinder kan man die Blase nicht wohl gebrauchen, sondern man muß mit dem Munde, in bas offene Ende des Enlinders blasen. Dadurch kommt Keuchtigkeit in denselben. Man muß daher, nachdem der Enlinder angeschmolzen worden, den Enlinder unten noch offen lagen, ihn, so wie die ganze Rohre, auf eis nen beißen Ofen legen, und erft alebenn ben Enlinder unten

Ende zu, und ohngefehr gegen einem Zoll über ihrem Ende, blase ich ein kleines Enformiges Knopfchen auf. Mit einer scharfen dreneckigten englischen Feile, mache ich in der Mitte desselben, rings herum einen Schnitt, und breche dann es ab; so bekommt die Rohre an ihrem Ende, wo sie angeschmolzen werden soll, eine weite Trichterformige Defnung, welche an die Enlinder oder die Magellanischen Halbkugeln, leichtlich und schon ans geschmolzen werden kan.

Vom Verhältniß des körperlichen Inhalts der Rugeln, zum körperlichen Inhalt der Röhren zu S. 20.

S. 276. Ich sagte S. 19. die Ausdehnung einer Masse Quecksiber vom Sis bis zum Siedpunkt, verhaltesich wie 64 zu 65, oder wie 1000 zu 1015. Das erstereist richtig, aber das leztere sollte heisen, wie 10000 zu 10, 156. Um bequemsten aber ist, wenn man dem kleinen Ausdruck 64 zu 65 behalt. Folglich wenn man die Nasse Quecksiber, die in der Röhre den bestimmten Zwischenraum vom Sis die zum Siedpunkt einnimmt, zu 1 Theil annimmt, so muß die Kugel 64 dergleichen Theile halten.

Es ist aber hieben unbequem, daß man für die Grabe, die das Thermometer unter dem Eißpunkt anzeigen soll, der Röhre noch einen besondern Theil zugeben muß. Bequemer ist es, wenn man die ganze Röhre mit Quecksikber anfüllet, es abwägt, und der Rugel 47 mal so viel körperkichen Inhalt gibt, als die ganze Röhre hat. Dann halt das Thermometer nicht nur die hiße des kochenden Waßers aus, sondern kan auch noch zo reaumurische Grade unter dem Eist anzeigen.

Hat man Thermometer zu verf welche die His bis bes kochenden Quecksilber au und nach etliche 30 Grade unter dem Eiße in fall gibt man der Rugel nur 18 mal verf balt, als die ganze be bat

# Das Reinigen der Robren zu S. 39. und 40.

1:

ä

E

1

ĭ


1.0

ì

Ņ

1

S. 277. Da die Queckfilberthermometer vorzualich reine und trockne Robre erfordern, so ist es 1) freglich am besten, wenn man verhutet, daß feine Unreiniafeit pder Feuchtigkeit in Die Robre fomme. Diefes erhalt man groftentheils, wenn man die Rohren auf der Glass butte fogleich zuschmelzen läßt; Ferner wenn man fich benm Calibriren hutet, daß feine Feuchtigkeit bes Mune Des in die Robren trette. Man thut daber wohl, wenn man die Robre nicht unmittelbar in ben Mund nimmt. fondern eine fleine bolgerne Robre fest darauf ftect, und durch Hulfe biefer, Die Luft aus ber Glasrohre glebet. Dann muß man jum Calibriren bas reinfte Quedfilber nehmen. Go ift es auch febr vortheilhaft, wenn man die Rohren, ehe man die Rugeln anbläßt, auf einer beißen Ofenplatte, so beiß als moglich machet, bamit alle Keuchtigkeit berausgetrieben werde. Man muk aber, ebe die Rohre wieder falt wird, fie wenigstens an einem Ende jufchmelgen, wenn man (welches frenlich noch beffer mare) bie Rugeln nicht sogleich follte blafen fonnen. Denn fo bald bie Rohren wieder falt werden, fo tritt die verdichte luft, welche viele Dunfte mit fich führet, in die Rohre, und gibt ihr wieder Feuchtigkeit. In aber die Robre an einem Ende verschloken, fo kan Die Luft nicht mehr fren in ihr cirkuliren, und wird alfo Dadurch die Reuchtigkeit abgehalten. Die Rugeln Der Quecksilberthermometer burfen nicht mit dem Munde aufgeblafen werden, fondern man muß fich der, S. 270. Diefes Unhangs beschriebenen Blafe bedienen. Benm Unschmelzen der Enlinder kan man die Blase nicht wohl gebrauchen, fondern man muß mit bem Munde, in bas offene Ende des Enlinders blafen. Dadurch fommt figfeit in benfelben. Man muß baber, nachbem r angefchmolgen worden, ben Enlinder unten laffen, ibn, fo wie die gange Robre, auf eis Ofen legen, und erft alsbenn ben Eplinder unten





eit ber Berausgabe meiner Anweisung die Thermometer zu verfertigen, habe ich theils felbit, noch mehrere Bortheile ben Berfertigung bet Thermometer entdeckt; theils haben andere Gelehrte Berbefferungen an Diefem Werkzeug angebracht. halte mich daher verbunden, hier furze Nachricht bas bon ju geben. Die in biefem Unhang citirten Varai graphen, beziehen fich auf meine Unweisung Die Thers mometer ju verfertigen.

# Dom Glasblasen.

S. 270. Wer viele Thermometer gu blafen hat, wird finden, bag bas Aufblafen ber Rugeln bas befchwers lichfte baben fen, und daß die Bruft daburch aufferors bentlich angestrenget werbe. Ich bachte baber auf ein Werkzeug, welches die Stelle des Mundes erfeget. Deffen bediene ich mich nun feit vier Jahren mit großem Bortheil, und verschiedene Italiener, denen ich es ges fernet, verbankten es mir nicht weniger als meine Freunde, benen ich es gleichfals mitgetheilet habe. Die Maschine ist überdiß sehr einfach, leicht zu gebrauchen, und foffet bennahe gar nichts.

Taf. VI. Fig. 9. ift fie vorgestellt. A. ift eine ftarke Mindsblafe. Man muß fich diefelbe noch roh geben lafe fen, und bann nicht farf aufblafen. Daburch erhalt man, daß fie klein bleibt, und fehr ftatk wird. getrodinet, fo bestreicht man fie mit Schweinen Rett. 3ft Diefes etwas eingedrungen, so laft man kuft in bie Blase, und reibt sie bann mit ben Banben so lange, biff fie gang gelinde wird. Dadurch wird fie nicht nur gut ju behandeln, fondern auch fehr bauerhaft. Man schneis bet batauf bas Sett, welches an ihr hangt, und ihreit

Bals ab.

Nun

Nun last man sich zwen hölzerne Röhrchen B und C vom Dreher verfertigen. Sie sind der lange nach durchbohrt, Nur muß man sorgen, daß die löcher regels mässig rund gemacht werden. Und weil jedesmal der Ansang eines lochs etwas weiter wird; so muß man die Röhrchen etwas langer machen lassen, und am Ende ohngesehr & Zoll davon abscheiden. Das Röhrchen C bekomunt ein etwas weiteres loch, damit ein Korfstopselchen D eingedrehet werden könne. Das loch aber vom Röhrchen B, wird so weit, daß die Glasrohre f, um welche ben C ein Streischen Papier gewisselt wird, sest darinnen stecke. Ben g g, g g bekommen die Röhrchen ein Stäbchen, und daneben auf benden Seiten ein paar ganz kleine Hohlsehlchen eingedreht.

Wenn von der Blase der Hals abgeschnitten, so macht man auf der Gegenseite gerade gegen über, einen Einschnitt in dieselbe, und bindet die Blase bez g, g g auf die Röhrchen so sest als man kan. Die Blase bekommt hieben an dem Ort der Zusammenfügung Falten; aber diese schaden nichts. Endlich bestreicht man die Zusammenfügungen ausserlich mit einem guten Tischlerleim. Innerlich darf die Blase nicht mit keim bestrichen werden, weil sie davon hornartig und brüchig werden würde.

Der Gebrauch von diesem Werkzeug ift sehr leicht. Das eine Ende der Glastohre f, an welche eine Augel geblasen werden soll, macht man mit dem Munde etwas feucht, und windet dann ein Streischen Papier E um sie. Den umwundenen Theil steckt oder drehet man in das Rohrchen B. Blos dieses Papier ist im Stande, die Luft genug zu verschließen, und man hat nicht nothig, die Rohre einzukutten.

Wenn das gegenseitige Ende der Glasrohre juge schmolzen, so blaßt man durch das Röhrchen C die Blase auf, und verschließt sie dann mit dem Stopsel D. Nun macht man die Röhre gluend; dann legt man die Blase auf

anf einen Tifch, und druckt auf diefelbe; so wird an der Glasrohre eine Rugel aufgeblafen.

Hat man etlichemal auf die Blase gedrückt, so gehet an einem oder dem andern Ort die Luft aus, und die Blase wird etwas ausgeleert. Ullein dieses schadet nichts. Denn theils kan man sie durch die Defnung D wieder anfüllen, theils kan man noch immer die Rugel aufblasen, wenn nur noch so viel Luft in der Blase ist, daß man sie drücken kan.

S. 271. Dieses Verfahren ist sehr bequem und vorstheilhaft. 1) Schonet man dadurch die Brust. 2) Kan man durch das Zusammendrücken der Blase, eine weit stärkere Wirkung hervordringen, als durch das Blasen mit dem Munde. 3) Kommt durch dieses Versahren keine Feuchtigkeit in die Rohre, welches ben dem Ausblasen der Kugeln mit dem Munde, nicht zu vermeiden, welches aber sonderlich für die Quecksilberthermometer sehr nachtheilig ist. 4) Hat man benm Zusammendrücken der Blase, die Stärke der Lust besser in seiner Vewalt, als wenn man mit dem Munde bläst; und man kan die Kugel genau von benothigter Größe machen, sonderlich wenn man neben die auszublasende Kugel, eine Probeskugel hält. Siehe S. 21.

Ilm allen Verdacht von mir abzuwenden, als ob ich eine fremde Erfahrung, mir zueignete, muß ich bemer, ken, daß Hr. v. Magellan in seiner Beschreibung neuer Barometer ic. anführt, man bediene sich in Engelland zum Aufblasen der Glaskugeln, eines etwas großen Flaschchens vom elastischen Barz, auf eben die Art, wie ich meine Blase gebrauche. Ich könnte zwar durch einige meiner Freunde beweißen, daß ich schon ein Lahr zus vor, ehe die Magellanische Schrift heraus kam, meine Blase erfunden und gebraucht hatte. Allein die Ersindung ist sehr geringe, und nicht werth, daß man um die Ehre, sie gemacht zu haben, streite. Blos das durch, daß man durch Mittheilung derselben andern a 3

nullich wird, macht man fich Berdienste. Indefere wurde boch meine Blase, ben elastischen Flaschen vorsziehen, ba fie leichter als diese anzuschaffen und bequesmer zusammen zu drucken ift.

S. 272. Um alles Blasen mit dem Mund entbehren au konnen, fuchte ich auch bas Blastischchen Seite 19. ju verbeffern. Ich fagt a. D. daß es am beiten fen mit dem bloken Mund zu blasen, weil man baben, burch die geringste Reigung der lothrohre, Die Flame me am beiten und gefchwindelten gu Stande bringen könne. Mun habe ich aber auch an bem Blastischen bas nemliche bewirft. Bon bem Blasbalg gehet eine blecherne enge Robre bis jur tampe, die auf dem Tisch ftehet, hinauf. Sie endiget fich in eine feine Gpize: und um biefe zu erlangen, futtet man gemeiniglich an bas Ende der blechernen Robre, ein Studchen Glass robre, Die fornen zugespizt ift. Dieses Blasrobrchen befestige ich jest, vermittelft eines fleinen ledernen Schlauchs, an Die blecherne Rohre, und zwange bas Glasrohrchen in eine bolgerne Babel, Die auf den Tifch gesteckt wird, wie benm Gebrauch ber tothrobre ges wöhnlich ift. Folglich fan ich auch ben Unwendung Des Blashalgs, Die Robre nach Erforderniß neigen, und bie Flamme leicht auf bas beite zu Stande bringen. Da dieser Bortheil gewonnen ist, so kan man nun burch ben Blasbalg, nicht nur bas Blafen mit bem Munde erspahren, sondern auch, da der Blasbalg mehr Wind als die lunge gibt, in gleicher Zeit dren bis viere mal so viel Glasblafen, als mit bem Munde.

S. 273. Einer meiner Freunde, ein benachbarter Beistlicher, bekam durch mich tust, Thermometer zu machen. Ich lernte ihm zwar meine Methode, mit einer Blase die Augeln aufzublasen. Aber er besaß kein Blastischchen, und mit dem Munde zu blasen, litte seine Gesundheit nicht. Die tust und Bedurfniß macht Erfindungen. Er versiel daher auf den Gedanken, ein Werk.

Werkzeug, welches jenem das ich S. 270. beschrieben babe, vollkommen gleich war, zu verfertigen. Rur nahm er eine fehr große Ochfenblafe bazu. Die Robre ber Blafe schnitte er nicht ab, sonbern ftectte, fo lans ge fie noch frisch und unaufgeblafen mar, ein bolgernes Robrechen hinem, und band es fest an. Un bie Gegenfeite der Blafe machte er, nachdem die Blafe aufges blasen war, einen Einschnitt, und sezte ebenfalls ein hölzernes Rohrchen ein. Nun band er an bas eine bolzerne Rohrchen, einen engen Rindsdarm, und an bas andere Ende beffelben, ein zugespiztes Glasrohr. Diefes aber zwangte er, wie ben ber lothrohre gewöhnlich ift, in eine vor der tampe gestectte bolgers ne Gabel. Run fullte er durch das hintere Rohrchen Die Blafe mit luft, verschloß fie, nahm fie unter feis nen Unten Urm, und brudte fie nach Bedurfnif aus fammen. Die luft blief alfo burch bas jugefpizte Glas. robreben, in die Flamme, und ob mein Freund gleich erst ein Unfanger im Glasblasen war, so versicherte er mich doch nach furger Zeit, daß er mit einer einzigen Blafe voll luft, eine Thermometerfugel ganglich ju Stande bringen tonne. Und wirflich hatte er nach eis nigen Wochen, eine ziemliche Ungahl Thermometer verfertigt.

#### Bus. 17. Von neuen Gefäßen zu Thermometern.

S. 274. Ich sagte S. 17. an die Thermometerroheren werden entweder Rugeln oder Cylinder angesschmolzen. Der Hr. v. Magellan hat indessen in seis ver Beschreibung neuer Barometer und Thermometer in der zwenten Ubtheilung S. 47. von einer neuen Art von Gesäsen für Thermometer, die in Engelland erstunden worden, Nachricht gegeben. Die Ersindung ist sehr vortheilhaft, indem man durch diese Gesäseretwas weitere Röhren zu Thermometern gebrauchen. kan, und daben doch sehr große Grade, so wie ein außaus

ferft empfindliches Thermometer befommt. Diefe neuen Befage haben folgende Einrichtung:

Es wird erstlich an einer starken, und etwas weiten Glasrohre, eine große Rugel, Die fark vom Glas wers Den muß aufgeblasen. Es sene dieselbe Taf. VI. Fig. 10. Kan man der Rugel eine ungleiche Dicke vom Blas geben, fo ift es um fo beffer. Darauf halte man Diejenige Seite ber Rugel, wo das dichte Glas ift, nemlich ben C in die Flamme, und laft fie gluend werben. Daburch wird die Rugel auf der gluenden Seite platt, wie man ben a D c fiehet, und folglich wird aus der Kugel A B C eine Halbkugel A B D Mach diefem ziehet man mit dem Munde, Die Luft aus der Robre, fo wird fich der gluende Theil einwarts ziehen, und eis ne einwartsgehende Balbfugel a be bilben. faß macht alfo zwen concentrische Birkel oder vielmehr zwen Balbkugeln aus. Man muß aber suchen, es benm Blasen also ju treffen, daß die innere Salbfus gel, von ber auffern nicht mehr als I linie abstebe. Dadurch erhalt man, daß das Queckilber im Befaf, eine geringe Dicke befommt, und daher die Barme gefdmind annimmt, und verliert. Sieben aber muk ich noch einiges bemerken.

- 1. Weil man um diese Gefäse zu verfertigen, oft ters in die Rohre blasen muß, und dadurch viele Feuchstigkeit in dieselben kommen wurde, wenn man die Rusgeln mit dem Munde aufbliese, so muß man hieben nothwendig das Verfahren anwenden, welches ich erft §. 270. beschrieben habe.
- 2. Benm Herausziehen der Luft aus der Rohre, tritt weit mehr Feuchtigkeit in dieselbe, als wenn man noch so oft in sie bliese. Denn die, in das ausgeleerte Rohr, wieder zurückfahrende Luft, nimmt viele Dunste des Uthems mit in die Röhre, da benm Hineinblassen in dieselbe, gerade das Gegentheil geschiehet. Man muß daher das offene Ende der Röhre, in eine etliche Rolle

- Rolle lange holzerne Rohre fest einstecken, so wird, wenn ben bem Berausziehen ber Luft, auch Reuchtige feit in Die Rohre kommt, Diese doch größten Theils in der hölzernen Röhre hangen bleiben.
- 2. Der forperliche Inhalt Diefer Befaffe, ift burch das bloke Augenmaas schwer ju treffen, da es darauf ankommt, ob die auffere und innere Salbkugel etwas mehr oder weniger voneinander entfernet ift. muß fich baber mehrere bergleichen Befafe, an befonbern etwas itarfen und weiten Glasrohren blafen, fie bann bavon alfo abbrechen, bag fie nur einen gang furgen Sals oder Rohrchen behalten; bann mit Quede filber anfullen, und Diefes wieder abmagen, endlich aber unter mehrern bergleichen Befagen, fich basjenige auswählen, beffen forperlicher Inhalt genau fo groß ist, als zur Robre, die man dazu ansezen will, erfors bert wird. Diese Robre wird nun ben E, an bas ermablte Befaß angeschmolzen.
  - Bu S. 17. Vom Anschmelzen der Rohren an die Cylinder oder andere Gefaße.
  - S. 275. 3ch erinnerte ichon am angeführten Ort, daß wenn man an eine Rohre einen Enlinder anschmelzen will, bende von einerlen Glasmafe fenn muffen, weil fie fonft, wenn fie nach dem Zusammenschmelzen wieder erfalten, voneinander fpringen. Diefe Urfache bievon ift diefe, weil die eine Glasmafe, wenn fie erkaltet, sich mehr perdichtet oder ausammen giehet, als die an-Dere.

Benm Unschmelzen der Röhren an Enlinder oder an die Magellanischen Glasgefaße, ift es auch febr vor. theilhaft, wenn man die Rohre, die ohnehin eine fehr enge Defnung hat, und die benm Unschmelzen sich gemeiniglich noch mehr verengert, vor dem Anschmelzen etwas erweitert. Diefes verrichte ich am bequemiten auf folgende Beise. Ich schmelze die Robre an einem 9 5

Ende ju, und ohngefehr gegen einem Zoll über ihrem Ende, blase ich ein kleines Enformiges Andpschen auf. Mit einer scharfen dreneckigten englischen Feile, mache ich in der Mitte desselben, rings herum einen Schnitt, und breche dann es ab; so bekommt die Rohre un ihrem Ende, wo sie angeschmolzen werden soll, eine weite Trichterformige Defnung, welche an die Enlinder oder die Magellanischen Halbkugeln, leichtlich und schon ans geschmolzen werden kan.

Vom Verhaltniß des körperlichen Inhalts der Rugeln, zum körperlichen Inhalt der Röhren zu S. 20.

S. 276. Ich sagte S. 19. die Ausbehnung einer Masse Quecksiber vom Sis bis zum Siedpunkt, verhaltesich wie 64 zu 65, oder wie 1000 zu 1015. Das erstereist richtig, aber das leztere sollte heisen, wie 10000 zu 10, 156. Um bequemsten aber ist, wenn man dem kleinen Ausdruck 64 zu 65 behalt. Folglich wenn man die Rasse Quecksiber, die in der Röhre den bestimmten Zwischenraum vom Sis bis zum Siedpunkt einnimmt zu 1 Theil annimmt, so muss die Kugel 64 dergleichen Theile halten.

Es ist aber hieben unbequem, daß man für die Grabe, die das Thermometer unter dem Eißpunkt anzeigen soll, der Röhre noch einen besondern Theil zugeben muß. Bequemer ist es, wenn man die ganze Röhre mit Quecksiber anfüllet, es abwägt, und der Augel 47 mal so viel körperkichen Inhalt gibt, als die ganze Röhre hat. Dann hält das Thermometer nicht nur die Hise des kochenden Waßers aus, sondern kan auch noch zo reaumürische Grade unter dem Eißpunkt, anzeigen.

Sat man Thermometer zu verfertigen, welche die Sife des kochenden Quecksiber aushalten, und noch etliche 30 Grade unter dem Sigpunkt zeigen follen, so gibt man der Augel nur 18 mal so viel körperlichen In-

halt, als bie gange Robre bat.

Das

Das Reinigen der Robren zu S. 39. und 40.

S. 277. Da die Queckfilberthermometer vorzualich reine und trodne Robre erfordern, so ift es 1) freglich am besten, wenn man verbutet, daß feine Unreiniafeit ober Feuchtigfeit in Die Rohre fomme. Diefes erhalt man groftentheils, wenn man bie Rohren auf der Glass butte fogleich zuschmelzen läßt; Ferner wenn man fich benm Calibriren hutet, baf feine Feuchtigfeit des Mund Des in die Rohren trette. Man thut daber wohl, wenn man die Rohre nicht unmittelbar in den Mund nimmt, fondern eine fleine bolgerne Robre fest darauf ftect, und burch Bulfe biefer, Die Luft aus ber Gladrobre giebet. Dann muß man jum Calibriren bas reinfte Quedfilber nehmen. Go ift es auch febr vortheilhaft, wenn man Die Rohren, ehe man die Rugeln anblaft, auf einer beißen Ofenplatte, so beiß als moglich machet, bamit alle Reuchtigfeit berausgetrieben werde. Man muß aber, ehe die Rohre wieder kalt wird, fie wenigstens an einem Ende guschmeizen, wenn man (welches frenlich noch beffer mare) die Rugeln nicht sogleich sollte blasen fonnen. Denn fo bald bie Robren wieder falt werben, fo tritt die verdichte Luft, welche viele Dunfte mit fich führet, in die Rohre, und gibt ihr wieder Feuchtigkeit. In aber die Rohre an einem Ende verschloken, so kan Die Luft nicht mehr fren in ihr cirkuliren, und wird also dadurch die Reuchtigkeit abgehalten. Die Rugeln der Queckfilberthermometer durfen nicht mit dem Munde aufgeblasen werden, sondern man muß sich der, S. 270. Diefes Unbangs beschriebenen Blafe bedienen. Benm Unschmelzen der Enlinder kan man die Blase nicht wohl gebrauchen, sondern man muß mit dem Munde, in bas offene Ende des Enlinders blasen. Dadurch kommt Keuchtigkeit in benselben. Man muß baher, nachdem ber Enlinder angeschmolzen worden, den Enlinder unten noch offen laken, ihn, so wie die ganze Robre, auf eis nen beißen Ofen legen, und erft alsbenn ben Eplinder unten unten zuschmelzen, wenn man versichert ift, baf er genug ausgetrochnet fene. Es ift diefe Beforanif mes gen der Feuchtigkeit, feine leere Furcht. Wenn Der Enlinder angeschmelzt wird, so fiehet derjenige Theil beffelben, ber gluend ober wenigstens febr erhigt mar, vollkommen flar und hell, das übrige aber beffelben, welches falt blieb, im Berhaltnif gegen bas Unges gluthe, trub aus. Eben biefes befindet fich auch ben ben Robren mit Rugeln, wo derjenige Theil der Robre, der nachst an die Rugel anstofft, vollkommen so ausfieht, als ob er von einem feinen Rauch angelaufen Diefes trube Theil nun, find Dunfte ober Reuchtigkeiten, die von dem gluenden Theil weggetries ben worden, und die sich an dem kalten Theil der Robe re angefest haben. Es ift aber biefes, auch ben bem forgfaltigiten Verfahren nicht gang zu vermeiden. Das ber fan man am Ende dasjenige Berfahren, befen fich der Hr. de kuc bediente, und welches ich im 40ten Da ragraph befchrieben habe, anwenden. Man fan es aber auch entbehren, wenn man die bereits mit Rugeln versehene Rohren, etliche Wochen lang auf eine recht heiße Ofenplatte legt, und dadurch das Thermometer austrocknet.

2. Ist ein Schmuz in die Röhre gekommen, welsches entweder durch ein unreines Quecksilber, oder auch alsdenn geschiehet, wenn man in eine feuchte Röhre Quecksilber einfüllet; ingleichen wenn man den Trichter nicht genug mit Quecksilber anfüllet, und aus dies sem auch das lezte oder oberste Quecksilber, welches niemals ganz rein ist, in die Röhre gehen läst: so kan man die Röhre wieder durch Scheidwaßer reinigen. Man füllet das ganze Thermometer damit an, und lässet es so lange darinnen, bis es alle Unresnigkeiten aufzgelöfet hat. Dann leert man es wieder aus, füllt das Thermometer etlichemal mit ungefärbten Weingeist; treibt diesen, theils durch das bekannte Schleudern, theils

theils durch die Sige bestmöglichst wieder heraus, und legt endlich das Thermometer etliche Wochen lang auf einen heißen Ofen, damit es vollfommen austrochne.

# Vom Sarben des Weingeists.

S. 278. Zur Farbe des Weingeists, finde ich die dunkelrorhen Garcenpappeln, immer noch das Beste. Die Farbe davon legt sich nie an die Röhren an. Man muß frenlich zum Weingeist etwas Scheidewaßer gießsen, um diese Farbe zu bekommen, und dadurch versliert der Weingeist etwas von seiner Starke und Aussdehnbarkeit. Aber dessen ohngeachtet, habe ich nicht bemerken können, daß der Weingeist dadurch einen merklich andern abnehmenden Gang bekomme. Sben so gewiß ists, daß dieser etwas geschwächte Weingeist, wenigstens nicht in unserm Clima gefriere, da das Scheidewaßer dem Frost ebenfalls sehr widerstehet, und deßen nur wenig unter den Weingeist gegoßen wird.

Diese Farbe ist überdift so dauerhaft als schön. Ich besige seit 14 Jahren ein Thermometer von solchem Weingeift, defen Farbe noch fo fcou, als anfanglich Aber beffen ohngeachtet hat unter 50 mit folchen . Weingent gefüllten Thermometern eines, nach einiger furgen Zeit, Die Farbe ganglich verlohren. Gie mure de gelb und bas Thermometer ftund bann gegen 8 Grad ju hoch. Ule ich es erofnete, fuhr der Weingeist über Die Belfte schnell oben heraus. Ich vermuthe hieraus, Daß benm Calibriren ber Robre, ein unmerfliches Dunfts chen Quedfilber mufe hangen geblieben fenn, welches burch bas bengefügte Scheidewaßer aufgelofit, und in falpeterartige luft muße verwandelt worden fenn. Geit bem fulle ich alle Rohren, wenn die Rugeln baran geblafen find, erftlich mit Scheidwaßer, damit biefes ein etwan jurudgebliebenes Quedfilber aufloge. Dann leere ich die Rohre wieder aus; fulle sie mit weißem Weingeift, um fie bom Scheidwaßer vollkommen aus. sumaschen. Erit nachdem der weiße Weingeift wieder rein



rein herausgeschaffet worden, fülle ich sie mit gefärbten. Noch durch einem andern Zufall bin ich überzeugt worden, daß jegliches Metall, auch in der geringsten Portion, der Farbe schade. Ich langte mit einem Eisensdrath einst in eine gefüllte Röhte, der Drath wurde dadurch schwarz, und der Weingeist sehr dunkel oder schwarztoth. Nachdem aber das Thermometer in siesdendes Wasser gestellet wurde, verlohr der Weingeist in der Röhre seine Farbe, und wurde gelb.

Benm Fullen mit gefarbten Weingeist hute ich mich auch, daß der Weingeist, benm Fullen der Kugel, nicht zum Kochen komme; weil ich bemerkt habe, daß der kochende Weingeist, seine Farbe augenblicklich verliert. Durch diesen kochenden Weingeist könnte auch der andere, nicht kochende, welcher benm Sinfullen mit dem erstern vermenget wird, eine Veranderung in seiner Karbe,

auch wohl in ber Folge erft, leiben.

### Vom Sullen der Queckfilberthermometer.

S. 279. Im 43 S. sagte ich, baf durch bas Rochen bes Queckfilbers in der Rugel, die Thermometer ofters gerichlagen murben; 3ch fchrieb bie Urfache hievon, bem falten Quedfilber, welches in die heiße Rugel berabfallt, meiftencheile ju. Geite 51. 3. 6. fegte ich noch ben, baf bie Rugeln, ober vielmehr Robren, burch bas allzuschnelle Berabfallen bes Quedfilbers, zerschlagen Diefes leztere ift die mahre Urfache von dem Berfpringen der Robren, wie ich feitdem jur Genuge Man vergleiche mas ich in biefer überzeugt worden. Barometerabhandlung Seite 141. folg. hieruber anges führt habe. Um nun bas Berfpringen ber Robren gu verhindern, habe ich ein bewärtes Mittel, welches bem Unschein nach gefährlich scheinet, ausfündig gemacht. Durch die heftige Erschütterung, welche ben bem schnels len Berabfallen bes Quedfilbers, Die Rohre erleidet, werben, Die gespannten Fibern bes Glafes, wie ben ben bekannten Glastropfen, gerriffen, und die Robre gerforingt.

fpringt. Dan muß daber biefe Erschutterung vermeis Den, nicht daß man das Quedfilber felbit weniger follte fochen laffen, fondern daß man deffen ichnelles Berabs fallen verhindere. Das wirksamfte Mittel, beken ich mich nun mit vielem Bortheil bediene, ift biefes: Wenn bie bereits vollig angefüllte Rugel fo ftarf gefocht wird, daß bie Belfte des Quecffilbers heraus gehet, und hins auf in den Trichter steigt, so entferne ich die Rugel ein wenig von den Roblen, damit das Queckfilber etwas erfalte, und herabfallen fonne. Gobald ich aber merfe, daß das Queckfilber in die Rohre herabgeben, und gegen bie Rugel fommen will, oder ichon wirklich and fangt in die Rugel ju laufen; fo bringe ich die Rugel in bas ftarffte Reuer. Man muß aber hieben recht ges nau auffehen, und fehr gefchwind fenn, indem the man fiche versieht, alles Quechilber in einem Augenblick in die Rugel herabgefallen ist, und die Rohre zerschlagen bat. Wenn man aber die Rugel noch zu rechter Zeit in ein ftarfes Feuer bringt, fo wird das Quecffilber in feinem Fall aufgehalten. Auch die größte Bige ift nicht im Stande, bas fallende Quedfilber ganglich an feinem Kall zu hindern, weil das in der Rugel noch befindliche Quedfilber, nicht fchnell genug, in allen feinem Theis Ten bis jum Rochen erhigt werden fan. Indefen verwehrt boch biefe Bige, ben allzuploglichen Fall bes Quedfilbers, vermindert folglich die Erfchutterung, und verhutet das Zerspringen der Rohren. Sobald die Rugel ganzlich mit Quecksilber angefüllet ist, muß man fie wieder aus dem Feuer nehmen, weil fonft bas Quede filber von neuem anfangen wurde zu fochen.

S. 280. Anstatt der 47 und 48ten Paragraph wurs de ich nunmehr folgendes segen.

Es geschiehet bisweilen, daß in der Quecksibersaule der Robre, wenn das Thermometer auch noch so vorsichtig gefüllet worden, kleine Luftblaschen angetroffen werden. Sinige sehen nur wie kleine Punkte aus. Uns dere find etwas größer, und bilden ein halbes Blaschen, welches an der Röhre fest sit, und um welches das Quecksilber ben seinem Steigen und Fallen vorben gehet. Sinkt die Quecksilbersäule nicht so weit herab, daß ihr Ende unter das kleine Luftblaschen kommt; so gehet das Quecksilber tausendmal an diesem Blaschen vorben, ohne daß das Blaschen selbst sich verrücket. Sobald aber das Thermometer so tief sinkt, daß das Quecksilber unter das Blaschen tritt; und es steigt darauf wieder, so ist das Luftblaschen weg. Es ist in den leeren Raum der Röhre übergangen.

Dergleichen halbe kuftbläschen befinden sich, nache bem das Thermometer gefüllet worden, ofters bald hie bald da, in der Quecksibersäule. Gemeiniglich aber und am meisten an dem Ort, wo die Röhre und Rugel zusammen stöft, wenn man auch das, §. 45. angeführte Berfahren, auf das sorgfältigste anwendet.

Wie find nun diese Luftblaschen, die eine wirkliche Unvollkommenheit für ein Thermometer find, heraus, zubringen?

Stehet ein solches feststendes Luftblaschen, in der Robre noch so hoch, daß in der kunstlichen Kalte, die durch Eiß und Salz bewirfet wird, die Quecksibersaule unter dasselbe herabsinkt; so darf man das Thermomester nut in eine dergleichen Mischung von Eiß und Salzstellen, das Blaschen wird weg senn, sobald die Saus le unter dasselbe kommt.

Etwas mehrere Schwürigkeiten verursachet es, wenn das Halbblaschen an dem Ort sizet, wo die Rusgel und Röhre zusammen stößt. Indeßen ist es doch mit weniger Mühe heraus zu bringen, wenn man folsgendes Verfahren anwendet. Ich habe im 4 ten Raspitel meiner Thermometerabhandlung zwar angegeben, daß die Quecksiberthermometer im siedenden Waßer zusgeschmelzt, und folglich nicht ganz Luftleer gemacht werden sollen. Dieses Verfahren muß ich noch immers

zu billigen. Allein man muß zur richtigen Verfertigung ber Thermometer, und um das Quecksilber vollkommen von der luft reinigen ju tonnen, vor dem eigentlichen Buschmelzen, sie nach §. 51. vollkommen Luftleer mas then. Ift nun ein Thermometer vollkommen, ober wenigstens groftentheils Luftleer, und man fehret es um, fo zeigt fich fogleich ob bas Quedfilber noch etwas Luft enthalte. Es lauft nemlich , benm Umfehren Des Thermometers, Die Quedfilberfaule in der Robre vor-Mit zwischen ber Quedfilberfaule noch einige luft, fo reift fie an dem Ort, wo die luft befindlich itt. voneinander. Gemeiniglich geschiehet Diefes nachit ben ber Rugel. In Diefem Fall nun, behalt man bas There mometer umgefehrt, erwarmet über einem Roblenfeuer die Rugel, und treibt das in der Rugel befindliche Quecffilber fo weit in die Rohre, daß es bis über ben Ort, wo wan zuvor als alles Queckfilber benfammeit war, den Eifpunkt bemerket hatte hinauf fteige. drebe man bas Thermometer wieder um, baff die Rugel untermarts fomme. Das abgeriffene Stud Gaule wird badurch herabfallen, und fich mit der untern Gaule Diefe Bereinigung geschiehet aber nunmehr ben dem Gifpunft, und an eben biefem Ort wird auch das Blaschen, das zuvor nahe über ber Rugel ftund, fichtbar fenn. Man hat folglich diefes Blass chen um ein betrachliches in bie Bobe gebracht. obaleich Diefes Blaschen nicht aus feiner Stelle zu bringen ift, fo lange bie Saule jusammen hangt, so wird es Doch von seinem Drt weggetrieben, so bald es auf der Oberflache ber Quecksilberfaule zu feben fommt, und man diese durch die Erwarmung der Rugel, in die Robre treibt. Folglich muße die Saule zerriffen werden. Um legtlich das in die Sohe getriebene Blaschen ganglich aus der Queckfilberfaule ju bringen, stellet man bas Thermometer entweder in Gif, ober ein kaltes Wafer, bamit es fo ftark falle, daß famtliches Queckfilber unter bem Blaschen bu fteben fomme. Denn weil es fein ganjes,

ganzes, sondern nur ein halbes Blaschen ift, so gehet das Quecksilber wenn es finkt, daran vorben, das tufts blaschen bleibt fest an der Rohre sigen, und wenn das Quecksilber unter dasselbe gekommen, so gehet das tufts blaschen in den obern leeren Raum über.

Ich muß aber hieben noch einiges bemerken. 1. Wenn man bas luftblaschen in Die Bobe getrieben hat, und die abgerißene Saule, durch das Umfehren bes Thermometers, auf die untere Saule herabfallen laft; fo will nicht allezeit von fich felbst, eine Bereinis gung biefer benben Gaulen entiteben. Sie bleiben burch ein ganges Luftblaschen getrennt, befonbers wenn Diefes etwas groß ift. Defters, und zwar gemeiniglich vereinigen fie fich doch wieder, und man befommt aus dem gangen ein halbes Luftblaschen, wenn man entwes ber Die Rohre gelind mit zwen Fingern flopft, ober wenn man eine Zeitlang die Rugel in der Warme erhalt, bamit bas Luftblaschen nicht gegen bie Rugel hinabaehen konne, unterdeßen aber den obern Theil der Robre, an dem Ort, wo das Luftblaschen fist, fo fart als man fan erfaltet, bamit bas Luftblaschen feine Elas fticitat verliere, fleiner werde, und fich die Gaulen vereinigen fonnen.

- 2. Kan man die Vereinigung gar nicht erhalten; so erwarme man die Augel so stark, daß das Blaschen um einen guten Theil über den Eispunkt hinaufgerries ben werde. Dann breche man die Rohre oben geschwind auf. Weil nunmehr die aussere Luft eindringet, und die ganze Schwere der Utmosphare auf die abgerissene Saule drückt, so wird das Luftblaschen zusammenges drückt, und es wird aus dem ganzen Blaschen ein halbes, welches man aus dem Quecksilber bringen kan, wenn man dieses durch Erkaltung, unter das Blaschen herabunken läst.
- 3. Ist auch dieses Mittel nicht hinlanglich, eine Bereinigung zu bewirken, so muß man den Trichter S. 41.

S. 41. auffegen, Queckfilber einfüllen, durch die Wars me das abgerifiene Stuck Rohre in den Trichter treis ben, und durch das Verfahren S. 46. die Saule wies

ber vereinigen.

4. Geschiehet es sehr oft, daß wenn man auch durch dbiges beschriebenes Verfahren, ein fichtbares Lufcblase chen, welches allernachit über der Rugel faß, in die Sobe getrieben, und in den leeren Raum der Robre gebracht hat, doch bas Quedfilber noch nicht vollfome men genug von ber luft gereiniget ift. Denn wenn man das Thermometer nach diesem wiederum umkehe ret, fo tan die Quecffilberfaule von neuem abreiffen. Diefes beweißt, bag noch mehr luft zwifchen dem Quede filber befindlich fene. Man muß daher bas anfanglich angewande Verfahren, von neuem vornehmen, und man wird finden, daß man wirklich noch ein fichtbares, obwohl fehr fleines Luftblaschen, hinausgetrieben habe. Es fan geschehen, baf man biefes Berfahren 5 bis 6 mal wiederholen muß. Befonders geschiehet Diefes ben engen Robren. Man muß nun bas nemliche Berfahren fo lange fortfeten, bis ben Umfehrung des There mometer die Quedfilberfaule nicht mehr abreift, fone bern an bem Quedfilber in der Rugel bangen bleibt. In diesem Fall wird auch aus der Kugel Quecksilber in Die Robre laufen, Diefelbe ganglich anfüllen, hingegen wird in der Rugel ein leerer Raum entstehn.

Halt das Thermometer diese Probe aus, so bricht man es oben wieder auf, stellet es in siedendes Waßer, und schmelzt es darinnen aufs heue zu. Oder man treibt über Rohlen die Saule so weit in die Röhre hinsauf, daß sie an den Ort steige, wo der Siedpunkt hins

fallt, und schmelzt bann die Robre fcinell ju.

Die Verfertigung der Thermometer welche große seize anzeigen sollen zu S. 54.

S. 287. Thermometer, die bestimt find, eine große Sige auszuhalten, erfordern eine besondere Behande ba lung

lung, da fie vorzüglich gut von aller kuft gereiniget fenn mußen. Sie find baber die Bollkommensten, ers fordern aber viele Muhe und Benauigkeit.

- 1. Die Röhren so wie die Augeln die man daram anbläste müßen etwas stark senn. Nicht als ob ein starkes Glas in der Hise dem Zerspringen weniger unsterworfen wäre, sondern weil diese Thermometer vielsfältig nackend, das heist ohne Bret gebraucht werden, und folglich viel ausstehen mußen.
- 2. Die Rohren mußen etwas weit fenn, weil enge Rohren schwerer von der kuft zu reinigen find, als weiste, und weil man einen feinen Stahldrath in dieselben muß steden können.
- 3. Der körperliche Inhalt der Nöhre zum körperlichen Inhalt der Rugel, muß sich verhalten wie 1 zu 18, damit diese Thermometer wenigstens 600 Fahrenheitissche oder 252 reaumürische Grade aushalten können. Defien ohngeachtet dürfen sie bis zu diesen Grad der Diße, höchstens nicht über 8 Zoll lang senn, weil man von der stüßigen Materie, deren größte Hiße man messen will, selten eine so große Menge bekommen kan, daß man die ganze Nöhre darein einsenken könnte. Ze länger aber die Nöhren sind, desto weniger kan man davon einsenken, und desto unrichtiger muß folglich das Thermometer die Hiße angeben. Doch ist nothig, daß die Nöhren über dem 600ten Fahrenheitischen Grad, für den leeren Raum, noch 1 bis 1½ Zoll verlängert werden.
- 4. Die Röhren zu biesen Thermometern mußen vorzüglich rein und trocken senn. Man muß daher vor dem Füllen, die Röhren auf ein langes Feuerbecken mit glüenden Kohlen legen, und sie so lange darauf liegen laßen, dis man versichert ist, daß sie durch und durch auf das höchste erhißet sind.

5. Run mußen fie unverzüglich gefüllet werben. Dieben ift nichts weiter befonders ju merfen; als bag man das Queckfilber recht aut foche. Rachdem die gans se Rugel angefüllet ift, lagt man bas Quedfilber noch 3 bis 4 mal fo fart fochen, daß dabarch jedesmal ein Drittheil, oder die Belfte davon aus ber Rugel binauf in den Trichter getrieben werde.

Diefes aber ift noch nicht genug. Weil man beh Diefen Chermometern Die legte Luftblafe nicht wie an ben gewöhnlichen Thermometern, nach S. 46. heraus, bringen kan; indem das Queckfilber fochen wurde, ebe man es bis zu' dem Trichter hinauftreiben konnte; fo enuß man ichon durch ein gewisses Rochen, die Luft noch beffer aus der Rugel zu bringen fuchen. Diefes Rochen min, muß sehr gelinde geschehen. Dan halt die Rugel über gluende Rohlen so lange, bis das Quecksilber ans fangt eine gang geringe Bewegung zu machen, kocht also wohl, aber es darf eigentlich dadurch kein Tropfe Quedfilber aus der Angel in die Robre getrie. ben werden; und man muß, so bald es anfängt zu ko, chen, es sogleich wieder von dem Feuer entfernen. Man wird aber finden, daß so oft man das Quecksilber auf eine solche gelinde Urt kochet, einige sehr kleine Luftblaschen aus der Rugel in Die Robre binaufgetries ben werden, die sich ohngefehr i Boll boch über der Rugel, in der Quecksilbersaule der Robre fest fegen. Dieses Verfahren muß man wohl gegen 20 mal wies derhohlen. Aber man muß sich huten, daß das Queckfilber niemals starker koche, souft ist die vorhergehende Arbeit verlohren. Wenn man merkt, bag durch dies fes gelinde Kochen, feine merkliche Lufthlaschen mehr abgefondert werden, fo endiget man biefes Beschaft.

6. Nun muß man das überflußige Queckfilber aus der Rohre nehmen. Wenn das Thermometer bennahe bis jur Rafte bes fchmelgenden Gifes erfaltet ift, fo ftedt man einen feinen Stahldrath in die Rühre, laßt 63

thn aber & Zoll hoch über der Kugel endigen. Danne kehrt man das Thermometer um, und nimmt mit deme Drath so viel Quecksiber heraus, daß über der Kugel nur eine & Zoll lange Saule Quecksiber stehen bleibe.

- 7. Hierauf fellet man das Thermometer in schmels zendes Eiß, und dann in siedendes Waser. Man bes merkt in benden Fallen den Stand der Quecksibersaule, und berechnet nach diesem gefundenen Zwischenraum, an welchem Ort der Röhre der 200te reaumurische Grad fällt. Man bemerkt an einem Maasstab, wie weit dieser Punkt von dem obern Ende der Röhre absstehe. Denn mit einem Faden kan man diesen Punkt nicht bemerken, weil, wie man sogleich sehen wird, der Faden abbrennen wurde.
- 8. Jest muß die Rohre zugeschmolzen werden. The aber dieses geschehen kan, muß man die Röhre, so weit sie nicht mit Quecksiber angefüllet ist, nachmal auf das Beste austrocknen. Man halte sie also, so weit sie leer ist, über glüende Kohlen, und erhise sie auf das stärkste. Blos die Kugel und der untere angefüllte Theil der Röhre muß erkältet bleiben. Sobald der leere Raum der Röhre genug ausgetrocknet ist, muß man die Kusgel über ein Kohlenseuer halten, und die Säule bis zum 200ten reaumürsschen Grad hinaustreiben. Man sindet diesen Grad durch Unlegung des Maasstabs. Hat die Säule diese Höhe erreicht, so muß man die Röhre schnell zuschmelzen.

Man fiehet hieraus, daß in diesen Thermometern eingeschloßene luft jurud bleibt. Diese ist aber nothig, wenn das Thermometer die Hige des kochenden Quede silbers aushalten soll.

9. Ob nun gleich jest das Thermometer zugeschmols zen worden, so ift es doch lange noch nicht fertig. Es muß das Quecksiber erst noch befier von der kuft gereis niget werden. Dieses muß über dem Rohlenfeuer ges schehen. Whehen. Biezu aber ist eine Kohlenpfanne nothig, Die an einem Ort ihrer Seitenwand, einen Ausschnitt hat, in welcher man die Rohre legen, die Rugel aber auffer ber Rohlenpfanne erhalten kan. Die Rohlen muß man unmittelbar an die Seitenwand und den Ausschnitt der Roblenpfanne anlegen. In biefer Unrichtung legt man nun die Robre Des Thermometers, fo weit fie mit Quecffilber angefüllet ift, auf die gluenden Roblen, Die Rugel aber laßt man auffer ber Roblenpfanne. Das Quecksilber in der Robre, wird bald anfangen ju fos chen, und fich ju trennen. Man muß feben, daß das Quecffilber bis jur Rugel foche. Runmehr, wenn zwifden der Rugel und der abgerifenen Saule ein lees rer Raum von 1 bis 2 Zollen entstanden, nimmt man das Thermometer weg, bringt die Rugel schnell in das Fener, und treibt dadurch das Quecksiber aus der Rugel, so weit in die Rohre, daß es sich mit der abgeriffenen Saule, Die, fobald fie etwas erkaltet, wieder berabfalt, vereinige. Man wird feben, daß fich in dem obern Theil der Saule die abgerißen war, und gekocht hatte, eine Menge fleiner Luftblaschen befinden. Manche find fo groß, daß sie die Saule trennen, manche aber find nur halbe Blaschen. Gobald die Robre falt wird, werden auch die gangen Luftblaschen halbe, und fegen fich an der Rohre fest an. Man muß daher die Rugel fo lange, bis biefes gefchiehet, in einer gleichen Barme erhalten, damit das Thermometer nicht fleige und nicht falle. Das eine wie bas andere murbe nachtheilig fenn. Wurde man das Queckfilber finken lagen, fo wurden die Blaschen, wenn sie noch gange find, in die Rugel hins abgehen, und man wurde nichts gewonnen haben. Wurde man aber durch größere Hise, das Thermome. ter jum Steigen zwingen, fo murben fich bie gangen Blaschen, die mit der Quedfilberfaule hinaufgetrieben werden, mit den halben Blaschen, die fich an die Robre angehangt haben, vereinigen; wurden badurch größer merden.

werden, und fich entweber nie mehr, ober boch mit vieler Schwierigkeit in halbe Blaschen verwandeln.

If nun die Rohre kalt worden, und die Luftblasschen haben sich vermindert, sind zu halben Blaschen worden, und haben sich an die Rohre fest geset, so bringet man das Thermometer in ein kaltes Waßer, oder in schmetzendes Eiß. So wie das Quecksilber sinkt, und an den Luftblaschen vorben gehet, wird das Quecksilber von der Luft gereiniget.

Diefes erstbeschriebene Verfahren muß man sehr oft wiederhohlen, so lange nemlich bis die Quecksibersaus le, die in der Röhre über der Augel stehet, keine merksliche Luftbläschen mehr absondert, und so hell und glansend wird, als das schonst polierte Silber: Es durfen sich daher keine kleine sichtbare Punkte mehr darinnen

erfennen lagen.

10. Die Probe aber endsich, ob das Quecksiber genug von der kuft gereiniget sene, ist solgende: Man untersuche durch den Eiß und Siedpunkt, an welchen Ort der Röhre der 252te reaumürsche Grad trift, und bezeichne diesen mit einem Faden. Dann bringe man die Rugel über glüende Rohlen; erwärme sie aber ganz gelind, und zwar nicht nur von unten auf, sondern auch von der Seite, damit das Quecksiber in allen seiz neu Theilen gleich start erhiset werde. Kan man nur das Quecksiber bis zum 252ten reaumürschen Grad hinaustreiben, ohne daß es in der Rugel oder in dem untern Theil der Röhre ansange aufzuwallen; so ist es zenugsam von der kuft gereiniget.

Man lase sich dann noch ein cylindrisches Gefaßt von Thon, i bis 12 Zoll weit, und 8 bis 9 Zoll hoch, welches innen wohl verglasirt ist, verfertigen. Dieses stille man mit Rübsaunenobs, stelle es auf Rohsen, und dringe das Thermometer hinein. Man erhise das Dehl, daß das Thermometer auf den 252ten Grad steige. Fangt ben dieser Hise das Quecksiber in der Rugel und in der Röhre, nicht an zu kuchen, trennet sich die Säule

nicht;

nicht; zeigen sich auch in der Quedfilberfaule feine Punkte ober Luftblaschen; so ift das Thermometer volle kommen.

Noch muß ich bemerken, daß wenn auch in dem heißen Dehl, die Quecksilbersäule Luftbläschen bekommt, man dem Thermometer ofters seine völlige Richtigkeit geben könne, wenn man die Luftbläschen nur in Halb, bläschen verwandeln, und dann das Thermometer kalt werden läßt. Denn wenn die Quecksilbersäule unter die Bläschen herabfällt, so wird sie gänzlich von der Luft gereiniget. Kan man auch durch den ersten Berssuch ihm nicht seine ganze Wollkommenheit geben, so wird man es doch durch einige wiederhohlte Versuche erhalten.

11. Die Gradleiter zu diesem Thermometer kan man auf eine meßinge Platte zeichnen. Diese aber darf nur bis zur Rugel gehen, und hat nicht nothig über 1 Zolk breit zu senn. Gut ist es, wenn man diese meßinge Platte, ohngesehr an dem Ort, wo die Hise des koschenden Wasers hinfallt, mit einem Charnier versiehet, damit man den untern Theil derselben, ben Berstuchen, zurück schlagen könne. Will man diesen Thermometern die Fahrenheitische Gradleiter geben, so ist es genug, wenn man allemal blos den 5ten Grad zeich, net und die dazwischen fallende Grade, nach dem Ausgenmaas schäset. Auch ben der reaumurischen Grads leiter wird man nur allezeit über dem andern Grad, eine Linie ziehen können.

Von den festen Punkten der Thermometer ju §. 82. folg.

S. 282. Der Bifpunkt wurde zuerst von der Florentinischen Akademie del Cimento zur Berichtigung der Thermometer gebraucht. Dieses geschahe zwischen den Jahren 1657 und 1667. Siehe tamberts Pytos metrie §. 29.

Neuton

Neuton bemerkte zu erst die Hise des kochenden Wassers an seinem teinoblichermometer an; sagt davon, sie sene drenmal größer als die Sonnenwarme, und versmuthete, daß diese Hise sehr beständig sen. Diese Nachricht gab er im Jahr 1680.

Der seel. Lambert sagt in seiner Pyrometrie S. 103. Salley machte 1692, und Amontons 1702, viel Wessens davon, daß das siedende Waßer nur auf einen gewissen Brad warm werde, und daher zur Eintheilung der

Thermometer gebraucht werden fonne.

S. 283. Bom Siedpunkt habe noch einiges zu erins nern. Die königliche Ukademie der Wissenschaften zu kondon hat schon gegen das Ende des versloßenen Descenniums eine eigene Commission niedergesest, welche die kesten Punkte der Thermometer untersuchen follte. Der Dr. de küc war auch darunter, und ihr gelieferter Besticht ist in den LXVII Band der Phil. Trank eingerückt. Er ist auch ins Deutsche übersest, in den Sammlungen zur Physik und Naturgeschichte, I Band, 6 Stück zu sinden. Ich werde das wichtigste hievon hier bensesen, weil mir dieser Auffaß, den der Berausgade meiner Anweisung Thermometer zu verfertigen, noch nicht bekannt war.

Diese Gelehrten bedienten sich zwar ben Untersuschung des Siedpunkts, auch offener Gefaße, in welche sie Die Thermometer einsenkten. Sie gebrauchten aber vornemlich ein, vom Br. Cavendisch erfundenes Gestäß, welches sehr bequem ist, und das ich nun beschreis

ben werde.

Taf. VI. Fig. 14. habe ich es gezeichnet. a b c d ist ein blechernes cylindrisches Gefäß welches oben, mit Handhaben versehen, und ben seiner Desnung a b, rings herum mit einem etwas breiten hervorspringenden Mand versehen ist. Die Weite und Sohe dieses Gestäßes scheint willkührlich zu senn, und man kan sich sons derlich in Unsehung der Hohe, blos nach der Größe der Thermometer richten. Das eine dieser Gefäße, welches

welches diese Hrn. Ukademisten gebrauchten, war 9 Zoll tief und 5 Zoll weit, das andere aber 4x Zoll weit und

22 Roll tief.

Dieses Gefaß wird mit einem genaupagenden ble chernen Deckel verschloffen, um die Dampfe Des tochens ben Waffers jufammen ju halten. Weil aber biefer nicht allzugenau schliefend gemacht werden kan, so legt man noch rings um ihn, und auf ihn, ein dickes nafes Mitten in den Deckel wird eine fleine Defe nung gemacht, und in diese ein blechernes Robrchen & angelothet. Es ift nicht langer als ohngefehr & Boll und nicht gar fo meit. In Diefes ftectt man einen Korts stopsel, durchbohrt ihn der lange nach mit einem loche chen, welches etwas weniger als die Thermometerrobe ren im Durchmeffer hat, und schneidet es ber lange Zwischen diese zwen nach in der Mitte voneinander. Theile Des Stopfels, zwanget man Die Rohre Des Thers mometers g, und ftect fie bann in bas Rohrchen f; fo ftehet das Thermometer fest, und es fonnen feine Dame pfe durch bas Rohrchen f geben. Endlich befommt ber Dedel noch ein Schibtchen e, welches aus einem 3 Boll langen, und & Boll weiten blechernen an benben Enden offenen Rohrchen bestehet, und in eine, in den Deckel gemachte Defnung gelothet wird. Durch biefes geben Die überflufigen Dampfe beraus. Damit aber nicht bes ren zu viel herausgehen, fo muß es mit einem gang bunnen ginnernen Plattchen, welches ohngefehr & Boll bid fit, bedecket werden. Werben die Dampfe ju ftark, fo beben sie dieses Plattchen auf, und gehen heraus. So bald sie schwächer werden, fällt bas Plattchen wieber herab, und verschlieft die Defnung. Das Plattcher muß daher an zwen Seiten, mit zwen Faben an bas Rohrchen e also angebunden werden, daß die Dampfe es leicht aufheben, aber boch nicht ganz wegwerfen kons Allein ein Charnier, wenn es auch noch so bewege lich gemacht ware, darf man nicht anbringen. wurde das Aufheben des Plattchens dadurch erschwert. S. 284. S. 284. Bon biefem Gefaß haben bie Beren Ufa-

bemiften zwenerlen Gebrauch gemacht.

Erstlich, haben sie blos den untern Theil desselben etliche Jolle hoch mit Waser angefüllt, und das Thermometer also gestellt, daß seine Augel nicht das Waser selbst berührte, sondern ein paar Joll darüber stund. Das Thermometer war also blos den Daimpsen des koschenden Wasers ausgesest. Sie trugen daben Sorge, daß die Thermometerröhre so tief als möglich, in das Gesch gebracht wurde, damit auch die Quecksibersäule in der Röhre einerlen Grad der Hise empfände. Desswegen sahe ben f über dem Korfstöpsel, nicht mehr bon der Röhre heraus, als man nothig hatte, um das Ende der Quecksibersäule noch wohl bemerken zu können.

Anderns, hatten diese Herrn bisweilen, doch in dem nemlichen Gefaß, und mit übrigens gleichen Umsständen, die Thermometerkugel in das Waßer selbst gessenkt. Sie füllten nemlich so viel Waßer zu, daß die Rugel 2 bis 3 Zoll tief unter dem Waßer stund.

In benden Fallen erhisten fie nur den Boden des Gefäses, und verhüteten, daß das Feuer nicht höher hinauf, an die Seitenwände des Gefäses schlagen konnte. Deswegen bedienten sie sich nur eines Kohlenfeuers, und damit die Hise auch von diesem nicht an die Seitenwände mögte kommen können, so legten sie nicht allzuweit über dem Boden, einen ohngesehr 2 Zoll breis ten Ring von Eisenblech um das Gefäs.

S. 285. Nun will noch die Bemerkungen, welche Diefe gelehrte Gefellschaft über ihre angestellte Bersuche

machte, furglich anführen.

1. Um Wasser felbst fanden sie keinen Unterschied. Sie mogten distillirtes, oder Regen, oder Quellwasser nehmen, so bekannen sie, wenn es kochte, einerlen Grad der Warme.

2. Das Waffer mogte schnell oder langsam gekocht werden, so gab das Thermometer doch keinen größern . Untere

Unterschied, als hochstens von To Fabrenheitischen Grad. Nur in dem Fall betrug es mehr, wenn ein großer Theil der Seitenwande des Gefaßes, dem Feuer ausgesest wurde. Der Unterschied konnte auf Torab steigen.

- 3. Wenn die Rugel des Thermometers 15 Boll unster dem Waser stund, so stieg das Thermometer um Z Grad höher, als wenn die Rugel nur von 4 Boll hoch Waser bedeckt, die Röhre aber daben in den Dampfen des kochenden Wasers war. Deswegen schlagen sie vor, die Rugel nur dis auf die bestimmte Höhe von 4 Zols Ien, unter das Waser zu bringen.
- 4. Um regelmässighen fallen die Thermometerhohen aus, wenn nur etliche Bolle Waßer unter, und eben so viele über der Augel sich befinden. Man muß daher nach dem Verhaltniß der Größe der Thermometer, mehrere Gefäße von verschiedener Sohe haben.
- 5. Am alersichersten ist es, wenn man bie Rugel gar nicht in das Wager, sondern blos in die Dampfe des kochenden Wagers stellt.
- 6. Die Dampfe sind oben benm Deckel, so heiß, als unmittelbar über dem kochenden Wager. Daher ift es gleichviel, die Rugeln mogen nahe oder weit vom Wager abstehn.
- 7. Die Hiße der Dampfe beträgt o, 48 Fahrenheistische Brade weniger, als die Hiße des kochenden Wassfers. Dieses trägt eben so viel aus, als der Untersschied, den eine Barometerveranderung von 30 englisschen Zollen bewirken kan. Daher muß der, im Waßer selbst gesuchte Siedpunkt, mit dem in den Dampsen bestimmten übereintreffen, wenn ben dem leztern die Basrometerhobe 30 goll höher als ben dem erstern gewessen ist.
- 8. Wenn einerlen Thermometer, ganglich unter eis nerlen Umständen, und ben einerlen Barometerhobe, aber

aber an verschiedenen Tagen, entweder in das Masser selbst, oder in die Dampfe gestellet wurden, so fand sich ein Unterschied von 0, 35, die 0, 8 Graden. Die niedergesete Commission konnte die Ursache hievon nicht entdecken.

S. 286. Durch diese Gesellschaft von Gelehrten ist nunmehr auch unwidersprechlich fest gesetzt worden, ben welcher Barometerhohe, ber Siedpunkt des Ther.

mometers beitimmt werben muße.

Das Fahrenheitische Thermometer, welches in Engelland das übliche ist, nothigte zu diesem Schritt, wenn es anderst richtig verfertigt werden sollte. Man meiß, daß an diesem Thermometer der 32te Grad, die Kälte des schmelzenden Eißes, und der 212te die Hige des kochenden Wasers bezeichnet. Nun konnte aber der leztere Grad unmöglich richtig senn, wenn man bald ben einem höhern, bald ben einem niedrigern Barometerstand, die Hise des kochenden Wasers bes stimmte.

Ich dachte schon lange darauf, den Fahrenheitisschen Eißpunkt durch unmittelbare Versuche, nemlich durch Vermischung schmelzenden Eißes und Salmiaks zu suchen — dann den Raum von diesem bis zur Kalte des schmelzenden Eißes in 32 Grade zu theisen — ends lich aber noch 180 dergleichen Grade darüber zu seßen, und nunmehr im siedenden Waßer zu untersuchen, ben welcher Barometerhohe das siedende Waßer, das Queckssilber im Thermometer auf diesen gefundenen 212ten Grad bringen wurde. Allein da unbekannt ist, wie viele Theile Eiß und Salmiak Fahrenheit zusammens gesest, so stund ich von meinem Vorhaben ab.

Die bemelde gelehrte Gesellschaft zeigt nicht an, wie sie die Richtigkeit des Fahrenheitischen Thermometers, um deren Untersuchung willen, sie war niedergesest worden, geprüft habe. Aber es ist genug, daß sie den Ausspruch gethan: Wenn das Fahrenheitische Thermometer die Kalte des schmelzenden Sisses durch den

32ten und die Hise des kochenden Wasers durch den 212ten Brad richtig ausdrucken solle, so muse der Siedpunkt im Waser ben der Barometerhohe von 29, 5 englischen Zollen = 332, 15 pariser linien, und in den Dampfen des kochenden Wasers, ben der Barometerhohe von 29, 8 englischen Zollen = 335, 5 par

rifer kinien genommmen werden.

Die Franzosen bedienen sich des reaumurischen Thermometers, und ich habe viele Bermuthung, bag fie ben Siedpunft beffelben, ben ber erftbemelben Barometerhohe, fuchen werben. Der Br. bu Creft machte feine meiften Thermometerbeobachtungen ju Paris, und nahm ju feinem Siedpunkt die Baromes terhobe von 27 Boll 9 kinien = 333 kinien an, weil wie er fagt, diefe Barometerhohe fehr oft (vermuthe lich ju Paris) vorkomme. Da man nun gewohnt ift, Die mittlere Barometerhohe ben Suchung bes Sied. punfts anzunehmen, so ist febr mahrscheinlich, baß Die Franzosen fich jum Siedpunkt Des reaumurischen Thermometers, Diefer Barometerhobe bebienen werben. Sa nun von der englischen Ufademie, gur Beftimmung des Fahrenheitischen Siedpunkts, im Was fer felbft, begen man fich bisher bediente, ber Bas rometerstand von 332, 15 parifer linien angenommen worden; so scheint nunmehr eine Uebereinstimmung in Unsehung ber jum Siedpunkt anzunehmenden Baromes terhobe, für die zwen üblichften Thermometer, nemlich Das Kahrenheitische und das Reaumurische bis auf o. 85 linie, bie man wohl vernachläffigen fan, ju Grans de gefommen zu fenn.

S. 287. In dem angeführten Bericht der englischen Commission, befindet sich eine Tabelle, durch die man sehr bequem den richtigen Siedpunkt sinden kan, wenn man denselben ben einer andern Barometerhohe als die angegebene ist, bestimmet hat. Ich will dieselbe mitt theilen, und dann den Gebrauch berselben anzeigen. Weil aber in Deutschland das französische Maas bes

fannter

kannter fft, als das englische, so will ich das franzos sische, nach kinien bensegen.

## Tabelle.

Barometerh mung des	he ben Best Siedpunkts		n es
Bepm Gebrauch ber Dampfe.	des 2Bagers fe	ibit. vom Eiß biß Sie	
Englis Parife fces Linien Waas.		rifer punft.	_
	- 64 345	,00 - IO	_ '
	- 53 343	.76 - 9	
- 71 345,7			
- 59 344/4	29 340	794 - 7	_
÷ 48 343/2	- 18 339	0/82 6	_
- 37 341,9	30, 07 338	. 58 5	_
- 85 340,6	95 337	7,23 - 4	_
- 14 339/3	84 335	199 - 3	
30 03 838, 1	73 334	75 - 2	_ '
- 91 336,7	- 61 333	<u> 40 - I</u>	_
<u>- 80 335/5</u>	- 50 332		_
- 69 334/3	- 39 330		
- 58 333/0	- 28 329		_
- 47 331,8°	·   ——   ——		_
<u> </u>	-		_
- 25 329, 3	- 92 325		_
- 14 328, 10	-		_
29 03 326, 8	-	<del></del>	_
- 92 325/6	· ]		_
- 81 324/ 3º	·   ———   ———	<u>+ 8</u>	_
70 323, 1		<u>+ 9</u>	_
28, 59 321, 91		+ 10	ا اند

Diese

Diefe Tabelle wird nun auf folgende Urt gebraucht. Wenn man den Siedpunkt j. E. in den Dampfen, ben Der Barometerhohe von 27 parifer Zollen oder 224 & nien bestimmt hat, fo fuche man in ber gten Kolumne, Die nemliche oder ihr am nachsten fommende Baromes terhobe auf. Man findet in derfelben in biefem Rall 324, 39 als die nachite Zahl ju 324. Hierauf fucht man in der sten Kolumne, Die dazugehörige Berichtis gung auf, und findet + 9. Das Zeichen (+) bedeus tet, baf 1000 von bem Raum, der fich zwischen dem Eiß und Siedpunkt befindet, noch jugefest werben muße. Man mißet daher mit einem verjungten Maase fab, den Zwischenraum vom Eiß bis jum Gledvunkt. Diefer berrage 3. B. 260 Theile Deffelben; fo fagt man, wie sich verhalt 1000 ju 620, so verhalt sich 9, ju 5 % Theilen des gebrauchten Maasitab. Man nimmt daber 5 & Theile von den Maasstab, sest sie noch über ben bestimmten Siedpunkt, und bekommt badurch ben Dunft, auf welchen ben ber Barometerhohe von 335, 54 parifer linien, ber Siedpunkt treffen murde. Das Zeichen (—) gibt an, daß man so viele tausend Theile abziehen muße, als in der Labelle für jede zuges geborige Barometerbobe angegeben find.

# Von Vergleichung der Thermometer im Waßer.

S. 288. Man hat ofters Thermometer von verschies benen flußigen Materien miteinander zu vergleichen. Z. B. Weingeist und tuftthermometer, mit dem Quecks silberthermometer. Diese Vergleichung geschiehet am geschwindesten und sichersten im Waßer, deßen Warme man nach Wohlgefallen abandern kan. Ich habe in meiner Unweisung Thermometer zu verfertigen S. 199. folg. ben diesem Verfahren Vorsichtsregeln angegeben. Hier bemerke nur noch eines Vortheils. Es ist ein sehr langwiehriges Geschäft, wenn man das Waßer von sich selbst, nach und nach will erkalten laßen, und dana

bann bauert ber Grab ber Warme, ben man beobache ten will, ben biefem Berfahren, allzu furze Reit, als daß man eine fehr genaue Berichtigung der zu vergleis chenden Thermometer, follte anftellen tonnen. Daber verfahre nunmehr hieben etwas anders. 3ch halte in etlichen Gefagen beifes und faltes Dager bereit. Durch Bermischung deffelben, fan ich ben verlanaten Grad der Warme bald und leicht finden. Damit aber der gefundene Grad der verlangten Warfne, nicht zu bald fich andere; fo gieffe ich immer, nachdem es nothig ift, bald heißes, bald faltes Wußer nach, ruhre aber ben jeder neuen Bermengung, bas Waßer untereinans Ben einiger lebung, wird man leicht finden, wie viel man heißeres oder kalteres Wager zugießen muße, um die verlangte Warme ju befommen. Durch dieses Berfahren fan man einerlen Warme, fo lange man will, erhalten, und fich auf die Richtigkeit feiner Bergleichungen verlagen.

Wie ist der wahre Barometerstand zu sinden, wenn man in ein erhiztes Flüßiges, das Thers mometer nicht ganz einsenken kan!

S. 289. Dieser Fall kommt sehr oft vor, wenn man die Hise z. B. des kochenden Quecksilbers, teinohls u. d. g. bestimmen will, da man von diesen flüßigen Wesen, keine so große Menge nehmen kan, um das Thermometer ganz darein zu senken. Um nun zu bestechnen, wie viel das Thermometer höher stehen würs de, wenn die ganze Röhre eingesenkt werden könnte, so schlägt die oben bemelde englische Commission folgens des Berkahren vor.

Erflich. Man halte neben die Thermometerrohre, die über dem Flüßigen steht, ein Thermometer ohne Kusgel, damit man erfahre, welche Warme die, ausser dem Flüßigen stehende Luecksilbersaule des Thermometers, habe.

Die Thermometer ohne Rugel, oder eine bloffe, mit Queckfilber gefüllte Rohre, werden am besten also versfertiget. Man fülle ein Thermometer wie gewöhnlich, treibe durch die Hise die gehörige Menge Quecksilber in die Rohre, trenne die Quecksilbersaule durch das tampenlicht, nahe an der Rugel, und lasse die abgerisene Saule, in den obern tuftleeren Raum der Rohre laufen; so daß zwischen demselben und der Rugel ein leerer Raum bleibe. Dann schmelze man die Rohre innerhalb dieses leeren Raums zu, ziehe die Rugel weg, und kehre den obern Theil der Röhre wieder unterwarts, so wird das Quecksilber herablaufen.

Diese Rohren konnen frenlich keine andere als seht kleine Grade machen. Denn eine Quecksilberfaule von 64 Linien, erweitert sich vom Sis bis zum Siedpunkt, nur um 1 Linie. Ich wollte daher lieber rathen, ein There mometer mit einem ohngefehr 8 Zoll langen und engen Enlinder hiezu zu erwählen. Hat man nun die Wärme ber nicht eingesenkten Quecksilbersaule, durch das darant gehaltene Thermometer gefunden, so verfährt man

Jweytens also: Man bemerke den Thermometeks stand des Thermometers von dem nur die Kugel und ein Theil der Rohre in das Flüsige geseift ist. Dieser sene = 475 Grade. Man untersuche ferner, wie viele Grade nicht eingesenkt sind. Dieser ware z. E. 450. Die Warme der nicht eingesenkten Quecksilbersaule sene = 100 Grad, so beträgt der Unterschied der Warsme, der zwischen der Kugel und der nicht eingesenktent Quecksilbersaule sit, 475 – 100 = 375.

Man multiplicire nun die Zahl der nicht eingesenksten Grade = 450, mit der Zahl der Grade, des gesunsdenen Unterschieds der Warme = 375. Das Produkt dividire man durch 10000, und ziehe von dem Quoriensten den Inten Theil ab. Oder welches eben so viel ist, man dividire das Produkt durch 11, und den gesundes nen Quorienten durch 1000.

## $(450 \times 375) = 168750 = 16,8$ 10000

Der eilfte Theil beträgt, 1, 5 und baber bleiben 15 Grade, die man noch zu den beobachteten 450 Graden fegen muß, um die Warme zu bekommen, die das Thermometer anzeigen wurde, wenn es gang in bas Rlußige gesenkt mare.

#### Von Vergleichung der Weingeistehermometer mit dem Quecksilberthermometer.

S. 290. Die Weingeistthermometer finden noch immer ihre liebhaber, wie ich durch die an mich gemachten Bestellungen erfahre. Man muß daher suchen, sie fo vollkommen, als möglich mit dem Quedfilberthermoster übereinstimmend zu machen. Ich liefere also hier

einen fleinen Bentrag hiezu.

Seite 195. meiner Unweisung Thermometer ju verfertigen, ftehet die Tabelle, welche das Berhaltnif Des Gangs des Weingeifts jum Quedfilber angibt. Allein bie Berbichtungen des Weingeifts, wenn er unter dem Eifpunkt kommt, find nicht gang richtig angegeben. Durch forgkaltige Bergleichungen habe ich fie folgens bermaßen befunden.

Quedfilbertherm.	Weingeisttherm.	Berbichtungen.
o — `	o ,—	3/9
5 —	3. 9 —	3/8
10 —	7. 7'—	3/ 7
15 —	11. 4 —	3, 6
20	15. 0	_

S. 201. Bur Berfertigung jener Beingeiftthermo. meter bie §. 285. folg. beschrieben find, und bie nur einige Grade über und unter bem Gifpunft zeigen, muß ich auch noch einige Vortheile anmerken.

Die Rugel hat nicht, wie ich durch einen Fehler der Rechnung angab 8½ sondern 11 bis 12 mal so viel kors perlichen Inhalt als die ganze Rohre.

Wenn

Wenn diese Weingeistthermometer mit den Queckssiberthermometern vollkommen harmoniren sollen, so ist es selten hinlanglich, wenn man nur blos den 40 Grad des Quecksiberthermometers, durch Bergleichung im Wasser, an dem Weingeistthermometer, und die übris gen nach der Tafel S. 289. bestimmt. Man muß es auch ben dem zoten 20ten und koten Grad thun. Es ist aber dieses bald geschehen, indem man die Vergleichung allezeit an vier Thermometern zugleich vornehmen, und das ganze Geschäft in ein paar Stunden vollenden kan.

Um die Grade unter dem Eifpunkt zu bekommen, zeichne ich erstlich, die Grade über dem Eifpunkt. Der 10te 20te zote und auch wohl der 40te Grad ist durch unmittelbare Vergleichung mit dem Quecksilberthermos meter gefucht, und durch Fäden bezeichnet worden. Den Punkt für jeden dazwischen fallenden 5ten Grad sinde ich durch die §. 289. beschriebene Tafel.

Nun trage ich den Raum vom Eifpunkt bis jum + 18ten Grad, unter ben Gifpunft, fo befomme ich ben 20ten Grad unter bem Eifpunft. Denn ber + 18te Grad des regumurischen Quecksilberthermometers, hars monirt mit bem + 15ten Grad ber 80 theiligen gleis chen Abtheilung Des Weingenftchermometers. Es trift aber auch der - 20te Grad Des reaumutischen Queck. filberthermometers, auf den - 15ten Grad der 80 theis ligen gleichen Abtheilung bes Weingeiftthermometers. Diefen, unter dem Eifpunkt herabgetragenen Raum, theile ich nun durch Bulfe der Tafel S. 289. erftlich in 4, und darauf in 20 Theile. Ich suche nemlich auf der Tafel diejenige Linie auf, die vom Eispunkt bis jum 20ten Grad herab, so lange als der herabgetras gene Raum ift, welcher ben - 20ten Grad aibt. Diefe Linie der Tafel ist aber bereits schon in 4 Haupttheile. und 20 Grade abgetheilt, welche nur auf die Thermos meterstale übergetragen werden durfen.

### Vom Amontons'schen Luftebermometet.

S. 292. Das Amontons'sche Luftthermometer ist neuerlich wieder durch den seel. Dr. lambert in seiner Pyrometrie in großer Uchtung gekommen. Ich habe es S. 254, 255, genauer beschrieben. Zwar kan man mit diesem Thermometer nicht die täglichen Beobachtungen anstellen, weil man den Einfluß, den die bestäns dig veränderte Utmosphäre darauf machet, ben seder Beobachtung, muhsam berechnen mußte. Ullein Br. lambert hat den Borschlag gethan, die Gradleiter des Luftthermometers, auf das Quecksilberthermometer zu tragen, und mit diesem die Beobachtungen vorzunehz men. Die Ursache warum er das Luftthermometer allen andern vorziehet, ist diese: weil es Grade der wirkz lichen Warme angebe.

Hr. Lambert sagt nemlich. Die Clastleität ber luft wird blos durch die Abarme erhalten. Hort alle Warme auf, so fällt die Luft zusammen, daß sie sich in allen ihren Theisen berührt, und sie wird vermuthlich ein sex ster Korper. Solange hingegen die Luft noch den geseingsten Grad der Warme empfindet, wird sie ausges dehnt, und kan sich nicht in allen ihren Theisen berühr ren. Folglich ist alsdenn alle Warme dahin, wenn die Luft in alle ihre Theise zusammen gefallen ist.

Nun gehet Hr. Lambert weiter. Er sagt: Wenn wir den Raum, welchen die luft un ihrer ganzlichen Berdichtung dis zum Eißpunkt einnimmt, in 1000. Theile theilen, so erweitert sie sich die zur Warme des siedenden Wasers, noch um 370 solcher Theile. Ferner: Man nehme an, die luft nehme ben ihrer ganzlithen Verdichtung, noch tood des Bolumens auf welches sie ben der Temperatur-des schmelzenden Eißes ausgedehnt sitz ein. Dem sagt er; der Fehler ist nicht größ, man mag den Naum den sie ben shrer ganzlichen Verdichtung einnimmt, auf I ganzen, oder koder kord seiner Endlich nimmt Hr. Lambert an; die Luft verdichte sich, ben

ben gleich stark abnehmender wirklicher Warme, immer gleich stark. Aus allen diesen macht er nun den Schluß: das Lufthermometer redet eine verständliche Sprache. Er zeigt Grade der absoluten und wirklichen Warme. Wenn man nemlich ben dem Eispunkt die wirkliche Warme zu 1000 Graden annimmt, und nach diesem Verhältniß, die Warme des kachenden Wassers zu 1370 Graden gefunden hat; so kan man sagen, daß auch dieses Grade der wirklichen Warme seven, oder daß die Warme wirklich vom Eiß bis zum Siedpunkt um 2000 = 3 der absoluten Warme zugenommen habe.

S. 293. Eine herrliche Entdeckung ware es allerdings, wenn wir durch das Luftthermometer in den Stand gesett wurden, von der absoluten Warme zu urtheilen; und es ware dadurch die Natur wiederum in einer ihrer geheimsten Wirkung erlauscht worden. Allein ich besorge, es mögten noch einige Zweifel übrig bleis ben, die uns abhalten könnten, dieses System als vollskommen richtig anzunehmen.

Ich will einige ber erheblichsten anführen.

E. Es ift zwar unläugbar, wenn Br. Umontons und Hr. Lambert annimmt, daß die Luft von der Warme thre Clafficitat erhalte; daß daber die luft alle ihre Elasticitat verliere, oder in alle ihre Theile zusammen falle, wenn die Warme ganglich aufhort. Allein hier wird vorausgesext, daß die Luft beständig auch von eis nem gleich farfen Bewicht zusammen gedrücket werde. Mimmt man hingegen diefes Gewicht weg, fo befommt Die Luft wieder ihre Clasticitat, gefest auch die Warme follte nicht vermehret werden. Diefes wird durch die Berfuche mit der kuftpumpe, und durch die kuftschiche ten, die fich in der obern Utmosphare befinden, auffer allen Zweifel gesext. Unter der Glocke ber Luftpumpe bleibe die Warme einerlen. Dan pumpe einen Theil der luft heraus, so wird der Ueberreit die Glocke noch immer in allen ihren Theilen ausfüllen. Mur ist die Luft

Luft verbunnt, und dieses nennet man mit Recht, und vielleicht mit mehrerm Recht ihre Clafficitat, als wenne fie durch die Warme ausgedehnt wird, indem lexteres auch andern Rotpern zufommt, die man eben nicht elastisch nennen fan. Ingleichen fullet Die obere luft Der Utmosphare, ben Raum in welchem fie fich befindet, sowohl als den untern Raum, unmittelbar über dem Erdboden aus. Dur ift fie in der hohern Utmosphare ungleich bunner. Auch biefes nennet man mit Recht ihre Clafficitat. Gehr mabricheinlich nimmt man an. Daß die Clasticität der tuft in den oberiten tuftschichten der Utmosphäre, wo das Barometer nur noch 1. 1. 1. 1. u. f. w. Linie über ber Horizontalebene fteben murbe, ins Unenbliche machfe, oder einen unendlich großen Raum einnehme. Und doch ist es bennahe so viel als erwiefen. daß da wo die Clasticitat der luft bennahe ins Unende liche gebet, fait gar feine Barme mehr angetroffen wers Kolglich bekommt die Luft ihre Blafficitat nicht von der Warme allein, sondern sie hat das Vermögen, sich zu erweitern, größentheils in sich felbft. Der Umontone'fche lehrfag, daß ben ganglichen Mangel ber Warme, die Luft in alle ihre Theile zusammen falle, kan folglich unmöglich richtig fenn, wenn nicht noch hinzugesezt wird, daß die Luft zugleich durch ein gewißes Gewicht zusammens medrickt werde.

Man wied aber fagen: Dieser Fall ift ben bem Amontons'schen Luftthermometer! Allein ich zweiste, ob dieses so sene. Denn wer ift im Stande anzuges den, wie groß dieses Gewicht kenn muße, wenn die Luft benm ganzlichen Mangel der Warme in alle ihre Theile zusammengedrücket werden solle? Da wir wissen, daß in der hochpen Utmosphäre, die Luft ben dem größen, Manges der Warme, doch die größte Elasticistat beweiße; so ist offenbar, daß nicht ein jedes willskührlich angenommenes Gewicht, wie es ben dem Umonstons schen Luftthermometer geschiehet, die Luft ben dem

ganglichen Mangel ber Warme, in alle ihre Theile gufammen bruden fonne. Soll aber biefes Bewicht ele ner Quecksibersaule von 50, oder 100, oder 1000 Zols Ien gleich gemacht werben, um die luft ben ganglichem Mangel der Warme in alle ihre Theile ausammen an zwangen? Ich glaube, dieses werde wohl nicht entsichieden werden konnen. Da die Luft verschiedene Muss Dehnbarkeit hat, je nachdem fie von einem schwerern ober leichtern Gewicht gebruckt wird. S. 256.

Und gefest auch, man follte die Luft mit dem groftmoglichiten Gewicht zusammen bruden: Sollte, (ba Die Luft in fich felbst eine Rebernfraft besiget, wie ich erit erwiesen habe) sie nicht auch alebenn, wenn fie aller Warme beraubt ift, boch noch dem schwerften Bes wicht widersteben, und verhindern konnen, daß fie nicht in alle ihre Theile zusammengedrückt werde? Das Gegentheil wird wenigstens nicht erwiesen werben fonnen.

2. Br. lambert antwortete schon auf einen andern Ameifel, ob nemlich die Luft, wenn sie ben ganglichem Mangel der Warme in alle ihre Theile zusammen fallt, genau nur Toon von dem Bolumen betrage, welches fie bey der Temperatur des schmelzenden Gifes, einnimmt. Er saat nemlich: Es komme nicht darauf an, ob sie bann 1000, oder die Belfte, oder bas Biertheil, von Toog einnehme, indem der Fehler fehr flein fene, man moge annehmen was man wolle. Allein konnte nicht boch der Fehler sehr groß werden, wenn die luft ben bem ganglichen Mangel der Warme, noch 10 ober 20 ober mehrere taufendtheile des Bolumens, den fie benm Eifpunkt hat, betragen follte? Und konnte fie fich nicht auch bann ichon in allen ihren Theilen berühren, wenn fie noch &. B. 1200 bes Bolumens, ben fie benm Gif punkt bat, einnimmt? Wer ist im Grande zu bestimmen, ob die luft, wenn sie sich in allen ihren Theilen berührt, die Dichtigkeit des Goldes, oder des Was fers, €.5

fers, ober bes Dehls, ober eines andern noch ungleich leichtern Korpers habe? Gollten aber hieraus nicht Die groften Irrungen entftehn? j. E. Gr. Lambert nimmt an; die luft falle ben dem ganglichen Mangel ber Warme in ben Raum Eines einzigen Grads feis nes Thermometers zusammen: und daher beträgt, nach. Diefer Boraussezung die absolute Barme vom Gif bis jud Giedpunft 370 ober die gange Barme 1370 Grade. ABie aber, wenn die luft ben ihrer endlichen Ber. bichtung ein bichterer ober lockerer Korper murbe, als. Br. lambert glaubte ? Wenn fie g. E. lockerer bliebe, und einen Raum von 10 lambertischen Graden einnabe. me, so wurde zu dem Eifpunkt nur der 1000te Grad gefest werden durfen, und von da bis jum Giedpunkt wurde es nur 37 Grade geben. Gefest aber, die luft follte ben ihrer ganglichen Berbichtung, und ben bem-Mangel an aller Warme, in einen fleinern Raum gus fammen fallen, als Hr. Lambert angenommen hat; — Sie follen ben Raum nicht von I gangen, fondern nur pon To Grad einnehmen, fo murben bis jum Gifpunkt 10000 Grade, und vom Elf bis zum Siedpunkt 3700, ober in der gangen Zahl, 13700 Grade gezählt werden mußen. Entspringet alfo nicht hieraus ein ungeheuerer Unterschied — ein Unterschied von 37 zu 3700, und könnte nicht eines von benden möglich fenn? Denn wer fagt uns, ob die luft ben ganglichem Mangel aller Barme einen Raum von 10, oder 1, oder To lambers tischen Graden einnehme?

3. If die luft ganz und gar ungeschickt, ben ihrer erfolgten Berbichtung, die Grade der Warme anzuges ben. Die luft in dem Thermometer muß durch ein ges wises Sewicht zusammengedrückt werden, wenn man ihre ben verschiedener Warme auch verschieden abwechs seinde Berdichtungen soll bestimmen können. Das heist: Es muß eine Quecksibersäule auf ihr sisen, damit man an dem Steigen und Fallen derselben die Verdichtung und

Nun

umd Erweiterung der Luft bemerken könne. Run wird zwar auch die frene Luft, beständig durch eine gewisse tast zusammengedrückt. Es liegt nemlich die obere Luft auf der untern, und beschweret diese. Daher kan man wohl annehmen, daß die Luft im Frenen, mit der im Thermometer eingeschlossene Luft, ben veränderter Währme einerlen Verdichtung oder Erweiterung bekoms me, da in benden Fällen die Luft durch eine gewise kast ges drückt wird, und ich bemerket habe, daß ben den Versdichtungen der Luft, immer das nemliche Verhältnis bleibe, die Luft mag durch ein etwas größeres oder ges ringeres Gewicht zusammen gedrückt werden wenn nur der Unterschied nicht allzugroß ist. Siehe S. 256.

Allein aus diesem Zusammendrucken der Luft, fließt eine andere Unbequemlichkeit, um welcher willen die luft unfahig wird, bie abmechslenden Unterschiede der Ware me richtig anzugeben. Denn bie laft, welche bie luft jusammen druckt, bleibt immer gleich groß. Wenias ftene muß benm Luftchermometer hierauf gefehen werden, wenn diefes anders nicht noch beträchtlicher von der Wahrheit abweichen foll. Singegen vermindert fich die Mafe ber luft, wenn fie erkaltet wird. Denn benm schmelzenden Eiß nimmt fie einen Raum von 1000, und benin siedenden Wafter vom 1370 Graden (nach Br. lambert) ein. Es ift zwar mahr: Es bleibt bie Luftmaße in benden Fallen gleich groß, und ihr Bos Immen ift nur um ber Beranderten Clafticitat willen . vergroffert ober verkleinert worden. Aber wenn bie Luft ben erfolgter Etkaltung fich zusammen ziehet, so ift es in Unsehung der Wirfung des Gewichts, welches auf ihr liegt, eben so viel, als ob sie selbst einen Theil ihrer Mage verlohren hatte. Denn die Clasticitat der luft mag burch bie Barme viel ober wenig vermehrt fenn, fo tragt fie bas auf ihr liegende Gewicht. Deswegen ift die Wirkung ber Lafte welche die Luft zusammen druckt. gleich groß; die Luft mag durch die Warme mehr vers bunnt, oder burch bie Ralte mehr verbichtet fenn.

Nun wollen wir zwen kuftmaßen annehmen, von denen die eine einen Raum von 1000, die andere aber einen Raum von 1344 gleich großen Theilen einninmt. Sine jede dieser kuftmaßen werde ferner durch eine kaßt, die einer 28 Zoll hohen Quecksilbersäule gleich kommt, gedruckt. Durch einen Zuwachs von 10 reaumürischen Graden, dehne sich die kuftmaße von 1344 Theilen, bis zu 1383, 5 aus; so wird die kuftmaße von 1000 Theilen, durch die nemlichen 10 Grade Wärme, um

1344: 1383, 5 = 1000: 1029, 4 ausgedehnt. Folglich erweitert sich durch 10 reaumir rische Grade Wärme, die Luftmaße von 1344, um 39, 5 und die Luftmaße von 1000, nur um 29, 4 Theile.

Mach meiner Erfahrung S. 261. wird eine trodene atmospharische luft, bis jum 70ten reaumurischem Grad auf 1344, und bis jum Siedpunkt auf 1383, 5 Grade; alfo vom 70ten bis 80ten reaumirifchen Grad um 39, 5 Theil erweitert. Diesem zu Folge, follte nach der erst angeführten Rechnung, das Luftthermometer vom Eifpunkt bis jum zoten reaumurischen Grab, von 1000 bis zu 1029, 4 oder um 29, 4 Theile erweis tert werden, wenn die Berd chtungen der luft mit ben Berbichtungen des Queckfilbers übereinstimmten, und es wurde der Raum am luftthermometer, der 10 reaumurifchen Graden gleich kommt, immer fleiner werden, je mehr die Warme abnimmt. Wenn daher auch die Luft einen, mit dem Queckfilber vollkommen regelmäffigen Gang batte, fo wurden boch bie Grabe Des Luftthermometers immer fleiner werden mußen, je mehr die Warme abnimmt; weil die tast welche die Luft jusammen druckt, Die Luft, wenn sie ben ihrer mehrern Berdichtung einen fleinern Raum einnimmt, nicht mehr so viel (dem Raum nach) zusammendrucken fan, als wenn sie ben ihrer Erweiterung ein größeres Bolumen hat. Daber ift das Luftthermometer, wenn die luft auch wirklich sich ben jedem abnehmenden Grad Dec

ber wirklichen ober absoluten Warme, gleich viel vers
dichtete, doch nicht im Stande, diese Grade der Wars
me richtig anzugeben, wenn sämtliche Grade desselben,
wie Hr. Amontons und Hr. Lambert gethan haben,
gleich groß gemacht werden. Dieses ist noch weniger
möglich, weil

4. Die luft felbst ben ihrer Verbichtung ben aller. unregelmäffigiten Bang bat. 3ch beruffe mich auf meis ne Erfahrungen, Die ich S. 261. angeführt habe, und ermable &. B. Die Berfuche mit ber trodfnen Utmos. pharischen luft. Bom Siedpunkt berab, bis jum 20ten reaumurischen Grad, nehmen Die Verdichtungen ber luft für jebe 10 reaumurifde Grade, ju. . Bom 20ten reaumurischen Grad bis jum Gifpunft, nehmen fie wies Der ab. Hus diesem ist sehr mahrscheinlich zu schließen, wenigstens muß man es beforgen, daß die tuft vom Eifpunkt bis gu ihrer ganglichen Berdichtung herab, wo fie fich in allen ihren Theilen berührt, noch mehre mal diefe Unregelmaffigfeiten haben, und fich bald mehr, bald weniger verdichten werde. Um beiten fan man fich bon bem unregelmaffigen Bang ber luft überzeugen, wenn man ihre Berbichtung vom goten bis 70ten reaus murischen Grad, und von bem joten reaumirischen Grad bis ju begen Mull gegeneinander halt. Dach ber in ber vorhergebenden Muinmer angestellten Bereche nung, follte, wenn die erfte Berdichtung bes luftther. mometers vom Siedpunkt herab 39, 5 Grad ift, Die Berdichtung deffelben vom joten regumurifchen Grad ber Barme, bis jum Gifpunft 29, 4 Grade betragen, wenn anders bas Luftthermometer Grade ber wirflichen Warme anzeigte. Allein nach der wirklichen Erfahrung ergeben fich 40 Grade. Diefes ift Abweichung genuq.

Ueberhaupt scheint es, daß die Elasticität der Luft verhältnismassig immer geringer werde, je mehr die Warme zunimmt. Nur macht sie eine Ausnahm vom Eifpunkt

Eißpunkt bis zum zoten reaumurischen Grad Warme. Ingleichen finden sich ben der ganz trocknen und der ganz feuchten kuft auch sehr beträchtliche Abweichungen. Daher läßt sich nichts sicheres bestimmen. Sollte es aber wirklich so sen, so wurde daraus sließen, daß die absolute Warme ben der Kälte des schmelzenden Eißes lange nicht zu 1000 Graden angenommen werzden könne, sondern viel geringer senn muße, weil, wenn die Verdichtungen der kuft, ben gleichabnehmens den Grad der Warme beständig zunehmen sollten, die kuft sich eher in allen ihren Theilen berühren oder zur sammen fallen wurde, als wenn sie ben gleich abnehr mender Wachne, sich gleich stark verdichtete.

Allein andere Umstände, die ich in der 2 und 3 Mummer angeführt habe, könnten diesen Abgang wies der ersegen. Doch ist alles dieses Ungewiß. Endlich hat eine trocknere tuft eine andere Ausdehnbarkeit, als eine andere mit vielen Dunsken vermengte, wie die Tafel §. 261. zeigt.

Wie kan man also, wenn alles dieses zusammen genommen wird, das Luftthermometer für dasjenige halten, welches Grade der absoluten und wieklichen Warme angeben sollte? Ich wenigstens denke, daß kein Thermometer den Gang der wirklichen Warme unrichtiger anzeige, als dieses; und daß wir daraus so wenig als von jedem andern Thermometer die absolute Warme lernen konnen.

Um zu zeigen, wie sich die Grade des Luftthermos meters zum Reaumurischen und zu den Graden der wirks lichen Warme, wie diese der Hr. de Luc, mit einer wie mirscheint hinlanglichen Genausgkeit bestimmt hat, vers halten; habe ich den Gang des Luftthermometers, in welches nach S. 261. trockne atmosphärische Luft einges füllet war, mit dem reaumurischen Quecksilberthermomester, und mit den Graden der wirklichen Wärme vers glichen.

Meaumús

Meaumirische Thermom. 80 70 60 50 40 30 20		tuftthermo, meter.  80, 00 71, 83 62, 37 54, 55 42, 75 32, 95 21, 38 10, 22 0, 00	_====	Unter: schiebe. 8. 17 9. 46 9. 82 9. 80 9. 80 11. 57 11. 16
Wirfliche		Lufcchermos		80.00
	- 1		1/	Unters
Warme.		meter.	1	schiede.
Wärme. 80		meter. 80, 00	1	schiede. 8/ 77
ABárme. 80 70	_	meter. 80, 00 71, 23	1	schiede. 8, 77 9, 86
<b>R</b> årme. 80 70 60		meter. 80, 00 71, 23 61, 37	\\ \_{=}	fdiede. 8/77 9/86 10/12
ABármé. 80 70 60 50		meter. 80, 00 71, 23 61, 37 51, 25	1 = =	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90
ABármé. 80 70 60 50 40		meter. 80, 00 71, 23 61, 37 51, 25 41, 35	1==	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90 9/ 80
ABármé. 80 70 60 50 40		meter. 80, 00 71, 23 61, 37 51, 25 41, 35 31, 55	\ <u></u>	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90 9/ 80 11/ 27
ABármé. 80 70 60 50	———————————————————————————————————————	meter. 80, 00 71, 23 61, 37 51, 25 41, 35 31, 55 20, 28	1 = = = =	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90 9/ 80 11/ 27 10/ 76
ABármé. 80 70 60 50 40 30		meter.  80, 00  71, 23  61, 37  51, 25  41, 35  31, 55  20, 28  9, 52	1	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90 9/ 80 11/ 27
ABármé. 80 70 60 50 40 30 20		meter. 80, 00 71, 23 61, 37 51, 25 41, 35 31, 55 20, 28	<u> </u>	fchiede. 8/ 77 9/ 86 10/ 12 9/ 90 9/ 80 11/ 27 10/ 76

Gegenwärtige Einwendungen die ich wider des seel. Br. Baurath Lamberts Luftthermometer gemacht, hatte ich gerne unterdrückt, indem ich die Usche dieses Gesehrten von ersten Range, verehre, wenn ich nicht der Wahrheit mehr schuldig zu senn, geglaubt hatte. Ich reiße nicht gerne ein, wenn ich nicht etwas beseres dagegen aufbauen kan. — Und doch mußte ich dieses gegenwärtig thun. Noch weniger begehre ich auf den Ruinen eines andern, und am wenigsten eines solchen Mannes, deßen Ruhm unerschüttert bleibt, wenn er gleich wie es allen Sterblichen begegnet, in Rleinigs keiten

feiten fehlt, Trophaen zu erbauen. Bielleicht habe ichfelbst gefehlt und Gr. Lambert Unrecht gethan! — Bie
gerne werbe ich Belehrung annehmen, und wieberruffen, sobald ich vom Gegentheil überzeugt fenn werbe!

## I. Zusaß zu §. 185.

Ich sagte, "Wenn man in jedes Meerbarometer eine gleich trockne kuft einzufüllen im Stande ware, so tit es sehr wahrscheinlich, daß man die Gradleiter des Thermometers, mit der man die Wirkung der Warme auf das Meerbarometer abziehen kan, nur ein einziges, mal suchen durfe, und daß dann diese sich für alle Berd fertigte Meerbarometer schicken würde" Diese gleich trockne kuft kan man wirklich bekommen und einfüllen, wenn man in einem Flaschchen die kuft mit zubereiteter Potasche austrocknet, und darauf das mit Quecksilber angefülte Meerbarometer, darein ausleert. Siehe S. 258. Num. 1.

## II. Zusan zu S. 199.

Wider bas Syftem, welches ich S. 199, von der Erzeugung der Warme durch die Sonnenftrahlen angenommen, find mir noch vor dem ganzlichen Abdruck Diefer Abhandlung, von einem Gelehrten, welcher die Eorrectur diefes Werks gefälligst übernahm, einige Ein-

wurfe gemacht worden.

Ich bemerke daher folgendes. Es ist dieses kein von mir erfundenes System. Denn ich errinnere mich, schon vor einigen Jahren an irgend einem Ort, der mir nicht mehr einfallt, etwas ahnliches gelesen zu haben. Dieses, so wenig es war, seuchtete mir ein, und ich baute selbst ein System darauf. Siehe meinen Unterricht vom Bliz und den Blizableitern S. 94. folg. Nachher fand ich zu meinem Vergnügen, dieses nemliche System von dem Hr. de kür in seinen Lettres sur l'historie de la terre et de l'homme Tom. V. p. 561. seqq. umständlich ausgeführt.

Ob es nun gleich nicht meine eigene Erfindung ift, so muß ich doch dafür haften, nachdem ich es annahm, folglich auch auf die dawider gemachte Einwurfe and worten.

1. Einwurf. Der angenommen Sas daß die Sonnenstrahlen urspringlich keine Hise haben, ist unphysicalisch und also auch falsch. Denn ich sehe nicht ein, wie ein körperliches Wesen, die Feuertheile eines andern Körpers, durch die bloße Verührung entzunden könne, wenn es selbst keine Hise hat.

Geschiehet denn aber dieses nicht doch, durch den kalten Stahl und Feuerstein? Ich sagte auch nicht daß die Sonnenstrahlen die Feuertheile durch bloße Berüherung entzünden. Es sind wirkende Wesen, die durch ihre behende Bewegung, die Feuertheile in Bewegung bringen und entzünden.

2. Einwurf. Ich sagte: Ein Stein wird in der Sonne heißer, als ein Holz, weil ersterer mehr Feuerstheile, die durch die Sonnenstrahlen in Bewegung ges bracht werden, enthält. Es wird dem widersprochen, daß der Stein mehr Feuertheile habe, als ein Holz, und das Gegentheil behauptet. Dagegen wird angenommen, daß die verschiedene Erhisung durch das leichtere oder schwerere Eindringen der Sonnenstrahlen in die Poros der Körper, und der daher entstehenden Beweggung, ihren Grund habe.

Daß ein Stein, und, ich will noch hinzuseken, Gifen, mehr Feuertheile, brennbares Wesen, Phlogicken oder wie man es nennen mögte, enthalte, als ein Holz, ist unläugbar. Denn ein gluender Scein, oder Cifen ist heißer als ein gluende Kohle. Wo soll diese größere Sise herfommen, wenn die Feuertheile nicht ursprünglich im Stein oder dem Metall selbst lägen? Daß der Stein oder das Eisen nicht so leicht wie das Holz, hellauf in Flammen brennet, beweiß noch nicht, daß das Holz mehr Feuertheile habe. Durch die neuern

· Entbedungen weiß man, bag wenn ein Korper brennen foll, die luft die ihn umgibt, sein Phlogiston schnell aufnehmen muße. Folglich entstehet bas Brennen und Entzunden der Korper aledenn, wenn ihr Phlogis fton sehr schnell aus ihnen heraus gehet erfolgt ein ftarferer Brand, wenn entweder durch bie Bugbfen, oder durch den Blashalg, die Luft beständig Denn diese erneuerte luft fan wieder erneuert wird. Dhlogiston von den brennenden Korper aufnehmen. Ingleichen brennen die Rorper aufferordentlich itark und schnell in dephlogistisirter luft. Daß aber manche Korper, als Stein und Metalle, nicht fo leicht als'andere in Flammen auflodern, fommt baber, bag ein febr großer Theil ihres brennbaren Wefens aus ihnen beraus. geben muß, wenn fie bell brennen follen. Allein Diefes ift in gewöhnlichen Fallen nicht möglich, weil die atmospharische Luft diefes viele Phlogiston nicht aufneh. men fan. Aber bie dephlogistifirte luft fan es. Daber brennet in derfelben ein Gifendrath hell auf. Die Ero, pfen die dadurch herabfallen, haben eine folche Bige, daß wenn fie auch durch ein 2 Boll boch Bager geben, fie fich noch in bas Glas oder Meging einschmelzen. Wer ein einzigesmal einen Drath hat brennen feben, wird nicht mehr zu überreden fenn, daß er weniger brennbares in fich enthalte, als ein Bolg.

Die verschiedene Hise kan aber nicht in dem leich, tern oder schwerern Eindringen der Sonnenstrahlen, in die Poros der Korper ihren Grund haben. Denn ohne Zweifel sind die festesten Korper, als Marmor, und die Metalle, diejenigen, in welche die Sonnensstrahlen am wenigsten leicht eindringen konnen, und doch werden diese von den Sonnenstrahlen am heisesten.

3. Einwurf. Der Berfager fagt: Ein erwarmter Korper theilt dann dem andern seine Warme mit. Dies ses widerspricht dem erftern, oder ich mogte wifen, warum dieses nicht auch von den Sonnenfrahlen gels ten tolkte:

Ich antworte: Es wurde auch von den Gonnens ftrahlen gelten, wenn diefe warm waren.

4. Einwurf. Wenn man mit einem Brennspiegel die Sonnenstrahlen sammelt, so erhalten sie eine versmehrte Kraft, die Körper zu entzunden. Wodurch bekommen sie ihre Kraft, wenn ste keine feurige Aussfluße sind?

Diesen Einwurf machte ich mir gleich Anfangs selbst, als ich mein System schuf. Er entfraftet aber gar nichts, beswegen führte ich ihn nicht an, als ich meine

Abhandlung über den Blig ichrieb.

Die vom Hohlspiegel concentriten Sonnenstrahlen find nichts weniger und nichts mehr, als Sonnensstrahlen. Die einzelnen Sonnenstrahlen erwärmen nur einen Körper, weil sie die Feuertheile, die in den Körpern liegen, blas in geringe Bewegung setzen. Mehrere an einen Ort gesammelte Sonnenstrahlen hinger gen, bringen nothwendig die Feuertheile der Körper in die heftigste Bewegung, und verursachen, daß die Körper entweder brennen, oder schmelzen.

5. Einwurf. Daß es im Schatten nicht so warm ist, als in der Sonne, beweißt nichts, benn der Schatsten fan nicht von der Sonne beschienen werden.

Untw. Ich redete von einer in Bewegung gekommenen Luft. In diesem Fall sollte es allerdings im Schatten eben so warm senn, als in der Sonne, wenn die Sonnenstrahlen feurige Ausslüße wären, und nicht erst dadurch die Warme verursachten, daß sie die in der Luft selbst liegende Feuerrheile in Bewegung und Thatigkeit versesten.

6. Cinwurf. Das Erempel vom Ofen paffet nicht hieher, weil bie grofte Bige nicht durty bie Decke ober ben Fußboden, bringen kan.

Hier muß ich nicht verstanden worden som, so wie ich auch den Sinwurf nicht gang verstehe. Ich will: da baher

daher meine Mennung deutlicher sagen. Wenn bie Sonnenstrablen feuerige Ausflufe ber Sonne maren, fo hatten fie einen gewifen Grad ber Barme. Dies fen, (feinen größern und feinen geringern) wurden fie allen Rorpern auf Die fie fallen mittheilen, fo wie von einem erhiften Ofen, alle Rorper von verschiedener Urt, wenn fie gleichweit von bemfelben entfernet find, einerlen Grad der Warme befommen. Mun geschiebet aber diefes von der Sonne nicht. Ein Korper wird durch fie heißer, als der andere. Folglich fan die Warme der, burch die Sonne erwarmten Rorper, nicht von einer urfprunglichen Barme ber Sonnen. frahlen herfommen, fondern die Sonnenstrahlen mufe fen die, in den Korpern liegende Feuertheile in Bewes gung bringen. Und weif ein Korper mehr eigenthums liche Feuertheile hat, als der andere, so wird er auch mehr als der andere von den Sonnenftrahlen erwarmet.

Ich bemerke endlich, 1) daß die Warme in den Korpern allerdings noch durch andere zufällige Dinge vermehret werden könne; 2) daß wenn auch, und konderlich durch die neuesten Entdeckungen des Hr. die Carla (Siehe Hr. lichtenbergs Magazin für das Neuesste sc. 2ten Bands, 3tes Stück, S. 201.) erwiesen werden sollte, daß die Sonnenstrahlen für sich Warme hatten, doch der zweite Theil meines angenommenen Systems nicht werde geläugnet werden können, nems lich daß sie die, in den Körpern liegende Feuertheile in Bewegung bringen und entzünden. Denn es kan allerzdings behdes behsammen bestehn: Es können die Sonnenstrahlen ihre Warme den Körpern mitstheilen, und überdiß noch die in den Körpern liegende Seuertheile in Bewegung bringen.

III. Jusay zu §. 200. Seite 302. nach der zoten Zeil.

Ich fan eine beträchtliche Verbefierung, Die ich allererft an dem Saussurischen Hygrometer angebracht habe

habe, nicht verschweigen. Nach des Hr. de Saussüre Angabe, steckt der Zeiger des Hygrometers auf einer Röhre, an welche zugleich die Nolle angebracht ist. Ueber die Nolle wird das Menschenhaar, nach einer, und ein seidener Faden mit dem Gegengewicht, in entgegengesetzer Richtung geschlungen. Die Röhre ist durchbohrt und drehet sich auf einer Are herum. Hiedurch entstehet eine starke Friction, man mag die Röhre und Are noch so steissig und sorgfältig ausarbeiten. Daher muß man auch das Hygrometer gemeiniglich, sonderlich wenn sich das Haar verlängert, schütteln, wenn sich der Zeiger auf den richtigen Grad stellen soll.

Diesem Fehler aber kan abgeholfen werben. Un statt daß die Rolle mit dem daran besindlichem Zeiger durchbohrt ist, befestige ich die Ure in die Rolle, oder mache gleich anfänglich bende ans einem Stuck Meßing. Un benden Enden der Rolle, bringe ich eine feine Spige an, welche ich in proportionirlichen lochchen oder viels mehr conischen Verriefungen, laufen laße. Da durch diese Einrichtung, die Berührungspunkte nur an ben, den Spigen sind, so wird die Friction so sehr vermindert, daß sie für nichts angesehen werden kan.



# Verbegerungen.

Seite 4 Zeile 25 für wie lies, die
- 14 - 4 von unten f. des, l. den
- 14 - 4 von unten f. des, l. den - 15 - 5 und 8 von unten, und Seiters Zeie
le 19. 22. für a lies d.
— 19 — 5 von unten f. ihr l. ihn
-20 - 2 f an 1, auf
- 20 - 2 f. an l. auf - 22 - 3 f. aber l. oder
- 26 - 20 f. angibt l. angeben
-31 - 16 f. Fig. 7. 1. Fig. 6.
- 36 - 2 bon unten f. bf 1. cf
— 37 — 17 f. Verlaufen 1. Vorlaufen
— 38 — 5 von unten fehlt nach ansehen ber
Punft.
— 42 — 19 f. sterrometrisch l. stereometrisch
- 48 - 6 von unten f. her l. hen
51 16 f. die l. der
- 51 - 16 f. die l. der - 54 - 1 f. Fig. 3. l. Fig. 2.
— — to del. weite
— 56 — 18 f. die Hülse l. Hülse
- 59 - 19 f. mur l. nun
$-61 - 7 f. \frac{4}{16} = \frac{1}{4} fege \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$
- 62 - 8 von unten f. ihren l. ihnen
- 71 - 10 und Seite 72 3. 5 f. auch la auf
= 74 $=$ 10 f. on 1 St on
12 f. fe il 1. s'il
- 81 - 6 f. nehmlich 1. nehmliche
- 84 - 6 f. hauptsächlich nur die, lies,
Sauptsächlich wird der
- 85 - 17 f. diesem l. diesen
— 87 — 13 f. diese l. dieses — 97 — 13 f. Aufsages l. Ansages
- 97 - 13 1. Aussages 1. Ansages
— 98 — 12 nach nehmlich sesse noch, gleich — 106 — 12 f. 48 l. 84
109 — 7 von unten f. gibt l. gilt
- 112 - 9 f. des s. der
- 120 - 4 f. zu Ende l. zu dem Ende
- 122 — 10 han union f montan i mantan
— 122 — 10 von unten f. werden l. worden Seite
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

# Berbeßerungen.

Geite 135	Zeile 4 von unten f. Gefäß l. Gesiche — 4 — — f. F. l. e — f. der Warme l. den	
- 164	- 4 f. F. l. e	
<u> </u>	- 10 f. der Warme l. den	ß
	Warme	
- 167	- 2 - del. von einer	
- 169		
- 17·I		1
	_ 5 von unten f. deutlicher l. deutlich	)
174	— 16 f. noch den 1. nach dem — 10 f. Tab. IV. Fig. II. 1. Tab. II	
- 175	— 10 f. Tab. IV. Fig. II. 1. Tab. II	•
	Fig. 11.	
<b>— 175</b>	- I von unten f. 2 1. 20	
- 176	- 5 f. welchem l. welcher	•
	- 4 f. Seine l. f eine	
- 188	- 5 f. welchem l. welchen - 4 f. Seine l. f eine - 3 f. c l. e	
- 206	9 T. Vas 1. Ven	
- 237	- 23 f. dieselbe l. dieselben und für	ľ
-	wird ließ werden	
- 242	- 8 von unten muß wegen eines Feh	ş
	lers in der Rupfertafel für n,	L
1	gelesen, oder befier noch, in der	ľ
	Rupfertafel anstatt a, n gefete	Ć
	werden.	
- 244	— 8 f. aus 1. auf	
253	— 22 f. in zu hohen, l. zu sohen	
<u> </u>	- 18 f. Erste l. Beste	
267	— 19 f. im l. ein	
· — 277	— i von unten f. von l. vor	
	— 17 f. Aussau l. Ansag	
- 316	- 22 f. Dolberg l. Dalberg	
- 317	- 12 von unten foll von (Man bemerft sc.)	)
	eine neue Zeile anfangen.	
358	- 3 f. Botanis 1. Botanices	
— 33t	— 11 f. Verrichtung l. Vorrichtung	ţ
<b>—</b> 333	— 14 f. blos l. blas	
<b>—</b> 336	- 4 f. 46 - 1. 46, 8.	_
- 341	- 8 und Beile 3 von unten, ingleicher	ľ
	Seite 343 Zeile 4 f. m lies n	
	Seit	e

mit dem Barometer
ist 1. und demselben 1. denselben
9 von unten f. graduire sie.
drire
unten f. aber 1. oben
die seße, zu

unten f. dadurch 1. durch — f. Auffatz 1. Unfatz

f. auch 1. mich

unten f. Mun 1. Mur — nach vergleicht, sege es


Fast 1. fest nebr 1. nunmehr Dorscht 1. Dorschläge

Dorficht I. Vorschläge Ueberschrift I. Uebersicht

anbang.
geglüche f. ausgeglüthe
nren f. müße l. muß
'umne stehet die Zahl + 3 imen
nuß jede der folgenden Zahle
te werden.

toote. .


ige Interpunctionen wir





# Berbeferungen.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Seite 343 Zeile 10 f. ein l. eines
— 363 — 8 von unten, nach sich sese auch — 376 — 6 — — f. schaffen l. hoffen — 382 — I — — f. wenn l. war
- 376 - 6 f. schaffen l. boffen
- 382 - 'I' f. wenn l. war
- 384 juitenvie lekten iwen Zeilen heiken, die Kahe
der Luftsaule 304060 304 Toifen
1000
- 393 - 17 ift nach Morme, folgenhes einer
— 393 — 17 ist nach Warme, folgendes einzus ruden, biß b d erhöhet, so würde
man mit dem Barometer
- 404 - 8 f. ist 1. und
f. demselben f. denselben
7 und 9 von unten f. graduire sies
quadrire
me ATO 7 has succes & show I show
- 411 - 17 nach bie feke, 211
- 413 - 4 non unten f baburch ! burch
- 416 - 5 f. Auffan 1. Anfan
- 411 - 17 nach die sese, zu - 413 - 4 von unten s. dadurch s. durch - 416 - 5 f. Aussauch s. Aussauch - 418 - 26 f. ab l. auch - 418 - 26 f. ab l. auch
- A18 26 f. ah 1. auf
- 420 - 3 von unten f. Mun l. Mur - 421 - 10 - nach vergleicht, sese es
- 421 - 10 - noch peroleicht, seke es
- 424 in der 2fen Enlumne f 07.0 lied 47.0
— 427 — 2 f. sast l. sest — 434 — 18 f. mehr l. nunmehr — 437 — 7 f. Vorsicht l. Vorschläge — 438 — 20 f. Ueberschrift l. Uebersicht
- 434 - 18 f. mehr ( nunmehr
- 437 - 7 f. Parficht 1 Parichlage
- 438 - 20 f. Heberschrift 1 Hebersiche
Water and
Anhang.
Seite 12 Zeile 7 f. angegluthe l. ausgegluthe
- 17 - 6 von unten f. muße 1. muß
- 32 in der 5ten Columne ftehet die Bahl + 3 zwens
mal. Daher muß jede der folgenden Zahlen
um 1 vermehret werden.
— 33 14 f. 260 l. 620
— 42 13 f. 1000te l. 100te.

Geringere Fehler, und unrichtige Interpunctionen wird ber geneigte kefer selbst verbefiern.














17 /67





















HN SIZI X

~10308

